

Hier geeft u het pad en de map op waarin de nieuwe externe laadbare lettertypen zich bevinden.

Hier worden de externe laadbare lettertypebestanden vermeld die beschikbaar zijn voor installatie.

Hier worden de externe laadbare lettertypebestanden vermeld die momenteel zijn geïnstalleerd.

Hiermee zoekt u lettertypebestanden in de map die is opgegeven in **Map met nieuwe laadbare lettertypen**.

Hiermee installeert u de nieuwe externe laadbare lettertypen die u hebt geselecteerd.

Hiermee verwijdert u de externe laadbare lettertypen die u hebt geselecteerd.

Hier geeft u aan of afdrukoptimalisatie is ingeschakeld. Als deze functie is ingeschakeld, is het mogelijk dat tekst die boven een afbeelding is geplaatst niet correct wordt afgedrukt als het document overlappende tekst en afbeeldingen bevat.

Als de afdruk niet naar wens is, kunt u deze functie uitschakelen. Als deze functie is uitgeschakeld, worden de afdrukoptimalisatiefuncties (zoals het vervangen van apparaatlettertypen door TrueType-lettertypen en het scannen van het document op horizontale en verticale regels) uitgeschakeld.

Hiermee kunt u de halftoonkleurinstellingen weergeven of wijzigen.

Hier geeft u op welke tekstkwaliteit (dichtheid) u wilt gebruiken. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw printer. Over het algemeen kunt u **Correspondentiekwaliteit** het best reserveren voor de definitieve versie van voltooide documenten en **Conceptkwaliteit** voor het afdrucken van kladversies. Als u een document in goede kwaliteit wilt afdrucken, gebruikt u **Quasi-correspondentiekwaliteit**.

Verschillende printermodellen bieden verschillende opties voor afdrukkwaliteit. Sommige kleurenprinters hebben een normale modus voor het afdrucken van kladversies van grafische afbeeldingen en een presentatiemodus voor het afdrucken van kleurenafbeeldingen van hoge kwaliteit. Bepaalde printers bieden ondersteuning voor RET (Resolution Enhancement Technology), een methode waarmee u de scherpte van afgedrukte documenten kunt aanpassen met behulp van opties als Licht, Medium en Donker.

Afdrukkwaliteit en afdruksnelheid zijn nauw met elkaar verbonden. Hoe hoger de afdrukkwaliteit, hoe langer het afdrucken van het document duurt.

Hiermee wordt aangegeven of de geavanceerde afdrukfuncties zijn ingeschakeld. Als deze functies zijn ingeschakeld, wordt metabestands-spooling ingeschakeld, waarna opties als Paginavolgorde, Brochure en Pagina's per vel beschikbaar zijn. Bij normale afdruktaken kunt u de standaardinstelling voor geavanceerde afdrukfuncties ingeschakeld laten. Als er compatibiliteitsproblemen optreden, kunt u de functie uitschakelen. Als deze functie is uitgeschakeld, wordt spooling van metabestanden uitgeschakeld en zijn de afdrukopties mogelijk niet beschikbaar.

Hiermee bepaalt u of de functie voor het maken van brochures is ingeschakeld. Als deze functie is ingeschakeld, worden twee pagina's naast elkaar afgedrukt, waarbij zowel de voor- als de achterkant van een vel worden bedrukt.

Als de geavanceerde afdrufuncties zijn uitgeschakeld, is de functie voor het maken van brochures ook niet beschikbaar.

Hier worden afdrুকopties vermeld die per printer verschillen, zoals **Afdrukqualiteit** en **Uitvoerlade**. Zie de handleiding bij de printer voor meer informatie over de beschikbare opties.

Hiermee geeft u de kleur- en grijswaardediepte aan. Als u zo snel mogelijk wilt afdrukken, klikt u op **8 kleuren (halftoon)**; voor professionele grafische afbeeldingen klikt u op **256 kleuren (halftoon)** en voor foto's klikt u op **Ware kleuren (24bpp)**. Als de printer deze optie ondersteunt, klikt u voor zwart-witafdrucken op **Monochroom**.

De kwaliteit van een afbeelding en de afdruksnelheid zijn nauw met elkaar verbonden. Hoe groter de door u gekozen kleurdiepte, des te langer het afdrukken van uw document duurt.

Het is mogelijk dat uw printer niet alle bovenstaande opties ondersteunt. Zie de handleiding bij de printer voor meer informatie over de beschikbare opties.

Hiermee geeft u het type halftoon op dat u wilt gebruiken voor het afdrukken van grafische afbeeldingen. Als u de printer wilt laten bepalen wat de beste halftoonkwaliteit is, kiest u **Automatische selectie**. Als u een kleurenafbeelding afdrukt die kleuren bevat die de printer niet ondersteunt, moet u een rasteroptie kiezen. Bij rasteren worden de kleuren van uw printer gemengd tot de benodigde kleur voor de afbeelding ontstaat. Raadpleeg de documentatie bij uw printer voor meer informatie over deze opties.

Hier geeft u op welke lettertypecassettes in de printer zijn geïnstalleerd.

Hier geeft u op of u printer- of systeemhalftonen wilt gebruiken. Als u documenten afdrukt die een groot aantal afbeeldingen met steeds herhalende tonen bevatten, kunt u de afdruksnelheid wellicht vergroten door op **Halftoon van systeem** te klikken.

Hiermee kunt u de halftooninstellingen weergeven of wijzigen.

Hier wordt vermeld welk formulier is toegewezen aan welke papierlade.

Veel printers ondersteunen meer dan één papierinvoerbron, zoals een bovenlade en een onderlade. U kunt aan elke papierinvoerbron op de printer een formulier toewijzen (waarin het papierformaat en marges zijn gedefinieerd). Als een formulier eenmaal aan een invoerbron is gekoppeld, kunt u het formulier selecteren wanneer u vanuit programma's afdrukt. De printer drukt af vanuit de lade waaraan het formulier is toegewezen.

Hiermee geeft u weer welk formulier is toegewezen aan welke papierlade. Als u een formulier hebt toegewezen aan een bepaalde lade, gebruikt de printer die lade voortaan altijd als dat formulier moet worden afgedrukt.

Hiermee geeft u weer hoeveel geheugen in de printer is geïnstalleerd.

Hiermee geeft u op of u het afdrukken met andere systemen dan het 1252-codetabelsysteem wilt toestaan. Deze optie (alleen beschikbaar op printers buiten de Verenigde Staten) zorgt ervoor dat de printer de residentie printerlettertypen (PostScript-lettertypen) negeert en in plaats daarvan TrueType-lettertypen gebruikt.

Hiermee geeft u op of de printer de af te drukken pagina eerst in het geheugen moet maken voordat de pagina daadwerkelijk wordt afgedrukt. Op deze manier kan worden vastgesteld of de printer voldoende geheugen heeft om ingewikkelde pagina's volledig af te drukken.

Hiermee kunt u externe lettertypen voor de printer installeren en verwijderen. Externe lettertypen kunnen laadbare lettertypen of cassettelettertypen zijn. Raadpleeg de documentatie bij de lettertypen om de lettertype-indeling te controleren.

Klik hierop als u de vervangingstabel voor lettertypen wilt weergeven of als u de toewijzing van TrueType-lettertypen aan printerlettertypen wilt wijzigen.

Klik hierop als u opties voor TrueType-lettertypen wilt opgeven. Klik op **Niet vervangen** (de standaardinstelling) als u geen printerlettertypen wilt gebruiken, maar in plaats daarvan TrueType-lettertypen (laadbare lettertypen) wilt laden voor het afdrukken. Als u tijdens het afdrukken van documenten printerlettertypen wilt vervangen door TrueType-lettertypen, klikt u op een lettertypenaam.

Hier worden de afdrukopties vermeld die per printer verschillen, zoals het printergeheugen of de mogelijkheid een envelopinvoerfunctie op de printer te installeren. Zie de handleiding bij de printer voor meer informatie over de beschikbare opties.

Hiermee geeft u aan of er taakbeheercodes moeten worden gegenereerd, zoals het toevoegen van een resetcode (Ctrl+D) aan het begin en einde van het document of het verzenden van PjL-opdrachten (Printer Job Language). Als u naar een AppleTalk-poort afdrukt, klikt u op **Nee**.

Hiermee geeft u aan welke uitvoerlade u wilt gebruiken.

Hiermee converteert u de Windows-tekenset naar de tekenset van de opgegeven codetabel voor afdrukken. De escapecodes voor de tekenset van de opgegeven codetabel kunnen niet worden gewijzigd.

