

Anger sökvägen och katalogen som innehåller nya filer med externa nedladdningsbara teckensnitt.

Visar en lista med externa nedladdningsbara teckensnitt som är tillgängliga för installation.

Visar en lista med externa nedladdningsbara teckensnitt som är installerade för närvarande.

Söker efter teckensnittsfiler i katalogen som anges i **Ny katalog för nedladdningsbara teckensnitt**.

Installerar de markerade nya externa nedladdningsbara teckensnitten.

Avinstallerar de markerade externa nedladdningsbara teckensnitten.

Anger om funktionen för utskriftsoptimering är aktiverad. Om ett dokument innehåller överlappande text och grafik skrivs kanske text som är placerad över en bild inte ut korrekt när den här funktionen är aktiverad.

Om utskriften blir felaktig kan du inaktivera funktionen. När funktionen är inaktiverad stängs utskriftsoptimeringsfunktionerna av (till exempel ersättning av TrueType-teckensnitt med enhetsteckensnitt och sökning efter vågräta och lodräta linjer i dokumentet).

Med det här alternativet kan du visa eller ändra halvtonsfärginställningar.

Anger vilken textkvalitet (täthet) du vill använda. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på skrivaren. I allmänhet bör du använda **Skönskrift** när du skriver ut den slutliga kopian av ett färdigt dokument och **Utkastkvalitet** när du skriver ut utkast. Om du vill skriva ut ett dokument med bra kvalitet använder du **Skönskrift (med matrissskrivare)**.

Olika skrivarmodeller stöder olika alternativ för utskriftskvalitet. Vissa färgskrivare stöder Normalläge, som passar för utkast av grafiska bilder, och Presentationsläge, som ger färgbilder av hög kvalitet. Vissa skrivare är utrustade med RET-teknik (Resolution Enhancement Technology), som påverkar det utskrivna dokumentets skärpa och ger tillgång till olika RET-alternativ, till exempel Ljus, Mellan och Mörk.

Utskriftskvaliteten hänger direkt samman med utskriftshastigheten, och det tar därför vanligen längre tid att skriva ut ett dokument ju högre utskriftskvalitet du väljer.

Anger om den avancerade utskriftsfunktionen är aktiverad. När den här funktionen är aktiverad används buffring av metafil, och andra alternativ är tillgängliga, till exempel Sidordning, Broschyr och Antal sidor per ark, beroende på vilken skrivare du använder. Vid normal utskrift bör du låta den avancerade utskriftsfunktionen vara aktiverad (standardalternativet). Om det uppstår kompatibilitetsproblem kan du inaktivera funktionen. När funktionen är inaktiverad används inte buffring av metafil, och vissa utskriftsalternativ är kanske inte tillgängliga.

Anger om broschyrfunktionen är aktiverad. När den här funktionen är aktiverad skrivs två sidor ut bredvid varandra på både fram- och baksidan av ett pappersark.

När den avancerade utskriftsfunktionen är inaktiverad är även broschyrfunktionen inaktiverad.

Visar en lista över skrivarspecifika utskriftsalternativ, till exempel Utskriftskvalitet och Utmatningsfack. Mer information om alternativen finns i handboken till skrivaren.

Anger färg- och gråskaledjup. Om du vill använda det snabbaste alternativet för färgutskrift klickar du på **8 färger (halvton)**, om du vill skriva ut affärsgrafik klickar du på **256 färger (halvton)** och om du vill skriva ut fotografiska bilder klickar du på **True Color (24bpp)**. Du kan skriva ut i svartvitt genom att klicka på **Monokrom**, om skrivaren stöder det.

Bildkvaliteten hänger direkt samman med utskriftshastigheten. Ju större färgdjup du använder, desto längre tid tar det att skriva ut dokumentet.

Din skrivare kanske inte stöder alla alternativ som har beskrivits ovan. Mer information om alternativen finns i handboken till skrivaren.

Anger vilken typ av rastering du vill använda när du skriver ut grafik. Om du vill att den bästa halvtionskvalitetens ska avgöras av skrivaren använder du **Välj automatiskt**. Om du skriver ut en färgbild med färger som inte stöds av skrivaren, använder du ett rasteringsalternativ. Rastering smälter samman skrivarens färger för att skapa den färg som anges i grafiken. Mer information om alternativen finns i handboken till skrivaren.

Anger vilka teckensnittskassetter som är installerade på skrivaren.

Anger om skrivarens halvtoner eller systemets halvtoner ska användas. Om du skriver ut dokument som innehåller ett stort antal kontinuerliga tonbilder kan du försöka öka utskriftens hastighet genom att klicka på **Använd systemets halvtoner**.

Med det här alternativet kan du visa eller ändra halvtionsinställningarna.

Visar en lista med de format som är tilldelade till kassetter.

Många skrivare stöder mer än en papperskälla, till exempel övre och nedre papperskassetter. Du kan tilldela format (som definierar pappersstorleken och marginalerna) till alla skrivarens papperskällor. När ett format har kopplats till en källa kan du välja det när du skriver ut från dina program. Skrivaren använder den kassett som formatet har tilldelats till.

Visar vilket format som är tilldelat till en kassett. När du har tilldelat ett format till en viss kassett används alltid den kassetten för utskrift av formatet.

Visar hur mycket minne skrivaren har.

Anger om det går att skriva ut från system med andra teckentabeller än 1252. Det här alternativet är bara tillgängligt på skrivare i andra länder än USA. Om du väljer det ignoreras de inbyggda skrivarteckensnitten (PostScript), och i stället används TrueType-teckensnitt.

Anger att skrivaren ska skapa den utskrivna sidan i minnet före utskriften. På så sätt kan du vara säker på att skrivaren har tillräckligt med minne för att skriva ut komplicerade sidor korrekt.

Med det här alternativet kan du installera och ta bort externa teckensnitt i skrivaren. Externa teckensnitt kan vara antingen nedladdningsbara teckensnitt eller kassetteckensnitt. I dokumentationen till teckensnitten finns mer information om teckensnittsformaten.

Klicka här om du vill visa ersättningstabellen för teckensnitt eller ändra teckensnittsmappningen av TrueType till skrivare.

Klicka här om du vill ange alternativ för TrueType-teckensnitt. Klicka på **Ersätt inte** (standardalternativet) om du vill överföra TrueType-teckensnitt (nedladdningsbara teckensnitt) för utskrift i stället för att använda skrivarteckensnitt. Om du vill ersätta skrivarteckensnitt med PostScript-teckensnitt när du skriver ut dokument som innehåller TrueType-teckensnitt klickar du på ett teckensnittsnamn.

Visar en lista över skrivarspecifika utskriftsalternativ, till exempel Skrivarminne och Kuvertmatning, som du kan använda på skrivaren. Mer information om alternativen finns i handboken till skrivaren.

Anger om jobbkontrollkoder ska genereras, till exempel att en återställningskod (CTRL+D) ska läggas till i början och slutet av dokumentet eller att PjL-kommandon (Printer Job Language) ska skickas. Klicka på **Nej** om du skriver ut via en AppleTalk-port.

Anger vilket utmatningsfack som ska användas för det utskrivna dokumentet.

Konverterar Windows-teckenuppsättningen till den angivna teckentabellens teckenuppsättning för utskrift.
Escape-koderna för den angivna teckentabellens teckenuppsättning kan inte ändras.

