

IomegaWare-Installationsprogramm Version 2.8

Mit Hilfe des IomegaWare-Standardinstallationsprogramms werden im Ordner [IomegaWare](#) auf der gewünschten Festplatte automatisch aktualisierte Versionen der folgenden Module installiert:

- [Iomega Driver](#) (SCSI/ATAPI)
- [USB-Treiber](#)
- [FireWire Support](#)-Dateien
- Das Programm [Tools](#)
- [Iomega Drive Options](#)-Bedienungsfeld
- [Iomega Guest](#)
- Mit [Iomega CSM](#) können Sie IomegaWare vom Kontrollstreifen aus starten.

Weitere Informationen über die installierte Software finden Sie in den mitgelieferten Handbüchern und Hilfedateien.