

Elenca le periferiche di gioco installate nel sistema. Se si desidera verificare, configurare o ricalibrare una periferica di gioco, selezionarla e scegliere il pulsante Proprietà.

Aggiorna le informazioni visualizzate nell'elenco Periferiche di gioco.

Fare clic qui per aggiungere una nuova periferica di gioco.

Fare clic qui per rimuovere la periferica di gioco selezionata.

Fare clic qui per visualizzare Impostazioni avanzate, in cui è possibile selezionare una periferica preferenziale.

Fare clic qui per verificare o calibrare la periferica di gioco.

Fare clic qui per avviare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi di Windows.

collegata la periferica di gioco.

Elenca gli identificativi delle periferiche (ID), le periferiche di gioco correntemente assegnate a ciascun ID e la porta a cui è

predefinite di sistema, deselezionare la casella di controllo.

Indica che per questa periferica è disponibile una finestra delle proprietà fornita dal produttore. Per utilizzare le impostazioni

Fare clic qui per modificare l'ID assegnato alla periferica di gioco selezionata.

Selezionare dall'elenco una porta da assegnare alla periferica di gioco installata.

(rilevamento automatico)). Scegliere il nome del prodotto della periferica di gioco, se presente nell'elenco.  
Se il nome della periferica di gioco non è elencato, fare clic su Personalizza per creare una periferica di SideWinder  
installare il software del driver per tale periferica.

di un disco di installazione.

Fare clic qui per avviare l'Installazione guidata hardware che consente di installare il driver per la periferica di gioco, se si dispone

Se non si dispone di un disco di installazione e la periferica non è presente nell'elenco Periferiche di gioco, fare clic qui per specificare le caratteristiche della periferica di gioco in uso.

e un timone.

genere forniscono un controllo per l'accelerazione. Le periferiche di gioco a quattro assi forniscono un controllo per l'accelerazione  
gioco a due assi forniscono un movimento verso l'alto, verso il basso, in avanti e indietro. Le periferiche di gioco a tre assi in  
Specifica il numero di assi di cui dispone la periferica di gioco. Sebbene vi siano alcune eccezioni, generalmente le periferiche di

Specifica che il terzo asse svolge la funzione di timone oppure dei pedali.

Specifica che il terzo asse è un asse z.

Specifica il numero di pulsanti di cui dispone la periferica di gioco.

Specifica che si dispone di una periferica progettata per simulare una cloche o un joystick di un aereo.

quattro.

Specifica che la periferica di cui si dispone consente di impostare la direzione tramite dei pulsanti, il cui numero varia da due a

Specifica che la periferica è un volante.

specificare la posizione o la direzione da cui osservare un oggetto sullo schermo.  
Specifica che la periferica di gioco dispone di un dispositivo di regolazione del punto di vista. Il punto di vista consente di

disponibili installate nel computer.

Casella in cui digitare il nome della periferica di gioco personalizzata. Questo nome verrà visualizzato nell'elenco delle periferiche

Specifica che la periferica è un joystick.

Selezionare un ID di periferica da assegnare al nome della periferica nell'elenco Periferiche di gioco.  
Alcuni giochi richiedono che la periferica di gioco sia assegnata all'ID di periferica 1.

Visualizza l'ID di periferica selezionato. Per assegnare una periferica di gioco a questo ID, fare clic sul nome della periferica nell'elenco Periferiche di gioco.

Elenca le periferiche di gioco disponibili. Selezionare la periferica di gioco che si desidera designare come periferica preferenziale per applicazioni preesistenti, quindi scegliere OK.

precedentemente.

Specifica che la periferica di gioco in uso dispone di un timone o di pedali oppure abilita un timone o dei pedali separati collegati

tali periferiche. Per le altre periferiche, si utilizzano impostazioni generiche in base al tipo di periferica.  
Ripristina le impostazioni predefinite dei controlli di periferica. Per le periferiche USB, si utilizzano le impostazioni specifiche di

gioco in uso.

Fare clic qui per avviare la Taratura guidata periferica gioco e impostare il campo di spostamento per gli assi della periferica di

nuovo la periferica di gioco.

Consente di verificare la gamma dei movimenti. Se non si riesce a raggiungere i quattro angoli della casella di prova, calibrare di

prova, calibrare di nuovo la periferica di gioco.

Consente di verificare la gamma dei movimenti. Se non si riesce a raggiungere la parte superiore e quella inferiore della casella di

Consente di verificare il dispositivo di regolazione del punto di vista (POV, point-of-view) della periferica di gioco. È possibile verificare fino a quattro regolazioni del punto di vista. La prima regolazione è di colore rosso, la seconda di colore blu, la terza di colore nero e la quarta di colore verde. Se il dispositivo non funziona correttamente, fare clic sul pulsante Risoluzione dei problemi.

determinata dal produttore della periferica di gioco.  
Consente di verificare i pulsanti della periferica di gioco. Premere un pulsante alla volta. L'assegnazione dei numeri ai pulsanti è

