

## **Memory-Funktion**

Beim Antippen der Memorytaste »merkt« sich das Zählwerk des Videorecorders die Bandstelle, und sie kann jederzeit im Schnell-Vor- oder -Rücklauf wiedergefunden werden.

[zurück](#)