



Samsung

New PC Studio

Table des matières

01 À propos de New PC Studio de Samsung	
1.1. Exigences système	4
1.2. Guide d'installation	5
02 Configuration	
2.1. Écran principal	6
2.2. Modes de base et applications	7
03 Guide de démarrage	
3.1. Guide de démarrage	9
04 Description générale	
4.1. Gestion de fichiers	10
4.2. Poste de travail	12
4.3. Périphérique connecté	13
4.4. Recherche d'un périphérique	14
4.5. Panneau de lancement – Boîte à outils	15
4.6. Panneau de lancement – Explorateur de modes	16
4.7. Panneau de lancement – Mode utilisateur	17
4.8. Panneau de lancement – Mise à jour	18
4.9. Panneau de lancement – Mise à jour de l'appareil	19
4.10. Panneau de lancement – Notification	21
4.11. Panneau de lancement – Paramètres	22
4.12. Panneau de lancement – Vers le Web	23

Table des matières

05 Description de l'application	
5.1. Tâches	25
5.2. Annuaire	27
5.3. Note	31
5.4. Planificateur	33
5.5. D-Day	37
5.6. Lecteur de musique	39
5.7. Lecteur de musique > Liste de lecture musicale	41
5.8. Lecteur video	43
5.9. Lecteur vidéo > Liste de lecture video	45
5.10. Afficheur d'images	46
5.11. Extraction du disque	47
5.12. Gravure de disque	49
5.13. Connecteur Internet	51
5.14. Annuaire sur carte SIM	53
5.15. Convertisseur video	54
5.16. Gestionnaire de messages	56
5.17. Expéditeur SMS	58
5.18. Expéditeur MMS	59
5.19. Synchronisation des courriels	61
5.20. Gestionnaire multimedia	63
5.21. Gestionnaire multimédia > Éditeur photo	78
5.22. Gestionnaire multimédia > Concepteur de diapositives	80
5.23. Gestionnaire multimédia > Éditeur video	82
5.24. Tableau horaire.....	85
5.25. Mémo vocal	87
5.26. Sauvegarde et restauration	88
5.27. Installer/Désinstaller des applications sur le téléphone cellulaire	90

01 À propos de New PC Studio de Samsung

1.1. Exigences système

- ▶ SE : Éditions Windows 2000, éditions XP et éditions Vista
- ▶ UCT : Pentium 600 MHz ou plus
- ▶ Mémoire RAM : 512 Mo ou plus
- ▶ Disque : Au moins 200 Mo d'espace disque libre
- ▶ Port USB ou périphérique Bluetooth
- ▶ Microsoft DirectX 9.0 ou version ultérieure

- ▶ Pour utiliser une connexion Bluetooth, veuillez installer l'un des logiciels suivants :

Pile Microsoft : Windows XP Service Pack 2 ou version ultérieure

- Pile Widcomm : v. 1.4.2.10 SP5 ou version ultérieure

- Pile Bluesoleil : v. 1.6.0 ou version ultérieure

- Pile Toshiba : v. 1.6.0 ou version ultérieure

- ▶ Pour bénéficier des fonctionnalités supplémentaires, assurez-vous que les logiciels suivants sont installés :

- Microsoft Outlook 2002 ou version ultérieure

- Internet Explorer 5.0 ou version ultérieure

- Windows Media Player 11 ou une version ultérieure.

Remarque : Vous devez avoir un compte d'administrateur pour installer l'application.

01 À propos de New PC Studio de Samsung

1.2. Guide d'installation

- 1) L'insertion du CD New PC Studio dans le lecteur de CD-ROM lance automatiquement l'installation.
- 2) Sélectionnez une langue, puis cliquez sur Installation.
- 3) Selon les directives d'installation, sélectionnez la prochaine étape ou branchez votre téléphone cellulaire sur le PC.
- 4) Ouvrez New PC Studio en cliquant sur l'icône qui se trouve sur l'écran d'arrière-plan une fois l'installation complétée.

02 Configuration

2.1. Écran principal

Voici à quoi ressemble l'écran principal de New PC Studio :



- ① Titre du mode
- ② Poste de travail
- ③ Application
- ④ Aide
- ⑤ Recherche d'un périphérique
- ⑥ Périphérique connecté
- ⑦ Panneau de lancement – Vers le Web
- ⑧ Panneau de lancement – Boîte à outils
- ⑨ Panneau de lancement – Explorateur de modes
- ⑩ Panneau de lancement – Mise à jour / Notification / Paramètres

02 Configuration

2.2. Modes de base et applications

La présente section explique sommairement les modes de base du New PC Studio de Samsung et les applications qui y sont associées.

Mode Communication

Ce mode offre différentes fonctions de communication, dont l'Annuaire.

► Applications

- **Annuaire** : L'Annuaire vous permet d'ajouter, de modifier et de supprimer des contacts et des groupes, en plus de permettre la synchronisation des contacts enregistrés dans l'application New PC Studio avec ceux de votre téléphone cellulaire et vice versa.
- **Annuaire sur carte SIM** : L'Annuaire sur carte SIM vous permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer en temps réel les contacts enregistrés sur la carte SIM.
- **Connecteur Internet** : Le Connecteur Internet vous permet de vous connecter à Internet ou à un réseau de communication d'entreprise par l'entremise d'un modem, comme un téléphone cellulaire.
- **Gestionnaire de messages** : Le Gestionnaire de messages vous permet d'importer des messages texte (SMS) et multimédias (MMS) de votre téléphone cellulaire et de les gérer à partir de votre ordinateur.
- **Envoi d'un SMS** : Cette fonction vous permet de rédiger un message texte sur votre ordinateur, puis de l'envoyer sur votre téléphone cellulaire connecté.
- **Envoi d'un MMS** : Cette fonction vous permet de rédiger un message multimédia sur votre ordinateur, puis de l'envoyer sur votre téléphone cellulaire connecté.
- **Synchronisation des courriels** : Cette fonction vous permet de synchroniser la boîte de courriels du téléphone cellulaire connecté à un ordinateur et à Outlook.

Mode Planificateur

Ce mode vous donne accès à différentes fonctions de planification, dont le Planificateur.

► Applications

- **Planificateur** : Le Planificateur vous permet d'ajouter, de modifier et de supprimer des calendriers, en plus de permettre la synchronisation des calendriers entre l'application New PC Studio et votre téléphone cellulaire.
- **Note** : L'application Note vous permet d'ajouter, de modifier et de supprimer des notes ainsi que de synchroniser les notes enregistrées dans New PC Studio de Samsung avec celles de votre téléphone cellulaire et vice versa.
- **Tâches** : Grâce à l'application Tâche, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des tâches ainsi que synchroniser les tâches enregistrées dans New PC Studio de Samsung avec celles de votre téléphone cellulaire et vice versa.
- **D-Day** : Cette application vous permet d'ajouter, de modifier et de supprimer des D-Days.
- **Tableau horaire** : Le Tableau horaire vous permet d'ajouter, de modifier et de supprimer en temps réel des éléments du Tableau horaire sur un téléphone cellulaire.
- **Mémo vocal** : La fonction Mémo vocal vous permet d'importer des fichiers d'un téléphone cellulaire depuis un ordinateur, en plus de permettre la gestion et la lecture dans l'application New PC Studio.

Mode du Gestionnaire multimédia

Le Gestionnaire multimédia aide à la gestion des fichiers musicaux et donne accès aux fonctions de lecture.

※ L'utilisation de la boîte à outils est restreinte au gestionnaire multimédia.

► Applications

- **Gestionnaire de musique** : Le Gestionnaire de musique vous permet de gérer, de stocker, de partager et de lire des fichiers musicaux au moyen de l'ordinateur, en plus de permettre l'exportation et l'importation de ces fichiers depuis un téléphone cellulaire Samsung ou un lecteur MP3.
- **Gestionnaire de photos** : Le gestionnaire de photos permet aux utilisateurs de gérer, de stocker, de partager, de lire ou de modifier des fichiers photo enregistrés sur l'ordinateur, ainsi que d'exporter des fichiers vers des téléphones cellulaires Samsung ou d'en importer de ceux-ci.
- **Gestionnaire de vidéos** : Le gestionnaire de vidéos permet aux utilisateurs de gérer, de stocker, de partager, de lire ou de modifier des fichiers vidéo enregistrés sur l'ordinateur, ainsi que d'exporter des fichiers vers des téléphones cellulaires Samsung ou d'en importer de ceux-ci.

Application multimédia

Vous pouvez ouvrir et utiliser l'application multimédia dans tous les modes au moyen de la Boîte à outils.

► Applications

- **Afficheur d'images** : L'Afficheur d'images vous permet d'afficher les photos que vous avez prises au moyen de votre

téléphone cellulaire ou d'un appareil photo numérique, ainsi que d'autres formats d'images présents sur votre ordinateur.

■ **Lecteur de musique** : Le Lecteur de musique peut lire plusieurs formats de fichiers musicaux dont les fichiers musicaux pris en charge par votre téléphone cellulaire Samsung et les lecteurs MP3, ainsi que les fichiers audio enregistrés.

■ **Lecteur vidéo** : Le Lecteur vidéo vous permet de lire les vidéos que vous avez enregistrées au moyen de votre téléphone cellulaire ou d'un appareil photo numérique, ainsi que d'autres formats de vidéos présents sur votre ordinateur.

■ **Convertisseur vidéo** : Le Convertisseur vidéo vous permet de convertir le format des fichiers vidéo afin d'en permettre le transfert au moyen d'un téléphone cellulaire. De plus, il optimise l'environnement de lecture.

■ **Extraction du disque** : Extrait des sources audio des CD de musique et importe les informations musicales d'Internet pour vous permettre de les appliquer plus facilement et avec plus de précision.

■ **Gravure de disque** : La fonction de Gravure de disque vous permet de graver vos fichiers de musique ou de données sur des CD.

Autres applications

Propose d'autres fonctions liées à l'utilisation du téléphone cellulaire.

► Applications

■ **Sauvegarde et restauration** : vous pouvez sauvegarder les données de votre téléphone cellulaire sur l'ordinateur, puis éventuellement restaurer ces données sur le téléphone.

(Disponible uniquement sur les téléphones cellulaires dotés du système d'exploitation Symbian ou Windows Mobile)

■ **Installer/Désinstaller des applications sur le téléphone cellulaire** : vous pouvez installer et désinstaller des programmes sur votre appareil cellulaire.

(Disponible uniquement sur les téléphones cellulaires dotés du système d'exploitation Symbian ou Windows Mobile)

03 Guide de démarrage

3.1. Guide de démarrage

La présente section donne un aperçu des fonctions principales du New PC Studio de Samsung.

- Périphérique connecté [\[4.4 Dispositif de recherche\]](#)
- Transfert de fichiers [\[4.1. Gestion de fichiers\]](#)
- Affichage de la description de l'explorateur de modes [\[4.6. Panneau de lancement – Explorateur de modes\]](#)
- Affichage du mode utilisateur à l'aide de la boîte à outils [\[4.7. Panneau de lancement – Mode utilisateur\]](#)

04 Description générale

4.1. Gestion de fichiers

Présentation

Grâce à New PC Studio de Samsung, vous pouvez transférer des fichiers au Poste de travail ou à un périphérique connecté avec la fonction glisser-déposer.

Transfert de fichiers

Vous pouvez transférer des fichiers entre le Poste de travail et les périphériques connectés qui sont affichés dans la partie supérieure de l'écran du New PC Studio de Samsung. Cliquez sur l'icône Poste de travail ou celle du périphérique connecté pour afficher la liste des fichiers et envoyer ces derniers de différentes façons.

■ Envoi (copie) de fichiers

Le transfert de fichiers entre le Poste de travail et le périphérique connecté se fait principalement par la copie de données.

- 1) Ouvrez une fenêtre en cliquant sur l'icône **Poste de travail** ou sur celle du **périphérique connecté**.
- 2) Sélectionnez un fichier dans la liste.
- 3) Pour envoyer le fichier sélectionné, suivez l'une des étapes suivantes :
 - ▶ À l'aide de la souris, sélectionnez un fichier, puis glissez-déposez à l'endroit désiré. (Pour copier le fichier vers le Poste de travail ou le périphérique connecté, glissez-déposez en maintenant la touche **Ctrl** enfoncée.)
 - ▶ Sélectionnez un fichier, puis cliquez sur le bouton droit de la souris. Cliquez sur **Copier** dans le menu. Allez à l'endroit où vous désirez effectuer le transfert, puis cliquez sur le bouton droit de la souris. Cliquez sur **Coller** dans le menu.
 - ▶ Copiez le fichier sélectionné en appuyant simultanément sur les touches **Ctrl+C**. Collez le fichier à l'endroit désiré pour le transfert en appuyant simultanément sur les touches **Ctrl+V**.

■ Suppression de fichiers

- 1) Ouvrez une fenêtre en cliquant sur l'icône **Poste de travail** ou sur celle du **périphérique connecté**.
- 2) Sélectionnez un fichier dans la liste.
- 3) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier. Cliquez sur **Supprimer** dans le menu.
 - ※ Vous pouvez également sélectionner le fichier et appuyer sur la touche **Supprimer** du clavier.

■ Changement du nom d'un fichier

- 1) Ouvrez une fenêtre en cliquant sur l'icône **Poste de travail** ou sur celle du **périphérique connecté**.
- 2) Dans la liste de fichiers, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier.
- 3) Cliquez sur **Renommer** dans le menu.
- 4) Entrez le nouveau nom de fichier dans la case de saisie, puis cliquez sur un espace vide dans la liste de fichiers.

■ Conversion de fichiers

Lorsque vous envoyez un fichier multimédia du Poste de travail à un périphérique connecté, New PC Studio vous permet de convertir un type de fichier non compatible avec le format de fichier du périphérique connecté, puis de l'envoyer.

- 1) Si le fichier n'est pas compatible au moment du transfert, une fenêtre contextuelle vous demandera si vous souhaitez lancer la conversion du fichier.
- 2) Sélectionnez **Oui** dans la fenêtre contextuelle. Une fois converti, le fichier est envoyé automatiquement.

Gestion de fichiers

New PC Studio de Samsung peut vous aider de diverses façons dans la gestion de vos fichiers.

■ Exportation vers une application

- 1) Ouvrez une fenêtre en cliquant sur l'icône **Poste de travail** ou sur celle du **périphérique connecté**.
- 2) Si un fichier pris en charge par New PC Studio de Samsung est glissé et déposé vers une application, le fichier s'ouvrira. (Cette fonction a le même effet que de parcourir un fichier.)

Connecter Media Player (MTP)

※ Disponible lorsque l'appareil est connecté à l'ordinateur par l'intermédiaire de Media Player.

■ Actualiser

- Met la liste d'écoute et la liste des fichiers à jour et affiche l'information actualisée dans la zone de liste.

Envoyer le fichier

■ Envoie les listes et les fichiers de musique qui ont été ajoutés au Gestionnaire multimédia

- 1) Cliquez sur l'icône **Poste de travail** ou **Appareil connecté** pour ouvrir la fenêtre.
- 2) Cliquez sur le bouton Envoyer situé au bas de l'icône de l'appareil.
- 3) Les fichiers de musique et les listes d'écoute ajoutés au Gestionnaire multimédia sont envoyés à l'appareil connecté.
 - * Cette fonction n'est disponible qu'en mode Gestionnaire multimédia.
 - * Les fichiers et les listes d'écoute stockés sur l'appareil ne sont ni modifiés, ni supprimés.
 - * Le transfert s'interrompt s'il n'y a pas suffisamment d'espace sur l'appareil.

■ Glisser-déposer

- 1) Cliquez sur l'icône **Poste de travail** ou **Appareil connecté** pour ouvrir la fenêtre.
- 2) Sélectionnez un fichier à glisser-déposer à la destination.
- 3) Le fichier de musique est envoyé à la destination.

Liste d'écoute

■ Sélectionner une liste d'écoute

- 1) Cliquez sur l'icône **Poste de travail** ou **Appareil connecté** pour ouvrir la fenêtre.
- 2) Dans la zone de liste d'écoute, sélectionnez les listes par défaut (Tout, Ajout récent, Balado) et les listes d'écoute que vous avez ajoutées.
- 3) Les fichiers de musique des listes d'écoute sélectionnées s'affichent dans la zone de liste d'écoute.

■ Ajouter une liste d'écoute

- 1) Cliquez sur l'icône **Poste de travail** ou **Appareil connecté** pour ouvrir la fenêtre.
- 2) Cliquez sur le bouton **Ajouter une liste d'écoute**, situé en haut de la zone de liste d'écoute.
- 3) Une nouvelle liste d'écoutes est créée au bas de la zone.

■ Renommer une liste d'écoute

- 1) Cliquez sur l'icône **Poste de travail** ou **Appareil connecté** pour ouvrir la fenêtre.
- 2) Sélectionnez une liste d'écoute à renommer.
- 3) Cliquez sur le bouton **Renommer la liste d'écoute**, situé en haut de la zone de liste d'écoute.
- 4) Entrez un nouveau nom dans le champ Nom, puis cliquez sur un endroit libre dans la liste des fichiers.

■ Supprimer une liste d'écoute

- 1) Cliquez sur l'icône **Poste de travail** ou **Appareil connecté** pour ouvrir la fenêtre.
- 2) Sélectionnez une liste d'écoute à supprimer.
- 3) Cliquez sur le bouton **Supprimer la liste d'écoute**, situé en haut de la zone de liste d'écoute.
- 4) La liste d'écoute est supprimée.

04 Description générale

4.2. Poste de travail

Présentation

Vous pouvez gérer les dossiers et les fichiers de votre PC par l'entremise du Poste de travail.

Cliquez sur l'icône Poste de travail pour ouvrir une fenêtre affichant les dossiers actuels de l'ordinateur ainsi que la liste de fichiers. Pour obtenir plus de détails sur la gestion des fichiers, consultez la section [\[4.1. Gestion de fichiers\]](#).

04 Description générale

4.3. Périphérique connecté

Présentation

Vous pouvez gérer les dossiers et les fichiers de votre PC par l'entremise du périphérique connecté.

Pour ouvrir une fenêtre affichant les dossiers actuels de l'ordinateur et la liste des fichiers, cliquez sur l'icône Périphérique connecté. Pour obtenir plus de détails sur la gestion des fichiers, consultez la section [\[4.1. Gestion de fichiers\]](#).

04 Description générale

4.4. Recherche d'un périphérique

Présentation

Vous pouvez trouver un nouveau périphérique et vous y connecter de façon à l'utiliser avec New PC Studio de Samsung.

Si le câble USB est branché, New PC Studio de Samsung se connecte automatiquement au nouveau périphérique, sans suivre le processus de recherche.

※ Les fonctions de soutien à la connexion peuvent varier selon le paramètre de pays ou le système d'exploitation du téléphone cellulaire sélectionné pendant l'installation.

Recherche d'un périphérique par USB / Recherche d'un périphérique série

- 1) Cliquez sur l'icône **Rechercher un périphérique** dans la partie supérieure droite de l'écran New PC Studio de Samsung.
- 2) La fenêtre contextuelle Recherche d'un périphérique s'affiche, indiquant la liste des périphériques trouvés.
- 3) Sélectionnez le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur le bouton **Connecter**.
- 4) Lorsque le message « Le périphérique connecté... » s'affiche et que la connexion est établie, l'icône du périphérique apparaît alors comme connectée au mode.

Recherche d'un périphérique par Bluetooth

- 1) Activez Bluetooth à partir du périphérique auquel vous souhaitez vous connecter, puis assurez-vous qu'il est sous tension.
- 2) Activez le périphérique Bluetooth de votre ordinateur.
- 3) Cliquez sur **Recherche** dans le menu **Recherche d'un périphérique**.
- 4) Sélectionnez le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur le bouton **Connecter**.
- 5) Si le périphérique est branché pour la première fois :
 - ▶ Entrez un numéro dans la case de saisie selon les instructions, puis entrez le même numéro dans le dispositif.
 - ▶ Cliquez sur **OK**.
 - ▶ Lorsque le message Accepter la connexion s'affiche sur le périphérique, acceptez la connexion.
- 6) La connexion est alors établie.

※ Schéma des types de périphériques pour la connexion

Type de périphérique	Information
USB / Série	Branchez le téléphone cellulaire à un ordinateur à l'aide d'un câble de données.
Bluetooth	Activez la reconnaissance Bluetooth du périphérique auquel vous souhaitez vous connecter.

04 Description générale

4.5. Panneau de lancement – Boîte à outils

Présentation

La Boîte à outils vous permet d'ouvrir et de fermer diverses applications dans le mode. De plus, elle offre la possibilité de configurer un mode à votre guise.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le mode, consultez la section. [\[4.6 . Panneau de lancement – Explorateur de modes\]](#)

- ※ Certains programmes ont besoin d'une connexion à un appareil pour fonctionner.
- ※ Les programmes exécutables peuvent différer selon les fonctions de l'appareil connecté.

■ Ouverture d'une application dans un mode

- 1) Ouvrez la fenêtre Boîte à outils en cliquant sur l'icône **Boîte à outils** dans le Panneau de lancement.
- 2) Pour ouvrir une application dans un mode, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - ▶ Glissez-déposez l'icône de l'application de la Boîte à outils vers le mode.
 - ▶ Cliquez sur l'icône de l'application.

■ Fermeture d'une application dans un mode

Pour fermer un programme, cliquez sur le bouton Fermer.

04 Description générale

4.6. Panneau de lancement – Explorateur de modes

Présentation

Un mode peut contenir plusieurs applications et vous permet de modifier les noms et les habillages. Dans un mode, les paramètres antérieurs, comme l'emplacement de la configuration d'une application et l'application en cours, sont automatiquement enregistrés après utilisation. Le mode de base offert lors de l'installation du New PC Studio de Samsung vous aide à utiliser efficacement le logiciel, grâce aux applications associées au titre du mode. Cliquez sur l'icône d'un mode pour passer au mode en question.

L'explorateur de modes renferme les différents modes. Ils sont tous groupés dans la partie inférieure de l'écran.

Changement des propriétés d'un mode

Vous pouvez modifier les propriétés comme le titre du mode, la couleur du texte et de l'arrière-plan, ainsi que l'habillage. Pour changer les propriétés d'un mode, effectuez l'une des opérations suivantes :

■ Utilisation de la zone inférieure d'un mode

- 1) Avec le bouton droit de la souris, cliquez dans la zone inférieure d'un mode.
- 2) Cliquez sur **Paramètres du mode** dans le menu.
- 3) Après avoir modifié la propriété désirée dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur **OK** pour confirmer le changement.

■ Utilisation de l'icône dans le Panneau de lancement

- 1) Cliquez sur l'icône **Paramètres** dans le Panneau de lancement.
- 2) Cliquez sur l'onglet **Mode** dans la fenêtre contextuelle.
- 3) Sélectionnez le mode configuré dans l'onglet Mode.

Initialisation de mode complet

L'initialisation ou la suppression est possible selon le type de mode. Vous pouvez initialiser seulement un mode de base, tandis que vous ne pouvez supprimer qu'un mode ajouté à partir du mode utilisateur ou d'une mise à jour.

- 1) Avec le bouton droit de la souris, cliquez dans la zone inférieure d'un mode.
- 2) Cliquez sur **Initialiser le mode** dans le menu.
- 3) Sélectionnez **Oui** dans la fenêtre contextuelle afin d'initialiser tout le mode.

04 Description générale

4.7. Panneau de lancement – Mode utilisateur

Présentation

Le mode utilisateur permet aux utilisateurs de disposer les applications selon leurs besoins. Lorsque vous exécutez un mode vide, il se crée. Les utilisateurs peuvent créer un mode en fonction de leurs besoins en ouvrant les applications de la Boîte à outils, dans ce mode. Pour en savoir plus sur la Boîte à outils, consultez la section [\[4.5. Panneau de lancement – Boîte à outils\]](#).

Création d'un mode utilisateur

- 1) Cliquez sur l'icône **Ajouter un mode utilisateur** dans le Panneau de lancement.
- 2) Entrez le nom du mode à créer dans la fenêtre contextuelle du mode, puis cliquez sur **OK**. Une icône du mode est alors créée dans l'Explorateur de modes.
- 3) Cliquez sur l'icône du **nouveau mode**, puis lancez la Boîte à outils pour définir le mode selon vos besoins.

Suppression d'un mode

- 1) Avec le bouton droit de la souris, cliquez dans la zone inférieure d'un mode.
- 2) Lorsque le menu s'affiche, cliquez sur **Supprimer le mode**.
- 3) Cliquez ensuite sur **OK** dans la fenêtre contextuelle « Confirmation de la suppression » pour confirmer l'opération

04 Description générale

4.8. Panneau de lancement – Mise à jour

Présentation

New PC Studio de Samsung offre des fonctions améliorées grâce à ses dernières mises à jour d'application. De plus, vous pouvez installer un mode nouvellement ajouté, à condition qu'une mise à jour de l'application à ajouter soit automatiquement lancée dans la Boîte à outils.

Mise à jour du New PC Studio de Samsung

- 1) Cliquez sur l'icône **Mise à jour** dans le Panneau de lancement.
- 2) Cliquez sur le bouton **Mettre à jour** situé à côté des renseignements détaillés sur la mise à jour du New PC Studio de Samsung.
- 3) Une fois la mise à jour terminée, cliquez sur **OK** pour confirmer la mise à jour.

04 Description générale

4.9. Panneau de lancement – Mise à jour de l'appareil

Présentation

La mise à jour de l'appareil vous permet de mettre à jour le logiciel du téléphone cellulaire en téléchargeant la plus récente version lorsque des améliorations fonctionnelles sont disponibles, sans avoir à vous présenter au centre de service.

Veillez lire attentivement les avertissements ci-dessous avant de mettre à jour l'appareil.

Avertissements

- 1) Assurez-vous de sauvegarder les données sensibles stockées dans votre téléphone cellulaire avant de le mettre à jour.
- 2) Assurez-vous de laisser le câble branché au téléphone cellulaire durant la mise à jour de l'appareil. Débrancher le câble peut causer une erreur fatale.
- 3) Gardez le couvercle de votre téléphone cellulaire ouvert et n'appuyez sur aucune touche durant la mise à jour de l'appareil.
- 4) Ne lancez pas la mise à jour de l'appareil lorsque la connexion Internet est instable. Autrement, la mise à jour peut être interrompue.
- 5) La mise à jour de l'appareil nécessite suffisamment de mémoire et de ressources de l'UCT pour être exécutée correctement. Fermez les autres applications en cours sur votre ordinateur durant la mise à jour de l'appareil.
- 6) Assurez-vous de lancer la mise à jour de l'appareil quand la pile est chargée. La mise à jour de l'appareil peut prendre entre dix minutes et une heure, selon la capacité de la pile. Une erreur fatale peut se produire si la pile s'affaiblit durant la mise à jour de l'appareil.
- 7) Ne redémarrez pas votre ordinateur ni votre téléphone cellulaire durant la mise à jour de l'appareil. Autrement, une erreur fatale peut se produire.

Exécution de la mise à jour de l'appareil

- 1) Cliquez sur l'icône de **Mise à jour** dans le panneau de lancement.
- 2) Cliquez sur l'onglet **Mise à jour de l'appareil** dans la fenêtre de mise à jour.
- 3) Le modèle sélectionné s'affichera à l'écran s'il nécessite une mise à jour (le téléphone cellulaire devra d'abord être branché).
- 4) Si une mise à jour est nécessaire, cliquez sur le bouton **Mise à jour** pour exécuter l'**assistant Mise à jour de l'appareil**.

Assistant Mise à jour de l'appareil

Suivez les étapes ci-dessous pour exécuter l'assistant Mise à jour de l'appareil. Si un problème survient, veuillez suivre les messages affichés à l'écran.

Étape 1) Avertissements

- Cette étape traite des avertissements concernant la mise à jour de l'appareil. Lisez attentivement les avertissements, cochez la case « J'ai lu toute l'information » dans le bas de l'écran et cliquez sur le bouton **Suivant**.

Étape 2) Téléchargement binaire

- Les fichiers binaires nécessaires à la mise à jour de l'appareil sont téléchargés au cours de cette étape à partir du serveur de mise à jour. Cette étape s'effectue automatiquement et vous passez ensuite à la suivante.

Étape 3) Exécution de la mise à jour de l'appareil

- À cette étape, les fichiers binaires sont utilisés pour mettre à niveau le téléphone cellulaire. Cette étape s'effectue aussi automatiquement. Ensuite, le téléphone cellulaire redémarre et vous passez à la dernière étape.

Étape 4) Fin de la mise à jour de l'appareil

- Cette étape conclut la mise à jour de l'appareil. Cliquez sur le bouton Terminer afin de compléter la mise à jour.

Mode de restauration

Si vous débranchez votre téléphone cellulaire ou si une erreur se produit durant la mise à jour, le téléphone peut ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, vous pouvez lancer le mode de restauration pour restaurer votre téléphone cellulaire. Si le téléphone n'est pas restauré complètement à l'aide du mode de restauration, veuillez communiquer avec le centre de service Samsung Electronics le plus près afin d'obtenir de l'aide.

Exécution du mode de restauration

- 1) Si une erreur se produit durant la mise à jour de l'appareil, l'écran changera pour vous inviter à exécuter le mode de restauration. Sélectionnez le mode de restauration et cliquez sur le bouton **Suivant** pour exécuter le mode de restauration.
- 2) Même si vous choisissez de ne pas exécuter le mode de restauration et terminer la mise à jour malgré une erreur, vous pouvez exécuter le mode de restauration à tout moment en lançant la mise à jour de l'appareil dans New PC Studio et en suivant les étapes ci-dessous.
 - Si un message au bas de la fenêtre de mise à jour de l'appareil indique qu'une restauration est nécessaire, cliquez sur le bouton **Détails** pour lancer le mode de restauration.
- 3) Un écran s'affichera et vous pourrez sélectionner un modèle de téléphone cellulaire à restaurer. Tous les modèles de téléphone cellulaire dont la mise à jour a échoué sont énumérés à l'écran. Sélectionnez le modèle à restaurer et cliquez sur le bouton **Restauration**.

Assistant Mise à jour de l'appareil (mode de restauration)

Suivez les étapes ci-dessous pour lancer l'assistant Mise à jour de l'appareil (mode de restauration). Si un problème survient, veuillez suivre les messages affichés à l'écran.

Étape 1) Avertissements

- Cette étape traite des avertissements concernant la restauration. Lisez attentivement les avertissements, cochez la case « J'ai lu toute l'information » au bas de l'écran et cliquez sur le bouton **Suivant**.

Étape 2) Passage en mode de restauration

- Cette étape permet de passer en mode de restauration. Suivez les instructions pour passer en mode de restauration et cliquez sur le bouton **Restaurer** pour procéder à l'étape suivante.

Étape 3) Exécution du mode de restauration

- Cette étape permet de restaurer le téléphone cellulaire. Elle est exécutée automatiquement. Ensuite, le téléphone cellulaire redémarre et vous passez à la dernière étape.

Étape 4) Fin du mode de restauration

- Cette étape conclut la restauration. Cliquez sur le bouton Terminer pour compléter la restauration.

04 Description générale

4.10. Panneau de lancement – Notification

Présentation

La notification donne des renseignements tels que les mises à jour, les événements et les ajouts d'application. Chaque fois qu'une nouvelle information est disponible, une fenêtre de notification s'affiche dans la partie inférieure droite, puis disparaît après quelques secondes.

Affichage des archives de notification

Les archives de notification présentent les renseignements qui n'ont pas été consultés la première fois. Si vous cliquez sur Notifier, les éléments suivants sont exécutés selon le type de renseignements. Dans le cas d'un événement ou d'une annonce, une nouvelle fenêtre d'Internet Explorer s'ouvre sur le site Web approprié; dans le cas d'une mise à jour ou d'un ajout d'application, le processus d'exécution du New PC Studio de Samsung est lancé.

- 1) Cliquez sur l'icône **Notifier** dans le Panneau de lancement. Vous pouvez voir l'information détaillée dans la fenêtre contextuelle des archives de notification.
- 2) Pour lancer la notification, double-cliquez sur l'élément approprié pour lancer l'action correspondante.
- 3) Pour terminer, cliquez sur **Fermer**.

04 Description générale

4.11. Panneau de lancement – Paramètres

Présentation

Cette section présente la façon de régler les propriétés et les paramètres généraux d'un mode dans le New PC Studio de Samsung.

Paramètres généraux

- 1) Cliquez sur l'icône **Paramètres** dans le Panneau de lancement.
- 2) Sélectionnez les paramètres désirés dans l'onglet **Général** après avoir consulté les descriptions ci-dessous, puis cliquez sur **OK**.

Général	Description
Sélectionner un pays	Vérifie l'option de pays que vous avez définie pendant l'installation de l'application Samsung New PC Studio. Si vous voulez changer le paramètre de pays, vous devez supprimer et réinstaller le programme.
Sélectionner la langue	La langue de fonctionnement du New PC Studio de Samsung change selon la langue sélectionnée.
Effets sonores	Les effets sonores du New PC Studio de Samsung peuvent être activés ou désactivés.
Mon appareil	Gère les appareils connectés à l'application Samsung New PC Studio.
Réinitialiser toutes les scènes	Réinitialise toutes les scènes de Samsung New PC Studio.

Paramètres du mode

- 1) Cliquez sur l'icône **Paramètres** dans le Panneau de lancement.
- 2) Cliquez sur l'onglet **Mode**.
- 3) Sélectionnez le **mode** configuré dans l'onglet **Mode**.
- 4) Changez la configuration selon l'information indiquée ci-dessous, puis cliquez sur le bouton **OK**.

Mode	Description
Titre du mode	Change le titre du mode.
Couleur de texte	Sélectionnez la couleur de texte de votre choix.
Transparence de l'arrière-plan	Sélectionnez la couleur d'arrière-plan de votre choix.
Image d'arrière-plan	Cliquez sur le bouton « + » sur l'image désirée pour l'importer en tant qu'image d'arrière-plan.
Appliquer l'arrière-plan défini à tous les modes	Applique la valeur choisie à tous les modes.

Paramètres d'option

- 1) Cliquez sur l'icône **Paramètres** dans le Panneau de lancement.
- 2) Après avoir consulté les descriptions ci-dessous, sélectionnez les paramètres désirés dans l'onglet **Options**, puis cliquez sur **OK**.

Mode	Description
Ouvrir New PC Studio automatiquement au démarrage de Windows	New PC Studio s'exécute automatiquement au démarrage de Windows.
Ne pas ouvrir le guide	Le guide ne s'ouvre pas au démarrage de Samsung New PC Studio.
Lancer automatiquement la surveillance de la connexion de l'appareil au démarrage de Windows	La surveillance de la connexion de l'appareil est lancée automatiquement au démarrage de Windows.
Ouvrir New PC Studio automatiquement lorsque Mon périphérique est connecté	L'application New PC Studio de Samsung démarre automatiquement à la mise en connexion d'un périphérique enregistré.

04 Description générale

4.12. Panneau de lancement – Vers le Web

Présentation

Le New PC Studio de Samsung offre « Vers le Web », une fonction permettant aux utilisateurs de transférer facilement des images, des vidéos et d'autres types de fichiers multimédias vers des sites Web. L'application « Vers le Web » s'utilise avec un ordinateur personnel connecté à l'Internet; elle répertorie les sites publiant du contenu multimédia, et elle transfère à ces sites les fichiers médias du New PC Studio.

Licence d'utilisation lors de la première exécution de l'application

※ L'outil « Vers le Web » requiert une licence d'utilisation : l'usage de cette application pourrait en effet avoir comme conséquence la divulgation d'informations personnelles, telles que l'adresse et le numéro de téléphone, à des fournisseurs de services Web.

- 1) Cette licence s'affiche également au lancement initial de « Vers le Web », quand vient le moment de cliquer sur l'icône **Vers le Web**.
- 2) Cette licence s'affiche également au lancement initial de « Vers le Web », quand vient le moment de glisser et de déposer des fichiers.
- 3) Si la licence d'utilisation n'est pas acceptée au lancement initial de « Vers le Web », le menu contextuel du site répertorié se désactive dès que l'utilisateur tente de faire glisser et de déposer un fichier média; la fenêtre de la licence d'utilisation s'affiche à chaque nouvelle tentative. Une fois que l'utilisateur a accepté la licence d'utilisation, la fenêtre n'apparaît plus.

Authentification du compte

※ L'outil « Vers le Web » requiert une licence d'utilisation : l'usage de cette application pourrait en effet avoir comme conséquence la divulgation d'informations personnelles, telles que l'adresse et le numéro de téléphone, à des fournisseurs de services Web.

※ Votre compte peut être authentifié par le truchement du New PC Studio ou d'un site WEB.

■ Authentification par le New PC Studio

- 1) Cliquez sur l'icône **Vers le Web** pour afficher la fenêtre de paramétrage.
- 2) Cliquez sur le site que vous désirez dans la liste.
- 3) Affichez la fenêtre du site intitulée « Authentification du compte », et ouvrez une session en entrant l'ID d'utilisateur et le mot de passe.
- 4) Le message « Ouverture de session » apparaît ensuite. Une fois que le compte est authentifié dans la fenêtre de paramétrage de « Vers le Web », une case à cocher apparaît à gauche du nom du site.
- 5) Pour éditer un compte authentifié, cliquez sur le bouton **Éditer le compte** et entrez l'ID d'utilisateur et le mot de passe pour ouvrir une session.
- 6) Le message « Ouverture de session » apparaît ensuite. Une fois que le compte est vérifié, la case à cocher se trouvant devant le nom du site reste sélectionné.
- 7) Une fois que votre compte est authentifié, les boutons « Supprimer le compte » et « Éditer le compte » apparaissent à côté du nom du site.
Pour éditer le compte, cliquez sur le bouton **Éditer le compte** et suivez la procédure d'authentification du New PC Studio.
- 8) Pour désactiver le compte authentifié, décochez la case.

■ Authentification par site Web

- 1) Cliquez sur l'icône **Vers le Web** pour afficher la fenêtre de paramétrage.
- 2) Cliquez sur le site que vous désirez dans la liste.
- 3) Affichez la fenêtre du site intitulée « Authentification du compte » et cliquez sur **OK** pour accéder au site.
- 4) Ouvrez une session directement sur le site.
- 5) Le message « Ouverture de session » apparaît ensuite. Une fois que le compte est vérifié, la case à cocher se trouvant devant le nom du site reste sélectionné.
Pour éditer le compte, cliquez sur le bouton **Éditer le compte** et suivez la procédure du site pour l'authentification.
- 6) Pour désactiver le compte authentifié, décochez la case.

Publication d'un fichier sur le Web

- 1) Affichez le site sur le menu contextuel en faisant glisser un fichier pris en charge par le site; déposez ce fichier sur

l'icône « Vers le Web ». Cliquez sur le menu contextuel pour télécharger le fichier.

2) La taille du fichier à télécharger doit être inférieure à 10 Mo. Un téléchargement peut comprendre plusieurs fichiers, pourvu que soit respectée la contrainte de taille.

3) Quand le dépôt du fichier échoue, un message apparaît. Si la fonction de navigation automatisée est sélectionnée dans la fenêtre de paramétrage, l'échec du dépôt de fichier s'affiche dans la section d'aide du site.

4) La taille du fichier vidéo à télécharger dans le New PC Studio doit être inférieure à 100 Mo. Sur la plupart des sites, il est recommandé de télécharger les fichiers un à un.

05 Description de l'application

5.1. Tâches

Présentation

Grâce à l'application Tâche, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des tâches ainsi que synchroniser les tâches enregistrées dans New PC Studio de Samsung avec celles de votre téléphone cellulaire et vice versa.

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Sélection d'un modèle de champs

N'active que les champs pris en charge par un téléphone cellulaire de l'utilisateur.

- 1) Connectez votre téléphone cellulaire à **New PC Studio**.
- 2) La zone de liste déroulante située en haut de l'écran de l'application change pour afficher le numéro du modèle et le numéro de téléphone du cellulaire connecté dans **Tous les champs**.
- 3) Cliquez sur le bouton **Ajouter une tâche** pour vérifier quels sont les champs activés dans la fenêtre d'édition.

※ La première fois que vous démarrez **New PC Studio**, les champs de l'application **Tâche** sont réglés de sorte à afficher tous les champs offerts par New PC Studio.

Cependant, même si vous entrez des données dans tous les champs, ceux ne pouvant pas être synchronisés par un téléphone cellulaire sont exclus de la synchronisation

※ Seuls les champs compris dans le téléphone cellulaire sont activés lors de sa première connexion à **New PC Studio**.

※ Si vous modifiez le modèle de champs dans l'application **Tâche**, les modèles de champs des applications basées sur la synchronisation (**Annuaire, Planificateur, Tâche**) sont modifiés de la même manière.

Ajout d'une tâche

1) Pour ajouter une tâche, suivez les instructions suivantes :

- ▶ Cliquez sur l'icône **Ajouter** située au bas de l'application Tâche.
- ▶ Double-cliquez sur la liste de tâches vide.
- ▶ Cliquez ensuite sur le bouton droit de votre souris, puis sur la commande **Ajouter**.

2) Une fois la fenêtre **Ajout d'une tâche** ouverte, entrez les détails pertinents, puis cliquez sur **OK**. La nouvelle tâche est alors ajoutée à la liste.

Édition d'une tâche

1) Double-cliquez sur l'élément à éditer dans la liste de Tâches.

※ Vous pouvez aussi pointer le curseur sur l'élément en question, cliquer sur le bouton droit de la souris et ensuite sélectionner la commande **Éditer**.

2) Une fois la fenêtre **Édition d'une tâche** ouverte, modifiez les détails pertinents, puis cliquez sur **OK**. L'édition de la tâche est alors terminée.

Suppression de tâche

1) Sélectionnez l'élément à supprimer dans la liste de tâches, puis appuyez sur l'icône **Supprimer** située au bas de l'application Tâche.

※ Vous pouvez aussi pointer le curseur sur l'élément en question, cliquer sur le bouton droit de la souris pour ensuite sélectionner la commande **Supprimer**.

2) Une fenêtre contextuelle est alors affichée pour confirmer la suppression. Cliquez sur **Oui**. La tâche est alors supprimée de la liste.

3) Pour supprimer plusieurs éléments, sélectionnez-les en tenant la touche Ctrl enfoncée. Vous pouvez aussi placer le curseur dans une liste vide, déplacer les éléments dans celle-ci, puis les sélectionner. Cliquez ensuite sur l'icône **Supprimer** située au bas de la liste.

Fin d'une tâche

1) Si vous terminez une tâche, sélectionnez la case à cocher associée à celle-ci.

2) Une case cochée indique que la tâche correspondante est terminée.

Importation

1) Cliquez sur la commande **Importer** à partir du menu situé dans la partie supérieure de l'application Tâche.

2) Une fois la fenêtre **Importer** ouverte, cliquez sur le bouton **Suivant**.

3) Cliquez sur le bouton **Trouver le fichier** pour sélectionner le fichier à importer. Cliquez ensuite sur **Ouvrir**.

4) Le fichier à importer est alors enregistré. Cliquez sur le bouton **Suivant**.

5) Le fichier de tâche sélectionné est alors importé dans Samsung New PC Studio. Une fois l'importation terminée, le

bouton **Terminer** s'active.

6) Cliquez sur le bouton **Terminer** pour fermer la fenêtre et ajouter ainsi le fichier de tâche importé dans la liste de tâches de New PC Studio.

※ [Format d'importation compatible: NPF](#)

Exportation

1) Cliquez sur la commande **Exporter** à partir du menu situé dans la partie supérieure de l'application Tâche.

2) Une fois la fenêtre **Exporter** ouverte, cliquez sur le bouton **Suivant**.

3) Cliquez sur le bouton **Trouver un emplacement** pour sélectionner l'emplacement désiré. Cliquez ensuite sur **Enregistrer**.

4) L'emplacement approprié est alors enregistré. Cliquez sur le bouton **Suivant**.

5) Le fichier de tâche est alors exporté vers le Poste de travail. Une fois l'exportation terminée, le bouton **Terminer** s'active.

6) Cliquez sur le bouton **Terminer** pour fermer la fenêtre et créer le fichier de tâche dans l'emplacement sélectionné.

※ [Format d'exportation compatible: NPF](#)

Synchronisation

Les nouvelles données sont synchronisées, éditées et supprimées à l'aide d'une comparaison entre les applications Tâche du Samsung New PC Studio et de votre téléphone cellulaire.

■ Synchronisation

1) Cliquez sur l'icône **Synchroniser** située au bas de l'application **Tâche**.

2) Vérifiez les données qui pourraient être perdues pendant la synchronisation dans la fenêtre de comparaison des champs.

3) Vérifiez si des données sont perdues. Si tout va bien, cliquez sur le bouton **OK**.

4) La fenêtre de synchronisation s'ouvre, le téléphone cellulaire se connecte, puis le processus de synchronisation débute.

5) Une fois la synchronisation terminée, la fenêtre de synchronisation se ferme.

■ Résolution des conflits de synchronisation

Un conflit peut survenir lors de la synchronisation, si les données communes ont été modifiées dans l'application et dans le téléphone cellulaire. La synchronisation peut reprendre à l'aide de la fenêtre contextuelle Conflit de synchronisation lorsque vous sélectionnez quelles données doivent prévaloir.

1) Lorsque la fenêtre contextuelle de synchronisation est affichée, vérifiez les données modifiées dans les deux appareils. Ensuite, sélectionnez l'élément à synchroniser.

2) Appuyez sur le bouton **Synchroniser** pour synchroniser les données avec l'élément sélectionné.

※ [Lors de la synchronisation, les données qui n'ont pas été sélectionnées sont écrasées.](#)

■ Vérifiez les données synchronisée

Les champs ne pouvant pas être synchronisés par un téléphone cellulaire sont exclus de la synchronisation; seules les autres données sont synchronisées.

■ Arrêt de la synchronisation

Si vous appuyez sur Arrêter lors de la synchronisation, elle s'arrête automatiquement.

■ Synchronisation de Outlook

1) Cliquez sur la commande **Paramètres de synchronisation** à partir du menu situé dans la partie supérieure de l'application Tâche.

2) Sélectionnez la case à cocher associée à l'élément **Synchroniser entre Outlook et la Tâche**.

3) Lorsque la synchronisation est effectuée selon les paramètres définis, Outlook est aussi synchronisé.

■ Si plusieurs téléphones cellulaires sont connectés :

1) Cliquez sur la commande **Paramètres de synchronisation** à partir du menu situé dans la partie supérieure de l'application Tâche.

2) Sélectionnez les téléphones cellulaires à synchroniser à partir de la liste des téléphones connectés, puis cliquez ensuite sur **OK**.

05 Description de l'application

5.2. Annuaire

Présentation

La fonction Annuaire permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des contacts et des groupes. De plus, elle permet de synchroniser les contacts enregistrés dans le Samsung New PC Studio avec votre téléphone cellulaire (et vice versa).

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Sélection d'un modèle de champs

N'active que les champs pris en charge par un téléphone cellulaire de l'utilisateur.

- 1) Connectez votre téléphone cellulaire à **New PC Studio**.
- 2) La zone de liste déroulante située en haut de l'écran de l'application change pour afficher le numéro du modèle et le numéro de téléphone du cellulaire connecté dans **Tous les champs**.
- 3) Cliquez sur le bouton **Ajouter un contact** pour vérifier quels sont les champs activés dans la fenêtre d'édition.

※ La première fois que vous démarrez New PC Studio, les champs de l'application **Annuaire** sont réglés de sorte à afficher tous les champs offerts par New PC Studio.

Cependant, même si vous entrez des données dans tous les champs, ceux ne pouvant pas être synchronisés par un téléphone cellulaire sont exclus de la synchronisation

※ Seuls les champs compris dans le téléphone cellulaire sont activés lors de sa première connexion à **New PC Studio**.

※ Si vous modifiez le modèle de champs dans l'application **Annuaire**, les modèles de champs des applications basées sur la synchronisation (**Annuaire, Planificateur, Tâche**) sont modifiés de la même manière.

Ajout d'un contact

- 1) Cliquez sur l'icône **Ajouter** située au bas de l'application Annuaire.

※ Vous pouvez aussi double-cliquer sur une liste de contacts vide, cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner ensuite la commande **Ajouter**.

- 2) Une fois la fenêtre **Ajout d'un contact** ouverte, entrez les détails pertinents, puis cliquez sur **OK**. Les nouveaux contacts sont alors ajoutés à la liste.

Enregistrement de photos

- 1) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Enregistrement de photos dans la fenêtre Ajout d'un contact.

- 2) Sélectionnez l'emplacement de la photo recherchée. (Cet emplacement affiche le Poste de travail et le téléphone cellulaire connecté.)

- 3) Cherchez la photo, puis sélectionnez-la. Cliquez ensuite sur le bouton **Ouvrir** pour l'enregistrer.

※ Vous pouvez aussi glisser et déposer l'image à enregistrer dans la fenêtre **Ajout d'un contact** pour l'enregistrer.

※ Formats d'enregistrement de photos compatibles: *.BMP, *.JPG, *.JPEG, *.PNG, *.GIF, *.WBMP, *.TIF

Édition d'un contact

- 1) Double-cliquez sur un élément à éditer dans la liste des contacts.

※ Vous pouvez aussi pointer le curseur sur l'élément en question, cliquer sur le bouton droit de la souris et ensuite sélectionner la commande **Éditer**.

- 2) Une fois la fenêtre **Édition d'un contact** ouverte, entrez les détails pertinents, puis cliquez sur **OK**. L'édition du contact est alors terminée.

Suppression d'un contact

- 1) Sélectionnez l'élément à supprimer dans la liste des contacts, puis appuyez sur l'icône **Supprimer** située au bas de l'application Annuaire.

※ Vous pouvez aussi pointer le curseur sur l'élément en question, cliquer sur le bouton droit de la souris pour ensuite sélectionner la commande **Supprimer**.

- 2) Une fenêtre contextuelle est alors affichée pour confirmer la suppression. Cliquez sur **Oui**. Le contact est alors supprimé de la liste.

- 3) Pour supprimer plusieurs éléments, sélectionnez-les en tenant la touche **Ctrl** enfoncée. Vous pouvez aussi placer le curseur dans une liste vide, y déplacer les éléments puis les sélectionner. Cliquez ensuite sur l'icône **Supprimer** située au bas de la liste.

Ajout d'un groupe

- 1) Cliquez sur l'icône **Ajouter un groupe** située au bas de l'application Annuaire.
* Vous pouvez aussi pointer le curseur sur l'élément en question, cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner ensuite la commande **Ajouter un groupe**.
- 2) Une fois la fenêtre Ajout d'un groupe ouverte, entrez le contenu désiré puis cliquez sur **OK** pour ajouter ce groupe à la liste.
- 3) Cliquez ensuite sur la liste des contacts ou la liste vide pour terminer l'ajout du groupe.

Renommer le groupe

- 1) Cliquez sur le nom du groupe à renommer avec le bouton droit de la souris et sélectionnez ensuite la commande **Renommer le groupe**.
- 2) Une fois la fenêtre Édition d'un groupe ouverte, faites les modifications nécessaires au groupe, puis cliquez sur **OK**.
- 3) Cliquez ensuite sur la liste des contacts ou la liste vide pour terminer de renommer le groupe.

Suppression d'un groupe

- 1) Sélectionnez le groupe à supprimer puis cliquez sur l'icône **Supprimer** située au bas de l'application Annuaire.
* Vous pouvez aussi pointer le curseur sur le groupe à supprimer, cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner ensuite la commande **Supprimer le groupe**.
- 2) Une fenêtre contextuelle est alors affichée pour confirmer la suppression. Cliquez sur **Oui**. Tous les contacts du groupe font maintenant partie d'un groupe indéfini et le groupe est supprimé.

Importation

■ Importation d'un fichier vCard

- 1) Cliquez sur la commande **Importer** à partir du menu situé dans la partie supérieure de l'application Annuaire.
- 2) Une fois la fenêtre d'importation ouverte, sélectionnez l'élément **Importer le fichier vCard standard dans le dossier Annuaire**, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
- 3) Cliquez sur le bouton **Trouver le fichier** pour sélectionner le fichier vCard à importer. Cliquez ensuite sur **Ouvrir**.
- 4) Le fichier à importer est alors enregistré. Cliquez sur le bouton **Suivant**.
- 5) L'importation du fichier vCard enregistré dans Annuaire débute. Une fois l'importation terminée, le bouton **Terminer** est activé.
- 6) Cliquez sur le bouton **Terminer** pour fermer la fenêtre et ajouter le fichier vCard importé dans la liste des contacts.
* **Format d'importation de fichiers vCard compatible: *.VCF**

■ Importation d'un fichier de contact dans l'Annuaire

- 1) Cliquez sur la commande **Importer** à partir du menu situé dans la partie supérieure de l'application Annuaire.
- 2) Une fois la fenêtre d'importation ouverte, sélectionnez l'élément **Importer le fichier de contact dans le dossier Annuaire**, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
- 3) Cliquez sur le bouton **Trouver le fichier** pour sélectionner le fichier de contact à importer. Cliquez ensuite sur **Ouvrir**.
- 4) Le fichier à importer est alors enregistré. Appuyez sur le bouton **Suivant**.
- 5) L'importation du fichier de contact enregistré dans Annuaire débute. Une fois l'importation terminée, le bouton **Terminer** est activé.
- 6) Cliquez sur le bouton **Terminer** pour fermer la fenêtre et ajouter le fichier de contact importé dans la liste des contacts.
* **Formats d'importation de contacts compatibles: *.nrf, *.lef, *.wab, *.mdb**

■ Importer un fichier CSV

- 1) Cliquez sur **Importer** dans le **Menu** qui se trouve dans le haut de l'**Annuaire**.
- 2) Lorsque la fenêtre **Importer** s'affiche, cliquez sur **Importer le fichier de contact dans le dossier Annuaire**. Appuyez ensuite sur **Suivant**.
- 3) Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner un fichier CSV, puis cliquez sur **Ouvrir**.
- 4) Le fichier à importer est alors ajouté. Cliquez sur **Paramètres CSV** lorsque le bouton s'affiche.
- 5) Sélectionnez une **méthode d'encodage** et un **séparateur**, puis cliquez sur **OK**.
- 6) Lorsque la fenêtre **Correspondance des champs** s'affiche, faites correspondre les champs du fichier à importer dans l'Annuaire. Cliquez ensuite sur **OK**.
* Vous n'avez pas besoin d'une correspondance des champs pour les fichiers CSV exportés à partir du logiciel **New PC Studio**.
* Dans le cas de fichiers CSV qui n'ont pas été exportés à partir de **New PC Studio**, sélectionnez dans la liste un type de numéro de téléphone pris en charge par **New PC Studio** (par exemple, **Type: Téléphone cellulaire**). Les fichiers auxquels vous n'avez pas associé de type de numéro de téléphone sont enregistrés comme « **Autres** ».
- 7) Lorsque la correspondance des champs est terminée, cliquez sur **OK**.
- 8) Le fichier CSV commencera l'importation vers l'ordinateur. Lorsque l'opération est terminée, le bouton **Terminer** est

activé.

9) Cliquez sur **Terminer** pour fermer la fenêtre, puis le fichier CSV sera ajouté à la liste des contacts.

※ **Format de fichier pris en charge par Importer un fichier CSV** : *.csv

Exportation

■ Exportation d'un fichier vCard

1) Cliquez sur la commande **Exporter** à partir du menu situé dans la partie supérieure de l'application Annuaire.

2) Une fois la fenêtre d'exportation ouverte, sélectionnez le bouton radio associé à l'élément **Exporter le contact Annuaire dans un fichier vCard standard**, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

3) Sélectionnez un dossier d'exportation en cliquant sur le bouton **Trouver un dossier**, puis cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

4) Le dossier à exporter est alors enregistré. Appuyez sur le bouton **Suivant**.

5) L'importation du fichier vCard dans le Poste de travail débute alors. Une fois l'exportation terminée, le bouton **Terminer** est activé.

6) Cliquez sur le bouton **Terminer** pour fermer la fenêtre et créer le fichier vCard dans l'emplacement sélectionné.

※ **Format d'exportation de fichiers vCard compatible**: *.VCF

■ Exportation vers un fichier de contact de l'Annuaire

1) Cliquez sur la commande **Exporter** à partir du menu situé dans la partie supérieure de l'application Annuaire.

2) Une fois la fenêtre Exportation ouverte, sélectionnez le bouton radio associé à l'élément **Exporter le contact New PC Studio dans un fichier**, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

3) Cliquez sur le bouton **Trouver un emplacement** pour sélectionner l'emplacement désiré. Cliquez ensuite sur **Enregistrer**.

4) L'emplacement approprié est alors enregistré. Appuyez sur le bouton **Suivant**.

5) L'importation du fichier de contact vers le Poste de travail débute alors. Une fois l'exportation terminée, le bouton **Terminer** est activé.

6) Cliquez sur le bouton **Terminer** pour fermer la fenêtre et créer le fichier de contact dans l'emplacement sélectionné.

※ **Format d'exportation de contacts compatible**: *.NPF

■ Exporter un fichier CSV

1) Cliquez sur **Exporter** dans le **Menu** qui se trouve dans le haut de l'**Annuaire**.

2) Lorsque la fenêtre **Exporter** s'affiche, cliquez sur **Exporter une info de contact dans le fichier Annuaire**. Appuyez ensuite sur **Suivant**.

3) Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner un fichier CSV, puis cliquez sur **Ouvrir**.

4) Le chemin de destination est alors ajouté. Cliquez sur **Paramètres CSV** lorsque le bouton s'affiche.

5) Sélectionnez une **méthode d'encodage** et un **séparateur**, puis cliquez sur **OK**.

6) Le fichier CSV commencera l'exportation à partir de l'ordinateur. Lorsque l'opération est terminée, le bouton **Terminer** est activé.

7) Cliquez sur **Terminer** pour fermer la fenêtre, puis le fichier CSV sera créé au chemin sélectionné.

※ **Format de fichier pris en charge par Exporter un fichier CSV** : *.csv

Synchronisation

Les nouvelles données ou les données modifiées ou supprimées sont synchronisées en comparant les données de l'annuaire dans New PC Studio et celles sur votre téléphone cellulaire.

■ Synchronisation

1) Cliquez sur l'icône **Synchroniser** située au bas de l'application **Annuaire**.

2) Vérifiez les données qui pourraient être perdues pendant la synchronisation dans la fenêtre de comparaison des champs.

3) Vérifiez si des données sont perdues. Si tout va bien, cliquez sur le bouton **OK**.

4) La fenêtre de synchronisation s'ouvre, le téléphone cellulaire se connecte, puis le processus de synchronisation débute.

5) Une fois la synchronisation terminée, la fenêtre de synchronisation se ferme.

■ Résolution des conflits de synchronisation

Un conflit peut survenir lors de la synchronisation si des données communes ont été modifiées dans l'application et dans le téléphone cellulaire. La synchronisation peut reprendre à l'aide de la fenêtre contextuelle Conflit de synchronisation lorsque vous sélectionnez quelles données doivent prévaloir.

1) Lorsque la fenêtre contextuelle de synchronisation est affichée, vérifiez les données modifiées dans les deux appareils. Ensuite, sélectionnez l'élément à synchroniser.

2) Appuyez sur le bouton **Synchroniser** pour synchroniser les données avec l'élément sélectionné.

✳️ Lors de la synchronisation, les données qui n'ont pas été sélectionnées sont écrasées.

■ Vérifiez les données synchronisée

Les champs ne pouvant pas être synchronisés par un téléphone cellulaire sont exclus de la synchronisation; seules les autres données sont synchronisées.

■ Arrêt de la synchronisation

Si vous appuyez sur **Arrêter** lors de la synchronisation, elle s'arrête automatiquement.

■ Synchronisation d'Outlook

1) Cliquez sur la commande **Paramètres de synchronisation** à partir du menu situé dans la partie supérieure de l'application Annuaire.

2) Sélectionnez le formulaire de confirmation vide pour l'élément **Synchronisation entre Outlook et Annuaire**.

3) Lorsque la synchronisation est effectuée selon les paramètres définis, Outlook est aussi synchronisé.

■ Si plusieurs téléphones cellulaires sont connectés :

Sélectionnez les téléphones cellulaires à synchroniser à partir de la liste des téléphones connectés de la fenêtre contextuelle de synchronisation.

1) Cliquez sur la commande **Paramètres de synchronisation** à partir du menu situé dans la partie supérieure de l'application Annuaire.

2) Sélectionnez les téléphones cellulaires à synchroniser à partir de la liste des téléphones connectés et appuyez ensuite sur OK.

05 Description de l'application

5.3. Note

Présentation

L'application Note permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des notes. De plus, elle permet de synchroniser les notes enregistrées dans le Samsung New PC Studio avec votre téléphone cellulaire (et vice versa).

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Ajout d'une note

1) Pour ajouter une note, suivez les instructions suivantes :

- ▶ Cliquez sur l'icône **Ajouter** située au bas de l'application Note.
- ▶ Double-cliquez sur la liste de notes vide.
- ▶ Cliquez ensuite sur le bouton droit de votre souris, puis sur la commande **Ajouter**.

2) Une fois la fenêtre Ajout d'une note ouverte, entrez les détails pertinents, puis cliquez sur **OK**. La nouvelle note s'ajoute à la liste.

Édition d'une note

1) Double-cliquez sur l'élément à éditer dans la liste des notes.

※ Vous pouvez aussi pointer le curseur sur l'élément en question, cliquer sur le bouton droit de la souris et ensuite sélectionner la commande **Éditer**.

2) Une fois la fenêtre Édition d'une note ouverte, entrez les détails pertinents, puis cliquez sur **OK**. L'édition d'une note est alors terminée.

Suppression d'une note

1) Sélectionnez l'élément à supprimer dans la liste des notes, puis appuyez sur l'icône **Supprimer** située au bas de la liste.

※ Vous pouvez aussi pointer le curseur sur l'élément en question, cliquer sur le bouton droit de la souris pour ensuite sélectionner la commande **Supprimer**.

2) Une fenêtre contextuelle est alors affichée pour confirmer la suppression. Cliquez sur **Oui**. La note est alors supprimée de la liste.

3) Pour supprimer plusieurs éléments, sélectionnez-les en tenant la touche **Ctrl** enfoncée, puis cliquez ensuite sur l'icône **Supprimer** située au bas de la liste.

Importation

1) Cliquez sur la commande **Importer** à partir du menu situé dans la partie supérieure de l'application Note.

2) Une fois la fenêtre **Importer** ouverte, cliquez sur le bouton **Suivant**.

3) Cliquez sur le bouton **Trouver le fichier** pour sélectionner le fichier à importer. Cliquez ensuite sur **Ouvrir**.

4) Appuyez sur le bouton **Suivant**.

5) L'importation du fichier de note Samsung New PC Studio dans les notes de New PC Studio débute alors. Une fois l'importation terminée, le bouton **Terminer** s'active.

6) Cliquez sur le bouton **Terminer** pour fermer la fenêtre et ajouter le fichier de note importé dans la liste des notes.

※ Formats d'importation de notes compatibles: *.NMF, *.DIF

Exportation

1) Cliquez sur la commande **Exporter** à partir du menu situé dans la partie supérieure de l'application Note.

2) Une fois la fenêtre Exporter ouverte, cliquez sur le bouton **Suivant**.

3) Cliquez sur le bouton **Trouver un emplacement** pour sélectionner l'emplacement désiré. Cliquez ensuite sur **Enregistrer**.

4) L'emplacement approprié est alors enregistré. Cliquez sur le bouton **Suivant**.

5) L'exportation du fichier de note Samsung New PC Studio vers le poste de travail débute alors. Une fois l'exportation terminée, le bouton **Terminer** s'active.

6) Cliquez sur le bouton Terminer pour fermer la fenêtre et créer le fichier de note exporté dans l'emplacement sélectionné.

※ Format d'exportation de notes compatible: *.NMF

Synchronisation

Les nouvelles données sont synchronisées, éditées et supprimées à l'aide d'une comparaison entre les applications Note du Samsung New PC Studio et de votre téléphone cellulaire.

■ Synchronisation

- 1) Cliquez sur l'icône **Synchroniser** située au bas de l'application Note.
- 2) Une fois la fenêtre Synchroniser ouverte, la synchronisation avec votre téléphone cellulaire connecté débute.
- 3) Une fois la synchronisation terminée, la fenêtre **Synchroniser** se ferme automatiquement quelques secondes plus tard.

■ Résolution des conflits de synchronisation

Un conflit peut survenir lors de la synchronisation si des données communes ont été modifiées dans l'application et dans le téléphone cellulaire. La synchronisation peut reprendre à l'aide de la fenêtre contextuelle Conflit de synchronisation lorsque vous sélectionnez quelles données doivent prévaloir.

- 1) Lorsque la fenêtre contextuelle de synchronisation est affichée, vérifiez les données modifiées dans les deux appareils. Ensuite, sélectionnez l'élément à synchroniser.
 - 2) Appuyez sur le bouton **Synchroniser** pour synchroniser les données avec l'élément sélectionné.
- ※ Lors de la synchronisation, les données qui non pas été sélectionnées sont écrasées.

■ Arrêt de la synchronisation

Si vous appuyez sur **Arrêter** lors de la synchronisation, elle s'arrête automatiquement.

■ Synchronisation de Outlook

- 1) Cliquez sur la commande **Paramètres de synchronisation** à partir du menu situé dans la partie supérieure de l'application Note.
- 2) Sélectionnez le formulaire de confirmation vide pour l'élément Synchronisation entre Outlook et Note.
- 3) Lorsque la synchronisation est effectuée selon les paramètres définis, Outlook est aussi synchronisé.

■ Si plusieurs téléphones cellulaires sont connectés :

- 1) Cliquez sur la commande **Paramètres de synchronisation** à partir du menu situé dans la partie supérieure de l'application Note.
- 2) Sélectionnez les téléphones cellulaires à synchroniser à partir de la liste des téléphones connectés.

05 Description de l'application

5.4. Planificateur

Présentation

Le Calendrier vous permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer un calendrier et de synchroniser les calendriers stockés dans le téléphone mobile au moyen de l'application Samsung New PC Studio.

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Sélection d'un modèle de champs

N'active que les champs pris en charge par un téléphone cellulaire de l'utilisateur.

- 1) Connectez votre téléphone cellulaire à **New PC Studio**.
- 2) La zone de liste déroulante située en haut de l'écran de l'application Planificateur change pour afficher le numéro du modèle et le numéro de téléphone du cellulaire connecté dans **Tous les champs**.
- 3) Cliquez sur le bouton **Ajouter un calendrier** pour vérifier quels sont les champs activés dans la fenêtre d'édition.

※ La première fois que vous démarrez **New PC Studio**, les champs de l'application **Planificateur** sont réglés de sorte à afficher tous les champs offerts par New PC Studio.

Cependant, même si vous entrez des données dans tous les champs, ceux ne pouvant pas être synchronisés par un téléphone cellulaire sont exclus de la synchronisation

※ Seuls les champs compris dans le téléphone cellulaire sont activés lors de sa première connexion à **New PC Studio**.

※ Si vous modifiez le modèle de champs de l'application **Planificateur**, Les modèles de champs des applications basées sur la synchronisation (**Annuaire, Planificateur, Tâche**) sont modifiés de la même manière.

Ajout d'un calendrier

■ Affichage mensuel

- 1) Pour ajouter un calendrier, suivez les instructions suivantes :
 - ▶ Une fois la date d'ajout du calendrier sélectionnée, cliquez sur l'icône **Ajouter** située au bas de l'application Planificateur.
 - ▶ Double-cliquez la date à laquelle le calendrier doit être ajouté.
 - ▶ Cliquez ensuite sur le bouton droit de votre souris, puis sur la commande **Ajouter**.
- 2) Une fois la fenêtre **Ajout d'un calendrier** ouverte, entrez les détails pertinents, puis cliquez sur **OK**.

■ Affichage hebdomadaire

- 1) Pour ajouter un calendrier, suivez les instructions suivantes :
 - ▶ Une fois l'heure ou la date d'ajout du calendrier sélectionnée, cliquez sur l'icône **Ajouter** située au bas de l'application Planificateur.
 - ▶ Double-cliquez sur l'heure ou la date à laquelle le calendrier doit être ajouté.
 - ▶ Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez ensuite la commande **Ajouter**.
- 2) Une fois la fenêtre **Ajout d'un calendrier** ouverte, entrez les détails pertinents, puis cliquez sur **OK**.

■ Affichage général

- 1) Pour ajouter un calendrier, suivez les instructions suivantes :
 - ▶ Cliquez sur l'icône **Ajouter** située au bas de l'application Planificateur.
 - ▶ Double-cliquez sur la liste de calendriers vide.
 - ▶ Cliquez ensuite sur le bouton droit de votre souris, puis sur la commande **Ajouter**.
- 2) Une fois la fenêtre **Ajout d'un calendrier** ouverte, entrez les détails pertinents, puis cliquez sur **OK**.

Édition du calendrier

- 1) Double-cliquez sur l'élément à éditer dans la liste du Planificateur.
 - ※ Vous pouvez aussi pointer le curseur sur l'élément en question, cliquer sur le bouton droit de la souris pour ensuite sélectionner la commande **Éditer le calendrier**.
- 2) Une fois la fenêtre **Édition d'un calendrier** ouverte, entrez les détails pertinents, puis cliquez sur **OK**. L'édition du calendrier est alors terminée.

Suppression du calendrier

- 1) Sélectionnez l'élément à supprimer dans la liste de calendriers, puis appuyez sur l'icône **Supprimer** située au bas de la liste.

※ Vous pouvez aussi pointer le curseur sur l'élément en question, cliquer sur le bouton droit de la souris pour ensuite sélectionner la commande **Supprimer**.

2) Une fenêtre contextuelle est alors affichée pour confirmer la suppression. Cliquez sur **Oui**. Le calendrier est alors supprimé de la liste.

3) Pour supprimer plusieurs éléments, sélectionnez-les un par un en maintenant la touche Ctrl enfoncée, puis cliquez sur l'icône Supprimer située au bas de la liste.

Mise à jour de la date et de l'heure du calendrier

■ Affichage mensuel

Le calendrier est mis à jour lorsque vous sélectionnez un élément à modifier dans la liste de calendriers et que vous le déplacez à la date désirée.

■ Affichage hebdomadaire

Le calendrier est mis à jour lorsque vous sélectionnez un élément à modifier dans la liste du calendrier et que vous le déplacez à la date et l'heure désirées.

Liste de calendriers expirés

La liste des calendriers expirés s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône .

■ Édition du calendrier expiré

1) Double-cliquez sur l'élément à éditer dans la liste de calendriers expirés.

2) Une fois la fenêtre **Édition d'un calendrier** ouverte, entrez les détails pertinents, puis cliquez sur **OK** pour terminer l'édition du calendrier.

■ Suppression du calendrier expiré

1) Sélectionnez l'élément à supprimer dans la liste de calendriers, puis appuyez sur l'icône Supprimer située au bas de la liste.

2) Le calendrier est alors supprimé.

■ Mise à jour de la date et l'heure du calendrier expiré

1) Le calendrier est mis à jour lorsque vous déplacez un élément de la liste de calendriers expirés (dans l'affichage mensuel) à la date désirée.

2) Le calendrier est mis à jour lorsque vous déplacez un élément à modifier de la liste de calendriers expirés (dans la vue hebdomadaire) à la date et l'heure désirée.

Importation

■ Importation d'un fichier vCalendar

1) Cliquez sur la commande **Importer** à partir du menu situé dans la partie supérieure de l'application Planificateur.

2) Une fois la **fenêtre** d'importation ouverte, sélectionnez l'élément **Importer le fichier vCalendar standard dans le dossier du Planificateur**. Cliquez ensuite sur le bouton **Suivant**.

3) Cliquez sur le bouton **Trouver le fichier** pour sélectionner le fichier à importer. Cliquez ensuite sur **Ouvrir**.

4) Le fichier à importer est alors enregistré. Appuyez sur le bouton **Suivant**.

5) L'importation du fichier vCalendar enregistré dans le calendrier débute. Une fois l'importation terminée, le bouton **Terminer** est activé.

6) Cliquez sur le bouton Terminer pour fermer la fenêtre et ajouter le fichier vCalendar importé dans la liste des calendriers.

※ Format d'importation de fichiers vCalendar compatible: *.VCS

■ Importation du fichier de calendrier

1) Cliquez sur la commande **Importer** à partir du menu situé dans la partie supérieure de l'application Planificateur.

2) Une fois la **fenêtre** d'importation ouverte, sélectionnez l'élément **Importer le fichier des contacts dans le dossier Planificateur**. Cliquez ensuite sur le bouton **Suivant**.

3) Cliquez sur le bouton **Trouver le fichier** pour sélectionner le fichier à importer. Cliquez ensuite sur **Ouvrir**.

4) Le fichier à importer est alors enregistré. Appuyez sur le bouton **Suivant**.

5) L'importation du fichier de calendrier débute alors. Une fois l'importation terminée, le bouton **Terminer** est activé.

6) Cliquez sur le bouton **Terminer** pour fermer la fenêtre et ajouter le fichier de calendrier importé dans la liste des calendriers.

※ Formats d'importation de fichiers de calendriers compatibles: *.NSF, *.DIF

Exportation

■ Exportation d'un fichier vCalendar

- 1) Cliquez sur la commande **Exporter** à partir du menu situé dans la partie supérieure de l'application Planificateur.
- 2) Une fois la fenêtre d'importation ouverte, sélectionnez l'élément **Importer le calendrier dans un fichier vCalendar standard**. Cliquez ensuite sur le bouton **Suivant**.
- 3) Sélectionnez un dossier d'exportation en cliquant sur le bouton **Trouver un dossier**. Appuyez ensuite sur **Enregistrer**.
- 4) Le dossier à exporter est alors enregistré. Appuyez sur le bouton **Suivant**.
- 5) L'exportation du fichier de calendrier vers le Poste de travail débute alors. Une fois l'exportation terminée, le bouton **Terminer** est activé.
- 6) Cliquez sur le bouton **Terminer** pour fermer la fenêtre et créer le fichier vCalendar dans l'emplacement sélectionné.
* [Format d'exportation de fichiers vCalendar compatible: *.VCS](#)

■ Exportation d'un fichier de calendrier

- 1) Cliquez sur la commande **Exporter** à partir du menu situé dans la partie supérieure de l'application Planificateur.
- 2) Une fois la fenêtre **Exportation** ouverte, sélectionnez le bouton radio associé à l'élément **Exporter l'information du calendrier dans un fichier de calendrier**. Appuyez ensuite sur le bouton **Suivant**.
- 3) Cliquez sur le bouton **Trouver un emplacement** pour sélectionner l'emplacement désiré. Cliquez ensuite sur **Enregistrer**.
- 4) L'emplacement approprié est alors enregistré. Appuyez sur le bouton **Suivant**.
- 5) L'exportation du fichier de calendrier vers le Poste de travail débute alors. Une fois l'exportation terminée, le bouton **Terminer** est activé.
- 6) Cliquez sur le bouton **Terminer** pour fermer la fenêtre et créer le fichier de calendrier dans l'emplacement sélectionné.
* [Format d'exportation de calendriers compatible: *.NSF](#)

Synchronisation

Les nouvelles données sont synchronisées, éditées et supprimées à l'aide d'une comparaison entre les calendriers du Samsung New PC Studio et de votre téléphone cellulaire.

■ Synchronisation

- 1) Cliquez sur l'icône **Synchroniser** située au bas de l'application **Planificateur**.
- 2) Vérifiez les données qui pourraient être perdues pendant la synchronisation dans la fenêtre de comparaison des champs.
- 3) Vérifiez si des données sont perdues. Si tout va bien, cliquez sur le bouton **OK**.
- 4) La fenêtre de synchronisation s'ouvre, le téléphone cellulaire se connecte, puis le processus de synchronisation débute.
- 5) Une fois la synchronisation terminée, la fenêtre de synchronisation se ferme.

■ Résolution des conflits de synchronisation

Un conflit peut survenir lors de la synchronisation si des données communes ont été modifiées dans l'application et dans le téléphone cellulaire. La synchronisation peut reprendre à l'aide de la fenêtre contextuelle **Conflit de synchronisation** lorsque vous sélectionnez quelles données doivent prévaloir.

- 1) Lorsque la fenêtre contextuelle de synchronisation est affichée, vérifiez les données modifiées dans les deux appareils. Ensuite, sélectionnez l'élément à synchroniser.
- 2) Appuyez sur le bouton **Synchroniser** pour synchroniser les données avec l'élément sélectionné.
* [Lors de la synchronisation, les données qui non pas été sélectionnées sont écrasées.](#)

■ Vérifiez les données synchronisée

Les champs ne pouvant pas être synchronisés par un téléphone cellulaire sont exclus de la synchronisation; seules les autres données sont synchronisées.

■ Arrêt de la synchronisation

Si vous appuyez sur **Arrêter** lors de la synchronisation, elle s'arrête automatiquement.

■ Synchronisation de Outlook

- 1) Cliquez sur la commande **Paramètres de synchronisation** à partir du menu situé dans la partie supérieure de l'application Planificateur.
- 2) Sélectionnez le formulaire de confirmation vide pour l'élément **Synchronisation entre Outlook et Planificateur**.
- 3) Lorsque la synchronisation est effectuée selon les paramètres définis, Outlook est aussi synchronisé.

■ Si plusieurs téléphones cellulaires sont connectés :

- 1) Cliquez sur la commande **Paramètres de synchronisation** à partir du menu situé dans la partie supérieure de

l'application Planificateur.

2) Sélectionnez les téléphones cellulaires à synchroniser à partir de la liste des téléphones connectés et appuyez ensuite sur OK.

05 Description de l'application

5.5. D-Day

Présentation

L'option D-Day vous permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer un D-Day et de synchroniser les D-Days stockés dans le téléphone mobile au moyen de l'application Samsung New PC Studio.

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Sélection d'un modèle de champs

N'active que les champs pris en charge par un téléphone cellulaire de l'utilisateur.

- 1) Connectez votre téléphone cellulaire à **New PC Studio**.
- 2) La zone de liste déroulante située en haut de l'écran de l'application **D-Day** change pour afficher le numéro du modèle et le numéro de téléphone du cellulaire connecté dans **Tous les champs**.
- 3) Cliquez sur le bouton **Ajouter un D-Day** pour vérifier quels sont les champs activés dans la fenêtre d'édition.

※ La première fois que vous démarrez **New PC Studio**, les champs de l'application **D-Day** sont réglés de sorte à afficher tous les champs offerts par New PC Studio.

Cependant, même si vous entrez des données dans tous les champs, ceux ne pouvant pas être synchronisés par un téléphone cellulaire sont exclus de la synchronisation

※ Seuls les champs compris dans le téléphone cellulaire sont activés lors de sa première connexion à **New PC Studio**.

Si vous modifiez le modèle de champs de l'application **D-Day**, Les modèles de champs des applications basées sur la synchronisation (**Annuaire, Planificateur, Tâche**) sont modifiés de la même manière.

Ajout d'un D-Day

1) Pour ajouter un D-Day, suivez les instructions suivantes :

- ▶ Cliquez sur l'icône **Ajouter** située au bas de l'application D-Day.
- ▶ Double-cliquez sur la liste de D-Day vide.
- ▶ Cliquez ensuite sur le bouton droit de votre souris, puis sur la commande **Ajouter**.

2) Une fois la fenêtre Ajout d'un D-Day ouverte, entrez les détails pertinents, puis cliquez sur OK. Le nouveau D-Day est ajouté à la liste D-Day.

Édition du D-Day

1) Double-cliquez sur l'élément à éditer dans la liste D-Day.

※ Vous pouvez aussi pointer le curseur sur l'élément en question, cliquer sur le bouton droit de la souris et ensuite sélectionner la commande **Éditer**.

2) Une fois la fenêtre Édition d'un D-Day ouverte, entrez les détails pertinents, puis cliquez sur OK. L'édition du D-Day est terminée.

Suppression d'un D-Day

1) Sélectionnez l'élément à supprimer dans la liste des D-Day, puis cliquez sur l'icône **Supprimer** située au bas de la liste.

※ Vous pouvez aussi pointer le curseur sur l'élément en question, cliquer sur le bouton droit de la souris pour ensuite sélectionner la commande **Supprimer**.

2) Une fenêtre contextuelle est alors affichée pour confirmer la suppression. Cliquez sur Oui. Le D-Day est supprimé de la liste.

3) Pour supprimer plusieurs éléments, sélectionnez-les un par un en maintenant la touche **Ctrl** enfoncée. Vous pouvez aussi placer le curseur dans une liste vide, y déplacer les éléments à supprimer dans la liste, puis les sélectionner. Cliquez ensuite sur l'icône Supprimer située au bas de la liste.

Importer

1) Cliquez sur Importer dans le menu qui se trouve dans le haut de l'application D-DAY.

2) Lorsque la fenêtre Importer s'affiche, cliquez sur Suivant.

3) Cliquez sur Trouver un fichier, sélectionnez le fichier à importer, puis cliquez sur Ouvrir.

4) Cliquez sur Suivant.

5) Le fichier de note enregistré sera importé dans l'application D-DAY du logiciel New PC Studio de Samsung. Une fois l'importation terminée, le bouton Terminer est activé.

6) Cliquez sur Terminer pour fermer la fenêtre. Le fichier de note importé sera ajouté à la liste D-DAY.

※ Les formats de fichiers D-DAY suivants peuvent être importés : *.NAF, *.DIF

Exporter

- 1) Cliquez sur Exporter dans le menu qui se trouve dans le haut de l'application D-DAY.
 - 2) Lorsque la fenêtre Exporter s'affiche, cliquez sur Suivant.
 - 3) Cliquez sur Trouver un emplacement, sélectionnez l'emplacement de votre choix, puis cliquez sur Enregistrer.
 - 4) Le chemin d'accès du fichier à exporter est alors inscrit. Cliquez sur Suivant.
 - 5) Le fichier de l'application D-Day du logiciel New PC Studio de Samsung sera exporté depuis le Poste de travail. Une fois l'importation terminée, le bouton Terminer est activé.
 - 6) Cliquez sur Terminer pour fermer la fenêtre. Le fichier D-DAY sera créé dans l'emplacement sélectionné.
- ※ Le format de fichier D-DAY suivant peut être exporté : *.NAF

05 Description de l'application

5.6. Lecteur de musique

Présentation

Le lecteur de musique prend en charge de nombreux formats de fichiers de musique et de fichiers audio enregistrés, qui sont compatibles avec les téléphones cellulaires de Samsung et les lecteurs MP3.

※ Formats compatibles : MP3, OGG, WMA, ASF (audio seulement), 3GP (audio seulement), WAV, AMR, AAC, M4A, MMF, MID (MIDI), QCP, PMD, MP4 (audio seulement).

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Configuration de l'application

1) Bouton Menu .

▶ Affiche les fichiers ouverts, les paramètres du lecteur et l'information sur la version.

2) Fenêtre Information musicale

▶ Affiche le titre, l'artiste, l'image de la pochette et le classement de la piste en cours de lecture.

▶ Si vous cliquez sur la fenêtre Information musicale, celle-ci effectue un zoom avant. Vous pouvez alors obtenir l'information détaillée (information sur l'album et le fichier) sur ce fichier.

▶ L'image de la pochette pour la piste en cours peut être configurée immédiatement en glissant l'image dans le lecteur.

3) Paramètres de relecture

▶ Permet de sélectionner les options de relecture.

▶ Les options possibles sont : Aucune relecture, Relire la piste complète et Relire la piste sélectionnée.

4) Paramètres de lecture aléatoire

▶ Joue les éléments de la liste d'écoute de manière aléatoire et configure le type de lecture aléatoire.

▶ Les modes offerts sont : lecture aléatoire ou pas de lecture aléatoire.

5) État de lecture

▶ Affiche l'état de lecture courant (durée de lecture en cours/totale) sur le bouton Lecture.

▶ Vous pouvez chercher une piste en faisant glisser le cercle de défilement, tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.

6) Bouton Précédent

▶ Joue l'élément précédent de la liste de lecture.

7) Bouton Lire/Pause < Raccourci : [espace], [x]>

▶ Lit la musique ou l'interrompt momentanément.

8) Bouton Arrêt < Raccourci : [c]>

▶ Arrête la lecture.

9) Bouton Suivant < Raccourci : [droite], [v]>

▶ Joue l'élément suivant dans la liste de lecture vidéo.

10) Barre de réglage du volume

▶ Permet de régler le volume en faisant glisser le cercle à l'aide la souris tout en maintenant le bouton gauche de celle-ci enfoncé.

11) Bouton Ouverture/Fermeture de la liste de lecture

▶ Ouvre ou ferme la fenêtre de la liste de lecture de musique.

Ouverture d'un fichier

Sélectionnez le fichier de musique à jouer dans le PC ou le périphérique connecté.

1) Cliquez sur **Menu** ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de titre située dans la partie supérieure de l'application.

2) Cliquez sur **Ouvrir le fichier**.

3) Sélectionnez un fichier dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

※ Vous pouvez aussi glisser et déposer le fichier dans le lecteur.

4) Le fichier sélectionné avec **Ouvrir le fichier** est ajouté au dossier **Mon album** de la liste de lecture.

※ Formats compatibles : MP3, OGG, WMA, ASF (audio seulement), 3GP (audio seulement), WAV, AMR, AAC, M4A, MMF, MID (MIDI), QCP, PMD, MP4 (audio seulement).

Modification de l'information sur le fichier

Permet de modifier et de gérer directement l'information musicale des fichiers.

1) Ouvrez le menu en cliquant avec le bouton de droite de la souris dans la fenêtre Information musicale du lecteur.

※ La liste de lecture contient les mêmes fonctions.

2) Cliquez sur **Modifier les informations du fichier** dans le menu.

※ Vous pouvez configurer vos paramètres de classement en cliquant sur le bouton droit de votre souris à partir de

Menu> Afficher les paramètres de classement sans ouvrir la fenêtre Modification de l'information du fichier.

※ Vous ne pouvez pas utiliser Importer les informations musicales si vous n'êtes pas connecté à Internet.

3) Les utilisateurs peuvent directement entrer, modifier et sauvegarder tous ces éléments.

Paramètres du lecteur

Configure l'information concernant les fichiers joués dans le lecteur.

- 1) Affiche l'information de l'utilisateur, soit l'information musicale sauvegardée dans des fichiers.
- 2) Affiche automatiquement l'information.
 - ▶ Si aucune information n'est trouvée, l'information sauvegardée est affichée.
 - ▶ Lors de la lecture, seule l'information est affichée. Cette information n'est pas sauvegardée dans le fichier.

05 Description de l'application

5.7. Lecteur de musique > Liste de lecture musicale

Présentation

La liste de lecture musicale permet de gérer les listes de lecture dans le lecteur de musique. <Raccourci : [Alt]+[L]>

※ Vous pouvez l'affecter au lecteur de musique (état par défaut) ou la séparer. Vous pouvez aussi glisser et déposer à un autre endroit la zone de titre de la liste de lecture.

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Choix d'un album

1) Cliquez sur le bouton Voir la liste d'albums situé entre le nom de l'album (par défaut : « Mon album ») et la liste de lecture.

2) Un zoom avant est effectué sur la liste d'albums.

※ Pour zoomer vers l'arrière, cliquez sur la liste une fois qu'elle est agrandie.

3) Cliquez sur le dossier d'album.

4) La liste de lecture du dossier d'album sélectionné est affichée dans la fenêtre des listes. Le nom de l'album est affiché dans la zone de titre.

5) Cliquez sur le bouton Zoom arrière de la liste de lecture pour fermer la liste d'albums. Le nom de l'album sélectionné est affiché, alors que tous les autres sont masqués.

Ajout d'un nouvel album

Permet de créer un nouveau dossier d'albums (liste de lecture) manuellement.

1) Ouvrez le menu en cliquant sur le bouton droit de votre souris dans la liste des albums.

2) Cliquez sur **Ajouter un nouvel album**.

3) Un nouveau dossier d'album est créé. Pour le renommer, consultez la section [\[Renommer un album\]](#).

Suppression d'un album sélectionné

Supprime un dossier d'albums ajouté par l'utilisateur.

※ Le dossier (Mon album) et le lecteur de disques par défaut ne peuvent pas être supprimés.

1) Sélectionnez le dossier d'albums en question, puis cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu.

2) Cliquez sur **Supprimer l'album**.

3) L'album sélectionné est effacé de la liste d'albums.

Renommer un album

Renomme un dossier d'albums ajouté par l'utilisateur.

※ Le dossier (Mon album) et le lecteur de disques par défaut ne peuvent pas être renommés.

1) Sélectionnez le dossier d'albums en question, puis cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu.

2) Cliquez sur **Renommer**.

3) La case de saisie du nom pour l'album sélectionné est activée.

4) Entrez le nom désiré puis appuyez sur **Entrée**.

Collecte automatique d'éléments

Cherche automatiquement les fichiers de musique sur le PC, puis les ajoute à la liste.

1) Cliquez sur le bouton **Collecte automatique d'éléments** situé dans le coin inférieur gauche de la liste de lecture.

2) Sélectionnez l'emplacement du lecteur dans lequel vous voulez chercher des fichiers de musique.

3) L'état de recherche automatique est affiché.

※ Si vous cliquez sur Arrêter pendant de la recherche automatique, seuls les fichiers trouvés jusqu'à ce moment sont ajoutés à la liste de lecture.

Ajout d'un élément

1) Cliquez sur le bouton **Ajout d'un élément**.

2) Sélectionnez un fichier à ajouter dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

※ Vous pouvez aussi glisser et déposer le fichier dans la liste de lecture.

3) Le fichier sélectionné est ajouté à la liste de lecture.

Suppression d'un élément

1) Cliquez sur l'élément à supprimer de la liste de lecture.

※ Vous pouvez supprimer un élément même s'il est en cours d'utilisation.

- 2) Cliquez sur le bouton **Supprimer un élément**.
- 3) L'élément sélectionné dans la liste est supprimé.

Copie d'un élément

Permet de copier les éléments d'une liste de lecture vers d'autres dossiers d'albums ou vers des périphériques connectés (téléphones cellulaires, lecteurs MP3 ou autre). Cliquez sur l'élément à copier avec le bouton gauche de la souris. Tout en maintenant le bouton enfoncé, glissez et déposez l'élément dans le dossier d'albums ou le périphérique sélectionné (un téléphone cellulaire, un lecteur MP3 ou autre).

Adaptation des paramètres de liste

Permet de configurer les méthodes de tri des éléments de la liste de lecture.

- 1) Sélectionnez **Menu > Adapter la liste**.
- 2) Sélectionnez une des méthodes de tri suivantes : **Nom du fichier, Titre, Artiste, Durée, Taille du fichier, Date de sortie, Classement**
 - ※ La méthode par défaut est le tri par date d'ajout.
- 3) Les éléments sont automatiquement triés selon la méthode sélectionnée.
- 4) Vous pouvez modifier l'ordre de vos éléments en les réorganisant une fois le tri terminé.

Affichage des paramètres de liste

Configure les détails d'affichage des éléments dans la liste de lecture.

■ **Nom du fichier. Type** : Indique le numéro de classement dans la liste, les noms et les types de fichier.

Exemple : 1. 01_Opening(192k).mp3

- Sélectionnez **Menu > Affichage de la liste > Nom du fichier. Type**.

■ **Titre - Artiste** : Indique le numéro de classement dans la liste, le titre de la chanson et l'artiste.

Exemple : 1. Opening-ELLEGARDEN

- Sélectionnez **Menu > Affichage de la liste > Titre - Artiste**.

Envoi au balado de l'appareil

Importe des fichiers de musique dans le **Gestionnaire multimédia** et les envoie au balado du téléphone cellulaire.

- 1) Raccordez le téléphone cellulaire à l'ordinateur en mode MTP.
- 2) Ouvrez le **Poste de travail**, puis glissez-déposez un fichier de musique dans la **liste d'écoute du lecteur de musique**.
- 3) Positionnez le curseur sur le fichier, cliquez avec le bouton droit, puis sélectionnez l'option Appareil dans le menu **Envoyer au balado de l'appareil**.
- 4) Le fichier est envoyé au téléphone cellulaire.

※ Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers de musique et tous les envoyer ensemble.

05 Description de l'application

5.8. Lecteur vidéo

Présentation

Le Lecteur vidéo permet de lire les vidéos provenant de votre téléphone cellulaire, de votre caméra numérique ou un d'un autre périphérique. De plus, le lecteur prend en charge une vaste gamme de formats vidéo pour PC.

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Configuration de l'application

1) Bouton Menu .

▶ Contient des fonctions pour ouvrir les fichiers, ajouter des sous-titres, configurer les paramètres et confirmer la version.

※ Son : La liste des fichiers vidéo multiplex pris en charge par le fichier vidéo en question est comprise. - Affiche le titre, le type et la taille du fichier pour la vidéo en cours de lecture.

2) Affichage du nom de fichier. Type de fichier et taille du fichier

▶ Affiche le titre, le type et la taille du fichier pour la vidéo en cours de lecture.

3) Écran de lecture

▶ Affiche la vidéo en cours de lecture.

4) État de lecture

▶ Affiche l'état de lecture courant (durée de lecture en cours/totale) sur le bouton Lecture.

▶ Vous pouvez chercher une vidéo en déplaçant la fenêtre de gauche à droite tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Le temps de lecture est affiché à l'écran.

5) Bouton Précédent <Touche raccourci : [←], [z]>

▶ Joue l'élément précédent de la liste de lecture.

6) Bouton Lecture/Pause <Touche raccourci : [espace], [x]>

▶ Lit la vidéo ou l'interrompt momentanément.

7) Bouton Arrêt <Touche raccourci : [c]>

▶ Arrête la lecture.

8) Bouton Suivant <Touche raccourci : [→], [v]>

▶ Joue l'élément suivant dans la liste de lecture vidéo.

9) Bouton Sourdine <Touche raccourci : [a]>

▶ Désactive ou réactive le son.

10) Barre de réglage du volume <Touche raccourci : [↓], [s], [défiler vers le bas] / [↑], [d], [défiler vers le haut]>

▶ Permet le réglage du volume à l'aide d'un déplacement de gauche à droite de la barre correspondante tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.

11) Bouton Ouverture/Fermeture de la liste de lecture vidéo <Touche raccourci : [Alt]+[L]>

▶ Ouvre ou ferme la fenêtre de la liste de lecture vidéo.

Ouverture d'un fichier

Permet de sélectionner le fichier vidéo à jouer à partir du PC ou du périphérique connecté.

1) Cliquez sur **Menu** ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de titre située dans la partie supérieure de l'application.

2) Cliquez sur **Ouvrir le fichier**.

3) Sélectionnez un fichier dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

※ Vous pouvez aussi glisser et déposer le fichier dans le lecteur.

※ Formats compatibles: *.3GP, *.MP4, *.SKM, *.K3G, *.MPG, *.MPEG, *.ASF, *.AVI, *.WMV, *.DIVX

Paramètres des sous-titres

Permet de configurer les sous-titres d'une vidéo.

1) Cliquez sur **Menu** ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de titre située dans la partie supérieure de l'application.

2) Cliquez sur **Sous-titres** pour ouvrir le menu de sous-titres.

▶ **Afficher les sous-titres** <Touche raccourci : [Ctrl]+[I]> : Lorsque vous sélectionnez un fichier de sous-titres, ce dernier est associé à la vidéo en cours.

※ Le fichier de sous-titre portant le même nom que celui du fichier vidéo est ouvert automatiquement.

▶ **Synchronisation des sous-titres +0,5** <Touche raccourci : [Ctrl]+[I]> : Permet de régler les sous-titres de manière à ce qu'ils soient affichés avec un délai de 0,5 secondes.

▶ **Synchronisation des sous-titres -0,5** <Touche raccourci : [Ctrl]+[I]> : Permet de régler les sous-titres de manière à

ce qu'ils soient affichés avec 0,5 secondes d'avance.

- ▶ **Réduction des sous-titres** <Touche raccourci : [Ctrl]+[;]> : Permet de réduire la taille des sous-titres affichés.
- ▶ **Augmentation des sous-titres**<Touche raccourci : [Ctrl]+[']> : Permet d'augmenter la taille des sous-titres affichés.
- ▶ **Masquer les sous-titres**<Touche raccourci : [Ctrl]+[h]> : Permet de ne pas afficher les sous-titres.
- ※ Lorsque les sous-titres sont masqués, cette fonction est modifiée pour Voir les sous-titres.

Plein écran <Touche raccourci : [Ctrl]+[F]>

- 1) Cliquez sur le bouton droit de la souris dans l'écran Lecture.
 - 2) Quand le menu s'affiche, cliquez sur **Plein écran**.
- ※ Pendant la lecture en plein écran, la barre de réglage n'est affichée que si le curseur est situé dans la partie supérieure ou au bas de l'écran.
 - ※ Pour retourner à la taille d'écran précédente, appuyez sur la touche Échap ou sur le bouton Mode normal dans le coin supérieur droit.

Paramètres du lecteur

Cliquez sur la fonction **Paramètres du lecteur** dans le menu.

- ▶ **Ajuster à la taille de la fenêtre et de l'écran/Ajuster la taille de l'écran** : Permet de sélectionner les préférences de la méthode d'affichage.
 - ▶ **Lecture continue** : Pour effectuer la lecture continue d'un élément de la liste de lecture, cliquez sur **Lecture continue**.
 - ※ Les fichiers qui portent des noms similaires sont joués en lecture continue, même si cette option n'a pas été sélectionnée.
- Exemple : ABC_01.avi, ABC_02.avi, etc.

05 Description de l'application

5.9. Lecteur vidéo > Liste de lecture vidéo

Présentation

La Liste de lecture vidéo permet de contrôler les listes de lecture du lecteur vidéo.

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Ajout d'un élément

1) Cliquez sur le bouton **Ajouter un élément** situé au bas de la liste de lecture.

2) Sélectionnez un fichier à ajouter dans la liste, puis cliquez sur **OK**.

※ Vous pouvez aussi glisser et déposer le fichier dans la Liste de lecture.

3) Le fichier sélectionné est ajouté à la liste de lecture.

※ Formats compatibles: *.3GP, *.MP4, *.SKM, *.K3G, *.MPG, *.MPEG, *.ASF, *.AVI, *.WMV, *.DIVX

Suppression d'un élément

1) Sélectionnez l'élément à supprimer.

※ Vous pouvez supprimer un élément même s'il est en cours d'utilisation.

2) Cliquez sur le bouton **Supprimer un élément**.

3) L'élément sélectionné dans la liste est supprimé.

05 Description de l'application

5.10. Afficheur d'images

Présentation

L'Afficheur d'images permet d'afficher les images provenant de votre téléphone cellulaire, votre caméra numérique ou d'un autre périphérique. De plus, le lecteur prend en charge une vaste gamme de formats pour PC.

※ Formats compatibles : BMP, JPG (JPEG), GIF, PNG, WBMP et TIF

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Configuration de l'application

- 1) **Bouton Menu** .
 - ▶ Permet d'ouvrir les fichiers et d'obtenir des informations sur la version.
- 2) **Affichage du nom de fichier. Type de fichier (classement actuel/nombre total)**
 - ▶ Affiche le titre et le type de fichier de l'image affichée. De plus, elle affiche le nombre d'images dans le dossier désiré et le classement de l'image courante.
- 3) **Fenêtre d'image**
 - ▶ Affiche les images sélectionnées.
- 4) **Fenêtre d'affichage de l'information du fichier**
 - ▶ Vous permet de connaître la taille actuelle de l'image, la taille du fichier et la date de la dernière modification.
 - ▶ Pendant l'ajustement de la taille, l'information de taille est affichée en pourcentage.
- 5) **Bouton Précédent** <Raccourci : [←], [z], [Page précédente]>
 - ▶ Ouvre l'image précédente.
- 6) **Bouton Suivant** <Raccourci : [→], [x], [Page bas]>
 - ▶ Ouvre l'image suivante.
- 7) **Bouton de pivot Gauche/droite**
 - ▶ Fait pivoter l'image de 90 degrés.
- 8) **Bouton Ajuster à la taille de la fenêtre**
 - ▶ Ajuste la taille de l'image en fonction de la taille de la fenêtre.
- 9) **Bouton Zoom arrière**
 - ▶ Réduction par étapes de la taille de l'image.
 - ▶ 15 niveaux : 5/10/15/20/30/50/70/100/150/200/300/500/700/1000/1500%
- 10) **Bouton Zoom avant**
 - ▶ Agrandissement par étapes de la taille de l'image.
 - ▶ 15 niveaux : 5/10/15/20/30/50/70/100/150/200/300/500/700/1000/1500%

Ouverture d'un fichier

Sélectionnez puis ouvrez un fichier image enregistré sur l'ordinateur.

- 1) Cliquez sur **Menu** ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de titre située dans la partie supérieure de l'application.
- 2) Cliquez sur **Ouvrir le fichier**.
- 3) Sélectionnez un fichier dans la liste, puis cliquez sur **Ouvrir**.
 - ※ Vous pouvez aussi glisser et déposer le fichier dans l'Afficheur.
 - ※ Formats compatibles: *.BMP, *.JPG, *.JPEG, *.GIF, *.PNG, *.WBMP, *.TIF, *.TIFF

Plein écran

- 1) Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone d'image.
- 2) Une fois le menu affiché, cliquez sur **Plein écran**.
 - ※ Pendant le visionnement en plein écran, la barre de réglage n'est affichée que si le curseur est situé dans la partie supérieure ou au bas de l'écran.
 - ※ Pour retourner à la taille d'écran précédente, appuyez sur la touche Échap ou cliquez sur le bouton Restaurer à la taille précédente dans le coin supérieur droit.

05 Description de l'application

5.11. Extraction du disque

Présentation

Extrait des sources audio des CD de musique et importe les informations musicales d'Internet pour vous permettre de les appliquer plus facilement et avec plus de précision.

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Choix d'un CD

- 1) Insérez un CD de musique dans le lecteur CD.
 - ▶ Si vous n'avez qu'un lecteur, le CD est automatiquement détecté et la liste est affichée.
- 2) Si vous avez deux lecteurs ou plus, cliquez sur la boîte de sélection de lecteurs.
- 3) Vérifiez le titre du CD dans la boîte de sélection développée.
- 4) Cliquez sur le lecteur qui contient le CD à extraire.
- 5) La liste de lecteurs correspondante est affichée.

Choix du format d'enregistrement

Sélectionnez le type de fichier et la qualité sonore pour la source audio à extraire.

- 1) Agrandissez la boîte de sélection et sélectionnez le format d'enregistrement du fichier.
 - 2) Sélectionnez la qualité sonore compatible avec ce format de fichier.
 - ▶ Le choix d'une grande qualité sonore permet d'obtenir un son clair, mais la capacité de stockage de musique est ainsi réduite.
 - ▶ Une qualité sonore basse permet de stocker plus de pistes.
- ※ Formats de stockage compatibles: *.MP3, *.AAC, *.M4A, *.WAV

Modification de l'information de l'album

Cette fonction permet de modifier et de vérifier les propriétés (infos ID3 : les informations concernant la source audio qui permettent de vérifier facilement les sources audio tels que les noms d'album, les genres ou autre) de la source audio à extraire.

- 1) Cliquez sur **Menu > Modifier les informations d'album**.
- 2) Pour modifier l'information, entrez directement vos modifications ou cliquez sur le bouton **Importer l'information d'album** pour importer l'information d'Internet.
- 3) Cliquez ensuite sur le bouton **OK**.

Paramètres d'extraction du disque

Permet aux utilisateurs de modifier les paramètres détaillés d'extraction à partir d'un disque.

- 1) Sélectionnez **Menu > Paramètres d'extraction**.
- 2) Configurez les éléments suivants.
 - ▶ **Convention d'appellation des fichiers**
 - ① Sélectionnez les propriétés d'appellation du fichier extrait. (artiste, album, numéro de piste, titre, genre, taux de débit binaire).
 - ② Sélectionnez le symbole à utiliser pour séparer les propriétés ((Aucun)/ (Espace)/-(Tiret)/.(Point)/_(Soulignement)).
 - ③ Vous pouvez vérifier les règles de configuration dans la fenêtre Aperçu.
 - ▶ **Éjecter le disque une fois l'extraction terminée** : Cliquez sur ce bouton pour éjecter automatiquement le CD une fois l'extraction terminée.

Extraction

Extraire tous les éléments d'un CD ou un élément à la fois.

■ Extraction de tous les éléments

- 1) Insérez un CD de musique dans le lecteur CD.
- 2) Cliquez sur le lecteur qui contient le CD à extraire.
- 3) Cliquez sur le bouton **Extraire tous les éléments**.
- 4) La fenêtre du processus d'extraction de la source audio est affichée.
 - ※ Si vous cliquez sur **Arrêter** pendant l'extraction, seules les sources audio extraites jusqu'à ce moment sont enregistrées.
- 5) Si l'extraction est terminée ou qu'elle s'arrête, vous pouvez vérifier l'état de l'extraction en cliquant sur le bouton **Afficher le journal**.

■ **Extraire les éléments sélectionnés**

- 1) Insérez un CD de musique dans le lecteur CD.
- 2) Cliquez sur le lecteur qui contient le CD à extraire.
- 3) Cliquez sur l'élément à extraire.
- 4) Cliquez sur le bouton **Extraire les éléments sélectionnés**.
- 5) La fenêtre de processus d'extraction de la source audio est la même que pour **Extraire tous les éléments**.
※ Les éléments extraits sont affichés en gris dans la liste. Ces éléments sont exclus de la liste d'extraction lorsque vous utilisez **Extraire tous les éléments**.

05 Description de l'application

5.12. Gravure de disque

Présentation

La gravure du disque permet de graver les fichiers de l'utilisateur sur des disques audio ou de données.

* Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Choix du format de gravure

Permet de sélectionner entre les options Graver un disque audio ou Graver un disque de données.

1) Cliquez dans la Boîte de sélection du format de gravure de données.

► Le paramètre par défaut est Données.

► La méthode de tri de la liste est modifiée selon le format de gravure sélectionné.

► L'information de fichier affichée dans la liste est aussi modifiée d'après la méthode de tri sélectionnée.

Format de gravure	Format de gravure	Méthode de tri
Données (paramètres par défaut)	Nom (paramètres par défaut)	Nom de fichier. Extension / Capacité.
	Taille du fichier	Nom de fichier. Extension / Capacité.
	Format	Nom de fichier. Extension / Capacité.
	Date	Nom de fichier. Extension / Capacité.
Audio	Nom de fichier (paramètres par défaut)	Nom du fichier.Extension / Heure
	Titre	Titre-nom du fichier / Heure
	Artiste	Artiste-nom du fichier / Heure
	Album	Album-nom du fichier / Heure
	Date de sortie	Date de sortie-nom du fichier / Heure
	Classement	Classement-nom du fichier / Heure
	Nom (paramètres par défaut)	Nom de fichier. Extension / Capacité.

Choix du lecteur

1) Si vous n'avez pas de graveur, le message **Aucun graveur n'est connecté** est affiché.

2) Si un graveur est connecté ou vient d'être installé, il est automatiquement affiché.

3) Si vous avez deux graveurs ou plus, cliquez sur la boîte de sélection de lecteurs.

4) Sélectionnez le graveur.

5) La liste de lecteurs correspondante est affichée.

Réglage du nom de disque

1) Si un disque vierge n'a pas été inséré dans le lecteur, le message « Aucun disque n'est présent » est affiché.

2) Lorsqu'un CD vide est inséré, il s'affiche avec la date d'aujourd'hui.

Ajout d'un élément

Permet d'ajouter un fichier à sauvegarder sur le disque.

1) Cliquez sur le bouton **Ajouter un élément**.

2) Dans la liste, sélectionnez un fichier à ajouter, puis cliquez sur **Ouvrir**.

* Vous pouvez aussi glisser et déposer le fichier dans la fenêtre **Gravure de disque**.

3) Le fichier sélectionné est ajouté à la liste de gravure.

Suppression d'un élément

Permet de supprimer un élément sélectionné de la liste de gravure.

1) Sélectionnez l'élément à supprimer.

- 2) Cliquez sur le bouton **Supprimer un élément**.
- 3) L'élément sélectionné dans la liste est supprimé.

Paramètres de gravure du disque

Permet de configurer les paramètres détaillés de la gravure.

- 1) Cliquez sur **Menu > Paramètres de gravure**.
- 2) Configurez les éléments suivants :
 - ▶ **Vitesse de gravure** : Sélectionnez la vitesse de gravure.
 - ※ Le processus de gravure est relativement stable si une vitesse basse est sélectionnée.
 - ▶ **Enregistrement de la liste** : La liste précédemment créée existe même si l'application est redémarrée.

Gravure

Permet de commencer la gravure de la liste sélectionnée sur le disque.

- ※ Ce bouton n'est activé que lorsqu'un disque vierge est inséré et que la liste de gravure contient au moins un élément.
- 1) Lorsque le lecteur est prêt pour la gravure, le bouton **Graver** est activé.
 - 2) Cliquez sur le bouton **Graver**.
 - 3) La gravure débute alors. Vous pouvez vérifier en tout temps sa progression.
- ※ Si la gravure est terminée ou si elle s'arrête, vous pouvez vérifier la progression en cliquant sur le bouton **Voir le journal**.

05 Description de l'application

5.13. Connecteur Internet

Présentation

Le Connecteur Internet vous permet de vous connecter à Internet ou à un réseau de communication d'entreprise avec un modem de téléphone cellulaire ou autre.

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Choix du modem

1) Cliquez sur la boîte de sélection qui affiche le nom du périphérique.

Exemple : SPH-3500

2) Cliquez sur l'élément devant servir de modem dans la liste de la boîte de sélection étendue.

※ Si un seul périphérique est connecté, la boîte de sélection ne s'étend pas.

※ Si aucun périphérique n'est connecté, le message « Aucun modem détecté » s'affiche.

▶ Lorsqu'un périphérique est connecté, il est automatiquement reconnu. Le nom du périphérique connecté ainsi que son emplacement seront affichés. (Voir le Mode > [\[4.4. Recherche d'un périphérique\]](#))

▶ Si l'application ne détecte pas le périphérique qui est connecté, faites les vérifications suivantes :

1. Le périphérique est-il sous tension?
2. Le câble est bien connecté.

Définition des propriétés de connexion

1) Si le périphérique se connecte pour la première fois, cliquez sur le bouton Ajouter une connexion situé dans le coin inférieur droit.

▶ Si le périphérique est déjà connecté, les paramètres d'origine sont automatiquement appliqués.

2) Entrez le nom des propriétés de connexion.

▶ Si aucun nom n'est entré, le nom sera automatiquement réglé à « Nom du périphérique ».

3) Les **Paramètres de pilotes du modem** sont configurés automatiquement avec l'information obtenue du périphérique.

▶ Si aucun pilote n'est installé pour ce modem, vous devrez obtenir un pilote fourni par son fabricant.

4) Sélectionnez le pays dans lequel le périphérique est utilisé.

5) Sélectionnez le **Fournisseur de services réseau** pour ce périphérique.

6) Les Paramètres réseau avancés sont configurés automatiquement avec l'information obtenue du périphérique.

▶ Si le message **Propriétés de connexion erronées** est affiché, communiquez avec le service d'assistance technique du fabricant.

Ajout de propriétés de connexion

Permet de créer et d'utiliser plusieurs propriétés de connexion pour un périphérique.

1) Cliquez sur le bouton **Ajouter une connexion** situé dans le coin inférieur droit.

2) La fenêtre des propriétés de connexion s'ouvre. (Consultez la section [\[Définition des propriétés de connexion\]](#))

3) Si vous cliquez sur le bouton **OK**, les propriétés de connexion configurés sont sauvegardés et deviennent ainsi les propriétés par défaut.

4) Pour modifier les propriétés de connexion, cliquez sur **Menu > Sélectionner une connexion**, puis sélectionnez la liste de propriétés de connexion configurée par l'utilisateur.

Suppression des propriétés de connexion

Si vous cliquez sur le bouton Effacer la connexion situé dans le coin inférieur droit, les propriétés de connexion en question sont supprimées.

Choix d'une connexion

1) Cliquez sur **Menu > Sélectionner une connexion**.

2) Sélectionnez les propriétés de connexion concernées dans la liste.

3) Vous pouvez vérifier les détails des propriétés de connexion sélectionnées dans la zone d'affichage des informations de connexion.

Connexion Internet

1) Sélectionnez un modem;

2) Cliquez sur le bouton **Connecter** situé au bas de l'application;

3) Un état de la progression affichera la tentative de connexion.

4) Si la connexion est établie avec succès, l'état de la connexion est affiché et le bouton **Connecter** est renommé **Déconnecter**.

※ Si un périphérique est connecté à Internet, les fonctions du Samsung New PC Studio sont alors limitées.

※ Si le périphérique sélectionné effectue présentement d'autres tâches (tel que le transfert de fichier), il ne peut pas se connecter à Internet.

Dans ce cas, annulez alors le processus ou connectez-vous à Internet une fois le processus terminé.

Par mesure de prévention, ne vous connectez pas à Internet avant la fin du processus.

Configuration et modification des propriétés de connexion

Si vous n'arrivez pas à vous connecter à Internet, vous pouvez configurer manuellement la connexion.

1) Cliquez sur **Menu > Paramètres de connexion**.

2) Une fois la fenêtre de paramètres de connexion affichée, effectuez les modifications en fonction du message d'erreur.

3) Cliquez sur OK pour enregistrer les informations modifiées.

05 Description de l'application

5.14. Annuaire sur carte SIM

Présentation

Dans l'Annuaire sur carte SIM, les contacts enregistrés sur la carte SIM peuvent être ajoutés, édités ou supprimés en temps réel. Lorsque le téléphone doté d'une carte SIM n'est pas connecté, aucune fonctionnalité de l'Annuaire sur carte SIM ne peut être utilisée.

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Sélection d'un téléphone cellulaire

1) Cliquez dans la boîte correspondant à l'emplacement de la connexion et au nom de périphérique du téléphone à sélectionner.

Exemple : (Port 1) SPH-3500

2) Cliquez sur les éléments de la liste de sélection exhaustive pour gérer l'Annuaire sur carte SIM.

▶ Lorsqu'un téléphone doté d'une carte SIM se connecte, il est automatiquement détecté et il s'affiche sur la liste de sélection. (Consultez la section [4.4. Recherche d'un périphérique](#).)

▶ Si l'application n'est pas détectée alors qu'un téléphone doté d'une carte SIM est connecté, faites les vérifications suivantes.

1. Le périphérique est-il sous tension?
2. Le câble est-il connecté?

Ajout d'un contact

1) Cliquez sur l'icône Ajouter au bas de l'Annuaire sur carte SIM.

※ Il est également possible de faire un double-clic ou un clic-droit dans un espace vide de la liste de contacts, puis de cliquer sur **Ajouter** dans le menu.

2) Lorsque la fenêtre Ajout d'un contact s'ouvre, entrez l'information requise et cliquez sur le bouton OK. Le nouveau contact est ajouté à la liste.

※ Vous pouvez importer des contacts de l'annuaire et les ajouter à l'annuaire sur carte SIM.

Édition d'un contact

1) Double-cliquez sur un élément à éditer dans la liste des contacts.

※ Il est également possible de faire un clic-droit sur l'élément correspondant, puis de cliquer sur **Éditer** dans le menu.

2) Lorsque la fenêtre **Édition du contact** s'ouvre, modifiez l'information, puis cliquez sur le bouton **OK** quand vous avez terminé.

※ Il est à noter que l'information SIM réelle est ainsi éditée.

Suppression d'un contact

1) Sélectionnez un élément à supprimer dans la liste des contacts, puis cliquez sur l'icône **Supprimer** au bas de l'Annuaire sur carte SIM.

※ Il est également possible de cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'élément correspondant, puis de cliquer sur **Supprimer** dans le menu.

2) Lorsque la fenêtre confirmant la suppression apparaît, cliquez sur Oui. Le contact est alors supprimé de la liste.

※ Il est à noter que l'information SIM réelle est ainsi éditée.

3) Pour supprimer plusieurs éléments, sélectionnez-les en appuyant sur la touche Ctrl et en la maintenant enfoncée, ou sélectionnez-les en faisant glisser le curseur au-dessus de l'ensemble des éléments, puis cliquez sur l'icône Supprimer au bas de la liste.

Actualisation

1) Cliquez sur l'icône **Actualiser** au bas de l'Annuaire sur carte SIM.

2) Récupérez l'information sélectionnée à partir de la carte SIM.

05 Description de l'application

5.15. Convertisseur vidéo

Présentation

Le convertisseur vidéo permet de convertir des formats de fichier aisément selon vos besoins.

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Conversion vidéo

1) Sélectionnez un fichier vidéo à partir du Poste de travail ou d'un périphérique connecté, puis glissez-déposez l'élément dans la liste de fichiers.

※ Il est également possible de cliquer sur **Ajouter des éléments** au bas de la fenêtre ou sur **Menu > Ouvrir un fichier**.

Sélectionnez un fichier vidéo à partir de la fenêtre Ouverture et cliquez sur Ouvrir.

2) Cliquez sur **Supprimer des éléments** au bas de la fenêtre pour supprimer le fichier ajouté.

3) Cliquez dans la boîte de sélections prédéfinies, puis sur les présélections désirées parmi celles qui figurent sur la liste.

4) Cliquez sur **Sélectionner un emplacement de sauvegarde**, puis déterminez l'emplacement de destination du fichier.

5) Cliquez sur le bouton **Convertir** au bas de la fenêtre pour amorcer la conversion des fichiers de la liste.

6) Sélectionnez **Éteindre le PC lorsque terminé** dans la fenêtre Progression de la conversion pour arrêter le système lorsque la conversion est terminée.

※ L'information utilisée par d'autres applications et qui n'est pas sauvegardée peut être perdue à l'arrêt du système, à l'exception de celle utilisée par l'application New PC Studio de Samsung. Assurez-vous que les tâches en cours dans toutes les autres applications sont sauvegardées et fermées avant de procéder.

7) Cliquez sur le bouton **Fermer** une fois la conversion terminée, puis retournez à l'écran principal.

※ Les éléments convertis avec succès sont affichés en vert. Ceux dont la conversion a échoué sont en rouge.

※ Formats de vidéos compatibles supplémentaires: *.3GP, *.MP4, *.SKM, *.K3G, *.MPEG, *.MPG, *.ASF, *.AVI, *.WMV, *.DIVX

※ Formats de conversion compatibles: *.MP4, *.K3G, *.SKM

Paramètres des sous-titres

Dans la liste de fichiers, cliquez sur la boîte de sélection voisine du nom de fichier pour faire dérouler les sous-titres et sélectionner les paramètres des sous-titres désirés.

▶ **O**: inclut les sous-titres lors de la conversion. (Effectue un réglage automatique lorsqu'un fichier de sous-titres porte le même nom que le fichier vidéo du dossier correspondant.)

▶ **X**: n'inclut pas les sous-titres lors de la conversion. (Effectue un réglage automatique lorsqu'aucun fichier de sous-titres ne porte le même nom que le fichier vidéo du dossier correspondant.)

▶ **Trouver**: Détermine manuellement quel fichier de sous-titres utiliser s'il n'y a aucun sous-titre ou si différents sous-titres sont requis.

Gestion des présélections

Éditez les présélections par défaut ou celles qui sont créées automatiquement lors de la connexion d'un périphérique. Il est également possible de personnaliser vos présélections.

■ Ouverture de la fenêtre de gestion des présélections

1) Cliquez sur le menu du haut, puis sélectionnez **Gestion des présélections**.

2) Sélectionnez et gérez les présélections à partir de celles qui sont actuellement affichées dans la fenêtre de Gestion des présélections.

■ Édition des présélections

1) Dans la fenêtre Gestion des présélections, sélectionnez un élément, puis cliquez sur le bouton **Éditer**.

2) Lorsque la fenêtre Édition des présélections apparaît, modifiez la taille de l'écran, les réglages des images et du son ainsi que la taille des sous-titres au besoin, puis cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

※ Un aperçu de la taille de l'écran et du ratio de la taille des sous-titres est disponible dans la zone Aperçu située dans la partie supérieure de la fenêtre.

3) Pour appliquer les présélections par défaut, cliquez sur le bouton **Valeurs par défaut** afin de restaurer les présélections initiales.

■ **Suppression de présélections**

- 1) Dans la fenêtre Gestion des présélections, sélectionnez un élément et cliquez sur le bouton **Supprimer**.
 - 2) Cliquez sur le bouton **Oui** dans la fenêtre contextuelle de suppression pour confirmer la suppression.
- ※ Il est impossible de supprimer les présélections par défaut.

■ **Ajout de présélections**

- 1) Cliquez sur le bouton **Ajouter**.
 - 2) Entrez un nom de présélection et réglez la taille de l'écran, les paramètres vidéo et audio ainsi que la taille des sous-titres au besoin, puis cliquez sur le bouton **OK**.
 - 3) Les nouveaux réglages peuvent être enregistrés à partir de la boîte de sélection des présélections, dans l'écran principal.
- ※ Un maximum de 20 présélections peuvent être ajoutées par l'utilisateur.

05 Description de l'application

5.16. Gestionnaire de messages

Présentation

Le gestionnaire de messages permet d'importer des SMS et des MMS de votre téléphone cellulaire et de les gérer à partir de votre PC.

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Importation de messages

1) Cliquez sur le bouton **Importer un message** au bas de la fenêtre.

※ Si de nombreux périphériques sont connectés en même temps, sélectionnez le téléphone cellulaire ciblé pour l'importation des messages. Sélectionnez **Tous les téléphones cellulaires connectés** pour importer tous les messages.

※ La fonction **Importer** n'est disponible qu'avec les téléphones cellulaires qui prennent en charge l'importation de messages.

2) Cliquez sur **OK** après l'importation des SMS de votre téléphone cellulaire.

Visualisation des messages SMS

1) Cliquez sur l'onglet **SMS** dans le Gestionnaire de messages.

2) La partie supérieure de la fenêtre contient les éléments suivants : Messages reçus, Messages envoyés, Messages sortants, Brouillons et Ma boîte de messages. Cliquez sur une boîte de messages pour en consulter le contenu.

3) Double-cliquez ou cliquez avec le bouton droit sur un élément de la liste de messages, puis sélectionnez **Ouvrir**.

4) La fenêtre contextuelle Visualisation du message qui apparaît affiche le type, le contenu et les propriétés du message.

► **Pour les messages reçus**, les boutons ci-dessous apparaissent. (Disponible seulement avec les téléphones qui prennent en charge les messages sortants.)

Répondre : synchronisé avec Envoyer un message; les numéros de téléphone sont entrés automatiquement.

Transférer : synchronisé avec Envoyer un message; le contenu est entré automatiquement.

OK : ferme la fenêtre Visualisation du message.

► **Pour les messages sortants**, les boutons ci-dessous apparaissent. (Disponible seulement avec les téléphones qui prennent en charge les messages sortants.)

Renvoyer : synchronisé avec Envoyer un message; les numéros de téléphone sont entrés automatiquement.

OK : ferme la fenêtre Visualisation du message.

※ Les fonctionnalités **Répondre**, **Transférer**, **Renvoyer** s'appliquent également à la fenêtre Visualisation d'un MMS.

Visualisation des messages MMS

1) Cliquez sur l'onglet **MMS** dans le Gestionnaire de messages.

2) La partie supérieure de la fenêtre contient les éléments suivants : Messages reçus, Messages envoyés, Messages sortants, Brouillons et Ma boîte de messages. Cliquez sur une boîte de messages pour en consulter le contenu.

3) Double-cliquez ou cliquez avec le bouton droit sur un élément de la liste de messages, puis sélectionnez **Ouvrir**.

4) La fenêtre contextuelle Visualisation du message qui apparaît affiche le type, le titre, les pièces jointes, le contenu et les propriétés du message. Les boutons ci-dessous apparaissent.

Lire : lit le message MMS.

Pièce jointe : affiche la fenêtre de la liste des pièces jointes.

Aperçu

Déplacez le curseur de votre souris au-dessus de la liste des messages pour en afficher le contenu, le nom et le numéro de téléphone.

Suppression d'un message

1) Sélectionnez le message à supprimer de la liste des messages.

2) Cliquez sur le bouton **Supprimer l'élément sélectionné** au bas de la fenêtre.

※ Il est également possible d'appuyer sur la touche Suppr de votre clavier.

※ Il est également possible de cliquer avec le bouton droit et de sélectionner **Supprimer de la liste**.

3) Cliquez sur le bouton **Oui** dans la fenêtre contextuelle Suppression pour confirmer la suppression.

Importation d'un fichier de message

- 1) Cliquez sur **Menu > Importer**.
 - 2) Cliquez sur le bouton **Chercher un fichier** dans la fenêtre contextuelle Importation, puis sélectionnez le fichier de message à importer.
 - 3) Cliquez sur **Suivant** pour démarrer l'importation du message.
 - 4) Cliquez sur le bouton **Terminer** une fois l'importation terminée.
- ※ Formats compatibles: *.NEF, *.SMF

Exportation d'un fichier de message

- 1) Cliquez sur **Menu > Exporter**.
 - 2) Sélectionnez la boîte de messages source pour l'exportation, dans la fenêtre contextuelle Exportation, puis cliquez sur **Suivant**.
 - 3) Cliquez sur le bouton **Trouver un dossier**, puis sélectionnez le dossier cible pour l'exportation.
 - 4) Cliquez sur **Suivant** pour démarrer l'exportation du message.
 - 5) Cliquez sur le bouton **Terminer** une fois l'exportation terminée.
- ※ Formats compatibles: *.NEF

Gestion de Ma boîte de messages

■ Ajout d'une boîte de messages

- 1) Cliquez sur **Ma boîte de messages** dans la partie supérieure de la fenêtre.
- 2) Cliquez sur l'élément **Ma boîte de messages**, ou cliquez dans la liste de dossiers située à droite, puis sur **Ajouter une boîte de messages**.
- 3) La nouvelle boîte de messages apparaît dans la liste des dossiers du côté gauche de la fenêtre. Entrez le nom de la boîte de messages dans la case de saisie sous la nouvelle boîte de messages afin de terminer le processus.

■ Renommer une boîte de messages

- 1) Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur la boîte de messages ajoutée par un utilisateur, puis cliquez sur **Renommer une boîte de messages**.
- 2) Entrez un nouveau nom dans la case de saisie.

■ Suppression d'une boîte de messages

- 1) Cliquez sur **Ma boîte de messages** dans la partie supérieure de la fenêtre.
- 2) Sélectionnez le dossier à supprimer dans la liste des dossiers, du côté gauche de la fenêtre **Ma boîte de messages**, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Supprimer la boîte de messages**.
- 3) Cliquez sur **Oui** dans la fenêtre contextuelle Suppression pour confirmer la suppression.

05 Description de l'application

5.17. Expéditeur SMS

Présentation

L'expéditeur SMS envoie un message SMS écrit sur votre PC à votre téléphone cellulaire connecté.

※ Cette fonctionnalité n'est pas disponible si votre téléphone cellulaire n'est pas connecté à votre PC ou s'il ne prend pas le transfert de messages en charge.

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Envoi d'un SMS

1) Connectez un téléphone cellulaire qui prend les SMS en charge. Les téléphones qui prennent les SMS en charge sont répertoriés en haut de la liste des périphériques connectés, après la connexion.

※ Si plusieurs périphériques sont connectés en même temps, sélectionnez le téléphone cellulaire que vous souhaitez utiliser.

※ Il n'est pas possible d'envoyer un SMS si votre téléphone cellulaire n'est pas connecté au PC.

2) Entrez votre message dans la fenêtre de saisie de contenu SMS.

※ Des éléments de l'Annuaire, du Calendrier, des Notes, des Tâches et de D-Day peuvent aussi être insérés dans le message en les glissant-déposant dans la fenêtre de saisie.

3) Entrez le numéro du téléphone dans la case de saisie du destinataire.

※ Il est également possible de glisser-déposer des éléments de l'Annuaire dans la case de saisie.

4) Cliquez sur le bouton **Envoyer le message**. Un message de progression apparaît.

5) Cliquez sur le bouton **OK** lorsque le transfert du message est terminé.

Ajout d'un destinataire

L'ajout d'un destinataire dans la case de saisie Destinataire crée automatiquement une nouvelle case de saisie.

Vous pouvez ainsi ajouter aisément le nombre de destinataires souhaité dans la nouvelle case de saisie.

Suppression d'un destinataire

Cliquez sur le bouton **Fermer** adjacent à la case de saisie du destinataire. Le destinataire est supprimé.

Enregistrement dans les brouillons

1) Lors de la rédaction d'un message, cliquez sur le bouton **Enregistrer dans les brouillons** au bas de la fenêtre.

2) Les messages incomplets dans les Brouillons sont enregistrés dans les **brouillons du Gestionnaire des messages**.

Pour visualiser un brouillon, aller dans les **brouillons du Gestionnaire des messages**.

05 Description de l'application

5.18. Expéditeur MMS

Présentation

L'expéditeur MMS envoie un message MMS écrit sur votre PC à votre téléphone cellulaire connecté.

※ Cette fonctionnalité n'est pas disponible si votre téléphone cellulaire n'est pas connecté à votre PC ou s'il ne prend pas le transfert de messages en charge.

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Envoi d'un MMS

1) Connectez un téléphone cellulaire qui prend les MMS en charge. Les téléphones qui prennent les MMS en charge sont répertoriés en haut de la liste des périphériques connectés, après la connexion.

※ Si plusieurs périphériques sont connectés en même temps, sélectionnez le téléphone cellulaire que vous souhaitez utiliser.

※ Il n'est pas possible d'envoyer un MMS si votre téléphone cellulaire n'est pas connecté au PC.

2) Entrez votre message dans la fenêtre de saisie de contenu MMS.

※ Les options peuvent varier en fonction du téléphone cellulaire connecté.

► **Effet de texte**: Cliquez sur le bouton **Effet de texte** au bas de la fenêtre. Réglez la couleur, la taille et le style de la police ainsi que la couleur de l'arrière-plan à partir de la fenêtre contextuelle Effet de texte. Cliquez ensuite sur **OK**.

► **Aperçu** : cliquez sur le bouton Aperçu au bas de la fenêtre. un aperçu du message à envoyer s'affiche dans la fenêtre active.

► Ajout d'une image

① Cliquez sur le bouton **Ajouter** ci-dessous.

② Dans la fenêtre Ouvrir, sélectionnez le fichier à ajouter et cliquez sur le bouton **Ouvrir**. Le fichier sélectionné est ajouté.

※ Formats compatibles: *.BMP, *.JPG, *.JPEG, *.PNG, *.GIF, *.WBMP

► Ajout d'une vidéo

① Cliquez sur le bouton **Ajouter** ci-dessous.

② Dans la fenêtre Ouvrir, sélectionnez le fichier à ajouter, puis cliquez sur le bouton **Ouvrir**. Le fichier sélectionné est ajouté.

※ Formats compatibles: *.3GP, *.MP4, *.SKM, *.K3G, *.MPEG, *.MPG, *.ASF, *.WMV

► Ajout d'un fichier audio

① Cliquez sur le bouton **Ajouter** ci-dessous.

② Dans la fenêtre Ouvrir, sélectionnez le fichier à ajouter, puis cliquez sur le bouton **Ouvrir**. Le fichier sélectionné est ajouté.

※ Formats compatibles: *.MP3, *.AAC, *.WAV, *.M4A, *.MMF, *.MID, *.MIDI, *.AMR, *.QCP

► **Ajout ou suppression d'une page**: cliquez sur le bouton Supprimer une page au bas de la fenêtre. Sélectionnez la page à supprimer en utilisant la barre de défilement horizontale, puis cliquez sur le bouton **Supprimer la page**.

► Ajout ou suppression d'une pièce jointe

① Cliquez sur le bouton **Pièce jointe** en haut de la fenêtre.

② Ajoutez une pièce jointe en cliquant sur le bouton **Ajouter** dans la fenêtre contextuelle Pièce jointe située à droite.

Pour supprimer des pièces jointes, sélectionnez-les, puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.

※ Des éléments de l'Annuaire, du Calendrier, des Notes, des Tâches et de D-Day peuvent aussi être insérés dans le message en les glissant-déposant dans la fenêtre de saisie.

3) Entrez le numéro du téléphone dans la case de saisie du destinataire.

※ Il est également possible de glisser-déposer des éléments de l'Annuaire dans la case de saisie.

4) Cliquez sur le bouton **Envoyer le message**. Un message de progression apparaît.

5) Cliquez sur le bouton **OK** lorsque le transfert du message est terminé.

※ Formats pris en charge : *.* (Tous les formats sont pris en charge)

Ajout d'un destinataire

L'ajout d'un destinataire dans la case de saisie Destinataire crée automatiquement une nouvelle case de saisie.

Vous pouvez ainsi ajouter aisément le nombre de destinataires souhaité dans la nouvelle case de saisie.

※ Les destinataires sont classés dans Général, Cc et Cci.

Suppression d'un destinataire

Cliquez sur le bouton **Fermer** adjacent à la case de saisie du destinataire. Le destinataire est supprimé.

Enregistrement dans les brouillons

- 1) Lors de la rédaction d'un message, cliquez sur le bouton **Enregistrer dans les brouillons** au bas de la fenêtre.
 - 2) Les messages incomplets dans les Brouillons sont enregistrés dans les **brouillons du Gestionnaire des messages**.
- Pour visualiser un brouillon, aller dans les **brouillons du Gestionnaire des messages**.

05 Description de l'application

5.19. Synchronisation des courriels

Présentation

L'application New PC Studio de Samsung comporte une fonctionnalité qui permet de synchroniser la boîte de courriels d'un téléphone cellulaire connecté à un PC et à Outlook.

New PC Studio de Samsung prend en charge la synchronisation de plusieurs boîtes de courriels d'un téléphone cellulaire ainsi que la synchronisation simultanée de plusieurs téléphones. Un téléphone cellulaire en mode MTP ou UMS ne peut toutefois pas utiliser la fonction de synchronisation dans l'application de synchronisation des courriels. Il est possible d'utiliser la fonction de synchronisation pour tous les téléphones en même temps ou pour un téléphone à la fois en intégrant la base de données des téléphones cellulaires disponibles à celle d'Outlook.

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Procédure de synchronisation

※ Utilisez « Outlook » comme boîte aux lettres cible dans l'application de synchronisation des courriels.

- 1) Connectez le téléphone cellulaire dans New PC Studio.
- 2) Affichez l'application de synchronisation des courriels à partir de la Boîte à outils.
- 3) Si tous les téléphones mobiles connectés à New PC Studio sont en mode MTP ou UMS, le message suivant s'affiche : « Aucun téléphone cellulaire connecté n'est disponible pour la synchronisation des courriels. Vérifiez les modes des téléphones cellulaires connectés. »
- 4) Lorsqu'un téléphone cellulaire qui utilise un mode pris en charge par la fonction de synchronisation (protocole OBEX) est connecté, le message disparaît et les boîtes de messages du téléphone cellulaire s'affichent.
- 5) Un maximum de trois téléphones cellulaires qui sont dans un mode pris en charge par la fonction de synchronisation sont affichés. Les boîtes de messages des téléphones cellulaires à synchroniser peuvent être sélectionnées en cochant la case située à gauche.
- 6) La sélection de téléphones cellulaires dans la liste sélectionne également les boîtes de messages correspondantes. Il est possible de désélectionner les boîtes de messages que vous ne souhaitez pas synchroniser.
- 7) Une fenêtre de synchronisation s'ouvre en cliquant sur l'icône Éditer du téléphone cellulaire à synchroniser. Il est possible de sélectionner un dossier dans lequel les boîtes de messages du téléphone cellulaire et d'Outlook sont synchronisées.
- 8) Les fenêtres contextuelles des boutons Synchroniser un dossier et Éditer un dossier de synchronisation sont identiques. Si le dossier de synchronisation existe dans un téléphone cellulaire, le dossier de même niveau est sélectionné dans la liste des dossiers d'Outlook.
- 9) Pour exécuter la synchronisation, sélectionnez un dossier dans la fenêtre Synchronisation d'un dossier, puis cliquez sur **OK**.

Suppression ou édition d'un dossier à synchroniser

- 1) Connectez le téléphone cellulaire dans New PC Studio.
- 2) Sélectionnez une boîte de messages et cliquez sur **OK** pour la supprimer de la liste.
- 3) Pour sélectionner de nouveau un dossier synchronisé dans un téléphone cellulaire pris en charge par la fonction de synchronisation des courriels, cliquez sur l'icône **Éditer un dossier de synchronisation** adjacent à la liste des boîtes de messages.
- 4) Sélectionnez la boîte de messages à éditer et cliquez sur **OK** pour l'afficher dans la liste.

Exécution, arrêt et fin de la synchronisation

- 1) Cliquez sur l'icône **Synchroniser** dans la partie inférieure gauche de l'application Synchroniser les courriels pour synchroniser les éléments sélectionnés dans l'application.
- 2) Cliquez sur l'icône **Synchroniser**. La fenêtre de synchronisation s'ouvre ainsi que la liste d'Outlook et du téléphone cellulaire. Il est aussi possible de voir sous forme de tableau les ajouts, éditions et suppressions relatives à la synchronisation en cours.
※ La synchronisation s'exécute après avoir coché la case Sécurité automatique. La synchronisation s'effectue selon l'ordre où les périphériques mobiles ont été cochés et selon l'ordre d'affichage des périphériques.
- 3) Le message Synchronisation terminée apparaît lorsque l'exécution se termine. Cliquez sur le bouton **Fermer** pour fermer la fenêtre de synchronisation.
- 4) Si vous cliquez sur le bouton **Arrêt** dans la fenêtre de synchronisation, l'exécution s'arrête et seuls les éléments déjà synchronisés sont affichés.

Exceptions de synchronisation

1) Il peut arriver que l'application de synchronisation des courriels ne trouve pas le dossier Outlook si celui-ci a été supprimé ou déplacé durant la synchronisation. Dans ce cas, lorsque vous cliquerez sur **Synchroniser**, le message qui suit apparaîtra : « Le dossier personnel "Nom de boîte aux lettres supprimé" n'est plus valide. Le dossier de courriels a été supprimé. »

2) Lorsqu'une erreur inconnue survient et que l'importation de l'information contenue dans le dossier d'Outlook échoue, le message suivant apparaît : « L'importation du contenu du dossier Outlook a échoué en raison d'une erreur inconnue. »

Paramètres de synchronisation des courriels

1) Cliquez sur le bouton **Menu** situé dans la partie supérieure de l'application Synchroniser les courriels pour afficher le menu contextuel déroulant.

2) Cliquez sur **Paramètres des courriels** pour ouvrir la fenêtre Paramètres.

3) En général, la taille des courriels n'est pas limitée, mais il est recommandé de régler la valeur par défaut à 500 Ko, étant donné la taille des courriels reçus dans le téléphone cellulaire.

4) La dernière date par défaut disponible pour la synchronisation devrait être réglée à 30.

5) En général, la taille des pièces jointes n'est pas limitée, mais il est recommandé de régler la valeur par défaut à 500 Ko, étant donné la taille des courriels reçus dans le téléphone cellulaire.

6) Cliquez sur le bouton **Réinitialiser** pour recharger les valeurs par défaut et cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Paramètres.

Sortie de l'application

1) Cliquez sur le bouton **Quitter** pour sortir de l'application Synchroniser les courriels.

05 Description de l'application

5.20. Gestionnaire multimédia

Présentation

Le **Gestionnaire multimédia** permet aux utilisateurs de gérer et d'éditer des fichiers multimédias (musique, photos, vidéos), et d'envoyer facilement des fichiers de musique à d'autres périphériques. Il permet aussi de transformer ces fichiers de musique en sonneries.

Le **Gestionnaire multimédia** est composé d'applications pour la **musique, les photos et les vidéos**. Vous pouvez sélectionner l'application désirée en cliquant sur son icône.

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

※ Le Gestionnaire multimédia est un mode distinct servant à gérer les éléments multimédias; il ne prend pas en charge la Boîte à outils.

Structure de l'application

- 1) Gestionnaire de musique
- 2) Gestionnaire de photos
- 3) Gestionnaire de vidéos

Dossiers NPS

1) L'installation du **Gestionnaire multimédia** crée les dossiers **NPS music**, **NPS video** et **NPS photo** dans le dossier NPS de Mes documents, sur l'ordinateur.

Les fichiers multimédias de l'ordinateur et les fichiers provenant d'autres périphériques sont stockés et gérés dans ces dossiers. Le Gestionnaire multimédia balaye les fichiers dans les dossiers et crée des répertoires de visualisation.

2) Vous pouvez désigner d'autres dossiers que ceux par défaut, pour ensuite balayer et importer les fichiers qu'ils contiennent.

(Vous pouvez indiquer un chemin d'accès particulier dans les paramètres du **Menu général**.)

3) Un fichier importé d'un périphérique connecté à une application est automatiquement ajouté aux dossiers par défaut.

4) Après l'ajout de fichiers aux dossiers par défaut et le redémarrage de l'application, le **Gestionnaire multimédia** met à jour automatiquement les fichiers dans les visualiseurs.

Si vous redémarrez le Gestionnaire multimédia, le dernier écran affiché avant le redémarrage sera le premier affiché.

Déplacer et enregistrer les fichiers d'un explorateur à l'autre.

- 1) Vous pouvez glisser et déposer des fichiers entre le Poste de travail et l'explorateur de périphériques.
- 2) Lorsque vous glissez et déposez un fichier dans un périphérique, le fichier est automatiquement enregistré dans l'unité de stockage du périphérique.
- 3) Le fichier sera automatiquement converti si sa taille ou son extension est différente lors de son envoi au périphérique.

Redimensionnement du Gestionnaire multimédia

La zone de l'icône du menu Titre et la hauteur de la zone de classification du menu ne peuvent être redimensionnées.

※ La hauteur et la largeur sont redimensionnées selon la taille du contenu dans la zone.

※ La hauteur des zones du menu, du panier et de la barre d'outils ne peut être redimensionnée.

Actualisation

Indique automatiquement les ajouts et les suppressions dans **Poste de travail > Mes documents > NPS > NPS music**.

- 1) Cliquez sur le bouton **Menu général** situé à gauche de la barre de sous-menus, sous le menu Application.
- 2) Sélectionnez **Actualiser** dans le **Menu général**.
- 3) Les éléments de la liste sont actualisés.

Importer un fichier à partir de l'ordinateur

- 1) Cliquez sur le bouton **Menu général** situé à gauche de la barre de sous-menus, sous le menu Application.
- 2) Sélectionnez **Importer un fichier à partir de l'ordinateur** dans le menu.
- 3) Quand le **Poste de travail** s'ouvre, sélectionnez un ou plusieurs fichiers (Ctrl + clic) et cliquez sur le bouton **Ouvrir**.
※ Filtrez les fichiers selon leur type en cliquant sur les zones de liste déroulante.
- 4) Lorsque la fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur **OK**.
※ Pour ne plus revoir la fenêtre contextuelle, cochez la case « **Ne plus afficher ce message** » et cliquez sur **OK**.
- 5) Les fichiers sont ajoutés à la liste du **Gestionnaire de musique**.

※ Pour vérifier les fichiers ajoutés :

Cliquez sur **Liste de lecture** dans **Musique Menu général**, puis sur **Ajouts récents** dans le sous-menu.

Pour vérifier les fichiers ajoutés : Cliquez sur **Album** dans **Photos/Vidéos Menu général**, puis sur **Ajouts récents**

dans le sous-menu.

※ Ajoutez facilement d'autres fichiers en cliquant sur **Poste de travail**, puis en glissant et déposant des fichiers dans la liste du **Gestionnaire multimédia**.

※ Pour annuler une importation, cliquez sur l'icône en **X** située dans le volet Affichage de la **Barre de commande de la lecture**.

Importer un dossier à partir de l'ordinateur

1) Cliquez sur le bouton **Menu général** situé à gauche de la barre de sous-menus, sous le menu Application.

2) Sélectionnez **Importer un dossier à partir de l'ordinateur** dans le **menu**.

3) Quand le **Poste de travail** s'ouvre, sélectionnez un ou plusieurs fichiers (Ctrl + clic) et cliquez sur le bouton **Ouvrir**.

4) Lorsque la fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur **OK**.

※ Pour ne plus revoir la fenêtre contextuelle, cochez la case « **Ne plus afficher ce message** » et cliquez sur **OK**.

5) Les fichiers sont ajoutés à la liste du **Gestionnaire multimédia**.

※ Pour vérifier les fichiers ajoutés :

Cliquez sur **Liste de lecture** dans **Musique Menu général**, puis sur **Ajouts récents** dans le sous-menu.

Pour vérifier les fichiers ajoutés, cliquez **Album** sous **Photos/Vidéos du Menu général**, puis sur **Ajouts récents** dans le sous-menu.

※ Ajoutez facilement d'autres fichiers en cliquant sur **Poste de travail**, puis en glissant et en déposant les fichiers dans la liste du **Gestionnaire multimédia**.

※ Pour annuler une importation, cliquez sur l'icône en **X** située dans le volet Affichage de la **Barre de commande de la lecture**.

Envoyer un fichier au périphérique

Envoie un fichier de musique du lecteur local de l'ordinateur vers un périphérique.

※ L'utilisation du téléphone cellulaire en Corée ne vous permet pas d'envoyer un fichier de musique si le **code d'authentification de ce fichier ne correspond pas à ceux du Gestionnaire multimédia** et du **périphérique**.

1) Sélectionnez un ou plusieurs fichiers de musique (Ctrl + clic) dans la liste.

2) Cliquez sur le bouton **Menu général** situé à gauche de la barre de sous-menus, sous le menu Application.

3) Cliquez sur **Envoyer au périphérique** dans le **menu**, puis sélectionnez le périphérique de destination.

※ Cet élément du menu est désactivé quand aucun périphérique n'est connecté.

4) Les fichiers de musique sélectionnés sont envoyés au périphérique et déposés dans le dossier de musique indiqué.

※ Les fichiers de musique ne peuvent être envoyés si les fichiers sources ont été supprimés ou si leurs liens ne fonctionnent pas.

※ Envoyez des fichiers de musique en les faisant glisser et en les déposant dans l'explorateur de **périphériques** du **Gestionnaire multimédia**.

Importer un fichier du périphérique

Cette fonction permet d'importer un fichier du périphérique vers le lecteur local de l'ordinateur.

※ L'utilisation du téléphone cellulaire en Corée ne permet pas l'importation d'un fichier de musique d'un périphérique vers un ordinateur.

1) Cliquez sur le bouton **Menu général** situé à gauche de la barre de sous-menus, sous le menu Application.

2) Dans le **menu**, cliquez sur **Importer un fichier du périphérique**, puis sélectionnez le périphérique qui contient les fichiers de musique à importer.

※ Cet élément du menu est désactivé quand aucun périphérique n'est connecté.

3) À l'ouverture de la fenêtre d'exploration du périphérique, sélectionnez un ou plusieurs fichiers (Ctrl + clic), puis cliquez sur le bouton **OK**.

4) À l'ouverture de la fenêtre contextuelle, cliquez sur le bouton **OK**.

※ Pour ne plus revoir la fenêtre contextuelle, cochez la case « **Ne plus afficher ce message** » et cliquez sur **OK**.

5) Les fichiers sont ajoutés à la liste du **Gestionnaire multimédia**.

※ Ajoutez facilement d'autres fichiers en cliquant sur l'icône **Périphérique**, puis en glissant et en déposant les fichiers dans la liste du **Gestionnaire multimédia**.

Paramètres

Offre différents paramètres pour les éléments de contenu (musique, photos, vidéos) dans le Gestionnaire multimédia.

※ Pour de plus amples renseignements, référez-vous au menu d'aide **Paramètres** pour chaque élément de contenu.

Partage de fichiers avec Connected Home Server Device

Cette fonction vous permet de parcourir ou de lire des fichiers de musique, des photos ou des vidéos gérés par le **Gestionnaire multimédia** au moyen d'un appareil certifié DLNA.

※ Par défaut, le partage de fichiers est défini à **ACTIVÉ**.

1) Sélectionnez un fichier à partager depuis Tout, puis glissez-déposez-le dans la **Liste de partage Connected Home** dans la **Liste de lecture/Album**.

※ Vous pouvez également sélectionner un ou plusieurs fichiers (Ctrl + clic), cliquer sur le bouton droit de la souris, puis sélectionner **Ajouter à la liste de lecture** (pour le Gestionnaire de photos ou de vidéos, sélectionnez Ajouter à l'album) > **Liste de partage Connected Home**.

2) Cliquez sur **Liste de lecture/Album**, puis sur **Liste de partage Connected Home**.

3) Vous pouvez vérifier les éléments ajoutés à la liste.

4) Par défaut, le partage de fichiers est défini à **ACTIVÉ**. Si ce paramètre est défini à **DÉSACTIVÉ**, vous pouvez le définir à **ACTIVÉ** dans le menu **Global > Paramètres**.

※ Le partage de fichiers peut être défini différemment selon le type de fichier multimédia (musique, photo ou vidéo).

※ Si le partage de fichiers est défini à **ACTIVÉ**, l'icône **ACTIVÉ** s'affiche sur le côté droit du titre **Liste de partage Connected Home**.

5.20.01. Gestionnaire de musique

Présentation

Le **Gestionnaire de musique** permet aux utilisateurs de gérer, de stocker, de partager et de lire des fichiers de musique à l'aide d'un ordinateur. Il permet aussi l'exportation et l'importation de ces fichiers depuis un téléphone cellulaire Samsung ou un lecteur MP3.

※ Formats pris en charge : MP3, OGG, WMA, ASF (audio seulement), 3GP (audio seulement), WAV, AMR, AAC, M4A, MMF, MID (MIDI), QCP, PMD, MP4 (audio seulement).

※ Formats pris en charge pour le transfert de fichiers sur téléphone cellulaire en Corée : MP3, SMP, SAP

Structure de l'application

1) Boutons du menu supérieur

- Menu général

- Toute la musique : affiche tous les fichiers du Gestionnaire de musique.

- Type de liste de lecture: Représente généralement les fichiers récemment ajoutés ou lus dans le menu, la liste 'Mes sonneries' la liste 'Envoyer au périphérique' ou la liste de partage Connected Home, dans laquelle les fichiers sont partagés au moyen d'un appareil certifié DLNA, et dans le menu des listes de lecture créées par l'utilisateur.

※ Les listes d'écoute par défaut peuvent différer selon le paramètre de pays.

- Trier par date de publication : trie les fichiers selon la date de publication indiquée sur l'étiquette ID3.

- Trier par genre : trie les fichiers selon le genre musical indiqué sur l'étiquette ID3.

- Trier par artiste : trie les fichiers selon l'artiste indiqué sur l'étiquette ID3.

- CD audio : lit le CD inséré.

2) Boutons du Menu général

- Actualiser

- Importer un fichier de l'ordinateur

- Importer un dossier de l'ordinateur

- Envoyer vers un périphérique

- Importer un fichier du périphérique

- Importer une liste de lecture

- Exporter une liste de lecture

- Supprimer les fichiers manquants

- Paramètres

- Aide

- Information sur la version

3) Sous-menu

- Sous-menu de la liste de lecture

- Sous-menu des dates de publication

- Sous-menu des genres

- Sous-menu des artistes

4) Fenêtre d'information sur le fichier

- Cette fenêtre affiche le titre, l'artiste, l'image de la pochette, les préférences, le numéro de CD, le numéro de piste, le

titre de l'album, la date de publication, le genre et la description du fichier de musique en cours de lecture.
- Pour modifier les informations, entrez directement vos modifications ou cliquez sur le bouton **Importer les informations d'album** pour importer les informations d'Internet.

5) Barre de commande de la lecture

- ▶ Réglage de la répétition
 - Permet de sélectionner le type de répétition de la lecture.
 - Ne pas répéter, Répéter tout, Répéter une piste.
- ▶ Réglage de la lecture aléatoire
 - Permet de lire les pièces de la liste de lecture dans un ordre aléatoire. Cette option permet de choisir le type de lecture aléatoire.
 - Lecture aléatoire, Pas de lecture aléatoire
- ▶ État de la lecture
 - L'état actuel de la lecture (durée écoulée et durée totale) s'affiche sur le bouton Lire.
 - Vous pouvez chercher une piste musicale en maintenant le bouton gauche enfoncé et en faisant glisser votre souris.
- ▶ Bouton Précédent < Shortcut : [left], [z]>
 - Lit l'élément précédent dans la liste de lecture.
- ▶ Bouton Lecture/Pause < Shortcut : [space], [x]>
 - Lit ou interrompt temporairement un fichier de musique.
- ▶ Bouton Arrêt < Shortcut : [c]>
 - Arrête la lecture du fichier de musique.
- ▶ Bouton Suivant < Shortcut : [right], [v]>
 - Lit l'élément suivant dans la liste de lecture.
- ▶ Barre de commande du volume < Shortcut : Volume down [down], [s], [wheel down] / Volume up [up], [d], [wheel up]>
 - Vous pouvez régler le volume en maintenant le bouton gauche enfoncé et en faisant glisser votre souris de gauche à droite.
- ▶ Bouton Ouverture/Fermeture de la liste de lecture < Shortcut : [Alt]+[L]>
 - Ouvre ou ferme la fenêtre Liste de lecture musicale.
- ▶ Paroles
 - Permet d'afficher les paroles d'une chanson pendant qu'elle joue.

Envoyer un fichier au périphérique automatiquement

Si vous choisissez d'envoyer un fichier automatiquement, les éléments dans la liste Envoyer au périphérique seront automatiquement envoyés au périphérique dès que celui-ci sera connecté.

※ Vous pouvez sélectionner un périphérique vers lequel vous enverrez un fichier dans **Paramètres > Périphérique connect > Sélectionner le périphérique vers lequel les fichiers sont envoyés**.

- 1) Cliquez sur Liste de lecture, puis sur la liste **Envoyer au périphérique** dans le sous-menu.
- 2) Glissez et déposez l'élément que vous désirez envoyer à un périphérique dans le sous-menu.
- 3) Cochez la case Envoyer automatiquement.
- 4) Connectez le périphérique.
- 5) Cliquez sur le bouton **Oui** lorsque le message « **Désirez-vous envoyer automatiquement la liste Envoyer au périphérique lorsque le périphérique est connecté?** » s'affiche.
- 6) Les éléments de la liste **Envoyer au périphérique** ont été envoyés automatiquement.

Envoyer ma sonnerie

Vous pouvez importer un fichier de sonnerie dans le gestionnaire multimédia, puis l'envoyer dans le dossier des sonneries du téléphone cellulaire.

- 1) Raccordez le téléphone cellulaire à l'ordinateur en mode PC manager.
- 2) Ouvrez le Poste de travail, puis glissez-déposez un fichier de sonnerie dans le gestionnaire multimédia.
- 3) Positionnez le curseur sur le fichier, cliquez avec le bouton droit, puis sélectionnez l'option Appareil dans le menu Envoyer au dossier Sonnerie.
- 4) Le fichier est envoyé dans le dossier indiqué.

※ Vous pouvez sélectionner et envoyer plusieurs fichiers de sonnerie. Vous pouvez également sélectionner la liste d'écoute dans le menu du haut et la glisser-déposer dans le dossier Mes sonneries pour ne gérer que les fichiers de sonnerie.

※ Le fichier de sonnerie ne prend pas en charge la fonction de glisser-déplacer vers l'icône de l'appareil. Vous devriez plutôt utiliser le menu **Envoyer au dossier Sonnerie** pour envoyer les sonneries au téléphone cellulaire.

Envoi au balado de l'appareil

Importe des fichiers de musique dans le **Gestionnaire multimédia** et les envoie au balado du téléphone cellulaire.

- 1) Raccordez le téléphone cellulaire à l'ordinateur en mode MTP.
- 2) Ouvrez le **Poste de travail**, puis glissez-déposez un fichier de musique dans le **gestionnaire multimédia**.
- 3) Positionnez le curseur sur le fichier, cliquez avec le bouton droit, puis sélectionnez l'option Appareil dans le menu **Envoyer au balado de l'appareil**.
- 4) Le fichier est envoyé au téléphone cellulaire.

※ Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers de musique et tous les envoyer ensemble.

Supprimer les fichiers manquants

Quand les fichiers de musique sont supprimés ou sont déplacés vers un autre dossier après avoir été ajoutés, les liens aux fichiers sources ne fonctionnent plus et la lecture de ces fichiers devient impossible.

La fonction **Supprimer les fichiers sans source** efface ces fichiers de la liste.

- 1) Cliquez sur le bouton **Menu général** situé à gauche de la barre de sous-menus, sous le menu Application.
- 2) Cliquez sur **Supprimer les pièces sans source** dans le **menu**.
- 3) La fenêtre de traitement apparaît; les éléments sans source sont rayés de la liste.
- 4) Les pièces sans source sont alors effacées de la liste.

Type d'affichage

Les fichiers peuvent être affichés sous forme de liste.

- **Afficher la liste** : Affiche la liste des éléments en format texte.
- **Afficher l'album** : regroupe les éléments dans un album et affiche l'image de la pochette correspondante.
- **Afficher sous forme d'album** : regroupe les éléments en albums, ce qui permet aux utilisateurs de chercher des albums selon la date de publication, l'artiste ou le genre.

Recherche

Rechercher les fichiers de musique par : **Artiste/Genre/Album/Date de publication**.

- Recherche des fichiers de musique par ordre alphabétique ou numérique décroissant.
 - Si aucune sélection ne figure dans le **sous-menu**, seuls les résultats de la recherche sont affichés.
 - Pour revenir à l'écran précédent après la recherche, cliquez sur le menu ou le **sous-menu** désiré.
 - Cliquez sur le menu contextuel ou le **sous-menu** pour faire disparaître le résultat de la recherche sans l'enregistrer.
- 1) **Recherche par Artiste/Genre/Album** : cliquez sur le bouton Recherche après avoir saisi le texte.
 - 2) **Recherche par date de publication** : cliquez sur la liste déroulante, sélectionnez la date de publication et cliquez sur le bouton Recherche pour chercher de 2008 à 2009.

Réglage du classement

■ Périphérique connecté

Envoie automatiquement des fichiers de musique vers la **liste Envoyer au périphérique** lorsque le périphérique est connecté.

- 1) Cliquez sur le bouton **Menu général** situé à gauche de la barre de sous-menus, sous le menu Application.
- 2) Cliquez sur **Périphérique connecté** dans le **menu**.
- 3) Réglez le **paramètre de mode**, le **Périphérique cible** et l'**Emplacement du périphérique**.
※ **New PC Studio** mémorise et affiche les périphériques qui ont été connectés plus d'une fois. Sélectionnez un périphérique vers lequel envoyer les fichiers de musique.
- 4) Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.

■ Paramètre de tri

Cette fonction permet de sélectionner les éléments à afficher dans la Barre de tri.

- 1) Cliquez sur le bouton **Menu général** situé à gauche de la barre de sous-menus, sous le menu Application.
- 2) Cliquez sur **Paramètre de tri** dans le **menu**.
- 3) Sélectionnez les éléments à afficher dans la Barre de tri et cliquez sur **OK**.
- 4) Seuls les éléments sélectionnés sont affichés dans la Barre de tri.

※ Vous pouvez aussi placer le curseur sur la Barre de tri, puis cliquer sur le bouton droit pour ajouter ou supprimer un élément de la liste.

■ Balayage automatique

Si vous cliquez sur le bouton Actualiser du Menu général, les fichiers seront importés dans le Gestionnaire de musique et ils seront supprimés de la liste du Gestionnaire multimédia.

- 1) Cliquez sur le bouton Menu général situé à gauche de la barre de sous-menus, sous le menu Application.
- 2) Cliquez sur **Balayage automatique** dans le **menu**.

- 3) Sélectionnez un format de fichier pour le balayage et un dossier de destination.
* Le dossier NPS dans > Mes documents est réglé en tant que destination par défaut, mais vous pouvez changer le dossier de destination.
- 4) Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.

Liste de lecture

■ Importer une liste de lecture

- 1) Cliquez sur le bouton **Menu général** situé à gauche de la barre de sous-menus, sous le menu Application.
- 2) Cliquez sur **Périphérique connecté** dans le **menu**.
* Vous pouvez aussi sélectionner **Liste de lecture** dans le menu du haut, déplacer le curseur vers le sous-menu de gauche, faire un clic-droit, puis cliquer sur **Importer une liste de lecture** dans le **menu**.
- 3) Quand le **Poste de travail** s'ouvre, sélectionnez un ou plusieurs fichiers (Ctrl + clic) et cliquez sur le bouton **Ouvrir**.
* Si une liste de lecture existe déjà dans le **Gestionnaire de musique**, une fenêtre contextuelle s'affiche.
- 4) La fenêtre **Importer une liste de lecture** s'ouvre et l'importation démarre.
- 5) Quand l'**importation de la liste de lecture** est terminée, cliquez sur le bouton **Terminé**.
- 6) La **liste de lecture** est ajoutée au sous-menu **Liste de lecture**.

■ Exporter une liste de lecture

- 1) Sélectionnez une **liste de lecture**.
- 2) Cliquez sur le bouton **Menu général** situé à gauche de la barre de sous-menus, sous le menu Application.
* Vous pouvez aussi sélectionner **Liste de lecture** dans le menu du haut, déplacer le curseur dans une **liste de lecture** lorsque le sous-menu s'affiche à gauche, puis cliquer sur **Exporter une liste de lecture** dans le **menu**.
- 3) Cliquez sur **Périphérique connecté** dans le **menu**.
- 4) Quand l'explorateur s'ouvre, sélectionnez un dossier pour le stockage des fichiers et cliquez sur **OK**.
- 5) La fenêtre **Exporter la liste de lecture** s'ouvre, et l'exportation démarre.
- 6) Quand l'**exportation de la liste de lecture** est terminée, cliquez sur le bouton **Terminé**.
- 7) Les fichiers de données de la **liste de lecture** sont stockés dans le dossier indiqué.

■ Créer une liste de lecture

- 1) Cliquez sur **Liste de lecture** dans le menu du haut.
- 2) Cliquez sur **Ajouter** dans le sous-menu de gauche.
* Vous pouvez aussi déplacer le curseur jusqu'au sous-menu, faire un clic-droit, puis cliquer sur **Créer une liste de lecture** dans le **menu**.
- 3) Quand la fenêtre de saisie apparaît dans le sous-menu, entrez un nom de liste de lecture et appuyez sur **Entrée**.
* Vous pouvez aussi déplacer le curseur jusqu'à l'extérieur de la fenêtre et cliquer une fois.
- 4) La **liste de lecture** a été ajoutée.

■ Supprimer une liste de lecture

- 1) Sélectionnez la **liste de lecture** à supprimer dans le sous-menu.
- 2) Déplacez le curseur sur la **liste de lectures** sélectionnée, faites un clic-droit et cliquez sur **Supprimer la liste de lecture** dans le **menu**.
- 3) Lorsque la fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur **OK**.
- 4) La liste de lecture est supprimée.

■ Renommer une liste de lecture

- 1) Sélectionnez la **liste de lecture** à renommer dans le sous-menu.
- 2) Déplacez le curseur sur la **liste de lectures** sélectionnée, faites un clic-droit puis cliquez sur **Renommer la liste de lecture** dans le **menu**.
- 3) Quand la **liste de lecture** est sélectionnée, dans la fenêtre de saisie, entrez un nouveau nom et appuyez sur **Entrée**.
* Vous pouvez aussi déplacer le curseur jusqu'à l'extérieur de la fenêtre et cliquer une fois.
- 4) La **liste de lecture** a été renommée.
* Lorsque vous renommez des listes de lecture, le menu est réorganisé par ordre alphabétique ou numérique décroissant.

■ Créer une liste de lecture rapide

Permet de filtrer automatiquement les noms de la liste de lecture et d'ajouter des fichiers de musique dans des listes de lecture.

Vous pouvez ajouter des fichiers de musique dans le menu d'une nouvelle liste de lecture en balayant les fichiers de musique et en sélectionnant des caractéristiques particulières.

- 1) Sélectionnez une **liste de lecture** dans le sous-menu **Liste de lecture** du menu du haut.
 - 2) Déplacez le curseur sur la **liste de lectures** sélectionnée, faites un clic-droit et cliquez sur **Créer la liste de lecture rapide** dans le menu.
 - 3) Lorsque la fenêtre **Créer une liste de lecture rapide** s'ouvre, nommez la liste et utilisez les étiquettes pour choisir les caractéristiques de la **liste de lecture**.
 - 4) Cliquez sur le bouton **OK**.
 - 5) La nouvelle liste de lecture a été créée.
- ※ Vous pouvez consulter la nouvelle liste de lecture dans le sous-menu de la **Liste de lecture**.

■ Ajouter un élément à la liste de lecture

- 1) Sélectionnez dans la liste un élément à ajouter à la liste de lecture.
※ Plusieurs éléments peuvent être sélectionnés.
- 2) Déplacez le curseur sur l'élément sélectionné, faites un clic-droit et sélectionnez **Ajouter à la liste de lecture** dans le menu.
- 3) Choisissez la **liste de lecture** désirée dans le menu existant de la liste de lecture.
※ S'il n'existe aucune **listes de lecture**, cliquez sur **Nouvelle liste de lecture** dans le menu pour créer une nouvelle liste de lecture et ajouter l'élément sélectionné automatiquement.
- 4) L'élément a été ajouté à la **liste de lecture**.

Modifier les préférences

Il est possible de trier les éléments selon votre choix en réglant les préférences.

- 1) Placez le curseur sur un élément, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez **Modifier les préférences** dans le menu.
- 2) Sélectionnez un indice de pertinence de 1 à 5 (si vous ne voulez pas définir de préférences, sélectionnez **Supprimer les préférences**).
※ Vous pouvez aussi déplacer votre curseur sur **Préférence** dans la liste et la faire glisser.
- 3) La préférence est réglée.

Obtenir l'information sur l'ambiance

Fournit l'information sur l'ambiance d'un fichier de musique ajouté à la liste.

- 1) Sélectionnez un élément de la liste pour obtenir l'information sur l'ambiance.
※ Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez enfoncées les touches **Ctrl+Shift** ou **Ctrl+Alt**, puis cliquez sur les éléments de votre choix.
- 2) Positionnez le curseur sur l'élément, cliquez avec le bouton droit, puis cliquez sur **Obtenir l'information sur l'ambiance**.
- 3) Le titre de l'ambiance est ajouté au tableau de la liste et l'information sur l'ambiance de l'élément s'affichée à l'écran.

Service d'information sur la musique AMG

De l'information détaillée (commentaires d'un spécialiste, artiste (ou groupe), albums similaires, etc.) sur la musique en cours de lecture est affichée du côté droit de la liste de musique dans le Gestionnaire multimédia.

※ Pour utiliser ce service, vous devez avoir une connexion réseau.

- 1) Sélectionnez un élément de la liste, puis écoutez-le.
- 2) L'information sur la musique est affichée sur le côté droit.
※ Elle peut s'afficher lentement, selon l'état du réseau.

Informations sur le fichier de musique

■ Modifier l'information sur la musique (titre ID3) d'un fichier

Cette fonction vous permet de modifier et de gérer l'information sur la musique d'un fichier.

- 1) Positionnez le curseur sur le fichier de votre choix, cliquez sur le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Information sur le fichier** à partir du menu.
※ **Pour définir les préférences** sans ouvrir la fenêtre **Modifier l'information sur le fichier**, cliquez sur le bouton droit, puis sélectionnez **Préférences**.
- 2) Pour ajouter une pochette d'album, positionnez le curseur sur la pochette, cliquez sur le bouton droit, puis sélectionnez **Ajouter pochette d'album**.
- 3) Sélectionnez un fichier image dans l'explorateur, puis cliquez sur **OK**.
- 4) Modifiez les éléments de votre choix.
- 5) Cliquez sur **OK**.
- 6) L'**information sur le fichier** a été modifiée.

■ Mettre à jour automatiquement l'information sur la musique (titre ID3) d'un fichier

Cette fonction met automatiquement à jour les fichiers de musique de la liste afin d'actualiser les pochettes d'albums et les données.

1) Sélectionnez un élément de la liste pour une mise à jour de l'**information sur le fichier**.

※ Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez enfoncées les touches Ctrl+Shift ou Ctrl+Alt, puis cliquez sur les éléments de votre choix.

2) Positionnez le curseur sur l'élément, cliquez avec le bouton droit, puis cliquez sur **Mettre à jour l'information sur la musique**.

3) La fenêtre **Mettre à jour l'information sur la musique** s'affiche à l'écran et la mise à jour débute.

4) Cliquez sur **OK** lorsque la mise à jour est terminée.

5) Vous pouvez vérifier l'information de mise à jour à partir de l'**Information sur le fichier**.

※ Vous pouvez mettre automatiquement à jour l'information sur la musique de tous les éléments de la liste en cliquant sur **Mettre à jour toute l'information sur la musique** dans le haut du Gestionnaire multimédia.

※ Prenez note que lorsqu'un élément a été mis à jour, il est impossible de récupérer l'information précédente.

Obtenir l'information sur le CD

Cette fonction cherche le titre de l'album, l'artiste et l'information sur la piste d'un CD audio.

1) Insérez un CD audio.

2) Cliquez sur le bouton **CD** situé du côté droit du menu principal.

3) Vérifiez la liste des pistes du CD audio (les noms Piste 1, Piste 2... sont affichés par défaut).

4) Cliquez sur **Obtenir l'information sur le CD**.

5) Le titre de l'album, l'artiste et l'information sur la piste du CD audio sont mis à jour et s'affichent à l'écran.

※ Si la **base de données AMG** ne contient pas d'information sur le CD, vous pouvez la modifier et l'envoyer à **AMG**.

Les données que vous envoyez à **AMG** contribuent à la collecte d'information sur le CD.

Régler l'ordre de tri

Permet de sélectionner l'ordre de tri des éléments dans la liste de lecture.

1) Sélectionnez les critères de tri dans la **Barre de tri** située en haut de la liste.

2) Les éléments sont automatiquement triés selon les critères choisis.

※ Le triangle pointe vers le bas lorsque les éléments sont triés par ordre décroissant ; il pointe vers le haut lorsqu'ils sont triés par ordre croissant.

※ Après le tri, vous ne pouvez pas changer l'ordre en déplaçant un élément.

5.20.02. Gestionnaire de photos

Présentation

Grâce au gestionnaire de photos, les utilisateurs peuvent gérer, stocker et partager des fichiers de photos sur un ordinateur, en plus d'afficher et de modifier les fichiers stockés sur les téléphones cellulaires, les caméscopes et les appareils-photos numériques Samsung.

※ Formats pris en charge : BMP, JPG (JPEG), GIF, A-GIF, PNG, WBMP, TIF

※ Formats pris en charge pour le transfert de fichiers sur téléphone cellulaire en Corée : BMP, JPG (JPEG), GIF, A-GIF, PNG, WBMP, TIF

Structure de l'application

1) **Boutons du menu supérieur**

- Menu général

- Tous les fichiers

- Album

- Date

- Mot-clé

- Préférences

2) **Boutons du Menu général**

- Actualiser

- Importer un fichier de l'ordinateur

- Importer un dossier de l'ordinateur

- Envoyer vers un périphérique

- Importer un fichier du périphérique

- Supprimer des chansons manquantes

- Éditeur photo

- Créateur de diapositive
- Afficher les diapositives
- Ajouter au disque pour gravure
- Imprimer
- Paramètres

3) Boutons de sous-menu

- Tous les fichiers
- Sous-menu Album
- Sous-menu Date
- Sous-menu Mot-clé
- Sous-menu Préférences

Type d'affichage

Cette option contient les fonctions suivantes pour les fichiers de photos : Aperçu, Afficher les détails et Carrousel.

- **Aperçu** : Affichage des fichiers sous forme de miniatures. Le nombre de fichiers affichés à l'écran varie selon la dimension des miniatures.
- **Afficher les détails** : permet d'afficher les miniatures et l'information détaillée du fichier.
- **Carrousel** : affiche les fichiers à tour de rôle autour d'un axe central.

Recherche

Recherche des fichiers de photos selon **le nom du fichier, la date et le mot-clé**,

- par ordre alphabétique ou numérique décroissant.
- Si aucun groupe ne figure dans le **sous-menu**, seuls les résultats de la recherche sont affichés.
- Pour revenir à l'écran précédent après la recherche, cliquez sur le menu ou le **sous-menu** désiré.
- Les résultats de la recherche ne sont pas conservés.

- 1) **Recherche par nom de fichier** : cliquez sur le bouton Recherche après avoir entré le texte.
- 2) **Recherche par date** : cliquez sur le calendrier, sélectionnez des dates, puis cliquez sur le bouton Recherche pour chercher les fichiers de photos dont la date se situe, par exemple, entre le 25 août 2008 et le 19 septembre 2008.
- 3) **Recherche par mot-clé** : cliquez sur le bouton Recherche après avoir entré le texte.

Tri

Sélection d'un type de tri des éléments de la liste.

- 1) Sélectionnez les critères de tri désirés (**nom de fichier, date et taille**) dans **Trier la liste** situé en haut de la liste.
- 2) Les éléments sont automatiquement triés selon les critères choisis.

Barre d'outils des fonctions et du panier

Le **panier** représente l'espace où l'on peut stocker temporairement les fichiers de la liste.

※ Sur l'écran initial, seul un fichier est inclus par défaut dans le **panier**.

- 1) Utilisez le bouton **Ouvrir le panier** pour ouvrir la zone Panier.
- 2) Sélectionnez les fichiers dans le visualiseur, puis glissez et déposez-les dans la zone **Panier**.

※ Options de traitement dans la zone **Panier**.

- 1) **Afficher en diapositives** : permet d'afficher les fichiers du panier sous forme de diapositives.

Éditeur photo

■ Démarrage de l'Éditeur photo à partir du Menu général

- 1) Sélectionnez **Éditeur photo** dans le **Menu général**.
- 2) L'Éditeur photo s'ouvre.

■ Démarrage de l'Éditeur photo à partir d'un fichier

- 1) Déplacez le curseur sur un fichier, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez **Éditeur photo** dans le menu.
- 2) L'Éditeur photo s'ouvre.

■ Démarrage de l'Éditeur photo à partir du panier

- 1) Sélectionnez **Éditeur photo** dans la **barre d'outils des fonctions**.
- 2) L'Éditeur photo s'ouvre.

Créateur de diapositive

■ Démarrage du Créateur de diapositive à partir du Menu général

- 1) Sélectionnez **Créateur de diapositive** dans le **Menu général**.
- 2) L'outil Créateur de diapositive s'ouvre.

■ Démarrage du Créateur de diapositive à partir du panier

- 1) Sélectionnez **Créateur de diapositive** dans la **barre d'outils des fonctions**.
- 2) L'outil Créateur de diapositive s'ouvre.

Afficher en diapositives

■ Affichage des diapositives à partir du Menu général

- 1) Sélectionnez **Afficher en diapositives** dans le **Menu général**.
- 2) Vous pouvez afficher les diapositives en mode plein écran, selon l'ordre de tri.

■ Affichage des diapositives par groupe

- 1) Exécute la fonction **Afficher en diapositives** dans le menu **Groupe**.
- 2) Vous pouvez afficher les diapositives en mode plein écran, selon l'ordre de tri du groupe.

■ Affichage des diapositives du panier

- 1) Exécute la fonction **Afficher en diapositives** dans la barre d'outils **Fonctions**.
- 2) Vous pouvez afficher les diapositives en mode plein écran, selon l'ordre de tri choisi.

Album

■ Création d'un album

- 1) Cliquez sur **Album** dans le menu supérieur.
- 2) Cliquez sur **Ajouter** dans le sous-menu.
* Il est également possible de placer le curseur sur le sous-menu, de cliquer sur le bouton droit et de sélectionner **Créer l'album** dans le **menu**.
- 3) Lorsque la fenêtre d'entrée apparaît dans le sous-menu, entrez le nom de l'**album** de votre choix et cliquez sur **OK**.
- 4) L'album a été ajouté.

■ Suppression d'album

- 1) Sélectionnez l'**album** à supprimer dans le sous-menu.
- 2) Placez le curseur sur l'**album** choisi, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez **Supprimer l'album** dans le **menu**.
- 3) Lorsque la fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur **OK**.
- 4) L'album a été supprimé.

■ Modification du nom d'un album

- 1) Dans le sous-menu, sélectionnez l'**album** à renommer.
- 2) Placez le curseur sur l'**album** choisi, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez **Renommer l'album** dans le **menu**.
- 3) Lorsque l'**album** est sélectionné dans la fenêtre contextuelle, entrez un nouveau nom et appuyez sur Entrée.
* Vous pouvez aussi placer le curseur à l'extérieur de la fenêtre contextuelle et cliquer une fois.
- 4) L'**album** a été renommé.
* Lorsque vous renommez des albums, le menu est reclassé par ordre alphabétique ou numérique décroissant.

■ Stockage d'album

Stockage (ou exportation) des fichiers de l'album par titre dans un dossier donné de l'ordinateur.

- 1) Dans le sous-menu **Album**, sélectionnez l'**album** à stocker.
- 2) Placez le curseur sur l'**album** choisi, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez **Stocker l'album** dans le **menu**.
- 3) Lorsque la fenêtre Ordinateur s'ouvre, créez un nouveau dossier ou sélectionnez un dossier existant où les fichiers seront stockés.
- 4) Cliquez sur le bouton **Stocker**.
- 5) Tous les éléments de l'**album** sont stockés dans un dossier donné.

■ Création rapide d'un album

Filtrage automatique du nom des albums et ajout de fichiers à ces derniers.

- 1) Dans le sous-menu du menu supérieur - Album, sélectionnez l'**album** à stocker.
- 2) Placez le curseur sur l'**album** choisi, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez **Création rapide d'un album** dans le menu.
- 3) Lorsque la fenêtre **Création rapide d'un album** s'ouvre, entrez le nom de l'album et choisissez ses attributs.
- 4) Cliquez sur le bouton **OK**.
- 5) Le nouvel album est créé.

■ Ajout d'un élément à un album

- 1) Sélectionnez dans la liste l'élément à ajouter à un album.
 - * Plusieurs éléments peuvent être sélectionnés.
- 2) Placez le curseur sur l'élément choisi, cliquez sur le bouton droit, puis sélectionnez **Ajouter à l'album** dans le menu.
- 3) Sélectionnez l'**album** désiré dans le menu de l'album déjà créé.
 - * Si aucun **album** n'a été créé, vous pouvez cliquer sur **Nouvel album** dans le menu pour créer un nouvel album et y ajouter automatiquement l'élément sélectionné
- 4) L'élément a été ajouté à l'**album**.

Mot-clé, date et préférences

■ Configuration du menu Mot-clé

Le menu **Mot-clé** affiche la liste des fichiers et de leurs mots-clés.

- 1) Placez le curseur sur le fichier et cliquez sur le bouton droit.
- 2) Cliquez sur **Modifier le mot-clé** dans le menu pour changer le mot-clé.
 - * Utilisez le menu **Modifier les mots-clés par lots** du menu Groupe pour modifier tous les fichiers du groupe.
 - * Un fichier n'ayant aucun mot-clé est classé sous **Aucune information** dans le **sous-menu** Mot-clé.

■ Configuration du menu Date

Le menu **Date** comprend une liste de fichiers triés automatiquement par date de création.

- * Les utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier, à supprimer, à copier ni à déplacer le menu Date.

Configuration du menu Préférences

Le menu **Préférences** comprend une liste de fichiers classés selon un indice de pertinence établi par les utilisateurs.

- 1) Placez le curseur sur le fichier et cliquez sur le bouton droit.
- 2) Cliquez sur **Modifier les préférences** dans le menu pour sélectionner un indice de pertinence.
 - * Un fichier ne comportant aucun indice de pertinence ou dont la classe de fichier a été supprimée est classé sous **Aucune information**.

Gestion des fichiers par groupe

Pour afficher le menu **Groupe**, cliquez sur celui-ci à la droite du nom d'un groupe.

■ Renommer les fichiers par lots

- 1) Cliquez sur **Renommer les fichiers par lots** dans le menu Groupe pour afficher la fenêtre contextuelle de saisie d'un nom.
- 2) Entrez un nouveau nom et cliquez sur le bouton **OK**.
- 3) Tous les fichiers du groupe ont été renommés.
 - * Exemple : ABC_001.avi, ABC_002.avi...

■ Redimensionnement par lots

- 1) Cliquez sur **Redimensionner par lots** dans le menu Groupe pour afficher la fenêtre contextuelle de saisie des dimensions.
- 2) Sélectionnez ou entrez de nouvelles dimensions et cliquez sur le bouton **OK**.
- 3) Tous les fichiers du groupe ont été redimensionnés.
 - * Pour conserver le fichier source pendant la création d'un fichier redimensionné, utilisez l'option Conserver le fichier source.

■ Ajouter à l'album

- 1) Pour ajouter à l'album les fichiers faisant partie du groupe de l'album actuel, cliquez sur **Ajouter à l'album** dans le menu Groupe et sélectionnez l'album désiré dans la liste des noms d'album.
 - * Il est possible de créer un nouvel album à l'aide du menu **Nouvel album** de l'option **Ajouter à l'album**.

■ Modifier les mots-clés par lots

- 1) Cliquez sur **Modifier les mots-clés par lots** dans le menu Groupe pour afficher la fenêtre contextuelle servant à entrer le mot-clé.
- 2) Le mot-clé saisi dans la fenêtre contextuelle sera attribué à tous les fichiers du groupe.

■ Modifier les préférences par lots

- 1) Pour modifier les indices de pertinence de tous les éléments du groupe, sélectionnez l'indice de pertinence désiré dans la liste **Modifier les préférences par lots** du menu Groupe.
 - * Un fichier ne comportant aucun indice de pertinence ou dont la classe de fichier a été supprimée est classé sous **Aucune information**.

5.20.03. Gestionnaire de vidéos

Présentation

Grâce au gestionnaire de vidéos, les utilisateurs peuvent gérer, stocker, partager et lire des fichiers vidéo sur un ordinateur, en plus d'afficher et de modifier les fichiers vidéo stockés sur les téléphones cellulaires, les caméscopes et les appareils-photos numériques Samsung.

* Formats pris en charge : 3GP, 3G2, AVI, MP4, MPG (MPEG), DIVX, ASF, WMV, SKM et K3G.

* Formats pris en charge pour le transfert de fichiers sur téléphone cellulaire en Corée : AVI, 3GP, SKM, MP4 et K3G.

Structure de l'application

1) Boutons du menu supérieur

- Menu général
- Toutes les vidéos
- Album
- Date
- Mot-clé
- Préférences

2) Boutons du Menu général

- Actualiser
- Importer un fichier de l'ordinateur
- Importer un dossier de l'ordinateur
- Envoyer vers un périphérique
- Importer un fichier du périphérique
- Supprimer les fichiers sans source
- Éditeur vidéo
- Lire le fichier sélectionné
- Ajouter au disque pour gravure
- Paramètres

3) Boutons de sous-menu

- **Tous les fichiers** : affichage de la liste de tous les fichiers, sous forme de miniatures, dans la zone Contenu du visualiseur.
- **Sous-menu Album** : en font partie, le menu **Ajouts récents**, où vous pouvez voir les fichiers récemment ajoutés, et le menu des albums que l'utilisateur a créés.
- **Sous-menu Date** : liste des fichiers vidéo classés selon l'étiquette de la date de création. Les utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier ni à supprimer le sous-menu Date.
- **Sous-menu Mot-clé** : groupe les fichiers vidéo selon les mots-clés que les utilisateurs leur ont attribués. Un fichier peut d'ailleurs avoir de nombreux mots-clés. Le cas échéant, plusieurs menus Mot-clé, auxquels un fichier appartient, sont créés.
- **Sous-menu Préférences** : permet aux utilisateurs de définir des indices de pertinence personnalisés à associer aux fichiers. Ceux-ci sont ensuite classés dans une liste, selon leur indice.

Barre d'outils des fonctions et du panier

* Sur l'écran initial, seul un fichier est inclus par défaut dans le **panier**.

- 1) Glissez le bouton **Diapositive** et déposez-le sur la zone Contenu (le **panier** est une zone où vous pouvez modifier les fichiers affichés à l'écran).
- 2) Sélectionnez les fichiers dans le visualiseur de vidéos, puis glissez et déposez-les dans la zone **Panier**.

Conversion en cours

Conversion d'un fichier à une extension différente, tout en conservant la vidéo source dans le panier.

- 1) Glissez et déposez le fichier à convertir dans le **panier**.
 - 2) Appuyez sur le bouton **Convertir** pour démarrer le **convertisseur de vidéos**.
 - 3) Les fichiers vidéo qui se trouvent dans le **panier** sont maintenant convertis et enregistrés dans le dossier NPS. Les fichiers n'ont pas été écrasés; de nouveaux fichiers ayant le même nom, mais une résolution différente, ont plutôt été créés.
- ※ Avant la conversion, il vous est possible de spécifier le dossier dans lequel les fichiers convertis doivent être enregistrés. Si vous enregistrez les fichiers convertis dans le dossier par défaut, vous pouvez immédiatement les voir dans le menu **Ajouts récents**.

Type d'affichage

Cette option contient les fonctions suivantes pour les fichiers vidéo : Aperçu, Afficher les détails et Carrousel.

- **Aperçu** : le nombre de fichiers affichés à l'écran varie selon la dimension des miniatures. Le contrôleur du visualiseur se trouve dans le coin inférieur droit. Il est possible de régler les dimensions des miniatures pour afficher celles-ci en zoom avant ou arrière. Dans ce cas, l'affichage des détails de la miniature est désactivé. De plus, un déplacement du contrôleur vers la gauche réduit la miniature, tandis qu'un déplacement vers la droite l'agrandit.
- **Afficher les détails** : double-cliquez sur un fichier ou cliquez sur Lecture dans le menu contextuel pour lire le fichier en mode plein écran.
- **Carrousel** : affiche les vidéos à l'avant-plan à tour de rôle autour d'un axe central. La sélection est mise en avant-plan lorsque le curseur est déplacé vers une autre miniature.

Recherche

Recherche des fichiers vidéo selon le **nom du fichier, la date et le mot-clé**,

- par ordre alphabétique ou numérique décroissant.
 - Si aucune sélection ne figure dans le **sous-menu**, seuls les résultats de la recherche sont affichés.
 - Pour revenir à l'écran précédent après la recherche, cliquez sur le menu ou le **sous-menu** désiré.
 - S'efface en cliquant sur le menu ou le **sous-menu** de l'application, et lorsque les résultats de la recherche ne sont pas conservés.
- 1) **Recherche par nom de fichier** : cliquez sur le bouton Recherche après avoir entré le texte.
 - 2) **Recherche par date** : cliquez sur le calendrier, sélectionnez des dates, puis cliquez sur le bouton Recherche pour chercher les fichiers de photos dont la date se situe, par exemple, entre le 25 août 2008 et le 19 septembre 2008.
 - 3) **Recherche par mot-clé** : cliquez sur le bouton Recherche après avoir entré le texte.

Tri

Sélection d'un type de tri des éléments de la liste de lecture.

- 1) Sélectionnez les critères de tri désirés (**nom de fichier, date et taille**) dans la fonction **Trier la liste déroulante** située en haut de la liste.
- 2) Les éléments sont automatiquement triés selon les critères choisis.

Visionnement d'un fichier vidéo

■ Lecture du fichier sélectionné

Vous pouvez choisir un fichier et appuyer sur Lire pour visionner le fichier en mode plein écran.

■ Lecture de fichiers par groupe

- 1) Cliquez avec le bouton droit sur le menu **Album > Sous-menu >** [menu créé par l'utilisateur] pour afficher le menu **Contexte de groupe**.
- 2) Cliquez sur **Lire** dans le menu **Contexte de groupe** pour lire les fichiers du groupe. La lecture des fichiers vidéo se fait selon l'ordre des fichiers dans le groupe.
- 3) La lecture des fichiers s'effectue en mode plein écran dans le gestionnaire de vidéos.

Éditeur vidéo

■ Démarrage de l'Éditeur vidéo

- 1) Sélectionnez l' **Éditeur vidéo** dans le **Menu général**.
- 2) L'Éditeur vidéo s'ouvre.

■ Démarrage de l'Éditeur vidéo à partir d'un fichier

- 1) Déplacez le curseur sur un fichier, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez **Éditeur vidéo** dans le menu.
- 2) L'Éditeur vidéo s'ouvre.

■ Démarrage de l'Éditeur vidéo à partir du panier

- 1) Sélectionnez **Éditeur vidéo** dans la **barre d'outils des fonctions**.
- 2) L'Éditeur vidéo s'ouvre.

Album

■ Création d'album

- 1) Cliquez sur **Album** dans le menu supérieur.
- 2) Cliquez sur **Ajouter** dans le sous-menu de gauche.
* Il est également possible de placer le curseur sur le sous-menu, de cliquer sur le bouton droit et de sélectionner **Créer l'album** dans le menu.
- 3) Lorsque la fenêtre de saisie apparaît dans le sous-menu, entrez le nom de l'**album** de votre choix et cliquez sur **Entrée**.
* Vous pouvez aussi placer le curseur à l'extérieur de la fenêtre contextuelle et cliquer une fois.
- 4) L'**album** a été ajouté.

■ Suppression d'album

- 1) Sélectionnez l'**album** à supprimer dans le sous-menu.
- 2) Placez le curseur sur l'**album** choisi, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez **Supprimer l'album** dans le menu.
- 3) Lorsque la fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur **OK**.
- 4) L'**album** a été supprimé.

■ Modification du nom d'un album

- 1) Dans le sous-menu, sélectionnez l'**album** à renommer.
- 2) Placez le curseur sur l'**album** choisi, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez **Renommer l'album** dans le menu.
- 3) Lorsque l'**album** est sélectionné dans la fenêtre contextuelle, entrez un nouveau nom et appuyez sur Entrée.
* Vous pouvez aussi placer le curseur à l'extérieur de la fenêtre contextuelle et cliquer une fois.
- 4) L'**album** a été renommé.
* Lorsque vous renommez des albums, le menu est reclassé par ordre alphabétique ou numérique décroissant.

■ Stockage d'album

Stockage (ou exportation) des fichiers vidéos de l'album par titre dans un dossier donné de l'ordinateur.

- 1) Dans le sous-menu du menu supérieur - **Album**, sélectionnez l'**album** à stocker.
- 2) Placez le curseur sur l'**album** choisi, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez **Stocker l'album** dans le menu.
- 3) Lorsque la fenêtre Ordinateur s'ouvre, créez un nouveau dossier ou sélectionnez un dossier existant où les fichiers seront stockés.
- 4) Cliquez sur le bouton **OK**.
- 5) Tous les éléments de l'**album** sont stockés dans un dossier donné.

■ Création rapide d'un album

Filtrage automatique du nom des albums et ajout de fichiers MP3 à ces derniers.

Vous pouvez ajouter des fichiers vidéo au menu d'un nouvel album en balayant ces fichiers et en choisissant des attributs en particulier.

- 1) Dans le sous-menu du menu supérieur - **Album**, sélectionnez l'**album** à stocker.
- 2) Placez le curseur sur l'**album** choisi, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez **Création rapide d'un album** dans le menu.
- 3) Lorsque la fenêtre **Création rapide d'un album** s'ouvre, entrez le nom de l'album et utilisez les étiquettes pour choisir ses attributs.
- 4) Cliquez sur le bouton **OK**.
- 5) Le nouvel album est créé.
* Vous pouvez voir la nouvelle liste de lecture depuis le sous-menu **Album**.

■ Ajout d'un élément à un album

- 1) Sélectionnez dans la liste l'élément à ajouter à un album.
* Plusieurs éléments peuvent être sélectionnés.
- 2) Placez le curseur sur l'élément choisi, cliquez sur le bouton droit, puis sélectionnez **Ajouter à l'album** dans le menu.

- 3) Sélectionnez l'**album** désiré dans le menu de l'album déjà créé.
- ※ Si aucun **album** n'a été créé, vous pouvez cliquer sur **Nouvel album** dans le menu pour créer un nouvel album et y ajouter automatiquement l'élément sélectionné
- 4) L'élément a été ajouté à l'**album**.

Mot-clé, date et préférences

■ Structure du menu Mot-clé

Le menu **Mot-clé** comprend la liste des fichiers vidéo et de leurs mots-clés.

- 1) Placez le curseur sur un élément, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez Modifier le mot-clé dans le menu.
- 2) Lorsqu'un fichier vidéo possède plus de deux ou trois mots-clés, alors autant de menus Mot-clé, où figurent les fichiers, sont créés dans l'écran d'affichage des mots-clés.
- 3) Un fichier vidéo n'ayant aucun mot-clé dans le visualiseur vidéo est classé sous **Aucune information** dans le **sous-menu**Mot-clé.

■ Configuration du menu Date

- 1) Le menu **Date** comprend une liste de fichiers triés automatiquement par date, selon l'étiquette de la date de création.
- ※ Les utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier, à supprimer, à copier ni à déplacer le menu Date.

■ Configuration du menu Préférences

À l'aide du menu **Préférences**, les utilisateurs peuvent attribuer des indices de pertinence appropriés aux fichiers vidéo qu'ils préfèrent. Ces derniers figurent ensuite dans la liste, selon les indices.

■ Modifier les préférences

Il est possible de trier les éléments selon votre choix en réglant les préférences.

- 1) Placez le curseur sur un élément, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez Modifier les préférences dans le menu.
- 2) Sélectionnez un indice de pertinence de 1 à 5 (si vous ne voulez pas définir de préférences, sélectionnez Supprimer les préférences).
- 3) Les préférences sont maintenant réglées.

Gestion des fichiers par groupe

Cliquez avec le bouton droit sur le menu **Album > Sous-menu > [menu créé par l'utilisateur]** pour afficher le menu **Contexte de groupe**.

■ Renommer les fichiers par lots

- 1) Placez le curseur sur un nom de groupe, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez Renommer les fichiers par lots dans le menu.
- 2) Lorsque la fenêtre contextuelle de saisie du nom apparaît, cliquez sur le bouton **OK**.
- 3) Tous les fichiers du groupe ont été renommés.
- ※ Exemple : ABC_001.avi, ABC_002.avi...

■ Ajouter à l'album

- 1) Placez le curseur sur un nom de groupe, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez Ajouter à l'album dans le menu.
- 2) La liste des noms d'album que l'utilisateur a créés figurent dans le menu Album.
- 3) Pour ajouter à l'album les fichiers faisant partie du groupe de l'album actuel, sélectionnez l'album désiré dans la liste des noms d'album.

■ Modifier le mot-clé

- 1) Placez le curseur sur un élément, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez Modifier le mot-clé dans le menu.
- 2) La fenêtre contextuelle Modifier le mot-clé s'ouvre.
- 3) Le mot-clé saisi sera attribué à tous les fichiers du groupe.

05 Description de l'application

5.21. Gestionnaire multimédia > Éditeur photo

Présentation

L'**Éditeur photo** permet de modifier les fichiers de photo enregistrés dans le Gestionnaire multimédia. Pour démarrer l'**Éditeur photo**, cliquez sur le bouton Éditeur photo dans la barre de fonctions du mode Gestionnaire multimédia > Photo.

- * Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.
- * Formats pris en charge : BMP, JPG (JPEG), GIF, PNG, WBMP et TIF
- * Formats d'exportation : BMP, JPG (JPEG), GIF, PNG, WBMP et TIF

Description de l'écran

- 1) Zone supérieure
 - ▶ Comprend le nom de l'application, l'icône de fenêtre et le bouton du menu.
- 2) Panier
 - ▶ Permet d'afficher les photos ajoutées dans le panier à partir de Gestionnaire multimédia > Photo.
- 3) Zone du visualiseur, à gauche
 - ▶ Affiche les fichiers sélectionnés dans le panier.
- 4) Zone de modification, à droite
 - ▶ Permet de modifier, décorer, enregistrer et imprimer des photos.

Menu Panier

Permet d'ajouter ou de supprimer des fichiers de photo dans le panier.

- Ajouter une photo : cliquez sur le bouton **Ajouter** pour ouvrir la fenêtre contextuelle d'importation. Sélectionnez ensuite un fichier de photo à ajouter au panier.
- Supprimer la photo : sélectionnez un fichier de photo dans le panier, puis cliquez sur le bouton **Supprimer**.

Menu de fonctions :

- Bouton Annuler : annule la dernière opération.
- Bouton Rétablir : rétablit la dernière opération annulée.
- Bouton Réinitialiser : annule toutes les modifications faites au document.
- Bouton Afficher les informations : affiche les informations concernant le fichier dans l'écran de modification.
- Bouton Comparaison avec la source : permet de comparer la version modifiée avec le fichier source.
- Bouton Ajuster à la zone : permet de régler la taille de la photo affichée dans la zone de modification.
- Bouton Ajuster à la taille réelle : permet d'afficher la photo selon la taille réelle.
- Barre Zoom avant/arrière : permet de modifier la taille de la photo affichée dans la zone de modification.
- Bouton Enregistrer : permet de remplacer la photo source par la photo modifiée.
- Bouton Enregistrer sous : permet de choisir un emplacement et un nom distincts pour la photo modifiée.
- Bouton Imprimer : permet d'ouvrir la fenêtre contextuelle d'impression.

Fonctions de modification

- Cliquez sur chaque menu de fonctions pour afficher les fonctions détaillées.
- Cliquez sur le bouton **Appliquer** pour accepter les modifications. Cliquez sur **Annuler** pour les annuler.

Fonctions de modification

- Pivoter : lorsque vous choisissez l'option d'inversion verticale ou horizontale, la photo pivote autour de l'axe central. Elle pivote de 90 degrés après chaque clic sur le bouton pivot horizontal.
- Éliminer les yeux rouges : permet de régler la barre de défilement de manière à enlever l'effet de yeux rouges. Définissez une zone de travail, puis déplacez la barre à gauche ou à droite pour éliminer les yeux rouges.
- Ajuster la luminosité : déplacez les barres correspondantes à gauche ou à droite pour régler la saturation, la luminosité ou le contraste.
- Effets : utilisez les filtres pour créer des effets. Sélectionnez un effet pour ouvrir la fenêtre contextuelle associée à celui-ci. Déplacez ensuite la barre de défilement à gauche ou à droite. Cliquez sur le bouton **OK** de la fenêtre contextuelle pour appliquer l'effet choisi. Cliquez sur **Annuler** pour annuler l'effet. Cliquez sur **Réinitialiser** pour replacer la barre de défilement à sa position originale.
- Couper : définissez une zone à couper. Déplacez ou redimensionnez la zone à couper, puis cliquez sur **Appliquer**.
- Redimensionner : permet de redimensionner la photo. Entrez une taille, puis cliquez sur **Appliquer**.

Fonctions de décoration

1) Peinture

► Sélectionnez un outil de peinture, une couleur et une taille, puis peignez l'objet. Cliquez sur **Appliquer** pour appliquer la peinture.

* Description des outils

Crayon : permet d'accentuer les contours.

Aérographe : permet d'étaler la couleur dans un motif distinct.

Pinceau : permet de lisser les contours.

Sceau de peinture : permet de remplir une zone avec la couleur définie.

Rectangle : permet de dessiner un rectangle, puis de le peindre.

Cercle : permet de dessiner un cercle, puis de le peindre.

Polygone : permet de dessiner un polygone, puis de le peindre.

Efface : permet de blanchir un objet.

Déplacer : permet de déplacer l'objet peint (vous ne pouvez plus déplacer l'objet après avoir cliqué sur Appliquer).

2) Saisie de texte

► Cliquez sur un emplacement donné pour y ajouter du texte. Double-cliquez sur la bordure pour déplacer la sélection et y saisir du texte. Cliquez ensuite sur **Appliquer**.

3) Autocollant

► Sélectionnez un autocollant et apposez-le dans une zone précise de la photo. Cliquez sur la bordure de l'autocollant pour le déplacer ou pour modifier sa taille. Cliquez ensuite sur **Appliquer**.

4) Cadre

► Sélectionnez un cadre, puis cliquez sur **Appliquer**.

Fonction d'impression

1) Cochez la photo à imprimer pour en obtenir un aperçu.

2) Cliquez sur le bouton Imprimer.

3) Imprimez la photo.

05 Description de l'application

5.22. Gestionnaire multimédia > Concepteur de diapositives

Présentation

Le **Concepteur de diapositives** permet aux utilisateurs de créer des fichiers animés en utilisant les fichiers enregistrés dans le mode Gestionnaire multimédia > Photo. Pour démarrer le Concepteur de diapositives, cliquez sur le bouton **Concepteur de diapositives** dans la barre d'outils du mode Gestionnaire multimédia > Photo

- ※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.
- ※ Formats pris en charge : BMP, JPG (JPEG), GIF, PNG, WBMP et TIF
- ※ Format d'exportation : GIF

Description de l'écran

- 1) Zone supérieure
 - ▶ Comprend le nom de l'application, l'icône de fenêtre, le menu et le bouton Quitter.
- 2) Zone Panier
 - ▶ Permet d'afficher les photos ajoutées dans le panier à partir de Gestionnaire multimédia > Photo.
 - ▶ Déplacement vers la gauche ou la droite (par défilement).
 - ▶ Ajouter ou supprimer des photos.
 - ▶ Les paramètres de la diapositive sont affichés ici.
 - ▶ Sélectionner les diapositives et changer leur ordre.
 - ▶ Le nombre maximum de diapositives est de 20.
 - ※ Le nombre de pages utilisables dépend du format.
- 3) Zone de la page de diapositive
 - ▶ La diapositive sélectionnée dans le panier est affichée ici.
 - ▶ Régler la taille et l'emplacement de la photo.
- 4) Zone d'icône de fonction
 - ▶ Utilisez les boutons **Ajuster à la zone**, **Ajuster à la taille réelle** et la barre de défilement Zoom avant/arrière pour régler la taille de la photo.
 - ▶ Vous pouvez modifier la taille, la couleur de fond et le format des diapositives, en plus de les sauvegarder ou de les envoyer vers un appareil.

Concepteur de diapositives

- 1) Démarrer
 - ▶ Cliquez sur le bouton **Concepteur de diapositives** dans la barre d'outils des fonctions du Gestionnaire multimédia > Photo.
 - ▶ Lors du démarrage du Concepteur de diapositives, les photos dans le panier s'affichent.
 - ※ S'il n'y a aucune diapositive, le Concepteur de diapositives est lancé avec un panier vide.
- 2) Ajouter une diapositive
 - ▶ Cliquez sur le bouton **Ajouter une diapositive** dans la zone du panier, sélectionnez un groupe et des fichiers de photo dans la fenêtre **Importer**, puis cliquez sur le bouton **OK**.
 - ※ Vous ne pouvez glisser-déposer des fichiers dans les fenêtres Périphérique et Poste de travail.
 - ※ Les fichiers ASL ne peuvent pas être importés.
- 3) Supprimer une diapositive
 - ▶ Sélectionnez une photo et cliquez sur le bouton **Supprimer la diapositive** pour la supprimer du panier.
- 4) Changer l'ordre des diapositives
 - ▶ Sélectionnez une diapositive dont vous désirez changer l'emplacement, puis glissez et déposez-la ailleurs afin de modifier l'ordre des diapositives.
- 5) Afficher la diapositive
 - ▶ Cliquez sur le bouton **Afficher la diapositive**.
 - ※ La diapositive est affichée dans la fenêtre contextuelle (sa taille dépend du réglage actuel).
 - ※ Cliquez sur le bouton **[X]** pour fermer la fenêtre contextuelle.
- 6) Ajuster la taille
 - ▶ Ajuster à la zone : affiche une photo ajustée selon la zone prédéfinie.
 - ▶ Ajuster à la taille réelle : afficher une photo dans sa taille réelle.
 - ▶ Zoom avant/arrière : déplacez le curseur de la barre de défilement pour changer la taille de la photo.
 - ▶ Déplacer la photo : glissez-déposez une photo pour sélectionner ce que vous désirez afficher dans la zone.
- 7) Régler l'effet de transition
 - ▶ Cliquez sur le bouton **Effet de transition** pour régler l'effet de transition, puis cliquez sur le bouton **OK**.

※ Cette fonction est disponible après avoir sélectionné Corée dans les paramètres de New PC Studio et après avoir sélectionné le type Diapositives pour téléphone cellulaire.

8) Régler le changement d'heure

▶ Cliquez sur le bouton **Heure** pour régler le changement d'heure, puis cliquez sur le bouton **OK**.

Paramètres

1) Taille de la diapositive

▶ Sélectionnez une taille de diapositive parmi les choix offerts.

2) Couleur d'arrière-plan de la diapositive

▶ Sélectionnez une couleur qui remplira tout espace libre entre la photo et le cadre.

3) Type de diapositive

▶ Diapositives pour téléphone cellulaire : un type de diapositive qui permet de prendre en charge les fichiers ASL seulement pour les téléphones cellulaires utilisés en Corée.

※ La fonction **Diapositives pour téléphone cellulaire** n'est pas disponible si le réglage du pays n'est pas la Corée.

※ Lorsque le téléphone cellulaire est sélectionné, le bouton **Envoi au périphérique** apparaît. La sauvegarde sur l'ordinateur n'est pas prise en charge.

▶ Animation GIF : un type de diapositive qui permet de créer des fichiers GIF animés.

▶ Mon image : Format disponible uniquement pour les téléphones cellulaires utilisés en Corée

※ Mon image ne sera pas disponible si le réglage du pays de l'appareil n'est pas défini à Corée.

※ Lorsque Mon image est sélectionné, le bouton **Envoi au périphérique** apparaît. La sauvegarde sur l'ordinateur n'est pas prise en charge.

05 Description de l'application

5.23. Gestionnaire multimédia > Éditeur vidéo

Présentation

L'Éditeur vidéo permet de créer et de modifier des fichiers vidéo enregistrés dans le mode Gestionnaire multimédia > Vidéo.

Pour démarrer l'**Éditeur vidéo**, cliquez sur le bouton Éditeur vidéo dans la barre de fonctions du mode Gestionnaire multimédia > Vidéo.

L'Éditeur vidéo permet d'importer des fichiers dans le panier et de les modifier à l'aide des options de la barre d'outils. Vous pouvez aussi regrouper des fichiers vidéo, appliquer des effets vidéo, régler la durée et utiliser des fonctions de texte sonore.

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

※ Formats pris en charge : 3GP, 3G2, AVI, MP4, MPG (MPEG), DIVX, ASF, WMV, SKM et K3G.

※ Formats d'exportation : AVI, 3GP, SKM, MP4 et K3G.

Description de l'écran

1) Zone supérieure

▶ Comprend le nom de l'application, l'icône de fenêtre et les boutons Menu et Quitter.

2) Zone des effets

▶ Sélectionnez un effet de transition.

▶ Sélectionnez un effet dans les thèmes.

▶ Réglez la luminosité, le contraste et la saturation de l'image.

▶ Ajoutez un titre et un sous-titre.

3) Zone Lecture

▶ Vérifiez les modifications.

4) Zone Contenu

▶ Importez un fichier vidéo, photo ou musical.

▶ Accédez à un aperçu du contenu ajouté.

5) Zone Édition

▶ Prolongez ou raccourcissez le plan de montage chronologique.

▶ Ajoutez un fichier de contenu dans le plan de montage chronologique.

6) Zone du plan de montage chronologique

▶ Permet de gérer les fichiers vidéo, les effets de transition, l'audio et les sous-titres dans le plan de montage chronologique.

7) Zone commune

▶ Comprend les icônes Paramètres, Enregistrer, Envoyer au périphérique et Graver un CD.

Fonctionnement de l'Éditeur vidéo

1) Démarrage

▶ Cliquez sur Menu > Éditer la vidéo pour lancer l'Éditeur vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Éditeur vidéo.

※ Lors du démarrage de l'Éditeur vidéo :

▶ Les fichiers sélectionnés sont ajoutés dans la séquence de l'Éditeur vidéo.

▶ Pour ajouter les fichiers du panier à la séquence, cliquez sur le bouton Éditeur vidéo dans la zone commune située en dessous du mode Gestionnaire multimédia > Vidéo.

2) Importation de fichier

▶ Permet d'importer un fichier dans le menu à onglets Plein écran

: Pour y accéder, ouvrez le menu contextuel du fichier sélectionné > Contenu sélectionné > Ouvrir la fenêtre contextuelle d'importation.

▶ Pour importer un fichier dans le menu correspondant :

ouvrez la fenêtre Importer du contenu.

Application d'effets

1) Effet de transition

▶ Les effets hangar, stores, damier, fondu, volet graduel, insertion, diaphragme, pixellisation, volet radial, diapositive, spirale, étirement et bandes sont offerts.

▶ Choisissez un effet et cliquez sur **Ajouter** pour ajouter une icône d'effet de transition dans le plan de montage chronologique.

▶ Vous pouvez glisser et déposer un effet dans le plan de montage chronologique.

2) Thèmes

- ▶ Les effets vieillir, vidéoclip, sépia, verdir, flou, bruit, accentuer, griser et rougir sont offerts.
- ▶ Sélectionnez un effet, puis cliquez sur **Appliquer** pour l'ajouter au plan de montage chronologique.
- ▶ Cliquez sur **Réinitialiser** pour annuler le thème appliqué à une séquence.

3) Compensation de l'image

- ▶ Permet d'ajuster la luminosité, le contraste et la saturation de l'image.
- ▶ Déplacez la barre de défilement vers la gauche ou la droite, puis cliquez sur **Appliquer**. Cliquez le bouton **Réinitialiser** pour replacer le curseur à la position 0.

4) Sous-titres

- ▶ Sélectionnez une police, une taille, une couleur et un emplacement.
- ▶ Saisissez du texte dans la fenêtre correspondante et cliquez sur **Appliquer**.

5) Titre (début/fin)

- ▶ Saisissez du texte dans la fenêtre correspondante et cliquez sur **Appliquer**.
- ▶ Début : le texte est ajouté au début du plan de montage chronologique.
- ▶ Fin : le texte est ajouté à la fin du plan de montage chronologique.

Zone de contenu

1) Sélectionnez l'onglet Fichier

- ▶ Afficher tous les fichiers importés : les fichiers photo, vidéo et musicaux sont affichés.

2) Zone de médias importés

- ▶ La liste des fichiers est affichée dans chaque onglet.

3) Aperçu

- ▶ Affiche un aperçu du contenu.

4) Boutons de commande de l'aperçu

- ▶ Le mode Aperçu contient les boutons Lire, Arrêter, Précédent et Suivant.

Plan de montage chronologique

Le **plan de montage chronologique** facilite l'édition des vidéos.

La fonction Annuler permet d'annuler la dernière opération. Cette fonction peut être annulée à son tour par la fonction Rétablir.

1) Ajouter un fichier au plan de montage chronologique

- ▶ Sélectionnez un fichier à ajouter, puis glissez et déposez-le dans le plan de montage chronologique.
- ▶ Lorsque chaque élément du plan de montage chronologique est un fichier individuel, le nouveau fichier est ajouté à la fin du plan de montage chronologique.

2) Utiliser les vidéos 1 et 2

- ▶ Glissez et déposez des fichiers dans les vidéos 1 et 2.
- ▶ Sélectionnez et configurez un effet de transition, puis ajoutez les fichiers sélectionnés au plan de montage chronologique. Vous pouvez régler la durée en déplaçant les bordures de la vidéo vers la gauche ou la droite.

3) Prolonger / Raccourcir

- ▶ Utilisez les boutons [+] et [-] pour manipuler le plan de montage chronologique.
- ▶ Vous pouvez prolonger ou raccourcir le plan de montage chronologique.

4) Régler la durée de la séquence

- ▶ Cliquez au début ou à la fin d'une séquence, puis faites glisser votre souris pour en régler la durée.

5) Copier, Déplacer, Supprimer

- ▶ Copier : sélectionnez la séquence à copier. Cliquez sur [Ctrl]+C pour copier la séquence, puis sur [Ctrl]+V pour la coller.

- ▶ Si vous cliquez sur un fichier dans le plan de montage chronologique, le fichier est collé à la suite du fichier sélectionné.

- ▶ Si vous ne sélectionnez aucun fichier, le fichier est collé à la fin du plan de montage chronologique.

- ▶ Déplacer : sélectionnez une séquence, puis glissez et déposez-la dans un emplacement précis.

- ▶ Supprimer : sélectionnez la séquence à supprimer. Appuyez sur la touche [Supprimer] de votre clavier pour la supprimer.

6) Gestion du son

- ▶ Glissez et déposez un fichier à partir de la zone Contenu.

7) Enregistrer la vidéo

- ▶ Cliquez sur **Enregistrer** dans le menu Sélectionner un emplacement et un format.

(Le fichier est enregistré selon les options prédéfinies.)

- ▶ Vérifiez le fichier enregistré.

8) Envoyer au périphérique

- ▶ Cliquez sur le bouton **Envoyer au périphérique**. La fenêtre du périphérique s'ouvre et le fichier y est transmis.

9) Graver un CD

► Cliquez sur le bouton **Graver un CD** dans la partie inférieure de l'écran. Le fichier est alors ajouté à liste de gravure.

Configurer les informations du fichier

► Cliquez sur le bouton **Informations sur le fichier** dans la partie inférieure de l'écran pour indiquer le format de fichier, la taille de l'écran ainsi que les qualités vidéo et audio dans la fenêtre contextuelle [Paramètres vidéo].

05 Description de l'application

5.24. Tableau horaire

Présentation

Le Tableau horaire vous permet d'ajouter, de modifier et de supprimer en temps réel des éléments du Tableau horaire d'une école/d'un institut privé sur un téléphone cellulaire.

※ Si vous sélectionnez un téléphone ne prenant pas en charge les tableaux horaires d'institut privé dans la liste des téléphones cellulaires, vous ne pourrez pas accéder à de tels horaires.

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Sélectionner un téléphone cellulaire

1) Sur le téléphone cellulaire, cliquez sur la boîte de sélection qui affiche l'emplacement de la connexion et le nom du périphérique.

Exemple : (Port1) SPH-W5700

2) Dans la liste de sélection développée, cliquez sur un élément de tableau horaire à gérer.

► Lorsqu'un téléphone cellulaire qui prend en charge le Tableau horaire est connecté, il est automatiquement détecté et affiché dans la liste des téléphones.

Pour obtenir plus d'information sur la recherche d'appareils, veuillez vous reporter à la section [\[4.4. Rechercher un appareil\]](#).

► Lorsqu'un téléphone cellulaire qui prend en charge le Tableau horaire est connecté mais qu'il n'est pas reconnu par l'application, vérifiez les points suivants :

1. Le périphérique est-il sous tension?
2. Le câble est-il correctement branché?

Sélectionnez Tableau horaire d'école/d'institut privé

1) Pour accéder au tableau horaire d'une école, cliquez sur l'onglet École.

2) Pour accéder au tableau horaire d'un institut privé, cliquez sur l'onglet Institut privé.

Tableau horaire d'école

■ Ajouter une matière

1) Cliquez sur l'icône Ajouter une matière au bas du Tableau horaire.

2) Dans la fenêtre Ajouter une matière, entrez les renseignements requis, puis cliquez sur le bouton OK. La matière est alors ajoutée au Tableau horaire.

※ Pour ajouter le même élément à plusieurs reprises, effectuez d'abord les étapes 1 et 2, sélectionnez la matière ajoutée, appuyez sur Ctrl+C, cliquez à l'endroit où vous voulez ajouter cette matière, puis appuyez sur Ctrl+V.

■ Modifier une matière

1) Double-cliquez sur un élément dans le Tableau horaire.

※ Vous pouvez aussi positionner le curseur sur l'élément, cliquer avec le bouton droit et sélectionner l'option de menu Éditer.

2) Dans la fenêtre Modifier une matière, modifiez les renseignements, puis cliquez sur le bouton OK pour compléter la tâche.

※ Soyez prudent car des données du tableau horaire du téléphone lui-même pourraient être modifiées.

■ Supprimer une matière

1) Sélectionnez la matière à supprimer, puis cliquez sur le bouton Supprimer au bas du Tableau horaire.

※ Vous pouvez aussi positionner le curseur sur l'élément, cliquer avec le bouton droit et sélectionner l'option de menu Supprimer.

2) Lorsque la fenêtre confirmant la suppression apparaît, cliquez sur Oui. La matière est alors supprimée de la liste.

※ Soyez prudent, car des données du tableau horaire du téléphone lui-même pourraient être supprimées.

3) Pour supprimer plusieurs éléments, cliquez sur chacun d'entre eux en maintenant la touche Ctrl enfoncée, puis cliquez sur le bouton Supprimer au bas de la liste.

■ Déplacer une matière

1) Sélectionnez une matière à déplacer dans le tableau horaire.

※ Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments en maintenant la touche Ctrl enfoncée.

2) Glissez-déposez la matière dans une zone libre.

- * Si vous glissez-déposez la matière dans une zone déjà occupée par une autre matière, les données existantes seront supprimées.
- * Vous ne pouvez pas déplacer les données d'une matière ajoutée dans le tableau horaire d'un institut privé vers le tableau horaire d'une école.

■ Paramètres d'heure

- 1) Cliquez sur l'icône Paramètres d'heure au bas du Tableau horaire.
 - 2) Dans la fenêtre Paramètres d'heure, entrez les renseignements requis, puis cliquez sur le bouton OK. L'heure du tableau horaire est modifiée.
- * Soyez prudent, car des données du tableau horaire du téléphone lui-même pourraient être modifiées.

Tableau horaire d'un institut privé

■ Ajouter une matière

- 1) Cliquez sur l'icône Ajouter une matière au bas de l'éditeur.
 - 2) Dans la fenêtre Ajouter une matière, entrez les renseignements requis, puis cliquez sur le bouton OK. Les matières s'ajoutent dans l'ordre à partir du premier cours.
- * Vous ne pouvez pas sélectionner plus d'une matière à la même heure la même journée.

■ Modifier une matière

- 1) Double-cliquez sur un élément dans le Tableau horaire.
- * Vous pouvez aussi positionner le curseur sur l'élément, cliquer avec le bouton droit, puis sélectionner Éditer.
- 2) Dans la fenêtre Modifier une matière, modifiez les renseignements, puis cliquez sur le bouton OK pour compléter la tâche.
- * Soyez prudent, car des données du tableau horaire du téléphone lui-même pourraient être modifiées.

■ Supprimer une matière

- 1) Sélectionnez la matière à supprimer, puis cliquez sur le bouton Supprimer au bas du tableau horaire.
- * Vous pouvez aussi positionner le curseur sur l'élément, cliquer avec le bouton droit, puis sélectionner Éditer.
- 2) Lorsque la fenêtre confirmant la suppression apparaît, cliquez sur Oui. La matière est alors supprimée de la liste.
- * Soyez prudent car des données du tableau horaire du téléphone lui-même pourraient être supprimées.
- 3) Pour supprimer plusieurs éléments, cliquez sur chaque élément en maintenant la touche Ctrl enfoncée, puis cliquez sur le bouton Supprimer au bas de la liste.

■ Déplacer une matière

- 1) Sélectionnez une matière à déplacer dans le tableau horaire.
- * Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs matières.
- 2) Glissez-déposez la matière dans une zone libre. Les matières de la journée sont triées par heure.
- * Vous ne pouvez pas déplacer une matière dans une zone où une autre matière est donnée.
 - * Vous ne pouvez pas déplacer les données d'une matière ajoutée dans le tableau horaire d'un institut privé vers le tableau horaire d'une école.

Importer

Lorsque vous exportez le Tableau horaire et l'enregistrez sous forme de fichier de données, vous pouvez l'importer et le consulter même si le téléphone n'est pas connecté.

- 1) Cliquez sur Importer dans le menu qui se trouve dans le haut du Tableau horaire.
- 2) Dans la fenêtre Importer, cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier à importer, puis cliquez sur Ouvrir.
- 3) Le fichier à importer est alors ajouté. Cliquez sur le bouton Suivant.
- 4) L'importation du tableau horaire ajouté commence. Lorsque l'opération est terminée, le bouton Terminer est activé.
- 5) Cliquez sur le bouton Terminer pour vérifier les données importées du tableau horaire.

Exporter

- 1) Cliquez sur Exporter dans le menu qui se trouve dans le haut du Tableau horaire.
- 2) Dans la fenêtre Exporter, cliquez sur Parcourir pour sélectionner le chemin de destination, puis cliquez sur Enregistrer.
- 3) Le chemin de destination est ajouté. Cliquez sur le bouton Suivant.
- 4) L'exportation du fichier de tableau horaire vers l'ordinateur commence. Lorsque l'opération est terminée, le bouton Terminer est activé.
- 5) Cliquez sur Terminer pour fermer la fenêtre. Le fichier du tableau horaire est alors créé à l'emplacement indiqué.

05 Description de l'application

5.25. Mémo vocal

Présentation

Mémo vocal permet aux utilisateurs d'importer des fichiers d'un téléphone cellulaire vers un ordinateur, ainsi que de les gérer et de les lire dans New PC Studio.

※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Importer un fichier Mémo vocal

1) Cliquez sur le bouton Du téléphone au PC.

※ Si plusieurs appareils sont connectés, sélectionnez le téléphone à partir duquel sera importé le fichier. Pour importer tous les fichiers de mémo vocal, sélectionnez Importer tout.

※ Vous ne pouvez importer des fichiers de mémo vocal qu'à partir de téléphones qui prennent en charge l'application Mémo vocal.

2) Dans l'arborescence, sélectionnez le dossier dans lequel sera enregistré le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.

3) Lorsque le mémo vocal est importé depuis votre téléphone cellulaire, cliquez sur OK.

※ Seul un nom de fichier en double peut être ajouté à la liste, même si l'emplacement de sauvegarde est différent.

Ouvrir le fichier

1) Cliquez sur Ouvrir dans le menu qui se trouve dans le haut de Mémo vocal.

2) Sélectionnez le fichier à importer dans l'arborescence, puis cliquez sur Ouvrir.

※ Vous pouvez sélectionner le fichier désiré dans la liste déroulante.

3) La sélection d'un type de fichier inscrira le fichier dans la liste.

Supprimer le fichier

1) Sélectionnez le fichier de mémo vocal à supprimer, puis cliquez sur le bouton Supprimer au bas de Mémo vocal.

2) Dans la fenêtre Supprimer, cliquez sur Oui pour supprimer le fichier de la liste.

※ Le fichier source ne sera pas supprimé.

Lire

1) Double-cliquez sur le fichier de mémo vocal à lire dans la liste.

※ Vous pouvez aussi positionner le curseur sur l'élément, cliquer avec le bouton droit et sélectionner Lire.

※ Vous ne pouvez pas lire un fichier de mémo vocal si son fichier source a été supprimé ou si son nom ou son chemin d'accès a été modifié.

Ouvrir le dossier source

1) Positionnez le curseur sur l'élément, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Ouvrir.

2) Le dossier contenant le dossier source s'ouvre alors dans l'arborescence.

※ Vous ne pouvez pas lire le fichier source s'il a été supprimé ou si son nom ou son chemin d'accès a été modifié.

Renommer

1) Positionnez le curseur sur l'élément, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Renommer.

2) Lorsque vous voulez modifier le nom du fichier dans la fenêtre de saisie, modifiez le nom, déplacez le curseur vers d'autres zones et cliquez au besoin.

3) Le fichier est alors renommé.

Trier la liste

1) Cliquez sur l'un des critères de tri (date, nom, heure, par exemple) dans la barre de tri afin de trier la liste selon ce critère.

※ Si vous cliquez de nouveau sur le critère de tri, l'ordre sera inversé.

05 Description de l'application

5.26. Sauvegarde et restauration

Présentation

La fonction **Sauvegarde et restauration** permet aux utilisateurs de sauvegarder des données en prévision d'une perte de celles-ci en raison d'un changement ou d'un bris de téléphone cellulaire, et de les restaurer au besoin. Elle permet aussi aux utilisateurs de conserver et de restaurer facilement leurs propres données, sans avoir à se rendre dans un centre de service.

* Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Démarrage de l'appareil

- 1) Branchez l'appareil, puis cliquez sur l'icône **Sauvegarde et restauration** de la boîte à outils.
- 2) Sélectionnez le téléphone cellulaire que vous utilisez.
- 3) Sélectionnez l'onglet **Sauvegarde (ou Restauration)**, puis cliquez sur le bouton **Sauvegarder (ou Restaurer)** situé au bas de la fenêtre.

Processus de sauvegarde

Respectez les avertissements affichés au démarrage du processus de sauvegarde. Si un problème survient, veuillez suivre les messages affichés à l'écran.

Étape 1) Avertissements

Lisez attentivement les avertissements concernant le processus de sauvegarde. Cliquez sur le bouton « J'ai lu toute l'information. » (au bas de la fenêtre), puis sur le bouton **Suivant**.

Étape 2) Sélectionnez un élément

Sélectionnez les éléments de données à sauvegarder, puis cliquez sur le bouton **Suivant** pour passer à la prochaine étape.

Étape 3) Sélectionnez un emplacement

Sélectionnez l'emplacement de sauvegarde des données. Cliquez sur le bouton **Parcourir** de l'écran, choisissez un emplacement, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.

Étape 4) Démarrez la sauvegarde

L'information relative à la sauvegarde s'affiche dans la fenêtre de progression. Cette information comprend le nom des fichiers, le volume traité/total, le nombre traité/total de fichiers et l'état d'avancement du processus.

Étape 5) Complétez la sauvegarde

Cliquez sur le bouton **Terminer** pour compléter le processus de sauvegarde.

Processus de restauration

Respectez les avertissements affichés au démarrage du processus de restauration. Si un problème survient, veuillez suivre les messages affichés à l'écran.

Étape 1) Avertissements

Lisez attentivement les avertissements concernant le processus de restauration. Cliquez sur le bouton « J'ai lu toute l'information. » (au bas de la fenêtre), puis sur le bouton **Suivant**.

Étape 2) Sélectionnez un fichier

Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner un fichier à restaurer, puis passez à l'étape suivante.

Étape 3) Sélectionnez un élément

Sélectionnez les éléments de données à restaurer, puis cliquez sur le bouton **Suivant** pour passer à la prochaine étape.

Étape 4) Démarrez la restauration

L'information relative à la restauration s'affiche dans la fenêtre de progression. Cette information comprend le nom des fichiers, le volume traité/total, le nombre traité/total de fichiers et l'état d'avancement du processus.

Étape 5) Complétez la restauration

Cliquez sur le bouton **Terminer** pour compléter le processus de restauration.

Afficher le journal

Une fois que l'appareil est branché, cliquez sur l'icône Sauvegarde et restauration dans la boîte à outils. Une fenêtre s'ouvre; cliquez alors sur **Afficher le journal**. Vous pouvez consulter le journal de sauvegarde et restauration, puis le supprimer.

* Si l'appareil n'est pas branché, le bouton Afficher le journal sera inopérant.

05 Description de l'application

5.27. Installer/Désinstaller des applications sur le téléphone cellulaire

Présentation

New PC Studio de Samsung vous permet d'installer ou de désinstaller une application sur votre téléphone cellulaire.

- ※ Vous ne pouvez installer ou désinstaller que des applications destinées aux téléphones cellulaires.
- ※ Cette fonction n'est accessible qu'aux téléphones cellulaires dotés de Windows Mobile ou de Symbian.
- ※ Il se peut que certaines applications ne soient pas disponibles selon le paramètre de pays.

Changer de téléphone cellulaire

- 1) Cliquez sur la zone d'affichage du téléphone cellulaire connecté.
- 2) Dans la liste des téléphones cellulaires connectés, sélectionnez le modèle désiré.
- 3) Les détails du téléphone sélectionné sont affichés à l'écran.
 - ※ Seuls les téléphones cellulaires dotés de Windows Mobile ou de Symbian s'affichent dans la liste.
 - ※ Informations relatives au téléphone cellulaire affichées à l'écran : SE, capacité de mémoire, applications installées

Installer une application

Option 1

- 1) Sélectionnez l'option **Installer une application** dans le menu.
- 2) Dans la fenêtre Ouvrir le fichier, Sélectionnez un fichier d'application à installer, puis cliquez sur le bouton **Ouvrir**.
- 3) Pour effectuer l'installation, suivez les directives affichées à l'écran du téléphone cellulaire.
- 4) À la fin de l'installation, une fenêtre contextuelle s'affichera. Cliquez sur le bouton **OK** pour afficher la prochaine application de la liste.

Option 2

- 1) Cliquez sur le bouton **Installer une application** (au bas de la fenêtre).
- 2) Dans la fenêtre Ouvrir le fichier, Sélectionnez un fichier d'application à installer, puis cliquez sur le bouton **Ouvrir**.
- 3) Pour effectuer l'installation, suivez les directives affichées à l'écran du téléphone cellulaire.
- 4) À la fin de l'installation, une fenêtre contextuelle s'affichera. Cliquez sur le bouton **OK** pour afficher la prochaine application de la liste.

Option 3

- 1) Sélectionnez un fichier d'installation dans **Poste de travail**, puis glissez-déposez ce fichier dans la zone de la liste des applications.
- 2) Pour effectuer l'installation, suivez les directives affichées à l'écran du téléphone cellulaire.
- 3) À la fin de l'installation, une fenêtre contextuelle s'affichera. Cliquez sur le bouton **OK** pour afficher la prochaine application de la liste.
 - ※ Si l'installation échoue, une fenêtre contextuelle contenant une explication de l'erreur s'affichera.
 - ※ Si l'application peut être réinstallée, sélectionnez-la dans la liste, cliquez sur le bouton **Installer l'application** (au bas de la fenêtre), puis suivez les directives affichée à l'écran du téléphone cellulaire.
 - ※ Extensions de fichier acceptées : *. CAB (Windows Mobile), *. SIS (Symbian)

Désinstaller une application

Option 1

- 1) Dans la liste des applications, sélectionnez-en une à désinstaller.
- 2) Sélectionnez l'option **Désinstaller l'application** dans le menu.
- 3) Cliquez sur le bouton **Oui** de la fenêtre de confirmation de la désinstallation.
- 4) Le processus de désinstallation s'amorcera.
- 5) À la fin de la désinstallation, une fenêtre contextuelle s'affichera. Cliquez sur le bouton **OK** pour afficher la prochaine application de la liste à désinstaller.

Option 2

- 1) Dans la liste des programmes, sélectionnez une application à désinstaller.
- 2) Cliquez sur le bouton **Désinstaller une application** (au bas de la fenêtre).
- 3) Cliquez sur le bouton **Oui** de la fenêtre de confirmation de la désinstallation.
- 4) Le processus de désinstallation s'amorcera.
- 5) À la fin de la désinstallation, une fenêtre contextuelle s'affichera. Cliquez sur le bouton **OK** pour afficher la prochaine application de la liste à désinstaller.
 - ※ Si la désinstallation échoue, une fenêtre contextuelle contenant une explication de l'erreur s'affichera.
 - ※ Pour désinstaller une application pouvant être réinstallée, sélectionnez celle-ci dans la liste, puis cliquez sur le

bouton **Désinstaller l'application** (au bas de la fenêtre) pour démarrer le processus de désinstallation. L'application s'affiche alors dans la liste en tant que programme désinstallé.

Actualisation

Option 1

- 1) Sélectionnez l'option **Actualiser** dans le menu.
- 2) La liste est actualisée.

Option 2

- 1) Cliquez sur le bouton **Actualiser** (au bas de la fenêtre).
- 2) La liste est actualisée.

05 Description de l'application

5.28. Lecteur Connected Home

Aperçu

Par l'intermédiaire d'un réseau Wi-Fi, vous pouvez faire la lecture en continu des fichiers multimédias (musique, image ou vidéo) sur un appareil prenant en charge le protocole DLNA.

Configuration de l'application

Vidéo, musique (commande par défaut)

- 1) **Bouton Menu** < Raccourci : F10 >
 - ▶ Permet d'accéder à l'aide et à l'information de version.
- 2) **Afficher le nom du fichier. Type et taille du fichier**
 - ▶ Affiche le titre, le type et la taille du fichier multimédia présentement en cours d'affichage ou de lecture.
- 3) **Écran de lecture**
 - ▶ Affiche l'image ou la vidéo présentement en cours de lecture.
- 4) **État de la lecture**
 - ▶ Affiche l'état actuel de lecture (durée de lecture actuelle/totale).
 - ▶ Vous pouvez effectuer une recherche dans une vidéo en déplaçant la fenêtre de gauche à droite tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Le temps de lecture est affiché à l'écran.
- 5) **Bouton Lecture/Pause** < Raccourci : [espace], [x]>
 - ▶ Lit le fichier de musique ou la vidéo, ou fait une pause de lecture.
- 6) **Bouton arrêter** < Raccourci : [c]>
 - ▶ Arrête la lecture.
- 7) **Bouton Sourdine** < Raccourci : [a]>
 - ▶ Désactive ou réactive le son.
- 8) **Barre de réglage du volume** < Raccourci : [↓], [s], [défilement vers le bas] / [↑], [d], [défilement vers le haut]>
 - ▶ Permet le réglage du volume à l'aide d'un déplacement de gauche à droite de la barre correspondante tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.

Image

- 1) **Bouton de menu** < Touche de raccourci : F10 >
 - ▶ Ouvre un fichier et affiche l'information de version.
- 2) **Nom du fichier. Type de fichier (classement actuel/nombre total)**
 - ▶ Affiche le nom et le type de l'image que vous regardez actuellement, en plus du nombre total d'images dans le dossier et du classement de l'image actuelle.
- 3) **Fenêtre d'image**
 - ▶ Affiche l'image sélectionnée.
- 4) **Fenêtre d'affichage de l'information du fichier**
 - ▶ Affiche la taille, le volume et la date de dernière modification de l'image actuelle.
 - ▶ Affiche l'information relative à la taille du fichier (en %) lorsque vous redimensionnez l'image.
- 5) **Bouton Précédent** < Touche de raccourci : [←], [z], [Page précédente]>
 - ▶ Ouvre une image classée avant l'image actuelle.
- 6) **Bouton Suivant** < Touche de raccourci : [→], [x], [Page suivante]>
 - ▶ Ouvre une image classée après l'image actuelle.
- 7) **Bouton de pivot Gauche/droite** < Touche de raccourci : [c]/ [v]>
 - ▶ Fait pivoter une image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 8) **Bouton Ajuster à la taille de la fenêtre**
 - ▶ Règle la taille de l'image en fonction de celle de la fenêtre.
- 9) **Bouton de zoom arrière** < Touche de raccourci : [↓], [défiler vers le bas], [s]>
 - ▶ Effectue un zoom arrière sur une image, un niveau à la fois.
 - ▶ 15 niveaux : 5/10/15/20/30/50/70/100/150/200/300/500/700/1000/1500 %
- 10) **Bouton de Zoom avant** < Touche de raccourci : [↑], [défiler vers le haut], [d]>
 - ▶ Règle la taille de l'image en fonction de celle de la fenêtre.
 - ▶ 15 niveaux : 5/10/15/20/30/50/70/100/150/200/300/500/700/1000/1500 %

Plein écran < Raccourci : [Ctrl]+[F] >

- 1) Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone de lecture.
 - 2) Lorsque le menu s'affiche, cliquez sur **Plein écran**.
- ※ En mode Plein écran, la barre de commande ne s'affiche que lorsque le pointeur de la souris est placé en haut ou en

bas de l'écran.

※ Pour revenir à la taille d'écran précédente, appuyez sur la touche Échap ou cliquez sur le bouton de mode général situé dans la partie supérieure droite.

Lecture

1) Connecte au réseau Wi-Fi un appareil prenant en charge le protocole DLNA.

2) Lorsque la liste des serveurs connectés au réseau s'affiche dans la liste d'écoute, cliquez sur le serveur désiré.

3) Parcourez les dossiers et sélectionnez le fichier désiré.

※ Vous pouvez utiliser les boutons **Précédent**, **Suivant**, **Haut** et **Accueil du serveur multimédia** qui sont destinés à votre usage.

4) Cliquez sur le bouton **Lecture**.

※ Lorsque vous faites la lecture d'un fichier vidéo ou de musique, la barre de commande ne fonctionne pas de la même manière que lorsque vous regardez un fichier d'image.