

Sheet1

| PRINTER,C,35 | NORMAL,C,23 | CONDENSE,C,23 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Anadex DP-6500 | 027/081/000/000/000/000 | 027/082/000/000/000/000 |
| Anadex DP-9001 | 018/000/000/000/000/000 | 026/000/000/000/000/000 |
| Blaser | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| Brother HR1 | 027/080/000/000/000/000 | 027/077/000/000/000/000 |
| Brother HR15/25 | 000/000/000/000/000/000 | 027/077/000/000/000/000 |
| C. Itoh 8510A | 027/078/000/000/000/000 | 027/081/000/000/000/000 |
| C. Itoh F10 | 027/069/049/050/000/000 | 027/069/048/056/000/000 |
| Canon LBP-8 A1/A2 | 027/031/013/000/000/000 | 027/031/009/000/000/000 |
| Centronics 351/352/353 | 027/091/049/119/000/000 | 027/091/052/119/000/000 |
| Centronics H80-1/H80-2 | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| Citizen MSP-10/MSP-15 | 027/080/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| Comrex CR-I | 027/080/000/000/000/000 | 027/077/000/000/000/000 |
| Comrex CR-II | 027/031/013/000/000/000 | 027/031/009/000/000/000 |
| DaisyWriter 1500/2000 | 027/080/000/000/000/000 | 027/077/000/000/000/000 |
| Diablo 620 & 630 | 027/031/013/000/000/000 | 027/031/009/000/000/000 |
| Epson E/F/J/L/RX/LQ | 027/080/018/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| Epson MX | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| Hewlett Packard | 027/038/107/048/083/000 | 027/038/107/050/083/000 |
| IBM 80 CPS Graphics | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| IBM 80 CPS Matrix | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| IBM 80 CPS/Epson LX-90 | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| IBM Color Printer | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| IBM Proprinter | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| IBM Quietwriter 5201 | 000/000/000/000/000/000 | 027/088/001/198/000/000 |
| IBM Wheelprinter 5216 | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| Juki 6100 | 027/031/013/000/000/000 | 027/031/009/000/000/000 |
| Mannesmann MT160/180 | 027/091/052/119/000/000 | 027/091/054/119/000/000 |
| Mannesmann Spirit-80 | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| NEC Pinwriter P2/P3 | 027/063/049/000/000/000 | 027/063/055/000/000/000 |
| NEC Pinwriter P5/P6/P7 | 027/080/000/000/000/000 | 027/103/000/000/000/000 |
| NEC Spinwriter 3550 | 027/083/000/000/000/000 | 027/015/000/000/000/000 |
| NEC Spinwriter 7710/20 | 027/093/076/000/000/000 | 027/093/072/000/000/000 |
| NEC Spinwriter 7715/25 | 027/093/076/000/000/000 | 027/093/072/000/000/000 |
| NEC Spinwriter 7730 | 027/093/076/000/000/000 | 027/093/072/000/000/000 |
| Okidata Microline 182/183 | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| Okidata Microline 192/193 | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| Okidata Microline 292/3/4 | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| Okidata Microline 82A/83A | 030/000/000/000/000/000 | 029/000/000/000/000/000 |
| Okidata Microline 84/92/93 | 030/000/000/000/000/000 | 029/000/000/000/000/000 |
| Okidata Okimate 20 | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| Okidata Pacemark 2350 | 027/054/000/000/000/000 | 027/066/000/000/000/000 |
| Okidata Pacemark 2410 | 027/054/000/000/000/000 | 027/066/000/000/000/000 |
| Okidata Pacemark 2410-IBM | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| Olivetti DM 280/190 | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| OTHER | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| Panasonic KX-P1090 | 027/080/001/000/000/000 | 027/080/000/015/000/000 |
| Panasonic KX-P1091 | 027/080/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| Panasonic KX-P3151 | 027/031/013/000/000/000 | 027/031/009/000/000/000 |

Sheet1

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Qume Sprint 5 | 000/000/000/000/000/000 | 027/091/000/000/000/000 |
| Silver Reed 550 | 027/031/012/000/000/000 | 027/031/008/000/000/000 |
| Silver Reed 770 | 027/031/013/000/000/000 | 027/031/009/000/000/000 |
| Star Gemini 10-X/15-X | 027/066/001/000/000/000 | 027/066/003/000/000/000 |
| Start Micronics NB-15 | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| Star Radix 10/15 | 027/066/001/000/000/000 | 027/066/003/000/000/000 |
| Tandy DMP 105/2200 | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| Tandy DMP 105/2200 | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| Texas Instruments 850 | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| Texas Instruments 855 | 018/000/000/000/000/000 | 015/000/000/000/000/000 |
| Toshiba P 341/351 | 000/000/000/000/000/000 | 027/091/000/000/000/000 |
| Toshiba P1340 | 000/000/000/000/000/000 | 027/091/000/000/000/000 |
| Toshiba P1350 | 000/000/000/000/000/000 | 027/031/009/000/000/000 |
| Toshiba P1351 | 000/000/000/000/000/000 | 027/031/009/000/000/000 |
| A. Double-Wide Print | 027/087/049/000/000/000 | |
| B. Cancel Double-Wide Print | 027/087/048/000/000/000 | |
| C. Compress Print | 015/000/000/000/000/000 | |
| D. Cancel Compress Print | 018/000/000/000/000/000 | |
| E. Underline Mode | 027/045/048/000/000/000 | |
| F. Cancel Underline Mode | 027/045/049/000/000/000 | |
| G. Italic Mode | 027/052/000/000/000/000 | |
| H. Cancel Italic Mode | 027/053/000/000/000/000 | |
| I. Emphasized Print | 027/069/000/000/000/000 | |
| J. Cancel Emphasized Print | 027/070/000/000/000/000 | |
| K. Double-Strike Mode | 027/071/000/000/000/000 | |
| L. Cancel Double-Strike Mode | 027/072/000/000/000/000 | |
| M. SuperScript Mode | 027/083/048/000/000/000 | |
| N. SubScript Mode | 027/083/049/000/000/000 | |
| O. Cancel SuperScript/SubScript | 027/084/000/000/000/000 | |
| P. Double-High Mode | 027/119/049/000/000/000 | |
| Q. Cancel Double-High Mode | 027/119/048/000/000/000 | |