

Galaad version 1.4c

PREPARATIFS

1. Particularités préalables :

Ne tourne pas sous Windows 95

Nécessite une souris installée sous DOS

INSTALLATION SUR LE SERVEUR

1. A partir de la station :

Se connecter au réseau en qualité d'administrateur

Faire un lien logique au disque du serveur qui contient le répertoire Logiciel :

l'installation de Galaad ne reconnaît pas les lecteurs au delà de la lettre E.

Installer le logiciel dans \LOGICIEL\GALAAD

2. Paramétrage interne du logiciel :

Ecrire un fichier de lancement GALAAD.BAT dans le répertoire \ALTAIR\IR_SYS\BATCH du serveur :

Prendre modèle sur un fichier existant en modifiant le texte d'affichage et l'exécutable : GALAAD.EXE

Vérifier les droits en sécurité (RX) sur ce fichier pour les utilisateurs du domaine (PROF et ELEVE)

3. Opération spécifique :

Partager le répertoire \LOGICIEL\GALAAD et vérifier les droits en sécurité (RWXD) pour les utilisateurs du domaine (PROF et ELEVE)

ALTGEST Fiche complète.

Nom du logiciel :	GALAAD
Description :	Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur
Nom du partage :	\\<SERVEUR>\GALAAD
Répertoire Racine :	L:\
Batch :	I:\BATCH\GALAAD.BAT
Type :	Dos sous Windows 16 ou 32 bits
Resp. Log. :	xxx