



Centre
Académique de
Ressources et de
Maintenance
Informatique

Echirolles, le vendredi 16 juin 2000

Equipements - Assistance - Maintenance

Réf. : 02/12/1998/JyR
Code fichier : JUKBOXCD.DOC

Installation d'un changeur de 6 CD ROM PIONEER CD-ROM Changer DRM-6324X

1. Préliminaires :

Ce changeur contient une cartouche pour six **CD-ROM**

Ce changeur est configurable par switch pour interdire l'éjection de la cartouche

Ce changeur nécessite la présence, sur la station, d'une carte **SCSI**

2. Installation :

Lire la documentation du fournisseur.

Sous **Windows 98**, lorsque la carte **SCSI** est installée (**Panneau de configuration, Ajout de nouveau matériel**), le changeur de **CD ROM** est reconnu par le système (**Panneau de configuration, Système, Gestionnaire de périphériques, CD-ROM**).

Par défaut, les lettres attribuées aux différents **CD-ROM** sont **D:**, **E:**, **F:**, **G:**, **H:** et **I:**. Cette dernière lettre est une lettre réservée par l'interface **Altair**.

3. Modification des lettres de lecteur sous Windows 98 :

Dans **Panneau de configuration, Système, Gestionnaire de périphériques, CD-ROM**, cliquez sur le premier lecteur présent (**Pioneer CD-ROM DRM-6324X**, par exemple), cliquez sur **Propriétés** et cliquez sur **Paramètres**.

Dans la fenêtre **Lettres de lecteurs réservées**, compléter les cases **Lettre de lecteur de début** et **Lettre de lecteur de fin** en tapant **R**.

Répéter les manipulations précédentes pour les cinq lecteurs suivants en utilisant les lettres **S**, **T**, **U**, **V** et **W**.

Sécrétariat : du lundi au vendredi de 8h à 17h

4. Modification des lettres de lecteur sous DOS :

Pour modifier les lettres par défaut et attribuer aux différents **CD-ROM** les lettres de R: à **W:**, il faut :

- vérifier la présence de la ligne **LASTDRIVE=Z** dans le fichier **Config.sys**, voire la modifier.
- Modifier la ligne contenant **MSCDEX.EXE** dans le fichier **Autoexec.bat** en rajoutant les paramètres **/L:R**

5. Remarques :

- Si une carte **SCSI** est déjà installée, il faut paramétrer le N° d'identification dans la chaîne **SCSI** pour éviter les conflits (voir documentation du constructeur)
- Si un lecteur de **CD-ROM SCSI** est déjà installé dans la chaîne **SCSI**, paramétrer le N° d'identification du changeur après celui du lecteur interne et modifier la ligne contenant **MSCDEX.EXE** dans le fichier **Autoexec.bat** en rajoutant les paramètres **/L:T**.
Le lecteur interne aura la lettre **T**: et les CD du changeurs iront de **U**: à **Z**: