

【Windows95用エプソンプリンタウィンドウを NetWare 環境でご使用される場合について】

** 実際の運用に使用する前に、「3.注意事項」を必ずお読み下さる **
** よう、お願い致します。 **

1. インストール

EPSON プリンタウィンドウをネットワーク環境で使用するためには、以下の操作を行なって下さい。
EPSON プリンタウィンドウはクライアントより、NetWare サーバに必要なファイルがコピーされますので、スーパーバイザ権でログインしてインストール作業を行なってください。

1) セットアップディスクをセット

セットアップディスクの最後の1枚(ディスクに通し番号が書かれていますが、そのうち最も数字の大きいディスクのことです)をセットします。

2) セットアップ開始

画面左下の「スタート」ボタンをクリックし、「ファイル名を指定して実行」をクリックします。

例えば、Bドライブにセットしてある場合は、次のように半角で入力して、OKボタンをクリックします。

B:\NWSETUP

3) 必要なファイルのコピー

プリンタを接続するファイルサーバまたはセイコーエプソン株式会社製プリントサーバを定義しているファイルサーバを選択して、「3/4 Å± 1B 実行」ボタンをクリックして下さい。

次のファイルが NetWare サーバにコピーされます。

- EPSONMON.NLM セイコーエプソン株式会社製のプリントサーバを管理するための NLM です。

2. NetWare に関する設定

PRIF8N、PRIF12N 等セイコーエプソン株式会社製 TypeB Ethernet I/F カードを双方向通信機能に対応したプリンタオプションスロットに装着してプリントサーバとしてご使用して頂く場合、EPSON プリンタウィンドウでプリンタをモニタすることができます。この場合、各ファイルサーバに対して、以下の設定をする必要があります。

【NetWare3.12J、NetWare4.1J】

1. EPSONMON.NLM をロードします。
2. プリンタを再起動します。

AUTOEXEC.NCF の変更については、以下の行を AUTOEXEC.NCF に追加してください。
この場合、ロードする順序に制限はありません。

LOAD EPSONMON

3. 注意事項

3.1 運用を行なう前に

ネットワーク環境で EPSON プリンタウィンドウをお使いになるときには、実際の運用を開始する前に、お客さまの環境で十分な動作試験をお願い致します。

3.2 ネットワーククライアント

EPSON プリンタウィンドウがサポートしているネットワーククライアントとサーバの関係を以下の表に示します。

一印のネットワーククライアントは動作対象外ですので、ご使用にならないで下さい。

	NetWare3.1 2J	NetWare4. 1J	
開発元	パインダリ サービス	パインダリ サービス	ディレクトリ サービス

マイクロソフト(株)	(1)	—	—
ノベル(株)	(2)	(2)	—

i1 Windows95に標準で組み込まれる NetWare ネットワーク
クライアント
(2) VLMクライアント

3.3 NetWare の設定【NetWare3.12J/4.1J 共通】

1) 1つのプリントキューに対しては、双方向通信機能に対応したプリンタを1台のみ
設定してください。

3.4 NetWare の設定【NetWare4.1J】

1) 以下に記述する条件を満たすようにバインダリエミュレーションを動作させてください。

● 次のオブジェクトが同一のコンテキストに存在する必要があります。

E1 モニタするプリントキュー

E2 キューが存在するサーバ

- ・ プリントサーバ
- ・ プリンタ

● コンテキストは autoexec.ncf ファイルで Bindery Context=行の先頭で記述
されている必要があります。

3) モニタするキューは、ログインスクリプトで capture コマンドでキャプチャ
してください(クライアントの設定)。

3) ディレクトリサービスの機能でログインしてください(クライアントの設定)。

3.5 TypeB Ethernet I/F カードの設定

リモートプリンタとして設定している場合、EPSON プリンタモード
ではモニタできません。

3.6 その他

1) プリンタに電源を入れた後、EPSONMON.NLM をロードすると、
EPSON プリンタウィンドウでモニタできるようになるまで、5分以上時間がかかる
ことがあります。

2) EPSON プリンタウィンドウを NetWare4.1J クライアントで使用する場合、
ディレクトリサービスの機能でログインをする必要があります。

4D トラブルシューティング

プリントサーバ接続時に「モニタしていません」が表示される。

œ1 プリントサーバが接続されているキューはひとつですか？

【対応】(1) EPSON Net! ユーティリティでキューをひとつにしてください。

(2) PCONSOLE ユーティリティで接続しているキューがひとつであることを
確認してください。

œ1 モニタしているキューに接続されているサーバはひとつですか？

【対応】(1) EPSON Net! ユーティリティでキューをひとつにしてください。

(2) PCONSOLE ユーティリティでモニタしているキューに接続しているサーバが
ひとつであることを確認してください。

œ2 プリントサーバの電源はオンになっていますか？

【対応】(1) 電源をオンにしてください。

(2) すでに電源がオンの場合、一度電源をオフにした後、
オンしてください。

œ3 EPSONMON.NLM はキューのあるサーバにロードされていますか？

【対応】キューのあるサーバに EPSONMON.NLM をロードしてください。

œ4 モニタするキューは、NetWare4.1J サーバ上にありますか？

【対応】(1) MS-DOS リクエストでディレクトリサービスの機能でログイン
していることを確認してください。

Windows95 が自動的にサーバに対して再ログインした場合、
必ずしもディレクトリサービスの機能が有効になりません。

(2) capture コマンドでキャプチャされている状態が
確認してください。

(3) バインダリエミュレーションに関する設定が正しいか
確認してください。

- *** NetWare、NLM は NOVELL,Inc.の登録商標または商標です。
- *** Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- *** IBM、IBM PC は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。
- *** PC-9800 シリーズは、日本電気株式会社の商標です。