



### **Come fare per...**

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_FPD\_ATTRIBUTES\_Display');CW(`subcon')}} espandere l'area di visualizzazione del display dello schermo piatto

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_FPD\_ATTRIBUTES\_Brightness');CW(`subcon')}} regolare la luminosità del display dello schermo piatto

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`ATMitaxx.hlp>install',`Setup2')',`JI(`ATMitaxx.hlp>install',`Setup')');CW(`subcon')}} ritornare alla Guida introduttiva

{button ,Contents()}} ottenere ulteriori informazioni



## Funzioni del display dello schermo piatto

### Come si fa per...

{button ,JI(`ATMitaxx.hlp>taskwin1',`Enable\_Disable\_DisplayDevice');CW(`subcon')}] attivare/disattivare il display dello schermo piatto

{button ,JI(`ATMitaxx.hlp>taskwin1',`Change\_DisplayMode');CW(`subcon')}] modificare la modalità di visualizzazione del display dello schermo piatto

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_FPD\_ATTRIBUTES\_Display');CW(`subcon')}] espandere l'area di visualizzazione del display dello schermo piatto

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_FPD\_ATTRIBUTES\_Brightness');CW(`subcon')}] regolare la luminosità del display dello schermo piatto

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`ATMitaxx.hlp>install',`Setup2')',`JI(`ATMitaxx.hlp>install',`Setup'))');CW(`subcon')}] ritornare alla Guida introduttiva

{button ,Contents()} ottenere ulteriori informazioni



## Attributi dello schermo piatto

### Per ingrandire l'area di visualizzazione del display dello schermo piatto

- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, scheda Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.  
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante Schermo piatto.  
Lo schermo piatto deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 5 Fare clic sul pulsante Scala immagine alla dimensione dello schermo.
- 6 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

### Note

- Quando si fa clic su questo pulsante, la visualizzazione viene espansa fino al numero fisso di pixel del display dello schermo piatto. Per esempio, se è attivata la modalità di visualizzazione 320 x 200 sul display di uno schermo piatto 800 x 600, allora la visualizzazione verrà espansa fino a 800 x 600.
- Questa funzione è disponibile solo se lo schermo piatto è impostato sulla [modalità di visualizzazione](#) primaria. [Fare clic su](#) per ottenere informazioni su come modificare la modalità di visualizzazione dello schermo piatto.

---

{button ,AL(`adjustment`)} [Argomenti correlati](#)



## Attributi dello schermo piatto

### Per regolare la luminosità del display dello schermo piatto

- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, scheda Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.  
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante Schermo piatto.  
Lo schermo piatto deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 5 Trascinare il dispositivo di scorrimento per regolare la luminosità del display dello schermo piatto.
- 6 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

### Nota

- Questa funzione è disponibile solo per determinati display di schermi piatti con contrasto elevato.

---

{button ,AL(`adjustment')} [Argomenti correlati](#)



## Attributi dello schermo piatto

### Per ripristinare i valori predefiniti di luminosità dello schermo piatto

- 1 Fare clic su  per visualizzare Proprietà schermo, scheda Impostazioni.
- 2 Fare clic sul pulsante Avanzate.
- 3 Fare clic sulla scheda Visualizzazione.  
Se si sta eseguendo un [desktop esteso](#), è necessario prima selezionare la scheda video di cui si desiderano modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 4 Fare clic sul pulsante Schermo piatto.  
Lo schermo piatto deve essere attivato per poterne modificare le proprietà di visualizzazione. [Fare clic su](#) per ottenere ulteriori informazioni.
- 5 Fare clic sul pulsante Predefinite.
- 6 Fare clic su OK o Applica per salvare le modifiche apportate.

### Note

- Questa funzione è disponibile solo per determinati display di schermi piatti con contrasto elevato.

---

{button ,AL(`adjustment')} [Argomenti correlati](#)

Trascinare questo dispositivo di scorrimento per regolare la luminosità del display dello schermo piatto.

Visualizza la risoluzione e la frequenza di aggiornamento massime supportate dallo schermo piatto.

Fare clic su questo pulsante per scalare l'immagine alle dimensioni dello schermo. La visualizzazione viene espansa fino al numero fisso di pixel del display dello schermo piatto. Per esempio, se è attivata la modalità di visualizzazione 320 x 200 sul display di uno schermo piatto 800 x 600, allora la visualizzazione sarà espansa fino a 800 x 600.

Fare clic su questo pulsante per ripristinare i valori predefiniti della barra Luminosità.

L'acceleratore grafico consente di visualizzare il contenuto dello schermo con modalità di visualizzazione diverse, offrendo risoluzioni e frequenze di aggiornamento differenti.

In Windows 98, è possibile estendere il desktop su dispositivi di visualizzazione aggiuntivi nei seguenti casi:

- Sulla macchina è installata più di una scheda video.
- L'acceleratore grafico ATI supporta le modalità di visualizzazione primaria e secondaria (con risoluzioni e frequenze di aggiornamento diverse), ciascuna delle quali viene trattata da Windows 98 come una scheda video separata che mostra la propria porzione del desktop esteso.

[Fare clic su](#) per ottenere informazioni su come estendere il desktop.

