



Berätta hur jag kan.....

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_FPD_ATTRIBUTES_Display');CW(`subcon')}} expandera visningsområdet på min platta bildskärm

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST_FPD_ATTRIBUTES_Brightness');CW(`subcon')}} justera ljusstyrkan för min platta bildskärm

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`ATMsvexx.hlp>install',`Setup2')',`JI(`ATMsvexx.hlp>install',`Setup')');CW(`subcon')}} återgå till fönstret Komma igång

{button ,Contents()}} erhålla mer detaljerad information



Konfiguration av platt bildskärm

Berätta hur jag kan.....

{button ,JI(`ATMsvexx.hlp>taskwin1`,`Enable_Disable_DisplayDevice');CW(`subcon')}} aktivera/avaktivera bildskärmen

{button ,JI(`ATMsvexx.hlp>taskwin1`,`Change_DisplayMode');CW(`subcon')}} ändra visningsläge för bildskärmen

{button ,JI(`>taskwin1`,`ADJUST_FPD_ATTRIBUTES_Display');CW(`subcon')}} utöka visningsområdet på bildskärmen

{button ,JI(`>taskwin1`,`ADJUST_FPD_ATTRIBUTES_Brightness');CW(`subcon')}} justera ljusstyrkan på bildskärmen


{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`ATMsvexx.hlp>install`,`Setup2'),`JI(`ATMsvexx.hlp>install`,`Setup'))');CW(`subcon')}} återgå till fönstret Komma igång

{button ,Contents()}} erhålla mer detaljerad information



Inställningar för platta bildskärmar

Expandera visningen på din platta bildskärm

- 1 Klicka här  för att öppna Egenskaper för bildskärm och fliken Inställningar.
- 2 Klicka på Avancerat.
- 3 Klicka på fliken Bildskärmar.
Om du kör i läget [utökat skrivbord](#) måste du först välja videoadapter för den bildskärm som du vill ändra inställningarna för. [Klicka här](#) för mer information.
- 4 Klicka på knappen Platt bildskärm.

Bildskärmen måste vara aktiverad innan du kan ändra dessa inställningar. [Klicka här](#) för mer information.

- 5 Klicka på knappen Skala bild till bildskärmsstorlek.
- 6 Klicka på OK eller Verkställ för att spara de ändringar du har gjort.

Anmärkningar


- När du klickar på denna knapp kommer din bildskärm att expandera till det bestämda antalet bildpunkter för din platta bildskärm. Om du t.ex visar i läget 320 x 200 på en platt bildskärm med 800 x 600 så kommer bildskärmen att expanderas till 800 x 600.
- Funktionen är bara tillgänglig om skärmen är satt till primärt [visningsläge](#). [Klicka här](#) för information om hur du ändrar visningsläge för bildskärmen.

{button ,AL(`adjustment`)} [Närliggande ämnen](#)



Inställningar för platta bildskärmar

Justering av ljusstyrkan för din platta bildskärm

- 1 Klicka här  för att öppna Egenskaper för bildskärm och fliken Inställningar.
- 2 Klicka på Avancerat.
- 3 Klicka på fliken Bildskärmar.
Om du kör i läget [utökat skrivbord](#) måste du först välja videoadapter för den bildskärm som du vill ändra inställningarna för. [Klicka här](#) för mer information.
- 4 Klicka på knappen Platt bildskärm.

Bildskärmen måste vara aktiverad innan du kan ändra dessa inställningar. [Klicka här](#) för mer information.

5 Dra skjutreglaget för att justera skärmens ljusstyrka.

6 Klicka på OK eller Verkställ för att spara de ändringar du har gjort.

OBS!


- Denna funktion är endast tillgänglig för vissa typer av högkontrastskärmar.

{button ,AL(`adjustment')} [Närliggande ämnen](#)



Inställningar för platta bildskärmar

Återställning av ljusstyrka på platt bildskärm till standardvärde

- 1 Klicka här  för att öppna Egenskaper för bildskärm och fliken Inställningar.
- 2 Klicka på Avancerat.
- 3 Klicka på fliken Bildskärmar.
Om du kör i läget [utökat skrivbord](#) måste du först välja videoadapter för den bildskärm som du vill ändra inställningarna för. [Klicka här](#) för mer information.
- 4 Klicka på knappen Platt bildskärm.

Bildskärmen måste vara aktiverad innan du kan ändra dessa inställningar. [Klicka här](#) för mer information.

- 5 Klicka på knappen Standard.
- 6 Klicka på OK eller Verkställ för att spara de ändringar du har gjort.

Anmärkningar

- Denna funktion är endast tillgänglig för vissa typer av högkontrastskärmar.

{button ,AL(`adjustment')} [Närliggande ämnen](#)

Dra i detta reglage för att justera ljusstyrkan för din platta bildskärm.

Visar maximalt tillgänglig upplösning och uppdateringsfrekvens för din platta bildskärm.

Klicka på denna knapp om du vill skala bilden till att fylla hela skärmen. Din bildskärm kommer att expanderas till det fastställda antalet bildpunkter för din platta bildskärm. Om du t.ex visar ett läge med 320 x 200 för platt bildskärm med 800 x 600 så kommer bildskärmen att expanderas till 800 x 600.

Klicka på denna knapp för att återställa din inställning för ljusstyrka till standardvärdet.

Med din grafikaccelerator kan du ansluta distinkta bildskärmsenheter (med distinkta upplösningar, uppdateringsfrekvenser, etc.) till din dator.

I Windows 98 kan du utöka ditt skrivbord till flera skärmar under följande förutsättningar:

- Du har installerat mer än en videoadapter i din dator.
- Ditt ATI grafikkort stöder primära och sekundära visningslägen (kan hantera distinkt upplösning och svepfrekvens), där Windows 98 hanterar var och en som en separat videoadapter som visas i en egen del av det utökade skrivbordet.

[Klicka här](#) om du vill veta mer om hur du kan utöka skrivbordet på din dator.

