



## Introdução...

### Configurando Propriedades de Vídeo ATI

Agora que os novos drivers de vídeo ATI estão instalados, você talvez queira gastar algum tempo para familiarizar-se com os recursos avançados da placa aceleradora.

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, pressione a tecla **F1** a qualquer momento durante uma sessão de Ajuda.

### Diga-me como.....

- conectar uma TV ou VCR ao computador
- selecionar o formato para TV ou VCR
- habilitar/desabilitar o dispositivo de vídeo
- ajustar a posição da tela do monitor
- ajustar o tamanho da tela do monitor
- ajustar a posição da tela da TV
- ajustar o tamanho da tela da TV
- ajustar o brilho da TV
- ajustar o contraste da TV
- ajustar a saturação de cor da TV
- configurar controles de correção de cor
- retornar a Usando a Tela da TV
- obter informações mais detalhadas
- Mostrar esta tela na próxima vez que o Windows for iniciado.



## Introdução...

### Configurando Propriedades de Vídeo ATI

Agora que os novos drivers de vídeo ATI estão instalados, você talvez queira gastar algum tempo para familiarizar-se com os recursos avançados da placa aceleradora.

Para obter informações sobre como usar a Ajuda, pressione a tecla **F1** a qualquer momento durante uma sessão de Ajuda.

### Diga-me como.....

-  conectar uma TV ou VCR ao computador
-  selecionar o formato para TV ou VCR
-  habilitar/desabilitar o dispositivo de vídeo
-  ajustar a posição da tela do monitor
-  ajustar o tamanho da tela do monitor
-  ajustar a posição da tela da TV
-  ajustar o tamanho da tela da TV
-  ajustar o brilho da TV
-  ajustar o contraste da TV
-  ajustar a saturação de cor da TV
-  configurar controles de correção de cor
-  retornar a Usando a Tela da TV
-  obter informações mais detalhadas
- Mostrar esta tela na próxima vez que o Windows for iniciado.



**Diga-me como.....**

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_TV\_ATTRIBUTES\_Brightness');CW(`subcon')}] ajustar o brilho da tela da TV

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_TV\_ATTRIBUTES\_Contrast');CW(`subcon')}] ajustar o contraste da tela da TV

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_TV\_ATTRIBUTES\_ColorSaturation');CW(`subcon')}] ajustar a saturação de cor da tela da TV

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(`>install',`Warning6')',`JI(`>install',`Warning5')');CW(`subcon')}] retornar a Usando a Tela da TV

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4\_TV')',`JI(`>install',`Setup3\_TV')');CW(`subcon')}] retornar à Introdução

{button ,Contents()}] obter informações mais detalhadas



### **Diga-me como.....**

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_TV\_ADJUSTMENT\_ScreenPosition');CW(`subcon')}} ajustar a posição da tela da TV

{button ,JI(`>taskwin1',`TVScreenSize');CW(`subcon')}} ajustar o tamanho da tela da TV

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(`>install',`Warning6')`,`JI(`>install',`Warning5'));CW(`subcon')}} retornar a Usando a Tela da TV

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4\_TV')`,`JI(`>install',`Setup3\_TV'));CW(`subcon')}} retornar à Introdução

{button ,Contents()}} obter informações mais detalhadas



### Diga-me como.....

- {button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_TV\_ADVANCED\_CompositeSharpness');CW(`subcon')}} ajustar o controle do filtro composto da tela da TV
- {button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_TV\_ADVANCED\_S-VideoSharpness');CW(`subcon')}} ajustar o controle do filtro S-vídeo da tela da TV
- {button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_TV\_ADVANCED\_CompositeDotCrawl');CW(`subcon')}} ajustar o arrasto do ponto composto da tela da TV
- {button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_TV\_ADVANCED\_ChromaFlickerRemoval');CW(`subcon')}} ajustar a remoção de tremulação chroma da tela da TV
- {button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_TV\_ADVANCED\_LumaFlickerRemoval');CW(`subcon')}} ajustar a remoção da tremulação luma da tela da TV
- {button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(`>install',`Warning6'),`JI(`>install',`Warning5'));CW(`subcon')}} retornar a Usando a Tela da TV
- {button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4\_TV'),`JI(`>install',`Setup3\_TV'));CW(`subcon')}} retornar à Introdução
- {button ,Contents()}} obter informações mais detalhadas



### **Diga-me como.....**

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_TV\_FORMAT\_Country');CW(`subcon')}] selecionar o formato de transmissão para a TV por país

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_TV\_FORMAT\_Format');CW(`subcon')}] selecionar diretamente o formato de transmissão para a TV

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(`>install',`Warning6'),`JI(`>install',`Warning5'));CW(`subcon')}] retornar a Usando a Tela da TV

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4\_TV'),`JI(`>install',`Setup3\_TV'));CW(`subcon')}] retornar à Introdução

{button ,Contents()}] obter informações mais detalhadas



## Recursos de Exibição da TV

### Diga-me como.....

{button ,JI(`>taskwin1',`IDH\_Icon\_Help\_ConnectTVorVCR');CW(`subcon')}] conectar uma TV ou VCR ao computador

{button ,JI(`>taskwin1',`IDH\_Icon\_Help\_EnableDisableTVDisplay');CW(`subcon')}] habilitar/desabilitar a tela da TV

{button ,JI(`>taskwin1',`IDH\_TV\_FORMAT\_HelpButton');CW(`subcon')}] selecionar o formato da tela da TV

{button ,JI(`>taskwin1',`IDH\_TV\_ADJUSTMENT\_HelpButton');CW(`subcon')}] ajustar o tamanho e a posição da tela da TV

{button ,JI(`>taskwin1',`IDH\_TV\_ADVANCED\_HelpButton');CW(`subcon')}] ajustar os recursos avançados da tela da TV

{button ,IE(FE(`ati64hl2.stb'),`JI(`>install',`Warning6'),`JI(`>install',`Warning5'));CW(`subcon')}] retornar a Usando a Tela da TV

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4\_TV'),`JI(`>install',`Setup3\_TV'));CW(`subcon')}] retornar à Introdução



## Ajuda DeskTop



## Usando a Tela da TV

Sua placa aceleradora está configurada para tela de TV. Usando este recurso, é possível conectar uma TV à saída de vídeo do computador para visualizar a área de trabalho.

Se não estiver usando uma TV como tela do computador, recomenda-se desabilitar a tela da TV para melhor desempenho (taxas de atualização maiores). É possível reabilitar a tela da TV em outra data.

```
{button Desabilitar Tela da TV,JI(>taskwin1',`IDH_Warning_DisableTV')}} {button Clique para ir para  
Configuraçãõ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(>install',`Setup4_TV')',`JI(>install',`Setup3_TV')')}
```

Mostrar janela na inicialização quando a tela da TV estiver habilitada.



## Ajuda DeskTop



## Usando a Tela da TV

Sua placa aceleradora está configurada para tela de TV. Usando este recurso, é possível conectar uma TV à saída de vídeo do computador para visualizar a área de trabalho.

Se não estiver usando uma TV como tela do computador, recomenda-se desabilitar a tela da TV para melhor desempenho (taxas de atualização maiores). É possível reabilitar a tela da TV em outra data.

```
{button Desabilitar Tela da TV,JI(>taskwin1',`IDH_Warning_DisableTV')}} {button Clique para ir para  
Configuraçãõ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(>install',`Setup4_TV')',`JI(>install',`Setup3_TV')')}
```

Mostrar janela na inicialização quando a tela da TV estiver habilitada.



## Aviso



## Usando a Tela da TV

**Se a exibição no monitor ou tela plana estiver difusa, desligue o dispositivo de vídeo.**

Sua placa aceleradora está configurada para tela de TV. Usando este recurso, é possível conectar uma TV à saída de vídeo do computador para visualizar a área de trabalho.

Se você **não** estiver usando uma TV como tela do computador, recomenda-se desabilitar a tela da TV para melhor desempenho (taxas de atualização maiores). É possível reabilitar a tela da TV em outra data.

```
{button Desabilitar Tela da TV,JI(`>taskwin1',`IDH_Warning_DisableTV')} {button Continuar com Tela da TV  
habilitada,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV'),`JI(`>install',`Setup3_TV'))}
```

Mostrar janela na inicialização quando a tela de TV estiver habilitada.





## Ajuda DeskTop



## Usando a Tela da TV

Sua placa aceleradora gráfica ATI pode usar uma TV como tela do computador. Para usar uma TV como tela do computador, é preciso certificar-se de que a tela da TV esteja habilitada.

Se você **não** estiver usando uma TV como tela do computador, recomenda-se desabilitar a tela da TV para melhor desempenho (taxas de atualização maiores). É possível reabilitar a tela da TV em outra data.

```
{button Enable or Desabilitar Tela da TV,JI(`>taskwin1',`IDH_Icon_Help_EnableDisableTVDisplay')}  
  {button Clique para ir para  
    Configuraãõ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV')',`JI(`>install',`Setup3_TV')')}
```

- Mostrar janela na inicialização quando a tela da TV estiver habilitada.



## Ajuda DeskTop



## Usando a Tela da TV

Sua placa aceleradora gráfica ATI pode usar uma TV como tela do computador. Para usar uma TV como tela do computador, é preciso certificar-se de que a tela da TV esteja habilitada.

Se você **não** estiver usando uma TV como tela do computador, recomenda-se desabilitar a tela da TV para melhor desempenho (taxas de atualização maiores). É possível reabilitar a tela da TV em outra data.

```
{button Enable or Desabilitar Tela da TV,JI(`>taskwin1',`IDH_Icon_Help_EnableDisableTVDisplay')}  
  {button Clique para ir para  
    Configuraãõ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV')',`JI(`>install',`Setup3_TV')')}
```

- Mostrar janela na inicialização quando a tela da TV estiver habilitada.



## Ajuda DeskTop

### Para desabilitar a tela da TV

- 1 Clique aqui para  visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão habilitar/desabilitar  para a opção TV.  
A imagem da área de trabalho desaparece do ícone de TV quando o botão está na posição "Habilitado".

```
{button Continuar,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`>install',`Setup4_TV')`,`JI(`>install',`Setup3_TV')');CW(`taskwin1')}
```



## Exibições

### Para habilitar/desabilitar a tela de TV

- 1 Clique aqui para  visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão habilitar/desabilitar  para a opção TV.  
Uma imagem da área de trabalho aparece no ícone de TV quando o botão está na posição "Habilitado".
- 4 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

### Nota

- A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações em suas propriedades de vídeo.

---

{button ,AL(`displays') } [Tópicos Relacionados](#)



## Configurações

**To setup a monitor** {button Para continuar com a configuração  
atual...,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`Jl(`>install`,`Setup4\_TV')`,`Jl(`>install`,`Setup3\_TV')));CW(`subcon')}

- 1 Clique no botão Avançado.
- 2 Clique na guia Monitor, e então clique em Alterar
- 4 Em Assistente de Driver de Dispositivo, clique em Próximo, e então selecione **Exibir uma lista de todos os drivers** e então clique em Próximo.
- 3 Na caixa de Fabricantes, selecione o fabricante do monitor (Se não aparecer uma lista de Fabricantes, clique em Mostrar todos os dispositivos).
- 4 Na caixa Modelos, selecione o modelo que corresponde ao seu hardware (consulte as especificações do fabricante se precisar de ajuda).
- 5 Clique em Próximo e siga as instruções na tela para concluir o Assistente.
- 6 Clique em Fechar para salvar as alterações.
- 7 Clique em Ok para fechar Propriedades de Vídeo.



## Exibições

### Para conectar uma TV ou VCR ao computador

- 1 Determine se a TV ou VCR tem um S-Vídeo ou uma conexão Composta de vídeo.
- 2 Na parte traseira do computador, localize o conector de saída de vídeo.
- 3 Usando um cabo S-Vídeo ou Composto, conecte uma extremidade do cabo ao conector de saída de vídeo do computador e a outra na TV ou VCR.

### Nota

- O S-Video produzirá os melhores resultados.

---

{button ,AL(` displays')} [Tópicos Relacionados](#)



## Atributos de TV

### Para ajustar o brilho na tela da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.  
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Atributos.
- 5 Arraste o controle deslizante de Brilho para ajustar o brilho da tela da TV.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

### Nota

- Brilho máximo é o padrão de brilho da TV, e muito mais acentuado do que o do monitor do computador. Este controle permite reduzir o brilho de ilustrações do computador sem ajuste do aparelho de TV.

---

{button ,AL(`adjustment`)} [Tópicos Relacionados](#)



## Atributos de TV

### Para ajustar o contraste da tela da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.  
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Atributos.
- 5 Arraste o controle deslizante Contraste para ajustar o contraste da tela da TV.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

### Nota

- O contraste reduzido torna texto e imagens menos vívidos, mas também reduz a quantidade de tremulação.

---

{button ,AL(`adjustment`)} [Tópicos Relacionados](#)



## Atributos de TV

### Para ajustar o nível de saturação de cor da tela da TV

- 1 [Clique aqui](#)  para visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.  
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Atributos.
- 5 Arraste o controle deslizante Saturação de Cor para ajustar o nível de saturação de cor da tela da TV.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

#### Nota

- O valor máximo de nível de saturação, juntamente com o valor máximo de controle do filtro, é recomendado se a tela tem muito poucas cores, ou se a cor for de pouca importância. [Clique aqui](#) para obter informações sobre como configurar o controle de filtro composto da TV.

---

{button ,AL(`adjustment`)} [Tópicos Relacionados](#)



## Atributos de TV

### Para reconfigurar o brilho, contraste e saturação de cor da TV aos valores padrão

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.  
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Atributos.
- 5 Clique no botão Padrão.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

---

{button ,AL(`adjustment`)} [Tópicos Relacionados](#)



## Ajustes da TV

### Para ajustar a posição da tela da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV .  
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Ajustes.
- 5 Clique em uma das quatro setas de posição na área Posição da Tela para alterar a posição da tela.  
As quatro setas de posição deslocam a tela para a esquerda, direita, para cima e para baixo.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

---

{button ,AL(`adjustment`)} [Tópicos Relacionados](#)



## Ajustes da TV

### Para ajustar o tamanho da tela da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV .  
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Ajustes.
- 5 Clique nos botões (+) e (-) na área Tela Vertical/Horizontal para alterar o tamanho da tela.  
Os botões (+) e (-) da Tela Vertical aumentam/diminuem o tamanho vertical da tela da TV.  
Os botões (+) e (-) da Tela Horizontal aumentam/diminuem o tamanho horizontal da tela da TV.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

### Nota

- Os controles de Tamanho não estão disponíveis se o monitor e a tela da TV estiverem habilitados.

---

{button ,AL(`adjustment`)} [Tópicos Relacionados](#)



## Ajustes da TV

### Para ajustar o tamanho da tela da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV .  
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Ajustes.
- 5 Clique nos botões (+) e (-) na área Tela Vertical/Horizontal para alterar o tamanho da tela.  
Os botões (+) e (-) da Tela Vertical aumentam/diminuem o tamanho vertical da tela da TV.  
Os botões (+) e (-) da Tela Horizontal aumentam/diminuem o tamanho horizontal da tela da TV.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

### Nota

- Os controles de tamanho não estão disponíveis se monitor e TV estiverem configurados para o mesmo modo de exibição. [Clique aqui](#) para obter informações sobre como alterar modos de exibição.

---

{button ,AL(`adjustment`)} [Tópicos Relacionados](#)



## Ajustes da TV

### Para reconfigurar o tamanho e a posição da tela da TV aos valores padrão

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.  
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Ajustes.
- 5 Clique no botão Padrão.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

---

{button ,AL(`adjustment') } [Tópicos Relacionados](#)



## TV Avançado

### Para ajustar o controle do filtro composto da tela da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.  
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Avançado.
- 5 Na caixa Controle do Filtro Composto, selecione um valor da lista.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

### Notas

- Não ajuste o Controle do Filtro Composto se a TV estiver conectada por uma entrada S-Vídeo.
- Se a TV possui conectores Composto e S-Vídeo, use S-Vídeo (pois este oferece uma imagem mais nítida do que o composto).

---

{button ,AL(`advanced`)} [Tópicos Relacionados](#)



## TV Avançado

### Para ajustar o controle do filtro S-Vídeo da tela da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.  
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Avançado.
- 5 Na caixa Controle do Filtro S-Vídeo, selecione um valor da lista.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

---

{button ,AL(`advanced`)} [Tópicos Relacionados](#)



## TV Avançado

### Para ajustar o arrasto do ponto composto da tela da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.  
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Avançado.
- 5 Na caixa Arrasto do Ponto Composto, selecione um valor da lista.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

### Notas

- A configuração Padrão é recomendada para a visualização de imagens dinâmicas/em movimento, como na execução de um vídeo.
- A configuração Congelado é recomendada para aplicações 'estáticas', como processadores de texto, planilhas e programas de apresentação.

---

{button ,AL(`advanced`)} [Tópicos Relacionados](#)



## TV Avançado

### Para ajustar a configuração da remoção da tremulação chroma da tela da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.  
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Avançado.
- 5 Arraste o controle deslizante da Remoção da Tremulação Chroma para ajustar a configuração da remoção da tremulação chroma da tela da TV.  
O valor Máximo é recomendado.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

---

{button ,AL(`advanced`)} [Tópicos Relacionados](#)



## TV Avançado

### Para ajustar a configuração da remoção da tremulação luma da tela da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.  
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Avançado.
- 5 Arraste o controle deslizante da Remoção da Tremulação Luma para ajustar a configuração da remoção da tremulação luma da tela da TV.  
O valor Máximo é recomendado.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

---

{button ,AL(`advanced`)} [Tópicos Relacionados](#)



## TV Avançado

### Para habilitar/desabilitar o overscan da tela da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.  
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Avançado.
- 5 Clique no botão Overscan.  
O botão está na posição "Ligado" quando aparece pressionado.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

### Nota

- Overscan pode ser preferível para filmes, jogos ou aplicar panning dentro de uma estação de trabalho.

---

{button ,AL(`format`)} [Tópicos Relacionados](#)



## TV Avançado

### Para restaurar as configurações avançadas da tela da TV aos valores padrão

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.  
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Avançado.
- 5 Clique no botão Padrão.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

---

{button ,AL(`advanced') } [Tópicos Relacionados](#)



## Formato de TV

### Para selecionar o formato de transmissão da TV por país

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.  
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Formato.
- 5 Na caixa País, selecione um país da lista.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas.

### Nota



Em geral, somente um formato de transmissão é suportado em um dado país.

---

{button ,AL(`format')} } [Tópicos Relacionados](#)



## Formato de TV

### Para selecionar diretamente o formato de transmissão da TV

- 1 Clique aqui  para visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações.
- 2 Clique na guia Exibições.
- 3 Clique no botão TV.  
A TV deve estar habilitada antes que sejam feitas alterações suas propriedades de vídeo. [Clique aqui](#) para obter mais informações.
- 4 Clique na guia Formato.
- 5 Na caixa Formato, selecione um formato de transmissão da lista.
- 6 Clique em OK ou Aplicar para salvar as alterações feitas e sair para a página Exibições.
- 7 Clique em Fechar.
- 8 Clique em Sim para reiniciar o computador.

---

{button ,AL(`format`)} [Tópicos Relacionados](#)



## Resolução de Problemas

### Dicas de Resolução de Problemas da Tela da TV

Os problemas com a tela da TV poder ter várias causas. Veja abaixo diversas verificações que você pode fazer para ajudá-lo a determinar o problema.

#### O Que Está Errado?

{button ,JI(`>taskwin1`,`TROUBLE\_tips\_TV\_display')}` Não consigo fazer o vídeo ser exibido na TV.

{button ,JI(`>taskwin1`,`TROUBLE\_tips\_TV\_text')}` O texto exibido na TV é muito pequeno.

{button ,JI(`>taskwin1`,`TROUBLE\_tips\_TV\_bright')}` É difícil visualizar imagens na TV.

{button ,JI(`>taskwin1`,`TROUBLE\_tips\_TV\_monitor')}` Quando o vídeo da TV está habilitado, a imagem no monitor muda ou parece "achatada".



## Resolução de Problemas

### Se o vídeo não aparece na TV



Verifique se o vídeo da TV está habilitado com um clique no botão habilitar/desabilitar



na página Exibições. (O botão está na posição "Habilitado" quando uma imagem da área de trabalho aparece no ícone da TV.). [Clique aqui](#) para visualizar Propriedades de Vídeo e clique na guia Exibições.



Talvez seja necessário mudar a TV para exibição de vídeo. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a TV.

---

{button ,JI(` >subcon', `TROUBLE\_tips\_TVDisplay') } [Retornar para Dicas de Resolução de Problemas da Tela da TV](#)



## Resolução de Problemas

### Se o texto exibido na TV é muito pequeno



Aumente o tamanho das fontes. [Clique aqui](#) para visualizar Propriedades de Vídeo na guia Configurações. Na caixa Tamanho de Fonte, aumente a fonte até poder lê-la claramente na TV.



Aumente o tamanho da fonte na aplicação que está usando. Por exemplo, se estiver navegando na Internet, selecione um tamanho de fonte 14 ou maior no navegador que está usando.

---

{button ,JI(` >subcon', `TROUBLE\_tips\_TVDisplay')}` [Retornar para Dicas de Resolução de Problemas da Tela da](#)

[TV](#)



## Resolução de Problemas

### É difícil visualizar imagens na TV



Diminua o brilho da TV. É mais fácil visualizar imagens na TV quando o brilho é reduzido. [Clique aqui](#) para visualizar Propriedades de Vídeo Clique na guia Exibições, e clique no botão Televisão. Clique na guia Atributos e arraste o controle deslizante de brilho para reduzir o nível de brilho.

---

{button ,JI(` >subcon', `TROUBLE\_tips\_TVDisplay') } [Retornar para Dicas de Resolução de Problemas da Tela da TV](#)



## Resolução de Problemas

### Se a imagem no monitor muda ou parece "achatada"



Isto ocorre porque o vídeo ajusta-se de acordo com as dimensões da TV. Para corrigir a exibição do monitor, use os controles do monitor para ajustar o tamanho e a posição da tela.



Alguns monitores de frequência simples podem não funcionar com a tela da TV habilitada. Se houver problemas de exibição quando a tela da TV está habilitada, desabilite a tela da TV para restaurar a exibição do monitor.

---

{button ,JI(`>subcon`,`TROUBLE\_tips\_TVDisplay')}} [Retornar para Dicas de Resolução de Problemas da Tela da TV](#)

Exibe a resolução e a taxa de atualização máximas suportadas para a TV.

Altera o contraste da tela da TV. O contraste reduzido torna texto e imagens menos vívidos, mas também reduz a quantidade de tremulação.

Arraste o controle deslizante do Brilho para ajustar o brilho da TV (sem ajustar o aparelho de TV). O brilho do monitor do computador ou vídeo de tela plana não é afetado.

Ajusta o nível de saturação de cor da imagem da TV.

Clique este botão para restaurar todas as configurações de controle deslizante aos valores padrão.

Exibe um ícone ilustrando o tamanho e a posição da tela da TV.

Posiciona a tela da TV.



As quatro setas da área Posição da Tela deslocam a tela para a esquerda, direita, para cima ou para baixo.

Atalhos: Alt combinada com J, K, I, ou M.

Ajusta o tamanho da tela da TV.

Os quatro botões dimensionam a tela horizontal e verticalmente.



Os botões (+) e (-) de Tamanho Vertical da Tela aumentam/diminuem o tamanho vertical da tela. Atalhos: Alt combinada com = (igual) ou - (traço).



Os botões (+) e (-) de Tamanho Horizontal de Tela aumentam/diminuem o tamanho horizontal da tela. Atalhos: Alt combinada com ] ou [.

Clique este botão para restaurar o tamanho e a posição da tela da TV aos valores padrão.

Use este recurso para ajustar o controle do filtro de ima imagem composta da TV para um dos seguintes valores:



Menos



Padrão



Mais



Máximo



Preto e Branco

Use este recurso para ajustar o controle do filtro de uma imagem S-Vídeo para um dos seguintes valores:



Menos



Padrão



Mais



Preto e Branco

Use este recurso para controlar a movimentação, bordas serrilhadas que são características de uma imagem NTSC/PAL composta.



**Padrão** - recomendado para visualizar imagens dinâmicas/em movimento, como as da execução de um vídeo (por exemplo, reproduzindo Filme, MPEG, AVI, ou arquivo DVD).



**Congelado** - recomendado para aplicações 'estáticas', como processadores de texto, planilhas e programas de apresentação, etc.

Use os controles deslizantes de Luma Chroma para ajustar a quantidade de remoção da tremulação.



**Luma** - ajusta a tremulação no domínio da luz

**Chroma** - ajusta a tremulação no domínio das cores

As configurações de remoção da tremulação dependerão de suas preferências e do tipo de aplicação em execução. Para imagens estáticas e aplicações Windows onde a remoção da tremulação é mais desejável, recomenda-se a configuração máxima de remoção da tremulação (i.e., mova os controles deslizantes de remoção da tremulação em direção ao valor Máx). Para aplicações com muito movimento, como um filme/execução de um DVD, pode-se usar menos remoção da tremulação, o que produzirá uma imagem mais nítida.

Arraste este controle deslizante para ajustar a configuração de remoção da tremulação chroma (cor).

Arraste este controle deslizante para ajustar a configuração de remoção da tremulação luma (preto e branco).

Clique este botão para restaurar as configurações avançadas tela da TV aos valores padrão.

Clique aqui para descartar as configurações de tamanho e posição e exibir em tela cheia. Overcan pode ser preferível para filmes, jogos ou quando aplicar panning dentro de uma área de trabalho.

Clique este botão para habilitar o menu pull-down País, para a seleção do formato de transmissão da TV por país. Normalmente, somente um formato de transmissão é suportado em um dado país.

Clique este botão para habilitar o menu pull-down Formato para a seleção direta do formato de transmissão da TV.

Este menu pull-down fornece uma lista de países que usam formatos padrão de transmissão para a TV.

Este menu pull-down fornece uma lista de formatos padrão de transmissão para a TV.

**Composto**

Um tipo de sinal de vídeo que inclui a forma de onda visual completa, inclusive informações de quadro cromático (cor) e luminância (brilho), bem como sinais de controle. NTSC e PAL são padrões compostos de vídeo.

Os conectores compostos também são conhecidos como plugues RCA ou Fono.

**S-Vídeo**

Tipo de sinal de vídeo usado em formatos de vídeo Hi8 e S-VHS. Transmite as partes de luminância (brilho) e crominância (cor) separadamente, usando vários fios, evitando o processo de codificação NTSC/PAL e a perda resultante da qualidade de quadro. Também conhecido como vídeo Y-C.

**NTSC** (National Television Systems Committee) é o padrão para os Estados Unidos e para o Japão. A taxa de quadros é de 30 por segundo.

**PAL** (Phase Alternate Line) é o padrão de TV para a Europa (com exceção da França). A taxa de quadros é de 25 por segundo. (Para PAL-M, usado no Brasil, a taxa de quadros é de 30 por segundo.)

Seu acelerador gráfico permite exibir na tela o conteúdo em modos distintos de exibição, com resoluções diferentes e taxas de atualização.

