



### Řekni mi jak...

{button ,JI('>taskwin1',`ADJUST\_FPD\_ATTRIBUTES\_Display`);CW(`subcon`)} zvětšit zobrazovací plochu na displeji plochého panelu

{button ,JI('>taskwin1',`ADJUST\_FPD\_ATTRIBUTES\_Brightness`);CW(`subcon`)} nastavit jas displeje plochého panelu

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb`),`JI(`ATMcsyxx.hlp>install`,`Setup2`)',`JI(`ATMcsyxx.hlp>install`,`Setup`)'`);CW(`subcon`)} se vrátit do okna Začínáme

{button ,Contents()} získat podrobnější informace



## Funkce displeje plochého panelu

### Řekni mi jak...

{button ,JI(`ATMcsyxx.hlp>taskwin1`,`Enable\_Disable\_DisplayDevice`);CW(`subcon`)} aktivovat/zablokovat displej plochého panelu

{button ,JI(`ATMcsyxx.hlp>taskwin1`,`Change\_DisplayMode`);CW(`subcon`)} změnit zobrazovací režim displeje plochého panelu

{button ,JI(`>taskwin1`,`ADJUST\_FPD\_ATTRIBUTES\_Display`);CW(`subcon`)} zvětšit zobrazovací plochu na displeji plochého panelu

{button ,JI(`>taskwin1`,`ADJUST\_FPD\_ATTRIBUTES\_Brightness`);CW(`subcon`)} nastavit jas displeje plochého panelu


{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb`,`JI(`ATMcsyxx.hlp>install`,`Setup2``,`JI(`ATMcsyxx.hlp>install`,`Setup`)`);CW(`subcon`)} se vrátit do okna Začínáme

{button ,Contents()} získat podrobnější informace



## Atributy plochého panelu

### Pro zvětšení zobrazovací plochy displeje na plochém panelu

- 1 Kliknutím sem  zobrazíte Vlastnosti displeje.
- 2 Klikněte na kartu Nastavení.
- 3 Klikněte na kartu Adaptér.
- 4 Klikněte na kartu Displeje.
- 5 Klikněte na tlačítko Panel.  
Abyste mohli změnit vlastnosti zobrazení plochého panelu, musí být tento panel aktivován. [Kliknutím sem](#) získáte více informací.
- 6 Klikněte na tlačítko Upravit obraz podle panelu.
- 7 Kliknutím na OK nebo na Použít provedené změny uložte.

### Poznámky

- Kliknutím na toto tlačítko se zobrazení zvětší na pevný počet bodů na plochém panelu. Například, jestliže zobrazujete režim 320 x 200 na displeji plochého panelu s rozlišením 800 x 600, zobrazení se zvětší na 800 x 600.
- Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když je plochý panel nastaven na primární [zobrazovací režim](#). [Kliknutím sem](#) získáte informace o tom, jak lze změnit zobrazovací režim plochého panelu.


---

{button „AL(‘adjustment’)”} [Příbuzná témata](#)



## Atributy plochého panelu

### Pro nastavení jasu na displeji plochého panelu

- 1 Kliknutím sem  zobrazíte Vlastnosti displeje.
- 2 Klikněte na kartu Nastavení.
- 3 Klikněte na kartu Adaptér.
- 4 Klikněte na kartu Displeje.
- 5 Klikněte na tlačítko Ploché panel.  
Abyste mohli změnit vlastnosti zobrazení plochého panelu, musí být tento panel aktivován. [Kliknutím sem](#) získáte více informací.
- 6 Přetažením jezdce posuvníku nastavte jas displeje plochého panelu.
- 7 Kliknutím na OK nebo na Použít provedené změny uložte.

### Poznámka

- Tato funkce je k dispozici pouze pro určité displeje plochých panelů s vysokým kontrastem.


---

{button ,AL(`adjustment`)} [Příbuzná témata](#)



## Atributy plochého panelu

### Pro navrácení nastavení jasu plochého panelu na výchozí hodnoty

- 1 Kliknutím sem  zobrazíte Vlastnosti displeje.
- 2 Klikněte na kartu Nastavení.
- 3 Klikněte na kartu Adaptér.
- 4 Klikněte na kartu Displeje.
- 5 Klikněte na tlačítko Ploché panel.  
Abyste mohli změnit vlastnosti zobrazení plochého panelu, musí být tento panel aktivován. [Kliknutím sem](#) získáte více informací.
- 6 Klikněte na tlačítko Výchozí hodnoty.
- 7 Kliknutím na OK nebo na Použít provedené změny uložte.

### Poznámky

- Tato funkce je k dispozici pouze pro určité displeje plochých panelů s vysokým kontrastem.

---

{button ,AL(`adjustment`)} [Příbuzná témata](#)

Přetažením jezdce tohoto posuvníku nastavíte jas displeje plochého panelu.

Zobrazuje maximální podporované rozlišení a obnovovací kmitočet plochého panelu.

Kliknutím na toto tlačítko nastavíte velikost obrazu tak, aby zaplnil celou obrazovku. Zobrazení bude zvětšeno na pevný počet bodů na displeji plochého panelu. Například, jestliže zobrazujete režim 320 x 200 na displeji plochého panelu s rozlišením 800 x 600, zobrazení se zvětší na 800 x 600.



Kliknutím na toto tlačítko obnovíte nastavení posuvníku Jas na výchozí hodnoty.

Váš grafický akcelerátor vám umožňuje zobrazit obsah obrazovky v rozdílných zobrazovacích režimech, které mají rozdílná rozlišení a obnovovací kmitočty.

[Kliknutím sem](#) se dostanete na kartu s obsahem nápovedy.

