



## Ohjeita

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_FPD\_ATTRIBUTES\_Display');CW(`subcon')}} Litteän näytön näyttöalan kasvattaminen

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_FPD\_ATTRIBUTES\_Brightness');CW(`subcon')}} Litteän näytön kirkkauden säätö

{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`ATMfinxx.hlp>install',`Setup2')',`JI(`ATMfinxx.hlp>install',`Setup')');CW(`subcon')}} Aloitusohjeet

{button ,Contents()}} Sisällys



## Litteän näytön ominaisuudet

### Ohjeita

{button ,JI(`ATMfinxx.hlp>taskwin1',`Enable\_Disable\_DisplayDevice');CW(`subcon')}} Litteän näytön käyttöönotto ja käytöstä poistaminen

{button ,JI(`ATMfinxx.hlp>taskwin1',`Change\_DisplayMode');CW(`subcon')}} Litteän näytön näyttötilan vaihtaminen

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_FPD\_ATTRIBUTES\_Display');CW(`subcon')}} Litteän näytön näyttöalan kasvattaminen

{button ,JI(`>taskwin1',`ADJUST\_FPD\_ATTRIBUTES\_Brightness');CW(`subcon')}} Litteän näytön kirkkauden säätäminen


{button ,IE(FE(`ati64hlp.stb'),`JI(`ATMfinxx.hlp>install',`Setup2')',`JI(`ATMfinxx.hlp>install',`Setup'))');CW(`subcon')}} Aloitusohjeet

{button ,Contents()} Sisällys



## Litteän näytön määrittely

### Näyttöalan kasvattaminen litteällä näytöllä

- 1 Napsauta tästä,  niin Näytön ominaisuudet -ikkuna avautuu.
- 2 Napsauta Asetukset-välilehteä.
- 3 Napsauta Lisäasetukset-painiketta.
- 4 Napsauta Näytöt-välilehteä.
- 5 Napsauta Paneeli-painiketta.  
Käyttöönotto on suoritettava ennen ominaisuuksien muuttamista. [Lisätietoja napsauttamalla tästä.](#)
- 6 Napsauta Sovita kuva paneeliin -painiketta.
- 7 Napsauta OK tai Käytä, niin tekemäsi muutokset tallentuvat.

### Huom!

- Tämän painikkeen napsauttaminen kasvattaa näyttöalan näytölle määritettyyn kokoon. Jos käytössä oleva näyttöala on 320 x 200 näytöllä, jonka normaali näyttöala on 800 x 600, näyttöala kasvaa kokoon 800 x 600.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos litteä näyttö on ensisijaisessa [näyttötilassa](#). [Napsauttamalla tätä tekstiä](#) saat lisätietoja litteän näytön näyttötilan muuttamisesta.


---

{button ‚AL(`adjustment`)} [Aiheeseen liittyviä ohjeita](#)



## Litteän näytön määrittely

### Litteän näytön kirkkauden säätö

- 1 Napsauta tästä  niin Näytön ominaisuudet -ikkuna avautuu.
- 2 Napsauta Asetukset-välilehteä.
- 3 Napsauta Lisäasetukset-painiketta.
- 4 Napsauta Näytöt-välilehteä.
- 5 Napsauta Paneeli-painiketta.  
Käyttöönotto on suoritettava ennen ominaisuuksien muuttamista. [Lisätietoja napsauttamalla tästä](#)
- 6 Säädä näytön kirkkautta vetämällä liukusäädintä.
- 7 Napsauta OK tai Käytä, niin tekemäsi muutokset tallentuvat.

### Huom!

- Tämä ominaisuus on tarjolla ainoastaan tietyissä korkeakontrastisissa litteissä näyttöissä.


---

{button „AL(`adjustment`)”} [Aiheeseen liittyviä ohjeita](#)



## Litteän näytön määrittely

### Litteän näytön kirkkausasetusten palauttaminen oletusarvoihin

- 1 Napsauta tästä  niin Näytön ominaisuudet -ikkuna avautuu.
- 2 Napsauta Asetukset-välilehteä.
- 3 Napsauta Lisäasetukset-painiketta.
- 4 Napsauta Näytöt-välilehteä.
- 5 Napsauta Paneeli-painiketta.  
Käyttöönotto on suoritettava ennen ominaisuuksien muuttamista. [Lisätietoja napsauttamalla tästä](#)
- 6 Napsauta Oletukset-painiketta.
- 7 Napsauta OK tai Käytä, niin tekemäsi muutokset tallentuvat.

### Huom!

- Tämä ominaisuus on tarjolla ainoastaan tietyissä korkeakontrastisissa litteissä näytöissä.

---

{button „AL(`adjustment`)”} [Aiheeseen liittyviä ohjeita](#)

Säädä kirkkaus vetämällä liikusäädintä.

Näyttää litteän näytön suurimman tuetun tarkkuuden ja virkistysaajuuden.

Sovittaa kuvan kuvaruutuun. Näyttöala kasvaa näytön vakioasetusten mukaiseksi. Jos käytät esim. 320 x 200 tilaa, kun näytön normaali näyttöala on 800 x 600 pikseliä, kuva kasvaa kokoon 800 x 600.



Palauttaa kirkkauden oletusarvot.

Grafiikkakiihdyttimesi mahdollistaa eri tarkkuuksien ja virkistystaajuuksien käytön eri näyttötiloissa.

[Napsauta tästä](#), niin Ohje-toiminnon Sisällys-välilehti avautuu.

