

matrox

Wenn Sie die kontextsensitive Hilfe aufrufen möchten, klicken Sie auf das Symbol "❓" in der Titelleiste und dann auf das Element, zu dem Sie Hilfe wünschen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Hilfethema, um ein Popup-Menü zu erhalten, mit dem Sie das Hilfethema drucken oder kopieren können.

Abbrechen

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld zu schließen, ohne Änderungen vorzunehmen.

OK

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Änderungen zu übernehmen und das Dialogfeld zu schließen.

Diesem Element ist kein Hilfethema zugeordnet.

Klicken Sie auf eine der Optionstasten, um die Auswahlmethode für die Monitoreinstellung zu wählen.

Klicken Sie auf diese Optionstaste, um die Standardeinstellungen für Ihren Monitor zu verwenden.

Falls diese Optionstaste gewählt ist und Sie einen Plug-&-Play-Monitor verwenden, legt Ihr Monitor automatisch die richtigen Einstellungen fest.

Falls diese Optionstaste gewählt ist und Sie keinen Plug-&-Play-Monitor verwenden, benutzt Matrox PowerDesk für alle Auflösungen die vertikale Bildschirmfrequenz von 60 Hz.

Klicken Sie auf diese Optionstaste, um die Auswahlmethode Matrox-Monitoreinstellungen zu benutzen.

Diese Liste enthält alle Matrox-Monitorprofile und hat die Form einer erweiterbaren Baumstruktur. Klicken Sie auf ein Pluszeichen, um einen weiteren Zweig der Baumstruktur anzuzeigen und die einzelnen, nach Modellnamen geordneten Monitorprofile zu sehen. Wählen Sie einen Modellnamen, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**, um in diesem Feld eine Liste der Auflösungen anzuzeigen, die von diesem Monitorprofil mit Ihrer aktuellen Grafikkarte unterstützt werden.

Beim Anzeigen der Eigenschaften eines bestimmten Monitorprofils können Sie einige Auflösungen noch weiter expandieren, um die jeweiligen Einstellungen für unterschiedliche Farbpaletten oder Zoomfaktoren anzuzeigen.

Klicken Sie auf diese Optionstaste, um zur Monitorliste zurückzukehren.

Klicken Sie auf diese Optionstaste, um die Eigenschaften des Monitorprofils anzuzeigen, das Sie im Listenfeld Matrox-Monitor gewählt haben. Nachdem Sie auf diese Schaltfläche geklickt haben, können Sie das Monitorprofil testen. Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn Sie kein Monitorprofil im Listenfeld gewählt haben.

Klicken Sie auf diese Optionstaste, um die im Listenfeld gewählte Auflösung zu testen. Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn Sie keine Auflösung gewählt haben.

Klicken Sie auf diese Optionstaste, um das im Listefeld Matrox-Monitor gewählte Monitorprofil zu löschen.

Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn Sie keinen Monitor im Listefeld Matrox-Monitor gewählt haben oder wenn der gewählte Monitor kein benutzerdefiniertes Monitorprofil ist.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle an einem Monitorprofil vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Diese Spalten zeigen die vertikalen Bildschirmfrequenzen des Monitorprofils an, das Sie im Listenfeld Matrox-Monitor gewählt haben.

Hierbei handelt es sich um die vertikale Bildwiederholungsrate für die im Listenfeld Matrox-Monitor gewählte Auflösung.

Hierbei handelt es sich um die horizontale Bildwiederholungsrate für die im Listenfeld Matrox-Monitor gewählte Auflösung.

Hierbei handelt es sich um die Pixeltaktfrequenz für die im Listenfeld Matrox-Monitor gewählte Auflösung.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Anzeige vertikal zu strecken.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Anzeige vertikal zu verkleinern.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Anzeige horizontal zu strecken.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Anzeige horizontal zu verkleinern.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Anzeige nach oben zu verschieben.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Anzeige nach unten zu verschieben.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Anzeige nach links zu verschieben.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Anzeige nach rechts zu verschieben.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den letzten Vorgang rückgängig zu machen. Es ist auch möglich, mehrere Vorgänge rückgängig zu machen.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Originalwerte wiederherzustellen.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Einzelheiten zu den Monitor-Timing-Parametern anzuzeigen oder auszublenden.

Klicken Sie auf dieses Listenfeld, um eine Standard-Bildschirmfrequenz und die dazugehörigen Einstellungen zu wählen.

Verwenden Sie dieses Feld zum Ändern der Pixeltaktfrequenz.

Verwenden Sie dieses Feld zum Ändern der vertikalen Bildschirmfrequenz.

Verwenden Sie dieses Feld, um den Wert für das vertikale vordere Ablenkensystem zu ändern.

Verwenden Sie dieses Feld, um den Wert für das vertikale hintere Ablenkensystem zu ändern.

Verwenden Sie dieses Feld, um den Wert für die vertikale Synchronisierung zu ändern.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die negative vertikale Synchronisationspolarität zu erhalten.

Dieses Feld zeigt die vertikale Bildschirmauflösung in Bildpunkten an.

Verwenden Sie dieses Feld zum Ändern der horizontalen Bildschirmfrequenz.

Verwenden Sie dieses Feld, um den Wert für das horizontale vordere Ablenkensystem zu ändern.

Verwenden Sie dieses Feld, um den Wert für das horizontale hintere Ablensystem zu ändern.

Verwenden Sie dieses Feld, um den Wert für die horizontale Synchronisierung zu ändern.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die negative horizontale Synchronisationspolarität zu erhalten.

Dieses Feld zeigt die horizontale Bildschirmauflösung in Bildpunkten an.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die neuen BildschirmEinstellungen anzuwenden.

Beim Text in diesem Feld handelt es sich um ein Lernprogramm zur Anwendung dieses
Eigenschaftenfensters.

Klicken Sie auf dieses Feld, um die Anzeige auszuwählen, deren Monitoreinstellungen Sie ändern wollen. Wenn Sie eine Nummer wählen, erscheint diese kurz auf der entsprechenden Anzeige.

Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn die Schaltfläche **VESA-Einstellungen** gewählt ist.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Feld **Bildschirmfrequenz** im Eigenschaftfenster **Einstellungen** zu benutzen, um Ihre Monitoreinstellungen zu ändern.

Hinweis: Sie können die Monitoreinstellungen nicht testen, wenn diese Schaltfläche gewählt ist. Ist diese Schaltfläche gewählt und Sie benutzen einen Desktop mit Mehrfachanzeige, müssen Sie dieselben Monitoreinstellungen bei allen Anzeigen im System anwenden.

Hinweis: Dieses Steuerelement ist nicht verfügbar, wenn eine Anzeige TV-Einstellungen verwendet.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie Ihre Computeranzeige auf einem NTSC-Videogerät (Fernseher oder Videorecorder), das mit Ihrem Computer verbunden ist, anzeigen oder aufnehmen möchten. Der NTSC-Standard wird u.a. in Nordamerika und Japan verwendet.

Wenn diese Monitor-Einstellung gewählt wird, verwendet Ihre Computeranzeige Fernsehapparat-Einstellungen. Diese Einstellungen weisen in der Regel niedrigere Auflösungen und Bildwiederholraten auf als die typischen Einstellungen von Computermonitoren. Niedrigere Bildwiederholraten können zu stärkerem Bildschirmflimmern führen.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie Ihre Computeranzeige auf einem PAL-Videogerät (Fernseher oder Videorecorder), das mit Ihrem Computer verbunden ist, anzeigen oder aufnehmen möchten. Der PAL-Standard wird u.a. in fast ganz Europa und in China verwendet.

Wenn diese Monitor-Einstellung gewählt wird, verwendet Ihre Computeranzeige Fernsehapparat-Einstellungen. Diese Einstellungen weisen in der Regel niedrigere Auflösungen und Bildwiederholraten auf als die typischen Einstellungen von Computermonitoren. Niedrigere Bildwiederholraten können zu stärkerem Bildschirmflimmern führen.

Mit diesem Feld geben Sie den Typ des Kabels an, mit dem Sie die Grafikausgabe Ihres Computers an Ihren Fernseher oder Videorecorder anschließen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- n **Composite-Video oder S-Video** -- für Composite- oder S-Video-Kabel. Diese Einstellung wird besonders außerhalb Europas benutzt.
- n **SCART - Composite** -- für ein SCART-Kabel mit einer Composite Video-Steckverbindung.
- n **SCART - RGB** -- für ein SCART-Kabel mit RGB-Video-Steckverbindungen.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen zur "Flimmerreduzierung" auf einem an Ihren Computer angeschlossenen Fernseh- oder Videogerät, um die Bildqualität zu verbessern.

Diese Option wirkt sich nicht auf den Computermonitor aus.

In diesem Listenfeld können Sie eine TV-Steuerungsmethode auswählen und die Einstellung dafür mit dem Schieberegler ändern. Diese Steuerungsmethoden nehmen Einfluß darauf, was Sie auf einem an Ihren Computer angeschlossenen Fernseh- oder Videogerät anzeigen oder aufnehmen können.

Sie wirken sich jedoch nicht auf Ihren Computermonitor aus.

Hinweis: Für jeden TV-Standard (NTSC oder PAL) werden unterschiedliche Bildeinstellungen gespeichert.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Schwarzweiß-Video auf einem an Ihren Computer angeschlossenen Fernseh- oder Videogerät anzuzeigen oder aufzunehmen.

Diese Option wirkt sich nicht auf den Computermonitor aus.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Farbbalken auf einem an Ihren Computer angeschlossenen Fernseh- oder Videogerät anzuzeigen oder aufzunehmen. Diese Funktion ist beim Testen der Bildeinstellungen für Ihr Fernseh- oder Videogerät von Nutzen.

Diese Option wirkt sich nicht auf den Computermonitor aus.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Einstellungen für ein an Ihren Computer angeschlossenes Fernseh- oder Videogerät wiederherzustellen. Die Einstellungen werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Das Wiederherstellen von Einstellungen wirkt sich nicht auf Ihren Computermonitor aus.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die derzeit ausgewählte Einstellung für ein an Ihren Computer angeschlossenes Fernseh- oder Videogerät wiederherzustellen. Die Einstellung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.

Das Wiederherstellen einer Einstellung wirkt sich nicht auf Ihren Computermonitor aus.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Erscheinungsbild von Text auf einem Fernsehschirm, der mit Ihrem Computer verbunden ist (oder die Aufzeichnung von Text auf einem Videorecorder, der mit Ihrem Computer verbunden ist), zu verbessern. Diese Funktion bewirkt eine schärfere Textdarstellung.

Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das TV-Signal Ihres Computers nicht auf diese Weise verändert werden soll.

Diese Option wirkt sich nicht auf den Computermonitor aus.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein Randkörnungsproblem bei einem TV-Gerät oder Videorecorder zu beheben, das an Ihren Computer mit einem Composite-Videokabel (RCA-Kabel) angeschlossen ist (bei S-Video ist der Effekt sehr gering). Bei der "Randkörnung" handelt es sich um ein TV-Anzeige­problem, das dazu führt, daß am Bildrand eine Reihe von Punkten erscheint.

Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das TV-Signal Ihres Computers nicht auf diese Weise verändert werden soll.

Diese Option wirkt sich nicht auf den Computermonitor aus.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die erweiterten Einstellungen für den TV-Ausgabe festzulegen. Diese Einstellungen betreffen nur die Wiedergabe- oder Aufnahmefunktionen von Ihrem Fernseher oder Videorecorder.

Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn **Anzeige auf TV** aktiviert ist und die gegenwärtig gewählte Fernsehnorm eingesetzt wird.

