

Apresenta uma lista de todos os perfis actualmente disponíveis.

**Um perfil contém um registo de todas as definições de ecrã do nView para facilitar a configuração do software. Pode carregar um perfil depois de o seleccionar da lista.**

Utilizando o nView, um administrador pode guardar um registo de todas as definições de ecrã num único ficheiro designado como perfil e continuar a adicionar novos perfis específicos de uma empresa, grupo de trabalho ou utilizador. **Um administrador pode criar, guardar ou eliminar perfis.**

**Nota:** O nView inclui vários perfis genéricos para indústrias diferentes.

Permite-lhe carregar um perfil seleccionado para o nView. Depois de carregar um perfil, todas as definições de ecrã actuais do nView são substituídas pelas do perfil que está carregado.

Permite-lhe executar o assistente de configuração do nView da NVIDIA. O assistente ajuda a configurar as definições de ecrã do nView mais utilizadas, incluindo Gestão de janelas, Gestão de ambientes de trabalho e Efeitos de transparência. **Se utilizar este assistente, pode activar/desactivar o arranque automático do nView quando estiver a carregar o Windows.**

Permite-lhe carregar ou descarregar o Gestor do ambiente de trabalho do nView.

**Nota:** Se o nView não estiver configurado para arrancar automaticamente ao carregar o Windows, faça clique neste botão para activar temporariamente o nView até que termine e volte a iniciar a sessão.

Permite-lhe criar e adicionar um novo perfil que contém todas as definições actuais do nView. Depois de guardá-lo, pode recarregar este perfil sempre que necessário.

Permite-lhe guardar as definições actuais do nView no perfil seleccionado. Depois de guardá-las, pode recarregar este perfil sempre que necessário.

Permite-lhe eliminar o perfil seleccionado.

Permite que as janelas se expandam pelos monitores. Se esta opção não for seleccionada, as janelas não se expandem pelos monitores.



Permite que as janelas secundárias da aplicação se expandam pelos monitores.

- Se não seleccionar esta opção, as janelas secundárias não se expandem pelos monitores, mesmo que a janela principal o faça.
- **Para aceder a esta opção**, é preciso activar primeiro a opção “Activar expansão da janela em todos os monitores”.

Adiciona o botão de maximização do nView às barras de título em todas a janelas da aplicação. Este botão da barra de título permite alternar entre os estados maximizado e restaurado nas várias configurações de monitor.

Este botão da barra de título permite alternar entre os estados maximizado e restaurado nas várias configurações de monitor.

Activa a função “memória de posições em aplicações”.

Para utilizar a memória em aplicações, active primeiro a memória para cada aplicação através da respectiva extensão de menus do sistema nView.

- 1. Para aceder à extensão de menus do sistema nView a partir de uma aplicação**, é preciso activar primeiro a opção “Expandir menus do sistema de aplicações com opções do nView” neste painel.
- 2. Para aceder ao menu do sistema**, faça clique com o botão direito do rato na barra de título da janela da aplicação e depois em Memória de posições para activar a opção.

Depois de activar esta função de memória de posições em aplicações, o nView memoriza informações sobre a localização, a dimensão e o estado da aplicação, incluindo o ambiente de trabalho onde se encontra. Se fechar e reiniciar a aplicação, o nView restaura as últimas definições dessa aplicação que foram utilizadas.

Esta opção permite especificar a localização das caixas de diálogo.

- **Mostrar caixas de diálogo no monitor n** (em que n é o número do monitor) repõe as caixas de diálogo num determinado monitor.
- **Mostrar caixas de diálogo no cursor** repõe as caixas de diálogo no monitor onde está o cursor.
- **Mostrar caixas de diálogo no monitor da aplicação** repõe as caixas de diálogo no monitor da aplicação principal.

Permite que as caixas de diálogo sejam apresentadas no monitor especificado.

Permite que as caixas de diálogo sejam repostas no monitor onde está o cursor.

Permite que as caixas de diálogo sejam apresentadas no monitor da aplicação principal.



Utilize os botões de seta para seleccionar o monitor onde pretende que as caixas de diálogo sejam apresentadas.

Permite-lhe aceder rapidamente as funções específicas de aplicações do nView a partir de qualquer aplicação, utilizando o menu do sistema. **Para aceder ao menu do sistema**, faça clique com o botão direito do rato na barra de título da janela da aplicação.

Acelera as funções Abrir, Maximizar e Restaurar para janelas.

Activa a opção de tornar as janelas transparentes, quando arrastadas. As janelas tornam-se transparentes se mantiver o botão do rato premido enquanto estiver na barra de título da janela; deste modo, é possível ver o que está por trás da janela. Quando soltar o botão do rato, a janela torna-se opaca.

Define o grau de transparência para uma janela que está a ser movida. Quanto mais alta for a percentagem, mais transparente fica a janela enquanto estiver a ser movida.

Permite-lhe utilizar a roda do rato para alterar os nveis de zoom, quando houver uma janela de zoom activa.

Permite-lhe utilizar a roda do rato para alterar os níveis de zoom numa janela de zoom, se mantiver a tecla Shift premida. Se a opção "Shift" também estiver seleccionada, terá de manter premidas as teclas Ctrl e Shift para que possa utilizar a roda do rato para alterar os níveis de zoom.

Permite-lhe utilizar a roda do rato para alterar os níveis de zoom numa janela de zoom, mantendo a tecla Ctrl premida. Se a opção "Ctrl" também estiver seleccionada, terá de manter premidas as teclas Ctrl e Shift para que possa utilizar a roda do rato para alterar os níveis de zoom.



Cria uma janela de zoom a partir de uma lente, quando se inicia uma janela de zoom. A janela de zoom a partir de uma lente contém um quadrado branco no seu interior.

- O ajuste do nível de zoom aumenta ou diminui o tamanho do quadrado branco.
- **Arraste a janela de zoom por cima da área no ecrã que pretende ampliar** para que o quadrado branco transparente envolva a área a ampliar e depois solte o botão do rato. A secção do ecrã que se encontra dentro do quadrado branco transparente é ampliada até preencher toda a janela de zoom.

Cria uma janela de zoom que apresenta uma ampliação da área à volta do cursor do rato, quando se inicia uma janela de zoom.

Abre uma janela que apresenta uma ampliação de uma área seleccionada do ecrã.

Apresenta uma lista das acções que podem ser efectuadas quando prime uma tecla ou combinação de teclas.

Permite-lhe escolher a tecla ou combinação de teclas que pretende utilizar para efectuar a acção seleccionada na lista de acções com teclas de atalho.

Se fizer clique nesta caixa de texto, as teclas que premir no teclado aparecem na caixa de texto.

Adiciona a acção seleccionada com teclas de atalho e a combinação de teclas à lista de teclas de atalho activas. Depois de adicionar uma tecla de atalho, esta fica activa e pronta a funcionar.

Remove a tecla de atalho seleccionada da lista de teclas de atalho activas. Depois de remover uma tecla de atalho, esta deixa de estar activa ou pronta a funcionar.

Remove todas as teclas de atalho da lista de teclas de atalho activas. Depois de remover as teclas de atalho, estas deixam de estar activas ou prontas a funcionar.



Apresenta uma lista das teclas de atalho que foram atribuídas e que se encontram activas.

Apresenta uma lista de todos os ambientes de trabalho actualmente disponíveis.

O nView permite-lhe criar, gerir e alternar entre várias ambientes de trabalho. Depois de seleccionar um ambiente de trabalho da lista, pode activá-lo, mudar-lhe o nome ou removê-lo.

- **Para adicionar um novo ambiente de trabalho** à lista, faça clique no botão **Adicionar**.
- **Para mudar para um ambiente de trabalho**, faça duplo clique nesse ambiente de trabalho a partir da lista.

Adiciona um novo ambiente de trabalho. Uma caixa de diálogo pede-lhe que atribua um nome ao novo ambiente de trabalho. Depois de introduzir o nome, o ambiente de trabalho é criado e aparece na lista de ambientes de trabalho.

Muda para o ambiente de trabalho seleccionado. Pode executar a mesma função fazendo duplo clique num ambiente de trabalho que conste da lista de ambientes de trabalho.

Permite-lhe mudar o nome do ambiente de trabalho seleccionado.

Permite-lhe eliminar um ambiente de trabalho.

Depois de eliminar um ambiente de trabalho, este é removido da lista de ambientes de trabalho. As aplicações no ambiente de trabalho eliminado são transferidas para o ambiente de trabalho predefinido.

Altera o fundo do ambiente de trabalho seleccionado.

Quando faz clique nesta opção, o nView muda para o ambiente de trabalho seleccionado e abre o separador Propriedades do ecrã do Windows, a partir do qual pode alterar o fundo do ambiente de trabalho seleccionado. Cada ambiente de trabalho pode ter um fundo diferente.

Adiciona um ícone à barra de tarefas do Windows que lhe permite abrir estes painéis de controlo do Gestor do ambiente de trabalho do nView, alternar entre ambientes de trabalho e alterar definições de ecrã comuns.



Permite-lhe ver ambientes de trabalho na árvore de pastas do Explorador do Windows. Se utilizar a vista da árvore de pastas do Explorador do Windows, pode

- Mudar o nome, eliminar ou adicionar ambientes de trabalho
- Alternar entre ambientes de trabalho e arrastar aplicações de um ambiente de trabalho para outro

Abre uma pequena barra de ferramentas que lhe permite alterar rapidamente entre ambientes de trabalho. **Para utilizar esta barra de ferramentas, é preciso activar a opção “Mostrar ambientes de trabalho na árvore de pastas da janela do Explorador”.**

Introduza um nome exclusivo para o novo perfil que está a criar.

Introduza um nome exclusivo para o novo ambiente de trabalho que está a criar.

Apresenta uma lista dos ambientes de trabalho que podem ser utilizados com a tecla de atalho seleccionada.

Aceda à aplicação que pretende executar e à respectiva localização. Pode utilizar também o botão **Procurar** para localizar a aplicação.

Quando esta caixa está marcada, o sistema passa para o perfil seleccionado no momento da ancoragem. Se a caixa não estiver marcada, não há alteração de perfil. Por exemplo, se tiver seleccionado 'O meu perfil ancorado' e a caixa de perfil ancorado estiver marcada, o sistema passa para o perfil ancorado personalizado no momento da ancoragem.

Quando esta caixa está marcada, o sistema passa para o perfil seleccionado logo que deixe de estar ancorado. Se a caixa não estiver marcada, não há alteração de perfil. Por exemplo, se tiver seleccionado 'O meu perfil não ancorado' e a caixa de perfil não ancorado estiver marcada, o sistema passa para o perfil não ancorado personalizado logo que deixe de estar ancorado.



Quando esta caixa está marcada, o sistema passa a adoptar o perfil seleccionado assim que entrar em modo de escrita. Se a caixa não estiver marcada, não há alteração de perfil. Por exemplo, se tiver seleccionado 'O meu perfil de escrita' e a caixa de perfil de escrita estiver marcada, o sistema adopta o perfil de escrita personalizado quando passar para o modo de escrita.

Selecione o perfil predefinido, para utilizar as predefinições de fábrica. Selecione o perfil personalizado, para utilizar as suas definições pessoais. Note que, para utilizar definições personalizadas quando o sistema estiver ancorado, tem primeiro de criar um perfil ancorado personalizado.

Selecione o perfil predefinido, para utilizar as predefinições de fábrica. Selecione o perfil personalizado, para utilizar as suas definições pessoais. Note que, para utilizar definições personalizadas quando o sistema não estiver ancorado, tem primeiro de criar um perfil não ancorado personalizado.

Selecione o perfil predefinido, para utilizar as predefinições de fábrica. Selecione o perfil personalizado, para utilizar as suas definições pessoais. Note que, para utilizar definições personalizadas quando em modo de escrita, tem primeiro de criar um perfil de escrita personalizado.

Prima este botão para criar um perfil personalizado. Prepare as suas definições de visualização e de energia, bem como as aplicações, exactamente do modo como quer que apareçam de cada vez que utilizar este perfil. Quando estiver satisfeito com o resultado, prima o botão mais uma vez, para guardar o perfil personalizado.

Carrega ou descarrega o Gestor do ambiente de trabalho do nView. Determina ainda se o nView é inicializado no arranque ou não.

Mostra ou oculta os controlos avançados do nView, incluindo comandos referentes a vários ambientes de trabalho, gestão de aplicações e funcionalidades de interface do utilizador.

Abre um painel de controlo que permite ligar e desligar monitores..



Determina se as informações sobre o modo de visualização (resolução, disposição dos monitores, etc.) são guardadas nos perfis e repostas a partir deles.

Determina se a barra de tarefas fica limitada a um único monitor ou se abarca vários.

Faz com que as janelas situadas por baixo do cursor fiquem activas e passem para primeiro plano no ecrã.

Torna os menus de contexto transparentes quando a janela principal é opaca.

Torna a barra de tarefas transparente.

Nível global de transparência. Note que pode sempre definir níveis de transparência para cada aplicação individualmente, servindo-se das definições individuais das aplicações.

Cria uma janela de zoom que apresenta a ampliação de uma área fixa do ecrã, sempre que se abre uma janela de zoom.

Mostra o cursor na visualização ampliada, se estiver centrada no cursor; senão, selecciona uma ampliação de moldura fixa



Permite o visionamento de vídeo na janela de zoom. Note que só os vídeos iniciados depois de aberta a janela de zoom podem ser vistos nela.

Abre um painel de controlo que permite a ampliação das janelas até ocuparem o ecrã inteiro, à velocidade máxima de reprodução.

Acrescenta uma aplicação à lista de aplicações de gestão individual. Note que se não configurar definições individuais para a aplicação, esta é retirada da lista quando o painel de controlo for fechado.

Acrescenta uma classe de janela à lista de aplicações de gestão individual. Note que, se não desactivar as funções referentes à classe, esta é retirada da lista quando o painel de controlo for fechado.

Impede que uma aplicação ou classe seja gerida individualmente ou que tenha as suas funções desactivadas.

Permite que a gestão individual de janelas e as definições de arranque do nView sejam adaptadas a uma aplicação.

Permite a desactivação das funções do nView relativamente a uma determinada aplicação ou classe de janelas.

Activa ou desactiva definições de aplicação individual relativamente a todas as janelas.



Aplicações e classes de janelas que têm definições individuais (marca verde) ou que têm as respectivas funções desactivadas (ponto de exclamação ou X encarnado).

Permite definir o padrão de fundo e/ou o ícone a colocar no ambiente de trabalho.

Mostra a selecção actual de padrão de fundo e/ou de ícones para o ambiente de trabalho.

Mostra as opções de menu do nView, ao clicar com o botão direito do rato no ambiente de trabalho.

Mostra uma mensagem em balão na barra de tarefas sempre que o nView tenha de desactivar uma função.

Mostra um botão nas barras de título das janelas, permitindo que a janela seja reduzida à respectiva barra de título.

Mostra um botão nas barras de título das janelas, permitindo aceder ao menu de opções do nView.

Permite personalizar o menu de opções do nView.



Mostra o nome do ambiente de trabalho no ecrã, durante alguns instantes, sempre que se passa para outro ambiente de trabalho.

Activa um utilitário que permite ajustar o ecrã de maneira a compensar efeitos keystone (“deformação macrocéfala”).

Mostra as opções de NVKeystone, quando se faz clique com o botão direito do rato no ambiente de trabalho.

Apresenta um padrão de teste nos monitores para ajustar correctamente a visualização.

Se activado, o nView alinha automaticamente as diferentes visualizações e remove pequenas falhas de pixels, quando estiverem activados vários monitores.

Se activado, o nView verifica automaticamente se os monitores ainda estão associados, ao retomar-se a operação após um estado de suspensão ou de hibernação. Se os monitores já não estiverem associados, o nView altera as definições de visualização, de modo a remover o monitor.

Serve para mover os ícones do ambiente de trabalho e a barra de tarefas para um monitor especificado.

Quando activado, o nView colora o limite das janelas das aplicações de acordo com as definições individuais da aplicação em causa (a que pode aceder no separador 'Aplicação') ou com as definições automáticas. As janelas com codificação de cores podem ser manipuladas utilizando teclas de atalho para a codificação de cores.



Quando activado, o nView colora automaticamente as janelas com codificação de cores que estiverem abertas no ambiente de trabalho, servindo-se de cores não utilizadas por definições individuais de aplicações. As cores são escolhidas automaticamente na paleta, entre as que estejam disponíveis. Se já tiverem sido utilizadas todas as cores, não é possível colorir novas janelas.

Esta é uma cor da codificação de cores. Faça duplo clique sobre ela para a activar, desactivar ou editar.

Nível global de transparência utilizado pelo nView em janelas, barras de tarefas e menus transparentes. Para definir um determinado nível de transparência, utilize as definições individuais das aplicações.

Quando activado e se a janela de zoom estiver maximizada, o nView passa a janela automaticamente para o ecrã seguinte se o cursor se mover para a janela de zoom.

Quando activado, o nView permite utilizar o rato com aplicações que estejam sob a janela da lupa ou de zoom de moldura fixa, empregando os métodos-padrão de edição por rato da aplicação em causa.

Quando activado, o nView acrescenta um alternador de ambientes de trabalho ao alternador-padrão de separadores de aplicação. Por predefinição, esta funcionalidade adicional de alternância de ambientes de trabalho é acedida através da combinação de teclas [Alt+~], que pode ser alterada no separador das teclas de atalho.

