

Affiche tous les profils disponibles actuellement.

Un profil contient tous les paramètres d'affichage du gestionnaire de bureau nView ce qui facilite la configuration des logiciels. **Vous pouvez charger un profil** après l'avoir sélectionné sur la liste.

Avec le gestionnaire de bureau nView, un administrateur peut enregistrer ses paramètres d'affichage dans un profil et créer d'autres profils spécifiques à l'entreprise, à un groupe de travail ou à un utilisateur. Seuls les administrateurs peuvent créer, enregistrer et supprimer des profils.

Remarque : le gestionnaire de bureau nView fournit plusieurs profils génériques destinés à différents secteurs d'activités.

Cliquez sur un profil pour le charger dans le gestionnaire de bureau nView. Lorsque vous chargez un profil, les paramètres actuels du gestionnaire de bureau nView sont remplacés par ceux du profil.

Cliquez ici pour exécuter l'Assistant Configuration du gestionnaire de bureau NVIDIA nView.

Cet Assistant configure les paramètres les plus courants du gestionnaire de bureau nView, notamment la gestion des fenêtres et des bureaux, ainsi que les effets de transparence. L'Assistant permet d'activer et de désactiver le chargement automatique du gestionnaire de bureau nView au démarrage de Windows.

Cliquez ici pour créer et ajouter un profil contenant les paramètres actuels du gestionnaire de bureau nView. Une fois enregistré, un profil peut être chargé à tout moment.

Cliquez ici pour enregistrer les paramètres du gestionnaire de bureau nView actuels dans le profil sélectionné. Une fois enregistré, un profil peut être chargé à tout moment.

Cliquez ici pour supprimer le profil sélectionné.

Permet l'extension de fenêtre sur plusieurs affichages (horizontalement).
Si cette option est activée, les fenêtres ne sont pas en vue étendue.

Permet d'afficher les fenêtres d'incrustation sur plusieurs affichages (horizontalement).

Si cette option n'est pas sélectionnée, les fenêtres d'incrustation ne s'étendent pas sur plusieurs affichages, même si c'est le cas de la fenêtre principale.

Remarque : pour accéder à cette option, activez d'abord l'option Permettre le transfert de fenêtres entre les affichages.

Ajoute le bouton Maximiser la fenêtre du gestionnaire de bureau nView à la barre de titre de toutes les fenêtres de programme.

Utilisez ce bouton de la barre de titre pour alterner entre les états agrandissement et restauration avec les configurations multi-affichage.

Permet de spécifier l'emplacement des boîtes de dialogue.

- § **Afficher les boîtes de dialogue sur le moniteur no (n est un nombre)** - Repositionne les boîtes de dialogue sur le moniteur indiqué.
- § **Afficher les boîtes de dialogue au pointeur** - Repositionne les boîtes de dialogue sur le moniteur où se trouve le pointeur.
- § **Afficher les boîtes de dialogue sur le moniteur du programme** - Repositionne les boîtes de dialogue sur le moniteur qui affiche la fenêtre principale du programme.

Affiches les boîtes de dialogue sur l'affichage indiqué.

Repositionne les boîtes de dialogue sur l'affichage où se trouve le pointeur.

Affiche les boîtes de dialogue sur l'affichage de l'application racine.

Cliquez sur les flèches pour sélectionner l'affichage sur lequel les boîtes de dialogue seront affichées.

Ajoute l'**options nView** aux menus système des applications.

1. Pour accéder au menu système d'une application, cliquez sur la barre de titre de l'application avec le bouton droit de la souris.
2. Cliquez ensuite sur **Options nView** pour accéder aux fonctions du gestionnaire de bureau nView spécifiques à l'application.

Accélère les fonctions Ouvrir, Agrandir et Restaurer des fenêtres.

Rend les fenêtres transparentes lors de leur déplacement. Les fenêtres deviennent transparentes lorsque vous maintenez le bouton de la souris enfoncé sur la barre de titre, ce qui permet d'apercevoir ce qui se trouve dessous. La fenêtre redevient opaque dès que vous relâchez le bouton de souris.

Définit le pourcentage de transparence d'une fenêtre en déplacement. Plus le pourcentage est élevé, plus la fenêtre déplacée est transparente.

Utilisez la molette de souris pour changer le niveau de zoom quand une fenêtre de zoom est active.

Utilisez la molette de souris pour changer le niveau de zoom dans une fenêtre de zoom lorsque vous maintenez la touche Maj enfoncée.

Remarque : si l'option Ctrl est également sélectionnée , vous devez maintenir les touches Ctrl et Maj enfoncées pour contrôler le niveau de zoom avec la molette.

Utilisez la molette de souris pour changer le niveau de zoom dans une fenêtre de zoom lorsque vous maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Remarque : si l'option Maj est sélectionnée également, vous devez maintenir les touches Ctrl et Maj enfoncées pour contrôler le zoom avec la molette.

Affiche une fenêtre de zoom de type loupe lorsque la fenêtre de zoom est lancée. Il y a un carré blanc au milieu de cette fenêtre.

- La sélection du niveau de zoom agrandit ou réduit la taille du carré blanc.
- Glissez la fenêtre de zoom de façon que le carré blanc englobe la section à agrandir, puis relâchez le bouton de souris. La partie qui se trouve à l'intérieur du carré blanc est agrandie pour remplir la fenêtre de zoom.

Affiche une fenêtre de zoom qui agrandit la partie entourant le pointeur de souris.

Cliquez pour activer ou désactiver une fenêtre qui agrandit une partie sélectionnée de l'écran.

Affiche une liste d'actions pouvant être exécutées lorsque vous appuyez sur une touche ou une combinaison de touches. Lorsque vous cliquez dans ce champ, il affiche les touches du clavier sur lesquelles vous appuyez.

1. Sélectionnez la touche ou la combinaison de touches à utiliser pour exécuter l'action sélectionnée dans la boîte de texte **Action**.
2. Cliquez ensuite sur OK.

Cliquez ici pour ajouter l'action et le raccourci sélectionnés à la liste des raccourcis clavier. Un raccourci clavier est accessible dès qu'il a été ajouté.

Cliquez ici pour supprimer le raccourci clavier sélectionné de la liste des raccourcis actifs. Une fois supprimé, un raccourci clavier n'est plus accessible.

Cliquez ici pour supprimer tous les raccourcis clavier de la liste des raccourcis actifs. Une fois supprimé, un raccourci clavier n'est plus accessible. Affiche la liste des raccourcis clavier attribués à une action et qui sont actifs.

Affiche tous les bureaux disponibles actuellement.

Une fois qu'un bureau a été sélectionné sur la liste, vous pouvez l'activer, le renommer, le supprimer ou changer de bureau.

§ Pour ajouter un bureau à la liste, cliquez sur **Ajouter**.

§ Pour changer de bureau, cliquez deux fois sur son nom sur la liste.

Cliquez ici pour ajouter un bureau.

1. Entrez le nom de bureau dans le champ **Nom du bureau**, lorsque l'on vous le demande.
2. Cliquez sur **Appliquer** et **OK**. Le bureau est créé et s'affiche sur la liste de bureaux.

Cliquez ici pour renommer le bureau sélectionné. Modifiez le nom dans le champ **Nom du bureau** puis cliquez sur **OK**.

Cliquez ici pour supprimer un bureau.

Remarque : Un bureau supprimé n'apparaît plus sur la liste. Les applications associées au bureau supprimé sont transférées sur le bureau par défaut.

Ajoute une icône à la barre des tâches, qui permet d'afficher le Gestionnaire de bureau nView, de changer de bureau et de modifier les paramètres d'affichage.

- Affiche les bureaux dans l'arborescence de l'Explorateur Windows. Depuis une fenêtre Explorateur, vous pouvez
- § Renommer, supprimer et ajouter des bureaux.
 - § Changer de bureau et faire glisser des programmes d'un bureau à l'autre.

Affiche une barre d'outils permettant de changer de bureau rapidement. Vous devez activer l'option Afficher les bureaux dans l'arborescence de l'Explorateur pour pouvoir l'utiliser.

Entrez le nom que vous désirez assigner au nouveau profil.

Entrez le nom que vous désirez assigner au nouveau bureau.

Affiche la liste des bureaux ou d'affichages (moniteurs) accessibles actuellement pour le raccourci clavier sélectionné.

Entrez le nom et l'emplacement du programme que vous désirez exécuter. Vous pouvez cliquer sur **Parcourir** pour rechercher l'application.

Lorsque cette option est cochée, le système passe au profil sélectionné dès que vous ancrez le système.

Lorsque l'option est décochée, le profil ne peut pas être modifié. Par exemple, si vous avez sélectionné **Mon profil ancré** et que la case **Profil ancré** est cochée, le système va passer au profil ancré personnalisé dès qu'il est ancré.

Lorsque cette option est cochée, le système passe au profil sélectionné dès que vous détachez le système.

Lorsque l'option est décochée, le profil ne peut pas être modifié. Par exemple, si vous avez sélectionné **Mon profil détaché** et que la case **Profil détaché** soit cochée, le système va passer au profil détaché personnalisé dès qu'il est détaché.

Lorsque cette option est *cochée*, le système passe au profil sélectionné dès que le système entre en mode écriture. Lorsque l'option est *décochée*, le profil ne peut pas être modifié. Par exemple, si vous avez sélectionné **Mon profil en écriture** et que la case Profil en écriture est cochée, le système va passer au profil en écriture personnalisé dès que vous passez en mode écriture.

Sélectionnez **Profil par défaut** pour utiliser les paramètres par défaut. Sélectionnez **Profil personnalisé** pour utiliser vos paramètres personnels.

Remarque : vous devez créer un profil ancré personnalisé pour pouvoir utiliser les paramètres personnalisés lorsque le système est ancré.

Sélectionnez **Profil par défaut** pour utiliser les paramètres par défaut.

Sélectionnez **Profil personnalisé** pour utiliser vos paramètres personnels.

Remarque : vous devez créer un profil détaché personnalisé pour pouvoir utiliser les paramètres personnalisés lorsque le système est détaché.

Sélectionnez **Profil par défaut** pour utiliser les paramètres par défaut.

Sélectionnez **Profil personnalisé** pour utiliser vos paramètres personnels.

Remarque : vous devez créer un profil en écriture personnalisé pour pouvoir utiliser les paramètres personnalisés lorsque le système est en mode écriture.

Cliquez sur cette option pour créer un profil personnalisé.

1. Organisez vos paramètres d'affichage, paramètres d'alimentation et applications de la façon dont vous souhaitez qu'ils apparaissent chaque fois que vous ouvrez ce profil.
2. Une fois votre profil personnalisé terminé, cliquez à nouveau sur cette option pour enregistrer le profil.

Active ou désactive la gestion de bureau nView. Commande également si le gestionnaire de bureau nView est lancé automatiquement ou non lors du démarrage du système.

Affiche ou masque les paramètres avancés du gestionnaire de bureau nView (sous la forme d'onglets supplémentaires) pour des fonctions de bureaux multiples, de gestion d'applications et d'interface utilisateur.

Cliquez ici pour accéder au panneau Paramètres de Propriétés d'affichage Windows dans lequel vous pouvez activer ou désactiver (ancrer ou détacher) les affichages connectés.

Commande si les informations sur le mode d'affichage (résolution, disposition des affichages, etc.) sont enregistrées dans les profils et/ou restaurées à partir de ceux-ci.

Commande si l'affichage de la barre des tâches n'est visible que sur un seul affichage ou s'il s'étend sur plusieurs affichages.

Rend active la fenêtre sur laquelle se trouve le pointeur et la place au premier plan par rapport aux autres fenêtres.

Rend les menus déroulants transparents lorsque la fenêtre principale est opaque.

Rend la barre des tâches transparente.

Affiche le niveau global de transparence. Cliquez sur les flèches haut/bas pour régler la valeur, si nécessaire.
Remarque : notez que vous pouvez définir des niveaux individuels de transparence d'application à l'aide des **paramètres individuels** d'application.

Lorsque cette option est activée et que vous cliquez sur l'option **Afficher la fenêtre Zoom**, la fenêtre Zoom affiche un gros plan dans une partie fixe de l'écran.

1. Depuis la fenêtre Zoom ouverte, cliquez sur **Cadre de fenêtre** pour afficher le cadre de la fenêtre fixe.
2. Pour agrandir une zone différente de l'écran, vous pouvez déplacer le Cadre de fenêtre fixe vers un autre emplacement de l'écran. La partie agrandie s'affiche dans la fenêtre Zoom.
3. Recommencez l'étape 2, au besoin, pour faire un gros plan sur d'autres parties de l'écran.

Affiche le pointeur dans l'affichage agrandi si le style de fenêtre Zoom « Centré sur le pointeur » ou « Cadre fixe » est sélectionné.

Permet la visualisation de la vidéo dans la fenêtre Zoom.

Remarque : vous devez redémarrer la vidéo après l'ouverture de la fenêtre Zoom pour voir la vidéo dans cette fenêtre.

Cliquez ici pour ouvrir le panneau Paramètres de superposition permettant d'effectuer un zoom dans une fenêtre vidéo de sorte qu'elle remplisse tout l'écran, à vitesse de lecture normale.

Ajoute une application à la zone de liste de gestion individuelle.

Remarque : si vous ne définissez pas de **Paramètres individuels** pour l'application, celle-ci sera supprimée de la liste à la fermeture du panneau des propriétés du gestionnaire de bureau nView.

Cliquez ici pour ajouter une classe de fenêtre à la liste de gestion individuelle.

Remarque : si vous ne désactivez pas des fonctions pour la classe, celle-ci sera supprimée de la liste à la fermeture de ce panneau.

Cliquez ici pour supprimer une application ou une classe de la liste de gestion individuelle ou de désactivation de fonctions.

Cliquez ici pour définir des paramètres individuels de gestion de fenêtres et de lancement du gestionnaire de bureau nView pour une application donnée.

Cliquez ici pour désactiver des fonctions du gestionnaire de bureau nView pour une application ou une classe de fenêtre particulière.

Cliquez ici pour activer et désactiver les paramètres individuels des applications de toutes les fenêtres.

Affiche les applications et les classes de fenêtres pour lesquelles on définit des paramètres individuels (coche verte) ou désactive certaines fonctions (point d'exclamation ou croix rouge).

[Cliquez ici pour afficher le papier peint et/ou l'icône du bureau actuellement utilisés.](#)

Cliquez ici pour afficher le papier peint et/ou l'icône du bureau actuellement utilisés.

Indique si les options de menu du gestionnaire de bureau nView seront affichées lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau.

Affiche une info-bulle dans la barre des tâches lorsque le gestionnaire de bureau nView doit désactiver une fonction.

Affiche un bouton sur les barres de titre de fenêtres permettant de réduire la fenêtre à la taille d'une barre de titre.

Affiche un bouton sur les barres de titre de fenêtres permettant d'accéder au menu du gestionnaire de bureau nView.

Cliquez ici pour personnaliser les options de menu du gestionnaire de bureau nView.

Affiche pendant un court instant le nom du bureau lorsque vous passez à un nouveau bureau.

Active un utilitaire qui permet de régler l'image pour compenser les effets de déformation trapézoïdale.

Affiche les options de NVKeystone dans le menu du bureau lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau. Affiche une mire de réglage permettant le réglage optimal de votre affichage.

Aligne automatiquement l'ensemble des affichages et corrige les écarts de pixel.

Le gestionnaire de bureau nView vérifie automatiquement si les affichages sont toujours connectés lors de la reprise de l'activité après une interruption ou une mise en veille prolongée.

Si des affichages ont été connectés, les paramètres d'affichage sont automatiquement modifiés pour supprimer les affichages connectés.

Cliquez ici pour transférer vos icônes de bureau et votre barre des tâches sur un affichage spécifique.

Le gestionnaire de bureau nView utilise les couleurs sur la bordure des fenêtres d'application choisies dans les paramètres individuels de l'application (onglet Applications) ou dans l'option Attribuer automatiquement les couleurs ci-dessous. Vous pouvez alors modifier les fenêtres d'incrustation de couleur avec les raccourcis clavier d'incrustation de couleur.

Le gestionnaire de bureau nView incruste les couleurs dans les fenêtres ouvertes sur le bureau avec des couleurs inutilisées dans les configurations d'application individuelles. Les couleurs sont automatiquement choisies dans la gamme de couleurs tant qu'elles sont disponibles.

Remarque : si toutes les couleurs ont été utilisées, les nouvelles fenêtres ne seront pas coloriées.

Voici une couleur d'incrustation. Cliquez deux fois sur la couleur pour l'activer, la désactiver ou la modifier.

Le niveau global de transparence utilisé par le gestionnaire de bureau nView pour les fenêtres, barres de tâches et menus transparents.

Pour régler un niveau spécifique de transparence d'une application, utilisez les **Paramètres individuels** de l'application.

Lorsque cette option est activée avec le style de fenêtre Zoom « Centré sur le pointeur » et la fenêtre Zoom est maximisée, celle-ci se déplace automatiquement dans l'écran suivant si le pointeur se déplace dans la fenêtre Zoom.

Le gestionnaire de bureau nView permet d'utiliser la souris avec les applications dans les styles de fenêtres Loupe ou Zoom à cadre fixe avec les méthodes d'édition de souris classiques de l'application.

Une sélection de bureau s'ajoute à la sélection d'applications classique Alt-Tab.

Par défaut, cette fonctionnalité « Sélection de bureau » supplémentaire est accessible avec la combinaison de touches Alt-~ qui peut être modifiée sous l'onglet de raccourcis clavier.

Vous avez chargé un profil verrouillé. Il est impossible de modifier les paramètres d'un profil verrouillé. Veuillez charger un profil déverrouillé si vous souhaitez modifier les paramètres d'un profil verrouillé.

Le bureau par défaut ne peut être supprimé. Il est impossible de supprimer des bureaux si vous avez chargé un profil verrouillé.

Vous ne pouvez pas ajouter plus de 32 bureaux. Il est impossible d'ajouter des bureaux si vous avez chargé un profil verrouillé.

Ce bouton démarre un assistant qui permet de configurer les options générales de nView. nView doit être activé avant de démarrer cet assistant.

Vous ne pouvez pas désactiver l'extension de fenêtres sans avoir plusieurs moniteurs ou la grille activée. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Vous ne pouvez pas désactiver l'extension de fenêtres d'incrustation sans plusieurs moniteurs ou la grille activée, ou avoir activé l'extension de fenêtres. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Vous ne pouvez pas activer les modifications apportées à la barre des tâches sans avoir au préalable désactivé l'option Toujours visible, déverrouillé la barre des tâches, affiché le contenu des fenêtres avec le glissement activé et ne pas utiliser la barre des tâches de style Windows 2000 (soit le système d'exploitation Windows 2000 ou Windows XP avec style classique).

Vous ne pouvez pas activer le repositionnement de fenêtres sans avoir plusieurs moniteurs ou grilles activés. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Vous ne pouvez pas changer cette option sans avoir activé le repositionnement de dialogue et avoir plusieurs moniteurs ou grilles activés. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Vous ne pouvez pas changer cette option sans avoir activé le repositionnement de dialogue et avoir plusieurs moniteurs ou grilles activés. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Vous ne pouvez pas changer cette option sans avoir activé le repositionnement de dialogue et avoir plusieurs moniteurs ou grilles activés. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Vous ne pouvez pas changer cette option sans avoir activé le repositionnement de dialogue, vous pouvez déplacer les dialogues sur un moniteur et vous devez avoir plusieurs moniteurs ou grilles activés. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Vous devez sélectionner une application et/ou une classe avant de pouvoir la supprimer. Il est impossible de supprimer des applications et/ou des classes si vous avez chargé un profil verrouillé.

Vous devez sélectionner une application avant de pouvoir modifier ses paramètres individuels. Il est impossible de modifier les paramètres individuels d'une classe (soit d'une classe soit d'une application et d'une classe). Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Vous devez sélectionner une application et/ou une classe avant de pouvoir désactiver les fonctions de l'application et/ou de la classe. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Vous devez activer les grilles avant de pouvoir les modifier. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Vous devez activer l'incrustation de couleur avant de pouvoir modifier cette commande. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Vous devez activer l'incrustation de couleur avant de pouvoir modifier cette commande. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Vous devez activer l'option de niveau de zoom avec la molette de la souris avant de pouvoir modifier cette commande. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Vous devez activer l'option de niveau de zoom avec la molette de la souris avant de pouvoir modifier cette commande. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Cette commande n'est pas disponible en mode de loupe. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Cette commande n'est disponible qu'en mode de zoom « centré sur le pointeur ». Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Cette commande n'est pas disponible en mode de zoom « centré sur le pointeur ». Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Cette commande n'est disponible que lorsque vous avez activé la fonction Activer automatiquement la fenêtre sur laquelle se trouve le pointeur. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Cette commande n'est disponible que si les mouvements sont activés. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Cette commande n'est disponible que si les mouvements sont activés. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Cette commande n'est disponible que lorsque les mouvements brusques de la souris sont activés. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Cette commande n'est disponible que si le pivot de la souris est activé. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Cette commande n'est disponible que si vous avez installé DirectX8 ou une version plus récente, que vous exécutez une résolution 16 bpp ou meilleure sur chaque affichage, que la déformation trapézoïdale a été incluse dans le logiciel du pilote et que vous exécutez le système d'exploitation Windows ME ou un système d'exploitation plus récent. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Cette commande n'est disponible qu'avec plusieurs moniteurs et si vous n'utilisez pas le mode Étendu. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Cette commande n'est disponible qu'avec plusieurs moniteurs disponibles. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Active le bureau NVIDIA 3D Le bureau 3D remplace votre bureau Windows en une surface à trois dimensions permettant de dessiner des fenêtres et d'utiliser les effets 3D. Le bureau 3D nécessite la version DirectX8 ou une version plus récente, le système d'exploitation Windows XP et une carte GeForce4 4200 ou de plus haute gamme.

Désinstalle les fichiers du bureau 3D de NVIDIA

Ajoute la gestion du bureau 3D au menu des propriétés de bureau.

Active le post-traitement du bureau. Ceci permet l'utilisation d'effets plus sophistiqués au léger détriment des performances.

Charge un thème de bureau 3D prédéfini. Ceci permet l'utilisation d'effets plus sophistiqués au léger détriment des performances.

Permet de prévisualiser vos paramètres du bureau 3D.

Active ou désactive les effets de souris intégrés dans votre thème de bureau 3D.

Active ou désactive les effets d'animation intégrés dans votre thème de bureau 3D.

Active ou désactive les effets d'ombrage de fenêtre intégrés dans votre thème de bureau 3D.

Active ou désactive les effets d'éclairage de fenêtre intégrés dans votre thème de bureau 3D.

Active ou désactive les effets de génération de surfaces de fenêtre intégrés dans votre thème de bureau 3D.

Ouvre une boîte de dialogue permettant une gestion détaillée des paramètres de bureau 3D, notamment la possibilité de créer et d'enregistrer des thèmes.

Le bureau 3D doit être activé pour pouvoir accéder à cette commande. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Le bureau 3D doit être activé pour pouvoir accéder à cette commande. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Le bureau 3D doit être activé pour pouvoir accéder à cette commande. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Le bureau 3D doit être activé pour pouvoir accéder à cette commande. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Le bureau 3D doit être activé pour pouvoir accéder à cette commande. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Le bureau 3D doit être activé pour pouvoir accéder à cette commande. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Le bureau 3D doit être activé pour pouvoir accéder à cette commande. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Le bureau 3D doit être activé pour pouvoir accéder à cette commande. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Le bureau 3D doit être activé pour pouvoir accéder à cette commande. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Le bureau 3D doit être activé pour pouvoir accéder à cette commande. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Le bureau 3D doit être activé pour pouvoir accéder à cette commande. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Permet de déplacer brusquement des fenêtres (en les faisant glisser puis en relâchant le bouton de la souris) vers les bords de l'écran.

Permet de définir l'action à prendre lorsque vous secouez la souris.

Permet de définir l'action à prendre lorsque vous déplacez la souris d'un mouvement circulaire.

Déplace le pointeur dans une partie vide de l'écran lorsque vous passez d'un moniteur à l'autre.

Permet de modifier l'ordre Z des fenêtres avec le bouton du milieu de la souris.

Nécessite que la touche Maj soit enfoncée pendant le mouvement de la souris.

Exécute le mouvement sur la fenêtre sur laquelle se trouve le pointeur (en général, l'action est exécutée dans la fenêtre active).

Règle la sensibilité des déplacements brusques de la souris. Déplacez le pointeur vers la droite pour augmenter la sensibilité (pour faciliter les mouvements brusques).

Règle la sensibilité du déplacement de la souris. Déplacez le pointeur vers la droite pour augmenter la sensibilité (pour faciliter le tremblement ou la rotation).

Les mouvement doivent être activés pour accéder à ce paramètre. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Permet de faire clignoter les bords d'une fenêtre d'application et de classe ouverte.

Permet de modifier les extensions spécifiques à l'application nView.

Ce paramètre ne peut être appliqué que sur une paire d'application et de classe. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Cette option permet de définir différentes résolutions par bureau. Il est important de remarquer que le changement de résolutions peut prendre quelques minutes et influencer la vitesse de changement de bureau.

Cette option permet de n'afficher les fenêtres d'invite de commande que sur le bureau sur lesquelles elles ont été ouvertes (par opposition à sur tous les bureaux ; le paramètre par défaut).

Permet de modifier les options générales de plusieurs bureaux.

Réinitialise tous les bureaux à la résolution en cours.

Force tous les bureaux à utiliser le papier peint en cours. Ceci accélère la vitesse de changement de bureaux.

Windows 2000 ou plus récent est nécessaire pour utiliser les fonctions de transparence nView. En outre, il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Vous devez disposer de droits d'administrateur pour enregistrer les profils.

La barre d'outils nView permet de placer des profils, actions et bureaux dans une barre d'outils incrustée dans laquelle vous pouvez y accéder par un simple clic de souris.

Les grilles nView permettent de définir des grilles sur chaque moniteur qui agit en tant que sous-moniteur aux fins de repositionnement de dialogues, extension de fenêtre ou d'agrandissement.

Permet de modifier les grilles et les points d'ancrage utilisés par des mouvements brusques pour un moniteur.

Windows 2000 ou plus récent est nécessaire pour utiliser la barre d'outils nView. En outre, il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Windows 2000 ou plus récent est nécessaire pour utiliser les grilles nView. En outre, il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Permet de définir les applications de moniteur ouvertes par défaut. Le dernier moniteur est le moniteur sur lequel l'application a été fermée. Le moniteur de démarrage est le moniteur contenant le bouton Démarrer. Il est important de noter que si le dernier moniteur est choisi, l'état de l'application (notamment l'état NVMax ou Réduire) est aussi restaurée à l'ouverture de l'application.

Évite aux fenêtres de sortir de l'écran.

Force le centrage des boîtes de dialogue sur le moniteur indiqué.

Vous ne pouvez pas activer cette option sans avoir plusieurs moniteurs ou grilles activés. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Vous ne pouvez pas activer cette option sans avoir plusieurs moniteurs ou grilles activés. Il est impossible de modifier ce paramètre si vous avez chargé un profil verrouillé.

Couleurs du bureau telles que la luminosité, le contraste, le Gamma et le lissage d'image

Paramètres spécifiques à Direct3D

Paramètres liés aux performances et à la qualité pour OpenGL et Direct 3D

Paramètres utilisateur du pilote, déformation trapézoïdale et combinaison des signaux

Paramètres applicables à la vidéo plein écran et à la superposition vidéo matérielle

Paramètres spécifiques à OpenGL

Affiche ou masque les options détaillées pour l'enregistrement et le chargement de profil.

Enregistre et restaure l'état de l'application ouverte sur le bureau.

Enregistre et restaure les paramètres du gestionnaire de bureau nView.

Enregistre et restaure le mode d'affichage.

Enregistre et restaure la position de la barre des tâches si l'information sur le mode est sélectionnée.

Enregistre et restaure le profile de l'alimentation de l'ordinateur si l'information sur le mode est sélectionnée.

Affiche une liste d'applications enregistrée dans le profil si les données de l'état de l'application sont sauvegardées dans le profil.

Charge le profil sélectionné et applique les paramètres sélectionnés sur la page avancée.

Enregistre le profil sélectionné avec les paramètres sélectionnés sur la page avancée.

Annule l'action.

C'est le texte qui décrit le profil, l'utilisateur peut modifier la description du profil pendant l'enregistrement et la création du profil.

