

Relaciona todos os perfis disponíveis no momento.

Um perfil contém um registro das configurações de vídeo do Gerenciador da área de trabalho do nView para facilitar a instalação do software. Você pode carregar um perfil após selecioná-lo na lista.

Com o Gerenciador da área de trabalho do nView, um Administrador pode salvar um registro de todas as configurações de vídeo em um perfil e continuar a acrescentar novos perfis específicos de uma empresa, grupo de trabalho ou usuário. Um administrador pode criar, salvar ou excluir perfis.

Observação: o Gerenciador da área de trabalho do nView possui vários perfis genéricos de indústrias diferentes.

Clique para carregar um perfil selecionado no Gerenciador da área de trabalho do nView. Uma vez carregado um perfil, todas as configurações atuais do Gerenciador da área de trabalho do nView são substituídas pelas configurações do perfil carregado.

Clique para executar o Assistente de configuração do Gerenciador da área de trabalho do NVIDIA nView.

O Assistente ajuda a definir as configurações de vídeo do Gerenciador da área de trabalho do nView mais utilizadas, incluindo gerenciamento da janela, gerenciamento da área de trabalho e efeitos de "transparência". Com este Assistente, você pode ativar ou desativar a inicialização automática do Gerenciador da área de trabalho do nView ao carregar o Windows.

Clique para criar e acrescentar um novo perfil com todas as configurações atuais do Gerenciador da área de trabalho do nView.
Uma vez salvas, você pode recarregar este perfil a qualquer momento.

Clique para salvar as configurações atuais do Gerenciador da área de trabalho do nView no perfil selecionado. Uma vez salvas, você pode recarregar este perfil a qualquer momento.

Clique para excluir o perfil selecionado.

Permite que as janelas façam o span (divisão) nos vídeos.
Se esta opção estiver desativada, as janelas não farão o span nos vídeos.

Permite o aparecimento de janelas em um aplicativo para o span (divisão) dos vídeos.

Se esta opção não estiver marcada, as janelas-filhas não aparecerão, mesmo que tenham sido divididas.

Observação: para acessar esta opção, você deve primeiramente ativar a opção "Ativar divisão da janela nos vídeos".

Acrescenta o botão de maximização de janela do Gerenciador da área de trabalho do nView nas barras de título de todas as janelas dos aplicativos.

Use este botão da barra de título para alternar entre os estados maximizado e restaurado nas configurações de vários vídeos.

Esta opção permite especificar a localização das caixas de diálogo.

- § O mostrar caixas de diálogo no monitor n (onde n é o número) reposiciona as caixas de diálogo em um monitor específico.
- § O mostrar caixas de diálogo no cursor reposiciona as caixas de diálogo no monitor onde o cursor está localizado.
- § O mostrar caixas de diálogo no monitor do aplicativo reposiciona as caixas de diálogo no monitor do aplicativo mestre.

Exibe as caixas de diálogo no vídeo especificado.

Reposiciona as caixas de diálogo no vídeo onde o cursor está localizado.

Exibe as caixas de diálogo no aplicativo mestre especificado.

Clique nas setas para selecionar o vídeo no qual as caixas de diálogo devam aparecer.

Acrescenta a opção **Opções nView** . aos menus de sistema dos aplicativos.

1. Para acessar o menu de sistema, clique com o botão direito na barra de título da janela do aplicativo.
2. Em seguida, clique em **Opções nView** . . para acessar os recursos do Gerenciador da área de trabalho do nView específico do aplicativo.

Acelera as funções Abrir, Maximizar e Restaurar janela.

Ativa a transparência de janelas quando elas são arrastadas. As janelas tornam-se transparentes quando você mantém pressionado o botão do mouse na barra de título da janela, permitindo a visualização rápida do que está por baixo dela. Quando você libera o botão do mouse a janela torna-se opaca.

Define o grau de transparência de uma janela que estiver sendo movida. Quanto mais alta a porcentagem selecionada, mais transparente é a janela ao ser movida.

Use a roda do mouse para mudar os Níveis de zoom quando uma janela de Zoom estiver ativa.

Use a roda do mouse para alterar os Níveis de zoom em uma Janela de zoom quando você mantém pressionada a tecla **Shift**.
Observação: se a opção Ctrl estiver marcada, você deve manter pressionadas as teclas **Ctrl** e **Shift** para usar a roda do mouse para mudar os níveis de zoom.

Use a roda do mouse para alterar os Níveis de zoom em uma Janela de zoom, mantendo pressionada a tecla **Shift**.

Observação: se a opção Shift estiver marcada, você deve manter pressionadas as teclas **Ctrl** e **Shift** para usar a roda do mouse para alterar os níveis de zoom.

Cria uma Janela de zoom com o estilo de lupa quando uma Janela de zoom é iniciada. A janela de zoom com lupa contém um quadrado branco no centro da janela.

- O ajuste do Nível de zoom aumenta ou diminui o tamanho do quadrado branco.
- Arraste a Janela de zoom sobre a área da tela a ser ampliada para que o quadrado branco transparente cerque a área e, em seguida, libere o botão do mouse. A seção da tela dentro do quadrado branco transparente fica ampliada para preencher toda a Janela de zoom.

Cria uma Janela de zoom que exibe uma ampliação da área em volta do cursor do mouse quando uma Janela de zoom é iniciada.

Clique para entrar ou sair de uma janela que exibe uma ampliação de uma área selecionada na sua tela.

Relaciona ações que podem ser desempenhadas quando você pressiona uma tecla ou combinação de teclas.

Após clicar nesta caixa de texto, as teclas que você pressionar no teclado aparecem na caixa de texto.

1. Selecione a tecla ou a combinação de teclas desejadas para executar a ação selecionada que aparece na caixa de texto **Ação**.
2. Em seguida, clique em **OK**.

Clique para acrescentar a ação de tecla de atalho e a combinação de teclas pressionadas selecionada à lista de Teclas de atalho ativas. Após uma tecla de atalho ter sido acrescentada, ela fica disponível para uso.

Clique para remover a tecla de atalho selecionada da lista de Teclas de atalho ativas. Quando uma tecla de atalho é removida, ela não fica mais ativa ou disponível para uso.

Clique para remover todas as teclas de atalho da lista de Teclas de atalho ativas. Quando as teclas de atalho são removidas, elas não ficam mais ativas ou disponíveis para uso.

Relaciona as teclas de atalho que foram atribuídas e que estão atualmente ativas.

Relaciona todas as áreas de trabalho disponíveis no momento.

Após selecionar uma área de trabalho nesta lista, você pode ativá-la, renomeá-la, removê-la ou alterná-la nas áreas de trabalho.

§ Para acrescentar uma nova área de trabalho a esta lista, clique no botão **Acrescentar**.

§ Para alternar para uma área de trabalho, clique duas vezes naquela área de trabalho na lista.

Clique para acrescentar uma nova área de trabalho.

1. Digite um nome da área de trabalho no campo **Nome da área de trabalho**, quando solicitado.
2. Clique em **Aplicar** ou em **OK**. A área de trabalho é criada e aparece na lista de áreas de trabalho.

Clique para renomear a área de trabalho selecionada. Edite o nome no campo **Nome da área de trabalho** e clique em **OK**.

Clique para excluir uma área de trabalho.

Observação: Após uma área de trabalho ter sido excluída, ela é removida da lista. Os aplicativos que estão na área de trabalho excluída são então movidos para a área de trabalho Padrão.

Acrescenta um ícone à barra de tarefas do Windows para abrir estes painéis de controle do Gerenciador da área de trabalho, alternar entre áreas de trabalho e alterar as configurações de vídeos comuns.

Permite visualizar as áreas de trabalho na árvore de pastas do Windows Explorer. Com a visualização da árvore de pastas do Windows Explorer, pode-se:

- § Renomear, excluir e acrescentar áreas de trabalho.
- § Alternar entre áreas de trabalho e arrastar aplicativos de uma área para outra.

Abre uma pequena barra de ferramentas para alternar rapidamente entre áreas de trabalho. É necessário ativar a opção "Mostrar áreas de trabalho na árvore de pastas da janela do Explorer" para utilizar esta barra de ferramentas.

Digite um nome exclusivo para o novo perfil que estiver sendo criado.

Digite um nome exclusivo para a nova área de trabalho que estiver sendo criada.

Exibe uma lista de áreas de trabalho ou vídeos (monitores) atualmente disponíveis para uso com a tecla de atalho selecionada.

Digite o aplicativo que deseja executar e sua localização. Pode clicar em **Procurar** para pesquisar o aplicativo.

Quando esta opção estiver *marcada* o sistema muda para o perfil selecionado ao encaixar o sistema.

Quando esta opção estiver *desmarcada* não há nenhuma alteração no perfil. Por exemplo, se você selecionou **Meu perfil encaixado** e a opção **Perfil encaixado** estiver marcada, quando desencaixado, o sistema muda para o perfil encaixado personalizado.

Quando esta opção estiver *marcada*, o sistema alterna para o perfil selecionado, quando o sistema é desencaixado.

Quando esta opção estiver *desmarcada* não há nenhuma alteração no perfil. Por exemplo, se você selecionou **Meu perfil encaixado** e a opção **Perfil encaixado** estiver marcada, quando desencaixado, o sistema muda para o perfil desencaixado personalizado.

Quando esta opção estiver *marcada*, o sistema alterna para o perfil selecionado, quando o sistema entrar no modo Gravar.

Quando esta opção estiver *desmarcada* não há nenhuma alteração no perfil. Por exemplo, se você selecionou **Meu perfil gravado**, e a opção **Perfil gravado** estiver marcada, ao mudar para o modo Gravar, o sistema muda para o perfil gravado personalizado.

Selecione o **Perfil padrão** para usar as configurações padrão de fábrica. Selecione o **Perfil personalizado** para usar suas configurações pessoais.

Observação: observe que, quando encaixado, é preciso criar um perfil encaixado personalizado antes do uso das configurações personalizadas.

Selecione o **Perfil padrão** para usar as configurações padrão de fábrica.

Selecione o **Perfil personalizado** para usar suas configurações pessoais.

Observação: observe que, quando descaixado, é preciso criar um perfil descaixado personalizado antes do uso das configurações personalizadas.

Selecione o **Perfil padrão** para usar as configurações padrão de fábrica.

Selecione o **Perfil personalizado** para usar suas configurações pessoais.

Observação: observe que, quando no modo Gravar, é preciso criar um perfil gravar personalizado antes do uso das configurações personalizadas.

Clique neste botão para criar um perfil personalizado.

1. Organize suas configurações de vídeo, configurações de energia e aplicativos desejados para que apareçam ao entrar neste perfil.
2. Quando concluir as configurações, clique novamente na opção para salvar seu perfil personalizado.

Carrega ou descarrega o Gerenciador da área de trabalho do nView. Também determina se o Gerenciador da área de trabalho do nView deve começar automaticamente ou não a reinicialização.

Exibe ou esconde as configurações avançadas do Gerenciador de área de trabalho do nView (na forma de guias adicionais) de recursos de várias áreas de trabalho, de gerenciador de aplicativo e de interface de usuário.

Clique para acessar o painel Configurações das propriedades de vídeo do Windows, onde você pode ligar ou desligar (anexar ou desanexar) os vídeos conectados.

Determina se as informações do modo de vídeo (resolução, arranjo do vídeo, etc.) devem ser salvas e/ou restauradas nos perfis.

Determina se a barra de tarefas deve estar limitada a um único vídeo ou se deve atingir vários vídeos.

Faz com que as janelas sob o cursor fiquem ativas e apareçam primeiro.

Faz com que os menus suspensos fiquem transparentes quando a janela principal estiver opaca.

Faz com que a barra de tarefas fique transparente.

Exibe o nível de transparência "global". Clique nas setas para cima/para baixo para ajustar o valor, conforme necessário.

Observação: os níveis individuais de transparência do aplicativo podem ser definidos com as **Configurações individuais** do aplicativo.

Quando esta opção estiver ativada e você clicar na opção **Mostrar janela de zoom**, a Janela de zoom mostra uma ampliação de uma área fixa na tela.

1. Na Janela de zoom aberta, clique em **Quadro da janela** para exibir a Janela com quadro fixo.
2. Para ampliar outra área da tela, você pode mover a janela de Quadro fixo para outra localização da sua tela. A área ampliada aparece na Janela de zoom.
3. Se necessário, repita a etapa 2 para ampliar outras áreas na tela.

Exibe o cursor no vídeo ampliado se o estilo "Centrado no cursor" ou "Zoom de quadro fixo" estiver selecionado.

Permite que o vídeo seja exibido na Janela de zoom.

Observação: é preciso iniciar o vídeo "após" abrir a janela de Zoom, para visualizar o vídeo na janela de Zoom.

Clique para abrir o painel de Configurações de sobreposição, onde você pode fazer o zoom de uma janela de vídeo para que caiba uma tela inteira em velocidade de plena reprodução.

Acrescenta um aplicativo à caixa de listagem gerenciada individualmente.

Observação: Observe que se você não definir as **Configurações individuais** do aplicativo, este será removido da lista quando o painel de propriedades do Gerenciador de área de trabalho do nView for fechado.

Clique para acrescentar uma Classe de janela à caixa de listagem gerenciada individualmente.

Observação: se você não desativar as funções da classe, a classe é removida da lista quando este painel for fechado.

Clique para remover um aplicativo ou classe, para que não seja gerenciado individualmente ou que suas funções sejam desativadas.

Clique para definir as configurações individuais do gerenciador de janela do Gerenciador de área de trabalho do nView e iniciar as configurações de um aplicativo.

Clique para desativar as funções de Gerenciador de área de trabalho do nView de um aplicativo específico ou uma classe de janelas específica.

Clique para ligar e desligar as configurações individuais de aplicativos de todas as janelas.

Exibe os aplicativos e classes de janelas que tenham Configurações individuais (marca verde) ou funções desativadas (ponto de exclamação ou X em vermelho).

Clique para definir o papel de parede e/ou ícone da área de trabalho.

Clique para exibir a seleção atual de papel de parede e/ou ícone da área de trabalho.

Especifica se as opções do Gerenciador da área de trabalho do nView devem ser mostradas quando você clicar com o botão direito na área de trabalho.

Exibe uma mensagem em forma de balão na barra de tarefas quando o Gerenciador da área de trabalho do nView precisar desativar uma função.

Exibe um botão nas barras de título da janela, permitindo que a janela seja minimizada na sua barra de título.

Exibe um botão nas barras de título da janela, permitindo acesso ao menu de opções do Gerenciador de área de trabalho do nView.

Clique para personalizar as Opções de Menu do Gerenciador da área de trabalho do nView.

Ao mudar para uma nova área de trabalho, exibe na tela o nome da área de trabalho durante um curto período de tempo.

Ativa um utilitário para ajustar sua tela e para equilibrar os efeitos de trapézio.

Mostra as opções NVKeystone no menu da área de trabalho quando o botão direito na área de trabalho é clicado.

Exibe um padrão de teste para fazer o melhor ajuste no vídeo.

Alinha automaticamente vários vídeos e remove pequenos espaços de pixel.

Ao voltar de um estado suspenso ou de hibernação, o Gerenciador de área de trabalho do nView verifica automaticamente se os vídeos ainda estão anexados.

Se os vídeos foram desanexados, as configurações de vídeo são automaticamente mudadas, para remover os vídeos desanexados.

Clique para mover os ícones da área de trabalho e a barra de tarefas para um vídeo específico.

O Gerenciador da área de trabalho do nView colore a borda das janelas dos aplicativos, de acordo com as Configurações individuais do aplicativo (acessível no painel Aplicativos) ou a opção "Atribuir cores automaticamente ." abaixo. Você pode manipular as janelas com a chave de cores, usando as teclas de atalho com chave de cores.

O Gerenciador da área de trabalho do nView atribui automaticamente chaves de cores às janelas que são abertas na área de trabalho, usando as cores ativadas que não são usadas nas Configurações individuais do aplicativo. As cores do quadro de cores são escolhidas automaticamente, desde que as cores estejam disponíveis.

Observação: se todas as cores estiverem sendo usadas, não é possível colorir novas janelas.

Esta é uma cor da Chave de cores. Clique duas vezes na cor para ativá-la, desativá-la ou editá-la.

Nível de transparência global das janelas transparentes, barras de tarefas e menus usado pelo Gerenciador da área de trabalho do nView .

Para definir um nível específico de transparência de um aplicativo, use as **Configurações individuais** do aplicativo.

Quando esta opção estiver ativada com o estilo da janela de Zoom "Centrado no cursor" e a janela de Zoom estiver maximizada, a janela de Zoom move-se automaticamente para a próxima tela quando o cursor se move para a janela de Zoom.

Você pode usar o mouse com aplicativos nos estilos de janela de Zoom de Lupa ou Quadro fixo, usando os métodos de edição padrão com mouse do aplicativo.

Um alternador de área de trabalho é acrescentado ao alternador padrão do aplicativo Alt-tab.

Por padrão, esta funcionalidade extra de "alternação da área de trabalho" é acessada através da combinação de teclas Alt-~, que pode ser mudada no painel Teclas de atalho.

Você carregou um perfil bloqueado. Os perfis bloqueados não permitem a modificação de configurações armazenadas no perfil. Para modificar as configurações, carregue um perfil desbloqueado.

Não é possível remover a área de trabalho padrão. Tampouco é possível remover as áreas de trabalho que foram carregadas em um perfil bloqueado.

Não é possível acrescentar mais de 32 áreas de trabalho. Tampouco é possível acrescentar as áreas de trabalho que foram carregadas em um perfil bloqueado.

Este botão inicia um assistente para definir as opções mais comuns do nView. O nView deve estar ativado antes da execução deste assistente.

Não é possível desativar a divisão da janela a não ser que haja mais de um monitor ou a grade ativados. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

Não é possível desativar a divisão de janela-filha a não ser que a opção divisão esteja ativada e com mais de um monitor ou a grade ativados. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

Não é possível ativar as modificações da barra de tarefas, a não ser que a opção "barra de tarefas sempre visível" esteja desligada, a barra de tarefas não esteja bloqueada, o "mostrar conteúdo das janelas enquanto arrastar" esteja ligado e uma barra de tarefas com estilo do Windows 2000 (ou sistema operacional Windows 2000 ou Windows XP com estilo clássico) não esteja sendo executada.

Não é possível ativar a reposição do diálogo, a não ser que mais de um monitor ou a grade estejam ativados. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

Não é possível mudar esta opção, a não ser que a reposição de diálogo esteja ativada e mais de um monitor ou grade estejam ativados. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

Não é possível mudar esta opção, a não ser que uma reposição de diálogo esteja ativada e mais de um monitor ou grade estejam ativados. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

Não é possível mudar esta opção, a não ser que uma reposição de diálogo esteja ativada e mais de um monitor ou grade estejam ativados. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

Não é possível mudar esta opção, a não ser que uma reposição de diálogo esteja ativada, você mova os diálogos para um monitor e mais de um monitor ou grade estejam ativados. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

É preciso selcionar um aplic. e/ou classe antes de removê-lo. Não é possível remover aplics. e ou classes se você carregou um perfil bloqueado.

É preciso seleccionar um aplic. para poder editar suas configurações individuais. Não é possível mudar as configurações individuais de uma classe (uma class ou um applic. e uma classe) Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

É preciso seleccionar um aplic. e/ou classe para poder desativar os recursos do aplic. e/ou classe. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

É preciso ativar as grades para poder editá-las. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

É preciso ativar a chave de cores para poder mudar este controle. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

É preciso ativar a chave de cores para poder mudar este controle. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

É preciso ativar o controle do nível de zoom na roda do mouse para poder mudar este controle. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

É preciso ativar o controle do nível de zoom na roda do mouse para poder mudar este controle. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

Este controle não está disponível no modo de zoom com lupa. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

Este controle está disponível somente no modo zoom centrado no cursor. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

Este controle não está disponível no modo zoom centrado no cursor. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

Este controle está disponível somente quando você ativa as janelas de ativação automática do recurso sob o cursor. Não é possível mudar esta configuração se você carregou um perfil bloqueado.

Este controle está disponível somente quando os gestos estão ativados. Não é possível mudar esta configuração se você carregou um perfil bloqueado.

Este controle está disponível somente quando os gestos estão ativados. Não é possível mudar esta configuração se você carregou um perfil bloqueado.

Este controle está disponível somente quando os movimentos do mouse estão ativados. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

Este controle está disponível somente quando a distorção trapezoidal do mouse estiver ativada. Não é possível mudar esta configuração se você carregou um perfil bloqueado.

Este controle está disponível somente se você instalou o DirectX8 ou mais recente, estiver executando em 16 bpp ou mais em todos os vídeos, o keystone fazia parte do pacote do driver e um sistema operacional Windows ME ou mais recente estiver sendo executado. Não é possível mudar esta configuração se você carregou um perfil bloqueado.

Este controle está disponível somente quando houver mais de um monitor disponível e o modo Span não estiver sendo executado. Não é possível mudar esta configuração se você carregou um perfil bloqueado.

Este controle está disponível somente se houver mais de um monitor disponível. Não é possível mudar a configuração se você carregou um perfil bloqueado.

Ativa a Área de trabalho do NVIDIA 3D. A Área de trabalho 3D substitui a área de trabalho do Windows com uma superfície 3D, permitindo que você reveja as janelas e use os efeitos 3D. A Área de trabalho 3D exige que o DirectX8 ou mais recente esteja instalado e que o Windows XP e uma placa gráfica da classe GeForce4 4200 ou mais recente estejam sendo executados.

Desinstala a Área de trabalho do NVIDIA 3D.

Acrescenta controle da Área de trabalho 3D ao menu de propriedades da área de trabalho.

Liga o pós-processamento da área de trabalho. Isto permite o uso de efeitos mais avançados com prejuízo mínimo do desempenho.

Carrega um tema pré-definido da Área de trabalho 3D. Isto permite o uso de efeitos mais avançados com prejuízo mínimo do desempenho.

Permite a pré-visualização das configurações da Área de trabalho 3D.

Ativa ou desativa os efeitos de mouse que estão no tema da Área de trabalho 3D.

Ativa ou desativa os efeitos de animação que estão no tema da Área de trabalho 3D.

Ativa ou desativa os efeitos de sombreamento de janelas que estão no tema da Área de trabalho 3D.

Ativa ou desativa os efeitos de iluminação de janelas que estão no tema da Área de trabalho 3D.

Ativa ou desativa os efeitos de revestimento da janela que estão no tema da Área de trabalho 3D.

Abre uma caixa de diálogo para controle detalhado das configurações da Área de trabalho 3d, inclusive da capacidade de criar e salvar temas.

A Área de trabalho 3D precisa estar ativada para acesso a este controle. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

A Área de trabalho 3D precisa estar ativada para acesso a este controle. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

A Área de trabalho 3D precisa estar ativada para acesso a este controle. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

A Área de trabalho 3D precisa estar ativada para acesso a este controle. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

A Área de trabalho 3D precisa estar ativada para acesso a este controle. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

A Área de trabalho 3D precisa estar ativada para acesso a este controle. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

A Área de trabalho 3D precisa estar ativada para acesso a este controle. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

A Área de trabalho 3D precisa estar ativada para acesso a este controle. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

A Área de trabalho 3D precisa estar ativada para acesso a este controle. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

A Área de trabalho 3D precisa estar ativada para acesso a este controle. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

A Área de trabalho 3D precisa estar ativada para acesso a este controle. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

Permite o envio de janelas (solte o mouse arrastando uma janela,) para as bordas da tela.

Permite a definição da ação que deve ocorrer quando você sacode o mouse.

Permite a definição da ação que deve ocorrer quando você faz um movimento circular com o mouse.

Faz com que o cursor pule as áreas mortas da tela, ao mover de um monitor para o outro.

Permite a mudança da ordem da janela Z com o botão do meio do mouse.

Exige que a tecla shift esteja pressionada ao fazer um gesto para mover o mouse.

Desempenha a ação gesto na janela sob o cursor (geralmente a ação é feita na janela ativa).

Ajusta a sensibilidade dos movimentos do mouse. Para aumentar a sensibilidade (para facilitar os movimentos), mova o controle deslizante para a direita.

Ajusta a sensibilidade dos gestos do mouse. Para aumentar a sensibilidade (para facilitar o sacudir ou girar), mova o controle deslizante para a direita.

Os gestos precisam estar ativados para o acesso a esta configuração. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

Permite marcar uma janela de aplicativo e de classe para que sua borda brilhe quando for aberta.

Permite modificar as extensões específicas do aplicativo nView.

Esta configuração só pode ser aplicada a um par de aplicativo e classe. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

Esta opção permite a definição de diferentes resoluções por área de trabalho. Observe que haver uma demora para a mudança das resoluções e isso prejudica a velocidade da mudança da área de trabalho.

Esta opção permite mostrar as janelas de aviso de comando somente na área de trabalho onde foram abertas (ao contrário de todas as áreas de trabalho, que é o padrão).

Permite a mudança de opções de várias áreas de trabalho gerais.

Redefine todas as áreas de trabalho para a resolução atual.

Obriga todas as áreas de trabalho a usar o papel de parede atual. Este procedimento melhora a velocidade da mudança da área de trabalho.

É necessário o Windows 2000 ou mais recente para o uso das funções de transparência do nView. Além disso, não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

Você precisa ter privilégios administrativos para poder salvar perfis.

A barra de ferramentas do nView permite colocar perfis, ações e áreas de trabalho em uma barra de ferramentas ancorável, que são acessíveis com um simples clicar do botão.

As grades do nView permitem definir as grades em cada um dos monitores quando eles agem como sub-monitores, para fins de reposicionamento de diálogo, divisão de janelas e operações max.

Permite a edição de grades e de pontos de ancoragem usados pelos movimentos do mouse em um monitor.

É necessário o Windows 2000 ou mais recente para o uso das funções de transparência do nView. Além disso, não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

É necessário o Windows 2000 ou mais recente para o uso das grades do nView. Além disso, não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

Permite a definição do padrão dos aplicativos do monitor que devem ser abertos. O monitor Último é o monitor no qual os aplicativos foram fechados. O monitor Início é o monitor que contém o botão Iniciar. Observe que, se o Último for escolhido, o estado do aplicativo (incluindo o estado NVMax ou Colapso) também é recuperado com a abertura do aplicativo.

Impede que as janelas sejam abertas fora da tela.

Obriga as caixas de diálogo a ficarem centralizadas no monitor alvo.

Não é possível ativar esta opção, a não ser que mais de um monitor ou a grade estejam ativados. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

Não é possível ativar esta opção, a não ser que mais de um monitor ou a grade estejam ativados. Não é possível mudar esta configuração se o perfil estiver bloqueado.

As Cores da área de trabalho, como Brilho, Contraste, Gama e Nitidez da imagem

Configurações específicas do Direct3D

Configurações relacionadas ao desempenho e à qualidade do OpenGL e do Direct3D

Configurações de usuário de Driver, Keystone e Mistura de bordas

As configurações aplicáveis ao Vídeo de tela cheia e Sobreposição de hardware de vídeo

Configurações específicas do OpenGL

Mostra ou esconde as opções detalhadas para carregamento ou salvamento de perfis.

Salva e recupera o estado de aplicativo aberto na área de trabalho.

Salva e recupera as configurações do gerenciador da área de trabalho do nView.

Salva e recupera o modo de exibição.

Salva e recupera a posição da barra de tarefas, caso as informações sobre o modo estiverem selecionadas.

Salva e recupera o perfil de energia do aparelho, caso as informações sobre o modo estiverem selecionadas.

Exibe uma lista de aplicativos salvos dentro do perfil, caso os dados do estado do aplicativo estejam salvos dentro do perfil.

Carrega o perfil selecionado e aplica as configurações selecionadas à página avançada.

Carrega o perfil selecionado e aplica as configurações selecionadas à página avançada.

Cancela a ação.

Este é o texto que descreve o perfil. É possível mudar a descrição do perfil ao salvar e criar o perfil.

