

## ***Aiuti per le SUONERIE***

### RICERCA

Seleziona qui le varianti di ricerca.

Una volta introdotte le varianti di ricerca, premer il tasto "RICERCA" (sul limite destro della determinata riga) per avviare la ricerca.

### ASCOLTO

Seleziona una suoneria e premi questo tasto per ascoltare un breve frammento musicale.

### FERMO

Premendo questo tasto s'interromperà/fermerà l'ASCOLTO.

### I diversi formati

Nokia 3210 Introduzione  
tramite lo schermo:

Questo è il risultato che dovrà apparire sul display del tuo GSM.

Nokia 3210 Introduzione  
tramite tastiera:

s'introduce questa sequenza di tasti per programmare la melodia nel tuo GSM.

Ericsson Introduzione  
tramite lo schermo:

Questo è il risultato che dovrà apparire sul display del tuo GSM.

Siemens Introduzione  
tramite lo schermo:

Questo è il risultato che dovrà apparire sul display del tuo GSM.

Motorola Introduzione  
tramite lo schermo:

Questo è il risultato che dovrà apparire sul display del tuo GSM.

### SIEMENS - Quali tasti devo usare?

Le corrispondenze fra i vari tasti del tuo telefono con le varie note musicali sono elencate qui sotto.

Tasto 1 = C

Tasto 2 = D

Tasto 3 = E

Tasto 4 = F

Tasto 5 = G

Tasto 6 = A

Tasto 7 = B

Tasto 8 = C

Tasto 0 = Pausa

Tasto # = Alza o abbassa la nota di un'ottava

Tasto \* = "è"

Tenendo premuto il tasto, si allungherà il tempo della nota (ad esempio da 1/8 a 1/4).

### ERICSSON - Quali tasti devo usare?

Le corrispondenze fra i vari tasti del tuo telefono con le varie note musicali sono elencate qui sotto.

Tasto 1 = c  
Tasto 2 = d  
Tasto 3 = e  
Tasto 4 = f  
Tasto 5 = g  
Tasto 6 = a  
Tasto 7 = b  
Tasto 8 = +c  
Tasto 9 = +d  
Tasto 0 = Pausa  
Tasto # = Pitch ('#' = acuto, 'b' = piatto)  
Tasto \* = Pausa

Tenendo premuto il tasto, cambierà la 'nota' in una maiuscola (ad esempio da 'a' in 'A'). Questo risulta in un allungamento della nota (che vale anche per la pausa).

### NOKIA 3210 - Quali tasti devo usare?

Le corrispondenze fra i vari tasti del tuo telefono con le varie note musicali sono elencate qui sotto.

Tasto 1 = c  
Tasto 2 = d  
Tasto 3 = e  
Tasto 4 = f  
Tasto 5 = g  
Tasto 6 = a  
Tasto 8 = Accorcia la nota/pausa  
Tasto 9 = Allunga la nota/pausa  
Tasto 0 = Pausa  
Tasto # = Alza di un'ottava  
Tasto \* = Volume della nota (1, 2 o 3)  
Tasto . = Allunga la nota della metà

### ESPORTARE

Cliccando due volte su un numero, lo potrai 'esportare'. I data esportati sono adatti ad essere caricati in SMARTSMS.

### **Come devo fare per trasferire via modem una SUONERIA al mio GSM NOKIA?**

Questo metodo funziona esclusivamente per cellulari Nokia:  
32xx, 51xx, 61xx, 71xx, 82xx, 91xx

Bisogna, inoltre, disporre di un modem ed aver impostata la centrale SMS.  
(Nel caso si possa mandare/ricevere messaggi SMS, si consiglia di non adattare niente)

### **Passo dopo passo:**

### **IMPOSTARE CORRETTAMENTE IL MODEM PER SMART-SMS**

(L'installazione del modem per questo programma non dovrà essere ripetuta)

Clicca il tasto "**SMART SMS**"

(si avvierà un programma)

Clicca "**SETTINGS**"

Clicca presso "**MODEM SETTINGS/MODEM PORT**" il portale relativo cui il modem è connesso.

Per verificare la correttezza del portale modem selezionato, clicca "**TEST COMPORT**".

(Ora vedrai facilmente se hai selezionato il portale modem (COMPORT) corretto)

Se si necessita la digitazione dello zero ("0") per accedere alla linea esterna, si potrà inserirlo dopo il "**PREFIX**". Sarà indicato "**ATDT0**". (Nel caso non dovesse funzionare, potrai anche inserire uno zero davanti al tuo numero GSM, in questo caso si dovrà lasciare **ATDT**).

Clicca ora "**OK**".

Clicca ora "**EXIT**".

### L'INVIO DI UNA SUONERIA

Si potrà ora cliccare una suoneria, ascoltarla, e cliccare - se si vuole inserirla sul proprio GSM NOKIA- "**INVIO**"

Inserisca il proprio numero GSM.

Clicca "**OK**"

Si riceverà entro 1 minuto una suoneria sull'apparecchio GSM!!

Per ulteriori domande o problemi, si troverà un aiuto (=FAQ) all'interno del proprio Smart-Sms. In quest'aiuto sono esposte le risposte alle domande più frequenti.

Per eliminare un logo dal tuo GSM ne manderai uno qualsiasi al tuo GSM e sceglierai appositamente il provider ERRATO. In questo modo scomparirà il logo nuovamente dal tuo GSM.

Per ulteriori problemi o domande, troverai un aiuto all'interno di questo TOOL. Troverai le risposte alle domande più frequenti all'interno di questo aiuto.