

. . . SIMCHIPY:::

Gentile utente,

sono veramente pochi coloro che leggono sempre le istruzioni per l'uso di una certa apparecchiatura, tuttavia, per utilizzare al meglio Chipy, occorre osservare alcune regole fondamentali.

- Installate l'hardware di Chipy nell'ordine stabilito e solamente quando il vostro PC è spento (V. istruzioni allegate).
- Per facilitare il vostro lavoro abbiamo cercato di redigere istruzioni per l'uso chiare e semplici soprattutto per farvi risparmiare tempo. E' però importante prendere sempre alcune precauzioni:
- non esponete l'hardware all'elettricità statica, vuoi per strofinio vuoi per contatto, per non rischiare di danneggiare la scheda SIM, l'interfaccia o il PC stesso con una scarica incontrollabile (toccate sempre una parte metallica prima di utilizzare Chipy)
- non sfilate o inserite la scheda SIM durante la lettura o registrazione della scheda stessa
- non registrate mai informazioni sulla scheda SIM senza averne preventivamente salvaguardato i dati.

Le schede SIM sono prodotti tecnologicamente molto avanzati. Il chip della scheda possiede il proprio microprocessore. Siate dunque prudenti nel maneggiarla, evitate di toccarla senza precauzioni o di sporcarla.

La nostra esperienza nel campo ci ha portati ad affermare che la maggior parte dei problemi di funzionamento sono causati dalla configurazione del PC. Per individuare gli errori abbiamo previsto un servizio clientela telefonico in funzione dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 17.00.

Chipy-Service: +33 467 223525 (tel.)

Chipy-Service: +33 467 223526 (fax)

Becker & Partner GmbH · Mobile Datensysteme · Neuenhofstr. 110 · D-52078 Aachen