はじめにお読みください

USB2.0対応USBボード IFC-USB2P

このたびは本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品はUSB2.0規格に対応したUSBボードです。 本書ではIFC-USB2Pのセットアップ手順を記載しています。セットアップ手順に従いセットアップを行ってください。

セットアップ手順

1.パッケージの内容と各部の名称

IFC-USB2PユーザーズマニュアルP.6

2.取り付け

IFC-USB2PユーザーズマニュアルP.7

- 3. IFC-USB2Pをはじめてご使用になる方のドライバインストール
 - (1)Windows Meへのドライバインストール IFC-USB2PユーザーズマニュアルP.10
 - (2)Windows 98SE/98へのドライバインストール IFC-USB2PユーザーズマニュアルP.11
 - (3)Windows 2000へのドライバインストール IFC-USB2PユーザーズマニュアルP.15
- 4. IFC-USB2Pをすでにご使用の方のドライバインストール
 - (1)Windows Meへのドライバインストール はじめにお読みください(本書)P.2
 - (2)Windows 98SE/98へのドライバインストール はじめにお読みください(本書) P.5
 - (3)Windows 2000へのドライバインストール はじめにお読みください(本書)P.9
- 5.USB機器の接続

IFC-USB2PユーザーズマニュアルP.18

IFC-USB2P に接続している USB 機器をすべて取り外し、パソコンを起動してください。

注意:必ず IFC-USB2P に接続している機器をすべて取り外してください。

1	
マイトドキュメント Outlook Express	
エクスプローラ⊗ 検索(E) マロークドライブの割り当て(N)	
マイネ ネットワークドライブの切断① ショートカットの作成③ 全 名前の変更(M)	
	ー [マイコンピュータ]を右クリック
	し、[プロパティ(R)]をクリックし
Internet Explorer	てください。
2	— [デバイス マネージャ]を
システムのプロパティ 全般 デバイス マネージャ ハードウェア プロファイル パフォーマンス	クリックしてください。
 ● 種類別に表示(T) ● 接続別に表示(C) 	
□ □ □ □ アイスプレイ アダプタ ▲	
 □ □ □ □ □ · □ · □ · □ · □ · □ · □ · □ □ □ □ □ · □ · □ · □ · □ · □ · □ · □ · □	
由 プ ポート (COM と LPT) 由 つ マウス	
● ● モニタ ● ● フェバーサル シリアル バス コントローラ	
MELCO IFC-USB2P	—— [MELCO IFC-USB2P]()をクリ
NEC USB Open Host Controller (E13+)	ックしてください。
VIA Tech 3038 PCI to USB Universal Host Controller	─── [プロパティ(R)]をクリック
<u>更新(E)</u> <u> </u> 更新(E) <u> </u>	してください。
OKキャンセル	

()USB2.0 ドライバ(おためし版)を以前にインストールしている場合は、「MELCO USB 2.0 Enhanced Host Controller
 Driver」と表示されます。

MELCO IFO-USB2Pのプロパティ ? × 全般 ドライバ リソース MELCO IFO-USB2P MELCO IFO-USB2P ドライバのプロバイダ: MELCO ドライバの日付: 01/08/2001 デジタル署名者: 署名なし このデバイス用のドライバ ファイルな必要でないか、読み込まれていません。この デバイス用のドライバ ファイルを更新するには、[ドライバの更新]をクリックしてくだ さい。	[ドライバ]をクリックし てください。
ドライバ、ファイルの詳細(D) ドライバ、ファイルの詳細(D) OK キャンセル	―――― [ドライバの更新(U)]を クリックしてください。





以上でドライバのインストール完了です。

メモ本製品のドライバが正常にインストールされると、[デバイスマネージャ](*1)の[ユニバーサル シリアル バス コ ントローラ]内に次のデバイスが追加されます。

- ・「NEC USB Open Host Controller」が2つ
- ・「USB ルートハブ」が2つ

• MELCO USB 2.0 Enhanced Host Controller Driver」(*2)

*1「デバイス マネージャ」は次の方法で表示できます。

[マイコンピュータ]アイコンを右クリック [プロパティ(R)]をクリック

[デバイス マネージャ]のタブをクリック

*2 正常にインストールされていない場合、[その他のデバイス]内に?マークが付いた[PCI Universal Serial Bus]が 表示されます。『IFC-USB2P ユーザーズマニュアル』【P23】を参照して、誤ったドライバを削除してください。

Windows 98SE/98へのドライバインストール

IFC-USB2Pに接続しているUSB機器をすべて取り外し、パソコンを起動してください。

注意:必ず IFC-USB2P に接続している機器をすべて取り外してください。





()USB2.0 ドライバ(おためし版)を以前にインストールしている場合は、「MELCO USB 2.0 Enhanced Host Controller
 Driver」と表示されます。

MELCO IFC-USB2Pのプロパティ	ーーーー [デバイス マネージャ]を クリックしてください。
MELCO IFC-USB2P	
製造元 : MELCO	
日付: 2-22-2001	
このデバイス用のドライバ ファイルは必要でないか、または読み込まれてい ません。 このデバイス用のドライバ ファイルを更新するには、 [ドライバの更 新] をクリックしてください。	
ドライバ、ファイルの詳細(①)	[ドライバの更新(U)]を クリックしてください。
OKキャンセル	





6

デバイス ドライバの更新ウィザード			
	更新されたドライバは、ハード ドライブの 次の選択された場所から検索されます。 を開始します。	ドライバ データベース、または - D次へ] をクリックすると検索	1
	🔽 フロッピー ディスク ドライブ(E)		Г
	📕 CD-ROM ドライブ(©)		
	☐ Microsoft Windows Update(M)		1
	□ 検索場所の指定(L):		ク
	E:¥win98	<u>v</u>	
	Г	参照(B)	
			L
	〈 戻る(B) 次	ハン キャンセル	

付属の「IFC-USB2Pドライバデ ィスク」をフロッピーディスク ドライブにセットします。

[フロッピー ディスク ドラ イブ(F)]をクリックし、チェッ フマーク(v)を付けます。

[次へ>]ボタンをクリック 」ます。





以上でドライバのインストール完了です。

メモ本製品のドライバが正常にインストールされると、[デバイスマネージャ](*1)の[ユニバーサル シリアル バス コ ントローラ]内に次のデバイスが追加されます。

・「NEC USB Open Host Controller」が2つ

・「USB ルートハブ」が2つ

• MELCO USB 2.0 Enhanced Host Controller Driver (*2)

*1「デバイス マネージャ」は次の方法で表示できます。

[マイコンピュータ]アイコンを右クリック [プロパティ(R)]をクリック

[デバイス マネージャ]のタブをクリック

*2 正常にインストールされていない場合、[その他のデバイス]内に?マークが付いた[PCI Universal Serial Bus]が 表示されます。『IFC-USB2P ユーザーズマニュアル』【P23】を参照して、誤ったドライバを削除してください。

Windows 2000へのドライバインストール

IFC-USB2P に接続している USB 機器をすべて取り外し、パソコンを起動してください。

注意:必ず IFC-USB2P に接続している機器をすべて取り外してください。

1			
לא נב+א דק	K) h		
Q			
ארד גא גד גא	聞く(<u>0</u>) エクスプローラ© 検索(E) 管理(<u>3</u>)		
ন্থন ব্য নগ্য	ネットワーク ドライブの割り当て(N) ネットワーク ドライブの切断の		
12	ショートカットの作成(5) 名前の変更(M)		
<i>Е</i> Ф\$	プロパティ(<u>R</u>)		- [マイコンピュータ]を右クリックし、
e			[プロパティ(R)]をクリックします。
Interne Explore	t er		

-	
\mathbf{n}	
-	
_	

システムのプロパティ	── [ハードウェア]をクリック します。
- ハードウェア ウィザード ハードウェア ウィザードを使って、ハードウェアのインストール、アンインストー ル、削除、修復、取り外し、および設定ができます。	
ハードウェア ウィザード(H)… デバイス マネージャー デバイス マネージャは、コンピュータにインストールされているすべてのハード ウェア デバイスを表示します。デバイス マネージャを使って、各デバイスのプ ロパティを変更できます。	
ドライバの著名(S)… アパイス マネージャ(D)… ・ ハードウェア プロファイル シードウェア プロファイルを使うと、別のハードウェアの構成を設定し、格納 することができます。	── [デバイスマネージャ]を クリックします。
バードウェア プロファイル(P) OK キャンセル 適用(<u>A</u>)	

<u>×</u>	
」 操作④ 表示◎ 」 ← → 飾 配 督 宮 週 週 週 図	
A Cost conversion basis (Dynamic Street Stre	
NEC PCI to USB Open Host Controller	
📲 🕰 NEC PCI to USB Open Host Controller	ダブルクロックします
🕰 Unsupported VIA USB Universal Host Controller	///////////////////////////////////////
「 ····································	
直 🐨 サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ	
由 🕮 システム デバイス	
目 一豊 テイスフレイ アタフタ	
田 - 号 フロッピー ディスク コントローラ	
■ ■ フロッピー ディスク ドライブ	
車… う マウスとそのほかのポインティング デバイス	

() USB2.0 ドライバ(おためし版)を以前にインストールしている場合は、「MELCO USB 2.0 Enhanced Host Controller
 Driver」と表示されます。

4					- 1 - 1	[ドライバ]をクリック
	MELCO IFC	-USB2Pのプロパティ			<u>? ×</u>	します。
	全般	^{ミライバ} リソース			1	
	÷	MELCO IFC-USB2	P			
		プロバイダ:	MELCO			
		日付:	利用できません			
		バージョン:	1.0.0.0			
		デジタル署名者:	デジタル署名されていません			
	ドライバ ドライバ 更新する	ファイルが必要でないカ ファイルを削除するには 5には、[ドライバの更新]	、またはこのデバイスで読み込まれ、 (間1除1をクリックします。このデバ)をクリックします。	ています。 このデバイ イスのドライバ ファイ	(スの ルを	
						• 「ドライバの 百 新 (P) 1
			1			ボタンをクリックします。
		ドライバの詳細(<u>D</u>)		ドライバの更新(P)		
			UK		<u> </u>	



< 戻る(<u>B</u>)

次へ(<u>N</u>) >

キャンセル

クリックします。



以上でドライバのインストール完了です。

メモ本製品のドライバが正常にインストールされると、[デバイスマネージャ](*1)の[ユニバーサル シリアル バス コ ントローラ]内に次のデバイスが追加されます。

・「NEC USB Open Host Controller」が2つ

・「USB ルートハブ」が2つ

• MELCO USB 2.0 Enhanced Host Controller Driver (*2)

*1「デバイス マネージャ」は次の方法で表示できます。

[マイコンピュータ]アイコンを右クリック [プロパティ(R)]をクリック

[デバイス マネージャ]のタブをクリック

*2 正常にインストールされていない場合、[その他のデバイス]内に?マークが付いた[PCI Universal Serial Bus]が 表示されます。『IFC-USB2P ユーザーズマニュアル』【P23】を参照して、誤ったドライバを削除してください。