

PC ve svižném

Přepněte si svůj počítač na turbo-rychlost! Ptáte se jak? Přece správným

DAVID ČEPIČKA, RICHARD COPPOLA, MARGIT KUTHER, THOMAS RAU, MICHAEL SCHMELZLE

Věřte nebo nevěřte, ale váš počítač dokáže daleko více, než si možná myslíte. Stačí jen znát ty správné fígle, jež zaktivují doposud skryté rezervy, a to aniž by vás to něco stálo.

Ž se vám zase zdá počítač pomalý? Vskutku – než se spustí textový procesor nebo aplikace pro práci s grafikou, uběhne snad celá věčnost. Při hraní her se musíte spokojit s hrubou grafikou. Sledování filmů na počítači vám kvůli neustálému zasekávání se nepřináší žádný požitek. Co si počít – zase kupovat nový počítač? Nebo snad vyměnit pomalé komponenty za rychlejší? Ani jedno, ani druhé – zkuste si jednotlivé komponenty počítače vyladit!

Každá hardwarová součástka se dá tím nebo oním způsobem upravit. Důvody, proč se takové operace vůbec provádějí, jsou různé: od kolísání produkce, výkonové rezervy kvůli bezpečnosti, strategického plánování až k marketingové strategii apod. Proto se klidně může stát, že výrobce mikroprocesorů nebo čipů do grafických karet již vyrábí daleko výkonnější produkty než ty, které v té době ovládají trh, protože nemá dost těch obyčejných. Tím se stává, že často prodá špičkové komponenty vlastně pod cenou jako produkty střední třídy. Komu se kupříkladu takový čip podaří sehnat, může u něj bez větších problémů zvýšit výkon o 30 až 40 procent. Velmi podobná je situace u vypalovaček. Výrobce se zabývá vývojem jedné hardwarové platformy a tu vybavuje různými verzemi firmwaru, jež poskytují takový rozsah funkcí, jaký odpovídá jeho postavení na trhu tohoto typu hardwaru. Dokonce i samotná Windows XP obsahují skutečné "poklady", které jsou ale úzkostlivě utajovány jenom proto, aby si zákaznici byli nuceni koupit dražší serverové verze tohoto operačního svstému.

Někdy ale výrobci hardwaru sami chtějí, abyste si sami svůj zakoupený hardware sami vyladili. Tak kupříkladu pevné disky mají zabudovánu funkci, s jejíž pomocí můžete (a smíte) zvýšit rychlost pevného disku. V závislosti na tom, čemu dáváte přednost, si můžete prostřednictvím speciálního softwaru vybrat mezi režimem minimální hlučnosti nebo naopak maximální rychlosti disku. Tímto způsobem můžete zkrátit přístupovou dobu pevného disku až o 30 procent, a to bez jakéhokoliv rizika!

Dalším příkladem jsou produkty určené pro sítě WLAN. Mnozí výrobci okamžitě po vytvoření nových ovladačů či updatu firmware dávají světu vědět o jejich existenci, protože instalací těchto updatů je možné rychlost přenosu u rozlehlých sítí až zdvojnásobit.

Pokud vše stručně shrneme, můžeme říci, že pro využití veškerého potenciálu vašeho hardwaru potřebujete pouze trochu času a ochoty zariskovat. Mějte ale neustále na vědomí, že všechny

1) Vyladění procesoru AMD Athlon 64 FX pomocí BIOSu

Procesory Athlon 64 od firmy AMD lámou výkonové rekordy již v konfiguracích nastavených přímo z výroby. Mají však na víc? Důkladně jsme je prověřili.

Na Athlonu 64 neexistuje kvůli integrovanému řadiči paměti nastavení pro frekvenci systémové sběrnice, jak je jinde obvyklé. Referenční frekvenci systému nastavenou na 200 MHz udává křemíková součástka. A právě na tomto místě můžete ladění začít, pokud ale máte v BIOSu základní desky k dispozici odpovídající položku. Pokud tomu tak není, je třeba ji získat, a to nejčastěji modifikací BIOSu (viz článek **BIOS pro profesionály** publikovaný v PC WORLDu č. 10/2003).

V našich testech jsme se nejprve zabývali Athlonem 64 FX-51, umístěným na základní desce Asus SK8N s čipem Nforce 3. Tento špičkový model procesoru od AMD byl výrobcem nastaven na frekvenci 2,2 GHz (11 × 200 MHz). V BIOS Setupu základní desky SK8N se nachází v menu Advanced/CPU Configuration položka

tempu!

vyladěním jednotlivých komponent

dále popisované tipy provádíte na vlastní nebezpečí. V nejhorším případě můžete komponentu úplně zničit. U mnoha vylaďovacích akcí mimo jiné rovněž ztrácíte na danou komponentu záruku.

Pro otestování vašich úspěchů s vylaďováním komponent jsme pro vás v tabulce **Zdarma dostupné benchmarky** připravili sadu programů pro prověření výkonu vašeho počítače. Některé z nich rovněž najdete i **NA NAŠEM CD**.

Pro maximální výkon mikroprocesoru

Pokud se rozhodnete zmobilizovat poslední výkonové rezervy vašeho počítače, je právě mikroprocesor velmi vděčným objektem. Právě rychlost výpočetní centrály počítače se dá docela pěkně urychlit. Nesmí se to ovšem přehnat, jinak se celý systém začne chovat nestabilně. V nejhorším případě vám procesor odejde v důsledku svého přehřátí. *CPU OverClock in MHz*, jež je nastavena na hodnotu **200**. Označením této položky a stiskem klávesy <Backspace> se dá tato hodnota vymazat. Na její místo nyní můžete napsat libovolnou trojcifernou číslici, ovšem maximálně údaj **300**. Pozor na zadání příliš vysoké hodnoty! Zkoušejte přetaktování Athlonu 64 FX-51 po krocích 5 MHz. Zadejte tedy hodnotu **205**, potvrďte ji stiskem klávesy <Enter> a změny uložte přes klávesu <F10>.

Nyní zkuste, zda se vám počítač spustí a zda se nahraje operační systém. Potom spusťte nějakou na výkon náročnou aplikaci, jakou je kupříkladu **3D Mark 2003**, a tou zatěžujte procesor nejméně 10 minut. Pouze pokud vám počítač nezatuhne a obrazovka nezačne zamrzat, můžete zvýšit frekvenci o dalších 5 MHz. Jakmile dosáhnete maximální hodnoty frekvence, kterou váš procesor unese, zpravidla se vám nepodaří spustit operační systém. V tomto případě restartujte počítač a v BIOSu nastavte nejvyšší hodnotu frekvence, při které vám systém běžel bez problémů. Jestliže vám počítač při bootování zatuhne, vytáhněte zástrčku napájení počítače ze





▲ Přetaktovaný Athlon 64 FX-51: Podařilo se nám zvýšit frekvenci procesoru ze 2,2 na 2,34 GHz, a to naprosto bez problémů

zdi a na krátkou dobu i baterii na základní desce. Znovu spusťte počítač a v BIOS Setupu vyberte volbu *Load BIOS Default*, čímž nastavíte v BIOSu standardní parametry. Nyní pokračujte v ladění po menších krocích. Při našich pokusech se nám podařilo provozovat Athlon FX-51 stabilně na frekvenci 2,34 GHz (11 × 213 MHz) – bez toho, abychom nějakým způsobem vylepšovali chlazení procesoru. Při použití silnější kombinace větráčku a chladiče by určitě bylo možné procesor přetaktovat ještě více.

Kandidát na přetaktování číslo dvě byl Athlon 64 3200+, umístěný na základní desce MSI K8T Neo s čipovou sadou VIA K8T800. Tento procesor je nastaven z výroby na frekvenci 2 GHz (10 × 200 MHz). V BIOS Setupu desky K8T Neo naleznete v menu *Frequency/Voltage Control* položku *CPU FSB Clock*, kterou můžete nastavit až na hodnotu **280**. Při přetaktování postupujte podobně jako u Athlonu 64 FX-51. U našeho Athlonu 64 3200+ se podařilo opět bez dodatečného chlazení dosáhnout frekvence 2,31 GHz (10 × 231 MHz), tj. zvýšit frekvenci o 15 procent!

Konečně: Software pro přetaktování přímo od Intelu

Poměrně dlouho ztěžovala firma Intel život všem, kdo se pokoušeli přetaktovávat procesory. Pevně nastavené multiplikátory u Pentií a Celeronů a žádné možnosti pro nastavení výkonu procesoru v BIOSu základních desek Intelu získaly této firmě pověst toho, kdo překazí zkušenějším uživatelům každou radost. Nyní Intel zveřejnil první informace o svém programu **Desktop Control Center** na internetové adrese **www.intel.com/design/motherbd/software/dcc/index.htm**, odkud si jej můžete i stáhnout. Pro majitele relativně nových základních desek od Intelu bude jistě zajímavé, pokud se na tento soft-

Zdarma dostupné benchmarky	Kategorie	Operační systém	Internetová adresa	Velikost souboru
3DMark03 Build 340	CPU, grafická karta	98/ME, 2000 a XP	www.futuremark.de	177,7MB
Analogx Netstat Live 2.11 (NA NASEM CD jako soubor NSLI.EXE)	Počítačová síť	95/98/ME, NT4, 2000 a XP	www.analogx.com	257 KB
PCMark04	CPU, systém	98/ME, 2000 a XP	www.futuremark.de	35 MB
PCMark 2002	CPU, systém	98/ME, 2000 a XP	www.futuremark.de	8,4 MB
Sandra 2004.10.9.89 (INA NASEM CD) jako soubor sandra2004-PCExtreme.exe)	Systém	98/ME, 2000 a XP	www.sisoftware.co.uk	7,54 MB
Tecchannel Benchmark Suite 020218 Lite (INA NASEM CD) jako soubor tecChannel Benchmark Suite.msi)	Pevné disky, operační paměť	NT4*, 2000 a XP	www.tecchannel.de/ hardware/797/index.html	954 KB

* s nainstalovaným Service Packem 6 a Windows Installerem

ware podívají blíže. Intel na svých internetových stránkách mluví o optimalizaci nastavení paměti a čipové sady. Pro přetaktování důležité veličině, kterou je frekvence systémové sběrnice (FSB), se sice výslovně nezmiňuje, ovšem je možné ji měnit v rozsahu -2 až +4 procenta. Také je možné měnit frekvenci sběrnic PCI a AGP, nastavovat otáčky větráčků a nastavit si tak optimální poměr mezi jejich hlučností a výkonem, měnit parametry nastavené v BIOSu apod. Rovněž je možné provádět zátěžové testy jednotlivých komponent.

Radost z toužebně očekávaného programu je však zkalena skutečností, že program pracuje



Ladění podle Intelu: Prostřednictvím utility Desktop Control Center získáte program pro sledování a ladění celého systému. Nastavené konfigurace lze uložit a v případě potřeby zase nahrát zpět

pouze na takových základních deskách Intel, jež jsou označovány jako "performance", případně jako "enthusiast". Mezi takové desky patří kupříkladu typy D875PBZ či D865PERL.

3) Základní deska firmy Intel s možností přetaktování

Mnozí uživatelé považují základní desky od firmy Intel velmi stabilní a spolehlivé. Vedle jistě vysoké kvality výroby má Intel ještě jeden velký klad, kterým je skutečnost, že na rozdíl od řady iiných výrobců základních desek neide až na samotné hranice výkonu komponent – alespoň doposud tomu tak bylo. Základní desky D845PEBT2, D865PERL a D875PBZ totiž už mají v BIOSu k dispozici volbu pro zvýšení frekvence systémové sběrnice. Zmíněnou funkci Intel pojmenoval jako Burn-In Mode a naleznete ji v položce Advanced. Roztomilé na této funkci je, že předtím, než se dostanete do režimu Burn-In, zobrazí se vám varování, že vyšší nastavení frekvence snižuje stabilitu systému a rovněž může snížit životnost komponent. Kdo by si to pomyslel?

Bezpečné přetaktování FSB

Současné procesory se obvykle dají zrychlit pouze přes systémovou sběrnici Front Side Bus (FSB). Vnitřní multiplikátor procesoru, z něhož se ještě s pomocí FSB stanovuje frekvence procesoru, se

totiž změnit nedá. Nevýhodou vysoké frekvence FSB je to, že z té--to hodnoty odvozují svoje frek-vence i sběrnice AGP či PCI, kte-ré pak běží na jiných hodnotách, než na jaké jsou stavěny. Grafic-

ké karty a pevné disky, jež s nimi komunikují, pak na tuto skutečnost reagují daleko citlivěji než kupříkladu procesor.

Většina výrobců základních desek má pro tento problém řešení. V BIOS Setupu si najděte položku AGP/PCI Frequency – v některých BIOSech isou pro každou sběrnici položky zvlášť, tedy AGP Bus Speed a PCI Bus Speed. Obvykle ie naleznete v menu Advanced Chipset Settings, případně Frequency Control. Tady můžete určit frekvenci AGP a PCI nezávisle na frekvenci FSB. Tímto způsobem tedy můžete cíleně přetaktovávat pouze procesor.

Chytře vymyšle Při použití položky Dynamic OverClocking se přetaktuje proces pouze tehdy, když je donucen podávat maximál výkon. Odvděčí se vám za to delší životností

5) Základní desky MSI: Dynamické přetaktování

Na plné pecky pouze tehdy, když je to nutné: MSI zabudovala do svých základních desek novou technologii, kterou nazvala Dynamic Overclocking Technology (DOT). Tímto nastavením zadáváte, o kolik procent můžete zvednout frekvenci procesoru, aniž by to mělo vliv na frekvenci sběrnice AGP či PCI. Funkce DOT pak přetaktuje procesor pouze tehdy, pokud jeho výpočetní výkon není pro právě spuštěnou aplikaci dostatečný

Výhodou této technologie je to, že procesor není přetaktovaný neustále, čímž se snižuje množství vyprodukovaného tepla a i spotřeba elektrické energie je nižší. Pokud používáte na procesoru větráček regulující svůj výkon v závislosti na teplotě, klesne i hladina hluku produkovaného větráčkem. Nehledě k tomu, že i životnost procesoru se snižuje pomaleji.

DOT technologii aktivujete tak, že se v BIOS Setupu přesunete do menu Frequency/Voltage Control. Zde si zvolte možnost Dynamic Over-Clocking. Na výběr nyní máte několik úrovní výkonu – Private, Sergeant, Captain, Colonel a General. Tyto úrovně vždy zvyšují frekvenci o 1, 3, 5. 7. popřípadě o 10 procent. Pokud tedy máte Pentium 4 na frekvenci 3.2 GHz (16 × 200 MHz). pak při volbě Private se frekvence systémové sběrnice zvýší o jedno procento na 202 MHz. Vaše Pentium 4 pak pracuje na 3,232 GHz. Při volbě General získáte pak slušných 3,52 GHz.

Prepency-Maltage Grates)		I situation
Rysanic Ser-Clacking Porturnance Rule Off Actio Selection High Propercy Spread Spectrum Action Off New Clack(Me) High Sectors High Sectors High Sectors High Sectors Children Will Action (Sectors)	1 Sptions 1 Disabled Private Sergnant Colored Colored General	Berning1 Bypesis Bernin an adapted avers inching for dag damage or of resultation from impropriation or paramients or paramient.
HE Frace Vollage	2,594 2,594 1,594	Finanz wale surv peripherals can different anthin

Můžete však volbu General vyzkoušet přímo, aniž by přitom hrozilo nějaké riziko. Dokonce i když počítač při bootování zatuhne ještě dříve, než se stačíte dostat do BIOS Setupu, existuje jedno řešení: Zapněte a vypněte čtyřikrát napájení počítače - DOT pak nastaví všechny svoje parametry automaticky do výchozího stavu. Ve většině případů by měl počítač bez problémů nabootovat a spustit operační systém. Pak byste měli prověřit stabilitu počítače v přetaktovaném stavu kupříkladu prostřednictvím nějaké 3D hry. Pokud počítač zatuhne nebo pokud bude zamrzávat obraz na monitoru, jednoduše nastavte pro DOT něiakou nižší úroveň.

Nyní podporují dynamické přetaktování základní desky MSI 865PE Neo2-FIS2R pro Pentium 4 a K8T Neo pro Athlon 64. Ta posledně zmíněná dokonce umožňuje při volbě Commander přetaktovat Athlon 64 až o 15 procent. Je třeba upozornit, že u čipové sady Intel 865PE je frekvence sběrnice synchronizována s frekvencí operační paměti, takže při použití DOT přetaktováváte současně i frekvenci operační paměti. Zatímco u značkových paměťových modulů je desetiprocentní zvýšení frekvence zpravidla bez problémů, pro levnější moduly to může znamenat příliš mnoho. Pokud používáte neznačkové paměťové moduly, nemusí být zatuhnutí počítače při přetaktování automaticky způsobeno procesorem. Zkuste v těchto případech proto operační paměť stabilizovat, a to tím, že pro ni zvýšíte napětí. To provedete tak, že se v BIOS Setupu přesunete do menu Frequency/Voltage Control a u položky DDR Power Voltage zvýšíte hodnotu o 0,05 V. Pokud tato metoda nepomůže, nezbývá nic jiného, než v DOT snížit úroveň přetaktování procesoru a tím pádem i operační paměti.

Firma MSI v budoucnu počítá s tím, že technologii DOT bude integrovat nejen do základních desek, nýbrž i do grafických karet. I ostatní výrobci plánují zavedení podobných funkcí do svých výrobků, a někteří tak již dokonce učinili.

6) CIA a MIB pro procesor a operační paměť

Abychom hned na počátku předešli nedorozumění: Ani americká tajná služba, ani film "Men in Black" nemají s procesorem a s operační pamětí nic společného. Jedná se totiž o víceméně zautomatizované funkce pro přetaktování procesoru - CPU Intelligent Accelerator (CIA) a operační paměti – Memory Intelligent Booster (MIB) vytvořené firmou Gigabyte.

CIA funquie na podobném principu jako DOT (viz předcházeiící tip). Zde však frekvenci svstémové sběrnice nezvyšujete pouze o 1, 3, 5 či 7 procent, nýbrž rovněž o 5, 10, 15 nebo dokonce 20 procent. Procesor pak pracuje na své obvyklé frekvenci nastavené z výroby a jeho rychVelmi snadné přetaktování: Všímejte si při nákupu základní desky Gigabyte loga CIA a MIB (na obalu vpravo nahoře). Obě funkce podporují pouze základní desky ve verzi Revision 2.0

lost se zvyšuje pouze v případě potřeby. CIA neovlivňuje činnost větráčků s rychlostí otáček v závislosti na teplotě procesoru, neboť ten zvedá svoje otáčky až tehdy, když teplota v jádře procesoru překročí 40 °C. CIA má stejné výhody jako DOT – menší produkci tepla, úsporu elektrické energie a menší hlučnost, která se výrazně projeví při snižování frekvence procesoru. Funkci CIA si zaktivujete, pokud si v BIOS Setupu v menu Frequency/Voltage Control nastavíte položku C.I.A. Function na hodnotu Enabled. Ve volbě C.I.A Frequency (MHz), jež se nachází hned pod ní, pak zadejte číslem potřebnou hodnotu přetaktování v procentech.

Funkce MIB u operační paměti zkracuje přístupovou dobu a čas potřebný pro zpracování dat. Tak například snížíte počet čekacích cyklů pro naplnění paměťových modulů novými daty. Pak operační paměť pracuje asi o 10 procent rychleji. Navíc MIB analyzuje nainstalovanou operační paměť a nastavuje pro ni pouze takové maximální parametry, které je schopna unést. To je pro nás obrovská výhoda, neboť nám odpadá komplikované manuální nastavování parametrů



men actualitade - OverClocked)



a navíc MIB tímto využívá paměť skutečně optimálně

MIB si povolíte v BIOS Setupu v menu Advanced Chipset Features v položce Memory Intelligent Booster, kterou nastavte na Enabled. V současné době obě funkce nabízejí základní desky Gigabyte GA-8IPE1000, GA-8IPE1000L, GA8--IPE1000PRO a konečně GA-8PENXP, ale pouze ve verzi Revision 2.0. Dřívější modely se nedají na tuto úroveň dostat ani updatem BIOSu

TIP PRO PROFESIONÁLY

Zvýšení napětí při přetaktování procesoru

Při přetaktovávání procesoru je často docela užitečné zvýšit napětí pro jeho napájení. Činnost mikroprocesoru se tak stabilizuje, ačkoliv se produkuje větší množství tepla a měnič napětí je daleko více zatížený.

Většina základních desek má v BIOS Setupu v menu PC Health Monitor či Frequency Voltage

de Mersert Internet Explanat	- DIX	đ
Section Hilpourios	108.8y * 2	1
rear 🕐 anter 🥐 was 🖉 🐂 🖉 🖓 🕶	1 HM	1
a Meri	-) (2 High	1
BDR Is ADP w/ VIVD 4139		
3R Overstecker when at visit a local da		
áð.	-	
C. 2010 0280-08 126500.003		3
and solder guides (Vcore, VIO, VAGP,	etc.)	
Abry MET and MET names Vours Secor to pro. 2,85 Vot (MIP 8	12415	
Ant ATT and KTTA series fairs beent to res. 2,57 for pets	(4791)	
Adjust (877) Pro 16 Table Saret to see 2.15 for (50 JULY) Adduct XIVIT and EDURI Varia baset to min. E.13. Var DT	LATITE	1
Asia ATV Young Stone boart to min. 2,33 Sale prov. 2,48 Sale	1 (FREE)	ł
SCR. Abbegroup R788A, 8795A, R782A and 87ABA, You're beept	F (KA79UEB)	l
BUMIC BEAD- Yorra, YED and PANY settler public [INC 20127]		1
Schulle Blank, Poors hann in min. J. M. Yels (CD. 2021)		
SUMIC STUDY THEY have been to see . S. 18 fair \$15 1913 / 1028	Alexal	
Same 287 A Tourn, V20 and VASP unider patie (SC 2402)	Carrent	
SPON BOIR Yang board to min. 2,05 Yet (CS 2001)		
BPOX SRHA+ Yours meet to see, 2.06 Mat (CS 2202)		
\$200.00TAT fores heat to no. 2,06 501 (23.2202.7 HZ 6	670EL	
WORLDN'T ADV. Farma hanner ha men. 2,48 mm, 23 32937 HD	and the second s	
Wild Art Prestry &-A voire heart to man. 2 18 Mar Mr. 2422		
SOVO SY KTS Droman Plat Yourn Boost to min. 2 84 Vals MID	87813	
SOVO 5Y-KTESS Dropps 27th Surra Scott to one. 2,84 Yort 1	107 1000	
SCHO NY ATABLA Graph Lite Yours burt to man 2,04 feb	012 42011	į,
the plane or reals deterministic magnetic card of .	10 Internet	

🔺 Něco pro kutily: Na internetu můžete nalézt spoustu návodů, jak si vyladit svoji základní desku prostřednictvím zvýšení napětí na procesoru

Control položky pro manuální nastavení napájení jádra procesoru. Jedná se zpravidla o položky Vcore Adjust, případně CPU Vcore. Napájení jádra procesoru je však možné jen do té míry, do jaké to Setup BIOSu dovolí. Rizikachtiví uživatelé si však mohou tyto hranice rozšířit modifikací parametru Voltage. Pro provedení takové operace však musí svoji základní desku dobře znát a musí umět dobře pájet. Pokud se totiž takový pokus nepodaří, můžete celou základní desku zpravidla vyhodit.

Princip je u všech základních desek podobný. Mezi patřičný pin regulátoru napětí procesoru a uzemnění se připájí rezistor o určité velikosti odporu. Regulátor napětí si pak bude kvůli přidanému rezistoru, že dodává do procesoru příliš malé napětí a hodnotu napětí zvedne.

Způsobů, jak modifikovat napětí pro napájení procesoru, je na internetu celá řada a pro spoustu typů základních desek. Pro zájemce lze doporučit kupříkladu adresu www.vr-zone.com/ guides, kde stačí klepnout na odstavec Motherboard Modding Zone. Spoustu informací lze nalézt i na internetové adrese www.ocinside.de v menu Workshop a odkazu Mainboard solder guides.

Vyladění výkonu grafické karty

Pokud si občas rádi jen tak pro relaxaci zariskujete při hraní her s 3D grafikou, nemělo by vám stačit pouze urychlení činnosti procesoru. I grafická karta v sobě skrývá netušené rezervy. Nyní vám prozradíme, jak z ní dostat ještě více obrázků za sekundu, a to zdarma.

8) Přetaktování grafické karty přes utilitu Riva Tuner

Řada výrobců grafických karet nedává k dispozici vlastní utilitu pro přetaktování. Frekvence čipu a paměti se však dá velmi pohodlně zvyšovat prostřednictvím freewarového programu Riva Tuner, který vám nabízíme NA NAŠEM CD, případně si jej můžete stáhnout z internetové stránky www. guru3d.com/rivatuner(RIVATNER20RC142.ZIP, 1,08 MB). Po instalaci utility klepněte na záložce Main na tlačítko vedle nápisu Customize, který se nachází v řádku s názvem vaší grafické karty. A již první obrázek s popiskem Customize low level settings vede k menu pro přetaktování. Neiprve je nutno povolit volbu Enable low level hardware overclocking. Potom byste měli restartovat počítač, aby mohl Riva Tuner načíst standardní hodnoty frekvence vaší grafické karty. Nyní si můžete nastavit frekvenci čipu a paměti, aniž byste



▲ Komfortní přetaktovávání: Utilita Riva Tuner změní frekvenci čipu a paměti vaší grafické karty

museli používat okliku přes nainstalované ovladače vašeho grafického zobrazovače. Horním posuvníkem s názvem Core clock si nastavíte rychlost čipu vaší grafické karty, spodním s názvem Memory clock pak rychlost paměti. Stiskem tlačítka Test nastavení potvrdíte. Vámi provedená nastavení jsou však platná pouze pro toto spuštění počítače. Po restartu počítače se všechna nastavení vrátí do původních parametrů. Jestliže budete chtít mít vámi nastavené hodnoty natrvalo, zatrhněte volbu Apply overclocking at Windows startup. Riva Tuner pak zapíše vámi nastavené hodnoty do registru a bude je nastavovat při každém spuštění Windows.

9) Přetaktování i přes zákaz v BIOSu

Ten, kdo by chtěl přetaktovat čip grafické karty ATI Radeon 9500 Pro nebo 9700, má smůlu, BIOS těchto karet v sobě obsahuje ochranu proti přetaktování. Prostřednictvím utilit, jakými jsou například sharewarový Powerstrip 3.47 (naleznete jej NA NAŠEM CD, případně na internetové adrese www.entechtaiwan.com jako soubor PSTRIP-I.ZIP o velikosti 1,04 MB), freewarový Riva Tuner (viz předchozí tip), případně zdarma do-

Pohled do BIOSu: Prostřednictvím utility Radedit, jež je obsažena v balíčku Radflashplus, se dá načíst a modifikovat BIOS z vaší grafické karty. To poslouží například pro odstranění ochrany proti přetaktování

stupný Radclocker 1.800d (ie k mání na internetu na adrese www28.brinkster.com jako soubor o velikosti 147 KB), sice můžete zdánlivě jejich frekvenci zvýšit, jejich skutečná rychlost se však nezmění.

Přetaktování se vám podaří pouze tehdy, když si do grafické karty nahrajete modifikovaný BIOS, jenž ochranu proti přetaktování neobsahuje. Takový BIOS se liší od své originální varianty s ochranou proti přetaktování pouze v jedné hexadecimální hodnotě – trochu šikovnější kutilové si tuto hodnotu změní přes hexadecimální editor. Podrobnější informace k tomuto tématu získáte v diskusním fóru na internetové adrese www.rage3d.com, pod odkazem Radeon Tweakers, Tweaking and Overclocking - ten správný příspěvek má nadpis "I fixed the Radeon9500ProBios. It's now overclockable.'

Daleko jednodušeji - ale rozhodně ne s menším rizikem - to jde s balíčkem utilit Radflashplus, jenž koluje na internetu. Návod na jeho použití naleznete v rámečku Prolomení Radeonu: Pryč s ochranou proti přetaktování. Až se vám podaří nahrát modifikovanou verzi BIOSu, můžete si přenastavit hodnoty frekvence podle libosti, a to kupříkladu přes utilitu Powerstrip.

Urychlení práce grafické karty přes BIOS

BIOS Setup nabízí několik možností, s nimiž můžete ze své grafické karty dostat více rychlosti. Je jasné, že přetaktování čipu a paměti grafické karty je mnohem efektivnější, přesto však chceme upozornit ty, kteří dosáhli na samé hranice výkonu, aby si pro jistotu zkontrolovali, zda odstranili veškeré překážky také v Setupu BIOSu i zde se totiž dá získat nějaká ta kapka výkonu navíc.

Neidůležitěiší nastavení naleznete v menu Advanced, Chip Configuration. Tam můžete kupříkladu nalézt volbu AGP Mode, případně AGP Capability. Pro ideální nastavení rychlosti je třeba nastavit ten nejrychlejší režim AGP, který karta podporuje

ATLEIDS CARACTE	r www.RadoonCiru : Rombert LLBCRida	التلم
Ne Name: P	CONTRIVAL RIM	- fak
ALCO TRIAL	VTI EK254	
BIOLDate/Time-	000D/01/31 10 18	1444
ventar ID: 7	C.P. Textmolegy Co.Ud [0x148C]	
Effective memory.	clock: 549.00 Mit: (Type merrary EDR)	149(3
Real reservery	alooks 214,00 Mee (122 * 2 29 Mee)	100
Relei core	stack: [234.00 MPU (122 + 2.35 MPZ)	2400-
Nerrory:		
Cares		
Senchranice de Télient alication	ska. 9 trathe unseparted To standards (F - TV as (P - r standards - T4L	(87 H) P
Netroda 640,488		004 6342 -
Pasta View fee	to Load But Save But Load Buts	Lave Gitte

Prolomení Radeonu: Pryč s ochranou proti přetaktování

Prostřednictvím modifikovaného BIOSu se dá odstranit ochrana proti přetaktování u čipů grafických karet ATI Radeon 9500 Pro a 9700. Ovšem pozor! Nahrání nového BIOSu není zcela bez rizika a pokud se nepovede, je celá karta zničena. Záruku už stejně tak ztrácíte tím, že nahráváte BIOS, který nepochází přímo od výrobce.

Pro celou akci budete potřebovat balíček utilit Radflashplus, který se dá stáhnout z internetu, a jednu prázdnou disketu. Postupujte následovně:

1. Vytvoření spouštěcí diskety. Vložte do mechaniky prázdnou disketu a z balíčku utilit spusťte program DRDFLASH.EXE. Vytvoří se spouštěcí disketa

2. Záloha původního BIOSu. Po rozbalení balíčku najdete v podsložce \Ati_flash čtyři soubory. Zkopírujte na disketu soubory ATIFLASH. CFG, ATIFLASH.EXE a DOS4GW.EXE. Spustte

Rovněž v menu Advanced, Chip Configuration se nachází volba AGP Fast Write Control či AGP Fast Write. Ta dovoluie procesoru, aby data grafiky posílal do grafické karty přímo, bez okliky přes operační paměť. Tento režim podporují všechny novější grafické karty a čipové sady proto tuto volbu můžete bez obav povolit.

Položka AGP Aperture Size vám umožňuje stanovit, kolik operační paměti si smí grafická karta vzít pro sebe jako rozšíření paměti vlastní. Rozhodně by to nemělo být méně jak 64 MB, více jak 128 MB zase nepřináší žádný výkonový nárůst.

Někdy se v BIOS Setupu objevuje položka AGP Master 1 WS Write/Read. Při nastavení na Enabled se zkracuje čekací doba, kdv grafická karta provede čtení nebo zápis do paměti. V některých případech může toto nastavení činnost počítače zpomalovat. Pak ji nastavte na Disabled

U volby Video Memory Cache Mode nastavte, pokud je to možné, parametr USWC, popřípadě UCWC. Potom se budou data zapisovat do paměti grafické karty zapisovat efektivněji.

Optimalizace výkonu pevného disku

Jestliže téměř každý den upravujete hudbu či videa, nebo máte co dělat s databázemi, zacházíte s ohromným množstvím dat. Vzhledem k tomu, že při těchto operacích potřebujete často přistupovat na pevný disk, je právě rychlý pevný disk takřka k nezaplacení. Nyní vám sdělíme, jak z vašeho starého pevného disku vymámit jeho skryté rezervy.

počítač z této diskety a na stavovém řádku MS--DOSu napište příkaz atiflash -s O original.bin.

ORIGINAL.BIN představuje jméno souboru s původním BIOSem

3. Vyhledání správné verze BIOSu. Nej-Jakmile se vám podaří zjistit přístupovou do-

prve zjistěte, jaký typ paměti vaše grafická karta má. Identifikujete jej pomocí rychlosti přístupu do paměti. Tato informace bývá vyražena přímo na komponentách, a to jako poslední dvě číslice v identifikačním kódu obsahujícím písmena a číslice. Tak kupř. pokud naleznete na komponentě kód HYB25D128323C-3.3, znamená to, že přístupová doba do paměti je 3,3 nanosekundy. bu, víte, jaký typ paměti na své grafické kartě máte. Nyní si přečtěte soubor README, který naleznete ve složce BIOS'z. V něm zjistíte, který BIN soubor bude vhodný pro vaši grafickou

Ladění BIOSu: Optimalizace několika nastavení v BIOS Setupu urychlí činnost grafické karty. Nastavíte-li například položku Video Memory Cache Mode na USWC, dostanou se data do paměti grafické karty rychleji

11) Raději rychleji než tišeji

Od konce roku 2000 přicházejí na trh všechny IDE pevné disky s funkcí, která vás staví před rozhodnutí: Má váš disk pracovat co nejrychleji, anebo co nejtišeji? Tato technologie se nazývá Automatic Acoustic Management (AAM). V tichém režimu se hlavička disku pro čtení/zápis nepohybuje tak prudce. To sice snižuje produkci

Na plný plyn: Když nechcete pevnému disku darovat ani trochu odpočinku, neměli byste používat funkci **Automatic Acoustic** Management – pevný disk ale bude hlučnější

kartu. Tento soubor pak zkopírujte na bootovací disketu

Nahrání nového BIOSu. Nabootujte počítač z diskety a na příkazový řádek zapište

atiflash -f -p 0 <soubor nového BIOSu.BIN>

Namísto výrazu soubor nového BIOSu zapište název toho BIN souboru, který jste zjistili v kroku č. 3. Pro proběhnutí operace a restartu počítače máte svoji grafickou kartu odblokovanou, takže si můžete nastavit frekvence na ty hodnoty, které potřebujete.

Upozornění: Pokud při flashování BIOSu nefunguje vše tak, jak by mělo, znamená to, že s kartou není něco v pořádku, takže na monitoru nic nevidíte. Zkuste nejprve naslepo nahrát zpět původní verzi BIOSu – to je ta, kterou jste si vytvořili v kroku č. 2. Postupujte stejně jako v kroku č. 4 a jako soubor BIN zadejte název BIN souboru se zazálohovaným BIOSem.



hluku, ovšem přináší to prodloužení přístupové doby o 20 až 50 procent. Hluk, který pevný disk vydává tehdy, když nic nečte ani nezapisuje, funkce AAM odstranit neumí. Při sekvenčním přístupu na disk se přenosová rvchlost mění ien málo.

Míra ovlivňování výkonu pevného disku funkcí AAM závisí na vámi používaných aplikacích. Pokud se musí hlavička disku často umisťovat na různé pozice, což se projevuje právě hlukem, je orientace na hluk víceméně jasná. Přitom platí, že pokud potřebujete svůj disk nastavit na maximální výkon, což nastává při práci s hudbou, vi-



deem či databázemi, pak byste měli funkci AAM deaktivovat

Pro nastavení disku můžete využít například zdarma dostupnou utilitu Hitachi Feature Tool. Lze ji získat na internetové adrese www.hgst. com/hdd/support/download.htm jako soubor o velikosti 1,8 MB. Je sice oficiálně určena pouze pro pevné disky Hitachi, podle našich zkušeností však pracuje i s ostatními disky. Aplikace vytvoří spouštěcí disketu, ze které spustíte počítač. Po automatickém rozpoznání pevného disku se v menu Features vyberte položku Change Acoustic Level a zvolte Disable. Nyní vám pevný disk poběží v tom nejrychlejším režimu. Můžete však rovněž vybrat volbu Enabled (User defined value) a zde zadat hodnotu mezi 128 do 254, Hodnota 128 přitom odpovídá nejtiššímu režimu a hodnota **254** režimu nejhlučnějšímu. Po stisku tlačítka Test si sami můžete vyzkoušet rozdíl

12) Defragmentace pro profesionály

Čím je pevný disk plnější, tím více budou data na něm při ukládání fragmentována neboli rozkouskována. Čím více jsou data fragmentována, tím déle trvá přístup k nim – pevné disky totiž pracují nejrychleji, pokud mohou data číst sekvenčně, tj. hned za sebou, protože se čtecí hlavička disku nemusí znovu umisťovat na jiné místo na disku. Proto byste měli svůj disk pravidelně defragmentovat. Pokud se zeptáte, jak často by se měla defragmentace provádět, tak to závisí na tom, jak moc plný pevný disk je a jak často ukládáte nebo odstraňujete na disku velké soubory – takový

I pevné disky se dají sdružovat: Softwarová podpora pro Raid vyžaduje dynamické pevné disky – jen tehdy si totiž můžete vytvořit svazek přesahující svou velikostí fyzickou velikost jednoho disku

průměrný pevný disk stačí pak defragmentovat po několika měsících. Utilitu pro defragmentaci disku naleznete v nabídce Start/Programy/Příslušenství/Systémové nástroje/Defragmentace disku. Po spuštění programu si vyberte disk, který má být defragmentován a stiskněte tlačítko OK nebo Defragmentovat.

- - - -

et Burrer NACE AN ALL ODD NACE AND ALL ODD NACE AND ALL ODD NACE AND ALL ODD NACE AND ALL ODD

Finds Marvins

and name

ten Tap Boston 2.Flatti (A).22 2.Flatti (A).22 2.Flatti (A).23 2.Flatti (A).23 2.Flatti (A).23 2.Flatti (A).23

V policita 29.527.98 V policita 29.027.98 V policita 20.027.98

Defragmentace ve Windows NT a 2000 v sobě skrývá jeden háček. Defragmentace totiž neprobíhá u některých důležitých oblastí na disku. Mezi nimi je například jádro systému souborů NTFS, nazývané rovněž zkratkou MFT (Master Fi*le Table)*. MFT obsahuje pro každý soubor pro něj důležité informace jako jeho velikost, přístupová práva či datum jeho modifikace. Teprve až Windows XP dokáží svými vlastními prostředky defragmentovat i MFT. Pokud používáte Windows NT4 nebo 2000, jako alternativu pro program Defragmentace disku ve Windows vám můžeme doporučit aplikaci **Diskeeper** od firmy Execsoft (30denní zkušební demoverzi o velikosti 19 MB si můžete stáhnout z internetové adresy www.execsoft.com

Systémy Raid: Výhody a nevýhody

Raid shrnuje volnou kapacitu několika pevných disků (v ideálním případě stejných typů) v operačním systému do jednoho velkého pevného disku. Výhodou je skutečnost, že získáte jeden obrovský pevný disk, ideální třeba pro velké soubory obrázků či pro filmy. Dále vzrůstá přenosová rychlost dat, čtecí/zápisové hlavičky jednotlivých přistupují k datům paralelně. Mezi nejdůležitější typy pro Raid patří varianty Raid 0, 1 a 5. Při rozhodování, kterou variantu použít, byste měli zvážit i jejich nevýhody.

Raid O rozděluje data jednoho souboru rovnoměrně mezi dva pevné disky.

- 🙂 vysoká přenosová rychlost dat, zvláště u velkých souborů.
- A velmi nízká bezpečnost dat. Pokud se jeden z disků poškodí, jsou ztracena data na obou discích, proto je nutno provádět pravidelné zálohování.

Raid 1 ukládá jeden celý soubor na dva pevné disky (zrcadlení disků). V případě, že se jeden z disků poškodí, může se pokračovat v práci s daty uloženými na druhém disku.

- vysoká bezpečnost dat.
- Přenosová rychlost dat je srovnatelná s rychlostí při použití pouze jednoho disku.
- pro zajištění zabezpečení dat je nutno vyhradit 50 procent celkové kapacity diskového pole.

Raid 5 dělí data včetně záložních informací (paritních bitů) rovnoměrně mezi všechny pevné disky a dokáže právě na základě paritních bitů poškozené soubory opravit.

- 🙂 vysoká přenosová rychlost dat.
- 🙁 vysoká bezpečnost dat.
- pro zajištění zabezpečení dat je nutno vyhradit 30 procent celkové kapacity diskového pole.

Printed cold. # Publicary skill # Lagoblandsch Raid: Více místa a rychleii

14

01%

Chcete rychlejší pevný disk. A měl by mít i větší kapacitu. To není žádný nesplnitelný sen-kouzelné slůvko, které toto všechno vyčaruje, se nazývá Raid (viz rámeček Systémy Raid – jejich výhody a nevýhody). Pokud máte na svém počítači nainstalována Windows 2000 nebo XP Professional, můžete se k tomuto svstému dostat zcela zdarma. Je to pro vás novinka? Není divu. Microsoft se se zabudováním podpory systému Raid-O nijak zvlášť nechlubil, systémy Raid 1 a Raid 5 jsou oficiálně podporovány pouze v serverových verzích Windows. Ve skutečnosti je ale všechno trochu jinak. Dokonce prý i výrobci řadičů Raid se pokoušeli zdarma dostupnou podporu Raid-0 ve Windows utajit. Vždyť jim jde především o to, aby svůj hardware prodali, zvláště když se ukazuje, že tyto komponenty jsou většinou srovnatelné se softwarovým řešením. l u hardwarového řešení totiž většinu zátěže přebírá procesor. A dokonce i když řadič má svůj vlastní procesor, nebývá tento nijak závratně rvchlý. Jedinou výhodou hardwarového řešení pro podporu Raid tak zůstává jeho možnost využití ve Windows 98, ME a XP Home, jež jinak Raid vůbec nepodporují

V následujících tipech vám popíšeme, jak si můžete ve Windows 2000 a XP Professional vytvořit zdarma systém Raid-0, Raid-1 a Raid-5. Podrobnější informace k této technologii pak rovněž můžete najít v nápovědě Windows.

14) Systém Raid zdarma: Příprava

Nasazení systému Raid ve Windows 2000 nebo XP Professional vyžaduje několikero přípravných akcí. Pro systém Raid O budete potřebovat minimálně dva pevné disky, pro Raid 1 rovněž dva disky a pro Raid 5 alespoň tři pevné disky. Dříve než si softwarovou podporu pro Raid nainstalujete, doporučujeme vytvoření zálohy všech dat. Zásahy do konfigurace pevného disku jsou v tomto případě velmi důkladné a data by se při nich mohla zničit. Uspořádání a konfiguraci vašich pevných disků provedete přes program Správa disků, jež se v obou operačních systémech vyvolá přes nabídku Start/Spustit, když do políčka Otevřít napíšete příkaz diskmgmt.msc. Pro použití softwarového řešení Raid se musí pevné disky nejprve převést na dynamické. Standardně totiž mají disky napsány ve sloupečku Typ položku Základní. Převod na disk dynamický provedete tak, že si klepnete pravým tlačítkem myši na obdélník dole označující celý disk, jeho jméno může být třeba Disk O. Z kontextového menu nyní zvolte příkaz Převést na dynamický disk. Tím se převedou všechny diskové oddíly na pevném disku na dynamické. Pokud se vám v aplikaci Správa disků již projeví disk jako dynamický, nemusíte provádět vůbec nic. Pozor ale u počítačů, u nichž máte na výběr bootování z vícero operačních systémů; kupříkladu Windows 98 a ME vůbec s dynamickými disky pracovat neumějí. Na výběr potom máte dvě možnosti - buď se vzdáte softwarové podpory pro Raid, nebo starších operačních systémů.

15) Instalace Raid O

Jakmile si převedete váš pevný disk na dynamický, můžete si ve Windows 2000 a XP Professional nainstalovat zdarma dostupný systém Raid O. Spusťte si aplikaci Správa disků a klepněte pravým tlačítkem myši na volnou kapacitu dynamického disku, na němž budete chtít svazek Raid 0 (nazývaný jako rozložený svazek) vytvořit, a konečně na příkaz Svazek. Objeví se průvodce pro vytvoření nového svazku, v němž klepněte na tlačítko Dále a pak na Rozložený svazek a řiďte se pokyny tohoto průvodce.

TIP PRO PROFESIONÁLY 16) Raid 1/5: Rychlost & Bezpečnost

Považujete se za profesionála v oboru softwarových aplikací a umíte pracovat s hexadecimálními editory? Pak si můžete ve Windows 2000 a XP Professional odblokovat dokonce i systém Raid-1 nebo Raid-5. Microsoft tyto pokrokovější varianty do svých systémů sice integroval, ovšem zároveň je i deaktivoval. My vám nyní detailně ukážeme, jak modifikovat systémové soubory Windows XP Professional, abyste mohli začít plně využívat systémů Raid. Ve Windows 2000 je pak postup analogický. Jako hexadecimální editor budeme používat například freewarovou utilitu MiTEC Hexadecimal Editor. Naleznete ii samozřejmě NA NAŠEM CD, popřípadě si ji lze stáhnout na internetové adrese www.mitec.cz (HEXEDIT.ZIP, 547 KB).

Jak postupovat: Nejprve je třeba uvnitř souborů DMBOOT.SYS a DMCONFIG.DLL prostřed-

of the boot size \$1.00 ships out then	and the second second	social content states				
a second i a deserve	OMBOD	SYS: Originality south	er			_
(in data (bar)						1.30
Hepecker Csicolene		1012 2014 1	AT & COMPANY OF A	ALC: CONTROL OF	CONTRACTOR OF A DATA	11110
Commit .	+	7181 2000 5	T200 HP1	1 6400 7117 630	C Barrier Barrier	1.2.
That place (but p)		DOCTOR ALLEDOORS		1117 CO		-
Partie MC00 of CC3		104 mile 4041 4040 4	145 4024 113	140 III. TEED 71	D LUMMART JI-4	- 100
Autors to butter in the	dimensi and her	the second	ALL 0000 411	THE POPPE STATE INC	With a TRANK	×
Provide and the second s	ITME C	OT STS Modificents	outer			-
THE EVEL MAN						+ 14
Impector Country	_	CALLS TILL (NYP) A	211 7200 87	11 647E 28.01 62	T. B. B. B. B. A. A.	dist.
Carnel		7411 5400 7	113 7000 11	11 0000 5345 52	t.T.y.p.s	DERIV.
Personal Participant		0.000000 4153 4534 5	243 8242 14	1 0000 III0 00	OD ENGLISH	1 · · · ·
Carried makes		1241 424D 4	THE 4054 10	TH SOLE SILLS ON	DE N.A. J. TEYR	+1229
			a tra travelar a tra			
anton O bota distilativitat Mitel C Frankrik and D Roy Dill. Parrat. John Wysiwa	tootan (Stp					-1
Anton Obras Added Afor NEER Excellent and Differ Diff. Parriet John Writers Records #1 According #	iboot ani (54) (DWG	ONFIG DLL: Originalis	i saukor			-4
entone Oberean Bodher Andre Mittel Hanslein Bod Ib Roe Bill Parriet John Western Records #1 12 december #1	(St)	ONFIG DLL: Originalis	i saubor			-0
Anticia Obrasilia Antica Anti Anticia Parante Solo Menteo Persona Solo Menteo Persona Statuto Persona Concessione	DAD DAD	ONFIG DLL: Originalit	i saukor			- 0
Antion Obras Added A for PATION Results Institution Dist Format Solo Westers Records #1 Int Amounts at Interpretar Column Comm	DWC - DWC	ONFIG DLL. Originali	i saukor 11-1 11-1 17-5 11-1	4 6172 1404 20	Padi fy, etc.	- 0
Action Obins Hodbol A far PATION Research Ind Differ Diff. Farmer John Window Processing #1 If Amounting # Program Program Decision Bottle	Dect and Dect and Dect	DAFIG DLL: Originalin Color and Color attack	i saukor 11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	14 6122 7466 80 6 8800 841 6 8	and fyta	
Antonio O bonas - Hodbert A fan Antonio Davides Hoo (D) Roo - Dell', Finnais - Josh - Windows referenseling all - Hit Amaraning all - Inspectari - Contanto Carter - Banahan - Bolto Tradam - Bolto (2001)	iste 	ONFIG DLL: Originalin Control Control (Control (Contro) (Contro) (Contro) (Contro) (i saubor Alta I Lao To Alta I Lao To			
Anton Obras Kolker An Material Investigation and Data Data Parent Jock Western Investigation (Consultance Material Consultance Material (Consultance Material (Consultance) Material (Consultan	isto Dec	ChiFig DLL: Originalin Colific DLL: Originalin	i saukor 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 6122 7416 80 14 6122 7416 80 18 800 80 80 19 820 4000 80 19 820 4000 80 19 820 5100 54	medifyta Luevear F.r.a.d.t.t	
Article Obere Konton Article Area Article Areas Area Discover Dist Parent John Westers Article Areas John Westers Article Areas John Market Generation Science (2000) Teacher Science (2000) Te	isto Dec	CNFRG DLL: Originality Conference (Conference) Confere	i saukor 1000 1000 100 1011 1020 100 1020 100 1020 100 1020 100 1020 100 1020 100 1020 100	14 6072 1406 80 6 8000 8041 14 19 920 1406 14 19 920 1408 14 19 19 14 14 19 19 14 14 19 14	modifyta Lastearr Francista Francista T.a.sE.T	
Action Obvio: Acaber Ara Action Obvio: Acaber Ara Edit Format John Weldon According all Ara-sering all According Action According Action A		CHIFIG DLL: Originalis CONFIG DLL: Originalis CONFIG DLL: Medified CONFIG DLL: Medified	i saukor 474 100 10 475 100 10 476 100 10 476 100 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 10		 modify	
Action O botto: Action Action Action O botto: Diff France Social Social Social Interpretation Containing Commission Social France Social Social Social Action (1) botto: 6120 Action (1) botto	interest and in powers and in powers and in	CONFIG DLL Crigmilin COLUMN CONFIG DLL Notification CONFIG DLL Notification	i saubor i saub		medify	
Antion () botton () Alan () Alan () botton () bot	ISSU DAG A A A	CNFIG DLL: Originalin Coll (19) Coll	i saubor 1971 1990 73 1971 1990 73 1971 1990 73 198 940 19 199 95 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199		and fyrenau Lenderreit Constan	
Anticon O botton di di decini dalla	ISRO DAG A A A A A A A A A A A A A A A A A A	CONFIG DLL: Originalis Configuration Configu	i saubor 0001 1100 12 110 4024 00 000 1200 12 100 400 10 100 400 10 100 100 10 100 100 10 100 100 10 100 100 10 100 100 10 100 100 10 100		molify Labouart T.s.d.s.s.t. T.s.d.s.s.t. Molify Molify Molify Molify	
Antion O botos do Boto A Car Part of the Portrait Joch Westown Edit Portrait Joch Westown Checonity all II developing all Properties Contractor Commission Ballion (2000) Product Solid (2000)	torius (%) *		i saukor 1000 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		 modify,	

"MileChenaderinalEditor
BH ESE FINISH 304 MADE
il dructen sur il denden s
2
Inspector Column
Loos
Their other
Pader Schutztilles
Contrast makes
A CONTRACTOR OF
Selection of home: ISSN 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1
Selectors of torses (8-10)
Selection Silbutes (S. 2) Silbute transmission Respector Canadam
Selector: 3 horse in the International Control of the Internation Control of the Internation
Selection Silbotei Billo Adaptation occurs Respective Calculates Earther Theraface Billio
Headers Street Street Headers Constraints France That when Street France Stre
leietton ültone ülto Citheethenoor Huspetter Catalum Earen Techen Milli False Milli Techen Milli Techen Ada
Internet Store Store Internet Constitute Terretor Constitute Terretor Store Terretor Store Terretor Store Terretor Store Store Home Mathematics Mathemat
Interface States States

servernt za winnt

nictvím hexadecimálního editoru zaměnit umístění výrazů SERVERNT a WINNT. Dalším krokem je potom náhrada položky servernt za winnt, a to uvnitř souboru DMADMIN.EXE. Soubory DMADMIN.EXE a DMCONFIG.DLL naleznete ve složce, kde máte nainstalována Windows, a to v podsložce \System32, soubor DMBOOT.SYS pak v podsložce \System32\Drivers.

Modifikaci souborů provedete následujícím způsobem: Vytvořte si od všech tří souborů záložní kopie a rovněž si tyto systémové soubory zkopírujte na diskety. Soubory z disket si potom postupně otevřete v hexadecimálním editoru. Pro rychlejší nalezení patřičných výrazů použijte funkci Edit/Find, do políčka pro vyhledávání zapište výraz SERVERNT, popřípadě servernt. Pozor! V žádném případě nesmíte zaměnit velká písmena za malá, a naopak. Taktéž je třeba přesně

modifikovat systémové soubory DMBOOT.SYS a DMCONFIG.DLL. abyste mohli využívat softwarové podpory technologie Raid nainstalované ve Windows XP



Soubor DMADMIN.EXE je ve Windows XP připraven pro softwarovou podporu technologie Raid až poté, co v něm pomocí hexadecimálního editoru nahradíte položku

dodržet pozici, na kterou máme výraz psát. Slovo WINNT pak tedy začnete psát přesně na tom místě, kde začínalo slovo SERVERNT a obráceně. Vzhledem k tomu, že oba výrazy jsou různě dlouhé (pět znaků u WINNT a osm znaků pro SERVERNT), přesunou se i nulové bajty, které poznáte podle znaku tečky. Bohužel tečky odpovídající nulovým bajtům neodpovídají znaku tečky na klávesnici, takže je musíte napsat prostřednictvím hexadecimálních hodnot v sloupcích. Klepněte na hexadecimální hodnotu, kterou chcete změnit, a přepište ji znakem **00**. V pravé části okna se pak objeví tečka odpovídající nulovému bajtu. Takto změněný soubor pak uložte na disketu. Pro Windows XP pak uvidíte originální a modifikované soubory na našich obrázcích.

Další potíž je v tom, že pokud se spustí na počítači operační systém, okamžitě opraví modifikované soubory do původního stavu. Proto musíme do Windows modifikované souborv dostat ještě před spuštěním operačního systému. Jestliže máte Windows nainstalována na diskovém oddílu FAT32, spusťte počítač pomocí spouštěcí diskety a soubory zkopírujte do libovolné složky prostřednictvím příkazu copy. Pokud se jedná o pevný disk se systémem souborů NTFS, nastartujte počítač z instalačního CD disku Windows a spusťte Konzoli pro zotavení (viz nápověda Windows). Zde pak zkopírujte soubory do systému - samozřejmým předpokladem je, že máte k počítači administrátorská práva. Po restartu počítače pak budete moci přes aplikaci Správa disků vytvořit diskové pole Raid O, Raid 1 nebo v případě, že máte v počítači více než dva pevné disky, dokonce systém Raid 5.

17) Rychleji s lepšími kabely

Pokud svůj pevný disk nepropojíte jemu příslušným kabelem, ztrácíte pozoruhodnou část jeho výkonu. Kabel by totiž měl být tenký a maximálně 45 cm dlouhý. Čtyřicetižilový kabel je ale vhodný pouze pro disky s podporou maximálně Ultra DMA/33, pro režimy s vyšší přenosovou rychlostí budete potřebovat 80žilový kabel. To samozřejmě neznamená, že by vámi oblíbené zakulacené kabely s délkou až jeden metr nefungovaly, ale znáte to: výrobci garantují optimální provoz pevných disků pouze při použití standardních kabelů.



▲ Široký a plochý: Výrobci pevných disků garantují optimální přenos dat pouze při použití 40žilových, popřípadě 80žilových plochých kabelů

Pokud kabel nesplňuje požadavky na něj kladené, mohou se při přenosu začít vyskytovat chyby. Ty sice nevedou ke ztrátě dat, protože v IDE kanálu jsou všechna data opatřena kontrolním součtem. Pokud něco "nesedí", přenos dat se uskuteční znovu – ale to právě systém zbrzďuje. Ve Windows XP pak kupříkladu máte možnost zjistit, zda i na vašem počítači k takovým chybám dochází, a to když si v Ovládacích panelech poklepete na ikonu *Nástroje pro správu/Správa počítače*. Pod položkou *Systémové nástroje* zvolte odkaz *Prohlížeč událostí/Systém*.

Pokud se bude při přenosu vyskytovat hodně chyb, přepne se IDE kanál do pomalejšího přenosového režimu, například z Ultra DMA/100 na Ultra DMA/66. Jestliže se chcete, přesvědčit, zda to není i váš případ, přepněte se ve Windows XP do *Správce zařízení* a rozbalte položku *Řadiče IDE/ATAPI*. Zde poklepejte na odkaz *Primární kanál IDE* a na záložce *Upřesnit nastavení* si můžete přečíst aktuální režim přenosu dat pro všechna na primárním kanálu připojená zařízení.

Vytočení vypalovačky

Vypalujete často DVD disky a rozčiluje vás, že to tak dlouho trvá? Vězte, že spoustu času ušetříte a svoji vypalovačku ve výkonu povzbudíte pomocí jiného firmwaru – pak vám bude pracovat až dvakrát rychleji.

18) Vyladění klonů vypalovačky Pioneer DVR-105

Velkou výhodou je, že většina DVD vypalovaček má vpodstatě velmi podobnou architekturu. Často se totiž dá na internetu nalézt neoficiální firmware pro některý ze základních modelů vypalovaček, a to většinou takový, který vám poskytne řadu nových zajímavých možností. Tyto firmwary se dají nahrát i do vypalovaček, které jsou "klony" těchto základních modelů. To je třeba příklad vypalovačky Pioneer DVR-105, jež je v obchodě k mání taktéž pod označením DVR-A05. Pro tuto základní mechaniku existuje modifikovaný firmware. Při jeho použití vypaluje DVR-105 DVD disky dvojnásob rychleji, načítá DVD filmy rovněž dvakrát tak rychle a k tomu z libovolného regionu (tzv. Region free mechanika). Tento firmware se dá nahrát i do konstrukčně podobných DVD vypalovaček jiných značek, jakými jsou například Asus DRW-0402P, I-O Data DVR-ABP 4. Logitech LDR-42AK, Melco DVR-42TB, ST Trade DRW-AT5 a Teak DV-W50E. Pokud tedv vaše DVD-R(W) vypalovačka pracuje s DVD-R čtyřnásobnou rychlostí, s DVD-RW dvojnásobnou, s CD-R šestnáctinásobnou a s CD-RW osminásobnou rychlostí, pak máte rovněž konstrukčně podobnou mechaniku a můžete zmíněný firmware použít rovněž.

V následujících řádcích vám na vypalovačce Asus DRW-0402P popíšeme, jak update firmwaru provést: Nejprve si obstarejte modifikovanou verzi firmwaru vypalovačky Pioneer, a to na stránkách **gradius.rpc1.org**. Rozbalte stažený



Tam, kde Asus končí, Pioneer pokračuje: Vypalovačka Asus DRW-0402P je založena na modelu Pioneer DVR-105

soubor do libovolné složky a v libovolném editoru otevřete soubor REFINQ.DAT. Změňte obsah druhého až čtvrtého řádku následovně: ASIIS DRW-0402P

// 1: Enter Key ASUS // 2: Vendor Name DRW-0402P // 3: Product ID

Při přepisování dbejte na to, aby všechny znaky *II* ležely přesně pod sebou. K zarovnání používejte mezerník na klávesnici. V opačném případě se vám objeví chybové hlášení *Target not found*. Provedené změny uložte. Nyní spusťte příkazový řádek, popřípadě klepněte na *nabídku Start/Spustit* a zadejte cestu do složky, kam jste rozbalili update firmwaru. Zadejte příkaz *REFINQ. EXE /F.* Parametr */F (Force)* umožní nahrání firmwaru o nižší verzi, než kterou máte ve vypalovačce nyní. V opačném případě bychom skončili s chybovým hlášením *Model name of Kernel Part is not matched*. Po restartu počítače pak BIOS rozpozná naši původní mechaniku Asus DRW--0402P jako Pioneer DVR-105.

Pokud vlastníte konstrukčně podobnou mechaniku, podívejte se ve *Správci zařízení*, jaký je přesný název výrobce a název modelu. Zadejte pak tyto údaje velkými písmeny na odpovídající místo do souboru REFINQ.DAT. Zbylý postup je pak stejný jako postup popsaný výše.

19) Osminásobná rychlost pro Plextor PX-708

DVD vypalovačka s osminásobnou rychlostí (v interním provedení označená jako PX-708A, v externím pak jako PX-708UF) vypaluje z nedostatku vhodných médií pouze čtyřnásobnou rychlostí. Vy to však můžete změnit.

Nejprve si ve *Správci zařízení* zkontrolujte, zda je firmware vypalovačky ve verzi 1.01 nebo vyšší. Pokud tomu tak není, je třeba si z internetu na adrese **www.plextor.be** (660 KB) stáhnout a nainstalovat jeho upgrade. Stažený upgrade je použitelný pro Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP. Poklepejte v Průzkumníku na stažený soubor. Žádný další program pro provádění upgradu firmwaru nepotřebujete – i když je to na internetových stránkách Plextoru napsáno! Upgrade firmwaru nesmí být přerušen, a rovněž nesmí být v mechanice žádné médium.

Na internetové adrese **www.plextor.be** naleznete pod odkazy *Technical Services/Technology/Supported CD-R-RW/DVD+R-RW Media* seznam všech médií, na která může vypalovačka zapisovat osminásobnou rychlostí. Klikněte u odkazu PX-708A na odkaz *DVD+R*. Pod výrazem *Speed* pak uvidíte maximální rychlost testovaných médií.

Upozornění: Plextor doposud testoval pouze několik druhů médií. Například zde nenaleznete DVD+R média (4x) od firem Sony a Maxell,



▲ Vybíravá: Vypalovačka Plextor PX-708UF dosahuje maximální rychlosti zápisu pouze se správnými médii

na něž může být ve vypalovačkách PX-708A a PX--708UF rovněž zapisováno osminásobnou rychlostí.

20) Z NEC 1000A na NEC 1300

Vlastníte 2,4násobnou DVD vypalovačku NEC 1000A s označením FCC-ID A3DND-1100A GNX (viz zadní strana mechaniky)? Provedením firmwaru vypalovačky získáte mechaniku s rychlostí čtvřnásobnou. A to není vše – vypalovačka poté zvládne doposud odmítaná DVD-R(W) média a rovněž DVD disky z regionu 1 (DVD disky z USA). Update máte k dispozici na internetu na adrese etna.rpc1.org/nec. Tyto nové schopnosti slibuje podle diskusních příspěvků verze 1eA17 (1.32). Na zmíněné internetové stránce rovněž naleznete návod pro provedení upgradu. Kromě nového firmwaru budete potřebovat ještě utilitu pro flashování. Ta zajistí přenos firmwaru do vypalovačky. Rozbalte si proto oba programy. Nyní si přejmenujte soubor firmwaru tak, aby obsahoval maximálně osm znaků. Přípona BIN zůstane. Zkopírujte si soubory na spouštěcí disketu. Potřebné soubory pro vytvoření spouštěcí diskety rovněž naleznete na internetu. Spusťte počítač ze spouštěcí diskety, na příkazový řádek MS-DOSu zadejte příkaz nec1100a a potvrďte stiskem klávesy <Enter>. Objeví se vám seznam příkazů pro flashovací utilitu. Pokud předpokládáme, že máte vypalovačku připojenu jako Master na sekundárním kanálu, pak nahrajete nový firmware zadáním příkazu:

nec1100a -sec -mas -flash -<název souboru s příponou BIN>

Upozornění: Utilita rovněž obsahuje příkaz pro zazálohování staré verze firmwaru. Rozhodně vám doporučujeme si tuto zálohu vytvořit.

Optimalizace operační paměti

Dříve než procesor zpracuje jediný bajt, musí všechna data projít přes operační paměť. Když procesor svoji práci dokončí, posílá tam data zpět. Jak vidno, je paměť RAM Nejdříve práce, pak zábava: Update se sice musí provést z nepříjemného prostředí MS-DOSu, vynaložené úsilí se ale zakrátko vrátí. Vaše mechanika NEC 1000A se totiž stane velkým konkurentem pro nejnovější vypalovačky na trhu

velmi využívanou komponentou – není proto divu, že správnými prostředky se z ním dá vymáčknout ještě trochu výkonu navíc.

21) Rychle i s výhodnou čipovou sadou

Výrobci základních desek Asus a MSI svým způsobem převezli firmu Intel. Začaly totiž na svých výrobcích s čipovou sadou 865PE nabízet funkci, kterou Intel nabízí pouze u základních desek s dražší čipovou sadou 875P. Jedná se o tzv. **Performance Acceleration Technology (PAT)**, jež umožňuje čipu na základní desce snižovat latenční dobu paměti a tím zvýšit rychlost práce celého systému. Pro vás to konkrétně znamená, že u základní desky za asi 4 000 Kč dosáhnete stejného výkonu jako u desky za 7 500 Kč. Na to už se vyplatí udělat si trochu času. Technologie PAT však vám přináší užitek pouze tehdy, je-li frekvence FSB nastavena na 200 MHz (neboli

Přelstěná čipová sada: Některé základní desky jako kupříkladu Asus P4P800 nabízí takové možnosti pro zrychlení počítače, jaké lze nalézt pouze u dražších modelů

Základní desky s čipovou sadou 865PE a s funkcí PAT							
/ýrobce	Produkt	Cena	Internet				
Abit	IS7-G	4 901 Kč	www.abit.com.tw/				
Albatron	PX865PE Pro II	4 720 Kč	www.albatron.com.tw				
Asus	P4P800	4 540 Kč	cz.asus.com				
pox	4PDA2+	4 000 Kč	www.epox.nl/english/				
VISI 865PE Neo2 4 020 Kč www.msicomputer.cz							



efektivních 800 MHz) a pokud používáte operační paměť typu DDR-400.

Odpovídající volbu najdete v BIOS Setupu základních desek, jež uvádíme v tabulce **Základní desky s čipovou sadou 865PE a s funkcí PAT**. V menu Advanced Chipset Features, případně Advanced/Advanced Chipset Settings pak vyhledejte položky s názvem Game Accelerator, Memory Performance, Performance Acceleration Mode, popřípadě Aggresive Memory Mode. Pokud tyto položky nastavíte na volbu Enabled nebo Turbo, použije čipová sada rychlejší časování paměti. Možná si ale budete muset nahrát novější verzi BIOSu, jež tyto položky bude mít k dispozici.

Jak je to uděláno: Čipová sada 865PE pracující s efektivní hodnotou FSB o velikosti 800 MHz (FSB 800) a s pamětí DDR 400 obvykle přenos dat spíše zpomaluje. Data se totiž posílají přes několik mezipamětí, což rychlost přenosu samosebou snižuje. Varianta čipové sady 875P naproti tomu používá rychlejší přímý přístup. Výrobci základních desek u čipu 8650E použili jednoduchý



trik. Čipová sada totiž ve skutečnosti neví, že je frekvence FSB nastavena na 800 MHz. Myslí si, že stále pracuje na 533 MHz (FSB 533), a proto používá rychlý a přímý přenos dat bez zbytečného a časově náročnějšího používání mezipamětí.

22) Rychleji a stabilněji: Chlazení operační paměti

Pokud se rozhodnete zvýšit frekvenci operační paměti a stejně tak chcete zkrátit přístupové doby do operační paměti, začnou se paměťové moduly zahřívat jako nikdy předtím. Špatně větraná skříň a příliš vysoká teplota v místnosti pak problém ještě vyostří. Proto byste se při přetaktování procesoru měli starat rovněž o odvod tepla z paměťových modulů. Ostatně z předchozích tipů jste se dozvěděli, že při přetaktování procesoru dochází i ke zvýšení frekvence operační paměti.

Jestliže se již ve vašem počítači vyskytuje dost chladičů vydávajících nepříjemný hluk, měli byste vzít do úvahy pasivní chladič. Už malinký chladič umístěný na paměťový modul může učinit opravdové divy. Měli byste však vybírat materiál s dobrou vodivostí tepla. Chladiče z hliníku sice nejsou špatnou volbou, ale bezesporu lepší úroveň chlazení získáte až při použití chladičů z mědi. Jako jeden za všechny můžeme uvést chladič **Copper Ram Chip Cooler CRC-U01** od firmy Coolermaster. V jednom balení naleznete osm malých chladičů o rozměrech 22 × 8 × 5 mm, které přilepíte jednu stranu na paměťových čipů, a to je vše.



Myslete na svoji operační paměť v počítači: Chladiče vám pomohou zlepšit odvod tepla

Zjištění hodnoty MTU pomocí prostředků operačního systému

Pomocí příkazu ping spuštěným na příkazovém řádku si můžete zjistit, zda máte na svém počítači optimálně nastavenou velikost MTU pro váš způsob připojení. Tento příkaz vám na prvním řádku zobrazí, jak velké pakety jsou vysílány k cílovému počítači tam a zpět, a stejně tak se můžete prostřednictvím dvou pro nás velmi zajímavých přepínačů dozvědět ještě i další údaje. Přepínač -*f* nastavíte, že pakety se nesmí kouskovat (anglicky: *don't fragment*) a parametrem -*l <x>* můžete zvolit velikost volitelných dat v bajtech, které budou k to-

Urychlení provozu v počítačové síti

Nezáleží na tom, zda se k internetu připojujete přes DSL či přes modem, v obou případech jistě stojíte o to, abyste zbytečně nemarnili čas a zároveň očekáváte, že data budou do vašeho počítače proudit maximální rychlostí. Zřídili jste si síť WLAN? Jak by se vám líbilo zvýšení její rychlosti na dvojnásobek?

23) Optimalizace MTU

Jestliže do vašeho počítače neproudí data takovou rychlostí, jakou byste si představovali, nemusí být vždy vina na druhé straně. Může se stát, že je to naopak váš počítač, který není optimálně nakonfigurovaný. Jedním z důležitých parametrů ovlivňující rychlost toku dat je MTU (Maximum Transmission Unit). Ten určuje maximální velikost paketu dat při použití IP protokolu a vše, co je větší než tato velikost, pak musí být před vlastním přenosem rozděleno. Je-li tato velikost příliš malá, dochází k poklesu rychlosti toku dat, v případě příliš velkého MTU se může stát, že v nejhorším případě data k cíli vůbec nedorazí. V případě, že surfujete přes DSL, používáte protokol PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet), u něhož je MTU nastaveno až na 1 492 bajtů. Pro přenos prostřednictvím modemu se doporučuje maximální hodnota 576 bajtů. V rámečku Zjištění hodnoty MTU pomocí prostředků operačního systému se dozvíte, jak hodnotu MTU zjistit. Nový údaj MTU pak můžete zadat buď přímo do registru, nebo můžete použít speciální software (viz tip č. 25).

Ve Windows XP například můžete nastavit hodnotu MTU pro vaši DSL přípojku v registru následujícím způsobem. Spusťte si Editor registru a v něm se přesuňte do klíče **Hkey_Local_Ma-** muto paketu přidány. V těchto volitelných datech není nic důležitého, můžete jimi však nepřímo stanovit velikost paketu, jež potom bude (28 + x) bajtů.

Příklad: U přípojky DSL je optimální hodnota MTU 1492 bajtů. Nastavíte-li takovou hodnotu, pak výsledkem příkazu *ping www. pcworld.cz -f -l 1464* bude jako obvykle doba putování paketu. V případě příkazu ping *www. pcworld.cz -f -l 1465* však dostanete chybové hlášení *Paket musí být fragmentován, je však nastaven příznak DF (nefragmentovat).*

chine \System \CurrentControlSet \Services \ NdiswanParameters \Protocols \0 a v něm vytvořte nové hodnoty typu DWORD pojmenované ProtocolType, PPPProtocolType a Protoco-IMTU. Přiřaďte jim postupně hodnoty 800, 21 a 1492.

24) Nastavení optimální doby čekání na potvrzení příjmu paketu

Při přenosu dat na internetu musí počítač přijímající data potvrdit, že všechna data přijal v pořádku. Počítač odesílající data však nečeká před odesláním dalšího paketu na potvrzení o přijetí toho předcházejícího, jednoduše proto, že by docházelo k velkým časovým prodlevám. Koneckonců už samotný přenos dat od počítače vysílajícího data k počítači data přijímajícímu sám o sobě nějaký ten čas zabere. Toto časové rozpětí se nazývá latence. Proto počítač odesílá další pakety, ačkoliv ještě neobdržel potvrzení o přijetí předcházejících.

Ovšem někdy je třeba toto potvrzení provést po kolika bajtech je vyšlete, tak to stanovíte prostřednictvím hodnoty velikosti okna (Receive Window neboli Okno pro příjem). Tento údaj však nesmí být příliš vysoký, neboť by se při špatném přenosu musely znovu odesílat ty pakety, které byly již přeneseny od místa chybně přeneseného paketu dat. Výsledná hodnota je proto stanovena teoreticky v závislosti na aktuální šířce pásma a momentální latenci. Při surfování na internetu bohužel není ani výše zmíněn postup vhodný k doporučení, neboť optimální hodnota se může lišit pro každé připojení, nebo dokonce i pro každou internetovou stránku. V těchto případech se pak řídíme zkusmo nastavenými a již dříve osvědčenými hodnotami. Zvláště u relativně pomalých připojení, například přes modem by měl tento údaj být násobkem hodnoty (MTU-40).

Shrnuto a podtrženo: Pro připojení k internetu přes modem se jeví optimální velikost okna 2 144 bajtů a více. U DSL přípojky pak použijte velikost 32 692 nebo 32 767 bajtů.

Velikost oken pak v registru nastavíte takto: Otevřete si ve Windows XP Editor registru a přesuňte se do klíče **Hkey_Local_Machine \System \CurrentControlSet \Services \ Tcpip \Parameters** a zde vytvořte novou hodnotu typu DWORD s názvem **TcpWindowSize**. Jako údaj hodnoty zadejte číslo označující velikost okna.

25) Nastavení větší rychlosti pomocí softwaru

Šikovné freewarové utilitky DFÜ Optimierer, DFÜ Speed a na DSL orientovaný T-DSL Speedmanager optimalizaci vašeho internetového připojení provedou za vás. Co se týče jejich schopností ladění systému, jsou přibližně srovnatelné. DFÜ Optimierer 1.10 (DFUE-OPT.ZIP. 342 KB. dostupný NA NAŠEM CD nebo na internetové adrese www.wt-rate.com), navíc nabízí možnost otestování vašeho internetového připojení – pro provedení testu je nejlépe zadat nějakou internetovou adresu, z níž se následně bude stahovat nějaký větší soubor. DFÜ Speed 2.2 (DFUE-SPEEDV2-2.ZIP, 356 KB, dostupný NA NAŠEM CD nebo na internetové adrese www.voodooclub.de/dfue-speed.html) jako přídavek zamezuje přístup k síťovým sdíleným prostředkům z internetu (volba Port 139), a tuto možnost vám vřele doporučujeme využívat. Speciální funkcí utility T-DSL Speedmanager 4.01 (TDSLSPEEDMGRSETUP.EXE, 1,23 MB, dostupné buď NA NAŠEM CD, nebo na internetové adrese nathan.dvns.cx/download/85.html, ie možnost zaznamenávání aktuální přenosové rychlosti, jakož i celkového množství přenesených dat.

26) Turbo rychlost pro vaši WLAN

Vlastníte-li síť WLAN podle standardu 802.11, pak byste se měli porozhlédnout po internetových stránkách jejího výrobce. V současné době se totiž vyvíjejí nové ovladače či updaty firmwaru, které umožňují vyšší přenosové rychlosti dat. Tak kupříkladu již dnes můžete na internetových adresách www.usr-emea.com/loc-index.asp? loc=czec firmy U.S. Robotics či www.d-link. com firmy D-Link nalézt updaty ovladačů pro všechny 22 Mb/s produkty (802.11+), jež mají rychlost zdvojnásobit.

Rovněž i pro 54 Mb/s produkty plánují výrobci jako Netgear (**www.netgear.com**) updaty, jež

mají dostupnou kapacitu více využívat pro data a méně pro funkce přenosového protokolu. Pak by se kupříkladu v tzv. *Burst* režimu mohlo v jednom kroku přenášet daleko více dat než je dnes možné. Celkově by tak mohla narůst rychlost přenosu o 25 až 100 procent.

27) Rychlejší bootování bez zpožďování zaviněného sítí

Jestliže se váš počítač po zapojení do sítě spouští daleko pomaleji než dříve, pak s největší pravděpodobností je tím vinno automatické přidělování IP adres.

Každý počítač, jenž má v síti komunikovat prostřednictvím protokolu TCP/IP, potřebuje svoji IP adresu. Tu můžete přidělit tak, že klepnete pravým tlačítkem na ikonu *Místa v síti* a z kontextového menu vyberete příkaz *Vlastnosti*. V dialogovém okně pak poklepete na položku *Protokol TCP/IP* a v okně vlastností protokolu pak můžete zvolit buď položku *Získat IP adresu automaticky*, anebo IP adresu zadat ručně. Pro automatické získání IP adresy existují dvě mož-

ñe	lahai 10	1111	- select	in state	
	Vety Bite	1	think	not Konty	ite parte
	Adena P DACP 1 sprince	Partille lanait shi a	tonuto tradie of calls \$ 3	r politial Y server i adata do	adm DHDP, pages
	12	6 M 40	na P	an an ear Ainte	u DelC
		daci i	ŝ.	182.	168.
	ы		***	255.	255.
	Rycł	nlejš	śí sp	oušt	ění

▲ Rychlejší spouštění počítače s ručně zadanými IP adresami: Automatické přidělování IP adres se může sice jevit jako praktické, současně ale je velmi pomalé

nosti: Profesionálnější řešení využívá služeb tzv. *DHCP serveru* (*Dynamic Host Configuration Protocol*) nebo tzv. *Automatic Private IP Addressing* (*Apipa*). Pokud při spuštění počítače se nepodaří nalézt žádný DHCP server, použije se pro vyhledání IP adresy Apipa – a to může nějakou chvíli trvat.

Pakliže si sami spravujete vlastní malou síť a pojem DHCP vám nic neříká a ani jste si nezadali pevnou IP adresu, pak váš počítač s největší pravděpodobností použil právě Apipa. Ostatně se o tom můžete přesvědčit tak, že na příkazovém řádku zadáte příkaz *ipconfig*. Jestliže se vám objeví IP adresa v rozsahu mezi 169.254.0.0 a 169.254.255.255, je Apipa aktivní. Pro zkrácení doby spouštění počítače pak doporučujeme zadat počítači zapojenému v síti ručně nějakou pevnou IP adresu, například v rozmezí 192.168.0.0 až 192.168.255.255.



