

Echirolles, le 28 janvier 2000

C.A.R.

Réf. : O1.00/JYR/073 Code fichier : AXIS3.doc

# Installation d'une tour de CéDés avec un boîtier de partage Axis StorPoint CD intégré sous Serveur NT4.0 avec Altaïr Microsoft

## Particularités :

1. Les tours HP CD Server Sure Store contiennent un boîtier Axis intégré.

2. Le protocole TCP/IP n'est pas nécessaire si le protocole NetBeui est installé.

## Reconnaissance du boîtier par le serveur :

1° Avec le Gestionnaire de fichiers ou l'Explorateur, choisir l'option **Connecter un lecteur réseau**.

- a) Lecteur : T:
- b) Connecter en tant que : **\\AXIS**<xxxxx>**\ROOT** ou **\\HP**<xxxxx>**\ROOT** pour les tours **HP**.

<xxxxx> représentent les six derniers caractères du numéro de série du boîtier (HardwareAddress figurant sur la fiche Configuration jointe) Exemple :

[Server]

.....

HardwareAddress = 00:10:83:27:d1:1c

La connexion sera \\AXIS27d11c\ROOT ou \\HP27d11c\ROOT pour les tours HP.

 c) Cliquer sur OK, complèter la boîte de dialogue en donnant le nom d'utilisateur : root et le mot de passe : pass, le lecteur T apparaît aloers dans la liste des lecteurs.

2° Dans le lecteur **T**:, les cédés installés apparaissent dans des sous-répertoires du répertoire **Volumes** 

3° Dans le lecteur **T**:, ouvrir le répertoire **System\Server Properties** et éditer le fichier **config.ini** ; il contient les paramètres par défaut du boîtier :

Sécrétariat : du lundi au vendredi de 8h à 17h

; HP SureStore CD Server Parameter List, V5.08 May 20 1999 S/N:00108327d11c

[Server]			
HardwareAddress	= 00:10:83	3:27:d1:1c ; Can be changed to local add	ress
Date =	2000-01-01	; yyyy-mm-dd, append '!' to set	
Time =	00:01:20	; hh:mm:ss, append '!' to set	
FactoryDefaults	= no	; yes/no	
Restart =	no	; yes/no	
TimeZone	= UTC		
TimeSyncSource	= NDS	; None/NDS/NTP	
ServerPassword	= *******		
Shut Down	= no	; yes/no	
[SCSI]			
SCSITermination1	= on	; on/off	
SCSITermination2	= on	; on/off	
JukeBoxLockTime	= 0	; seconds, 0 to disable	
Disconnect_Resel	ect = on	; on/off	
BusMode	= Fast	: Asynchronous/Synchronous/Fast	

Par défaut, le boîtier a une adresse IP : 192.0.0.192

Si le boîtier est installé sur un réseau avec un serveur DHCP, il lui sera attribué une adresse dans la plage des adresses autorisées par le serveur.

Si on veut lui attribuer une adresse fixe, donner l'adresse IP dans le champ InternetAddress et compléter le champ DHCPEnable = no (yes par défaut)

Compléter la ligne DomainName en donnant le nom du domaine.

#### [IP]

InternetAddress	= 172.16.0.101	
DefaultRouter	= 0.0.0.0	
NetMask	= 255.255.0.0	
BOOTPEnable	= yes	; yes/no
DHCPEnable	= no	; yes/no
RARPEnable	= yes	; yes/no
DomainName	=	
PrimaryDNS	= 0.0.0.0	
SecondaryDNS	= 0.0.0.0	
NTPServer	=	
EnableWINS	= no	; yes/no
PrimaryWINSserv	er = 0.0.0.0	
SecondaryWINSs	erver = 0.0.0.0	

Cette section contient les paramètres par défaut avec le protocole NetBeui Compléter le champ Domain/GroupName en indiquant le nom du domaine. Eteindre la tour puis la rallumer. Le boîtier apparaît alors comme serveur dans le voisinage réseau. <u>Note :</u> Le champ ServerName peut-être changé.

```
[SMB]
EnableNetBEUI
                                 ; yes/no
                  = yes
EnableNBT
                               ; yes/no
                = yes
NBTscopeID
                =
                    = WORKGROUP
Domain/GroupName
ServerName
               = HP27D11C
NetBEUIFrameType = auto
                                   ; auto/802_2/dix
SecurityMode
             = shareLevel
                                  ; shareLevel/userLevel
AuthenticationDomain =
                                 ; Authenticate users against this domain.
```

```
Centre Académique de Ressources
page 2/ 3
```

## [NFS]

NFSEnable = yes DefaultUid = -2 PCNFSDAuthentServer = 0.0.0.0 ExportVolumes = yes	; yes/no ; Default uid or 0 to disable ; 0.0.0.0 to disable : Export root of volumes by default, yes/po
Exportionalities _ yes	, Export foot of volumes by default, yeshio
[HTTP]	
HTTPEnable = yes	; yes/no
EnableMediaAccess = yes	; yes/no
ExternalImage =	
ISNMD1	
GetCommunityName = public	
TrapDestination $= 0.0.0.0$	: Internet address
TrapCommunityName = public	
SystemContact =	
SystemName =	
SystemLocation =	
Authentication I rap = disabled	; disabled/enabled
[NetWare]	,
NWEnable = yes	; yes/no
Frame $802.2 = auto$	; auto/off/XX-XX-XX-XX
Frame EthernetII = auto	· auto/off/XX-XX-XX
Frame SNAP = auto	: auto/off/XX-XX-XX-XX
NetWareIP Enable = no	; yes/no
NetWareIP_DSS_Server =	; Host name or IP address
ServerName = HP27D11C_	NW
InternalNetAddress = 83-27-D1-1	
BurstMode = on	; on/off
BinderyEnable - yes	; yes/no
BindAuthentication =	, yeshio : Servername
NDSEnable = ves	; ves/no
NDSTreeName =	, <b>,</b>
NDSServerContext =	
NDSAdminName =	; Distinguished name of supervisor equivalent user
NDSAdminPassword = *******	
NDSInstall = no	; no/install/forced
NDSRightsEile –	, NDO/FILE · SERVER/VOLLIME·DIR/EILE DAT
TimeSyncSources = SAP	; SAP or SERVER1,SERVER2,
[SMIP] Drimony Moil Sonyor moil	
Secondary Mail Server = mail	
Administrator Address =	
Mail Log Events = no	; no/error/warning/all
[HDCache]	
CacheMode = partial	· none/partial/mirror
ClearAllDisks = no	; ves/no
EnableMaxAutoArchiveSize = yes	; yes/no
MaxAutoArchiveSize = 650	; MB
AutoEject = yes	; yes/no
EnableLowDiskWarning = yes	; yes/no
LOWDISK I hreshold $= 650$	; MB • 0/200/500/1000/2000/4000 MP
	, 0/200/300/1000/2000/4000 MB
	Centre Académique de Ressources
	page 3/ 3

# Installation sous Altaïr Microsoft :

1° Sur le serveur, éditer **debcnx.ini** dans le répertoire **Altair\lr\_sys\bd** :

[connexion]	
g:=\\s1xxxxx\cdrom	
t:=\\axis27d11c\Volumes ou t:=\\hp27d11c\Volumes	✓ ligne à rajouter

2° Sur la station d'administration, lancer **Altgest** et écrire fiche logicielle dans **Logiciels sur** le serveur :

Exemple pour le cédé « Ainsi vient la vie » :

Nom du logiciel :	ainsi_vi		
Description :	Ainsi vient la vie		
Nom de partage :	\\axis27d11c\Volumes		nom du volume
Répertoire racine :	t:\ainsi_vi		
Batch :	t:\ainsi_vi\program.exe	4	nom de l'exécutable
type :	Windows 16 et Windows	32 bits	
Responsable :			

Centre Académique de Ressources	
page 4/ 3	