Guide d'Installation Rapide TP-Link

SOMMAIRE

1 - Notice d'installation d'un routeur TP-Link	2-5
2 - Comment configurer la connexion sécurisée WPA-PSK/TKIP d'un routeur TP-LINK	6-7
3 - Comment installer un pilote TP-Link	8-9
4 - Configurer une connexion sécurisée en WPA-PSK/TKIP	10-12
5 - Installation STEP BY STEP d'une adresse IP DMZ dans un routeur TP-Link	13
6 - Choisir STEP BY STEP des addresses IP/DNS	14-15
7 - Vérification STEP BY STEP des addresses IP/DNS TP LINK	16-17
8 - Vérification STEP BY STEP de l'état du pilote TP-Link	18-20
Notice technique donnée à titre indicatif et modifiable sans préavis. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre site internet à <u>www.tplin</u>	<u>k.fr</u>

1-Notice d'installation d'un routeur TP-Link

(Attention : Si le modem que vous avez fait aussi la fonction routeur, comme la Freebox par exemple, alors, Il faut désactiver préalablement la fonction routeur du modem.)

Pour la Première installation, normalement, il n'y a que quelques options à régler sur le routeur TP-Link.

Connecter tous les câbles Ethernet entre la ligne fournisseur Internet sur le modem (Freebox par exemple), le routeur TP-Link et les PCs. Allumer le PC pour procéder à l'installation.

Step 1- A l'emplacement de l'adresse URL

- Taper "**192.168.1.1**" pour entrer dans l'interface du routeur, sous Windows.
- Le login et le mot de passe par défaut sont le même , "admin". Il est conseillé de les changer, une fois le routeur configuré.

Addr 📀 🕙 http://19	2.168.1.1/
Connecter à 192.1	68.1.1
	C C C
TP-LINK Wireless Route	er WR542G
Nom d'utilisateur :	🕵 admin 🛛 🔽
Mot de passe :	•••••
E	Mémoriser mon mot de passe
	OK Annuler

Step 2- Au menu de l'interface du routeur TP-Link,

Sélectionner "Quick Setup", puis "Next"

ି TP-LIN	IK° 54M Wireless Router with eXtended Range [™]
54M Wireless Router Model No.:TL-WR542G	Quick Setup
Status Quick Setup Settings Basic Settings Network Wireless Advanced Settings	The quick setup will tell you how to configure the basic network parameters. To continue, please click the Next button. To exit, please click the Exit button.
 DHCP Forwarding Security Static Routing Dynamic DNS Maintenance System Tools 	Exit Next

Step 3 - A la page "Quick Setup, Choose WAN Connection Type",

Sélctionner "Dvnamic IP", puis "Next".

TP-LIN	IK 54M Wireless Router with eXtended Range [™]
54M Wireless Router Model No.:TL-WR542G	Quick Setup - Choose WAN Connection Type
Status Quick Setup Basic Settings Network Wireless Advanced Settings	Please choose WAN Connection Type: PPPoE O Dynamic IP Static IP
 DHCP Forwarding Security Static Routing Dynamic DNS Maintenance System Tools 	Back Next

Step 4 - A la page "Quick Setup - Wireless" - Modifier "Wireless Radio" à "Enabled".

- Nommer "SSID" à "TP-LINK" ou un autre nom au choix..
- "Région"=France.
- Channel, valeur par défaut ou tester un autre, qui marche bien.

- Mode : 54Mbps, la capacité du routeur.

54M Wireless Router Model No.:TL-WR542G	Quick Setup - Wireless	
• Status	If you modify the following settings, please reboot the router manually to take effect the changes.	
Quick Setup	Wireless Radio: Enable	
Basic Settings + Network	SSID: TP-LINK	
+ Wireless	Region: France	
Advanced Settings + DHCP	Channel:	
+ Forwarding	Mode: 54Mbps (802.11g)	
+ Security		
Static Routing Dynamic DNS	Back Next	
System Tools	Channel: changer si la connexion n'est pas bonne. Ici, j'ai pris le 6 qui marche bien.	

Quick Setup - Finish

Congratulations! The router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please contact other menus if necessary.

Back	Finish
Quick Setu	up terminé.

Normalement, ces réglages suffisent pour la configuration du routeur TP-link, Vous pouvez maintenant essayer de lancer la connexion internet.

Si vous ne pouvez toujours pas connecter, alors, revenez pour vérifier le paramétre des autres points suivants, mais auparavant, il faut que les autres paramétrages sur Windows et du pilote/driver soient effectués.

A - Vérifiez NETWORK/WAN

WAN	
WAN Connection Type:	Dynamic IP 🗸
IP Address:	82.241.86.249
Subnet Mask:	255.255.255.0
Default Gateway:	82.241.86.254
	Renew Release
MTU Size (in bytes):	1500 (The default is 1500, do not change unless necessary.)
	Use These DNS Servers
Primary DNS:	212 27 53 252
Secondary DNS	212.27.E4.252 (Ontional)
secondary DNS.	212.27.34.232 (optional)
	WAN WAN Connection Type: IP Address: Subnet Mask: Default Gateway: MTU Size (in bytes): Primary DNS: Secondary DNS:

B - Vérifiez DHCP Settings

TP-LIN	K* 54M Wirele	ess Router with eXtended Range™
54M Wireless Router Model No.:TL-WR542G	DHCP Settings	
Status	DHCP Server:	O Disable Enable
Quick Setup	Start IP Address:	192.168.1.100
Basic Settings + Network	End IP Address:	192.168.1.199
+ Wireless	Address Lease Time:	120 minutes (1~2880 minutes, the default value is 120)
Advanced Settings – DHCP	Default Gateway:	(optional)
DHCP Settings	Default Domain:	(optional)
Address Reservation	Primary DNS:	(optional)
+ Forwarding	Secondary DNS:	(optional)
Security Static Routing		
Dynamic DNS		Save
+ System Tools		

C-Vérifiez DMZ

(Ceci est pour la fonction de TV avec Freebox et VLC Media Player)

"FP-LIN	K* 54M Wirel	ess Router with eXtended Range™
54M Wireless Router Model No.:TL-WR542G	DMZ	
Status Quick Setup Basic Settings	Current DMZ Status: DMZ Host IP Address:	Enable Disable 192.168.1
Hetwork Wireless Advanced Settings DHCP		Save
 Forwarding Virtual Servers Port Triggering DMZ 		
OPNP Security Static Routing Dynamic DNS Maintenance		
Maintenance		

Terminé

2-Comment configurer la connexion sécurisée WPA-PSK/TKIP d'un routeur TP-Link*

*Le choix ici de WPA-PSK/PKIP est personnel.

① - A l'adresse URL, entrer '' **192.168.1.1** ''

puis entrer le Login et mot de passe, par défaut c'est le même '' admin '' pour les deux. Il est conseillé de les changer après.

Addres	Addres 192,168.1.1		
👷 🗤	Mon Yahoo! 🏆 Yahoo! 🏆 Yahoo! Mail		
📼 Goo	ogle		
	Connecter à 192.168.1.1		
	R		
	TP-LINK Wireless Router WR542G		
	Nom d'utilisateur : 1 2 admin 2		
	Mémoriser mon mot de passe		
	3 OK Annuler		

② - La page de configuration du routeur s'affiche

Au menu à gauche, sélectionner "**Wireless89/Wireless Settings**", puis remplir le formulaire comme indiqué dans l'image suivante :

TP-LINK - Maxthon Brov	wser		
Eile Edit View Favorite	s <u>G</u> roups <u>Options</u> <u>T</u> ools <u>W</u> indov	w Help	
🗋 • 🕝 • 🌍 •	🍺 - 💌 - 🛃 - 🏠 '	📩 🖸 🎝 - 🏢- 🗉	
Address 🕙 http://192.168.1	.1/	💌 🛃 🔹 Search 🔎 🔍 💌 😒 👻 🖉	
👷 🐄 Mon Yahoo! 🐄 Yah	noo! 🏆 Yahoo! Mail	•	
TP-LINK			
	54M Wirele	ss Router with eXtended Range™	
54M	Wireless Settings	bon hoster with extended runge	Wir
Model No.:TL-WR542G			Note
• Status	SSID:	TP-LINK	best
Quick Setup Basic Settings	Region:	France	
+ Network	Channel:	6 💌	
 Wireless Wireless Settings 	Mode:	54Mbps (802.11g)	
MAC Filtering		🔽 Evoluto Witelaco Beuter Bodio	
Wireless Statistics Advanced Settings		Enable SSID Producet	
+ DHCP		E analo colo producti	Note
+ Security		Enable Wireless Security	route
Static Routing Dynamic DNS	Authentication Type:	WPA-PSK	SSID
Maintenance	Encryption:	TKIP	SSID
+ System Tools	WPA-PSK Passphrase:	adf0123456789xxx	netw
		(The Passphrase is between 8 and 63 characters long)	Devil
	Group Key Update Period:	30 (in second, minimum is 30, 0 means no update)	the may
		Save	 other is no
			assis

- **SSID** : donner une identité du réseau. Ici, c'est "TP-LINK". Faire attention au minuscule et majuscule.

- **Région** : France ou ailleurs.

- Channel : Laisser la valeur par défaut ou sélectionner une autre où il y a moins d'interférence.

- **Mode** : la capacité du routeur. Ici, c'est un 54Mbps. Et activer les trois options "Enable Wireless Router Radio", 3Enable SSID Broadcast", et Enable Wireless Security".

- Authentication Type : c'est une mesure de sécurité conseillée. Plusieurs choix entre

"Automatic(WEP), Open System(WEP), Shared key(WEP), WPA-PSK et WPA".

Chacune a ses avantages et insuffisances. Ici, notre choix est WPA-PSK.

- **Encryption** : Entre "Automatic, TKIP et AES" . Il faut aussi vérifier que certains modules sans fils ne supportent que AES, d'autres TKIP ou les deux. Quand tout semble bien configuré, mais la connexion ne veut pas se faire, alors, vérifier ce point.

- WPA-PSK Passphrase : C'est le mot de passe. Ici, il en faut un entre 8-63caractères. - Group Key Update period : Laisser en défaut " 30".

Puis, "**SAVE**", sauvegarder avant de quitter. Le routeur se reboote et il n'est pas nécessaire de rebooter le système.

C'est terminé.

3-Comment installer un pilote TP-Link

Il y a plusieurs façons d'installer un pilote/driver. Nous vous en proposons une ici.

Sous Windows XP, dès détection d'un élément nouveau, Windows le signale et demande de passer à l'installation de son pilote, s'il n'est pas sur la liste des pilotes déjà installés dans le système.

Step 1 - L'Assistant Matériel détecté" s'affiche, sélectionner "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié", puis cliquer "suivant"

Assistant Matériel détecté		
	Assistant Ajout de nouveau matériel détecté	
	Cet Assistant vous aide à installer le logiciel pour :	
	TL-WN620G	
	Si un CD d'installation ou une disquette a été fourni avec votre périphérique, insérez-le maintenant.	
	Quelle tâche voulez-vous que l'Assistant exécute ?	
	O Installer le logiciel automatiquement (recommandé)	
	I Omstaller à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)	
	Cliquez sur Suivant pour continuer.	
	2	
< Précédent Suivant > Annuler		

Step 2 - Cliquer "**Parcourir**" pour indiquer le chemin où se trouve le pilote, le CD ou disquette fourni avec le produit, ou dans un répertoire où l'utilisateur peut avoir déjà copié le driver dedans. Puis "**Suivant**"

Assistant Matériel détecté
Choisissez vos options de recherche et d'installation
 Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements.
Utilisez les cases à cocher ci-dessous pour limiter ou étendre la recherche par défaut qui inclut les chemins d'accès locaux et les médias amovibles. Le meilleur pilote trouvé sera installé.
Rechercher dans les médias amovibles (disquette, CD-ROM)
Inclure cet emplacement dans la recherche :
D:\drivers\TL-WN620G\Driver
🔿 Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote à installer.
Choisissez cette option pour sélectionner le pilote de périphérique à partir de la liste. Windows ne garantit pas que le pilote sélectionné sera le plus performant pour votre périphérique.
2
< Précédent Suivant > Annuler

Step 3 - Il se peut que Windows signale que le driver n'a pas encore été validé par Microsoft. Cliquer "**Continuer**".

Assistant Matériel détecté	
Veuillez patienter pendant que l'Assistant installe le logiciel	Installation matérielle
C TP-LINK USB 2.0 Wireless Adapter Bootloader Download	Le logiciel que vous êtes en train d'installer pour ce matériel : TP-LINK USB 2.0 Wireless Adapter Bootloader Download n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo Windows et vérifiant se compatibilité avec Windows XP. (Indiquez moi pourquoi ce test est important.) Continuer l'installation de ce logiciel peut mettre en péril ou déstabiliser le bon fonctionnement de votre système, maintenant ou dans l'avenir. Microsoft recommande fortement que vous arrêtiez cette installation maintenant et contactiez le fournisseur du matériel pour obtenir le logiciel qui a été validé lors du test permettant d'obtenir le logo Windows.
<pre></pre>	Continuer Arrêter l'installation

Step 4 - Fin de l'installation du pilote. Cliquer "Terminer".



4-Configurer une connexion sécurisée en WPA-PSK/TKIP*

Le choix ici de WPA-PSK/PKIP est personnel *

Tout d'abord, il faut que le routeur soit aussi configuré en mode de connexion sécurisée identique. Par exemple, PWA-PSK/TKIP.

voir Configurer connexion securisee-WPA-du-routeur-tplink. (page 6)

① - Deux façons pour aller à la page "Réseau local ou Internet à haute vitesse"

 $\Box p \rangle$

1)-Au bureau de Windows XP, cliquer bouton droit de la souris sur l'icône



-Cliquer sur "**Ouvrir les connextionx réseau**" pour aller à la page "**Réseau local ou Internet à haute vitesse**" de **Step 2**.

2)-Au bureau de Windows XP, sélectionner : **Démarrer/Connexions/Afficher toutes les** connexions'' pour aller à la page ''**Réseau local ou Internet à haute vitesse**'' de ②.



②- A la fenêtre "**Réseau local ou Internet à haute vitesse**", cliquer sur la connexion réseau concernée, ici, c'est la connexion réseau sans fil 2, puis cliquer avec le bouton droit de la souris, sélectionner "**Propriétés**".

	Réseau local ou	Internet à	haute	vitesse
--	-----------------	------------	-------	---------

Z]	Connexion a Connecté NVIDIA nFor	nu réseau local Ce Networking Co (م) Connexion réseau sans fil Lecture de l'adresse réseau Wireless-G PCI Adapter
	Connexion r Non connect TP-LINK TL-V	éseau sans fil 2 é Désactiver
_		Afficher les réseaux sans fil disponibles
		Statut
		Réparer
		Connexions de pont
		Créer un raccourci
		Supprimer
		Renommer
		Propriétés

③ - A la fenêtre de "**Propriétés de connexion réseau sans fil** 2", puis "**Configuration réseau sans fil**", cocher "**Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil**" et cliquer "**Ajouter**".

👍 Propriétés de Connexion réseau sans fil 2	? 🗙
Général Configuration réseaux sans fil Avancé	
Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil	
2 Réseaux disponibles :	
Pour vous connecter, vous déconnecter ou trouver plus d'informations à propos des réseaux sans fil à portée, cliquez sur le bouton ci-dessous.	
Afficher les réseaux sans fil	
Réseaux favoris : Se connecter automatiquement aux réseaux disponibles dans l'ordre indiqué ci-dessous :	
Monter	
Descendre	
3	
Ajouter Supprimer Propriétés	
Comment paramétrer une configuration de	
réseau sans fil.	
OK A	nnuler

④- A la fenêtre suivante, taper le nom du réseau (SSID), changer l'authentification réseau à WPA-PSK, et le cryptage des données à TKIP, puis le mot de passe dans la case Clé réseau et confirmer le mot de passe dans la case suivante. Puis OK.

Propriétés du réseau sans fil 🛛 🔹 🔀	Propriétés du réseau sans fil 🛛 🔹 🔀
Association Authentification Connexion	Association Authentification Connexion
Nom réseau (SSID) : 1 (TP-LINK)	Nom réseau (SSID) : 1 TP-LINK
Clé de réseau sans fil	Clé de réseau sans fil
Le réseau nécessite une clé pour l'opération suivante :	Le réseau nécessite une clé pour l'opération suivante :
Authentification réseau : 2 Ouvrir	Authentification réseau : 2 WPA-PSK
Cryptage des données : 3 WEP	Cryptage des données : 3 TKIP 💌
Clé réseau :	Clé réseau : 4
Confirmez la clé réseau :	Confirmez la clé réseau
Index de la clé (avancé) : 1 🍦	Index de la clé (avancé) : 1
✓ La clé m'est fournie automatiquement	La clé m'est fournie automatiquement
Ceci est un réseau d'égal à égal (ad hoc) ; les points d'accès sans fil ne sont pas utilisés	Ceci est un réseau d'égal à égal (ad hoc) ; les points d'accès sans fil ne sont pas utilisés
OK Annuler	5 OK Annuler

⑤ - Terminé. Le réseau est ajouté dans la case de "Réseaux favoris". Cliquer OK pour quitter.

👍 Propriétés de Connexion réseau sans fil 2 🛛 🛛 🛛	
Général Configuration réseaux sans fil Avancé	
Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil	
C Réseaux disponibles :	
Pour vous connecter, vous déconnecter ou trouver plus d'informations à propos des réseaux sans fil à portée, cliquez sur le bouton ci-dessous.	
Afficher les réseaux sans fil	
Réseaux favoris : Se connecter automatiquement aux réseaux disponibles dans l'ordre indiqué ci-dessous :	
TP-LINK (Automatique) Monter	
Descendre	
Ajouter Supprimer Propriétés	
Comment <u>paramétrer une configuration de</u> Avancé	
	er

C'est terminé.

La connexion se fera automatiquement, sinon, retourner à O, cliquer 2 fois sur la connexion concernée.

5-Installation STEP BY STEP d'une adresse IP DMZ dans un routeur TP-Link

Pour réserver une IP pour les jeux, vidéo ou regarder la télé sur un PC avec Freebox.

STEP 1- Lancer **192.168.1.1** pour entrer dans l'interface du routeur. Le login et le mot de passe par défaut sont le même "**admin**". Il est conseillé de les changer, une fois le routeur configuré.

Addr 📀 ٵ http://1	192.168.1.1/
Connecter à 192.	168.1.1 🛛 🖓 🔀
	R R
TP-LINK Wireless Rou	ter WR542G
Nom d'utilisateur :	🔮 admin 🛛 👻
Mot de passe :	•••••
	Mémoriser mon mot de passe
	OK Annuler

STEP 2 -Sélectionnez "**Advanced Setting/Forwarding/DMZ**", fixer une adresse réservée au poste pour jouer les jeux sur le net ou regarder la télé via Freebox par exemple.

TP-LINI	<* 54M Wirel	ess Router with eXtended Range™
54M Wireless Router Model No.:TL-WR542G	DMZ	
- Status	Current DMZ Status:	Enable Disable
Ouick Setun	DMZ Host IP Address	192 168 1 200
Basic Settings	Dine nost in Address.	132.100.1.200
+ Network		
+ Wireless		(Save)
Advanced Settings		
+ DHCP		
Virtual Servers		
Port Triggering		
• DMZ		
• UPnP		
+ Security		
Static Routing		
Dynamic DNS		
Maintenance		

Terminé

6-Choisir STEP BY STEP des addresses IP/DNS

Step 1 - Au bureau de Windows, sélectionner : Démarrer/Connexions/Afficher toutes les connexions



Step 2 - Cliquer avec bouton droit de la souris sur la connexion pour vérifier ses addresses IP/DNS, sélectionner "**Propriétés**".

Réseau local ou Internet à haute vites	se				
Connexion au réseau local Désactivé NVIDIA nForce Networking Co	1	Connexion réseau sans fil 2 Désactivé TP-LINK TL-WN620G 11G Wir	Activer Statut	Connexion Désactivé	réseau sans fil PCI Adapter
			Créer un ra Supprimer Renommer	accourci	
			Proprietes		

Step 3 - La fenêtre de "Propriétés de Connexion réseau sans fils 2" s'affiche, cliquer sur "Général", puis sélectionner "Protocole Internet (TCP2IP)"

Connexion réseau sans fil 2 Désactivé	🖵 Propriétés de Connexion réseau sans fil 2 🛛 🔋 🗙
(m) IP-LINK IL-WN62UG 11G Wire	Général Avancé
	Se connecter en utilisant : TP-LINK TL-WN620G 11G Wireless / Configurer Cette connexion utilise les éléments suivants :
	Client pour les réseaux Microsoft
	Partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Mi
	Planificateur de paquets DoS
	Reprotocole Internet (TCP/IP)
	Installer Désinstaller Propriétés
	Description
	Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Le protocole de réseau étendu par défaut qui permet la communication entre différents réseaux
	Afficher l'icône dans la zone de notification une fois connecté
	✓ M'indiquer si cette connexion a une connectivité limitée ou inexistante
	OK Annuler

Step 4 - Si la fenêtre "**Propriétés de Protocole Internet (TCP2IP) A**" s'affiche, ici, l'option "obtenir une adresse IP automatique est choisie. Les adresses IP/DNS sont automatiquement fixées par le système. Les valeurs ne sont pas affichées, il faut retour à la première façon pour le connaître.

Propriét	és de Protocole Inter	net (TCP/IP)	? 🔀
Général	Configuration alternative	A	
Les pai réseau approp	ramètres IP peuvent être d le permet. Sinon, vous dev riés à votre administrateur r	éterminés automatiquement si votre vez demander les paramètres IP éseau.	
	btenir une adresse IP auto	matiquement	
μÕυ	tiliser l'adresse IP suivante		
Adre	esse IP :		
Mas	que de sous-réseau :		
Pas	serelle par défaut :		
O	btenir les adresses des ser	veurs DNS automatiquement	
ν	tiliser l'adresse de serveur l	DNS suivante :	
Serv	veur DNS préféré :		
Serv	veur DNS auxiliaire :		
		Avancé.	
		OK An	nuler

Step 5 - Si la fenêtre "**Propriétés de Protocole Internet** (**TCP2IP**) **B**" s'affiche, ici, c'est l'utilisateur qui choisit et fixe les valeurs des adresses IP/DNS. Attention de ne pas choisir la même valeur 192.168.1.xxx déjà prise par d'un autre poste du même réseau local.

Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP) 🏠				
Général	D			
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.				
Obtenir une adresse IP automatiquement				
OUtiliser l'adresse IP suivante :				
Adresse IP :	192.168.1.100			
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0			
Passerelle par défaut :	192.168.1.1			
O Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement				
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :				
Serveur DNS préféré :	212 . 27 . 53 . 252			
Serveur DNS auxiliaire :	212 . 27			
Avancé				
	OK Annuler			

Voici un exemple des valeurs IP/DNS

IP : 192.168.1.100 (chaque connexion doit avoir une valeur différente.) Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 (automatiquement rempli par Windows) Passerelle par défaut : 192.168.1.1 (cette valeur doit être la même que celle fixée dans le routeur) Serveur DNS préféré : 212.27.53.252 Serveur DNS auxiliaire : 212.27.54.252

7-Vérification STEP BY STEP des addresses IP/DNS TP LINK

Step 1 - Au bureau de Windows, sélectionner : **Démarrer/Connexions/Afficher toutes les connexions**.



Step 2 - Cliquer avec bouton droit de la souris sur la connexion pour vérifier ses adresses IP/DNS, sélectionner **''Statut**". Il faut que la connexion choisie soit active pour pouvoir sélectionner l'option "Statut".

Connexion au réseau local Connexion réseau sans fil 2 Désactivé Lecture de l'adresse réseau NVIDIA nForce Networking Co TP-LINK TL-WN620G 11G Wire.	Désactiver
Connexion réseau sans fil Désactivé (m) Wireless-G PCI Adapter	Afficher les réseaux sans fil disponibles Statut Réparer Consumines de cont
	Connexions de pont Créer un raccourci Supprimer Renommer
	Propriétés

Step 3 - Sélectionner "**Support**" de l'image A, puis "**Détails**", l'image B s'affiche et indique les adresses IP/DNS.

Si ces adresses (exemple ici, IP=192.168.1.100, DNS=212.27.53.252/212.27.54.252) ne sont pas affichées de cette manières, alors, il y a problème et la connexion ne peut pas se faire.

(***) État de Connexion réseau sans fil 2 ? X Général Support 1 A État de la connexion	Connexion réseau sans fil 2 Lecture de l'adresse réseau TP-LINK TL-WN620G 11G Wire
Type d'adresse : Attribuée par serveur DHCP Adresse IP : 192.168.1.100	Détails de connexion réseau : B
Masque de sous-reseau : 255.255.255.0 Passerelle par défaut : 192.168.1.1 Détails 2 Windows n'a détecté aucun problème sur cette connexion. Si vous ne pouvez pas vous connecter, cliquez sur Réparer. Réparer *Réparer : une solution simple, mais peut être efficace.	Adresse physique 00-0A-EB-A2-CA-53 Adresse IP 192.168.1.100 Masque de sous-réseau 255.255.255.0 Passerelle par défaut 192.168.1.1 Serveur DHCP 192.168.1.1 Bail obtenu 27/01/2006 08:52:35 Bail expirant 27/01/2006 10:52:35 Serveurs DNS 212.27.53.252 212.27.54.252

* Dans ce cas, un premier geste le plus simple, c'est de cliquer sur "**Répare**r", Windows va essayer de réparer. Si le problème persiste, alors, il faut vérifier le routeur ou vérifier s'il n'y a pas de conflits de IP...

8-Vérification STEP BY STEP de l'état du pilote TP-Link

Pour vérifier si le pilote/driver du module (carte réseau Ethernet PCI, ou/et les sans fil PCI/USB/PCMCIA) TP-Link est bien installé.

Step 1- Au bureau de Windows XP, cliquer : Démarrer/Panneau de configuration.



Step 2 - A la fenêtre de Panneau de configuration, sélectionner et cliquer sur l'icône Système

Panneau de configuration					
Fichier Edition Affichage Favoris O	utils ?				1
🕞 Précédente 👻 🅥 👻 🏂 🔎	Rechercher 🔀 Dossie	rs 🏢 🕇			
Adresse 📴 Panneau de configuration				💌 🋃 ок	Ouvri
Pappeau de configuration	<u></u>	L 💛	1	<u>.</u>	^
Basculer vers l'affichage des	Assistant Barre d Réseau sans fil et menu	es tâches Centre de J Déma sécurité	Clavier	Comptes d'utilisateurs	
catégories	۴ 🔇	> 🕖	P	(•)	
Voir aussi 🙁	Connexions Contró réseau j	ileurs de Courrier eu	Date et heure	Gestionnaire d'Effets Sonores	
 Windows Update Aide et support 	Na 4	b 🚱	Ç .	¢.	
	Imprimantes et Mises télécopieurs autom	; à jour 🛛 Nero BurnRights latiques	Options d'accessibilité	Options d'alimentation	
		Ø 🦻		-	=
	Options de Options de Options des modems	ns des Options Internet siers	Options régionales	Outils d'administration	
	6	<i>i</i> 🥰	Ø,	Ö	
	Pare-feu Po Windows	lices Scanneurs et appareils photo	Sons et périphériq	Souris	
		چ 💕			
	joystème Tâ plar	ches Voix ifiées			~

Step 3 - A la fenêtre de Propriétés système, cliquer sur Matériel, puis Gestionnaire de périphériques.

Propriétés systè	me		?
Restauration du	système Mises à jour	automatiques	Utilisation à distance
Général	Nom de l'ordinateur	Matériel	Avancé
Gestionnaire d E Gestionnaire d Le G périp Gest l'un d	e périphériques estionnaire de périphériques hériques matériels installés s ionnaire de périphériques po Je ces périphériques.	affiche la liste de tr ur votre ordinateur. ur modifier les propr iestionnaire de périj	ous les Utilisez le riétés de phériques 2
Pilotes La si insta défir Upd	gnature des pilotes certifie la Ilés avec Windows. Window ir la manière dont Windows ate pour obtenir les pilotes. Signature du pilote	a compatibilité des p is Update vous perr se connecte à Wind Windows Upd	nilotes met de dows date
Profils matériels	2		
🥪 Les d'en	profils matériels vous offrent registrer plusieurs configurati	la possibilité de défi ons matérielles.	niret
	(Profils matéri	els
		OK An	inuler Appliquer

Step 4 - A la fenêtre de Gestionnaire de périphériques.

1-Si un point d'interrogation jaune s'affiche devant le module, le pilote/driver n'est pas bien installé.



alors, Passer à l'installation du driver.

2 - Le driver TP-Link est bien installé,

Passer à la configuration de mot de passe pour une connexion sécurisée* ou passer à la connexion.



- Attention :Une connexion sécurisée n'est jamais sûre à 100% de nos jours.
- A chacun de faire ce qu'il peut pour des précautions supplémentaires.