corega BAR SW-4P VA 追加機能について

(株)コレガ

本書では、ファームウェアバージョン12で追加された機能について説明いたします。

1. 「PPPoE」へ「DNSサーバー設定」の追加 (製品付属の取扱説明書 P28 参照)

「WAN 側タイプの選択」において「PPPoE」を選択した場合に、「DNSサーバーの設定」ができます。



項目名	入力例	説明
DNSサーバー	-	プロバイダーからの指示に従って、「自動設定」または「マニュア
		ル設定」を選択します。
		「マニュアル設定」の場合は続くDNSサーバーの設定をします。
DNSサーバー1	011.022.033.044	プロバイダーから指示されたDNSサーバーの IP アドレスを入力
		します。
DNSサーバー2	011.022.033.045	プロバイダーから指示されたDNSサーバーの IP アドレスを入力
		します。(プロバイダーからのDNSサーバーの指示がひとつだけ
		の場合は、DNSサーバー1の欄に入力してください。)

2. 「IP自動取得(DHCP)」へ「DNSサーバー設定」の追加 (製品付属の取扱説明書 P30 参照)

「WAN 側タイプの選択」において「IP自動取得(DHCP)」を選択した場合に、「DNSサーバーの設定」ができ

● BAR SW-4P VA - Microsoft Internet Explorer _□□x >?r/l+@ 編集@ 表示@ お気に入り@ ツール① ヘルプ(型) ● (中夏5 + ÷ · @) ① ① @ 体束 自お気に入り @ メディア ③ □ - ④ □ ② ② ② ① ② @ か ⊕ 10 2 * ● ● アドレス(D) ● http://1921681.1/ ● ? ● □ ③ ③ ② @ か ⊕ 10 2 * ● ・セットアップ・ウィザード ・システム 情報 ・ログアウト ● ? ● 10 数 取得(DHCP) ・ビットアップ・ウィザード ・システム 情報 ・ログアウト ● 2 ● 動取得(DHCP) ・ジステム 情報 ● 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●				
アイルビ 編集(2) 表示(2) は かた(2)(3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	🕗 BAR SW-4P VA - Microsoft Internet Explorer			
中京・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツー	ファイル(ビ) 編集(ビ) 表示(い) お気に入り(仏) ツール(エ) ヘルブ(山) (10)		
アドレス切 ● http://192188.1./ Corega ・セットアップ・ウィザード ・システム情報 ・ログアウト その他のセットアップ ダイナミック DNS ドバーチャル サーバ ・スペキル サーバ ・スペキル アブリケーション・ パーチャルLAN ・耐砂ルーディングテーブル ・パスワード変更 ・アームウェア更新 ・バージョン情報 動数サーバー: ● 自動設定 シアームウェア更新 ・バージョン情報	◆戻る・⇒・◎ 🖗 🖓 🔇検索 函お気に	λη 劉妍介 🥝 🔤 🔒 🌡 🥲 🖳		
Corega シンテム情報 ・ウンテム情報 ・ログアウト その他のセットアップ・ ・ダイナミック DNS ・パーラキル サーバ ・スペキル・サーバ ・スペキル・サーバ ・スペキル・サーブ ・パーラキルレLAN ・一番的ルーティングテーブル ・パスワード変更 ・ファームウェア更新 ・パージョン情報 一部のサーバーン ・デージョン情報	アドレス(D) 🗃 http://192.168.1.1/		 	
その他のセットアップ ジダイナミック DNS ジダイナミック DNS ジバーチャル サーバ ジスペシャル アブリケーション ホスト名 ・パーチャルLAN ● 自動設定 ●マニュアル設定 ・パスワード変更 ・ファームウェア更新 ・パージョン情報 ONSサーバー2:	Corega。 ・セットアップ・ウィザード ・システム情報 ・ログアウト			
	その他のセットアップ ・ダイナミック DNS ・バーチャル サーバ ・スペシャル アブリケーション ・バーチャルLAN ・時のルーティングテーブル ・パスワード変更 ・ファームウェア更新 ・パージョン情報	IP自動取得(DHCP) ホストを		

項目名	入力例	説明
DNSサーバー	-	プロバイダーからの指示に従って、「自動設定」または「マニュア
		ル設定」を選択します。
		「マニュアル設定」の場合は続くDNSサーバーの設定をします。
DNSサーバー1	011.022.033.044	プロバイダーから指示されたDNSサーバーの IP アドレスを入力
		します。
DNSサーバー2	011.022.033.045	プロバイダーから指示されたDNSサーバーの IP アドレスを入力
		します。(プロバイダーからのDNSサーバーの指示がひとつだけ
		の場合は、DNSサーバー1の欄に入力してください。)

3. 「その他のセットアップ」へ「ダイナミックDNS」の追加

「その他のセットアップ」において「ダイナミックDNS」が設定可能になりました。



項目名	入力例	説明
有効/無効	-	ダイナミックDNSの設定を有効にする場合は「有効」、無効にし
		たい場合は「無効」を設定します。
ホストネーム /	corega.ne.jp	登録済みのドメイン名を入力および選択にて設定します。
サービスプロバイダー		no-jp.org などから選択できます。
ユーザID	corega	登録済みのユーザ ID を入力します。
パスワード	password	登録済みのパスワードを入力します。
サーバIP	166.90.15.237	DNS サーバーの IP アドレスが表示されます。
		通常変更しないでください。
確定/クリアー	-	確定: 設定内容を確定する場合、クリックします。
		クリアー: 設定内容をクリアしたい場合、クリックします。

4. 「その他のセットアップ」へ「静的ルーティングテーブル」の追加

「その他のセットアップ」において「静的ルーティングテーブル」が設定可能になりました。



項目名	入力例	説明
デスティネーション /		デスティネーション / ネットマスク / ゲートウェイ の IP アドレスを
ネットマスク / ゲートウェ		入力します。
イ		
新しい選択を静的ル	-	を入力し、「新しい選択を静的ルーティングに付け加える」をク
ーティングに付け加える		リックすると追加されます。
静的ルーティングから	-	設定済みの静的ルーティングを削除する場合、削除したい静的
の選択を消去する		ルーティングを選択し、「静的ルーティングからの選択を消去す
		る」をクリックします。
確定	-	本画面を終了する場合にクリックします。