

1 Informazioni generali

2 Kit TIN Pstn per WINDOWS 95/NT

2.1 Installazione del kit PSTN

2.2 Note sul collegamento ISDN

2.3 Deinstallazione

3 Windows 98

4 Stringhe di inizializzazione modem

5 Soluzioni a possibili problemi

Windows 9.x