

Saliènti. Linee oblique che, nel profilo della facciata della chiesa, seguono la divisione interna delle navate. Si chiamano spioventi le falde inclinate del tetto che seguono la linea dei s.