

Speróne. Risalto murario che ha lo scopo di contenere una spinta, generalmente lungo i muri perimetrali dove ha funzione di contraffòrte (v.).