

Sitzrohres). Menschen mit extrem langer Schrittlänge im Verhältnis zu ihrer Körpergröße benötigen einen kleineren und somit kürzeren Rahmen. Menschen mit relativ kurzer Schrittlänge benötigen somit einen größeren Rahmen. Dies ist notwendig, da Standardrahmen stets etwa 1 bis 2 cm weniger lang als hoch gebaut sind.

1            2            3            4            5            6            7