

Profil (Querschnitt): Das Profil der Rollen ist der Querschnitt an der Stelle, wo sie den Boden berührt. Je nach Einsatzbereich besitzen die Rollen unterschiedliche Profile und damit Auflageflächen. Schmale Auflageflächen geben etwas weniger Halt als breitere, erhöhen aber Geschwindigkeit und Wendigkeit (Freizeit und Speed)
Mittlere Auflageflächen ermöglichen eine hohe Wendigkeit (Hockey), breitere Auflageflächen vermindern die Wendigkeit, vergrößern aber die Stabilität und Haftung (Aggressive).

[zurück](#)