

Test-Nr. _____ **CR3/2**Hersteller/Produktbezeichnung _____ **Plextor PX-R412 Ci**Allgemeiner Kommentar/Auffälligkeiten _____ **Vorserienmodell****Allgemeine Daten**Gerätetyp: CD-R-Writer / CD-RW-WriterBustyp: SCSI / Wide-SCSI / ATAPI / anderer: _____SCSI-Typ: CD-ROM / WORM / wählbar / anderer: _____Plug & Play: ja / neinBauart: intern / extern Netzteil (bei externen Geräten): intern / externBestückung: Caddy / Schublade / andere: _____max. Schreibgeschwindigkeit: 2-fach / 4-fach / 6-fach / 8-fach / _____-fachmax. Lesegeschwindigkeit: 2-fach / 4-fach / 6-fach / 8-fach / _____ **12**-fachDatendurchsatz Mode 1: _____ **1200** KB/s Datendurchsatz Mode 2: _____ **k. A.** KB/smittlere Zugriffszeit: _____ **190** ms mittlere Suchzeit: _____ **k. A.** msDatenpuffer: _____ **2** MB**Schreibmodi**Disk-at-Once (DAO): ja / neinTrack-at-Once (TAO): ja / neinPacket writing: ja / neinUDF fähig: ja / nein Treiber dabei: ja / neinCD-R-FS fähig: ja / nein Treiber dabei: ja / neinOn the fly writing: ja / neinVirtuelles Image: ja / neinPhysikalisches Image: ja / neinSimulationsmodus: ja / nein

Test-Nr. _____ **CR3/2**

Formate Hardware/Software

CD-Audio	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein
ISO9660	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein
CD-ROM-XA	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein
CD-ROM-Mode 1/2	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein
Mixed Mode	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein
Multisession	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein
Photo-CD	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein
Video-CD	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein
CD-Extra	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input type="checkbox"/> Write / <input checked="" type="checkbox"/> nein
CD-I	Hardware: <input checked="" type="checkbox"/> Read / <input checked="" type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input type="checkbox"/> Write / <input checked="" type="checkbox"/> nein
Orange-Book II/III	Hardware: <input type="checkbox"/> Read / <input type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein	Software: <input type="checkbox"/> Write / <input type="checkbox"/> nein

Hardware-Installation/-Konfiguration

SCSI-ID per	<input checked="" type="checkbox"/> Jumper / <input type="checkbox"/> Drehregler / <input type="checkbox"/> DIP-Schalter / <input type="checkbox"/> Digitaltaster / <input type="checkbox"/> _____
Terminierung	<input type="checkbox"/> automatisch / <input checked="" type="checkbox"/> Jumper / <input type="checkbox"/> Software / <input type="checkbox"/> DIP-Schalter / <input type="checkbox"/> R-Array / <input type="checkbox"/> extern / <input type="checkbox"/> _____
Master/Slave/CSel	<input type="checkbox"/> Jumper / <input type="checkbox"/> Drehregler / <input type="checkbox"/> DIP-Schalter / <input type="checkbox"/> _____

Beschriftung/Kennzeichnung der Anschlüsse und Schalter am Laufwerk

SCSI-ID	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input checked="" type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____
Master/Slave/CSel	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____
Terminierung	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input checked="" type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____
Datenkabel	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input checked="" type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____
SDX	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____
Audio	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input checked="" type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____
Digital Audio Out	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____
Prevent/Allow	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____
Netz	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input checked="" type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____
Sonstige: Parity, Flash	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____
Sonstige: Test, Block	<input type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> oben / <input type="checkbox"/> unten / <input type="checkbox"/> hinten / <input type="checkbox"/> auf Platine / <input type="checkbox"/> _____

Anmerkungen: _____

Test-Nr. _____ CR3/2

Handhabung

Bedienelemente Anzahl Tasten: _____ **2**

Auswurfaste

Notauswurf Wird Werkzeug benötigt: ja / nein _____ **eigenes Werkzeug mitgel.**

Transportsicherung: ja / nein _____

Kopfhörer-Ausgang

Volume-Control

Sonstige: _____ **Play**

Anmerkungen: _____

LEDs Anzahl: _____ **4**

Funktion LED 1: _____ **Disc in**

Funktion LED 2: _____ **On/Read**

Funktion LED 3: _____ **Write 1x/4x**

Funktion LED 4: _____ **Write 2x/4x**

Funktion LED 5: _____

Anmerkungen: _____

Lieferumfang

Anmerkungen: _____

Hardware

Controllerkarte: ja / nein

Caddy: ja / nein

Terminator: ja / nein

Datenkabel: ja / nein

Audiokabel: ja / nein

Schrauben: ja / nein

Y-Kabel: ja / nein

Netzkabel: ja / nein

Rohlinge: Anzahl: **2 CD-R** / Anbieter: _____ **KAO**

sonstiges: **Jumper, Auswurfwerkzeug** _____

Software

Hersteller/Bezeichnung: _____ **CeQuadrat WinOnCD 3.5, CeQuadrat PacketCD**

Version: _____

Software läuft unter: DOS / Windows 3.1 / Windows 95 / Windows NT / OS/2

anderes Betriebssystem: _____