

Marque este cuadro para habilitar la salida a T.V.

Marque este cuadro para inhabilitar la salida a un monitor análogo, siempre que la salida a T.V. esté activa actualmente.

Marque este cuadro para cambiar su tipo de señal de T.V. entre NTSC y PAL.

Escoja el tipo de configuración que quiere cambiar, luego ajústelo con la guía de abajo.

Ajuste las propiedades de T.V.

Mueva la imagen de T.V. hacia arriba.

Mueva la imagen de T.V. hacia abajo.

Mueva la imagen de T.V. hacia la izquierda.

Mueva la imagen de T.V. a la derecha.

Seleccione esta casilla para mostrar una selección de conectores de salida disponibles.



