



**Conteúdo da ajuda sobre o controlador da impressora Brother
HL-5240/5250DN/5270DN/5280DW series**

Tópicos de ajuda

[Configuração básico](#)

[Configuração avançado](#)

[Acessórios](#)

[Suporte na web](#)

Copyright © 2005 da Brother Industries Ltd.



Conteúdo da ajuda sobre o controlador da impressora Brother HL-5240/5250DN/5270DN/5280DW series

Tópicos de ajuda sobre a configuração básico

[Formato do papel](#)

[Múltiplas páginas](#)

[Orientação](#)

[Cópias](#)

[Tipo de suporte](#)

[Duplex / Folheto](#)

[Origem do papel](#)

[OK](#)

[Cancelar](#)

[Predefinição](#)

Copyright © 2005 da Brother Industries Ltd.

Formato do papel

O controlador da impressora Brother HL-5240/5250DN/5270DN/5280DW series permite-lhe seleccionar 14 formatos de papel, 6 formatos de envelope e formatos de papel definidos pelo utilizador. Pode também seleccionar 3 formatos de papel virtuais.

Papel

A4	210 x 297 mm
A5	148 x 210 mm
A6	105 x 148 mm
B6	125 x 176 mm
Legal(*1)	8 1/2 x 14 polegadas
Letter	8 1/2 x 11 polegadas
Executive	7 1/4 x 10 1/2 polegadas
Organizer J	2 3/4 x 5 polegadas
Organizer K	3 3/4 x 6 3/4 polegadas
Organizer L	5 1/2 x 8 1/2 polegadas
Organizer M	8 1/2 x 11 polegadas
3 x 5	3 x 5 polegadas
A4 longo	210 x 405 mm
Folio	8 1/2 x 13 polegadas

Definido pelo utilizador...

Envelopes

B5	176 x 250 mm
C5	162 x 229 mm
DL	110 x 220 mm
COM-10	4 1/8 x 9 1/2 polegadas
Monarch	3 7/8 x 7 1/2 polegadas
DL margem longa	220 x 110 mm

O formato do papel a seleccionar depende da origem do papel seleccionada. Consulte a seguinte tabela.

Bandeja 1	A4, A5, A6, B5, B6, Legal(*1), Letter, Executive, Folio
Bandeja 2 (Opção)	A4, A5, B5, B6, Legal(*1), Letter, Executive, Folio
Bandeja 3 (Opção)	A4, A5, B5, B6, Legal(*1), Letter, Executive, Folio
Bandeja MF	A4, A5, A6, B6, Legal(*1), Letter, Executive, Organizer J, Organizer K, Organizer L, Organizer M, 3 x 5, A4 longo, B5, C5, Folio, DL, COM-10, Monarch, DL margem longa, Definido pelo utilizador,
Manual	A4, A5, A6, B6, Legal(*1), Letter, Executive, Organizer J, Organizer K, Organizer L, Organizer M, 3 x 5, A4 longo, B5, C5, Folio, DL, COM-10, Monarch, DL margem longa, Definido pelo utilizador,

Papel (virtual)

A3
JIS B4
Ledger

A função Ajustar à página é automaticamente activada assim que utilizar um formato de papel virtual. Com esta função o documento vai ser automaticamente ajustado ao formato do papel seleccionado.

*1 O papel Legal não está disponível nalgumas regiões.

Formato do papel

O controlador da impressora Brother HL-5240/5250DN/5270DN/5280DW series permite-lhe seleccionar 14 formatos de papel, 6 formatos de envelope e formatos de papel definidos pelo utilizador. Pode também seleccionar 3 formatos de papel virtuais.

Papel

A4	210 x 297 mm
A5	148 x 210 mm
A6	105 x 148 mm
B6	125 x 176 mm
Legal(*1)	8 1/2 x 14 polegadas
Letter	8 1/2 x 11 polegadas
Executive	7 1/4 x 10 1/2 polegadas
Organizer J	2 3/4 x 5 polegadas
Organizer K	3 3/4 x 6 3/4 polegadas
Organizer L	5 1/2 x 8 1/2 polegadas
Organizer M	8 1/2 x 11 polegadas
3 x 5	3 x 5 polegadas
A4 longo	210 x 405 mm
Folio	8 1/2 x 13 polegadas
Definido pelo utilizador...	

Envelopes

B5	176 x 250 mm
C5	162 x 229 mm
DL	110 x 220 mm
COM-10	4 1/8 x 9 1/2 polegadas
Monarch	3 7/8 x 7 1/2 polegadas
DL margem longa	220 x 110 mm

O formato do papel a seleccionar depende da origem do papel seleccionada. Consulte a seguinte tabela.

Bandeja 1	A4, A5, A6, B5, B6, Legal(*1), Letter, Executive, Folio
Bandeja 2 (Opção)	A4, A5, B5, B6, Legal(*1), Letter, Executive, Folio
Bandeja 3 (Opção)	A4, A5, B5, B6, Legal(*1), Letter, Executive, Folio
Bandeja MF	A4, A5, A6, B6, Legal(*1), Letter, Executive, Organizer J, Organizer K, Organizer L, Organizer M, 3 x 5, A4 longo, B5, C5, Folio, DL, COM-10, Monarch, DL margem longa, Definido pelo utilizador,
Manual	A4, A5, A6, B6, Legal(*1), Letter, Executive, Organizer J, Organizer K, Organizer L, Organizer M, 3 x 5, A4 longo, B5, C5, Folio, DL, COM-10, Monarch, DL margem longa, Definido pelo utilizador,

Papel (virtual)

A3
JIS B4
Ledger

A função Ajustar à página é automaticamente activada assim que utilizar um formato de papel virtual. Com esta função o documento vai ser automaticamente ajustado ao formato do papel seleccionado.

*1 O papel Legal não está disponível nalgumas regiões.

Formato definido pelo utilizador

Ao seleccionar a Bandeja MF como a origem do papel, pode definir qualquer formato do papel dentro dos seguintes intervalos.

Mínimo	2.75 x 4.57 polegadas (69.9 x 116.0 mm)
Máximo	8.5 x 16 polegadas (215.9 x 406.4 mm)

Através desta opção, pode especificar um formato de papel personalizado e guardá-lo executando o seguinte procedimento.

1. Determine o formato do papel que pretende utilizar.
2. Selecciona [Definido pelo utilizador...] na opção do formato do papel.
3. Introduza um nome único para o papel na caixa Nome do formato de papel personalizado.
4. Selecciona "mm" ou "polegadas" na unidade de medida.
5. Introduza o comprimento e a largura.
6. Utilize o botão Guardar para guardar o formato. Caso necessário, pode eliminar um formato predefinido seleccionando o botão Eliminar.

Múltiplas páginas

N em 1

Utilize esta função se pretende imprimir N páginas do documento numa única folha de papel. O controlador da impressora vai reduzir automaticamente a imagem do documento de forma a ajustá-lo ao formato especificado (N páginas numa página.)

Ordem das páginas

Se a opção N em 1 estiver seleccionada, pode escolher uma das seguintes ordens de páginas:

2 em 1:

Vertical:

Esquerda para direita

Direita para esquerda

Horizontal:

Cima para baixo

4 em 1, 9 em 1, 16 em 1, 25 em 1:

Baixo e direita

Direita e baixo

Esquerda e baixo

Baixo e esquerda

Selecione Imprimir limites da página para visualizar o limite da página na página impressa. A impressão do documento vai ser mais demorada quando utilizar esta função.

Linha de limite

Pode seleccionar os seguintes tipos, quando seleccionar "N em 1".

Nenhuma

Sólida

Tracejada

1 em NxN páginas

Utilize esta função se pretende imprimir uma página do documento em N folhas.

O controlador da impressora vai aumentar automaticamente a imagem do documento para ajustá-lo ao formato N especificado (1 página em NxN folhas).

Devido às limitações do Windows e de outras aplicações, o controlador de impressora reduzirá automaticamente a resolução na impressão de posters (1 em NxN), para ajustar correctamente as páginas.

A resolução em cada modo será a seguinte:

1 em 2x2 páginas 600 ppp

1 em 3x3 páginas 600 ppp

1 em 4x4 páginas 300 ppp

1 em 5x5 páginas 300 ppp

NOTA: Se sua aplicação contiver uma função semelhante a esta, recomendamos que utilize a função da aplicação.

Orientação

A orientação da impressão pode ser **Vertical** ou **Horizontal**.

A orientação Vertical significa que a página tem mais altura do que largura quando visualizar o texto impresso na vertical. A orientação Horizontal significa que a página tem mais largura do que altura quando visualizar o texto impresso na vertical.

Origem do papel

Para uma impressora **Brother HL-5240/5250DN/5270DN/5280DW series**, pode seleccionar

Seleccção automática

Bandeja 1

Bandeja 2 (Opção)

Bandeja 3 (Opção)

Bandeja MF (Bandeja multifunções)

Manual

Cada origem do papel pode receber os seguintes tipos de papel.

Bandeja 1	A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Folio
Bandeja 2 (Opção)	A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Folio
Bandeja 3 (Opção)	A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Folio
Bandeja MF	A4, A5, A6, B6, Legal, Letter, Executive, Organizer J, Organizer K, Organizer L, Organizer M, 3 x 5, A4 longo, B5, C5, Folio, DL, COM-10, Monarch, DL margem longa, Definido pelo utilizador,
Manual	A4, A5, A6, B6, Legal, Letter, Executive, Organizer J, Organizer K, Organizer L, Organizer M, 3 x 5, A4 longo, B5, C5, Folio, DL, COM-10, Monarch, DL margem longa, Definido pelo utilizador,

Pode especificar bandejas diferentes para a impressão da primeira página e para a impressão da segunda página em diante.

Primeira página

Especifique a bandeja para a impressão da primeira página.

Outras páginas

Especifique a bandeja para a impressão da segunda página em diante.

Tipo de suporte

Pode utilizar os seguintes tipos de suporte na impressora.

Para obter a melhor qualidade de impressão possível, seleccione os tipos de suporte correctos que pretende utilizar.

Papel normal
Papel fino
Papel grosso
Papel mais grosso
Papel bond
Transparências
Envelopes
Env. grosso
Env. fino
Papel reciclado

Quando utilizar papel normal, seleccione **Papel normal**.

Quando utilizar papel fino normal, seleccione **Papel fino**.

Quando utilizar papel grosso ou papel mais grosso, seleccione **Papel grosso**.

Se seleccionar **Papel grosso** e verificar que o toner sai durante a impressão, seleccione **Papel mais grosso**.

Quando utilizar papel bond, seleccione **Papel bond**.

Quando utilizar transparências OHP, seleccione **Transparências**.

Quando utilizar envelopes, seleccione **Envelopes**.

Se, ao seleccionar a opção Envelopes, o toner não ficar bem fixado ao envelope, seleccione **Env. grosso**.

Se o envelope ficar enrugado quando seleccionar a opção Envelopes, seleccione **Env. fino**.

Se utilizar papel reciclado, seleccione **Papel reciclado**.

Cópias

Cópias

Ao seleccionar a opção **Cópias** vai indicar ao Windows o número de cópias que pretende imprimir a partir de uma determinada aplicação de software. Esta opção é independente da "selecção de cópias" que pode estar disponível nos menus de impressão da aplicação de software.

Não utilize as duas opções ao mesmo tempo.

Agrupar

Nos trabalhos com múltiplas páginas que estão **agrupados** é impresso um conjunto completo de páginas, seguido de outro conjunto completo de páginas. Por exemplo, ao imprimir 2 cópias de um documento de 3 páginas, a impressora imprime a página 1, página 2, página 3 e, em seguida, a página 1, página 2 e página 3 ordenadamente. Neste caso, a impressora inicia a impressão depois de processar todos os dados de impressão, para que a impressão de cópias agrupadas não demore mais tempo do que a impressão de cópias não agrupadas.

Duplex / Folheto

Utilize esta função quando pretender imprimir um folheto ou imprimir em duplex.

No separador **Avançado**, escolha o ícone **Duplex** e, depois, **Utilizar unidade duplex**.

OK

Quando clicar no botão OK, todas as definições que definiu ou alterou em cada um dos menus de diálogo ficarão activadas. Não tem de clicar no botão OK de cada um dos menus de diálogo.

Cancelar

Quando clicar no botão Cancelar, todas as definições que definiu ou alterou em cada um dos menus de diálogo vão ser canceladas (ficarão inválidas).

Predefinição

Ao seleccionar este botão vai activar as predefinições do controlador.

Este botão só é válido para as definições do menu de diálogo que estiver seleccionado. Por exemplo, quando alterar as definições no menu de diálogo Básico e clicar neste botão, serão activadas todas as predefinições do menu de diálogo Básico.



Conteúdo da ajuda sobre o controlador da impressora Brother HL-5240/5250DN/5270DN/5280DW series

Tópicos de ajuda sobre a configuração avançado

Qualidade de impressão

Duplex

Marca de água

Definição da página

Opções do dispositivo

OK

Cancelar

Predefinição

Copyright © 2005 da Brother Industries Ltd.



**Conteúdo da ajuda sobre o controlador da impressora Brother
HL-5240/5250DN/5270DN/5280DW series**

Tópicos de ajuda sobre a Definição da página

[Dimensionamento](#)

[Impressão de espelho](#)

[Impressão inversa](#)

Copyright © 2005 da Brother Industries Ltd.

Dimensionamento

Dimensionamento

Altera o formato do documento conforme estiver seleccionado e imprime-o.

Desactivar

Imprime o mesmo formato do documento.

Ajustar ao formato do papel

Aumenta ou reduz o formato do documento, dependendo do formato do papel e do formato do documento e, em seguida, imprime-o.

Formato do papel de saída

Especifique o formato do papel a ser impresso. Quando o formato do papel for mais pequeno do que o formato do documento, o documento é reduzido de forma a corresponder ao formato do papel. Quando o formato do papel for maior do que o formato do documento, o documento é ampliado de forma a corresponder ao formato do papel.

Livre

Utilize esta função para reduzir o documento de acordo com o dimensionamento especificado(25%-400%).

<Sugestão>87% A4 -> B5
71% A4 -> A5, B4 -> B5

Definição da página

Pode definir o modo **Dimensionamento**, **Impressão de espelho** e **Impressão inversa**.

Impressão de espelho

Inverte os dados da esquerda para a direita e imprime-os.

Impressão inversa

Roda os dados em 180 graus e imprime-os.



**Conteúdo da ajuda sobre o controlador da impressora Brother
HL-5240/5250DN/5270DN/5280DW series**

Tópicos de ajuda sobre a qualidade de impressão

[Resolução](#)

[Modo Economizar toner](#)

[Definição de impressão](#)

Copyright © 2005 da Brother Industries Ltd.

Qualidade de impressão

Pode definir o modo **Resolução**, **Economizar toner** e **Definições de impressão**(Windows9x/Me).

Resolução

Pode seleccionar uma resolução de **300 dpi**, **600 dpi**, **HQ1200** (2400x600 dpi) ou **1200 dpi** (1200x1200 dpi).

Pode definir um modo de resolução de acordo com os requisitos de impressão do documento.

Nota: Se tiver seleccionado 1200dpi, a velocidade da impressão reduzir-se-á para metade.
Se tiver seleccionado HQ1200, a opção Ajuste de densidade ficará desactivada.
Se tiver seleccionado a opção 1200dpi ou HQ1200, o Modo Economizar toner ficará desactivado.

Se ocorrer um erro de 'MEMÓRIA CHEIA', seleccione uma resolução mais baixa ou reduza a complexidade do documento.

Modo Economizar toner

Utilize o modo Economizar toner para reduzir o consumo de toner.

Pode seleccionar um dos dois modos de economizar toner, **DESACTIVAR** ou **ACTIVAR**.

No modo **Desactivar** de Economizar toner, pode obter uma qualidade de impressão com uma densidade normal.

Quando a impressora imprimir no modo **ACTIVAR** de Economizar toner, as impressões ficarão mais claras do que as efectuadas no modo normal.

NOTA: O modo de economia de toner não afecta a velocidade de impressão nem a utilização da memória.

Definição de impressão

Utilize a opção Definição de impressão para otimizar as definições da impressão.

Ao seleccionar **Automática (Recomendada)**, a impressora imprime automaticamente com as definições de impressão que melhor se adequarem.

Se seleccionar **Manual**, pode alterar as definições manualmente clicando no botão **Definição...**

Utilizar meios-tons da impressora (WindowsNT/2000/XP)

Quando imprimir gráficos, será utilizada a definição de meios-tons da impressora.

Brilho

Arraste a caixa de deslocamento para a definição de Brilho pretendida.
Se aumentar o brilho vai tornar mais claro o texto com cores e gráficos.
Se diminuir o brilho vai tornar mais escuro o texto com cores e gráficos.

Contraste

Arraste a caixa de deslocamento para a definição Contraste pretendida.
Se aumentar o contraste vai escurecer os sombreados escuros e aclarar os sombreados claros.
Se diminuir o contraste vai aclarar os sombreados escuros e escurecer os sombreados claros.

Utilizar meios-tons do sistema (WindowsNT/2000/XP)

Quando imprimir gráficos, será utilizada a definição de meios-tons do sistema.

A configuração de meios-tons do sistema pode ser alterada.

Melhorar a impressão em escalas de cinzento (WindowsNT/2000/XP)

Se o meio-tom não for impresso correctamente, faça aqui as definições.

Definição de impressão

Utilize a opção Definição de impressão para otimizar as definições da impressão.

Ao seleccionar **Automática (Recomendada)**, a impressora imprime automaticamente com as definições de impressão que melhor se adequarem.

Se seleccionar **Manual**, pode alterar as definições manualmente clicando no botão **Definição...**



Conteúdo da ajuda sobre o controlador da impressora Brother HL-5240/5250DN/5270DN/5280DW series

Tópicos de ajuda sobre a definição de impressão

(Windows9x/Me)

[Brilho](#)

[Contraste](#)

[Modo gráfico](#)

[Qualidade gráfica](#)

[Modo de compressão](#)

[Modo True Type](#)

[Utilizar tipos de letra True Type da impressora](#)

(WindowsNT/2000/XP)

[Utilizar meios-tons da impressora](#)

[Brilho](#)

[Contraste](#)

[Qualidade gráfica](#)

[Melhorar a impressão em escalas de cinzento](#)

[Melhorar a impressão de padrões](#)

[Utilizar meios-tons do sistema](#)

[Modo True Type](#)

[Utilizar tipos de letra True Type da impressora](#)

Copyright © 2005 da Brother Industries Ltd.

Definição de impressão

Pode definir várias funções tal como descrito a seguir.

(Windows9x/Me)

Brilho

Contraste

Modo gráfico

Qualidade gráfica

Modo de compressão

Modo True Type

Utilizar tipos de letra True Type da impressora

(WindowsNT/2000/XP)

Utilizar meios-tons da impressora

Brilho

Contraste

Qualidade gráfica

Melhorar a impressão em escalas de cinzento

Melhorar a impressão de padrões

Utilizar meios-tons do sistema

Modo True Type

Utilizar tipos de letra True Type da impressora

Ajustar a escala de cinzentos (Windows9x/Me)

Brilho

Arraste a caixa de deslocamento para a definição de Brilho pretendida.

Se aumentar o brilho vai tornar mais claro o texto com cores e gráficos.

Se diminuir o brilho vai tornar mais escuro o texto com cores e gráficos.

Contraste

Arraste a caixa de deslocamento para a definição Contraste pretendida.

Se aumentar o contraste vai escurecer os sombreados escuros e aclarar os sombreados claros.

Se diminuir o contraste vai aclarar os sombreados escuros e escurecer os sombreados claros.

Modo gráfico (Windows9x/Me)

O modo gráfico da impressora pode ser definido como **GDI, GDI (Avançado), HP-GL/2 ou Quadro**.

No modo **GDI**, o controlador da impressora desenha todos os objectos no controlador da impressora e, em seguida, envia a imagem final, que foi transformada em dados especiais avançados, para a impressora.

A opção de modo **GDI (Avançado)** controla a memória utilizada pela impressora de uma forma ligeiramente diferente do modo GDI.

Este método modificado de gestão da memória pode, por vezes, melhorar a qualidade da impressão de imagens gráficas complexas.

No modo **HP-GL/2**, o controlador da impressora utiliza as funções de desenho gráfico da impressora para criar gráficos.

No modo **Quadro**, o controlador da impressora desenha linhas, círculos, etc. no controlador da impressora e, em seguida, envia a imagem final para a impressora. Mas a impressora escreve texto quando a definição 'Modo True Type' não estiver definida para 'Imprimir como gráfico' ou quando seleccionar tipos de letra da impressora.

NOTA: A alteração dos modos só vai afectar a forma como os gráficos são impressos, não interfere com o texto. Os resultados impressos podem ser diferentes.

Caso a velocidade de processamento do PC não seja assim tão rápida, o modo HP-GL/2 pode melhorar o tempo de impressão.

Qualidade gráfica

Escala de cinzentos refere-se a um tipo de padrão que é aplicado às imagens impressas. Embora a impressora só imprima a preto, estes padrões produzem uma tonalidade de "cinzento" na página impressa.

A melhor forma de seleccionar uma definição para uma imagem gráfica é através de várias **tentativas**. Imprima uma imagem gráfica em cada uma das definições e escolha aquela que mais lhe agrada.

Para o ajudar a decidir qual das opções deve escolher, as duas opções são descritas a seguir:

Fotografia

Trata-se de um modo fotográfico (prioridade para a gradação). Escolha esta definição para imprimir fotografias com uma gradação contínua. Pode representar contrastes suaves entre vários tons de cinzento.

Gráficos

Trata-se de um modo gráfico (prioridade para o contraste). Escolha esta definição para imprimir texto e números, como documentos empresariais e apresentações. Pode representar contrastes fortes entre áreas sombreadas.

Modo de compressão (HL-2070N : Windows9x/Me)

A opção Modo de compressão selecciona a forma como o controlador da impressora vai enviar dados para a impressora. Existem quatro opções possíveis:

Compressão desactivada

Transferência de dados avançada

Modo de compressão 5

Modo de compressão 9

NOTA: A alteração do modo de compressão não altera o resultado de impressão da impressora, altera apenas a quantidade de dados enviados. A transferência de dados avançada está disponível apenas no modo gráfico "Raster".

Melhorar a impressão de padrões (WindowsNT/2000/XP)

Selecione a opção Melhorar a impressão de padrões se os preenchimentos e padrões impressos forem diferentes dos que vê no ecrã do computador.

Modo True Type

Os tipos de letra TrueType podem ser enviados para a impressora de uma das seguintes formas:

Transferir como TrueType
Transferir como imagem de bits
Imprimir como gráfico

A impressora tem um compressor interno do tipo de letra TrueType. Isto permite que os tipos de letra TrueType sejam directamente enviados para a impressora. Se o seu documento contiver texto com vários formatos, recomendamos que utilize esta função. Seleccione "**Transferir como TrueType**" para utilizar esta função.

Se a opção "**Transferir como imagem de bits**" estiver seleccionada, o controlador da impressora verifica os tipos de letra TrueType™ e transfere-os como um tipo de letra de mapa de bits.

A sua impressora suporta a impressão de tipos de letra TrueType como gráficos. Se o seu documento contiver muitos gráficos e pouco texto, recomendamos que utilize esta função. A opção "**Imprimir como gráfico**" requer menos memória da impressora e pode acelerar o tempo de impressão. Esta definição só está disponível quando o modo Gráfico estiver definido para "Raster". Esta opção também vai ser útil se pretender imprimir gráficos por cima de texto, para que só seja apresentada a parte exposta de um carácter.

Modo True Type

Os tipos de letra TrueType podem ser enviados para a impressora de uma das seguintes formas:

Transferir como TrueType
Transferir como imagem de bits
Imprimir como gráfico

A impressora tem um compressor interno do tipo de letra TrueType. Isto permite que os tipos de letra TrueType sejam directamente enviados para a impressora. Se o seu documento contiver texto com vários formatos, recomendamos que utilize esta função. Seleccione "**Transferir como TrueType**" para utilizar esta função.

Se a opção "**Transferir como imagem de bits**" estiver seleccionada, o controlador da impressora verifica os tipos de letra TrueType™ e transfere-os como um tipo de letra de mapa de bits.

A sua impressora suporta a impressão de tipos de letra TrueType como gráficos. Se o seu documento contiver muitos gráficos e pouco texto, recomendamos que utilize esta função. A opção "**Imprimir como gráfico**" requer menos memória da impressora e pode acelerar o tempo de impressão. Esta opção também vai ser útil se pretender imprimir gráficos por cima de texto, para que só seja apresentada a parte exposta de um carácter.

Utilizar tipos de letra True Type da impressora

Ao seleccionar a caixa de verificação “**Utilizar tipos de letra TrueType da impressora**” pode decidir se pretende utilizar ou não os tipos de letra True Type compatíveis da impressora, para uma impressão mais rápida. Se esta opção não for seleccionada, todos os tipos de letra TrueType vão ser transferidos da forma indicada no modo TrueType.

Duplex

Utilize esta função quando pretender imprimir em ambos os lados do papel.

Utilizar unidade duplex (HL-5250DN/5270DN/5280DW)





Pode utilizar este modo quando a unidade duplex estiver ligada à sua impressora e a definição 'Formato do papel' estiver definida para A4, Letter ou Legal.

Duplex manual



Pode utilizar este modo mesmo quando a unidade duplex não estiver ligada à sua impressora. Neste modo, a impressora imprime, em primeiro lugar, todas as páginas pares numeradas. Em seguida, o controlador da impressora pára e apresenta as instruções necessárias para voltar a colocar o papel para imprimir as páginas pares. Depois de seguir as instruções e clicar em OK, a impressora começa a imprimir as páginas ímpares numeradas.


Estão disponíveis 6 tipos de direcção de encadernação duplex para cada tipo de orientação - Vertical ou Horizontal.

[Vertical]



[Horizontal]





Margem para encadernação

Se seleccionar a opção **Margem para encadernação**, pode também especificar o valor da margem do lado da encadernação em polegadas ou em milímetros.

Impressão de folhetos

Utilize esta função quando pretender imprimir um folheto. Para fazer um folheto, dobre as páginas impressas. Quando utilizar a função de impressão de folhetos, tenha em atenção o formato, a orientação e a origem do papel e as outras definições não devem ser alteradas em todo o documento.

Duplex

Utilize esta função quando pretender imprimir em ambos os lados do papel.

Para utilizar esta função, desactive a opção Impressão de folhetos no separador Avançado.

Marca de água

Pode imprimir automaticamente documentos com uma marca de água, que pode criar e editar neste diálogo.

Utilizar marca de água

Seleccione esta caixa para utilizar a função Marca de água.

Transparente

Marque esta caixa para imprimir a marca de água como fundo.

Em texto de contorno(WindowsNT/2000/XP)

Seleccione Contorno de texto se quiser imprimir apenas o contorno da marca de água.

Editar

1. Seleccione a marca de água que pretende editar na caixa de listagem **Seleccionar marca de água**.
2. Clique no botão **Editar**.
3. A caixa de diálogo **Definição de marca de água** é apresentada.
4. Edite o item necessário.
5. Clique em **OK**.

Eliminar

1. Seleccione a marca de água que pretende eliminar na caixa de listagem **Seleccionar marca de água**.
2. Clique no botão **Eliminar**.

Nova

1. Clique no botão **Nova**.
2. A caixa de diálogo **Definição de marca de água** é apresentada.
3. Seleccione **Texto** ou **Mapa de bits**.
4. Seleccione as definições para cada item.
5. Introduza o título da marca de água.
6. Clique em **OK**.

NOTA (apenas Windows NT/2000/XP):

Os utilizadores não podem **Editar**, **Eliminar** nem criar uma **Nova** marca de água, excepto com autorização do administrador.

Imprimir marca de água

Em todas as páginas

Seleccione esta caixa para imprimir a marca de água seleccionada em todas as páginas.

Apenas na primeira página

Seleccione esta caixa para imprimir a marca de água seleccionada apenas na primeira página, mesmo que imprima múltiplas páginas.

A partir da segunda página

Seleccione esta caixa para imprimir a marca de água seleccionada a partir da segunda página quando imprimir múltiplas páginas.

Personalizar

Pode especificar uma marca de água em cada uma das páginas.

Personalizar

Tabela de marcas de água Apresenta o conteúdo da tabela actualmente armazenada.

Adicionar Ligue a página à marca de água através das opções **Página e Seleccionar marca de água**, clique em **Adicionar** para registar a hiperligação na Tabela de marcas de água.

Eliminar Elimine os dados de ligação de uma página registada na Tabela de marcas de água.

Marca de água

Pode imprimir automaticamente documentos com uma marca de água, que pode criar e editar neste diálogo.

Utilizar marca de água

Selecione esta caixa para utilizar a função Marca de água.

Transparente

Marque esta caixa para imprimir a marca de água como fundo.

Em texto de contorno(WindowsNT/2000/XP)

Selecione Contorno de texto se quiser imprimir apenas o contorno da marca de água.

Editar

1. Selecione a marca de água que pretende editar na caixa de listagem **Selecionar marca de água**.
2. Clique no botão **Editar**.
3. A caixa de diálogo **Definição de marca de água** é apresentada.
4. Edite o item necessário.
5. Clique em **OK**.

Eliminar

1. Selecione a marca de água que pretende eliminar na caixa de listagem **Selecionar marca de água**.
2. Clique no botão **Eliminar**.

Nova

1. Clique no botão **Nova**.
2. A caixa de diálogo **Definição de marca de água** é apresentada.
3. Selecione **Texto** ou **Mapa de bits**.
4. Selecione as definições para cada item.
5. Introduza o título da marca de água.
6. Clique em **OK**.

NOTA (apenas Windows NT/2000/XP):

Os utilizadores não podem **Editar**, **Eliminar** nem criar uma **Nova** marca de água, excepto com autorização do administrador.

Marca de água

Imprimir marca de água

Em todas as páginas

Selecione esta caixa para imprimir a marca de água seleccionada em todas as páginas.

Apenas na primeira página

Selecione esta caixa para imprimir a marca de água seleccionada apenas na primeira página, mesmo que imprima múltiplas páginas.

A partir da segunda página

Selecione esta caixa para imprimir a marca de água seleccionada a partir da segunda página quando imprimir múltiplas páginas.

Personalizar

Pode especificar uma marca de água em cada uma das páginas.

Marca de água

Personalizar

Tabela de marcas de água Apresenta o conteúdo da tabela actualmente armazenada.

Adicionar Ligue a página à marca de água através das opções **Página e Seleccionar marca de água**, clique em **Adicionar** para registar a hiperligação na Tabela de marcas de água.

Eliminar Elimine os dados de ligação de uma página registada na Tabela de marcas de água.

Marca de água

Pode imprimir automaticamente documentos com uma marca de água, que pode criar e editar neste diálogo.

Definição de marca de água

Título

Nome da definição da marca de água seleccionada.

Posição

Centrado automaticamente

A posição é centrada automaticamente.

X,Y

Pode ajustar a posição da marca de água, introduzindo as coordenadas **x**, **y**.

O centro da página é (0, 0). O intervalo de **x** vai de -100 a 100 e o intervalo de **y** vai também de -100 a 100. Os números negativos deslocam a marca de água para a esquerda e para baixo, a partir do centro da página.

Ângulo

Rode uma marca de água de texto de 0 a 359 graus no sentido dos ponteiros do relógio.

Esta opção só está disponível nas marcas de água de texto.

Estilo de marca de água

Escolha o tipo de marca de água.

Texto Imprime texto como uma marca de água.

Neste caso, a opção **Mapa de bits de marca de água** não é válida.

Mapa de bits Imprime a imagem de mapa de bits como uma marca de água.

Neste caso, todas as opções de **Ângulo** e de **Texto de marca de água** não são válidas.

Texto de marca de água (Esta opção fica activa quando selecciona o estilo 'Texto')

Texto

Introduza o texto a ser utilizado na marca de água. (Até 31 caracteres)

Tipo de letra

Selecione o tipo de letra.

Tamanho

Selecione o tamanho do tipo de letra.

Escuro

Ajuste o tom escuro da marca de água seleccionada.

Branco 0 <--> 100 Preto

Estilo

Selecione o estilo do tipo de letra a partir das definições disponíveis.

Mapa de bits de marca de água (Esta opção fica activa quando selecciona o estilo 'Mapa de bits')

Ficheiro

Introduza o caminho do ficheiro do mapa de bits que pretende utilizar como a marca de água.

Podem ser utilizados os formatos de ficheiro BMP e DIB.

Dimensionamento

Ajuste o dimensionamento da marca de água de 25 a 999%.

Imprimir data e hora

Com esta opção activada, cada página terá a data e a hora impressas. Depois de activar, clique no botão "Definição" para especificar o formato da data e da hora e a respectiva localização na página impressa.



Conteúdo da ajuda sobre o controlador da impressora Brother HL-5240/5250DN/5270DN/5280DW series

Tópicos de ajuda sobre o Opções do dispositivo

[Trabalho de impressão em Spool](#)

[Configuração rápida de impressão](#)

[Tempo de Inactividade](#)

[Monitor de estado](#)

[Macro](#)

[Administrador \(Windows9x/Me\)](#)

[Inserir comando/ficheiro \(Windows9x/Me\)](#)

[Protecção de página](#)

[Imprimir data e hora](#)

[Ajuste de densidade](#)

[Impressão de mensagens de erro](#)

Copyright © 2005 da Brother Industries Ltd.

Opções do dispositivo

Pode definir várias funções tal como descrito a seguir.

- Trabalho de impressão em Spool
- Configuração rápida de impressão
- Tempo de Inactividade
- Monitor de estado
- Macro
- Administrador (Windows9x/Me)
- Inserir comando/ficheiro (Windows9x/Me)
- Protecção de página
- Imprimir data e hora
- Ajuste de densidade
- Impressão de mensagens de erro

Tempo de Inactividade

A impressora entra automaticamente no modo de inactividade, se a impressora não tiver recebido dados ou se não ocorrer nenhuma operação chave num determinado período de tempo. No modo de inactividade, a impressora é colocada no modo de economia de energia.

A impressora vai entrar em actividade quando receber dados ou quando pressionar um botão no painel.

O tempo de inactividade é seleccionado da seguinte forma;

Automático (Modo de inactividade inteligente)

A impressora determina o tempo de inactividade, de acordo com a frequência de impressão.

Se a impressora for utilizada com frequência, o tempo de inactividade é prolongado. Se a impressora não for utilizada com frequência, o tempo de inactividade é reduzido.

Predefinição da impressora

Utiliza a definição da impressora feita no painel de controlo.

Manual

Na caixa de definição do modo Inactividade, pode definir o valor do tempo de espera de **1 a 240** minutos em incrementos de um minuto.

Trabalho de impressão em Spool

Utilizar reimpressão

Ao seleccionar a opção de reimpressão, pode reimprimir de 4 formas.

Reimpressão do último trabalho

Pode reimprimir o último trabalho. Os dados são guardados na RAM, para que possam ser eliminados depois de desligar a impressora.

(HL-5240/5250DN)

Para reimprimir o último trabalho, prima e mantenha premido o botão Go durante cerca de 4 segundos, até que todos os LEDs se acendam, após a impressão da última página.

Nota: dependendo da complexidade e o número de páginas do trabalho que está a imprimir, a função de reimpressão poderá não reimprimir todas as páginas do seu trabalho.

Impressão segura(HL-5270DN/5280DW)

Os dados e a palavra-passe enviados vão ser armazenados no dispositivo de armazenamento. (não impresso)

Pode imprimir os dados introduzindo a palavra-passe que definiu no painel de controlo ou no browser. Tem também de introduzir a palavra-passe a partir do painel de controlo ou do browser quando pretender eliminar os dados que armazenou.

Quando imprimir os dados guardados desta forma, os dados guardados serão automaticamente eliminados.

Pode definir o nome de utilizador.

Pode definir o nome do trabalho de impressão.

NOTA: Os dados são guardados na RAM, para que possam ser eliminados depois de desligar a impressora.

Trabalho de impressão em Spool

Para utilizar a função Impressão segura, defina a opção 'TAM. RAM DISCO' para pelo menos 1MB.

Para fazê-lo, efectue os seguintes passos:

1. No painel de controlo da impressora, prima as teclas '+' ou '-' até encontrar a mensagem "CONFIGURAR" e, em seguida, prima o botão 'SET'.
2. Prima as teclas '+' ou '-' até encontrar a mensagem "TAM. RAM DISCO" e, em seguida, prima 'SET'
3. Prima as teclas '+' ou '-' para alterar o valor, prima duas vezes o botão 'SET' para aceitar a definição.

Trabalho de impressão em Spool

Utilizar reimpressão

Ao seleccionar a opção de reimpressão, pode reimprimir de 4 formas.

Reimpressão do último trabalho

Pode reimprimir o último trabalho. Os dados são guardados na RAM, para que possam ser eliminados depois de desligar a impressora.

(HL-5240/5250DN)

Para reimprimir o último trabalho, prima e mantenha premido o botão Go durante cerca de 4 segundos, até que todos os LEDs se acendam, após a impressão da última página.

Nota: dependendo da complexidade e o número de páginas do trabalho que está a imprimir, a função de reimpressão poderá não reimprimir todas as páginas do seu trabalho.

Impressão segura(HL-5270DN/5280DW)

Os dados e a palavra-passe enviados vão ser armazenados no dispositivo de armazenamento. (não impresso)

Pode imprimir os dados introduzindo a palavra-passe que definiu no painel de controlo ou no browser. Tem também de introduzir a palavra-passe a partir do painel de controlo ou do browser quando pretender eliminar os dados que armazenou.

Quando imprimir os dados guardados desta forma, os dados guardados vão ser automaticamente eliminados.

Pode definir o nome de utilizador.

Pode definir o nome do trabalho de impressão.

NOTA: Os dados são guardados na RAM, para que possam ser eliminados depois de desligar a impressora.

Definição de spool

Utilizar nome personalizado

Pode introduzir um nome de utilizador ou o nome de um documento para ser impresso no documento. Se não utilizar esta função, a impressora vai utilizar o nome do utilizador do PC em que está a trabalhar e o nome do documento especificado pela aplicação durante a impressão.

Nome de utilizador

Define o nome de utilizador.

Nome do trabalho de impressão

Define o nome do trabalho de impressão.

Palavra-passe

A palavra-passe é apresentada com 4 dígitos e tem de ser definida a partir do controlador da impressora, documento a documento.

Configuração rápida de impressão

Activar

Clique [aqui](#) para obter ajuda sobre a "Configuração rápida de impressão".

Definição

Especifique os itens que podem ser definidos no monitor de configuração rápida.

Configuração rápida de impressão

Com esta opção activada, a Configuração rápida de impressão apresenta o ícone de uma impressora na barra de tarefas. Pode clicar nesse ícone para alterar rapidamente as definições do controlador de impressora.

Se clicar no ícone e seleccionar "Mostrar barra de ferramentas" pode também alterar as propriedades do ícone da Configuração rápida de impressão, para que apareça sob a forma de barra de ferramentas no ambiente de trabalho. Para regressar ao modo de visualização original, como ícone na barra de tarefas, clique no ícone do canto superior esquerdo e seleccione a opção "Indicador na barra de tarefas".

Monitor de estado

Com esta opção activada, a função de Monitor de estado apresenta um ícone na barra de tarefas, a informar que ocorreu um erro.

Note que a activação desta opção reduzirá ligeiramente o desempenho da impressão, pois o PC estará continuamente a monitorizar o estado da impressora.

Monitor de estado

Com esta opção activada, a função de Monitor de estado apresenta um ícone na barra de tarefas, a informar que ocorreu um erro.

Note que a activação desta opção reduzirá ligeiramente o desempenho da impressão, pois o PC estará continuamente a monitorizar o estado da impressora.

Macro

Pode guardar uma página de um documento como uma macro para a memória da impressora ou para outro dispositivo opcional. Para além disso, pode executar a macro gravada – ou seja, pode utilizar a macro gravada como uma sobreposição noutros documentos. Isto vai poupar tempo e vai acelerar a velocidade de impressão relativamente às informações utilizadas com muita frequência como, por exemplo, formulários, logótipos de empresas, cabeçalhos de cartas ou facturas.

ID da macro

Mostra a ID da macro actualmente seleccionada. As informações sobre este tópico são apresentadas a seguir.

Definição da macro

[Definição de macro](#)

Definição da macro

Nome da macro

Defina o nome da macro. O nome está associado à ID da macro (abaixo).

ID da macro

Defina a ID de macro para a macro que pretende guardar/executar na impressora. A ID de macro deve situar-se no intervalo de 0 a 32767. Se o valor especificado não estiver dentro deste intervalo, vai aparecer uma mensagem de erro.

Tenha atenção para não utilizar um número de ID de macro que já tenha sido utilizado. Se for especificado o mesmo número, os dados da macro antiga vão ser substituídos pelos dados contidos na nova macro.

Guardar como macro

Se clicar na caixa "**Guardar como macro**", os dados de impressão serão guardados na memória da impressora com a ID de macro que especificou anteriormente.

(HL-5270DN/5280DW)

Seleccione o local onde pretende guardar os resultados "**na memória da impressora**" ou "**no armazenamento da impressora**". Uma vez que a imagem vai ser guardada com a respectiva posição e tamanho, qualquer imagem que pretenda guardar deve inserir-se num documento de uma página.

na memória da impressora

Os dados de saída vão ser guardados na memória da impressora.

no armazenamento da impressora

Os dados de saída vão ser guardados no armazenamento interno da impressora.

Inserir comando de macro

Se clicar nesta caixa de verificação "**Inserir comando de macro**", a macro gravada que tem o número de ID especificado vai ser sobreposta na página especificada do documento aquando da impressão.

Todas as páginas

Se pretende inserir a macro em todas as páginas, clique aqui

Página

Se pretende inserir a macro numa determinada página, clique aqui e introduza o número da página que deve situar-se entre 1 e 255.

Adicionar à parte superior da página

Envia os dados da macro para a parte superior da página.

Adicionar à parte inferior da página

Envia os dados da macro para a parte inferior da página.

O seguinte exemplo explica como pode armazenar o logótipo da empresa na memória da impressora e executá-lo de seguida.

Guardar o logótipo de uma empresa na memória da impressora;

1. Crie o logótipo da empresa utilizando a aplicação que preferir.
2. Imprima o logótipo da empresa para verificar o respectivo tamanho e posicionamento na página.



3. Quando estiver satisfeito com o logótipo, abra a caixa de diálogo "Definição de macro" do controlador de impressora e clique na caixa "Guardar como macro".
4. Tem de especificar o nome da macro e o número de ID da macro para poder guardar o logótipo da empresa na memória da impressora. O número da ID pode situar-se entre 0 e 32767. Se pretende

atribuir um nome à macro que esteja associado à ID tem de introduzir o nome na caixa Nome da macro.

Tenha em atenção:

Se especificar um número de ID da macro que já esteja a ser utilizado, irá aparecer uma mensagem no ecrã para o alertar acerca desta situação.

5. Seleccione "Imprimir" a partir da sua aplicação.
O logótipo da empresa vai ser guardado na memória da impressora como uma macro, em vez de ser impresso.
6. Clique na caixa de verificação "Guardar como macro" para a desactivar.


Para inserir o logótipo da empresa guardado no seu documento utilizando a função "Inserir comando de macro", execute os seguintes passos;

1. Crie um novo ficheiro ou abra um ficheiro existente na sua aplicação.



2. Clique na caixa de verificação "Inserir comando de macro".
3. Introduza a ID da macro do logótipo da empresa.
4. Especifique a página onde pretende inserir o logótipo da empresa.
5. Imprima o documento a partir da aplicação.

O logótipo da empresa vai aparecer na página especificada.



Dados a serem guardados na placa

O seu documento

A imagem guardada está sobreposta no seu documento

Administrador (Windows9x/Me)

Os administradores têm autorização para limitar a função do número de cópias, a definição de dimensionamento e a definição de marca de água.

Palavra-passe

Introduza a palavra-passe nesta caixa.

Definir palavra-passe

Clique aqui para alterar a palavra-passe.

Bloqueio de cópia

Bloqueia a opção de cópia de páginas para evitar a impressão de múltiplas cópias.

Bloqueio de marca de água

Bloqueia as definições actuais da opção Marca de água, para evitar que se façam alterações.

Bloqueio de dimensionamento

Bloqueia a opção de dimensionamento tal como exemplificado a seguir.

1 em 1

100%

Nova palavra-passe (Windows9x/Me)

Para introduzir uma nova palavra-passe

- a. Introduza a palavra-passe na caixa Nova palavra-passe.
- b. Introduza a mesma palavra-passe na caixa Confirmar palavra-passe para confirmação.
- c. Prima OK e a palavra-passe é alterada. Se premir CANCELAR, a palavra-passe não vai ser alterada.

Inserir comando/ficheiro (Windows9x/Me)

Esta opção permite que sejam introduzidos dados num trabalho de impressão.

A utilização desta função permite-lhe efectuar as seguintes acções.

- * Inserir um ficheiro de impressão ou um ficheiro tiff num trabalho de impressão.
- * Inserir uma cadeia de texto num trabalho de impressão.
- * Inserir, no trabalho de impressão, uma macro previamente guardada na memória da impressora.

Para efectuar as seguintes acções deve criar uma definição de dados própria no ficheiro "ESCSEQ.DEF".

Pode abrir o ficheiro "ESCSEQ.DEF" utilizando um editor de texto normal como o NOTEPAD. (Este ficheiro tem de ser guardado no formato de texto).

Palavras-chave;

DEFSTART	Início da definição de dados
DEFEND	Fim da definição
TITLE	Especifica o nome do título que aparece no menu pendente "Inserir comando/ficheiro".

Comandos;

PAGEn	Inserir os dados no início da página n. (n pode ser 1, 2, 3, etc. ou TODAS as páginas)
PAGEALL	Inserir dados no início de todas as páginas
DATAENDn	Inserir dados no fim da página n.
DATAENDALL	Inserir dados no fim de todas as páginas.

Sintaxe;

```
DEFSTART  
TITLE " nome do título "  
COMMAND " comando da impressora ou do texto" [@##### #nome ficheiro#]  
DEFEND
```

Defina o nome do título entre aspas, introduza o comando da impressora ou do texto entre aspas, especifique a ID da macro com o símbolo @ e o nome do ficheiro entre o símbolo #. Tem de colocar aspas a seguir ao COMANDO, se não existir um comando da impressora ou do texto. As cadeias de texto entre [] são opcionais.

Existe um ficheiro de exemplo denominado **ESCSEQ.DEF** no controlador do CD-ROM. Pode tentar utilizar o seguinte exemplo, copiando este ficheiro para o directório WINDOWS/SISTEMA do seu computador.

Definição de dados exemplo.

DEFSTART	; Início da definição
TITLE "Todas as páginas"	; Esta cadeia de texto aparece na caixa de combinação Inserir comando
PAGEALL "Oct.1"	; A cadeia de texto "Oct. 1" é inserida no início de cada página. A cadeia de texto a introduzir deve estar entre aspas.
DEFEND	; Fim da definição
DEFSTART	; Início da definição
TITLE "Logótipo da empresa"	; A cadeia de texto especificada aparece na caixa de combinação Inserir comando. Pode seleccionar o título que pretende utilizar para executar a sequência a partir do controlador.

PAGE1 ""@10000 ; É introduzida a macro com a ID 10000 no início da primeira página. Se a macro com a ID 10000 não estiver registada na impressora ou na placa, esta acção será ignorada.

DEFEND ; Fim da definição

DEFSTART ; Início da definição

TITLE "Inserir ficheiro" ; Esta cadeia de texto aparece na caixa de combinação Inserir comando.

DATAEND1 "ESC *p100x100Y"#c:\aaaaa.prn#
; 'ESC *p100x100Y' (Estes comandos especificam a posição vertical e horizontal) e o ficheiro de impressão c:\aaaaa.prn é inserido no fim da primeira página. A sequência de comandos deve estar entre aspas e o ficheiro que pretende introduzir deve estar entre #.

DEFEND ; Fim da definição

NOTA: Os dados devem estar entre " " e têm de ser introduzidos correctamente. Os dados introduzidos não são válidos enquanto não chegarem à impressora. Se a sequência de comandos for muito extensa e pretender armazenar essa sequência de comandos num ficheiro, pode introduzir esse ficheiro com o respectivo nome do ficheiro entre ##.

Entre em contacto com o representante da Brother para obter comandos válidos.

Protecção de página

Protecção de página

As opções são **AUTOMÁTICA**, **DESACTIVADA** ou **Predefinição da impressora**

A funcionalidade de protecção de página permite que a impressora crie na memória uma cópia da página inteira antes de esta ser impressa. Isto significa que, em caso de encravamento do papel, ou de qualquer outro problema de alimentação do papel, a impressora poderá reimprimir a página sem que o utilizador tenha de reenviar o trabalho de impressão a partir do computador.

Se, depois de activar a opção de **PROTECÇÃO DE PÁGINA**, a impressora imprimir uma mensagem de “**MEMÓRIA CHEIA**”, recomendamos que reduza a complexidade do documento, baixando a resolução da impressão ou adicionando mais memória à impressora (se aplicável).

MEMÓRIA CHEIA

Tente imprimir novamente depois de alterar as seguintes definições no controlador. A melhor combinação de definições varia de acordo com o documento.

PROTECÇÃO DE PÁGINA	AUTOMÁTICA ou DESACTIVADA
Modo gráfico	Raster ou HP-GL/2 (Windows9x/Me)
Modo TrueType	Transferir como tipo de letra TrueType ou Imprimir como gráfico
Utilizar tipos de letra TrueType da impressora	Activada ou Desactivada

Ajuste de densidade

Aumenta ou diminui a densidade da impressão.

Impressão de mensagens de erro

A impressora imprimirá qualquer mensagem de erro que surja.



**Conteúdo da ajuda sobre o controlador da impressora Brother
HL-5240/5250DN/5270DN/5280DW series**

Tópicos de ajuda sobre o destino

Destino

Bandeja de saída padrão :

Retira o papel da bandeja de saída padrão da impressora.

Copyright © 2005 da Brother Industries Ltd.

Destino

Retira o papel da bandeja de saída padrão da impressora.

Destino

Bandeja de saída padrão :

Retira o papel da bandeja de saída padrão da impressora.

Destino

Bandeja de saída padrão :

Retira o papel da bandeja de saída padrão da impressora.

Destino

Bandeja de saída padrão :

Retira o papel da bandeja de saída padrão da impressora.

Destino

Bandeja de saída padrão :

Retira o papel da bandeja de saída padrão da impressora.



Conteúdo da ajuda sobre o controlador da impressora Brother HL-5240/5250DN/5270DN/5280DW series

Tópicos de ajuda sobre os acessórios

Detecção automática

Adicionar

Remover

MEMÓRIA RAM

Definição de origem do papel

OK

Cancelar

Predefinição

Copyright © 2005 da Brother Industries Ltd.

Acessórios

Detecção automática

Obtém automaticamente as informações sobre as opções instaladas na impressora.

Adicionar

Define manualmente as opções instaladas na impressora.

Remover

Elimina manualmente uma opção automaticamente reconhecida pelo controlador da impressora.

(HL-5270DN/5280DN)

MEMÓRIA RAM

A função MEMÓRIA RAM permite configurar a memória da impressora como uma área de armazenamento temporário. Utilizando esta função, poderá armazenar dados de impressão seguros, dados de trabalhos em spool e outros tipos de trabalhos de impressão como macros de impressora. Quando desligar a impressora, todas as informações contidas na MEMÓRIA RAM serão eliminadas.

Para utilizar a função MEMÓRIA RAM, tem de definir correctamente a opção “TAMANHO RAM” da impressora. Para isso, especifique manualmente o tamanho da MEMÓRIA RAM no painel de controlo da impressora. Consulte o manual do utilizador para obter mais informações sobre este procedimento.

Se premir o botão “Detecção automática”, será apresentada a definição actual para a MEMÓRIA RAM. Note que, se estiver a imprimir através de uma partilha de rede, ou se a impressora estiver noutra rede, a função de Detecção automática não funcionará.

Tamanho

Indica o tamanho da MEMÓRIA RAM da impressora. Se vir a indicação “—”, significa que o tamanho da MEMÓRIA RAM é desconhecido.

Os ficheiros **AutoFont Support** contêm informações métricas sobre os tipos de letra utilizados pelo Brother Font Installer.

Os tipos de letra de **mapas de bits** estão limitados a um determinado tamanho. Um tipo de letra de mapa de bits não pode ser aumentado ou reduzido (não dimensionável).

Os tipos de letra **dimensionáveis** podem ser aumentados ou reduzidos para qualquer tamanho.

Intellifont-for-Windows é um programa de software da Hewlett-Packard que inclui um controlador de tipos de letra de ecrã especial. Com o *Intellifont-for-Windows* instalado, os produtos de fontes dimensionáveis podem ser directamente instalados para produzirem tipos de letra de impressora e tipos de letra de ecrã.

Definição de origem do papel

Apresenta as informações da bandeja do papel.

Apresenta a definição **Formato do papel** na bandeja especificada como **Origem**.

Detecção automática

Obtém as informações da bandeja da impressora.

Definição de origem do papel

Apresenta as informações da bandeja do papel.

Definição de origem do papel

Apresenta a definição **Formato do papel** na bandeja especificada como **Origem**.

Detecção automática

Obtém as informações da bandeja da impressora.



Conteúdo da ajuda sobre o controlador da impressora Brother HL-5240/5250DN/5270DN/5280DW series

Tópicos de ajuda sobre o suporte na Web

Brother Solutions Center

O Brother Solution Center é um site da web que contém informações sobre os produtos Brother incluindo FAQ's, manuais de utilizador, actualizações de controladores e sugestões utilizados para a sua máquina. Hiperligações à Home Page da Brother (<http://solutions.brother.com>).

Actualização da web

A Actualização da web consulta o site da web relativamente aos controladores actualizados e às actualizações e transferências automáticas do controlador do seu computador.

Imprimir definições

Imprime as definições da impressora.

Imprimir tipos de letra

Imprime a lista de tipos de letra da impressora.

Verificar definições

A opção Verificar definições apresenta uma lista das definições actuais dos controladores.

OK

Cancelar

Suporte

Brother Solutions Center

O Brother Solution Center é um site da web que contém informações sobre os produtos Brother incluindo FAQ's, manuais de utilizador, actualizações de controladores e sugestões utilizados para a sua máquina. Hiperligações à Home Page da Brother (<http://solutions.brother.com>).

Actualização da web

A Actualização da web consulta o site da web relativamente aos controladores actualizados e às actualizações e transferências automáticas do controlador do seu computador.

Imprimir definições

Imprime as definições da impressora.

Imprimir tipos de letra

Imprime a lista de tipos de letra da impressora.

Verificar definições

A opção Verificar definições apresenta uma lista das definições actuais dos controladores.

