


**iPod**

## Početak rada

Da biste koristili iPod, prebacite svoje multimedijalne datoteke (muzika, slike, filmovi) na računalo, a zatim ih prebacite na iPod.



Da bi mogli započeti sa slušanjem glazbe ili gledanjem videa pratite slijedeća 4 koraka.

### 1. Korak: [Instalirajte softver](#)

Stavite iPod CD medij u vaše računalo i instalirajte iTunes i iPod softver.

Ukoliko već imate instalirane iTunes i iPod od ranije, najbolje je da ih reinstalirate sa novijom verzijom sa instalacijskog CD-a ili sa internetne adrese: [www.apple.com/ipod](http://www.apple.com/ipod)

### 2. Korak: [Prebacite glazbu i video datoteke na računalo](#)

Ovaj korak prođajte ako već nemate glazbe u iTunes programu na računalo!

Da biste prebacili glazbu sa CD-a na iTunes:

1. Stavite CD u vaše računalo. iTunes se otvara.
2. Odznačite sve datoteke koje ne želite prebaciti u iTunes i odaberite „Import“.

### 3. Korak: [Prebacivanje glazbe na iPod i punjenje baterije](#)

Spojite iPod na USB konektor na računalo pomoću priloženog USB kabela.

**Napomena:** USB 2.0 konektor se preporuča radi bržeg prijenosa podataka.



Kada spojite iPod na računalo, otvara se iTunes. Pratite jednostavne upute na ekranu kako biste prebacili podatke na iPod. Možete prebacivati podatke na iPod i tijekom punjenja baterije.

### Punjenje baterije:

Kada je iPod priključen na računalo, baterija se automatski puni.

Za najbolje rezultate, pri prvom korištenju iPod-a, pustite ga da se puni otprilike 3 sata ili kada se u ikoni baterije pojavi znak „Charged“ što znači da je baterija puna.




### 4. Korak: Reprodukcija glazbe i videa

Kada završite sa prebacivanjem glazbe i videa i želite isključiti iPod iz računala, kliknite na tipku „Eject“ (⏏) pokraj iPod ikone u iTunes listi izvora. Tada pritisnite obje strane konektora na kraju kabela i izvadite ga iz računala.

Pregled i reprodukcija datoteka:

Prst lagano mičite po površini klik kotačića da bi se kretali po izborniku, za odabir željene opcije odaberite pritisnite centralnu tipku. Da bi se vratili na prijašnji izbornik pritisnite tipku „Menu“. Kada pronađete željenu pjesmu ili video pritisnite tipku „Play“ (▶) i uživajte.

### Korištenje kontrola



Da biste	Uradite sljedeće
<b>Reset iPod nano</b> (ako iPod ne reagira)	Prebacite tipku hold na hold i tada ugasi­te iPod. Pritisnite tipku izbornika i centralnu tipku zajedno i držite 6 sekundi.
<b>Paljenje iPod-a</b>	Pritisnite bilo koju tipku.
<b>Gašenje iPod-a</b>	Pritisnite i držite tipku “pokreni”
<b>Paljenje pozadine</b>	Pritisnite bilo koju tipku ili pomaknite prst po klik kotačiću. Ako je pozadina podešena da se vremenski gasi pritisnite i držite tipku izbornika da biste upalili pozadinu.
<b>Isključivanje tipki iPod-a</b> (da bi se spriječio slučaj nehotičnog pritiska)	Postavite tipku Hold u položaj Hold (narančasta pozadina je vidljiva)
<b>Odabir opcije izbornika</b>	Postavite se na željenu opciju i pritisnite centralnu tipku.
<b>Povratak na prethodni izbornik</b>	Pritisnite tipku izbornika.
<b>Pregledavanje pjesama</b>	Odaberite “Music” u glavnom izborniku.
<b>Pokretanje pjesme</b>	Odaberite pjesmu i pritisnite centralnu ili tipku pokreni. Pjesme se ne mogu preslušavati kada je iPod priključen na PC.
<b>Pauziranje pjesme</b>	Pritisnite tipku Pokreni/Pauza
<b>Stišavanje i pojačavanje zvuka</b>	Pomoću klik kotačića tijekom reprodukcije glazbe
<b>Reprodukcija pjesama sa liste</b>	Odaberite listu i pritisnite tiku “Pokreni”.
<b>Reprodukcija svih pjesama po slučajnom redoslijedu</b>	IU glavnom izborniku odaberite “Shuffle”.
<b>Preskakanja na pojedini dio pjesme</b>	U toku reprodukcije pritisnite centralnu tipku, pomoću klik kotačića odaberite željenu poziciju.
<b>Odabir sljedeće pjesme</b>	Pritisnite tipku “Naprijed”
<b>Slušanje od početka</b>	Pritisnite tipku “Nazad”.
<b>Odabir prethodne pjesme</b>	Pritisnite tipku “Nazad” dva puta.
<b>Dodavanje pjesme na listu</b>	Odaberite pjesmu, Pritisnite i držite centralnu tipku sve dok ne počnje treperiti.

## Često postavljana pitanja:

- **Kako znam dali je moje računalo kompatibilno sa iPod-om?**  
Pogledajte sistemske zahtjeve na kutiji iPod-a da bi provjerili dali su vaše računalo i softver kompatibilni sa iPod-om. Obavezno instalirajte softver koji dolazi na CD-u uz iPod!
- **Kako znam dali moje računalo ima USB 2.0 priključak?**  
Ako prijenos podatak sa računala na iPod ide sporo, tada vjerojatno imate USB 1.1 priključak, njihov izgled je isti. Pogledajte dokumentaciju koja je došla uz računalo.
- **Što ako moje računalo nema USB 2.0 priključak?**  
iPod možete spojiti i na USB 1.1 priključak na računalu, razlika je jedino u brzini prijenosa podataka. Ako vaše računalo nema USB 2.0 priključak, u računalo se može ugraditi USB 2.0 PCI karticu.
- **Što ako priključim iPod na računalo i iTunes se ne pokrene?**  
Probajte iPod priključiti na drugi USB priključak
- **Što ako moj iPod ne reagira?**  
Većina problema na iPod-u se može riješiti pomoću reset-a uređaja (pogledaj tabelu).

[www.apple.com/ipod](http://www.apple.com/ipod)

[www.apple.com/support/ipod](http://www.apple.com/support/ipod)