

doc/svenska/RDB-Salv

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> doc/svenska/RDB-Salv		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		February 12, 2023	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	doc/svenska/RDB-Salv	1
1.1	doc/svenska/RDB-Salv.guide	1
1.2	RDB-Salv.guide/Rättigheter	3
1.3	RDB-Salv.guide/Copyright	4
1.4	RDB-Salv.guide/Ansvarsfråntagande	4
1.5	RDB-Salv.guide/Ändringar	4
1.6	RDB-Salv.guide/Varumärken	5
1.7	RDB-Salv.guide/Licensavtal	5
1.8	RDB-Salv.guide/Registrering	5
1.9	RDB-Salv.guide/Upphovsmannen	7
1.10	RDB-Salv.guide/Generellt	7
1.11	RDB-Salv.guide/Introduktion	8
1.12	RDB-Salv.guide/Bakgrund	9
1.13	RDB-Salv.guide/Systemkrav	10
1.14	RDB-Salv.guide/Installation	11
1.15	RDB-Salv.guide/Verktygstyper	12
1.16	RDB-Salv.guide/Operation	14
1.17	RDB-Salv.guide/Starta	15
1.18	RDB-Salv.guide/Avsluta	16
1.19	RDB-Salv.guide/Om	16
1.20	RDB-Salv.guide/Backup	17
1.21	RDB-Salv.guide/Återskapa	18
1.22	RDB-Salv.guide/Laga	18
1.23	RDB-Salv.guide/Läs	23
1.24	RDB-Salv.guide/Description	24
1.25	RDB-Salv.guide/Projekt	24
1.26	RDB-Salv.guide/Inställningar	25
1.27	RDB-Salv.guide/Laga-Läs	25
1.28	RDB-Salv.guide/Frågor	29
1.29	RDB-Salv.guide/RDB-Justeringar	30
1.30	RDB-Salv.guide/Ordlista	32
1.31	RDB-Salv.guide/Tillkännagivande	37
1.32	RDB-Salv.guide/Index	38

Chapter 1

doc/svenska/RDB-Salv

1.1 doc/svenska/RDB-Salv.guide

RDB-Salv

Version 1.00 Rev1 (24-Jun-1996)

Svensk användar manual

Översättning av Fredrik Zetterlund

1. Kapitel
: Rättigheter

Copyright
Om Copyright

Ansvarsfråntagande
Använd på egen risk

Ändringar
Vad händer om RDB-Salv blir modifierat

Varumärken
Referenser kan vara (Registrerade) Varumärken

Licensavtal
Ditt Ansvar och Dina Rättigheter

Registrering
Hur man får en registrerad version

Upphovsmannen

Hur man kontaktar upphovsmannen

2. Kapitel : Generellt

Introduktion

Vad är RDB-Salv till för?

Bakgrund

Hur RDB-Salv fungerar

Systemkrav

Vad behövs för att köra RDB-Salv

Installation

Hur man installerar RDB-Salv?

Verktygstyper

Verktygstyper som RDB-Salv känner igen

3. Kapitel : Att använda RDB-Salv

Starta

Starta programmet

Avsluta

Avsluta programmet

Om

Information om de som hjälpte till med RDB-Salv

Backup

Spara en kopia av RDB

Återskapa

Återskapa från en kopia av RDB

Laga

Laga trasig RDB

Läs

Läs och Leta efter RDB Data

4. Kapitel : Beskrivning av Huvudmenyer

Projekt

Hur man använder Projektmenyn

Inställningar

Hur man använder Inställningarmenyn

Laga/Läs

Hur man använder Laga/Läs-menyn

Appendix

Frågor

Ofta förekommande frågor (FAQ)

RDB-Justeringar

Värden att notera/ändra

Ordlista

Förklaring av konstiga ord

Tillkännagivande

Vilka deltog?

Index

Index

Index

1.2 RDB-Salv.guide/Rättigheter

Rättigheter

Som de flesta mjukvaror (program), finns det vissa rättigheter knutna till RDB-Salv, och du måste läsa dem innan du använder programmet.

Notera att de tyska lagtexterna är bas för rättsfrågor.

Copyright

Copyright

Ansvarsfråntagande

Använd på Egen risk

Ändringar

Vad händer om RDB-Salv blir modifierat

Varumärken

Referenser kan vara (Registrerade) Varumärken

Licensavtal
Ditt Ansvar och Dina Rättigheter

Registrering
Hur man får en registrerad version

Upphovsmannen
Hur man kontaktar upphovsmannen

1.3 RDB-Salv.guide/Copyright

Copyright
=====

RDB-Salv är Copyright 1995-1996 av Angela Schmidt. Alla rättigheter reserverade, för både mjukvara och dokumentation. Ingen del av denna produkt får distribueras, ändras, manipuleras eller kopieras utan skriftligt tillstånd av Angela Schmidt, Neu-Ulm, Tyskland.

Den fritt distribuerbara, oregistrerade versionen av RDB-Salv har speciella undantag när det gäller distribueringen och kopieringen av programmet.

1.4 RDB-Salv.guide/Ansvarsfråtagande

Ansvarsfråtagande
=====

Angela Schmidt kan inte hållas ansvarig för eventuella skador eller förluster, direkta eller indirekta, som åstadkomms utav användandet, eller okunskap att använda programmet. Detta gäller även om Angela Schmidt har blivit upplyst om möjligheten till sådana fel. Användaren av det här programmet använder det helt på egen risk.

1.5 RDB-Salv.guide/Ändringar

Ändringar
=====

RDB-Salv får *inte* bli modifierat (patchat). De som gör det i alla fall, bör inte bli förvånade över extremt obekväma sido-effekter. Du är *uttryckligen* varnad mot att ta bort förfrågan om registreringsnummer.

Naturligtvis får RDB-Salv *inte* distribueras om det har blivit

ändrat -- även om den ändrade versionen var baserad på den fritt distribuerbara versionen.

Om en ändring är tänkt att vara användbar eller till det bättre, är det värt att kontakta upphovsmannen, som kanske trots allt inkluderar den önskade funktionen i nästa version.

1.6 RDB-Salv.guide/Varumärken

Varumärken
=====

Den här dokumentationen nämner olika hårdvaror och mjukvaror vid namn. Sådana namn är ofta skyddade varumärken, och deras användande i detta dokument skall på inget sätt skada deras lagliga status.

1.7 RDB-Salv.guide/Licensavtal

Licensavtal
=====

Detta avtal är ett lagligt kontrakt mellan dig, den slutlige användaren, och Angela Schmidt. Du accepterar förhållandena av detta kontrakt genom att använda programmet.

Den *registrerade* versionen med ett giltigt registreringsnummer tillåter dig att använda *en* kopia av mjukvaran på *en* dator (alltså, bara på *en* plats för *en* dator)

Om du använder den *oregistrerade* versionen av RDB-Salv, får du använda hur många kopior som helst samtidigt, och distribuera kopior till så många människor du vill utan kostnad. Kopieringskostnader är förbjudna -- undantag kan endast ske med skriftligt tillstånd från författaren. Distribution via Meeting Pearls CD-ROMs är härmed uttryckligen tillåtet.

En *oregistrerad* version av RDB-Salv kan bli igenkänd av en förfrågan om registreringsnummer och användaradress vid uppstart. När *alla* fält är tomma så har du en *oregistrerad* version. Det är säkrast att alltid kopiera originalarkivet, då kan inget gå fel.

1.8 RDB-Salv.guide/Registrering

Registrering
=====

Jag har oturligt nog upptäckt från mina tidigare projekt (mest märkbart med DisKey), att användare bara registrerar shareware-produkter som de inte använder varje dag, om de inte har något annat val -- t.ex. genom att begränsa funktionaliteten i den fritt distribuerbara versionen.

Det är skälet till att den oregistrerade versionen av RDB-Salv har begränsad funktionalitet.

Eftersom jag gillar idén med att byta ett program mot ett annat, erbjuder jag mig att byta RDB-Salv mot andra *bra* program. Men, programmen måste följa Style Guide och vara OS-vänligt programmerade eftersom jag bara kör *rena* program på min maskin. Ihärdigt användade av Setfunction() är oacceptabelt! Om du tvekar kan du alltid fråga mig.

De som inte kan programmera kanske vill översätta katalogen och/eller manualerna till andra språk. Jag kommer gladeligen belöna dig med en registrerad version. För att förhindra att två (eller fler) personer gör samma jobb samtidigt, rådgör med mig först. Jag kan bli nådd via e-post som Angela.Schmidt@stud.uni-karlsruhe.de.

De som inte direkt kan bidra till RDB-Salv, och som inte kan bidra med ett nyttigt tillskott till min samling av program, kan registrera sig på det traditionella sättet (med pengar). Eftersom jag är ganska slö och långsam när det gäller brev, så har jag delegerat ansvaret till min syster, som är snabb och pålitlig. ;-)

Normal Registrering

30 DM plus Porto och Paket.

Inbunden Manual

10 DM extra.

Porto och Paket inom Tyskland

5 DM för bara diskett, eller diskett med manual.

Porto och Paket inom Europa

5 DM för endast disk

10 DM för disk med manual

Porto och Paket utanför Europa (Air Mail)

10 DM för endast disk

20 DM för disk med manual

Expressleverans

15 DM *extra*. Registreringen kommer att behandlas direkt, och skickas med Expressleverans. Även normala registreringar kommer att behandlas snabbt av min syster -- inte som SASG där man ofta får vänta flera veckor, även när Expressleverans är vald.

Var snäll och ha förståelse med att min syster ibland tar semester, vanligtvis i Augusti eller September, likväl i början av Januari. Registreringar kan inte behandlas under de perioderna - ha förståelse.

Postförskott (Bara i Tyskland)

8 DM extra. Bara nödvändigt om du registrerar via telefon.

En normal registrering kommer att kosta 35 DM inom Europa, som inkluderar porto och paket. Expressregistrering till USA kostar $30+10+20+15=75$ DM (registrering + Manual + Porto + Express).

Inom Tyskland kan du skicka en check, som är den säkraste metoden (och är att föredra). Självklart kan du skicka kontanter på egen risk. Om det behövs, kan registreringen också ske via Postförskott (med extra 8 DM).

Du kan också skicka en check utifrån till Tyskland, men tänk då på att det kan bli svårigheter och valutaskillnader (ett extra tillägg på 20 DM får du räkna med). Se till så att det finns pengar kvar att betala registreringen efter alla extra kostnader, annars kan din registrering inte bli färdig.

Eftersom utländska checkar ofta skapar problem, föredrar jag att utländska registreringar använder sig av kontanter (DM eller US Dollar).

Skicka din registrering (Tyska, Engelska eller om nödvändigt Franska) till:

Katrin Schmidt
Finkenweg 26
89233 Neu-Ulm
Germany
Tel.: 0731/712316 (9:00 to 21:00 CET)

1.9 RDB-Salv.guide/Upphovsmannen

Upphovsmannen
=====

Du kan kontakta mig på följande adresser:

E-Post:
Angela.Schmidt@stud.uni-karlsruhe.de
http:
<http://home.pages.de/~Angela/>

Brev (så länge jag studerar, åtminstone till slutet av 1996)
Angela Schmidt
Klosterweg 28/I501
76131 Karlsruhe
Germany
Tel.: +49 721 695307 (bara på *normala* tider!)

1.10 RDB-Salv.guide/Generellt

Generellt

Detta kapitel förklarar varför du behöver RDB-Salv, hur det fungerar, dess systemkrav, och hur installationen går till.

Vänligen bekanta dig med följande kapitel innan du använder RDB-Salv.

Introduktion

Vad är RDB-Salv till för?

Bakgrund

Hur RDB-Salv fungerar

Systemkrav

Vad behövs för att köra RDB-Salv

Installation

Hur man installerar RDB-Salv?

Verktygstyper

Verktygstyper som RDB-Salv känner igen

Notera att de här instruktionerna inkluderar en *ordentlig* ordlista. Om du är osäker på en speciell term i den tekniska beskrivningen så kan du titta i ordlistan först, för att se om ordet är beskrivet där.

Uttryck som är utförligt beskrivna i din Systemmanual har inte tagits med i ordlistan. Om du är ny, eller obekant, med din AMIGA, är det bra att ha de manualerna till hands.

1.11 RDB-Salv.guide/Introduktion

Introduktion

=====

Har du haft Kontrollsummefel eller liknande på en av dina partitioner någon gång? Då är du troligtvis bekant med program som Dave Haynie's 'DiskSalv', för att laga partitionen. Kanske hade du t.o.m. en säkerhetskopia av den skadade partitionen, som du kunde använda för att ordna problemet.

Tänk dig nu att du förlorar *alla* partitioner på hårddisken på en gång. Om du har tur, så har du en aktuell säkerhetskopia på all data, men som Murphy's lag antar, så är det sällan så. Om du inte har rätta programmet som kan återställa dina data, så kanske du har förlorat dagar, veckor, ja t.o.m. månader av arbete.

Det här är på inga sätt en påhittad skräckhistoria -- det har hänt för många människor... Deras "RigidDiskBlock" (förkortat som "RDB" eller "RDSK" eller liknande) har blivit överskrivet, borttaget eller skadat, och hindrar åtkomst till informationen på hårddisken, även om informationen i sig är oskadad.

Många har otvivelaktigt accepterat sin förlust i sådana situationer, och har ompartitionerat och omformaterat sina hårddiskar, och därför förlorat all data... Andra har desperat försökt att återkonstruera RDB (och de tillhörande partitionsblocken) genom att gissa vilken information som är rätt. Men även efter många timmar av försök, brukar det inte bli rätt, huvudsakligen för att det är för många kombinationer att pröva.

Förlusten av RDB har tills nu varit detsamma som en total dataförlust på hårddisken.

RDB-Salv är programmet du väntat på. RDB-Salv är ett professionellt verktyg som kan hjälpa dig att återställa dina data i en sån situation. Det är enkelt att använda och samtidigt som det finns möjligheter att laga partitionsdata, finns det funktioner för att kopiera och återställa RDB. Det kan inte bli enklare eller mer säkert.

1.12 RDB-Salv.guide/Bakgrund

Bakgrund/Funktionell Beskrivning

=====

De flesta hårddiskar är uppdelade i "Partitioner" till exempel i en "System-Partition" och en "Work-Partition". Data kan läsas och skrivas så länge som systemet vet storleken och var på hårddisken som partitionerna ligger. Om den informationen försvinner, så försvinner också all data på disken. Men, datan kan återigen användas så fort som systemet blir informerat om partitionernas storlek och plats.

När systemet är intakt, så ligger "Partitions Data" vanligtvis i de första blocken på hårddisken. Det skulle vara väldigt svårt att återställa någon data från hårddisken, utan det rätta verktyget, om de blocken skulle bli förstörda genom handhavandefel, ett felaktigt program eller t.o.m. ett virus.

De 16 första blocken på en hårddisk innehåller "RDB" (eller "RDSK"), som innehåller några globala värden, samt pekare till "partitionsblocks" och andra informationsblock. Partitionsblocken är extra viktiga, eftersom de innehåller all data som utformar partitionen.

RDB-Salv erbjuder flera val för att du i framtiden ska slippa en "RDB-Olycka":

- * RDB-Salv erbjuder ett sätt att ta en kopia på RDB och tillhörande block, och sedan, vid behov, att återställa kopian.

Denna metod är att föredra framför läs/laga funktionerna, även med hjälp av RDB-Salv.

- * Ibland är bara delar av RDB överskrivet. RDB-Salv kan läsa igenom hela hårddisken efter informationsblock som systemet inte längre känner igen, och laga den förstörda datan.
- * Om du inte har återstartat datorn efter att RDB har blivit förstört, m.a.o. alla partitioner är fortfarande synliga, så kan RDB-Salv läsa data genom "Enhetslistan" från RAM och därigenom återställa nödvändig information. En omstart gör denna återställningsmetod omöjlig.
- * Även om båda övre metoderna misslyckas, behöver du inte känna dig olycklig. RDB-Salv kan läsa igenom hela din hårddisk och räkna fram parametrar för alla dina AmigaDOS partitioner. Vissa värden, som turligt nog inte är kritiska, skall återställas för hand eftersom den automatiska processen helt enkelt inte är möjlig. Bland andra värden så ingår t.ex. namnet på partitionerna. (t.ex. 'DH0:', 'HD0:', 'wb_3.x:', ...).

RDB-Salv kommer inte att ändra på innehållet på din hårddisk, förutom om du godkänt detta i de dialogrutor som kommer upp. Du behöver inte oroa dig för att RDB-Salv kommer att förstöra någonting utan att RDB-Salv frågar Dig först.

När du vill återskapa en helt eller delvis skadad "RigidDiskBlock", kommer RDB-Salv att söka efter eller räkna fram alla parametrar som tillåter de drabbade partitionerna att återigen bli användbara. Du kan antingen spara dessa direkt som ett RDB-block, eller skriva in dem manuellt i ett "Prep program" (e.g. 'HDToolBox'). Slutligen kan du också spara parametrarna som en "MountList", eller att montera enheterna.

1.13 RDB-Salv.guide/Systemkrav

Systemkrav

=====

RDB-Salv kräver OS 2.04 eller senare. RDB-Salv pratar ditt eget språk om du har OS 2.1, och OS 3.0 eller senare används för förbättringar relaterade till GAG/GUI (Grafiskt Användar Gränssnitt/Grafical User Interface).

Självklart behöver du en hårddisk! Kontrollern/Styrkortet får inte ha för många fel, även om RDB-Salv gör stora ansträngningar för att komma förbi "Drivrutins" problem.

En uppenbar 'begränsning' måste göras klar nu: RDB-Salv kan bara hitta giltiga AMIGA partitioner. AFS, NetBSD och Mac partitioner kommer inte att hittas. Samma sak gäller för andra okända partitionstyper. Hur som helst kommer RDB-Salv i de fallen att upptäcka oanvända partitioner, och rapportera dem som oanvända, så att det är möjligt för dig att gissa vilken utav de partitionerna

som är vilken.

1.14 RDB-Salv.guide/Installation

Installation

=====

Var snäll och använd "Installationsskriptet" för att installera RDB-Salv. Skriptet har utvecklats för att passa olika system och konfigurationer, och att sätta rätta "Verktygstyper" för RDB-Salv's ikon.

Dubbelklicka på Installer ikonen och följ anvisningarna. Om du är osäker på någonting, tryck på Help-knappen för att få värdefull information.

Vissa manuella justeringar kan komma att behövas, eftersom det inte är möjligt att veta alla möjliga konfigurationer av "Drivrutiner" och att pröva dem för Installerskriptet. Installer-skriptet ger dig goda råd när det inte kan känna igen din "Drivrutiner". Du bör då följa anvisningarna som följer:

1. Klicka *en gång* på den nyligen installerade RDB-Salv symbolen.
2. Välj 'Information ...' från Workbench/Symboler menyn.
3. Ändra följande Verktygstyper enligt beskrivningen i

Verktygstyper

. Om du är osäker hur du ska göra kan du läsa om det i din Workbenchmanual.

- * 'BUFMENTYPE'
- * 'NOSCSICMD'
- * 'NOGETGEOMETRY'
- * 'NONEWSTYLE'

4. Klicka på 'Spara'. Och du är klar!

Några andra verktygstyper kan också justerade, som beskrivningen i

Verktygstyper

. Installer-skriptet kan oturligt nog inte avgöra dessa värden automatiskt.

- * 'MAXTRANSFER'
- * 'MASK'

Du kan nu starta RDB-Salv. Bara dubbelklicka på RDB-Salv symbolen. Ett fönster kommer att dyka upp och fråga efter registreringsnummer

och adress.

Om du är registrerad, fyll i alla uppgifter och tryck på 'Spara'. Detta personaliserar RDB-Salv för dig, så att du slipper skriva in ditt registreringsnummer igen. Denna personaliserade version *får inte* spridas vidare.

Om du inte vill ändra RDB-Salv, även om du är registrerad, kan du trycka på 'Använd', efter att du har fyllt i registreringsnummret. Alla programfunktioner kommer att vara tillgängliga, utan att ändra programmet.

Utan registreringsnummer har du inga andra möjligheter än att trycka på 'Avbryt'. Detta begränsar funktionaliteten hos RDB-Salv, men du kan undersöka och testa RDB-Salv för att se om du tycker att det klarar dina behov.

När du fyllt i alla uppgifter, startar RDB-Salv och låter dig fortsätta arbeta.

1.15 RDB-Salv.guide/Verktygstyper

Verktygstyper

=====

En lista med verktygstyper som RDB-Salv känner igen finns nedan. Värden som stämmer överens med din dator skall sättas innan du startar RDB-Salv.

`'DEVICE=<default-devicename>'`

Device drivrutin som normalt används t.ex. 'scsi.device'. Detta värde kan enkelt ändras inom programmet. Titta i din hårddiskmanual för ett passande värde.

`'UNIT=<default-unit>'`

"Device unit" som normalt används t.ex. '0' for Enhet0. Detta värde kan enkelt ändras inom programmet. Titta i din hårddiskmanual för ett passande värde.

`'BACKUPFILENAME=<default-backupfilename>'`

Förvalt filnamn för RDB-kopian t.ex. 'DF0:RDB-Backup'. Detta värde kan enkelt ändras inom programmet.

`'BUFMEMTYPE=<bufmemtype>'`

Minnestyp för diskåtkomst. Detta värde har endast betydelse när 'NOGETGEOMETRY' är satt, eller om drivrutinen inte använder 'TD_GETGEOMETRY'. 'TD_GETGEOMETRY' definerar vilken typ av minne som skall användas (om det finns), och det kommer *alltid* att användas. Titta i din hårddiskmanual för ett passande värde. Om din manual inte kan hjälpa till, är det bäst att använda '0x00000001', som är lika med 'MEMF_PUBLIC'.

`'MAXTRANSFER'`

Minsta MaxTransfer värde för alla diskar. Detta värde används av RDB-Salv, och förs över till det aktuella filsystemet. Titta i din hårddiskmanual för ett passande värde. Man är vanligen säker om man använder '0x0000FE00', även om en önskad sidoeffekt är märkbart sänkta överföringshastigheter. Värden som är för höga kan leda till överföringsproblem. Om du tvivlar, pröva. Om du är osäker, offra hastighet för säkerhet och sätt '0x0000FE00'

'MASK'

Önskat värde för mask. Detta värde kommer att föras över till det aktuella filsystemet. Titta i din hårddiskmanual för ett passande värde. Om det inte hjälper, försök med '0xFFFFFFFF'. Det värdet används av de flesta system. RDB-Salv gör bara dataöverföringar till minnet som har hämtats genom 'AllocMem()', och kontrollerar inte att det överensstämmer med 'MASK'.

'NOGETGEOMETRY'

Förhindra förfrågan om 'TD_GETGEOMETRY'. Du *måste* sätta det här tillvalet om din drivrutin kraschar när den får förfrågan om 'TD_GETGEOMETRY'. Om din drivrutin inte använder 'TD_GETGEOMETRY', ska du sätta det här tillvalet för att undvika irriterande meddelanden. Överväg att uppgradera din drivrutin i såna fall.

Följande symptom indikerar att din drivrutin har problem med 'TD_GETGEOMETRY'.

- * Du får en varningsförfrågan när du trycker på 'Starta', som talar om att 'TD_GETGEOMETRY' inte fungerar.
- * Din dator kraschar efter att du tryckt på 'Starta'.

'NONEWSTYLE'

Använd inte New-Style kommandon. Du *måste* använda denna om din drivrutin kraschar när den får en 'NSCMD_DEVICEQUERY'. Använd inte detta tillval om din drivrutin inte använder detta kommando, vilket nästan inga drivrutiner gör, eftersom det är väldigt nytt.

Du kan lätt avgöra om din drivrutin har problem med 'NSCMD_DEVICEQUERY', eftersom din dator kommer att krascha när du trycker på 'Starta'.

'NOSCSICMD'

Förhindra användning av 'HDSCSICMD'. Om din drivrutin kraschar när den får en 'HDSCSICMD', så *måste* du sätta detta tillval. Skulle din drivrutin inte använda 'HDSCSICMD', kan du sätta tillvalet för att slippa irriterande förfrågningar. Överväg att uppgradera din drivrutin i så fall.

Följande symptom indikerar att din drivrutin har problem med 'HDSCSICMD':

- * Du får en dialogruta som talar om att 'HDSCSICMD' inte fungerar; troligen följt av en annan som säger att

'TD_GETGEOMETRY' inte heller fungerar.

- * Din dator kraschar efter du klickat på 'Starta' för första gången, troligen efter att du fått en varning om att 'TD_GETGEOMETRY' inte fungerar.

'SCSIREADWRITE'

Använd SCSI-Direct kommandon ('HDSCSICMD') för att läsa och skriva hårddiskblock. Tillvalet är inte tillåtet om 'NOSCSICMD' är satt. Detta kommer att bli viktigt i framtiden, när hårddiskar större än 4 GB är regel mer än undantag, eftersom tillvalet tillåter adressering av SCSI-diskar större än 4 GB.

'BADDEVICE1'

Detta tillval ska normalt inte vara satt. Det ska bara sättas om returkoden från ett försök att läsa ett block som inte existerar, är motsägelsefull. Det här är ett 'hack' för att tillåta dåliga drivrutiner.

'NORECOVER'

Stäng av 'Find lost blocks' när 'NORECOVER' är satt. Detta värde kan enkelt ändras inom programmet. Som ett alternativ kan en Tooltype vara satt som 'RECOVER=TRUE|YES|1' för att uttryckligen ändra *on* 'Find lost blocks'.

'READDEVLIST'

'Läs' funktionen kommer att sätta 'Läs från Enhetslistan' som förvalt, när den är satt -- 'Läs från Media' annars. Detta värde kan enkelt ändras inom programmet.

'OPTIMIZE'

Aktiverar 'Optimize' för 'Backup' funktionen. Kopier utav RDB och informationsblocken kommer att bli optimerad för att minska storleken på filen. Oanvända block som fortfarande kan innehålla data, kommer inte att kopieras. Detta värde kan enkelt ändras inom programmet.

'DEBUG'

Debug läge -- ska normalt *inte* sättas.

Om du är en expert och föredrar att använda shell, så kan du använda tillvalen som parametrar till programmet - om inte annat anges.

1.16 RDB-Salv.guide/Operation

Att använda RDB-Salv

När du installerat RDB-Salv och fått lite förståelse om de grundläggande principerna, så kan du börja använda RDB-Salv. Detta kapitel behandlar delar att uppmärksamma när du kör RDB-Salv

Starta
Att starta programmet

Avsluta
Att avsluta programmet

Om
Information om de som hjälpte till med RDB-Salv

Backup
Säkerhetskopiera RDB

Återskapa
Återskapa en säkerhetskopierad RDB

Laga
Laga RDB

Läs
Läs och sök efter RDB Data

1.17 RDB-Salv.guide/Starta

Starta RDB-Salv

=====

RDB-Salv startas från Workbench genom att dubbelklicka dess symbol. Ett fönster öppnas och presenterar huvudmenyn, varifrån du kan välja flera olika funktioner.

Om
Informationssidan (
Om
).

Information om de som hjälpte till med RDB-Salv finns på denna sida.

Backup

Backup
sidan. Kopior av RDB och de tillhörande informationsblocken kan göras med hjälp av denna sida.

Återskapa

Återskapa
sidan. Denna sida behövs för att återskapa kopian av RDB och de tillhörande informationsblocken till hårddisken.

Laga

Laga

sidan. Oförstörd data som fortfarande finns på din hårddisk, används för att försöka återskapa RDB och de tillhörande informationsblocken, genom att använda funktionerna på denna sida. Lagningsförsök får ofta en ratio över 90 %, men 100 % kan aldrig garanteras.

Läs

Läs

sidan. Alla tillgängliga RDB- och informationsblock läses och visas på den här sidan. Det är också möjligt att leta efter RDB-information som ligger sparad på hårddisken. T.ex. en säkerhetskopia som har blivit sparad till hårddisken *mot* rekommendationerna att spara till disketter.

Klicka på en av de fem knapparna i huvudmenyn, för att välja den sida som du vill använda.

1.18 RDB-Salv.guide/Avsluta

Avsluta från RDB-Salv

=====

Förr eller senare så vill du avsluta RDB-Salv. Då finns det flera möjligheter:

1. Fönstrets stängningsknapp.
2. Avsluta i menyn.
3. Amiga-Q snabbtangent.
4. 'Sluta' som finns på flera sidor.

Notera att du *inte* behöver bekräfta valen, eftersom det oftast bara är irriterande.

1.19 RDB-Salv.guide/Om

Om

==

Kanske är du nyfiken på vilka som bidrog till RDB-Salv, vem som äger Copyright (C), m.m. Då har du den här sidan till din hjälp!

1.20 RDB-Salv.guide/Backup

Backup

=====

Ett endaste gram av skydd, är bättre än flera kilo botemedel. Det är högt rekommenderat att du gör säkerhetskopior av RDB och de tillhörande informationsblocken. En säkerhetskopia är alltid att föredra framför ett försök att återskapa datan efter en "kattastrof". Det är brukligt att ha en eller flera säkerhetskopior spridda på en eller flera disketter, eftersom det inte hjälper mycket att ha en kopia av RDB på en hårddisk som är förstörd...

Kopian får vanligtvis plats på en enkel floppy disk.

Även om RDB-Salv's

Laga

funktion inte förstår alla olika filsystem, så klarar säkerhetskopiefunktionen av det viktigaste för alla filsystem, även NetBSD, Mac och AFS.

Hur man skapar en säkerhetskopia:

1. Formattera en tom diskett. Läs i din systemmanual för en exakt beskrivning, om du är osäker.
2. Namnge disketten och stoppa in den i diskettstationen.
3. Tryck på Säkerhetskopia.

Fyll i den rätta informationen i de tre textrutorna:

Device

'Device' måste innehålla namnet på drivrutinen till enheten som du vill kopiera. T.ex. 'scsi.device'. Rådgör med din hårddisks styrkortsmmanual för det rätta namnet. Notera att namnet skiljer på stora och små bokstäver. Tryck på 'Välj...' för att se alla möjliga drivrutiner. Dubbelklicka på det rätta namnet för att acceptera det.

Enhet

Det här nummret är detsamma som 'Enhet' enhetsnumret på hårddisken. SCSI 'Enhet' enhetsnumren är vanligtvis från 0 till 6.

Det här numret refererar till 'Enhet' numret på enheten. SCSI 'Enhet' nummer är mellan 0 to 6. Om du inte kan numret utantill, kan du starta det program som följde med hårddisken (eller 'HDToolBox'), som kan ge dig ett tips om alla enhetsnumren... Alternativt, kan du titta i hårddiskmanualen.

Säkerhetskopiefil

'Säkerhetskopiefil' bestämmer vilket namn som kopian skall ha. Om du trycker på 'Välj...', så kommer en filnamnsförfrågan att dyka upp. I den kan du välja ett namn

på filen, och var filen skall sparas (rekommenderat till en diskett). Säkerhetskopian bör aldrig vara sparad på den disk som RDB kommer från.

4. Aktivera 'Optimera'-knappen efter behov. När den är vald kommer säkerhetskopian att (nästan) bara innehålla de block som innehåller viktig data. Storleken på filen kan komma att minska drastiskt. Men den kommer inte att innehålla de försvunna block, som du kanske kan hitta med
Läs funktionen. Är du osäker bör du inte aktivera rutan.
5. Tryck på 'Starta' knappen för att starta säkerhetskopieringen. En dialogruta kommer fram när kopieringen har lyckats.
6. Bara för att vara på den säkra sidan, gör en kopia av disketten. Floppydisketter är inte alls så pålitliga som hårddiskar, och det skulle vara extremt irriterande att upptäcka att din säkerhetskopia är oanvändbar. Om du är osäker på hur man kopierar en diskett så kan du läsa om det i din systemmanual.

1.21 RDB-Salv.guide/Återskapa

återskapa

=====

Den här sidan används för att återskapa RDB, om du olyckligtvis skulle råka ut för en olycka.

Stoppa in din diskett med säkerhetskopian på, tryck på 'Återskapa' och fyll i fälten med 'Device', 'Enhet' och 'Säkerhetskopiefil', som beskrivs i

Backup

. Data kommer naturligtvis att läsas från 'Säkerhetskopiefil' och skrivs till den bestämda hårddisken, och inte tvärtom.

Tryck på 'Starta' när du är klar. RDB-informationen på hårddisken kommer att förstöras och bli överskriven med säkerhetskopian. Om du är absolut säker på att du vill göra det, tryck på OK i dialogrutan som dyker upp.

1.22 RDB-Salv.guide/Laga

Laga

====

Om du förlorar din RDB, och inte har en säkerhetskopia, så kan den här sidan hjälpa till. Namnge drivrutin och enhet som i

Backup

och

tryck på 'Starta'.

Hela din hårddisk kommer nu att undersökas, och beroende på storleken, ge dig tillräckligt med tid för en kafferast. RDB-Salv letar efter data från AmigaDOS-partitioner och återgår till "Partition Boundaries". "Arbetsmätaren" visar hur mycket som är kvar procentuellt. Ett disknamn kommer att visas i den vänstra fönsterpanelen, närsomhelst en partition har hittats. Bara AmigaDOS-partitioner kommer att hittas.

Du kan välja olika saker från listan, efter en lyckad genomgång och en kort efterföljande beräkning. Den högra fönsterpanelen visar detaljerad information om den valda partitionen.

Gå igenom listan noggrant. Visar den partitioner som egentligen inte finns? Eller partitioner som för länge sedan är överskrivna? Kanske har du sparat en "floppy disk image" till hårddisken; eftersom det skulle synas som en separat partition. Kolla upp varje del av listan individuellt och verifiera att den verkligen existerar. Panelen till höger visar 'utökad information' om varje partition så att du kan se om någon del överlappar en eller flera andra partitioner. Om två eller fler av partitionerna överlappar varandra, visar det att *en* av de *inte* existerar; de är så kallade pseudopartitioner.

När du har identifierat alla felaktigt angivna partitioner, markera dem med musen och tryck på 'Ta bort'. Ingen panik, det här ändrar inte eller förstör någon data på hårddisken! Du bestämmer bara för RDB-Salv vilka partitioner som verkligen finns, och hjälper RDB-Salv att undvika följdfe. Om en partition inte överlappar någon annan, måste du bekräfta borttagningen med en dialogruta, eftersom det inte är brukligt att göra så i de flesta fall.

Du måste ta bort *alla* felaktigt angivna partitioner för att undvika följdfe. Undantag är partitioner med namn som 'RDSK ...' och 'Oanvänt utrymme'. De "pseudo-partitions" används som "place holders" och kan normalt inte tas bort.

Under vissa omständigheter kan det ta flera sekunder att ta bort en partition (beroende på CPU), den tiden går åt att omberäkna flera värden. Det är mer ett undantag än en regel.

Kanske undrar du varför 'RDSK ...' och 'Oanvänt utrymme' finns med i listan, när de inte finns med i 'HDToolBox' eller liknande program. Svaret är helt enkelt att de programmen inte låter dig använda *hela* hårddisken till partitioner, eftersom de reserverar små sektioner för sig själva. RDB-Salv indikerar de sektionerna så här:

RDSK ...

Det här värdet innehåller i vilken sektion av hårddisken som

RDB och de tillhörande blocken är sparade. Ett visst utrymme på disken måste vara reserverat för det.

Oanvänt utrymme

Det här värdet identifierar ett "hål" i partitionsdatan, mao. ett utrymme där ingen känd data kan hittas, och där ett RDB vanligtvis inte finns. Slutet på hårddisken brukar ofta ha ett av dessa "hål". I de fallen så har prep-programmet helt enkelt givit bort en del block på hårddisken, som nu har identifierats av RDB-Salv.

Men det finns en annan möjlighet: Kanske har du en oformaterad partition. Eller en AFS eller NetBSD partition, eller liknande. De kommer också att indikeras som 'Oanvänt utrymme'.

Du bör notera att flera av dessa okända partitioner som är *angränsande*, bara kommer att visas som *ett enda* 'Oanvänt utrymme'. Oturligt nog så kan inte RDB-Salv identifiera partitionsdata inom de oanvända blocken. Sådan data kan inte heller lagas genom RDB-Salv

Som tidigare nämnts, slutet på hårddisken innehåller ofta en "pseudo-partition" som kallas 'Oanvänt utrymme'. Det är den enda pseudopartition som kan tas bort med hjälp av 'Ta bort'. Om du är säker på att du inte har fler partitioner på slutet av disken, ska du ta bort denna pseudopartition från listan med hjälp av 'Ta bort' knappen. Det kan undvika följdfel med andra prep-program.

Om du vill pröva att se om RDB-Salv har upprättat korrekt data, så kan du använda menyn 'Laga/Läs' för att montera partitioner eller att skapa en "MountList". Du kan även spara och skriva ut alla resultat. Vänligen läs 'Att använda

Laga-Las

Meny' för detaljer om

hur det går till.

Om allt gick bra, så vill du nog installera en ny RDSK. Använd 'Spara som RDSK och partitionsblock ...' menyval, som du hittar under 'Laga/Läs' menyn. Mer information om det här kan hittas under 'Att använda

Laga-Las

Meny'

Efter att du har skrivit ut det lagade RDSKet, måste du editera det med hjälp av 'HDToolBox' eller liknande. Proceduren som du ska följa med 'HDToolBox' är beskrivet i detta dokument. Sök i Appendixet efter

RDB-Justeringar

för att gå tillväga på rätt sätt.

Starta 'HDToolBox' och välj den skadade hårddisken. Tryck på 'Partition Drive' knappen och välj 'Advanced Options'. Notera och ändra följande värden på *varje* partition.

Partition Unit Name

Skriv in det rätta "enhetsnamnet" här, enligt vad det kallades innan kattastrofens. Det finns ingen möjlighet att bestämma

namnet automatiskt. Det är oftast inga problem att ge partitionen ett nytt namn efter laga-funktionen.

Buffers

Om du har specificerat ett ovanligt antal av 'Buffers', så kan du skriva in det värdet här. Ett större antal buffers resulterar i ett större RAM-användande, mindre antal ger långsammare åtkomst till partitionen.

HostID

Skriv in det rätta värdet om din värdkontroller inte är satt till Enhet7.

Bootable

Det här tillvalet måste vara satt om du vill boota från partitionen.

BootPri

Skriv in vilken prioritet de bootbara partitionerna. Ett värde av 0 är normalt. Om du väljer ett värde över 4 eller 5, kan det bli svårt att boota från den interna diskettstationen utan hjälp av Bootmenyn.

Notera att partitioner nämnda som 'UNUSED<n>' (där <n> är utbytt mot något nummer) kräver speciell hantering, eftersom de kan vara ett oigenkännbart filsystem eller lediga block. RDB-Salv sparar alla "pseudo-partitioner" med ett sådant namn. Förmodligen kan du de rätta värdena eftersom du troligtvis själv satt upp partitionen.

En liten oanvänd partition på slutet av hårddisken indikerar att du (eller ditt "prep program") gav iväg en del block när disken partitionerades. Det finns inget skäl till oro. Om du har tagit bort 'Oanvänt utrymme', som beskrevs ovan, så kunde den här förvirringen undvikas. Det är enklast att bara strunta i den partitionen. Om du *verkligt* vill använda de sista få kilobytes:en, kan de monteras och formatteras. Under *inga* förhållanden får du försöka länka ihop den med den föregående partitionen eftersom det skulle göra den oläsbar.

Odefinierbara utrymmen mellan partitioner indikerar vanligtvis en oigenkännbar partition. Den partitionen kan inte bli fullständigt lagad av RDB-Salv. Det krävs manuell hjälp från din sida. Notera att sådana utrymmen kan egentligen vara mer än en partition. Du måste komma ihåg vilka partitioner som är placerade i utrymmet (AFS, NetBSD, Mac, ...), och konfigurera dem med hjälp av 'HDToolBox'. På grund av tekniska förhinder så kan RDB-Salv bara hitta och laga riktiga AMIGA partitioner.

Om du vill använda ett icke-resident filsystem, tryck på 'Add/Update' och skapa en ny filsystemslista, som beskrivs i din systemmanual. När du är klar trycker du på 'Ok'.

Nu ska du trycka på 'Change...' för *varje* partition. Kontrollera om partitionen ska mounteras automatiskt genom att sätta 'Automount this partition' tillvalet därefter.

RDB-Salv försöker sätta värden så att en *användbar*

konfiguration blir resultatet på så många system som möjligt. Den här konfigurationen är hursomhelst konservativ, och kan resultera i en nedsatt förmåga på många system. Du kan ändra detta förhållande genom att se till så att optimala värden är satta för 'MaxTransfer' och 'Mask' för varje partition. De värdena sätts i samma fönster som 'Automount this partition'.

Se i din hårddiskmanual för de rätta värdena om du är osäker. Om manualen indikerar bättre värden, ska de sättas därefter. Du kan spara tid och kraft senare genom att spara dem i RDB-Salv's verktygstyper som beskrivs i

Installation

.

När du har rättat alla värden kan du lämna sidan genom att trycka på 'Ok', och sedan på 'Spara ändringar till Disk'.

Kanske vill du ändra vissa globala värden som **inte** har ändrats av RDB-Salv:

- * BadBlockList
- * DriveInit-Code
- * Host Adapter Address (HostID)
- * Interleave value
- * Park-Cylinder
- * WritePreComp
- * ReducedWrite
- * StepRate
- * AutoParkSeconds
- * Flags: Reselection, LastDisk, LastLun, LastTID, Synchronous

Titta i din systemmanual och i din hårddiskmanual, för att få de rätta värdena, och vad de står för!

Om du ändrar något av värdena, notera att värdena för 'Cylindrar', 'Huvuden', 'Blocks per Spår' and 'Blocks per Cylinder' skapade av RDB-Salv, inte kommer att förstöras. Skulle det vara så iallafall, som med 'HDToolBox' när 'Change DiskType' skapar en lista och 'Read Configuration' är aktiverat, **måste** du återställa värdena som RDB-Salv har räknat ut för hand! RDB-Salv indikerar dessa värden under 'Drive Parameters' för varje partition. När vi ändå är igång, kan jag nämna att värdena är identiska för alla partitioner på samma hårddisk.

Det är rekommenderat att använda 'HDToolBox''s 'Read Configuration' funktion (tryck på 'Change DiskType' följt av 'Define New...' och 'Read Configuration') för att få de förinställda parametrarna till din hårddisk. Du måste hursomhelst **alltid** återställa värdena

som förstörs av den procedur som beskrivs ovan, annars kommer din data att *fortfarande* vara obrukbar på grund av en trasig RDB!

När du avslutat ändringarna ovan, tryck på 'Save changes to Disk' igen.

Om du vågar kan du omstarta datorn och hålla tummarna ...

1.23 RDB-Salv.guide/Läs

Läs

===

Denna sidan används huvudsakligen för att läsa en befintlig "RDB" och dess tillhörande "partitionsblocks" samt för att hitta försvunna, men inte överskrivna partitionsblock. Om systemet inte har återstartats, och alla partitioner fortfarande är mountade efter en förlust av "RDB-Data", så kan även "EnhetsListan" bli genomsökt efter data.

Om du fortfarande kan se data från till synes försvunna partitioner, är det att föredra att du använder *denna* sida ('Läs'), eftersom den kan hitta mer *exakt* information om dina gamla partitioner. Hursomhelst, det är inte ovanligt att 'Läs' inte hittar viss eller någon information. I sådana fall, kan du fortfarande återvända till 'Laga'.

För att använda den här sidan måste du specificera -- som beskrivs på 'Backup' -- 'Device' enhet 'Enhet'.

Om du inte har återstartat sedan du förlorat RDB, (mao. om alla partitionerna fortfarande är mounterade) kan du använda 'Metod' för 'Läs från EnhetsLista'. I andra fall, sätt 'Metod' till 'Läs från Media'.

Om du också vill hitta försvunna block när du läser från media ska du sätta tillvalet 'Find lost blocks' tillvalet. Om du bara vill se det valda RDB med tillhörande partitionsblock, stänger du av 'Hitta förlorade block'

Om 'Hitta förlorade block' är satt, kommer även utrymmet bakom RDB att bli genomsökt efter gammal "RDB-Data" -- hela hårddisken, om det behövs. Det här kan även hitta säkerhetskopior av RDB bland den försvunna partitionsinformationen (säkerhetskopior som har sparats på hårddisken mot alla rekommendationer.

Tryck på 'Starta'. Det tillgängliga RDB med tillhörande informationsblock, kommer att hittas och bli synliga väldigt snabbt... Om du har valt 'Hitta förlorade block', så kommer en dialogruta att synas innan sökningen börjar, för att påminna dig om att du kan avbryta sökningen efter en minut, om du bara vill söka efter RDB-Data, eftersom de alltid finns i *början* på hårddisken.

Det vänstra fönstret visar all data som 'dimmad' text, så fort den hittats. Om sökningen blir avbruten, kommer all data fram till den punkten att bli indikerad som solid text.

Du kan välja vad som helst av de data som kommer fram, för att få mer detaljerad information om det i det högra fönstret. Försvunna block kan nu läggas till RDSK -- som

Laga-Las

beskriver -- genom att

använda 'Add to RDSK' tillvalet i 'Laga/Läs' menyn.

Obs: Om tilläggnigen av partitionsblock leder till överlappningar i RDSK, kommer vissa prep-program att bli väldigt förvillade! Var försiktig!

1.24 RDB-Salv.guide/Description

Beskrivning av Huvud Menyer

Ända tills nu, så har bara specifika menyval beskrivits. Det här kapitlet beskriver alla menyval i detalj.

Projekt

Att använda Projektmenyn

Inställningar

Att använda Inställningarmenyn

Laga/Läs

Att använda Laga/Läs-Menyn

1.25 RDB-Salv.guide/Projekt

Projektmenyn

=====

Den obligatoriska Projekt-menyn i RDB-Salv erbjuder bara två val:

Om...

Genom att välja det här tillvalet får du upp en dialogruta, som ger dig information om programversion och Copyright. Om du hittar en "bug report", så måste det *exakta* versionsnumret (som syns här), anges. Om du struntar i versionsnumret är det inte möjligt att identifiera

orsaken till problemet.

Sluta

Det här menytilllvalet avslutar RDB-Salv omedelbart. Ingen förfrågan kommer att ges.

1.26 RDB-Salv.guide/Inställningar

InställningarMeny

=====

Inställningar-menyn tillåter dig att ladda, spara och sätta RDB-Salv's förinställda värden.

De funktionerna fungerar bara om RDB-Salv har en symbol eftersom de värdena är sparade i den. Fördelen med det är att man kan sätta värdena utan att starta RDB-Salv, och det kan behövas i vissa fall (se

Installation
).

Om du har raderat symbolen så kan inte de förinställda värdena för RDB-Salv sparas. I och med det måste du starta RDB-Salv från CLI, och därigenom ge tillvalen på kommandoraden.

Spara Inställningar

Det här tillvalet sparar inställningsvärdena till RDB-Salv's symbol. Om det inte finns någon symbol, kommer ett felmeddelande att dyka upp.

Senast sparad

Det här tillvalet hämtar inställningar från RDB-Salv's symbol. Om det inte finns någon symbol, kommer ett felmeddelande att dyka upp

Default

Det här tillvalet sätter alla värden till default. De värdena är godtagbara förval för RDB-Salv.

1.27 RDB-Salv.guide/Laga-Las

Laga/Läs Meny

=====

Denna meny blir aktiv när du är på 'Laga' eller 'Läs' sidan. Det är också nödvändigt att du har lyckats genomföra en 'dataläsning', eller att du har genomfört ett lagningsförsök.

Spara Resultat

Förmodligen vill du spara de resultat du fått. Det här tillvalet ser till att det går, genom att spara värden från det högra fönstret för varje innehåll i det vänstra.

Om det är första gången du använder tillvalet, kommer en fil-förfrågan att dyka upp, som tillåter dig att ge ett namn (och en plats) åt filen.

Filförfrågan kommer inte att synas på efterföljande val av det här tillvalet. Data kommer att skrivas direkt till samma fil, *utan* en irriterande dialogruta för konfirmation.

Spara Resultat som ...

Detta tillval genomför samma funktion som 'Spara Resultat' men ger *alltid* en filförfrågan för att namnge filen.

Skriv resultat

Fungerar som 'Spara Resultat', med den skillnaden att resultaten blir utskrivna till skrivaren istället för till en fil.

Spara alla MountListor som ...

Om partitioner har lästs eller hittats, så kan datan som beskriver storleken på partitionen m.m. skrivas till en "MountList". En partition som har en "MountList", kan monteras genom 'Mount'-kommandot från CLI.

Det här tillvalet skriver en Mountlista för *alla* partitioner som har hittats. Om du väljer Spara alla MountLists från 'Laga'-sidan, så kommer alla enheter att ha namn som börjar på 'SALV' eller 'UNUSED' eftersom de ursprungliga namnen inte kan återfås. Om det är valt från 'Läs' sidan, kommer alla enheter att få sina *riktiga* namn.

Montera alla Devices

Alla partitioner som har hittats blir monterade. Namnen som kommer att användas väljs som beskrivet i 'Spara alla MountLists som ...'.

Eventuella fel som uppstår vid montering av en partition kommer att synas i ett utskriftsfönster.

CLI-kommandot 'Mount' måste finnas i C-biblioteket för att den här

funktionen skall fungera.

Spara MountList som ...

Används bara om du vill spara MountList för en enskild partition och inte *alla* partitioner.

Namnen som kommer att användas väljs som beskrivet i 'Spara alla MountListor som ...'.

Montera Device

Använd det här tillvalet för att montera en enhet som ofta behövs. Namnen som kommer att användas väljs som beskrivet i 'Spara alla MountLists som ...'.

Eventuella fel som uppstår vid montering av en partition kommer att synas i ett utskriftsfönster.

CLI-kommandot 'Mount' måste finnas i C-biblioteket för att den här funktionen skall fungera.

Skriv RDSK block ...

Det här valet skriver ett nytt RDSK-block, efter att du har bekräftat det i en säkerhetsförfrågan. Det gamla RDSK-blocket och de tillhörande informationsblocken kommer att förstöras. Det betyder att du inte kommer att nå någon partition på disken. Den mesta av den datan kan du få tillbaka genom 'Läs' sidan med 'Hitta förlorade block' aktiverat, och klicka på 'Starta'.

Det här valet är användbart för att sudda ut innehållet av RDB, så att det kanske går lättare att återskapa steg-för-steg från valda, lagade partitioner.

Om du bara vill laga valda partitioner skall du göra så här:

1. 'Laga' partitionerna så att de syns i det vänstra fönstret.
2. Välj 'Skriv RDSK-block ...' från 'Laga/Läs'-menyn.
3. För varje partition som du vill laga ska du göra så här:
 - * Välj partitionen i listan till vänster.
 - * Välj 'Lägg till partitionsblock till RDSK ...' från 'Laga/Läs'-menyn.

Spara som RDSK och partitionsblock ...

Det här tillvalet sparar all läst eller lagad data som RDSK och partitionsblock. Data skrivs till den valda disken efter att du har

bekräftat det i en säkerhetsförfrågan. Det är liknande det som händer i 'HDToolBox', när 'Spara ändringar till Disk' är valt.

Om du väljer det här valet från 'Laga' sidan, så kommer partitionerna att sparas som 'SALV<n>' eller 'UNUSED<n>' där '<n>' är ett nummer. Du kommer att se en utökad säkerhetsförfrågan, som ger dig en chans att avbryta operationen, och ett val att spara oanvänt utrymme som partitioner. Partitionsblock kommer att skrivas för varje region av oanvänt utrymme om du väljer det valet. Du bör genast efteråt använda 'HDToolBox' för att justera värdena på "pseudo-partition".

I teorin kan du återstarta datorn efter att ha skrivit en fullständig RDSK. Det är hursomhelst *starkt* rekommenderat att du justerar vissa värden genom 'HDToolBox' -- som beskrivs på

Laga

. Det är extra

viktigt om det här menyvalet har valts från 'Laga' sidan.

Ta bort partitionsblock från RDSK ...

Det här valet kan endast väljas om du är på 'Läs' sidan, och en giltig partition har valts på den vänstra sidan.

Det tar bort den valda partitionen från RDSK efter att du har bekräftat det med en säkerhetsförfrågan. Detta betyder att informationen som behövs för att montera partitionen kommer att försvinna. Partitionen kommer *inte* inte att visas i 'HDToolBox' och kommer inte att monteras när datorn startas på nytt. Du bör veta vad du gör!

Lägg till partitionsblock till RDSK ...

Tillvalet finns tillgängligt om du väljer en partition, som inte finns i RDSK, från den vänstra listan. Den partitionen kommer att läggas till i RDSK efter att du har bekräftat det i en säkerhetsförfrågan. Om du väljer det här ifrån 'Läs' sidan, kommer de ursprungliga namnen att användas, annars kommer namnen 'SALV<n>' eller 'UNUSED<n>' att användas, där '<n>' är ett nummer.

Eftersom alla partitionsblock i RDSK ska ha samma antal "sectors" per "cylinder", kommer en varning om partitionen som valts har ett annat antal sektorer per cylinder. Det är möjligt att avbryta operationen vid denna punkt.

Lägg till alla partitionsblock till RDSK ...

Detta tillval fungerar som 'Lägg till partitionsblock till RDSK ...'. Men, det lägger automatiskt till *alla* partitioner som inte redan finns i RDSK.

Som så många andra tillval, partitioner funna med 'Laga', kommer att döpas 'SALV<n>' eller 'UNUSED<n>' där '<n>' är ett nummer.

Eftersom alla partitionsblock i RDSK ska ha samma antal "sektorer" per "cylinder", kommer en varning om partitionen som valts har ett annat antal sektorer per cylinder. Det är möjligt att avbryta operationen vid denna punkt.

1.28 RDB-Salv.guide/Frågor

Frågor

Q:

Jag får alltid 'oanvänt utrymme' som visas efter min sista partition efter att

Laga

avslutats. Jag är säker på att den sista partitionen gick till den sista cylindern. Varför?

A:

En del block är ofta borttappade efter att en disk är partitionerad. De blocken återfinns efter den sista cylindern som du angivit, men dom räcker inte till en hel cylinder och kan därför inte användas. RDB-Salv vet att de blocken kan användas till att skapa en liten partition, och därför indikerar dem som sådant. Förekommandet av en sådan partition har en del sidoeffekter (experter bör läsa nästa paragraf). Det är rekommenderat att du tar bort den partitionen från listan, genom att välja den och att trycka på 'Ta bort' knappen.

Experter kanske värderar den här utförligare förklaringen. Du måste minska värdet på 'BlocksPerCyl', 'BlocksPerSpår' och 'Huvuden' parametrarna drastiskt för att kunna montera partitionen. Det har de effekterna att dramatiskt öka antal 'cylinders'. Som egentligen inte är ett problem, men många prep-program, ('HDToolBox inkluderat') har problem med stora värden.

Q:

Jag har en 'floppy disk image' lagrad i en 880kb fil på min hårddisk genom FMS. Laga hittar den filen. Vad betyder det?

A:

Läs kapitlet om

Laga

.

Q:

Varför är lagade partitioner alltid döpta 'SALV<n>' eller 'UNUSED<n>'? Snälla, låt nästa version använda de riktiga namnen som 'DH0'.

A:

Det är helt enkelt inte tekniskt möjligt. Du har förlorat din RDB med partitionsblock, som oturligt nog är det enda stället

där enhetsnamnen är lagrade. Därför är det inte möjligt att återskapa namnen. Om enhetsnamnet var viktigt så vet du troligtvis det ändå. Eller?

Q:

Laga
återger fel parametrar. Jag är absolut säker på att värdena var annorlunda förut.

A:

Det är fullständigt möjligt att 'Laga' återger *olika* värden. Men de värdena behöver inte vara fel, eftersom det finns många kombinationer som tillåter partitionerna att monteras. 'Laga' räknar ut *en* av dem. Pröva dem, och du kommer att se de fungerar.

Q:

Jag får hela tiden en dialogruta som säger att 'TD_GETGEOMETRY' inte fungerar. Vad betyder det?

A:

Läs kapitlet om
Installation
.

Q:

Min dator dyker när jag trycker på 'Starta'.

A:

Läs kapitlet om
Installation
.

Läs extra noga i sektionerna om 'NOGETGEOMETRY', 'NOSCSICMD' and 'NONEWSTYLE'.

Q:

Jag har klarat av att laga min hårddisk, men den är mycket långsammare nu. Vad kan jag göra åt det?

A:

Se inställningarna av 'Mask' och 'MaxTransfer' som beskrivs i

Laga
och rätta till de värdena om det behövs. Ett större antal 'Buffers' kan också öka hastigheten.

1.29 RDB-Salv.guide/RDB-Justeringar

RDB-Justeringar

Tabellen nedan beskriver de RDB-justeringar som måste göras via 'HDToolBox' efter att du har skrivit "RDSK" och "partitionsblocks". Justera varje värde i kolumnen tillhörande den funktion du använde. Extra noteringar tillhör vissa inlägg i tabellen. De är indikerade av nummer i runda klamrar.

Inlägg markerade med "-" ska inte ändras. Inlägg markerade med "???" kan/bör/måste ändras. Det måste kontrolleras separat vid varje tillfälle.

Beskrivning av inlägg	Laga	Läs/Media	Läs/DevList
Change Disktype	klicka	klicka	klicka
Drive Types	(1)	(1)	(1)
Define New...	klicka	klicka	klicka
Read Configuration	(2)	(2)	(2)
FileName	-	-	-
Manufacturers Name	-	-	-
Drive Name	-	-	-
Drive Revision	-	-	-
Cylinders	(3)	(3)	(3)
Heads	(4)	(4)	(4)
Blocks per Track	(5)	(5)	(5)
Blocks per Cylinder	(6)	(6)	(6)
Reduced Write Current Cylinder	-	-	-
Write Precomp Cylinder	-	-	-
Park head where (cylinder)	-	-	-
Supports reselection	-	-	-
Ok	klicka	klicka	klicka
Ok	klicka	klicka	klicka
Modify Bad Block List	-	-	-
Low-level Format Drive	-	-	-
Partition Drive	klicka	klicka	klicka
Advanced options	klicka	klicka	klicka
Start Cyl	-	-	-
End Cyl	-	-	-
Total Cyl	-	-	-
Buffers	???	-	-
Partition Device Name	???	-	-
HostID	???	-	???
Bootable	???	-	???
Boot Priority	???	-	-
Change...	klicka	klicka	klicka
File System	-	-	-
Fast File System	-	-	-
International Mode	-	-	-
Directory Cache	-	-	-
Automount this partition	???	-	???
File system block size	-	-	-
Identifier	-	-	-
Mask	???	-	-
MaxTransfer	???	-	-
Beginning	-	-	-
End	-	-	-
Use custom boot code	-	-	-
Number of custom boot blocks	-	-	-

Ok	klicka	klicka	klicka	
Add/Update...	(7)	(7)	(7)	
Add New File System	(7)	(7)	(7)	
Ok	(7)	(7)	(7)	
Verify Data on Drive	-	-	-	
Save changes to drive	klicka	klicka	klicka	
Exit	klicka	klicka	klicka	
+-----+-----+-----+-----+				

Följande nummer är för beskrivningar som är för långa att passa in i tabellen.

- (1) 'SCSI' eller 'XT' valt enligt disktyp
- (2) tryck och bekräfta med 'Fortsätt'.
- (3) Skriv in antalet "Cylindrar" (från det högra fönstret i 'Hårdiskparametrar').
- (4) Skriv in antalet "Huvuden" (från det högra fönstret i 'Hårdiskparametrar').
- (5) Skriv in antalet "BlocksPerSpår" (från det högra fönstret i 'Hårdiskparametrar').
- (6) Skriv in antalet "BlocksPerCylinder" (från det högra fönstret i 'Hårdiskparametrar').
- (7) Tryck på den om ett filsystem ska sparas i RDSK.

1.30 RDB-Salv.guide/Ordlista

Ordlista

Buggrapport

Stora projekt kan oundvikligen innehålla fel som användaren kan stöta på efter viss tid. I sådana fall ber vi att användaren fyller i en "Buggrapport". Den är en beskrivning på felet som har påträffats. Var noga med att beskriva omständigheterna under vilka felet dyker upp, och skriv ned allt! Notera det **exakta** versionsnumret av RDB-Salv som du använder och konfigurationen på din dator (även de ev. program som körs under tiden!). Viktigast, notera namn och version av "device driver" som du använder Om du använder 'scsi.device', skriv: "'version scsi.device full'" vid CLI prompten och notera utskriften.

Kafferast

En kafferast är den tid det tar ett program att göra en speciell uppgift i bakgrunden. För det mesta finns det ingen exakt tidsangivelse för hur lång tid det egentligen är. Ibland är det inte ens så lång tid så att vattnet börjar koka, men vid andra tillfällen har du tillräckligt med tid att bjuda in grannarna för att dela det senaste skvallret...

Jag skulle vilja ta det här tillfället att be om ursäkt till de som ev. har fått den uppfattningen att *en* kopp kaffe skulle vara tillräckligt, genom mina kommentarer på "Meeting Pearls III". Naturligtvis var det en *hink* med kaffe jag menade. :-)

EnhetsLista/DeviceList

Det här är en systemlista som finns i RAM, listan innehåller alla enheter (t.ex. 'DF0:', 'DH0:') likväl som volymer och tilldelningar (assigns) som systemet känner till. Denna lista innehåller all information som behövs för att montera enheter som 'DF0:' och 'DH0:'. Om din RDB med tillhörande partitionsblock har förstörts, men enheterna fortfarande är monterade (om du inte har återstartat datorn (1)), så kan du du laga din "partitioning data" genom att läsa av enhetslistan för de speciella enheterna.

Enhetsnamnet/Device Name

"Enhetsnamnet" är det namn en "partition" har som syns genom ett "prep program". 'DH0:' är ett typiskt exempel, däremot är 'Workbench:' *inte* ett enhetsnamn, utan ett "volymnamn".

Kattastrof

En "kattastrof" är den största olyckan du kan råka ut för. I relation till RDB-Salv, betyder det förstörelse av "RDB" och de tillhörande "partitionsblockem". En sån kattastrof betydde förut en förlust av all data på hårddisken.

Device Enhet/Device Unit

Se "Enhet".

Drivrutin/Device Driver

Varje hårddisk kräver en "Drivrutin" så att den kan användas i en AMIGA på ett systemvänligt sätt. Denna drivrutin ansvarar bland annat för läsning från och skrivning av data till/från hårddisken. Enheters drivrutiner har namn som slutar på '.device'. T.ex. 'scsi.device', 'gvpscsi.device', 'omniscsi.device', 'z3scsi.device', 'dracoscsi.device', osv.

Floppy Image

Floppydisketter och tom. partitioner kan skrivas till filer "rullandes", så att filen innehåller block som börjar från det lägsta (0) till det högsta blocket på slutet av disken. En sån fil innehåller en "Floppy Image". Efteråt kan filen skrivas till en disk av samma storlek för att ge en exakt kopia av originalet. Disken har, i princip, kopierats.

Olyckligtvis så kan inte RDB-Salv alltid skilja på en riktig partition eller data från en "Floppy Image" som har sparats i en

fil eftersom den ofta ser ut exakt som en riktig partition.

Laga

beskriver hur du kommer runt såna problem.

Hårddisksparametrar

Den högra panelen av

Laga

-sidan visar data inklusive

"hårddisksparametrar":

Varje hårddisk har ett bestämt antal block, på vilka data kan sparas. De blocken delas upp i "Cylindrar", "Spår", "Huvuden" och "Sektorer". En "cylinder" innehåller ett eller flera spår, beroende på antalet huvuden (om det finns två huvuden, innehåller varje cylinder två spår, osv.). Ett spår, i sin tur, innehåller ett antal sektorer.

Det verkliga antalet cylindrar, huvuden och sektorer är inte viktiga i det här fallet. Vad som är viktigt, är att 'Cylindrar \times Huvuden \times Sektorer' resulterar i ett antal som inte överskrider det totala antalet av tillgängliga block, och att det tillåter en delning så att alla partitioner kan monteras, eftersom "partitionskopplingar" bara kan specificeras genom antalet cylindrar.

I de flesta fall finns det fler än en kombination av de värden utav "Hårddisksparametrar". Så bli inte förvånad när RDB-Salv visar värden som du är säker på att de skiljer från de ursprungliga.

Installer Script

En standardiserad metod att installera all mjukvara till AMIGAn utvecklades för att göra den så enkel som möjligt. Varje mjukvarupaket innehåller en enkel textfil -- installationsskriptet -- för att köras av Installer-programmet vid installation av ett program, och att göra installationen så oberoende som möjligt av användaren (baserat på hur mycket kännedom användaren har).

Management Block

De är block som liknar "partitionsblocks", när de används ihop med RDB. En muntlig förkortning av de, som "RDB"s, är egentligen felaktig. RDB består av ett enkelt block, management blocks är egentligen, alla de block som på något sätt är länkade med RDB.

Meeting Pearls

Känner du inte till Meeting Pearls? Det måste ordnas på en gång!

Meeting Pearls är Tysklands populäraste CD-ROM samling för AMIGA, samtidigt som det är extremt bra värde för pengarna, eftersom skaparna inte kräver betalning för deras arbete (2) mer än produktions- och distributionskostnader. Om du har en CD-ROM läsare, är det värt en titt.

MountList

I princip så innehåller en "MountList" samma data som "partitionsblocks". Den största skillnaden är att Mountlistor är *files* som vanligtvis finns i 'DEVS:' biblioteket, och är därför mer läsbara för användaren. Partitionsblock, å andra sidan är väldigt svåra att komma åt för den normala användaren.

En MountLista kan innehålla *flera* partitioner.

Partition

De flesta hårddiskar är uppdelade i delar (som kallas partitioner), som kan heta 'DH0:', 'wb_2.x:', 'Work:' osv. Ibland finns bara *en* sådan del. En partition kan bara monteras om dess exakta position är känd.

Den informationen kan försvinna om du skulle råka ut för en kattastrof. Lyckligtvis så kan RDB-Salv räkna ut den informationen i nästan alla fall, så att datan kan återskapas.

Partitionsblock

Ett sådant block finns i början av hårddisken för (nästan) varje partition. Det innehåller all information som behövs för att montera partitionen, mao. den exakta positionen för partitionen. När den informationen har förstörts kan RDB-Salv räkna ut den data som behövs.

Partitionskopplingar/Partition Boundaries

De flesta hårddiskar är uppdelade i "regioner", som beskrivs under "Partition". Kopplingen mellan partitionerna kallas "partition boundary".

Partition Data

Nästan varje "partition" har ett "partitionsblock" som beskriver hur partitionen skall monteras. Informationen som finns i de blocken kallas "partition data".

"MountLists" innehåller också "partition data".

Prep Program

"Prep programs" används för att dela upp hårddisken i "regioner". Välkända prep program är bl.a. 'HDToolBox', 'FaaastPrep', 'ExpertPrep' och 'RD-Prep'.

Program Symbol

Många program har en symbol, en liten bild som du kan klicka på när den dyker upp på Workbench. Symboler som hör till program kallas (ja, gissa...) "program symboler". Mer information om det kan du hitta i din Workbenchmanual.

Arbetsmätare

"Arbetsmätare" visar hur stor del av en uppgift som är klar. I vissa fall kommer mätaren att röra sig väldigt ojämnt. Det kommer alltid att ske om det inte var möjligt att förutse hur lång tid en viss operation skulle ta.

Pseudo Partition

En partition som normalt inte syns när du använder 'HDToolBox'

eller liknande "prep programs".

RigidDiskBlock

RDB

RDSK

"RDB" är ett ensamt block som finns någonstans i de 16 första blocken på hårddisken. Det innehåller bland annat placeringen av partitionsblocken. I motsats till vanligt användande, så är "RDB", "RDSK" eller "RigidDiskBlock" bara *ett* block, och innehåller inte partitions- och informationsblock.

RDB Data

"RDB data" innehåller inte bara datan i "RDB", utan även de tillhörande blocken, som "partitionsblocks".

Region

Se "Partition".

System Partition

Nästan varje AMIGA som har en hårddisk, har en sådan partition. Det är den partitionen som datorn startar från, och den kallas ofta 'wb_2.x:', 'SYS' eller 'System:'.

UNUSED<n>

RDB-Salv väljer det här "volymnamn" för alla delar av hårddisken som är oanvända. Namnet används inte bara när "partitionsblock" eller "MountLists" skrivs, utan också när volymer monteras.

Unit

En enskild hårddisk/hårddiskspartition är identifierad av dess "enhet" eller "device unit". Gilltiga unit nummer är vanligtvis mellan 0 och 6 för SCSI diskar. Om du har en extern disk så bör den ha en bygel för att sätta rätt nummer.

Volymnamn

Det *formatterade* namnet för en "partition" är "volymnamn". Det namnet är också synligt på 'Workbench'skärmen, och kan ändras nästan vid vilken tidpunkt som helst (3) genom att använda Workbench 'Döp om ...' meny funktion. 'Workbench' är ett typiskt volymnamn, däremot är 'DH0:' *inte*; eftersom det är "enhetsnamnet".

Work-Partition

De flesta hårddiskar på en AMIGA är uppdelade i minst två delar. En av de partitionerna, "Work-Partition", innehåller användarberoende data, som specialprogram, projekt skapade av användaren, osv. Den partitionen kallas ofta 'work:'.

----- Fotnoter -----

(1) Notera: självklart fungerar inte det här om du har kört mount-kommandot med NOMOUNT flaggan

(2) även om pengar är högst välkomna :-)

(3) så länge som enheten inte är skrivskyddad

1.31 RDB-Salv.guide/Tillkännagivande

Tillkännagivande

Först; en *stor* runda 'Tack-ska-ni-ha' till alla trevliga människor som översatte RDB-Salv till andra språk:

Bernd Felsche

För den engelska översättningen av manualen.

Eivind Olsen

För den norska översättningen av manualen och katalogfilen.

Fredrik Zetterlund

För den svenska översättningen av manualen.

Johan Rönnblom

För den svenska översättningen av katalogfilen.

Wessel Dankers

För den holländska översättningen av manualen och katalogfilen.

Yann-Erick Proy

För den franska översättningen av manualen och katalogfilen.

Och naturligtvis tack till alla som hjälpte till att göra RDB-Salv till en succé. Extra tack går till till Christian Krapp och Patrick Ohly som levererade scrollern och registreringsrutinerna respektive.

Andreas Horneffer

Han var en beta-testare och hjälpte till att ordna buggar under V39.

Bernhard Möllemann

Som mottog nästan varje betaversion, gick igenom alla ändringar och gav hans tycke. Han var en bra beta-testare, och han skrev den första drivrutinen som stödde 'New Style Commands', så jag kunde testa det nya gränssnittet i RDB-Salv.

Christian 'cr8y' Krapp

Som programmerade den fina scrollrutinen, likväl ritade han ambulansen och Amiga-Logon.

Klaus Melchior

Han var också en bra beta-testare

Markus Illenseer

Han gjorde också lite bra testning, likväl som han gick igenom de tyska och franska manualerna.

Michael-Wolfgang Hohmann

Som skapade symbolerna.

Olaf Barthel

Som också var en bra beta-testare.

Patrick Ohly

Som skrev rutinen för att kolla registreringsnumret, testade RDB-Salv och skrev bugg-rapporter.

Reinhard Spisser, Sebastiano Vigna

Båda hjälpte till med att ge mig makeguide till AMIGA; programmet som användes för att formatera den här texten. Stort tack.

Stefan Schulz

Som gjorde en del beta-testning, och var ansvarig för att det här projektet *verkligen* återuppstod, och inte blev liggandes på hyllan för att samla damm.

1.32 RDB-Salv.guide/Index

Keyword Index

Ändringar

Ändringar

4 GB Hårddisk

Verktygstyper

BACKUPFILENAME

Verktygstyper

BADDEVICE1

Verktygstyper

BUFMEMTYPE

Installation

BUFMEMTYPE

Verktygstyper

DEBUG

Verktygstyper

DEVICE

Verktygstyper

HDSCSICMD

Verktygstyper

HDSCSICMD

Verktygstyper

MASK	Verktystyper
MASK	Installation
MAXTRANSFER	Verktystyper
MAXTRANSFER	Installation
MEMF_PUBLIC	Verktystyper
NOGETGEOMETRY	Installation
NOGETGEOMETRY	Verktystyper
NONESTYLE	Installation
NONESTYLE	Verktystyper
NONESTYLE	Verktystyper
NORECOVER	Verktystyper
NOSCSICMD	Installation
NOSCSICMD	Verktystyper
NOSCSICMD	Verktystyper
NOSCSICMD	Verktystyper
OPTIMIZE	Verktystyper
READDEVLIST	Verktystyper
RECOVER	Verktystyper
SCSIREADWRITE	Verktystyper

TD_GETGEOMETRY	Verktystyper
TD_GETGEOMETRY	Frågor
UNIT	Verktystyper
Add to RDSK	Läs
Add/Update	Laga
Advanced Options	Laga
AFS partitions	Laga
Ansvarsfråntagande	Ansvarsfråntagande
arbetsmätare	Laga
Arbetsmätare	Ordlista
Aterskapa	Starta
Aterskapa	Aterskapa
Aterskapa	Bakgrund
Att använda RDB-Salv	Operation
Automount this partition	Laga
AutoParkSeconds	Laga
Avsluta	Avsluta
Backup	Bakgrund
Backup	Starta

Backup	Backup
Backup kopia	Bakgrund
Backup Kopia	Starta
Backup Kopia	Backup
BadBlockList	Laga
Bakgrund/Funktionell Beskrivning	
Bakgrund	
Beskrivning av Huvud Menyer	
Description	
Blocks per Cylinder	Laga
Blocks per cylinder	Frågor
Blocks per Spår	Laga
Blocks per spår	Frågor
Bootable	Laga
BootPri	Laga
Buffers	Frågor
Buffers	Laga
bug report	Projekt
Buggrapport	Ordlista
Change DiskType	Laga
Change DiskType	Laga

Change...	Laga
Copyright	Copyright
Copyright	Om
cylinder	Laga-Las
cylinder	Laga-Las
Cylindrar	Ordlista
Cylindrar	Frågor
Cylindrar	Laga
Default	Inställningar
Define New	Laga
Device	Backup
device driver	Backup
Device Driver	Ordlista
Device Enhet	Ordlista
Device Name	Ordlista
Device Unit	Ordlista
Device Unit	Ordlista
DeviceList	Ordlista
Devicename	Ordlista

drive name	Laga
Drive Parameters	Laga
DriveInit-Code	Laga
Drivrutin	Ordlista
Drivrutins	Installation
Enhet	Backup
EnhetsLista	Ordlista
EnhetsLista	Läs
Enhetslistan	Bakgrund
Enhetsnamnet	Ordlista
FAQ	Frågor
Find lost blocks	Läs
floppy disk image	Laga
floppy disk image	Frågor
Floppy Image	Ordlista
Frågor	Frågor
Gadget, Device	Backup
Gadget, Enhet	Backup
Gadget, Optimize	Backup

Gadget, Säkerhetskopiefil	
Backup	
Gadget, Starta	Laga
Gadget, Starta	Backup
Gadget, Starta	Aterskapa
Hårddisksparametrar	
Ordlista	
HDDToolBox	Laga-Las
HDDToolBox	Laga
HDDToolBox	Laga-Las
HostID	Laga
HostID	Laga
Huvuden	Laga
Huvuden	Ordlista
Huvuden	Frågor
ikon	Inställningar
information Page	Om
Inställningar Meny	Inställningar
Installation	Installation
Installationsscriptet	Installation
Installer Script	Ordlista

Interleave value	Laga
Introduktion	Introduktion
Kafferast	Ordlista
kafferast	Laga
Kattastrof	Backup
Kattastrof	Ordlista
Lägg till alla partitionsblock till RDSK ...	
Laga-Las	
Lägg till partitionsblock till RDSK ...	
Laga-Las	
Läs	Bakgrund
Läs	Laga-Las
Läs	Bakgrund
Läs	Läs
Läs från EnhetsLista.	
Läs	
Läs från Media.	Läs
Laga	Laga-Las
Laga	Bakgrund
Laga	Laga
Laga	Starta
Laga/Läs Meny	Laga-Las

LastDisk	Laga
LastLun	Laga
LastTID	Laga
Licensavtal	Licensavtal
Limitations	Systemkrav
management block	Bakgrund
Management Block	Introduktion
Management Block	Ordlista
Mask	Laga
Mask	Frågor
MaxTransfer	Frågor
MaxTransfer	Laga
Meeting Pearls	Ordlista
Meny, Add to RDSK	Läs
Meny, Default	Inställningar
Meny, Inställningar	Inställningar
Meny, Lägg till alla partitionsblock till RDSK ...	Laga-Läs
Meny, Lägg till partitionsblock till RDSK ...	Laga-Läs
Meny, Laga/Läs	Laga-Läs

Meny, Montera alla Devices
Laga-Las

Meny, Montera Device
Laga-Las

Meny, Projekt
Projekt

Meny, Senast sparad
Inställningar

Meny, Skriv RDSK block ...
Laga-Las

Meny, Skriv resultat
Laga-Las

Meny, Spara alla MountListor som ...
Laga-Las

Meny, Spara Inställningar
Inställningar

Meny, Spara MountList som ...
Laga-Las

Meny, Spara Resultat
Laga-Las

Meny, Spara Resultat som ...
Laga-Las

Meny, Spara som RDSK och partitionsblock ...
Laga

Meny, Spara som RDSK och partitionsblock ...
Laga-Las

Meny, Ta bort partitionsblock från RDSK ...
Laga-Las

Metod
Läs

Montera alla Devices
Laga-Las

Montera Device
Laga-Las

Mount
Laga-Las

Mount
Laga-Las

MountList	Laga
MountList	Ordlista
MountList	Laga-Las
MountLists	Laga-Las
NetBSD partitions	Laga
oanvänt utrymme	Frågor
Oanvänt utrymme	Laga
Om...	Projekt
Optimize	Verktygstyper
Optimize	Backup
Ordlista	Ordlista
Park-Cylinder	Laga
Partition	Bakgrund
Partition	Ordlista
Partition block	Laga-Las
Partition block	Laga-Las
Partition block	Laga-Las
Partition Boundaries	Ordlista
Partition Boundaries	Ordlista

Partition boundaries	Laga
Partition Data	Ordlista
Partition Drive	Laga
Partition Unit Name	Laga
Partition-Block	Läs
Partition-Block	RDB-Justeringar
Partitions Data	Bakgrund
partitionsblock	Laga-Las
partitionsblock	Bakgrund
partitionsblock	Ordlista
Partitionsblock	Ordlista
Partitionskopplingar	Ordlista
Prep Program	Ordlista
prep programs	Läs
prep programs	Laga
Print	Laga-Las
Program Symbol	Ordlista
Projekt Meny	Projekt
Pseudo Partition	Ordlista

pseudo-partition	Laga
pseudo-partition	Laga
Pseudo-Partition	Laga
pseudo-partition.	Laga-Las
pseudo-partitioner	Laga
Rättigheter	Rättigheter
RDB	Ordlista
RDB	Bakgrund
RDB	Laga-Las
RDB	Läs
RDB	Introduktion
RDB Data	Ordlista
RDB-Data	Läs
RDB-Data	Läs
RDB-Justeringar	RDB-Justeringar
RDSK	Laga-Las
RDSK	Laga-Las
RDSK	RDB-Justeringar
RDSK	Bakgrund

RDSK	Laga-Las
RDSK	Laga-Las
RDSK	Laga-Las
RDSK	Ordlista
RDSK	Introduktion
RDSK ...	Laga
Read Configuration	Laga
Read Configuration	Laga
ReducedWrite	Laga
Region	Ordlista
Registrering	Registrering
Reselection	Laga
RigidDiskBlock	Introduktion
RigidDiskBlock	Ordlista
Säkerhetskopiefil	Backup
SALV<n>	Laga-Las
SALV<n>	Laga-Las
SALV<n>	Laga-Las
SALV<n>	Frågor

SALV<n>	Laga-Las
Save changes to Disk Laga	
scsi.device	Verktystyper
sector	Laga-Las
sector	Laga-Las
Sectors	Laga
Sektorer	Ordlista
Senast sparad	Inställningar
Shell	Verktystyper
Skriv RDSK block ... Laga-Las	
Skriv resultat	Laga-Las
Sluta	Projekt
Spår	Ordlista
Spårs	Laga
Spara ändringar till Disk Laga	
Spara ändringar till Disk Laga-Las	
Spara alla MountListor som ... Laga-Las	
Spara MountList som ... Laga-Las	
Spara Resultat	Laga-Las

Spara Resultat som ...
Laga-Las

Spara setting
Inställningar

Spara som RDSK och partitionsblock ...
Laga

Spara som RDSK och partitionsblock ...
Laga-Las

Starta
Laga

Starta
Backup

Starta
Aterskapa

Starta
Starta

StepRate
Laga

Success rate
Starta

Synchronous
Laga

System Partition
Ordlista

System-Partition
Bakgrund

Systemkrav
Systemkrav

Ta bort
Laga

Ta bort
Laga

Ta bort partitionsblock från RDSK ...
Laga-Las

Tillkännagivande
Tillkännagivande

Tootypes, NONEWSTYLE
Verktygstyper

UNUSED<n>	Laga-Las
UNUSED<n>	Frågor
UNUSED<n>	Laga-Las
UNUSED<n>	Laga-Las
UNUSED<n>	Ordlista
UNUSED<n>	Laga-Las
UNUSED<n>	Laga
Upphovsmannen	Upphovsmannen
Varumärken	Varumärken
Verktygstyper	Installation
Verktygstyper	Installation
Verktygstyper	Verktygstyper
Verktygstyper, BACKUPFILENAME	Verktygstyper
Verktygstyper, BADDEVICE1	Verktygstyper
Verktygstyper, BUFMEMTYPE	Verktygstyper
Verktygstyper, DEBUG	Verktygstyper
Verktygstyper, DEVICE	Verktygstyper
Verktygstyper, MASK	Verktygstyper
Verktygstyper, MAXTRANSFER	Verktygstyper

Verktystyper, NOGETGEOMETRY
Verktystyper

Verktystyper, NORECOVER
Verktystyper

Verktystyper, NOSCSICMD
Verktystyper

Verktystyper, OPTIMIZE
Verktystyper

Verktystyper, READDEVLIST
Verktystyper

Verktystyper, RECOVER
Verktystyper

Verktystyper, SCSIREADWRITE
Verktystyper

Verktystyper, UNIT
Verktystyper

Volymnamn
Ordlista

Volymnamn
Ordlista

Warn-Dialogfenster
Verktystyper

Warn-Dialogfenster
Verktystyper

Work-Partition
Bakgrund

Work-Partition
Ordlista

WritePreComp
Laga