

Effets de synthétiseur

Ce champ possède un mécanisme qui fournit au synthétiseur MIDI tout un choix d'effets sonores superbes comme les réverbérations, les chœurs et les variations notamment, qui enrichissent considérablement les variations du son. Vous pouvez sélectionner n'importe quel effet sonore en cliquant sur les cases correspondantes. Le synthétiseur MIDI est basé sur une méthode de génération du son Wavetable et il supporte intégralement trois modes d'interface compatibles à la commande avec les spécifications XG proposées par YAMAHA.

* GM est une marque déposée de Association of Musical Electronics Industry (AMEI).

* XG est une marque déposée de YAMAHA Corporation.

Réverbération

Ajoute un effet de réverbération (résonance) étonnant au son, exactement comme s'il allait vous renvoyer un écho avec l'ambiance d'une salle de concert.

Choeur

Ajoute l'effet d'ampleur et d'étalement d'un chœur au son musical.

Variation

C'est l'un des effets sonores disponibles dans les spécifications standard YAMAHA XG, qui permet d'obtenir certains effets sonores avec capacité de distorsion, surmodulation, etc., y compris les fonctions Réverbération et Choeur.

Accentuation 3D

Cette fonction d'accentuation 3D offre le support de l'accentuation 3D stéréo.

Activer

Cochez cette case pour activer la fonction d'accentuation 3D stéréo.

Large

La fonction Wide vous permet de régler un effet stéréo large. Pour élargir le son spatialement, déplacez la barre coulissante vers la droite.

