









**Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle fonction du logiciel MouseWare...**

## WebWheel!

WebWheel a été conçue pour faciliter et accélérer l'utilisation de votre navigateur Internet. Cette fonction fournit trois des commandes de navigation sur le Web les plus fréquemment utilisées, ainsi que cinq adresses Internet personnalisables (consultez à ce propos les instructions ci-après), accessibles par un simple clic.

### Utilisation de WebWheel

1. Cliquez sur le bouton attribué à WebWheel.
2. Actionnez la roulette, ou déplacez votre souris, pour mettre en surbrillance l'option de votre choix.

Action désirée	Sélectionner:	Remarques
<b>Précédent</b> (retour à la page précédente)		Correspond au bouton Précédent de votre logiciel de navigation.
<b>Interruption du chargement</b> d'une page Web		Correspond au bouton Arrêter de votre logiciel de navigation.
<b>Actualisation</b> de la page Web en cours		Correspond au bouton Actualiser de votre logiciel de navigation.
Ouverture des <b>Signets/Favoris</b>		Permet d'ouvrir les Signets ou les Favoris.
Affichage de l' <b>Aide</b> de WebWheel		Ouvre ce fichier d'aide.
<b>Accéder</b> à une adresse Web		(ou l'un des autres emplacements URL)

3. Cliquez sur le bouton auquel vous avez attribué la fonction WebWheel (il s'agit par défaut de la

roulette) ou celui doté de la fonction cliquer-sélectionner.

### **Affectation d'une adresse Internet à WebWheel**

WebWheel possède cinq adresses Internet préconfigurées. Ces pages Web présentent une vue d'ensemble des adresses pouvant être attribuées à WebWheel. Vous pouvez toutefois affecter très facilement les adresses de votre choix.

**Remarque:** Plusieurs sections d'adresses Web peuvent être verrouillées (personnalisation impossible). Lorsque vous tentez d'attribuer d'autres adresses Web, un message vous informe que ce n'est pas possible.

1. Lancez votre navigateur Web, puis naviguez jusqu'à l'URL désirée.
2. Lancez la fonction WebWheel en appuyant sur le bouton auquel elle a été affectée.
3. Tout en actionnant la roulette, sélectionnez la section de WebWheel dans laquelle l'URL doit être placée.
4. Pour affecter l'URL, appuyez sur la touche CTRL et, tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la roulette.
5. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, tapez un nom correspondant à l'adresse Internet en question, puis cliquez sur le bouton auquel la fonction WebWheel a été assignée.

**Utilisateurs d'AOL 4.0 uniquement:** La méthode CTRL + clic peut ne pas fonctionner lorsque vous attribuez des adresses Web dans le navigateur AOL 4.0. Saisissez alors l'adresse Web (<http://www.logitech.com>, par exemple) et le nom de votre choix dans les cases prévues à cet effet.

**Conseil:** étant donné que la fonction Précédent constitue toujours le point de départ lors de l'affichage de WebWheel, un double clic sur la roulette exécute cette fonction.

**Remarque:** les icônes des commandes de navigation WebWheel (à savoir Précédente, Arrêter, Actualiser, Signets/Favoris) sont accompagnées d'un petit X rouge lorsque le navigateur n'est pas actif.

WebWheel requiert Windows 95, Windows 98, Windows NT ou Windows 2000.

Copyright (c) 2000 Logitech Inc. Tous droits réservés.

