



Presione este botón para salvar la actual configuración de colores en un nuevo o existente archivo.

Presione este botón para cargar un Nuevo test de bitmap en el pequeño monitor arriba.

Presione este botón para reducir el brillo.

Presione este botón para aumentar el brillo.

Presione este botón para reducir el contraste.

Presione este botón para aumentar el contraste.

Presione este botón para borrar el esquema de colores seleccionado.

Seleccione un esquema de colores de la lista para cambiar la configuración de colores en uso.

Seleccione esta caja para permitir modificar la configuración de Hardware Video Overlay.

Presione este botón para escoger la última configuración salvada.

Presione este botón para restaurar la configuración de fábrica especificada.

Use esta barra para ajustar la cantidad de gama roja.

Use esta barra para ajustar la cantidad de gama verde.

Use esta barra para ajustar la cantidad de gama azul.

Seleccione esta caja para permitirle modificar la configuración de Glide/OpenGL.

Seleccione esta caja para permitirle modificar la configuración de Direct3D.

Seleccione esta caja para permitirle modificar la configuración del Escritorio.

Corrección de el nivel actual de gama roja.

Corrección de el nivel actual de gama verde.

Corrección de el nivel actual de gama azul.

Seleccione esta caja si quiere que la gama roja verde y azul sean modificadas simultáneamente.



