



i n v e n t

# **Uživatelská příručka**

## **hp iPAQ Pocket PC h4150**

Dokument číslo: 353496-001

**listopad 2003**

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP, Hewlett Packard a logo Hewlett-Packard jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard Company v USA a dalších zemích.

iPAQ je ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Development Company, L.P. v USA a dalších zemích.

Microsoft, Windows, logo Windows, Outlook a ActiveSync jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Pocket PC hp iPAQ pracuje se systémem Microsoft® Windows®.



Logo SD je ochranná známka společnosti Secure Digital v USA a dalších zemích.

Bluetooth™ je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.

Všechny další jména produktů zmiňovaná v této příručce mohou být ochrannými známkami jejich vlastníků.

Společnost HP nebude odpovědná za technické ani redakční chyby nebo opomenutí zde obsažená; dále nenese odpovědnost za související nebo následné škody vyplývající z poskytnutí nebo použití tohoto materiálu. Informace v tomto materiálu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění a jsou poskytovány "jak jsou" bez záruky jakéhokoliv druhu. Záruky na produkty HP jsou obsaženy ve výslovně uvedených záručních podmínkách pro takové produkty. Nic zde zmíněné nemůže být chápáno jako dodatečná záruka.

Tato příručka obsahuje informace chráněné autorskými právy. Dokument ani jeho část nesmí být kopírována ani reprodukována žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hewlett-Packard Company.

---

**i**

**POZOR:** Text uvedený v tomto rámečku informuje, jak předejít poškození zařízení a ochránit se před ublížením na zdraví.

---

**RADA:** Text uvedený v tomto rámečku značí doporučení pro práci s kapesním počítačem a pro bezpečnost dat.

---

Referenční příručka

hp iPAQ Pocket PC h4150

první vydání (listopad 2003)

Číslo dokumentu: 353496-001

---

# Obsah

## 1 První kroky

## 2 Synchronizace s ActiveSync

Připojení k počítači . . . . .	2–2
Instalace ActiveSync . . . . .	2–3
Synchronizace s počítačem . . . . .	2–4
Spojení přes infraport (IR). . . . .	2–5
Kopírování souborů . . . . .	2–5
Instalace programů. . . . .	2–6

## 3 Připojení na Internet

Připojení do místní sítě. . . . .	3–1
Zadání internetové adresy (URL). . . . .	3–2

## 4 Bluetooth

Seznámení s Bluetooth. . . . .	4–2
Nastavení Bluetooth. . . . .	4–2
Zapnutí Bluetooth . . . . .	4–2
Nastavení usnadnění . . . . .	4–3
Povolení přístupu k Bluetooth. . . . .	4–4
Nastavení sdílené složky . . . . .	4–6
Bluetooth Manager. . . . .	4–7
Spuštění Bluetooth Managera . . . . .	4–7
Párování zařízení. . . . .	4–7
Připojení k jiným zařízením. . . . .	4–8
Určení komunikačního portu. . . . .	4–8

---

Vytvoření spojení ActiveSync . . . . .	4–9
Vytvoření sériového spojení . . . . .	4–9
Telefonické spojení . . . . .	4–9
Připojení do vlastní sítě . . . . .	4–11
Vytvoření spojení s mobilním telefonem . . . . .	4–11
<b>5 Bezdrátová síť WLAN</b>	
Zapnutí a vypnutí WLAN . . . . .	5–1
Automatické připojení k síti . . . . .	5–2
Ruční nastavení sítě . . . . .	5–3
Vyhledání dostupných sítí . . . . .	5–4
Sledování stavu sítě a síly signálu . . . . .	5–4
<b>6 Úspora energie</b>	
Nastavení podsvícení . . . . .	6–1
Nastavení úsporného napájení bezdrátové LAN . . . . .	6–1
Zakázání programových tlačítek . . . . .	6–2
Sledování stavu baterií . . . . .	6–2
<b>7 Reset zařízení</b>	
Inicializační reset . . . . .	7–1
Úplný reset . . . . .	7–2
<b>8 Řešení problémů</b>	
Obecné problémy . . . . .	8–1
ActiveSync . . . . .	8–4
Rozšiřující karty . . . . .	8–7
Bluetooth . . . . .	8–7
Bezdrátová síť LAN . . . . .	8–9

---

# 1

---

## První kroky

Jsme rádi, že jste si vybrali právě nový kapesní počítač HP iPAQ Pocket PC h4150. Tato referenční příručka vám pomůže s nastavením a seznámí vás s důležitými funkcemi kapesního počítače iPAQ.

Pokud se zajímáte o další podrobnosti, přečtěte si dokumentaci na přiloženém CD.

Níže popsané programy jsou na vašem kapesním počítači již předinstalovány. Tyto předinstalované programy nelze vymazat a to ani při vybití baterií.


Detailní informace o práci s těmito programy nalezete v elektronické nápovědě na iPAQ Pocket PC. Tuto nápovědu vyvoláte vždy z konkrétního programu po klepnutí na tlačítko **Start - Nápověda** a zde si vyberte hledaný typ informace.

Základy práce s Pocket PC naleznete v nabídce **Dnes - Start > Nápověda > Základy Pocket PC**.

Program hp iPAQ	Funkce
iPAQ Backup	Možnost zálohovat data a programy do souboru a ochránit je tak proti jejich ztrátě v důsledku poškození nebo smazání.
iPAQ Image Zone	Program pro prohlížení jednotlivých obrázků i celých prezentací. Možnost zobrazení obrázků z karty digitálního fotoaparátu.
Self-Test	Základní diagnostika zařízení.
Asset Viewer	Zobrazí detailní informace o systému a jeho nastavení.
Bluetooth	Možnost komunikace s dalšími Bluetooth zařízeními v okruhu 10m.

Program hp iPAQ	Funkce
iPAQ Wireless	Pro zapnutí/vypnutí bezdrátové WLAN a Bluetooth.
iTask	Funkce přepínání mezi spuštěnými programy a rychlé spuštění často používaných programů. Čtvrté programové tlačítko při výchozím nastavení spouští iTask.

Program HP Mobile Print Center je určen pro přímý tisk z Pocket PC a naleznete jej na příloženém CDROM Companion CD (jen v některých zemích).

**Rada:** Pro přepínání mezi spuštěnými programy stiskněte a držte programové tlačítko iTask (  ) na přední straně iPAQ Pocket PC.

Microsoft Pocket PC Software	Functions
ActiveSync	Synchronizace dat mezi Pocket PC a stolním počítačem, tak aby na obou počítačích byly aktuální informace. ActiveSync nainstalujte na stolní počítač ještě před prvním pokusem o připojení iPAQa Pocket PC k počítači.
Kalkulačka	Klasická kalkulačka
Kalendář	Plánování schůzek a obecně událostí. Možnost nastavení upozornění na schůzku. Schůzky pro daný den se také zobrazí v přehledu <b>Dnes</b> .
Spojení	Připojení Pocket PC na internet a intranet, k připojení pro prohlížení webových stránek, příjem a odesílání emailů a synchronizaci informací pomocí ActiveSync.
Kontakty	Správa aktuálního seznamu přátel a pracovních kontaktů, jejich emailů i telefonů.

Microsoft Pocket PC Software	Functions
Pošta	Příjem a odesílání elektronické pošty. Pro práci s poštou musíte mít existující poštovní účet a parametry připojení k poštovnímu serveru. Poštu také můžete synchronizovat ze stolního počítače.
Poznámky	Psaní textů, psaných poznámek, záznam kreseb a náčrtků a zvukových poznámek.
Pictures	Zobrazení jednotlivých obrázků i celých prezentací. Možnost nastavení obrázku jako podklad plochy v <b>Dnes</b> .
Pocket Excel	Vytvoření a úprava tabulek Excel nebo úpravy tabulek vytvořených na stolním počítači.
Pocket Internet Explorer	Prohlížení webových stránek a stránek synchronizovaných ze stolního počítače.
Pocket Word	Tvorba nových textových dokumentů a prohlížení dokumentů Word vytvořených na stolním počítači.
Nastavení	Nastavení periferií, podsvícení, hodin, displeje, paměti, napájení, místního nastavení, přehledu <b>Dnes</b> , zabezpečení, zvuků a upozornění.
Úkoly	Pro správu seznamu úkolů
Terminal Services Client	Práce s programy instalovanými na stolním počítači přímo na ploše Pocket PC.
Windows Media Player	Přehrávání hudby formátu MP3 a WMA a dalších video formátů.

**Tip na úsporu energie:** Programové tlačítko můžete naprogramovat tak, že při přehrávání hudby MP3 vypne podsvícení. Vypnutím podsvícení šetříte kapacitu baterie. Klepněte na **Start > Windows Media > Nástroje > Nastavení > Tlačítka**. Z rozbalovací nabídky **Výběr funkce** klepněte na **Přepnutí podsvícení displeje**. Stiskněte jedno z programových tlačítek na předním panelu iPAQ Pocket PC a potvrďte **OK**.





## Synchronizace s ActiveSync

S ActiveSync můžete:

- Synchronizovat informace mezi vaším Pocket PC a stolním počítačem nebo serverem tak, že na obou zařízeních jsou nejaktuálnější informace.
- Nastavit možnosti synchronizace a naplánovat synchronizaci.
- Kopírovat soubory mezi zařízením a stolním počítačem.
- Nainstalovat programy na váš iPAQ Pocket PC.
- Zálohovat a obnovit data a aplikace.
- Synchronizovat odkazy.
- Odesílat a přijímat emaily.
- Vyžádat si schůzku.

- 
- 1** • **RADA:** Pro správnou funkci synchronizace **nejprve** nainstalujte Microsoft ActiveSync na stolní počítač a teprve **potom** k počítači připojte iPAQ Pocket PC.
-

## **Připojení k počítači**

Pro spojení kapesního a stolního počítače potřebujete program Microsoft ActiveSync a synchronizační kolébku, infraport nebo Bluetooth. Další informace o použití ActiveSync s Bluetoothem naleznete v kapitole 4 “Bluetooth.”

---

**Rada:** Při synchronizaci pošty s pomocí Microsoft ActiveSync musíte mít na počítači nainstalován program Microsoft Outlook 98 nebo novější. Outlook 2002 je přiložen na dodávaném CDROM. Pokud jste program Outlook doposud nepoužívali, nainstalujte ho z CD Microsoft Outlook 2002 . Program Microsoft Outlook Express **nebude** s Pocket PC a ActiveSyncem pracovat !

---

## Instalace ActiveSync

---

- **1 RADA:** Pro správnou funkci synchronizace **nejprve** nainstalujte Microsoft ActiveSync na stolní počítač a teprve **potom** k počítači připojte iPAQ Pocket PC.
- 

1. Vložte dodávaný CDROM Companion CD do mechaniky stolního počítače.
2. Zvolte odkaz pro instalaci Microsoft ActiveSync.
3. Postupujte podle instrukcí.
4. Po dokončení instalace ActiveSync připojte iPAQ Pocket PC ke stolnímu počítači přes kolébku.

## **Synchronizace s počítačem**

V ActiveSync lze:

- Vytvořit partnerství, díky kterému můžete synchronizovat informace s jedním nebo dvěma počítači.
- Zvolit typ dat k synchronizaci (například Kontakty, Kalendář, Pošta, Úkoly, Oblíbené položky, Soubory, Poznámky).

---

**Poznámka:** Při synchronizaci souborů můžete synchronizovat soubory jejich přetažením do synchronizační složky Pocket PC. Pokud jste při vytváření partnerství nazvali zařízení “MUJiPAQ”, potom se synchronizační složka bude jmenovat “MUJiPAQ.” Při synchronizaci se soubory z této složky přenesou na iPaq Pocket PC.

---

## Spojení přes infraport (IR)

Po prvním spojení pomocí synchronizační kolébky přes rozhraní USB můžete další synchronizaci provádět přes infraport. Infraport nebo infra USB adaptér musíte mít i na straně stolního počítače. Možnost spojení přes infraport funguje se stolními počítači vybavenými operačním systémem Microsoft Windows 98SE, Me, 2000 nebo XP.

1. Synchronizujte iPAQ Pocket PC se stolním počítačem poprvé **nejprve** se synchronizační kolébkou.
2. Nastavte funkční infraport na straně stolního PC.
3. Vyjměte iPAQ Pocket PC z kolébky a nasměrujte jej infraporem ke stolnímu počítači do vzdálenosti asi 30 cm.
4. Navažte spojení klepnutím na **Start > ActiveSync > Nástroje > Připojit přes IR**. Synchronizace se iniciuje z vašeho zařízení.
5. Pro ukončení spojení oddalte obě zařízení od sebe nebo klepněte na **X** v pravém horním rohu displeje.

## Kopírování souborů

Soubory lze kopírovat pomocí funkce **Explore** vActiveSyncu a Windows Exploreru / Průzkumníka.

Kopírování souborů:

1. Vložte iPAQ Pocket PC do synchronizační kolébky.
2. Na počítači zvolte **Start > Programs > Microsoft ActiveSync > Explore > ikona My Pocket PC**
3. Na stolním počítači klepněte pravým tlačítkem na nabídku **Start** a vyberte **Explore**.
4. Vyberte soubor/-y k přesunutí.

---

**Poznámka:** Nelze kopírovat předinstalované a systémové soubory.

---

5. Zvolené soubory přetáhněte mezi počítačem a iPaqem. Pokud je to třeba ActiveSync automaticky převede soubory pro Pocket Office.

---

**Poznámka:** Soubory přesunujte do iPAQ Pocket přímo do složky My Documents PC nebo do následně vnořené podsložky. Potom je programy na Pocket PC snadno naleznou.

---

- **1 RADA:** Během synchronizace s ActiveSync může dojít ke změně obsahu některých souborů pro Microsoft Office. Doporučujeme uložit kopii vašich pracovních souborů na stolním počítači do jiné složky než do složky pro synchronizaci.
- 

## Instalace programů

Instalace programů pro iPAQ Pocket PC ze stolního PC pomocí ActiveSync:

1. Připojte iPAQ Pocket PC ke stolnímu počítači pomocí synchronizační kolébky.
2. Postupujte podle instrukcí v průvodci instalací.
3. Na konci instalace sledujte obrazovku kapesního počítače zda se nezobrazí instrukce k dalším instalačním krokům na Pocket PC.
4. Pro přeinstalování programu na iPAQ Pocket PC nejprve otevřete ActiveSync na stolním PC a klikněte na **Nástroje > Přidat/Odebrat Programy**.

---

**Poznámka:** Další informace o ActiveSync naleznete v kapitole 2, “Using ActiveSync” v příručce *User’s Guide* na přiloženém Companion CD.

---

---

## Připojení na Internet

S iPAQ Pocket PC se můžete připojit na Internet nebo do vzdálené sítě.

Pro příjem a odesílání emailů a pro zobrazování webových stránek v Pocket Internet Exploreru musíte nastavit vzdálené připojení pomocí zařízení jako je modemová karta Secure Digital Input/Output (SDIO), ethernetová karta nebo interní bezdrátová karta 802.11b. Další možností je použití Bluetooth mobilního telefonu nebo LAN přípojného bodu s rozhraním Bluetooth.

---

**Poznámka:** Použití vytáčeného a bezdrátového připojení na Internet, e-mail, podnikové sítě a další bezdrátová komunikace se zařízeními (např. s Bluetooth) může vyžadovat přítomnost dalšího přídatného hardware nebo smlouvu s poskytovatelem příslušné služby. Některé typy dat na webu mohou pro práci vyžadovat instalaci dalšího software.

---

**Poznámka:** Další informace o této problematice naleznete v nápovědě v iPAQu Pocket PC poklepnáním na **Start > Nápověda > Připojení**.

---

### Připojení do místní sítě

1. Před připojením se ujistěte, že máte správné telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. Tyto informace můžete získat od správce sítě.
2. Klepněte na **Start > Nastavení > záložka Spojení > ikona Připojení**.
3. V **My Work Network** postupujte podle instrukcí daných zvoleným typem spojení. Další informace o spojení prostřednictvím Bluetooth naleznete v kapitole 4, "Bluetooth." Další informace o spojení prostřednictvím bezdrátové WLAN naleznete v kapitole "Setting Up

VPN Server Connections” a “Setting Up Proxy Server Settings” v kapitole 9, “Using the Wireless LAN,” v příručce *User’s Guide* na příloženém CDROM Companion CD.

## Zadání internetové adresy (URL)

S Pocket Internet Explorerem a připojením na Internet můžete zobrazovat stránky přímo na iPAQ Pocket PC. Adresu URL zadejte do horního pole **Adresa**.

---

**Poznámka:** Stránky které používají technologie HTML 4.0, DHTML, animované obrázky GIF a Java applety nemusí pracovat v Pocket Internet Exploreru správně.

---

1. Z nabídky **Start** zaškrtněte **Internet Explorer > Zobraz > Adresa**.

---

**Poznámka:** Pokud pole Adresa není vidět, zkontrolujte volbu **Internet Explorer > Zobraz > Adresa**.

---

2. Zadejte adresu stránky (URL) do pole **Adresa**.
3. Klepněte na ikonu **Go**.



---

## Bluetooth

Váš HP iPAQ Pocket PC obsahuje vestavěnou technologii Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení s jinými zařízeními na krátké vzdálenosti a poskytuje rychlé, spolehlivé a bezpečné bezdrátové spojení.

S rozhraním Bluetooth můžete provádět následující operace mezi několika zařízeními v okruhu asi 10metrů:

- Vyměňovat si kontakty, položky kalendáře a úkoly
- Posílat a vyměňovat si navštívenky
- Přesouvat soubory
- Synchronizovat s počítačem pomocí připojení ActiveSync
- Komunikovat s mobilním telefonem a používat jej jako bezdrátový modem
- Připojit se k jiným Bluetooth zařízením (virtuální COM port)
- Tisknout na Bluetooth tiskárně
- Vytvářet sítě “personal area network” (PAN) k chatování, hraní her, apod.

---

**Poznámka:** Použití vytáčeného nebo bezdrátového připojení na Internet, k e-mailu, do podnikových sítí a další bezdrátovou komunikaci např. pomocí Bluetooth může vyžadovat další dodatečný hardware či další kompatibilní zařízení kromě standardní infrastruktury standardu WLAN či zvláštní smlouvu ke službám. Kontaktujte svého poskytovatele služeb pro zjištění dostupnosti. Připojení k některým internetovým službám může vyžadovat instalaci dalšího dodatečného software.

---

## Seznámení s Bluetooth

Před využíváním Bluetooth se nejprve seznámte s možnostmi nastavení Bluetooth a možnostmi Bluetooth Managera. Informace o výrazech používaných ve spojení s technologií Bluetooth naleznete v kapitole 8, “Using Bluetooth” v *User’s Guide* na přiloženém CDROM Companion CD.

---

**Poznámka:** Detailní nápovědu také naleznete v elektronické podobě na vašem iPAQ Pocket PC. Z nabídky **Start** klepněte na **Nápověda > Bluetooth**.

---

## Nastavení Bluetooth

V záložkách v **Nastavení Bluetooth** lze:

- Zapnout a vypnout Bluetooth
- Změnit “Bluetooth jméno” vašeho iPAQ Pocket PC
- Nastavit vlastnosti spojení
- Povolit služby Bluetooth
- Zadat možnosti zabezpečení
- Zadat možnosti sdílení a spojení

Po záložkách se můžete posunovat pomocí šipky vpravo.

## Zapnutí Bluetooth

Zapnutí Bluetooth z **Nastavení Bluetooth**:

1. Z nabídky **Dnes** klepněte na ikonu **Bluetooth**.
2. Z kontextového menu zvolte **Nastavení Bluetooth**.
3. Bluetooth povolíte klepnutím na tlačítko **Zapnout**.

**Rychlá volba:** Z kontextového menu Bluetooth klepněte na **Zapnout Bluetooth**.

Při zapnutém Bluetooth ikona **Bluetooth** zmodrá a LED indikátor bezdrátové sítě umístěný vlevo od tlačítka napájení začne blikat modře nebo střídavě modře a zeleně v případě, že je zapnutá i bezdrátová WLAN.

Vypnutí provedete klepnutím na **Vypnout**. Pokud je Bluetooth vypnut, ikona Bluetooth je šedá s červeným X a v tomto stavu není možné vysílat ani přijímat.

**Tip na úsporu energie:** Pokud Bluetooth nepoužíváte, vypněte jej.

## Nastavení usnadnění

V možnostech usnadnění můžete určit, jak bude iPAQ Pocket PC pracovat s ostatními Bluetooth zařízeními.

### Zadání jména zařízení

Jméno zařízení je takové jméno, které se zobrazí všem ostatním zařízením, která váš iPAQ naleznou.

1. Z nabídky **Dnes** klepněte na ikonu **Bluetooth** > **Nastavení Bluetooth** > záložka **Usnadnění**.
2. Zvýrazněte jméno v položce **Jméno** a zadejte nové.
3. Pro uložení změn klepněte na **OK**.

### Povolení spojení

Můžete nastavit zda se k vašemu iPaqu mohou připojovat všechna ostatní zařízení nebo jen zařízení ze seznamu párovaných.

### Povolení spojení všem

1. Z nabídky **Dnes** klepněte na ikonu **Bluetooth** > **Nastavení Bluetooth** > záložka **Usnadnění**.
2. Zvolte **Povolit jiným zařízením připojení** a potom **Všechna zařízení**.
3. Klepněte na **OK**.

## 1

**RADA:** Tato volba umožní jakémukoliv zařízení a to i neznámému připojit se k vašemu iPAQ Pocket PC. Po navázání spojení vstoupí v platnost bezpečnostní omezení nastavená v pro danou službu v Nastavení Bluetooth.

---

## Povolení spojení párovým zařízením

Párová zařízení sdílejí a před připojením si vyměňují vnitřně generovaný klíč Link Key. Klíč Link Key je odvozen od jedinečné adresy Bluetooth zařízení, náhodného čísla a uživatelem definovaného hesla.

Tato vlastnost umožňuje připojení k iPAQ Pocket PC jen důvěryhodným zařízením.

1. Z nabídky **Dnes** klepněte na ikonu **Bluetooth** > **Nastavení Bluetooth** > záložka **Usnadnění**.
2. Zvolte **Povolit jiným zařízením připojení** a potom **Pouze párové zařízení**.
3. Klepněte na **OK**.

## Povolení ostatním nalézt iPaq Pocket PC

Zde můžete určit, zda ostatní Bluetooth zařízení budou moci objevit váš iPaq Pocket PC.

**Poznámka:** Pokud bude jiné zařízení znát adresu vašeho iPaqa (někomu jste ji záměrně sdělili), bude v takovém případě toto zařízení schopné objevit váš iPaq Pocket PC i když máte zakázanu vlastní viditelnost.

---

1. Z nabídky **Dnes** klepněte na ikonu **Bluetooth** > **Nastavení Bluetooth** > záložka **Usnadnění**.
2. Zvolte **Jiná zařízení mě mohou vyhledat**.
3. Pro uložení změn klepněte na **OK**.

## Povolení přístupu k Bluetooth

Přístup můžete povolit :

- automaticky při aktivaci Bluetooth

- při povolení spojení
- při správném zadání klíče passkey nebo link key

Jakoukoliv z těchto možností můžete použít při přesunu souborů, vytváření spojení přes sériový port, výměně vizitek, nastavování vytáčeného připojení a při připojení na síť.

## Automatické povolení přístupu

Můžete povolit zařízením připojit se **bez** autorizace. Pokud je Bluetooth zapnut, je připraven ke spojení.

1. Z obrazovky **Dnes** klepněte na ikonu **Bluetooth > Nastavení Bluetooth**.
2. Klepněte na záložku na službu kterou chcete povolit: **Přenos souborů, Výměna informací, Sériový port, Telefonické připojení sítě** nebo **Osobní síťový server**.
3. Zvolte **Povolit službu**.
4. Zajistěte, že není zvolena žádná volba **Nutná autorizace** nebo **Vyžaduje ověření**.
5. Klepněte na **OK**.

## Vyžádání autorizace přístupu

Pokud si zvolíte vyžadování autorizace při každém přístupu ke službě, potom se při každém požadavku o navázání komunikace zobrazí na iPAQu dotaz zda chcete spojení povolit.

Vyžádání autorizace při každém přístupu ke službě:

1. Z nabídky **Dnes** klepněte na ikonu **Bluetooth > Nastavení Bluetooth**.
2. Klepněte na záložku pro službu kterou chcete povolit: **Přenos souborů, Výměna informací, Sériový port, Telefonické připojení sítě** nebo **Osobní síťový server**.
3. Vyberte **Nutná autorizace**.

4. Klepněte na **OK**.

## Vyžádání kódu Passkey nebo Bond

Pro vytvoření spojení musíte znát passkey nebo mít vytvořené spojení pro zvýšené zabezpečení. K tomuto typu zabezpečení můžete přidat šifrování dat.

Passkey je kód který zadáte pro autentifikaci spojení požadovaných ostatními zařízeními. Passkey musíte předem znát a musí být použit oběma stranama nebo jinak v opačném případě nebude moci být spojení uskutečněno.

Vyžádání ověření:

1. Z nabídky **Dnes** zvolte ikonu **Bluetooth > Nastavení Bluetooth**.
2. Klepněte na záložku pro službu kterou chcete povolit: **Přenos souborů, Výměna informací, Sériový port, Telefonické připojení sítě** nebo **Osobní síťový server**.
3. Vyberte **Vyžaduje ověření**.
4. Pokud chcete, aby všechna data byla šifrována, musíte zvolit **Vyžaduje šifrování dat**.
5. Klepněte na **OK**.

## Nastavení sdílené složky

Můžete určit složku ke které mohou ostatní připojená zařízení přistupovat.

Nastavení sdílené složky:

1. Z nabídky **Dnes** zvolte ikonu **Bluetooth > Nastavení Bluetooth**.
2. Klepněte na záložku **Přenos souborů**.
3. Klepněte na ikonu **Složka** a zvolte požadovanou složku se soubory.
4. Potvrďte **OK**.

---

## Bluetooth Manager

Použití Bluetooth Managera:

- Zobrazení zástupců
- Párování zařízení
- Vytvoření spojení

### Spuštění Bluetooth Managera

Z nabídky **Dnes** klepněte na **Start > Bluetooth Manažer**.

První zobrazená nabídka je **Moji zástupci**.

---

**Poznámka:** Otevřením Bluetooth Managera automaticky aktivujete Bluetooth.


---

### Párování zařízení

Zařízení můžete propojit tak, že si před každým připojením musí vyměnit počítačem vygenerovaný klíč. Bezpečnostní klíč se také nazývá “Spojový klíč”. Generuje se z unikátní adresy Bluetooth zařízení, náhodného čísla a uživatelem definovaného hesla.

Jakmile jsou dvě zařízení propojená, mají každý bezpečné propojení s druhým, které může být ověřeno pomocí spojového klíče. Žádný další vstup od uživatele již není potřeba. Proto mohou být spojení a aktivity mezi zařízeními uskutečňovány bez další stálé autorizace ze strany uživatele.

Propojení zařízení:

1. Z nabídky **Dnes** zvolte **Start > Bluetooth Manažer**.
2. Klepněte na **Nástroje** a potom **Párová zařízení**.
3. Klepněte na **Přidat**
4. Klepněte na ikonu **Vyhledávání** 
5. Klepněte na zařízení

6. Do pole **Heslo** zadejte heslo.
7. Klepněte na **OK**.
8. Zadejte stejné heslo i do druhého zařízení.

---

**Poznámka:** Některá zařízení jako např. mobilní telefony musejí být přepnuty do režimu ve kterém mohou přijmout spojení od jiného zařízení. Informace naleznete v příslušné uživatelské příručce.

---

## Připojení k jiným zařízením

Pro komunikaci s jinými zařízeními můžete použít ActiveSync, sériové a vytáčené připojení pro komunikaci s jiným Bluetooth zařízením. Můžete vytvořit spojení s mobilním telefonem a nastavit nabízené služby Bluetooth.

## Určení komunikačního portu

Můžete určit virtuální porty COM použité pro vytvoření spojení přes sériové rozhraní. Nalézt čísla COM portů můžete potřebovat například pro tisk.

Příchozí COM port se používá pokud jiné zařízení vytvoří sériové spojení. Odchozí COM port se používá pokud z vašeho iPAQu oslovíte jiné zařízení.

Určení komunikačního portu:

1. Z nabídky **Dnes** klepněte na ikonu **Bluetooth > Nastavení Bluetooth**.
2. Klepněte na záložku **Sériový Port**.
3. Poznamenejte si jména vašich příchozích a odchozích COM portů.
4. Klepněte na **OK**.



## Vytvoření spojení ActiveSync

Pokud druhý stolní počítač disponuje rozhraním Bluetooth můžete nastavit komunikaci pro ActiveSync. Nejprve je nutno nastavit stolní počítač a poté nastavit iPAQ Pocket PC.

Pokud jste majiteli notebooku HP Evo nebo stolního počítače HP, můžete k připojení použít adaptér Bluetooth Multiport Module nainstalovaný na tomto počítači.

Pokud používáte jiný Bluetooth adaptér nebo kartu nastudujte způsob nastavení karty a poté přejděte na část “Setting Up an ActiveSync Partnership on Your iPAQ Pocket PC” v kapitole 8, “Using Bluetooth,” v příručce *User’s Guide* na přiloženém CDROM Companion CD.

## Vytvoření sériového spojení

Bluetooth sériový port můžete využít pro sériovou komunikaci stejně jako by jste dříve použili sériový kabel. Musíte předem nastavit v programu který bude s připojením pracovat správný komunikační port.

1. Z nabídky **Dnes** zvolte **Start > Bluetooth Manažer**.
2. Klepněte na **Nový**, pak na “**Prozkoumat Bluetooth zařízení**” a pak zvolte **Další**.
3. Pokračujte podle instrukcí průvodce.

## Telefonické spojení

Přes Bluetooth se nejčastěji připojíte k modemu v mobilním telefonu.

Zařízení která nejčastěji obsahují modem pro datový přenos přes Bluetooth:

- Mobilní telefony
  - Stolní počítače
  - Modemy
1. Z nabídky **Dnes** klepněte na **Start > Bluetooth Manažer**.
  2. Klepněte na **Nový** a potom **Připojit**.

3. Zvolte **“Připojit k Internetu”** a klepněte na **Další**.

4. Pokračujte podle instrukcí v průvodci.

---

**Poznámka:** Jakmile máte vytvořeného zástupce vytáčeného připojení, klepněte na ikonu zástupce záložce **Moji zástupci** v **Bluetooth Manažeru** a potom **Připojit**

---

5. Klepněte na **Nové připojení**.

6. Klepněte na **OK**.

7. Do pole **Jméno připojení** zadejte jméno připojení.

8. Zadejte telefonní číslo. Musíte zadat předčíslí pro stát a pro oblast podle toho, odkud voláte.

9. Vytáčení spustíte klepnutím na **OK**.

---

**Poznámka:** Některé mobilní telefony vyžadují vytvoření partnerství mezi zařízeními (přečtěte si kapitolu “Párovaná zařízení”).

---

Pro připojení se na Internet a pro práci s Pocket Internet Explorerem musíte nejprve propojit mobilní telefon s iPaq Pocket PC pomocí Bluetooth Manažera. Pro vytvoření takového spojení výchozím vytáčeným připojením pro Pocket Internet Explorer:

1. Z nabídky **Dnes** klepněte na **Start > Nastavení > záložka Spojení**.

2. Klepněte na ikonu **Připojení > záložka Pokročilé**.

3. Klepněte na **Vybrat síť**.

4. V rozbalovacího seznamu vyberte **Nastavení Bluetooth**.

---

**Poznámka:** Vytvořené spojení na Bluetooth modem je vidět pouze v Nastavení Bluetooth na stránce Connections Task.

---

## Připojení do vlastní sítě

Spojením dvou nebo více Bluetooth zařízení do sítě můžete sdílet soubory, spolupracovat nebo se bavit.

1. Z nabídky **Dnes** zvolte **Start > Bluetooth Manažer**.
2. Klepněte na **Nový** z pak na **Připojení do osobní sítě > Další**.
3. Dále postupujte podle instrukcí průvodce.

## Vytvoření spojení s mobilním telefonem

Vytvoření spojení s mobilním telefonem:

1. Z nabídky **Dnes** zvolte **Start > Bluetooth Manažer**.
2. Klepněte na **Nový** z pak na **Připojit**
3. Zvolte “Vytvořit partnerství s mob.tel.” a klepněte na **Další**
4. Postupujte podle instrukcí průvodce.



---

## Bezdrátová síť WLAN

Váš HP iPAQ Pocket PC se umí připojit k síti 802.11b Wireless LAN (WLAN) nebo se přímo spojit s jinými zařízeními s připojením WLAN. Pomocí WLAN můžete:

- Pracovat s Internetem
- Odesílat a přijímat elektronickou poštu
- Získat přístup k datům na podnikové síti
- Pro vzdálený zabezpečený přístup používat VPN (virtual private networks)
- Pro bezdrátovou konektivitu používat hot-spoty

---

**Poznámka:** Použití vytáčeného a bezdrátového připojení na Internet, e-mail, do podnikové sítě a další bezdrátová komunikace se zařízeními (např. s Bluetooth) může vyžadovat přítomnost dalšího přídatného hardware nebo smlouvu s poskytovatelem příslušné služby. Některé typy dat na webu mohou pro práci vyžadovat instalaci dalšího software.

---

### Zapnutí a vypnutí WLAN

Před použitím WLAN na vašem počítači iPAQ Pocket PC musíte kartu nejprve zapnout a nastavit.

Zapnutí a vypnutí WLAN:

1. Z hlavní nabídky **Start** zvolte **iPAQ Wireless**.
2. Klepněte na ikonu **WLAN**.

Pokud je WLAN zapojena změní se barva ikony **WLAN** z oranžové na zelenou a indikátor Wireless LAN začne blikat zeleně (WLAN je zapnuta a připojena) nebo střídavě zeleně a modře pokud je současně aktivní i Bluetooth.

Při cestování letadlem klepněte na ikonu připojení (✈ nebo ✈✕) a klepněte na **Vypnout**. Wireless LAN se potom vypojí. Pro opětovné zapnutí Wireless LAN klepněte na ikonu připojení a klepněte na **Zapnout**. “Režim v letadle” je zabudován na požadavky letových společností pro vypojení vysílačů v průběhu letu pro zajištění předpisů bezpečnosti letu.

---

**Poznámka:** Blikající indikátor WLAN značí, že karta je zapnuta nemusí nutně znamenat, že v danou chvíli existuje aktivní spojení s jiným zařízením nebo přípojným bodem.

---

Při vypnutí WLAN se ikona **WLAN** zbarví ze zelené na oranžovou.

**Tip na úsporu baterií:** Pokud WLAN nepoužíváte, vypínejte ji. Pokud je WLAN zapnuta zkontrolujte, že jsou zapnuty režimy úsporného napájení WLAN. Další informace naleznete v kapitole 6 “Nastavní režimu úsporného napájení bezdrátové LAN”.

---

**Poznámka:** Některé z přípojných bodů a sítí nemusí podporovat jeden nebo několik úsporných režimů dostupných v Pocket PC. Pokud se nelze připojit k některé síti, zkuste vypnout úsporně režimy napájení WLAN.



---

## Automatické připojení k síti

1. Pokud je dostupná alespoň jedna síť, zobrazí se na displeji v navigační liště ikona **Indikátor sítě** (📶). Klepněte na síť do které chcete připojit a zvolte, zda se v síti připojujete na Internet (nepoužívá nastavení proxy) nebo do Práce (používá nastavení proxy).

2. Pokud jste dotázáni na zadání Síťového klíče (WEP), zadejte jej a klepněte na **Připojit**. Podrobnosti by vám měl poskytnout správce sítě.



---

**Poznámka:** Pokud není zobrazeno žádné jméno sítě, může to znamenat, že se připojujete k síti, která nevysílá SSID. V tom případě klepněte na ikonu **Připojení** (  nebo  ) > **Nastavení** > záložka **Pokročilé** > **Sítová Karta** > **Přidat nové nastavení** a potom znovuzadejte klíč WEP.

---

## Ruční nastavení sítě

Bezdrátovou síť lze přidat pokud je automaticky nalezena a v navigační liště se zobrazí ikona **Indikátor sítě** nebo ručně zadáním informací o síti. Pro ruční zadání nastavení sítě:

1. Zkontrolujte zapnutí WLAN.
2. Klepněte na ikonu **Připojení** (  nebo  ) > **Nastavení** > záložka **Upřesnit** > tlačítko **Sítová karta** > záložka **Bezdrát** > **Přidat nové nast.**
3. Klepněte na záložku **Hlavní** a zadejte jméno sítě (SSID).

---

**Poznámka:** Pokud byla síť nalezena již v kroku 2, SSID se automaticky doplní a nelze jej dále změnit.

---

4. V okně **Připojen k:** vyberte kam se tato síť připojuje (**Internet** nebo **Práce**).
5. Pokud chcete použít spojení ad-hoc zvolte **Toto je připojení zařízení--počítač (ad-hoc)**.
6. Pokud jsou v síti vyžadovány informace k přihlášení, zadejte je z nabídky **Konfigurovat bezdrátovou síť** v záložce **Ověřování**.

---

**Poznámka:** Informaci zda síť vyžaduje přihlášení se dozvíte od správce sítě.

---

7. Vyberte typ použité autentifikace do sítě:

- a. Pro povolení šifrování zaškrtněte **Šifrování dat (WEP povoleno)**.
- b. Pro autentifikaci pomocí sdíleného klíče zaškrtněte **Sít'ové ověřování (sdílený mód)**. V poli **Sít'ový klíč** zadejte klíč sítě.
- c. Pokud je klíč sítě poskytnut automaticky sítí, zaškrtněte **Klíč je pro mne poskytnut automaticky**.
- d. Pro zvýšení bezpečnosti zaškrtněte **Povolit přístup k síti pomocí IEEE 802.1X**. Tuto volbu by jste měli volit pouze v případě, že je podporována sítí do které se připojujete. Pokud si nejste jisti, zeptejte se správce sítě.

## Vyhledání dostupných sítí

Preferované sítě, tj. takové sítě které jste již dříve nastavili, jsou v seznamu **Bezdrátové sítě**. Můžete si vybrat zda se připojíte pouze do vybraných sítí nebo zda má Pocket PC vyhledat a připojit se do libovolné dostupné sítě (ze seznamu preferovaných i jiných).

1. Klepněte na ikonu **Spojení > Nastavení > záložka Pokročilé > tlačítko Sít'ová karta > záložka Bezdrátová**.
2. V poli **Přístupné sítě** zvolte typ sítě do které se chcete připojit (**Všechny dostupné, Pouze přístupové body** nebo **Pouze počítač-počítač**).
3. Pro spojení pouze do sítí ze seznamu již nastavených zrušte volbu **Automaticky připojit k nepreferovaným sítím**.

---



**Poznámka:** Pokud máte vybranou volbu **Automaticky připojit k nepreferovaným sítím**, bude iPAQ Pocket PC hledat jakoukoliv dostupnou síť a při jejím nalezení vám nabídne možnost jejího nastavení.

---

## Sledování stavu sítě a síly signálu

Pro zobrazení síly signálu mezi vaším Pocket PC a přístupovým bodem WLAN:



1. V navigační liště klepněte na ikonu **Připojení** (  nebo  ).
2. Jakmile se zobrazí okno **Připojení**, uvidíte typ sítě ke které je iPAQ Pocket PC připojen (například Práce nebo Internet) a dále ikonu signalizující sílu signálu.

---

**Poznámka:** Ikona **Síla signálu** se zobrazí pouze pokud je síť k dispozici.

---

3. Pro provedení změn v nastavení spojení klepněte na **Nastavení**.
4. Pro opuštění okna **Připojení** klepněte na tlačítko **Skrýt**.

---

**Poznámka:** Další informace o použití bezdrátové LAN, včetně podpory sítě LEAP a zápisu certifikátu pro síť .1X naleznete v kapitole 9, “Using the Wireless LAN” v příručce *User’s Guide* na přiloženém CDROM “Companion CD”.

---



---

## Úspora energie

### Nastavení podsvícení

Změnou nastavení podsvícení zvýšíte provozní dobu na jedno nabití.

1. Z nabídky **Start** klepněte na **Nastavení** > záložka **Systém** > **Podsvícení**.

**Rychlá volba:** Stiskněte Programové tlačítko 4 (iTask) a klepněte na ikonu **žárovky**.

2. Vyberte si z nabízeného nastavení:

- Jas
- Napájení z baterie
- Napájení ze sítě

**Tip na úsporu energie:** Zkratíte dobu za kterou se při nepoužívání Pocket PC automaticky vypne podsvícení, nebo podsvícení vypnete úplně pomocí posuvníku **Úspora napájení**. Zapnout/vypnout podsvícení můžete stisknutím tlačítka **Napájení** po dobu sekund.

### Nastavení úsporného napájení bezdrátové LAN

1. Z nabídky **Start** klepněte na **Nastavení** > záložka **Systém** > **Napájení** > záložka **Rízení**.

2. Zvolte režim úspory energie WLAN:

- **OFF** - bez šetření energie WLAN. Použijte pouze v případě, že potřebujete nejvyšší propustnost WLAN nebo pokud vaše síť nepodporuje režimy úspory energie.
- **Auto** - automaticky přepíná mezi zapnutým a vypnutým režimem šetření energie.

- **Rozšířený** - používá minimum energie potřebné pro udržení spojení WLAN. Tento režim výrazně snižuje datovou propustnost sítě WLAN avšak šetří energii. Nedoporučuje se použít pro přesuny velkého množství dat.

---

**Poznámka:** Rozšířený režim úspory energie je zakázaný, pokud je zapnutý Bluetooth.

---

## Zakázání programových tlačítek

Ve výchozím nastavení se po stisknutí programového tlačítka zapne napájení Pocket PC.

**Tip na úsporu energie:** Pro zabránění náhodného zapnutí napájení iPAQ Pocket PC můžete zakázat funkci zapnutí napájení při stisku programového tlačítka nebo tlačítka Záznam.

1. Klepněte na **Start > Nastavení > Tlačítka > záložka Zámek.**
2. Zaškrtněte pole **Zakázat programová tlačítka A/NEBO pole Zakázat tlačítko Záznam.**
3. Klepněte na **OK.**

---

**Poznámka:** Pokud zakážete funkci zapnutí napájení při stisku programového tlačítka, bude napájení stále možné zapnout pomocí tlačítka Napájení. Po zapnutí napájení budou všechna tlačítka aktivně fungovat podle jejich nastavené funkce.

---

## Sledování stavu baterií

1. Z nabídky **Start** klepněte na **Nastavení > záložka Systém > ikona Napájení.**
2. Klepněte na **OK.**

**Tip na úsporu energie:** Klepněte na **Start > Nastavení > záložka Systém > Napájení > záložka Řízení**, zaškrtněte pole **Při napájení z baterie** a nastavte kratší čas vypnutí pokud není Pocket PC používáno.

---

## Reset zařízení

### Inicializační reset

Inicializační reset, někdy označován jako “soft reset”, se provádí pokud chcete provést ukončení všech běžících programů a nemaže žádná uložená data ani programy. Použití inicializačního reset:

- Pokud program reset vyžaduje při své instalaci na iPAQ Pocket PC.
- Při odstraňování programu z iPAQ Pocket PC. Doporučuje se provést inicializační reset po každé odinstalaci programu, čímž se zajistí odstranění zbývajících nastavení souvisejících s odebraným programem.
- Pokud Pocket PC pracuje pomalu, může to být způsobeno příliš velkým množstvím běžících programů. Provedením inicializačního reset ukončíte všechny běžící programy.
- Pokud je Pocket PC zablokované. Inicializační reset obvykle tento stav odstraní.

- 
- 1** **RADA:** Před provedením inicializačního reset se ujistěte, že všechna **neuložená** data předem uložíte. Inicializační reset vymaže všechna **neuložená** data jakpo jsou nepotvrzené formuláře či rozepsané dokumenty.
- 

1. Pomocí stylusu stiskněte tlačítko **Reset** na straně (h4100) nebo na dně (h4300) počítače iPAQ Pocket PC.
2. Pocket PC se restartuje a zobrazí se nabídka **Dnes**.

## Úplný reset

Úplný reset, označován jako “hard reset”, způsobí, že po provedení tohoto resetu dojde k smazání všech nastavení, programů a dat z paměti RAM. Po provedení úplného reset se váš iPAQ Pocket PC vrátí do výchozího továrního nastavení. Po provedení úplného reset dojde k odstranění všech programů a dat nainstalovaných na počítač od začátku jeho používání.

- 
- 1** **RADA:** Po provedení úplného reset se váš iPAQ Pocket PC vrátí do výchozího stavu z výroby a všechna data kromě obsahu úložiště iPAQ File Storage budou ztracena.
- 

1. Stiskněte a držte tlačítko **Napájení**.
2. Pomocí stylusu stiskněte tlačítko **Reset** na straně (h4100) nebo na dně (h4300) počítače iPAQ Pocket PC.



HP iPAQ Pocket PC řady h4100



*hp iPAQ Pocket PC řady h4300*

3. Nejprve pusť te tlačítko **Napájení** a potom i tlačítko **Reset**.
4. Dojde k resetu Pocket PC a následnému zapnutí napájení.

---

**Poznámka:** Po provedení úplného resetu musíte znovu nastavit nové partnerství ActiveSync s vaším počítačem. Při vytváření partnerství zadejte v případě potíží jiné jméno než bylo původní jméno partnerství. Další informace o vytvoření partnerství ActiveSync naleznete v kapitole 2, “Použití ActiveSync” v příručce *User’s Guide* na přiloženém CDROM “Companion CD”.

---





## Řešení problémů

Následující rady vám mají pomoci při řešení případných potíží s kapesním počítačem.

### Obecné problémy

Problém	Řešení
Na displeji není nic vidět.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte zapnutí Pocket PC.</li><li>• Ujistěte se, že je Pocket PC spojeno s napájecím adaptérem a ke kolébce.</li><li>• Resetujte zařízení pomocí stylusu tlačítkem <b>Reset</b> v dolní části zařízení.</li><li>• Vyjměte a vyměňte baterii.</li></ul>
Baterie vydrží nabitá jen krátce.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud Pocket PC nepoužíváte, zapojte jej k dobíjení do napájecího adaptéru.</li><li>• Posuvník k nastavení intenzity podsvícení nastavte na nižší úroveň. Ušetříte tak více energie.</li><li>• Pokud nepoužíváte Bluetooth a Wireless LAN, vypněte je (v nastavení).</li></ul>
Podsvícení brzy zhasíná.	<ul style="list-style-type: none"><li>• V nastavení podsvícení zvýšte čas podsvícení při nečinnosti.</li><li>• Zvolte možnost zapnutí podsvícení při klepnutí na displej nebo při stisknutí tlačítka.</li></ul>

Problém	Řešení
Se svým Pocket PC chci cestovat.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pravidelně si zálohujte svá data.</li><li>• Kopii zálohy si berte s sebou na kartě SD.</li><li>• Vypojte všechny připojené periferie.</li><li>• Na cestu si vezměte napájecí a dobíjecí adaptér.</li><li>• Na cestách mějte svůj iPAQ Pocket PC uložen v ochranném pouzdře a v příručím zavazadle.</li></ul>
Se svým Pocket PC cestuji do jiných zemí.	Před odjezdem si zajistěte případnou redukci pro zásuvky elektrické sítě v dané zemi.
Pro cestu letadlem chci vypnout Bluetooth a bezdrátovou LAN.	Pro vypnutí všech bezdrátových zařízení v Pocket PC klepněte z nabídky <b>Dnes</b> na <b>Start &gt; iPAQ Wireless</b> a klepněte vlevo na oranžovou ikonu <b>Vypnout všechna bezdrátová zařízení</b> .
Chci odeslat iPaq do servisu.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zálohujte si všechny informace.</li><li>2. Odpojte všechny periferie.</li><li>3. Počítač iPAQ Pocket PC a případně servisem vyžadované komponenty zabalte do obalu.</li></ol>

Problém	Řešení
Nemůžu se připojit do sítě.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, že jste zadali potřebné informace o serveru a síti.</li> <li>• Zkontrolujte, že síť do které se připojujete není zaneprázdněna.</li> <li>• Pokud používáte SDIO kartu Ethernet, zkontrolujte, že k vaší kartě jsou nainstalovány správné ovladače.</li> <li>• Zkontrolujte správnost vašeho uživatelského jména a hesla.</li> <li>• Klepněte na Start &gt; Nastavení &gt; záložka Připojení &gt; Připojení a zkontrolujte nastavení připojení. Pro uložení vašich nastavení klepněte na OK.</li> <li>• Zkontrolujte WEP klíč</li> <li>• Zkontrolujte IP adresu</li> <li>• Zkontrolujte že příslušný síťový hardware v Pocket PC je správně nastavený a funkční.</li> <li>• Resetujte zařízení pomocí stylusu tlačítkem Reset.</li> </ul>
Při otevření Pošty se zobrazí chybové hlášení nebo program zatuhne.	Omezte množství e-mailových zpráv které vytváříte.
Při záznamu zvukové poznámky v Kalendáři nebo Úkolech se zobrazí chybové hlášení.	Zkuste nastavit více komprimovaný formát záznamu v Kalendáři nebo v Úkolech (nejvíce komprimovaný dostupný formát je 8,000 Hz, Mono [.7 KB/s]). Pro nastavení formátu záznamu zvuku klepněte z nabídky <b>Dnes</b> na <b>Start &gt; Nastavení &gt; Vstup &gt; záložka Možnosti</b> .
Chci zobrazit aktuální datum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Z nabídky <b>Dnes</b> klepněte na <b>Start &gt; Kalendář</b>.</li> <li>2. Klepněte na ikonu <b>Přejít na dnešní den</b>.</li> </ol>

<b>Problém</b>	<b>Řešení</b>
Ne všechny schůzky jsou zobrazeny.	Některé schůzky mohou být umístěny v jiné kategorii než je právě zvolená a nejsou proto vidět. Nastavte příslušnou kategorii.
Nemohu nalézt uložený dokument.	Pocket Word a Excel naleznou pouze dokumenty ve složce My Documents a v podsložkách do hloubky 1. Pokud ve složce My Documents vytvoříte složku Práce a v ní složku Projekt035, dokumenty v takovéto složce nebudou zobrazeny. Pro vyhledání jakéhokoliv dokumentu klepněte na <b>Start &gt; Programy &gt; Průzkumník</b> . Nalistujte složku ve které je soubor uložen a poté klepněte na jméno souboru.
Zařízení pokaždé vyžaduje zadání hesla.	Pro nastavení způsobu ověřování pomocí hesla klepněte na <b>Start &gt; Nastavení &gt; záložka Osobní &gt; Heslo</b> .
Nemohu nalézt soubory které mi byly odeslány z jiného zařízení.	Zkontrolujte výchozí složku My Documents do které se přijaté soubory standardně ukládají.
iPAQ Pocket chci na delší dobu uložit.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zazálohujte informace na paměťovou kartu SD.</li><li>• Vypojte všechny periférie.</li><li>• Vyjměte baterii.</li><li>• Uložte iPAQ Pocket PC do ochranného obalu.</li></ul>

## ActiveSync

Další informace o použití Microsoft ActiveSync naleznete v kapitole 2, “Použití ActiveSync.”

---

Problém	Řešení
Ke stolnímu počítači se nelze s pomocí synchronizační kolébky připojit .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Před připojením iPaq Pocket PC k synchronizaci se ujistěte, že máte na hostitelském stolním počítači nainstalovaný program Microsoft ActiveSync 3.7 a vyšší.</li><li>• Ujistěte se, že váš iPAQ Pocket PC je připojen pomocí synchronizační kolébky ke stolnímu počítači.</li><li>• Zajistěte aby byl iPAQ Pocket PC správně zasazen do synchronizační kolébky tak, aby kontakty konektoru byly spojeny.</li><li>• Na stolním počítači musíte mít nainstalovaný operační systém Microsoft Windows 98SE, Me, 2000 nebo XP a program Microsoft ActiveSync 3.7 nebo vyšší. Dále zajistěte, že se připojujete přímo na USB port počítače a ne přes další USB rozbočovače (huby).</li><li>• Odinstalujte a znovu nainstalujte ActiveSync.</li><li>• Pokud používáte software pro omezení přístupu k možnostem PC, zkuste jej zakázat. Pokud potom synchronizace funguje, kontaktujte správce vašeho systému nebo dodavatele programu pro informace o nastavení výjimek pro správnou funkci synchronizace.</li></ul>
iPAQ Pocket PC jsem připojil ještě před nainstalováním Microsoft ActiveSync.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vypojte USB kabel ze stolního PC.</li><li>2. Ve Windows 98 nebo 2000 klikněte na Start &gt; Nastavení &gt; Ovládací panely &gt; Systém. Automaticky se otevře Správce zařízení. Najděte a vyberte položku " neznámé USB zařízení" a zvolte Odebrat (ve Windows 2000 Odinstalovat ).</li><li>3. Restartujte počítač a nechte ho nalézt zařízení USB.</li><li>4. Nainstalujte Microsoft ActiveSync 3.7 nebo vyšší.</li><li>5. Znovu připojte synchronizační kolébku a PC</li></ol>

---

<b>Problém</b>	<b>Řešení</b>
ActiveSync nemůže při synchronizaci nalézt iPAQ Pocket PC.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, že je zařízení zapnuto.</li><li>• Zkontrolujte, aby byly kabely správně zapojeny.</li><li>• Vyjměte iPAQ Pocket PC ze synchronizační kolébky a zapněte zařízení tlačítkem Napájení. Potom zapnuté zařízení vložte do synchronizační kolébky nebo zapojte synchronizační kabel.</li><li>• Zresetujte zařízení pomocí stylusu tlačítkem Reset.</li><li>• V ActiveSync na stolním PC zkontrolujte nastavení používaného komunikačního portu v Connection Settings.</li></ul>
Po obnovení používání Microsoft ActiveSync nelze otevřít novou poštu.	Pro synchronizaci dat mezi iPAQ Pocket PC a stolním PC používejte program Microsoft ActiveSync. Další informace naleznete v části "Synchronizace s počítačem" v kapitole 2.
Zkoušel jsem synchronizovat soubor z Excelu, ale soubor není v Microsoft ActiveSync rozpoznán.	Pocket Excel nepodporuje všechna formátování Excelu ze stolního PC. V některém případě je možné, že Microsoft ActiveSync nemůže soubor synchronizovat.
Na iPAQ Pocket PC jsem provedl úplný reset a nyní nemohu synchronizovat.	Vytvořte partnerství s ActiveSync a zadejte nové jméno spojení jiné než předchozí. Staré partnerství nelze používat dokud jej nejprve nesmažete. Pokud máte soubory k synchronizaci, nejprve je přesuňte do složek vytvořených s novým partnerstvím.

## Rozšiřující karty

Další informace o rozšiřujících kartách naleznete v kapitole 6, “Rozšiřující karty.” v příručce *User’s Guide* na příloženém CDROM Companion CD.

Problém	Řešení
iPAQ Pocket PC trvale nemůže rozpoznat rozšiřující kartu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte že je karta dobře zasunuta do pozice v iPAQ Pocket PC.</li> <li>• Zkontrolujte, že jste kartu vložili do správného slotu.</li> <li>• Případně nainstalujte potřebné nebo dodávané ovladače</li> </ul>
Kartu nelze do slotu vložit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nálepka na kartě musí směřovat k přední části zařízení.</li> <li>• Kartu nevkládejte šikmo pod úhlem.</li> <li>• Kartu zasouvejte konektorovou částí napřed.</li> </ul>
Kartu SD nelze vyjmout.	Pro uvolnění zámku zasunuté karty na ni lehce zatlačte ve směru dovnitř. Karta se po uvolnění povysune a lze ji lehce vyjmout.
iPAQ Pocket PC nerozpoznal mou kartu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že jsou nainstalovány příslušné ovladače a případně programy správně nastaveny.</li> <li>• Ověřte, že je karta v pořádku</li> <li>• Stylusem stiskněte tlačítko <b>Reset</b>.</li> </ul>

## Bluetooth

Další informace o podpoře Bluetooth naleznete v kapitole 4 “Bluetooth.”

Problém	Řešení
Nelze vyhledat jiné zařízení.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zapněte Bluetooth.</li><li>• Přiblížte se k dalšímu zařízení.</li><li>• Zkontrolujte vaše případná omezení pro připojení dalších zařízení.</li><li>• Zkontrolujte, že zařízení ke kterému se chcete připojit je zapnuté a umožňuje svou identifikaci pro jiná Bluetooth zařízení.</li></ul>
Další zařízení jsou vidět, ale nelze se k nim připojit ani předávat data.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zapněte Bluetooth.</li><li>• Přiblížte se k dalšímu zařízení.</li><li>• Zkontrolujte, že druhé zařízení pro vás nemá nastavený omezený přístup.</li><li>• Zkuste spustit párování (navázání partnerství) z druhého zařízení. Některá Bluetooth zařízení umějí párování pouze inicializovat a neumějí jej přijmout.</li></ul>
Další zařízení se nemohou připojit nebo nalézt moje zařízení.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zapněte Bluetooth.</li><li>• Přiblížte se k dalšímu zařízení.</li><li>• Zkontrolujte zda nemáte nastavená omezení pro viditelnost svého zařízení ostatními zařízeními.</li><li>• Zkontrolujte v nastavení Bluetooth právo na nalezení a připojení dalšími zařízeními.</li></ul>
Další zařízení nemohou správně přijmout moji vizitku.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte nastavení informací ve vizitce v <b>Nastavení Bluetooth</b>.</li><li>• Zkontrolujte v <b>Nastavení Bluetooth</b> aby tato funkce nebyla omezena.</li></ul>
iPAQ Pocket PC nemůže vyhledat mobilní telefon s Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zajistěte, aby byl telefon v režimu umožňujícím nalezení.</li><li>• V případě přetrvávajících potíží se informujte o podpoře Bluetooth či o nutnosti upgrade firmware u telefonu. Odpověď nejrychleji naleznete v internetových konferencích o daném typu telefonu.</li></ul>



## Bezdrátová síť LAN

Další informace o bezdrátové síti LAN naleznete v Kapitole 5, “Bezdrátová síť LAN.”

Problém	Řešení
Nemohu se připojit k access pointu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, že je WLAN zapnutá.</li> <li>• Zkontrolujte, že se zařízení připojuje do sítě do které se chcete připojit.</li> <li>• Zajistěte správnost všech údajů pro ověření přístupových práv pokud jsou tyto systémem vyžadovány.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je Pocket PC v dosahu access pointu.</li> </ul>
Jsem připojen na access point, ale nemohu procházet Internet.	<p>V případě že se připojujete do podnikové sítě která používá proxy server, nastavíte jej takto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. U správce sítě si zjistěte informace o nastavení proxy.</li> <li>2. Klepněte na ikonu <b>Připojení &gt; Přidat Proxy Server</b>.</li> <li>3. Další informace naleznete v kapitole 9 v “Nastavení proxy serveru” v příručce “User’s Guide“ na přiloženém CDROM.</li> </ol>
Na svém Pocket PC nevidím svou bezdrátovou síť.	<p>Vaše bezdrátová síť může pracovat v režimu non-broadcast.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klepněte na ikonu <b>Připojení &gt; Nastavení</b>.</li> <li>2. Klepněte na záložku <b>Pokročilé &gt; Síťové karty &gt; Přidat nové nastavení</b>.</li> <li>3. Pokračujte podle instrukcí na displeji.</li> </ol>
Přenosová rychlost je nízká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud je Bluetooth zapnutý, vypněte jej.</li> <li>• Vypněte režim úspory energie pro bezdrátovou LAN. Více v kapitole 6 v sekci “Nastavení šetření energie bezdrátové LAN”.</li> </ul>

Problém	Řešení
Nemohu se bezdrátově připojit k síti, která je v seznamu sítí uvedena beze jména.	<p>Je pravděpodobné, že uvedená síť je “skrytá” nebo síť v režimu bez SSID. YPro připojení do takové sítě musíte znát <b>jméno sítě</b> (SSID).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Klepněte na <b>Start &gt; Nastavení &gt; záložka Spojení &gt; Spojení &gt; záložka Pokročilé &gt; Síťová karta.</b></li><li>2. Vyberte <b>Přidat nové nastavení.</b></li><li>3. Zadejte jméno sítě (SSID).</li><li>4. Nastavte <b>Připojen k:</b></li><li>5. Pokud je vyžadováno nastavení WEP, zadejte jej v záložce <b>Ověření.</b></li></ol>
Nemohu se spolehlivě připojit do sítě nebo spojení často padá.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ujistěte se, že ve zvolené oblasti je dostatečně silný signál.</li><li>• Pokud používáte režimy šetření energie bezdrátové sítě WLAN, vyzkoušejte je vypnout. Více v kapitole 6 v sekci “Nastavení šetření energie bezdrátové LAN”.</li><li>• Pokud používáte “Rozšířený” režim úspory energie bezdrátové WLAN, vypněte Bluetooth.</li></ul>