

Ce bouton donne accès au menu sélection de la carte. Il vous permet de sélectionner la carte vidéo sur laquelle vous voulez changer les paramètres.