

Mit dem „AirPort Assistenten“ können Sie Ihren Computer für die Verwendung eines vorhandenen AirPort Netzwerks konfigurieren oder eine AirPort Extreme Basisstation einrichten.