

Mauszeigerfarbe ändern.

Mauszeigerfarbe einstellen.

Rote Mauszeigerfarbe einstellen.

Grüne Mauszeigerfarbe einstellen.

Blaue Mauszeigerfarbe einstellen.

Umrißfarbe für den Mauszeiger einstellen.

Roten Umriß für den Mauszeiger einstellen.

Grünen Umriß für den Mauszeiger einstellen.



Blauen Umriß für den Mauszeiger einstellen.

Bildlage ändern.  
Bildwiederholrate ändern.

Ursprüngliche Bildlage wiederherstellen.

Bildlage nach unten verschieben

Bildlage nach oben verschieben

Bildlage nach rechts verschieben

Bildlage nach links verschieben

Bildwiederholrate ändern.



Bildwiederholrate testen.

Gamma-, Helligkeits- und Kontrastkurve

Gammawert einstellen

Helligkeit einstellen

Kontrast einstellen

RGB-Farben einstellen

Roten Farbanteil einstellen

Grünen Farbanteil einstellen



Blauen Farbanteil einstellen

Palette in einer Datei speichern

Palette aus einer Datei laden

Standard-Farbpalette einstellen

Farbpalette invertieren



