

Conteúdo

Existem várias tarefas que você pode executar ao definir opções usando as caixas de diálogo de configuração da impressora e **Opções**. Algumas tarefas, tais como a especificação do tamanho e a origem do papel, são comuns a todas as impressoras. Outras opções, tais como a especificação da qualidade de impressão e a ativação da cor, não são.

As seguintes tarefas são comuns a todas as impressoras.

Como...

Controlar a intensidade de cor na impressão de gráficos

Definir opções de composição

Especificar a orientação da página

Especificar a origem do papel

Especificar a resolução da impressão

Especificar o tamanho do papel

Você pode executar as seguintes tarefas somente se estiver usando uma impressora que aceite estes recursos.

Como...

Especificar a memória da impressora

Especificar a qualidade de impressão

Especificar o tipo de papel da impressão

Especificar o número de cópias

Imprimir em cores

Imprimir fontes TrueType como gráficos

Imprimir na frente e verso do papel

Instalar fontes de cartucho

Instalar Soft fonts

Controlando a intensidade de cor na impressão de gráficos

Você pode controlar a tonalidade (escuro ou claro) na qual os gráficos de seus documentos são impressos ajustando a intensidade.

Para ajustar a intensidade

- 1 Na caixa de diálogo de configuração da impressora, escolha o botão "Opções".
- 2 Na área "Controle de intensidade", arraste a caixa de rolagem em direção a "Claro" para diminuir a intensidade, ou em direção a "Escuro" para aumentar a intensidade. Ou selecione a área "Controle de intensidade" e use as teclas SETA À DIREITA ou SETA À ESQUERDA.
- 3 Especifique quaisquer outras opções desejadas.
- 4 Quando tiver terminado, escolha o botão "OK".

Para maiores informações sobre as opções da caixa de diálogo **Opções**, escolha o botão "Ajuda" ou pressione F1 durante a utilização da caixa de diálogo.

A definição que você especificar para a intensidade, juntamente com as definições especificadas para composição e resolução, afetam a aparência geral dos gráficos em seus documentos. Você pode querer experimentar com estas opções para obter os resultados desejados.

Tópicos relacionados

[Definindo opções de composição](#)

[Especificando a resolução da impressão](#)

Definindo opções de composição

A opção "Composição" que você seleciona determina o nível de detalhamento em que as imagens gráficas aparecerão em seus documentos.

Para definir uma opção de composição

- 1 Na caixa de diálogo de configuração da impressora, escolha o botão "Opções".
- 2 Na área "Composição", selecione a opção de composição a ser usada.
- 3 Especifique qualquer outra opção desejada.
- 4 Quando você tiver terminado, escolha o botão "OK".

Para maiores informações sobre as opções da caixa de diálogo **Opções**, escolha o botão "Ajuda" ou pressione F1 durante a utilização da caixa de diálogo.

A definição que você especificar para composição, juntamente com as definições especificadas para intensidade e resolução, afetam a aparência geral dos gráficos em seus documentos. Talvez seja necessário testar diferentes combinações para obter o resultado desejado.

Tópicos relacionados

[Controlando a intensidade de cor na impressão de gráficos](#)

[Especificando a resolução da impressão](#)

Especificando o tamanho do papel

Você pode especificar o tamanho do papel no qual você deseja imprimir selecionando o tamanho a partir da lista de tamanhos ou, caso a sua impressora suporte, definindo um tamanho personalizado de papel.

Para especificar o tamanho do papel

▶ Na caixa de diálogo de configuração da impressora, abra a lista "Tamanho do papel" e selecione o tamanho desejado.

Para maiores informações sobre as opções da caixa de diálogo de configuração da impressora, escolha o botão "Ajuda" ou pressione F1 durante a utilização da caixa de diálogo.

Tópicos relacionados

[Definindo tamanho personalizado de papel](#)

Definindo tamanho personalizado de papel

Caso você queira imprimir em um papel que não esteja entre os tamanhos padrão de papel, você pode definir um tamanho personalizado de papel. Entretanto, algumas impressoras não suportam esta opção.

Para definir um tamanho personalizado de papel

- 1 Na caixa de diálogo de configuração da impressora, escolha o botão "Opções".
- 2 Selecione a opção "Tamanho definido pelo usuário".
Esta opção não será exibida caso a sua impressora não suporte tamanhos personalizados de papel.
- 3 Na caixa de diálogo **Tamanho Definido Pelo Usuário**, selecione a unidade de medida (0,1 milímetro ou 0,01 polegadas) que você deseja usar para especificar as dimensões do papel.
- 4 Na caixa "Largura", digite o valor da largura do papel. Na caixa "Comprimento", digite o valor para o comprimento do papel.
Por exemplo, se você deseja imprimir em uma papel que possua 200x150 milímetros, digite 2000 para a largura e 1500 para o comprimento.
- 5 Escolha o botão "OK".
- 6 Na caixa de diálogo de configuração da impressora, escolha o botão "OK".

Obs: Em alguns aplicativos Windows, não é possível definir um tamanho de papel usando o recurso de configuração de impressão do aplicativo. Neste caso, você deve usar a opção Impressoras no Painel de Controle ou o comando **Configurar Impressora** no Gerenciador de Impressão para alterar as dimensões do papel. Caso você selecione "Tamanho definido pelo usuário" durante o uso do aplicativo, o documento possuirá as dimensões especificadas na caixa de diálogo de configuração da impressora no Painel de Controle ou Gerenciador de Impressão.

Especificando a origem do papel

Você pode especificar a origem de papel que deseja utilizar.

Para especificar a origem do papel

▶ Na caixa de diálogo de configuração da impressora, abra a lista "Origem do papel" e selecione a origem desejada (por exemplo, "Bandeja superior", "Alimentação de envelope" ou "Alimentação manual").

Para maiores informações sobre as opções da caixa de diálogo de configuração da impressora, escolha o botão "Ajuda" ou pressione F1 durante a utilização da caixa de diálogo.

Especificando a orientação da página

Você pode especificar a orientação que deseja utilizar para impressão.

Para especificar a orientação da página

▶ Na caixa de diálogo de configuração da impressora, selecione a opção "Retrato" ou "Paisagem".

Para maiores informações sobre as opções da caixa de diálogo de configuração da impressora, escolha o botão "Ajuda" ou pressione F1 durante a utilização da caixa de diálogo.

Especificando a resolução da impressão

Você pode especificar a resolução (medida especificamente em pontos por polegada, ou DPI) na qual você deseja imprimir imagens gráficas.

Para especificar a resolução da impressão

▶ Na caixa de diálogo de configuração da impressora, abra a lista "Resolução" e selecione a resolução a ser usada.

Para maiores informações sobre as opções da caixa de diálogo de configuração da impressora, escolha o botão "Ajuda" ou pressione F1 durante a utilização da caixa de diálogo.

A definição que você especificar para composição, juntamente com as definições especificadas para intensidade e resolução, afetam a aparência geral dos gráficos em seus documentos. Talvez seja necessário testar diferentes combinações para obter o resultado desejado.

Tópicos relacionados

[Controlando a intensidade de cor na impressão de gráficos](#)

[Definindo opções de composição](#)

Instalando fontes de cartucho

Se sua impressora aceitar fontes de cartucho, a lista "Cartucho" aparecerá na caixa de diálogo de configuração da impressora com uma lista de fontes de cartucho que estão inclusos no controlador de sua impressora. Você pode tornar estas fontes disponíveis para seus aplicativos Windows.

Para instalar fontes de cartuchos para os aplicativos Windows

- 1 Certifique-se de que os cartuchos de fonte estejam adequadamente inseridos nos respectivos slots de sua impressora.
- 2 Na caixa de diálogo de configuração da impressora, selecione os fontes de cartucho a serem usados.

Se você quiser usar fontes de cartucho não apresentados na lista "Cartuchos", será necessário instalá-los. Você pode usar o programa de instalação que acompanha os cartuchos ou, se estiver usando uma impressora da família Hewlett Packard LaserJet ou DeskJet, poderá usar o Instalador de Fontes. Caso você use o Instalador de fontes para instalar fontes de cartucho, as fontes serão exibidas na lista "Cartuchos". Se você usar um método diferente, as fontes não serão exibidas na lista "Cartuchos" mas estarão disponíveis para os aplicativos Windows.

Para instalar fontes de cartucho usando um Instalador de fontes

- 1 Na caixa de diálogo de configuração da impressora, escolha o botão "Fontes".
Se sua impressora não aceitar o Instalador de Fontes, este botão não aparecerá na caixa de diálogo.
A caixa de diálogo **Instalador de Fontes** é exibida.
- 2 Acrescente os fontes de cartucho a serem usados.
- 3 Escolha o botão "Sair".
Os cartuchos com fontes que você instalou aparecem agora na lista "Cartuchos".
- 4 Selecione na lista os cartuchos que você deseja usar.

Para maiores informações sobre como usar o Instalador de fontes, escolha o botão "Ajuda" ou pressione F1 durante a utilização da caixa de diálogo.

Instalando Soft fonts

Se você quiser usar Soft fonts em seus aplicativos Windows, será necessário instalá-los. A maioria dos pacotes de Soft fonts vem com seu próprio programa de instalação e recomenda-se usar este programa para instalar os fontes.

Entretanto, se você estiver usando uma impressora da família Hewlett Packard LaserJet ou Deskjet e seus fontes estiverem no formato PCL correto, você poderá instalá-los usando o Instalador de Fontes. Se você não tiver certeza de qual o formato que seus fontes estão, consulte as informações que acompanham seu pacote de fontes.

Para instalar soft fonts usando um Instalador de fontes

- 1 Na caixa de diálogo de configuração da impressora, escolha o botão "Fontes".
Se sua impressora não aceitar o Instalador de Fontes, este botão não aparecerá na caixa de diálogo.
A caixa de diálogo **Instalador de Fontes** é exibida.
- 2 Acrescente os fontes a serem usados.
- 3 Escolha o botão "Sair".

Para maiores informações sobre como usar o Instalador de fontes, escolha o botão "Ajuda" ou pressione F1 durante a utilização da caixa de diálogo.

Imprimindo fontes TrueType como gráficos

Se sua impressora aceitar fontes TrueType como gráficos e seu documento contiver uma grande quantidade de gráficos, mas não muito texto True Type repetido, recomenda-se usar este recurso. Se o seu documento não contém diversas fontes TrueType diferente, a impressão de fontes TrueType como gráficos usará menos memória de impressora e poderá acelerar o tempo de impressão. Para imprimir fontes TrueType como gráficos, você deve usar uma impressora que suporte esta opção.

Para imprimir TrueType como gráficos

- 1 Na caixa de diálogo de configuração da impressora, escolha o botão "Opções".
- 2 Na caixa de diálogo **Opções**, selecione a caixa de verificação "Imprimir TrueType como gráficos" (esta opção não aparecerá na caixa de diálogo **Opções** se sua impressora não aceitá-la).
- 3 Especifique qualquer outra opção desejada.
- 4 Escolha o botão "OK".

Para maiores informações sobre as opções da caixa de diálogo **Opções**, escolha o botão "Ajuda" ou pressione F1 durante a utilização da caixa de diálogo.

Imprimindo em cores

Você pode imprimir imagens gráficas em cores se sua impressora aceitar a impressão colorida.

Para imprimir em cores

- 1 Na caixa de diálogo de configuração da impressora, escolha o botão "Opções".
- 2 Na caixa de diálogo **Opções**, selecione a caixa de verificação "Cor".
Se sua impressora não aceitar cores, esta opção não aparecerá na caixa de diálogo.
- 3 Especifique qualquer outra opção desejada.
- 4 Quando tiver terminado, escolha o botão "OK".

Se você não selecionar a caixa de verificação "Cor", os gráficos coloridos serão impressos usando-se escalas de cinza, se a composição for ativado. Se você selecionou "Nenhuma" para "Composição" e não selecionar a opção "Cor", os gráficos coloridos serão impressos somente em preto e branco.

Para maiores informações sobre as opções da caixa de diálogo **Opções**, escolha o botão "Ajuda" ou pressione F1 durante a utilização da caixa de diálogo.

Imprimindo na frente e verso do papel

Se você estiver usando uma impressora que possa imprimir na frente e verso do papel, será possível especificar como deseja que o papel seja virado ao ser impresso.

Para especificar como o papel será virado

- 1 Na caixa de diálogo de configuração da impressora, escolha o botão "Opções".
- 2 Na área "Impressão Duplex", selecione a opção a ser usada.
Se sua impressora não aceitar a impressão duplex, esta opção não aparecerá na caixa de diálogo.
- 3 Especifique qualquer outra opção desejada.
- 4 Quando tiver terminado, escolha o botão "OK".

Para maiores informações sobre as opções da caixa de diálogo **Opções**, escolha o botão "Ajuda" ou pressione F1 durante a utilização da caixa de diálogo.

Especificando a memória da impressora

Se você estiver usando uma impressora que aceite diferentes configurações de memória, poderá especificar a quantidade de memória disponível para sua impressora.

Para especificar a quantidade disponível de memória da impressora

▶ Na caixa de diálogo de configuração da impressora, abra a lista "Memória" e selecione um valor.

Se a sua impressora não suportar configurações diferentes de memória, a opção "Memória" não será exibida na caixa de diálogo.

Para maiores informações sobre as opções da caixa de diálogo de configuração da impressora, escolha o botão "Ajuda" ou pressione F1 durante a utilização da caixa de diálogo.

Especificando o número de cópias

Se sua impressora aceitar isto, você poderá imprimir mais de uma cópia de seus documentos de cada vez usando a opção "Cópias".

Para especificar o número de cópias a serem impressas

▶ Na caixa de diálogo de configuração da impressora, digite a quantidade de cópias que você deseja imprimir na caixa "Cópias".

(Se sua impressora não aceitar a impressão de múltiplas cópias, esta opção não aparecerá na caixa de diálogo.

Para maiores informações sobre as opções da caixa de diálogo de configuração da impressora, escolha o botão "Ajuda" ou pressione F1 durante a utilização da caixa de diálogo.

Especificando o tipo de papel da impressão

Se sua impressora aceitar isto, você poderá especificar o tipo de papel (por exemplo, papel ou transparência) na qual você deseja imprimir.

Para especificar o tipo de papel da impressão

- 1 Na caixa de diálogo de configuração da impressora, escolha o botão "Opções".
- 2 Na caixa de diálogo **Opções**, abra a lista "Qualidade do papel" e selecione o tipo de impressão a ser usada.

Se sua impressora não aceitar tipos diferentes de papel, esta opção não aparecerá na caixa de diálogo.

- 3 Especifique qualquer outra opção desejada.
- 4 Quando tiver terminado, escolha o botão "OK".

Para maiores informações sobre as opções da caixa de diálogo **Opções**, escolha o botão "Ajuda" ou pressione F1 durante a utilização da caixa de diálogo.

Especificando a qualidade de impressão

Se sua impressora aceitar isto, você poderá especificar a qualidade de impressão (por exemplo, "Rascunho") que deseja usar para imprimir seus documentos.

Para especificar a qualidade da impressão

- 1 Na caixa de diálogo de configuração da impressora, escolha o botão "Opções".
- 2 Na caixa de diálogo **Opções**, abra a lista "Qualidade de impressão" e selecione a qualidade de impressão desejada.

Se sua impressora não aceitar superfícies de impressão diferentes, esta opção não aparecerá na caixa de diálogo.

- 3 Especifique qualquer outra opção desejada.
- 4 Quando tiver terminado, escolha o botão "OK".

Para maiores informações sobre as opções da caixa de diálogo **Opções**, escolha o botão "Ajuda" ou pressione F1 durante a utilização da caixa de diálogo.

Configurar impressora

Use esta caixa de diálogo para especificar configurações de impressão para a sua impressora. As configurações escolhidas tornar-se-ão as configurações padrão.

Algumas impressoras requerem que também seja especificado as configurações de DIP-switch para que possam funcionar corretamente com o Windows. Consulte o arquivo IMPRESS.WRI para obter uma relação das impressoras e as respectivas configurações de DIP-switch.

Escolha um dos botões a seguir para obter mais informações sobre a caixa de diálogo de configuração da impressora. Para informações sobre quais configurações devem ser definidas para cada opção, consulte o manual da impressora.

- Resolução
- Tamanho do papel
- Origem do papel
- Memória
- ▶ [Orientação](#)
- ▶ [Cartuchos](#)
- ▶ [Cópias](#)
- ▶ [Botão Opções](#)
- ▶ [Botão Fontes](#)
- ▶ [Botão Sobre](#)

Tópicos relacionados

[Especificando a memória da impressora](#)

[Especificando a orientação da página](#)

[Especificando a origem do papel](#)

[Especificando a resolução da impressão](#)

[Especificando o número de cópias](#)

[Especificando o tamanho do papel](#)

[Instalando fontes de cartucho](#)

[Instalando Soft fonts](#)

Configurar impressora

Use esta caixa de diálogo para especificar configurações de impressão para a sua impressora. As configurações escolhidas tornar-se-ão as configurações padrão.

Algumas impressoras requerem que também seja especificado as configurações de DIP-switch para que possam funcionar corretamente com o Windows. Consulte o arquivo IMPRESS.WRI para obter uma relação das impressoras e as respectivas configurações de DIP-switch.

Escolha um dos botões a seguir para obter mais informações sobre a caixa de diálogo de configuração da impressora. Para informações sobre quais configurações devem ser definidas para cada opção, consulte o manual da impressora.

- ▶ [Resolução](#)
- ▶ [Tamanho do papel](#)
- ▶ [Origem do papel](#)
- ▶ [Memória](#)
- ▶ [Orientação](#)
- ▶ [Cartuchos](#)
- ▶ [Botão Opções](#)
- ▶ [Botão Fontes](#)
- ▶ [Botão Sobre](#)

Tópicos relacionados

[Especificando a memória da impressora](#)

[Especificando a orientação da página](#)

[Especificando a origem do papel](#)

[Especificando a resolução da impressão](#)

[Especificando o tamanho do papel](#)

[Instalando fontes de cartucho](#)

[Instalando Soft fonts](#)

Configurar impressora

Use esta caixa de diálogo para especificar configurações de impressão para a sua impressora. As configurações escolhidas tornar-se-ão as configurações padrão.

Algumas impressoras requerem que também seja especificado as configurações de DIP-switch para que possam funcionar corretamente com o Windows. Consulte o arquivo IMPRESS.WRI para obter uma relação das impressoras e as respectivas configurações de DIP-switch.

Escolha um dos botões a seguir para obter mais informações sobre a caixa de diálogo de configuração da impressora. Para informações sobre quais configurações devem ser definidas para cada opção, consulte o manual da impressora.

- ▶ [Resolução](#)
- ▶ [Tamanho do papel](#)
- ▶ [Origem do papel](#)
- ▶ [Memória](#)
- ▶ [Orientação](#)
- ▶ [Cartuchos](#)
- ▶ [Botão Opções](#)
- ▶ [Botão Sobre](#)

Tópicos relacionados

[Especificando a memória da impressora](#)

[Especificando a orientação da página](#)

[Especificando a origem do papel](#)

[Especificando a resolução da impressão](#)

[Especificando o tamanho do papel](#)

[Instalando fontes de cartucho](#)

Configurar impressora

Use esta caixa de diálogo para especificar configurações de impressão para a sua impressora. As configurações escolhidas tornar-se-ão as configurações padrão.

Algumas impressoras requerem que também seja especificado as configurações de DIP-switch para que possam funcionar corretamente com o Windows. Consulte o arquivo IMPRESS.WRI para obter uma relação das impressoras e as respectivas configurações de DIP-switch.

Escolha um dos botões a seguir para obter mais informações sobre a caixa de diálogo de configuração da impressora. Para informações sobre quais configurações devem ser definidas para cada opção, consulte o manual da impressora.

- ▶ [Resolução](#)
- ▶ [Tamanho do papel](#)
- ▶ [Origem do papel](#)
- ▶ [Orientação](#)
- ▶ [Cartuchos](#)
- ▶ [Botão Opções](#)
- ▶ [Botão Sobre](#)

Tópicos relacionados

[Especificando a orientação da página](#)

[Especificando a origem do papel](#)

[Especificando a resolução da impressão](#)

[Especificando o tamanho do papel](#)

[Instalando fontes de cartucho](#)

Configurar impressora

Use esta caixa de diálogo para especificar configurações de impressão para a sua impressora. As configurações escolhidas tornar-se-ão as configurações padrão.

Algumas impressoras requerem que também seja especificado as configurações de DIP-switch para que possam funcionar corretamente com o Windows. Consulte o arquivo IMPRESS.WRI para obter uma relação das impressoras e as respectivas configurações de DIP-switch.

Escolha um dos botões a seguir para obter mais informações sobre a caixa de diálogo de configuração da impressora. Para informações sobre quais configurações devem ser definidas para cada opção, consulte o manual da impressora.

- ▶ [Resolução](#)
- ▶ [Tamanho do papel](#)
- ▶ [Origem do papel](#)
- ▶ [Orientação](#)
- ▶ [Botão Opções](#)
- ▶ [Botão Sobre](#)

Tópicos relacionados

[Especificando a orientação da página](#)

[Especificando a origem do papel](#)

[Especificando a resolução da impressão](#)

[Especificando o tamanho do papel](#)

Opções

Use esta caixa de diálogo para especificar a intensidade de cor e o nível de detalhe para gráficos e textos.

Estas opções, combinadas com as configurações especificadas para resolução, determinam a aparência que os gráficos terão quando impressos. Talvez seja necessário testar diferentes combinações para obter o resultado desejado.

Escolha um dos botões a seguir para obter mais informações sobre a caixa de diálogo.

- ▶ Composição: Nenhuma
- ▶ Composição: Pontos grandes
- ▶ Composição: Pontos pequenos
- ▶ Composição: Gravura
- ▶ Controle de intensidade
- ▶ Botão Sobre

Tópicos relacionados

[Controlando a intensidade de cor na impressão de gráficos](#)

[Definindo opções de composição](#)

Opções

Use esta caixa de diálogo para especificar a intensidade de cor e o nível de detalhe para gráficos e textos.

Escolha um dos botões a seguir para obter mais informações sobre a caixa de diálogo.

- ▶ Composição: Nenhuma
- ▶ Composição: Pontos grandes
- ▶ Composição: Pontos pequenos
- ▶ Composição: Gravura
- ▶ Controle de intensidade
- ▶ Qualidade de impressão
- ▶ Botão Sobre

Tópicos relacionados

[Controlando a intensidade de cor na impressão de gráficos](#)

[Definindo opções de composição](#)

[Especificando a qualidade de impressão](#)

Opções

Use esta caixa de diálogo para especificar a intensidade de cor e o nível de detalhe para gráficos e textos e se devem ser usadas cores na impressão.

Escolha um dos botões a seguir para obter mais informações sobre a caixa de diálogo.

- ▶ Composição: Nenhuma
- ▶ Composição: Pontos grandes
- ▶ Composição: Pontos pequenos
- ▶ Composição: Gravura
- ▶ Controle de intensidade
- ▶ Cor
- ▶ Botão Sobre

Tópicos relacionados

[Controlando a intensidade de cor na impressão de gráficos](#)

[Definindo opções de composição](#)

[Imprimindo em cores](#)

Opções

Use esta caixa de diálogo para especificar a intensidade de cor e o nível de detalhe para gráficos e textos e se devem ser usadas cores na impressão.

Escolha um dos botões a seguir para obter mais informações sobre a caixa de diálogo.

- ▶ [Composição: Nenhuma](#)
- ▶ [Composição: Pontos grandes](#)
- ▶ [Composição: Pontos pequenos](#)
- ▶ [Composição: Gravura](#)
- ▶ [Controle de intensidade](#)
- ▶ [Cor](#)
- ▶ [Qualidade de impressão](#)
- ▶ [Botão Sobre](#)

Tópicos relacionados

[Controlando a intensidade de cor na impressão de gráficos](#)

[Definindo opções de composição](#)

[Especificando a qualidade de impressão](#)

[Imprimindo em cores](#)

Opções

Use esta caixa de diálogo para especificar a intensidade de cor e o nível de detalhe para gráficos e textos, a quantidade de memória de impressora que deve ser usada e se as fontes TrueType devem ser convertidas em gráficos quando impressas.

Escolha um dos botões a seguir para obter mais informações sobre a caixa de diálogo.

- ▶ [Composição: Nenhuma](#)
- ▶ [Composição: Pontos grandes](#)
- ▶ [Composição: Pontos pequenos](#)
- ▶ [Composição: Gravura](#)
- ▶ [Controle de intensidade](#)
- ▶ [Imprimir TrueType como gráficos](#)
- ▶ [Botão Sobre](#)

Tópicos relacionados

[Controlando a intensidade de cor na impressão de gráficos](#)

[Definindo opções de composição](#)

[Imprimindo fontes TrueType como gráficos](#)

Opções

Use esta caixa de diálogo para especificar a intensidade de cor e o nível de detalhe para gráficos e textos, a quantidade de memória de impressora que deve ser usada, se deve ser impresso na frente e verso do papel e se as fontes TrueType devem ser convertidas em gráficos quando impressas.

Escolha um dos botões a seguir para obter mais informações sobre a caixa de diálogo.

- ▶ Composição: Nenhuma
- ▶ Composição: Pontos grandes
- ▶ Composição: Pontos pequenos
- ▶ Composição: Gravura
- ▶ Impressão duplex: Nenhuma
- ▶ Impressão duplex: Horizontal
- ▶ Impressão duplex: Vertical
- ▶ Controle de intensidade
- ▶ Imprimir TrueType como gráficos
- ▶ Botão Sobre

Tópicos relacionados

[Controlando a intensidade de cor na impressão de gráficos](#)

[Definindo opções de composição](#)

[Imprimindo fontes TrueType como gráficos](#)

[Imprimindo na frente e verso do papel](#)

Opções

Use esta caixa de diálogo para especificar a intensidade de cor e o nível de detalhe para gráficos e textos e se devem ser usadas cores na impressão

Escolha um dos botões a seguir para obter mais informações sobre a caixa de diálogo.

- ▶ Composição: Nenhuma
- ▶ Composição: Pontos grandes
- ▶ Composição: Pontos pequenos
- ▶ Composição: Gravura
- ▶ Controle de intensidade
- ▶ Cor
- ▶ Qualidade do papel
- ▶ Botão Sobre

Tópicos relacionados

[Controlando a intensidade de cor na impressão de gráficos](#)

[Definindo opções de composição](#)

[Especificando o tipo de papel da impressão](#)

[Imprimindo em cores](#)

Opções

Use esta caixa de diálogo para especificar a intensidade de cor e o nível de detalhe para gráficos e textos e se devem ser usadas cores na impressão

Escolha um dos botões a seguir para obter mais informações sobre a caixa de diálogo.

- ▶ Composição: Nenhuma
- ▶ Composição: Pontos grandes
- ▶ Composição: Pontos pequenos
- ▶ Composição: Gravura
- ▶ Controle de intensidade
- ▶ Qualidade de impressão
- ▶ Cor
- ▶ Qualidade do papel
- ▶ Botão Sobre

Tópicos relacionados

Controlando a intensidade de cor na impressão de gráficos

Definindo opções de composição

Especificando a qualidade de impressão

Especificando o tipo de papel da impressão

Imprimindo em cores

Resolução

- ▶ Abra a lista e selecione a resolução que você deseja para imagens gráficas. O primeiro número representa a medida horizontal e o segundo, a medida vertical. Por exemplo, 240 x 144 especifica uma resolução de 240 DPI horizontalmente e 144 DPI verticalmente.

Geralmente, as configurações de maior resolução produzem uma impressão de melhor qualidade, embora seus documentos possam levar mais tempo para serem impressos.

Obs: A qualidade do texto não é afetada por esta configuração a menos que você esteja usando uma impressora LaserJet e imprimindo fontes TrueType como gráficos.

Tamanho do papel

► Abra a lista e selecione o tamanho do papel ou envelope no qual você deseja imprimir.

O sistema de medida utilizada para papéis padrões dos Estados Unidos é polegada, e para os papéis padrões de outros países é milímetro.

O tamanho padrão de papel depende do país definido na caixa de diálogo **Internacional** no Painel de Controle.

Origem do papel

Modelos de impressora diferentes aceitam diferentes origens de papel, tais como bandeja superior, alimentação de envelope e alimentação manual.

- ▶ Abra a lista e selecione a origem do papel que você deseja usar.

Memória

Use esta opção para especificar a quantidade de memória instalada em sua impressora. O controlador usa esta configuração para determinar a quantidade de informações, tais como gráficos ou fontes, que sua impressora pode imprimir.

- ▶ Abra a lista e selecione a quantidade de memória que sua impressora possui.
O valor padrão para esta opção especifica a quantidade de memória que sua impressora possui em sua configuração padrão. Você pode instalar memória adicional inserindo um cartucho ou placa de memória em sua impressora. Se você instalar memória adicional, será necessário modificar o valor padrão.

Obs: A especificação de menos memória do que a disponível na impressora pode fazer com que o controlador emita uma mensagem "Sem memória". Se você não sabe quanta memória está instalada em sua impressora, use o recurso de teste para imprimir a configuração atual de memória. Para informações, consulte o manual ou entre em contato com o revendedor da impressora.

Orientação

► Selecione a orientação de página, "Retrato" ou "Paisagem", que você deseja para a impressão.

Com "Retrato", a página é mais alta do que larga quando o documento impresso é visualizado perpendicularmente. Com "Paisagem", a página é mais larga do que alta quando se visualiza perpendicularmente o documento impresso.

Cópias

- ▶ Digite o número de cópias que você deseja imprimir na caixa "Cópias". A opção "Cópias" nesta caixa de diálogo independe da opção "Cópias" que pode estar disponível na caixa de diálogo Imprimir de seu aplicativo Windows. Geralmente, a opção "Cópias" da caixa de diálogo Imprimir do aplicativo substitui esta opção.

Geralmente, a utilização da caixa de diálogo de configuração da impressora para especificar o número de cópias, imprime de forma mais rápida seus documentos não organizados. A especificação do número de cópias a partir de seu aplicativo Windows desacelera a impressão, mas você pode organizar os documentos se seu aplicativo aceitar este recurso.

Cartuchos

Use esta opção para especificar os cartuchos de fontes que você deseja usar.

► Selecione na lista os cartuchos a serem usados. Os cartuchos devem ser instalados nos slots de cartucho de sua impressora antes de você poder selecioná-los.

Se os cartuchos que você deseja não estiverem na lista, instale-os primeiramente escolhendo o botão "Fontes" e, em seguida, completando a caixa de diálogo **Instalador de Fontes HP**. Caso o botão "Fontes" não esteja disponível, será necessário instalar as fontes de cartucho usando o método descrito pelo fabricante da fonte. Consulte o manual que acompanha o pacote da fonte para obter maiores informações.

Botão Opções

▶ Escolha este botão para exibir a caixa de diálogo **Opções**. A caixa de diálogo **Opções** contém opções adicionais de impressora que você pode definir.

Botão Fontes

► Escolha o botão "Fontes" e complete a caixa de diálogo **Instalador de Fontes HP** para instalar os fontes.

Botão Sobre

► Escolha este botão para exibir informações de direitos autorais sobre o controlador de impressora.

Composição: Nenhuma

- ▶ Selecione "Nenhuma" para desativar a composição.
Neste caso, os gráficos são impressos somente em preto e branco, sem sobreamento de cinza.

Composição: Nenhuma

▶ Selecione "Nenhuma" para desativar a composição.
Se a opção "Cor" estiver selecionada e você selecionar "Nenhuma" para composição, sua impressora usará sete cores (ciano, magenta, amarelo, vermelho, verde, azul e preto) mais o branco para imprimir gráficos. Qualquer cor adicional nas imagens será impressa em uma das sete cores que mais se aproxime da cor original. Por exemplo, laranja será impressa em vermelho.

Se a opção "Cor" não estiver selecionada e você selecionar "Nenhuma" para composição, os gráficos serão impressos somente em preto e branco, sem sombreamento de cinza.

Composição: Pontos pequenos

- ▶ Selecione "Pontos pequenos" se você especificou um valor de resolução de 200 pontos por polegada ou menos. Esta opção produz uma imagem mais suave e mais refinada.

Composição: Pontos pequenos

- ▶ Selecione "Pontos pequenos" se você especificou um valor de resolução de 200 pontos por polegada ou menos. Esta opção produz uma imagem mais suave e mais refinada. Esta opção preserva os detalhes, mas as cores podem não ser tão claras ou vibrantes.

Composição: Pontos grandes

- ▶ Selecione "Pontos grandes" se você especificou uma resolução de 300 pontos por polegada ou mais.

Composição: Gravura

▶ Selecione "Gravura" se os gráficos a serem impressos incluírem bordas bem definidas entre preto, branco e sombreamentos de cinza.

Não use esta opção se você estiver imprimindo fotos ou outras imagens obtidas por meio do método "scan" que incluem variações contínuas de intensidade e matiz.

Composição: Gravura

► Selecione "Gravura" se os gráficos a serem impressos incluírem bordas bem definidas entre preto, branco e sombreamentos de cinza.

Não use esta opção se você estiver imprimindo fotos ou outras imagens obtidas por meio do método "scan" que incluem variações contínuas de intensidade e matiz.

Controle de intensidade

Use esta opção para aumentar ou diminuir a intensidade das cores nos gráficos em seu documento.

- ▶ Mova a caixa de rolagem em direção a "Claro" para diminuir a tonalidade, e em direção a "Escuro" para aumentar a tonalidade. Ou use as teclas SETA À DIREITA e SETA À ESQUERDA.

Impressão duplex: Nenhuma

- ▶ Selecione "Nenhuma" para imprimir somente em um lado do papel.

Impressão duplex: Horizontal

▶ Selecione "Horizontal" para imprimir em ambos os lados do papel, usando a borda mais longa para virar o papel.

Por exemplo, em uma folha de papel de 8 1/2 x 11, virar o papel usando a borda longa resulta em uma página impressa que é lida como um livro.

Obs: A definição de orientação ("Retrato" ou "Paisagem") não tem efeito nesta opção. Se você selecionar "Paisagem", a impressora ainda virará o papel usando a borda longa.

Impressão duplex: Vertical

▶ Selecione "Vertical" para imprimir em ambos os lados do papel, usando a borda mais curta para virá-lo.

Por exemplo, em uma folha de papel de 8 1/2 x 11, virar o papel usando a borda curta resulta em uma página impressa que é lida folheando-se de baixo para cima.

Obs: A definição de orientação ("Retrato" ou "Paisagem") não tem efeito nesta opção. Se você selecionar "Paisagem", a impressora ainda virará o papel usando a borda mais curta.

Qualidade de impressão

► Abra a lista e selecione a qualidade de texto a ser usada para seu documento impresso. Qualidade "Carta" é adequada para documentos com acabamento. Qualidade "Rascunho" é apropriada para rascunho.

Algumas impressoras gráficas coloridas suportam modos "Normal" e "Presentation". "Normal" é apropriado para imagens em rascunho, enquanto que o modo "Presentation" produz imagens coloridas de alta qualidade, apropriadas para a impressão final do gráfico.

Cor

▶ Selecione esta caixa de verificação para ativar o recurso de cor. Limpe a caixa de verificação para imprimir em preto e branco.

Se você não selecionar esta opção, gráficos coloridos serão impressos em cinza contanto que as composições estejam ativas. Caso você selecione "Nenhuma" para "Composição" e não usar a opção "Cor", gráficos coloridos serão impressos somente em preto e branco.

A maioria das impressoras a cores pode imprimir somente sete cores puras: ciano, magenta, amarelo, vermelho, verde, azul e preto. O branco é produzido pela não impressão nestas áreas do papel.

Se a imagem que você deseja imprimir incluir cores adicionais, use uma opção de composição. A composição combina cores puras em padrões para simular uma maior gama de cores. Por exemplo, uma cor laranja clara é produzida pela combinação de vermelho e amarelo em papel branco.

Imprimir TrueType como gráficos

Esta opção é recomendada se seu documento contiver gráficos e você não estiver repetindo o mesmo texto freqüentemente em uma página. Isto exige menos memória de impressora para imprimir seu documento e pode acelerar o tempo de impressão

Esta opção também reduz os caracteres. Por exemplo, se você estiver usando um programa de planilha, será impressa somente a parte dos caracteres que cabe em uma célula. Esta opção é também útil se você quiser imprimir gráficos sobre texto de tal forma que somente a parte exposta de um caracter é exibida.

▶ Seleccione esta caixa de verificação para imprimir fontes TrueType como gráficos bitmap.

Qualidade do papel

- ▶ Abra a lista e selecione o meio de impressão que você deseja usar. Se você selecionar "Transparência", a impressora imprimirá em tom mais escuro, semelhante à produção do tipo negrito.

Obs: Não selecione "Transparência" ao imprimir em papel comum. Isto pode desperdiçar tinta e causar manchas.

