

# Nápověda Programu HP na instalaci písem



Informace o použití Nápovědy vyžádejte stisknutím F1


- Instalace písem
- Vymazání písem
- Zavádění písem
- Kopírování nebo přemísťování písem
- Editování názvů a atributů písem



**Poznámka** Ke správě písem (fontů) tiskárny Hewlett-Packard použijte program HP FontSmart (pokud je instalován) nebo uživatelský program písem pro Windows. Program HP na instalaci písem *neinstaluje* písma TrueType.

K instalaci písem TrueType použijte HP FontSmart nebo uživatelský program písem pro Windows. Uživatelský program písem pro Windows je na Ovládacím panelu ve Windows 3.1.

Program HP na instalaci písem je určen pro použití se staršími výrobky obsahujícími písma HP. Jsou to například kazety s bitově mapovaným či škálovatelným písmem, škálovatelná písma (fonty) a řezy (kresby) písma (typefaces) na disku anebo výrobky instalované na modulu SIMM. Další informace viz pod záhlavím Instalace písem.



## Kompatibilní písma (fonty) a řezy písma (typefaces)

**Poznámka** K instalaci písem TrueType použijte HP FontSmart nebo uživatelský program písem pro Windows. Program HP na instalaci písem instaluje pouze písma kompatibilní s HP PCL a škálovatelná písma. Uživatelský program písem pro Windows je na Ovládacím panelu ve Windows 3.1.

Pomocí Programu HP na instalaci písem lze instalovat tato písma (fonty) a řezy (kresby) písma (typefaces):

### Kazety

Instalovat lze kteroukoli kazetu Hewlett-Packard s písmem nebo škálovatelnými řezy písma. Rovněž lze instalovat kazety s písmem a řezy písma, které jsou vyrobeny jinými výrobci speciálně pro tiskárny HP LaserJet.

Pokud potřebujete soubory [Podpora AutoFontu](#) nebo PCM pro instalaci kazety pomocí Programu HP na instalaci písem, obraťte se na výrobce kazety.

**Poznámka** Ne všechny tiskárny podporují kazetová písma a řezy písma. Informace o tom, zda můžete použít kazety na svém modelu tiskárny, jsou v uživatelské příručce nebo v návodu k obsluze tiskárny.

### Pružné diskety

Instalovat lze jakékoli písmo Hewlett-Packard na disketě (zaveditelné písmo) nebo výrobek se škálovatelným řezem písma. Instalovat lze rovněž písmo na disketě a výrobky se škálovatelnými řezy písma od jiných výrobců, jsou-li vyrobeny speciálně pro tiskárnu HP.

Pokud potřebujete soubory Podpora AutoFontu na instalaci písem a řezů písma pomocí Programu HP na instalaci písem, obraťte se na výrobce svého písma.

- Písma na disketě musí být ve formátu PCL. Soubory písem mají různé přípony. Například zaveditelná písma vytvořená programem HP Type Director používají jako souborové přípony .SFP a .SFL. Starší zaveditelná písma HP pro tiskárny HP LaserJet (jako jsou výrobky AC, AE, AG, DA a DC) mají přípony souborů .USP, .USF, .R8P a .R8L.

- Škálovatelné řezy písma musí být ve formátu AGFA FAIS.

**Poznámka** Ne všechny tiskárny podporují písma a řezy písma na disketách. Informace o tom, zda lze použít písma a řezy písma na disketách na vašem modelu tiskárny, jsou v uživatelské příručce nebo v návodu k obsluze vaší tiskárny.

### Moduly SIMM

Jestliže není jméno modulu SIMM uvedeno v okně Kazety/Moduly SIMM v dialogovém okně Nastavení, nainstalujte podporu pro svou kazetu pomocí Programu HP na instalaci písem. Postup instalace písem na modulech SIMM do Windows je totožný s postupem instalace výrobků na kazetách.





## Instalace píssem

---

Před instalací píssem nebo škálovatelných řezů (kreseb) písma nastavte tiskárnu a port tiskárny pomocí Ovládacího panelu ve Windows. Je to důležité, neboť všechny informace o písmech a řezech písma se tak nastaví pro port, ke kterému je vaše tiskárna připojena.

Po instalaci nového písma nebo řezů písma se přesvědčte, zda nemá název a bodovou velikost totožnou s jiným písmem, které používáte. Ačkoli se názvy a velikosti mohou shodovat, šířka znaků se může lišit a písma nebo řezy písma se mohou odlišně vytisknout. Jestliže naleznete duplicitní názvy, změňte název písma nebo řezu písma pomocí tlačítka Editovat.

### Viz také

[Instalace píssem a škálovatelných řezů písma uložených na kazetách nebo modulech SIMM](#)

[Instalace píssem uložených na disketě \(neboli zaveditelných píssem\)](#)

[Instalace škálovatelných řezů písma uložených na disketě](#)

[Kompatibilní písma \(fonty\) a řezy písma \(typefaces\).](#)

---



## Instalace písem a škálovatelných řezů písma uložených na kazetách nebo modulech SIMM.

---

**Poznámka** Ne všechny tiskárny podporují kazety nebo module SIMM. Nahlédněte do své uživatelské příručky nebo do návodu k obsluze tiskárny.



### **Instalace kazet nebo modulu SIMM s písmem nebo škálovatelnými řezem písma**

- 1 Kazetu nebo modul SIMM nainstalujte do tiskárny podle pokynů v uživatelské příručce k tiskárně.
- 2 Instalaci souborů Podpory AutoFontu proveďte podle pokynů dodávaných s kazetou. V případě, že používáte soubory Metrické kazety tiskárny (PCM), učiňte krok 3. (K instalaci podpory kazety použijte buď soubory Podpora AutoFontu nebo Metrická kazeta tiskárny (PCM).)

**Poznámka** Při instalaci souborů Podpory AutoFontu musíte vystoupit z Windows. Pro instalaci souborů Podpory AutoFontu doporučujeme, aby se příslušné heslo z nápovědy vytisklo. Heslo se vytiskne pomocí volby Vytiskni v menu Soubor.

**Poznámka** Soubory Podpory AutoFontu nebo Metrické kazety tiskárny (PCM) dostanete u výrobce kazety nebo modulu SIMM obsahujícího písma nebo řezu písma.

- 3 V dialogovém okně Programu pro instalaci písem zvolte tlačítko Přidat písma.
- 4 V dialogovém okně Přidat písma zapište diskovou jednotku a adresář, kde jsou umístěny soubory podpory. Například soubory Podpory AutoFontu mohou být v C:\AUTOFONT. (Soubory PCM budou pravděpodobně na flexibilní disketové jednotce, jako je A:\.)
- 5 Zvolte tlačítko OK.
- 6 V seznamu na pravé straně zvolte název kazety.
- 7 Zvolte tlačítko Přidat.
- 8 Pro soubory podpory diskové jednotky zapište cílovou diskovou jednotku a adresář (například C:\PCLFONTS).
- 9 Zvolte tlačítko OK.  
Po instalaci se název kazety s písmem objeví v seznamu na levé straně.
- 10 Zvolte tlačítko Výstup a pak v okně Kazety/Moduly SIMM vyberte název kazety nebo modulu SIMM.

**Poznámka** Jestliže v okně Kazety/Moduly SIMM nevyberete kazetu nebo modul SIMM, písma nebo řezu písma nebudete mít k dispozici pro softwarovou aplikaci ve Windows.

### **Viz také**

Instalace písem uložených na disketě (neboli zaveditelných písem)

Instalace škálovatelných řezů písma uložených na disketě

---



## Instalace písem uložených na disketě (neboli zaveditelných písem)

---

Pomocí Programu HP na instalaci písem lze instalovat na disketě písma tiskárny, zvaná též zaveditelná písma, jež jsou ve formátu Hewlett-Packard PCL.

### ◆ Instalace písem uložených na disketě (neboli zaveditelných písem)

- 1 V dialogovém okně Programu na instalaci písem zvolte tlačítko Přidat písma.
- 2 V dialogovém okně Přidat písma zapište označení diskové jednotky a adresáře, kde jsou uložena vaše zaveditelná písma.
- 3 Zvolte tlačítko OK.
- 4 Ze seznamu na pravé straně vyberte písma, která chcete nainstalovat.
- 5 Zvolte tlačítko Přidat.
- 6 Zapište označení cílové diskové jednotky a adresáře, kam chcete řezy písma uložit.  
Máte-li již písma v adresáři na pevném disku, použijte stejnou diskovou jednotku a adresář jako cílovou diskovou jednotku a adresář, aby Program HP na instalaci písem nevytvořil duplicitní kopie písma. Jinak použijte standardní adresář písem tiskárny C:\PCLFONTS.
- 7 Zvolte tlačítko OK.  
Po instalaci se každé písmo objeví v seznamu na levé straně.
- 8 Zvolte tlačítko Vystoupit.

### Viz také

[Zavádění písem \(download\)](#)

[Instalace kazetových písem](#)

[Instalace kazetových škálovatelných písem](#)

[Instalace škálovatelných řezů písma uložených na disketě](#)

---



## Instalace škálovatelných řezů písma uložených na disketě

Škálovatelná písma a řezy písma na disketě lze instalovat pomocí Programu HP na instalaci písem.



### **Instalace škálovatelných řezů písma uložených na disketě**

- 1 Soubory Podpory AutoFontu nainstalujte a škálovatelná písma tiskárny vytvořte podle pokynů dodávaných se škálovatelnými řezy písma.  
**Poznámka** Protože budete muset při instalaci souborů Podpory AutoFontu vystoupit z Windows, doporučujeme, aby se vytisklo toto heslo Náповědy. Vytiskněte je pomocí volby Vytiskni v  
**Poznámka** Soubory Podpory AutoFontu dostanete u výrobce písem. Soubory Podpory AutoFontu se dodávají s písmo, které vyrábí Hewlett-Packard Company.
- 2 V dialogovém okně Programu na instalaci písem zvolte tlačítko Přidat písma.
- 3 V dialogovém okně Přidat písma zapište označení diskové jednotky a adresáře, kde jsou instalovány soubory Podpory AutoFontu (například C:\AUTOFONT).  
Program na instalaci písem přečte adresář a zobrazí seznam písem, pro která je k dispozici podpora.
- 4 Zvolte tlačítko OK.
- 5 Ze seznamu na pravé straně vyberte škálovatelné řezy písma, které chcete instalovat.
- 6 Zvolte tlačítko Přidat.
- 7 Zapište označení cílové diskové jednotky a adresáře, kam chcete škálovatelné řezy písma nainstalovat (například C:\PCLFONTS).
- 8 Zvolte tlačítko OK.  
Po instalaci se každé písmo objeví v seznamu na levé straně.
- 9 Zvolte tlačítko Výstup.

### **Viz také**

[Zavádění písem \(download\)](#)

[Instalace kazetových písem](#)

[Instalace kazetových škálovatelných řezů písma](#)

[Instalace písem na disketě \(neboli zaveditelné písmo\)](#)

---



## Vymazání písma

---

Písma nebo škálovatelné řezy písma, které již nepoužíváte, můžete z aplikací pro Windows vymazat. Můžete je vymazat i z pevného disku.



### **Vymazání písma nebo škálovatelného řezu písma**

- 1 V dialogovém okně Programu HP na instalaci písma vyberte písmo nebo řez písma, které chcete vymazat ze seznamu na levé straně.

Povšimněte si ikon a značek vedle názvů písma nebo řezů písma. Písma na disketě (neboli zaveditelná písma) a škálovatelné řezy písma na disketě se označují ikonou disku. Písma a škálovatelné řezy písma na kazetě se označují ikonou kazety a názvem. Trvalé písmo nebo trvalý škálovatelný řez písma se označuje hvězdičkou (\*) před jménem.

- 2 Zvolte tlačítko Vymazat

Objeví se dialogové okno s dotazem, zda chcete z pevného disku vymazat odpovídající soubory písma nebo řezu (kresby) písma.


- 3 Pro vymazání písma nebo řezu písma z Windows a pevného disku zvolte Ano. Chcete-li písmo nebo řez písma vymazat z Windows, ale ne z pevného disku, zvolte Ne.

Zvolíte-li Ne, jméno písma nebo řezu písma se již ve Windows neobjeví, ale soubor písma zůstane na pevném disku.

**Poznámka** Nechcete-li vymazaná písma v budoucnu používat, vyjměte soubory písma a řezy písma jak z diskové jednotky, tak z adresáře, kam jste je nainstalovali, aby se uvolnil prostor na pevném disku.







## Zavádění písem (download)

---

Proces převádění písem na disketě (neboli zaveditelných písem) a škálovatelných řezů písma na disketě z počítače do tiskárny se nazývá zavádění (download).

Používáte-li písmo nebo řez písma často, zaveďte je jako trvalé. Zavedete-li písma nebo řezy písma jako trvalé, můžete obecně řečeno tisknout rychleji, ale trvale instalovaná písma a řezy písem omezují kapacitu paměti tiskárny, která je k dispozici pro tištění grafiky a složitých stránek.

Pokud nainstalujete písmo nebo řez písma dočasně, zavede se do paměti tiskárny až při tisku. Dočasné nastavení představuje standardní nastavení; je výhodné pro zřídka užívané písmo nebo řez písma, když potřebujete využít paměť tiskárny k tištění grafiky, když používáte různá písma a řezy písma ve stejném dokumentu, nebo když tisknete na sdílené tiskárně. Při původní instalaci písma nebo řezu písma na disketě je dočasné nastavení standardním, předvoleným (defaultovým) nastavením.



### **Změna nastaveného zavedení (download) na trvalé nebo na dočasné**

- 1 V dialogovém okně Programu HP na instalaci písem vyberte písmo nebo řez písma, které chcete zavést jako trvalé nebo dočasné.

Ačkoli můžete ze seznamu vybrat více než jedno písmo nebo řez písma, ke změně zavedeného nastavení můžete vždy vybrat jen jedno písmo nebo řez písma. Zvolíte-li více než jedno písmo nebo řez písma, při pokusu o výběr nastavení pohasnou očka pro výběr trvalého nebo dočasného nastavení.

- 2 Zvolte tlačítko Trvalé nebo Dočasné.
- 3 Pro každé písmo u něhož chcete změnit zaváděcí volbu zopakujte kroky 1 a 2.
- 4 Po ukončení změny zaváděcí volby zvolte tlačítko Výstup.

Jestliže se některá písma určila jako trvalá, objeví se dialogové okno s dotazem, zda chcete písma zavést okamžitě, nebo automaticky při každém spuštění počítače.

- 5 Jestliže chcete písma nebo řezy písma zavést do tiskárny okamžitě a při každém spuštění počítače, ponechte obě volby, Zavést nyní i Zavést při spuštění, aktivní.

Při volbě Zavést při spuštění musíte tiskárnu zapnout předtím, než zapnete počítač, protože Program HP na instalaci písem vloží do souboru AUTOEXEC.BAT řádek, který automaticky zavede vybraná písma a řezy písma do tiskárny při každém spuštění počítače.

- 6 Zvolte tlačítko OK.

**Poznámka** Pokud se na tiskárně objeví sdělení signalizující nedostatečnou paměť (chyba 20), znamená to, že kapacita paměti tiskárny nestačí pro všechna zaváděná písma. Aby se této chybě předešlo, zkuste zavést menší počet trvalých písem, nebo u autorizovaného prodejce HP zakupte další paměť pro tiskárnu.





## Kopírování nebo přemísťování píssem

Pokud používáte několik tiskáren PCL nebo pokud měníte port, ke kterému je tiskárna připojena, můžete použít k přemísťování nebo kopírování instalovaných píssem nebo řezů písma na disketě do jiné tiskárny nebo portu tiskárny Program HP na instalaci píssem.




### **Přemísťování nebo kopírování píssem a řezů písma do nového portu**

- 1 V dialogovém okně Programu HP na instalaci píssem zvolte tlačítko Kopírovat písma do nového portu.
- 2 V dialogovém okně Kopírovat písma do nového portu vyberte port, kam chcete písma okopírovat nebo přemísťovat.
- 3 Zvolte tlačítko OK.  
Písma instalovaná ve zvoleném portu jsou uvedena v seznamu na pravé straně okna Programu HP na instalaci píssem.
- 4 Ze seznamu na pravé či levé straně (avšak ne z obou seznamů) vyberte písma a řezy píssem, které chcete přemísťovat nebo okopírovat.  
Po výběru názvu písma nebo řezu písma se mezi těmito dvěma okny objeví šipka označující směr přemísťování nebo kopírování.
- 5 Zvolte buď tlačítko Přemísťovat nebo Kopírovat.  
Program HP na instalaci píssem přemísťuje nebo okopíruje zvolená písma nebo řezy píssem do portu uvedeného v druhém okně.
- 6 Pokud přemísťujete nebo kopírujete písma nebo řezy píssem uložené na disketě, můžete nyní určit nový port jako trvalý nebo dočasný.  
Pokud přemísťujete nebo kopírujete písma nebo řezy píssem uložené na kazetě, zvolte ze seznamu Zásobníku v dialogovém okně Nastavení nový zásobník pro tiskárnu připojenou k portu, kam se právě písma nebo řezy písma přemísťovaly nebo okopírovaly.
- 7 Po ukončení zvolte tlačítko Výstup.

### **Viz také**

[Zavádění píssem \(download\)](#)

---



## Editování názvů a atributů písma

---

Koupíte-li si písmo nebo řez písma stejného názvu jako má písmo, které již používáte, změňte název písma pomocí Programu HP na instalaci písma. Název písma nebo řez písma na kazetě nebo modulu SIMM změnit nelze.



### Změna názvu písma nebo řezu písma

- 1 V dialogovém okně Programu na instalaci písma ze seznamu instalovaných písma vyberte písmo, které chcete editovat.
- 2 Zvolte tlačítko Editovat.
- 3 V dialogovém okně Editovat запиšte nové jméno zvoleného písma do okna Název.

**Upozornění** Pokud nemáte zkušenosti v práci s písmem a řezy písma (například pokud si vytvoříte vlastní písmo nebo manuálně nezavádíte písmo), neměňte nastavení Identifikace písma nebo Skupiny, která jsou automaticky zadána Programem HP na instalaci písma. V níže uvedeném seznamu je popis všech voleb v dialogovém okně Editovat.

- 4 Zvolte tlačítko OK.

Nový název zvoleného písma se nyní objeví v dialogovém okně Programu pro instalaci písma a v aplikacích pro Windows, které písmo používají.

- 5 Zvolte tlačítko Výstup.

Volba v dialogovém okně Editovat se nepatrně liší podle toho, zda instalujete písmo, které Program HP na instalaci písma nezná, nebo editujete název již instalovaného písma. V obou případech se zobrazí tyto volby:


Volba	Vysvětlení
Popis	Popis písma (fontu). Pokud Program na instalaci písma písmo nezná, zobrazí se obvykle styl typu a bodová velikost.
Soubor písma	Název souboru, který písmo obsahuje.
Název	Název písma použitý v dialogovém okně Programu pro instalaci písma a ve Windows. Pokud přidáte písmo, které instalační program nezná, zůstane toto okno prázdné a název písma musíte zapsat.
ID	Číslo identifikace ve WIN.INI. Pokud písmo nezavádíte manuálně a nechcete změnit pořadí písma ve WIN.INI, neměňte identifikaci písma. Pokud změňte identifikaci písma, ujistěte se, že žádné jiné písmo instalované na portu tiskárny nepoužívá stejné číslo.
Stav	Způsob zavedení písma -- jako trvalé nebo dočasné písmo.
Skupina	Jméno skupiny písma, ke které dané písmo patří. Skupina písma popisuje všeobecný vzhled písma a určuje způsob, jakým instalační program generuje soubor PFM pro písmo.
Roman	Patková písmo s proměnnou šířkou znaků, jako např. Tms Rmn.
Swiss	Písmo bez patek s proměnnou šířkou znaků, jako např. Helv.
Moderní	Písmo s patkou nebo bez patek s neproporcionální šířkou

	znaků, jako jsou Pica, Elite a Courier.
Skript	Písma typu kurzíva.
Dekorativní	Staroanglická písma.
Režim editování	Tuto volbu zvolte, pokud se vybralo několik písem stejného názvu a skupiny. Umožní to změnit názvy všech zvolených písem současně.

## **Viz také**

[Určování názvů a skupin písem](#)

---



## Určování Názvů a Skupin písem

---

Pokud Program HP na instalaci písem nerozezná název nebo skupinu písma nebo řezu písma vybraného k instalaci, objeví se dialogové okno Editovat písmo pro zápis informací.

**Poznámka** Pokud nemáte příliš mnoho zkušenosti v práci s písmy, nastavení zavedená výrobcem písem neměňte. Tuto volbu používejte jen v krajním případě.



### **Zápis názvu písma nebo řezu písma v dialogovém okně Editovat písmo**

- 1 Do okna Název zapište název výrobce písma nebo řezu písma.
- 2 Vyberte skupinu, do které písmo patří.

**Upozornění** Pokud nemáte zkušenosti v práci s písmy a řezy písem (například netvoříte svoje vlastní písma a nebo písma manuálně nezavádíte), neměňte nastavení Identifikace písma nebo Skupinu, které Program HP na instalaci písem zadal.

- 3 Určete, zda chcete instalovat písma nebo řezy písma na disketě trvale nebo dočasně.

### **Viz také**

Editování názvů a atributů písem

---

## Škálovatelný

Písma mají pevnou bodovou velikost a nelze je zmenšit či zvětšit. Škálovatelné řezy písma lze zmenšit či zvětšit a nejsou omezeny danou bodovou velikostí.

## Podpora AutoFontu

Soubory Podpory AutoFontu obsahují informace o šířce písem a řezů písma, používané Programem HP na instalaci písem. Soubory Podpory AutoFontu se dodávají se všemi písmi a řezy písma HP.

## Modul SIMM

Zkratka SIMM znamená "Standard In-line Memory Module." Tyto moduly mohou obsahovat paměť tiskárny, volitelné jazyky tiskárny (jako např. jazyk Adobe PostScript) nebo písma a řezy písma.



## **Vítejte v Nápovědě pro Program HP na instalaci písem**

Program HP na instalaci písem se používá k instalaci kazet s bitově mapovaným a škálovatelným písmem či k instalaci staršího škálovatelného písma na disketě.





