

Inhalt der Panasonic KX-P6300 GDI Overlay-Hilfe

Die **Overlay**-Maske ist eine der leistungsfähigsten Funktionen der KX-P6300 Software. Mit dieser Funktion können Sie jedes im GDI-Modus gedruckte Dokument mit einem Bild überlagern.

Mit dieser Funktion können Sie zum Beispiel:

- * Ihren Briefkopf auf die erste Seite eines Geschäftsbriefs drucken.
- * bei Präsentationsfolien Ihr Logo unten auf jede Seite drucken.
- * jede Seite eines wichtigen Dokuments mit dem Vermerk Intern - Vertraulich versehen.
- * für jeden Druckauftrag eine spezielle Deck- oder Schlußseite drucken.

Deckseite drucken:

Wählen Sie diese Funktion, wenn Sie Ihr Bild auf eine eigene Seite vor dem Rest des Dokuments drucken wollen.

Schlußseite drucken:

Wählen Sie diese Funktion, wenn Sie Ihr Bild auf eine eigene Seite nach dem Rest des Dokuments drucken wollen.

Overlay drucken:

Mit dieser Funktion können Sie die Seiten Ihres Dokuments mit einem Bild überlagern, so als würden Sie das Bild auf eine Transparentfolie drucken und diese über Ihr Dokument legen.

Wählen Sie 1. Seite um das Overlay nur auf der ersten Seite einzudrucken.

Mit Alle wird jede Seite des Dokuments mit dem Bild überlagert.

Mit Von können Sie einen Bereich von Seiten im Dokument wählen, die mit dem Bild überlagert werden sollen.

Schaltflächen

[OK](#)

[Abbruch](#)

[Durchsuchen](#)

[Hilfe](#)

OK

Wenn Sie **OK** anklicken, werden Ihre Änderungen wirksam, und Sie kehren zur vorhergehenden Maske zurück.

Abbruch

Wenn Sie auf **Abbruch** klicken, werden alle Änderungen verworfen, und Sie kehren zurück in die vorhergehende Maske.

Durchsuchen

Wenn Sie **Deckseite drucken**, **Schlußseite drucken** oder **Overlay drucken** angewählt haben, können Sie durch Klicken auf **Durchsuchen** in Ihrem Dateisystem die entsprechende GDI-Datei suchen.

Hilfe

Hilfe bietet detaillierte Hilfe zur Maske Overlay.

