

Hilfs-System zum Mannesmann Tally Druckertreiber

Dieses Hilfs-System hilft Ihnen, Ihren Mannesmann-Tally Druckertreiber zu benutzen.

Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, dann benutzen Sie hierfür bitte das Menü.

Menüpunkte

Druckformat

Grafikauflösung

Papierzufuhr

Farbe

NEC Emulation

Normal Shadow

Text

Drucker

Fontmodul

Papiermaße

Seiten-Dialogbox

Ränder-Dialogbox

Zoll, Cm, Punkt

Druckformat

Für das Druckformat gibt es zwei Auswahlmöglichkeiten: Hoch- oder Querformat.

Grafikauflösung

Diese Schalter haben bei der Grafikausgabe ihre Bedeutung.

Die Auflösung kann sein: Hoch, Mittel, Standard oder Niedrig.

Achtung: Wenn Sie die Textauflösung auf niedrig schalten, dann erfolgt auch die Grafikausgabe mit niedriger Auflösung.
Bei NLQ ist jede Grafikauflösung möglich.

Papierzufuhr

Hier können Sie den Papiereinzug auswählen. Möglich sind: Manueller Einzug, Endlos, Schacht 1, Schacht 2 und "Beide".
Letzteres bedeutet, daß das erste Blatt von Schacht 1 und alle weiteren von Schacht 2 eingezogen werden.

Farbe

Wenn Ihr Drucker Farbe unterstützt, so können Sie hier die Farboption einschalten.

Farbfähig sind :

MT-130
MT-131
MT-222
MT-230
MT-330

NEC Emulation

Hier können Sie selektieren, ob Sie den Tintenstrahldrucker MT 91 mit der NEC Emulation betreiben wollen oder nicht.
Bitte stellen Sie sicher, daß Sie diese Emulation auch installiert haben.

Normal Shadow

Klicken Sie auf der kleinen Box, dann erscheint zuerst ein Kreuz.
Dieses sagt aus, daß Sie nun "Schattiert" ausdrucken können.
Klicken Sie nochmals, dann wird diese Box dunkel dargestellt.
Nun haben Sie die Möglichkeit, sowohl Normal als auch "Schattiert" zu drucken.

Text

Hier können Sie die Textauflösung bestimmen.

In Draft arbeitet der Drucker mit der niedrigsten Auflösung und ist dadurch wesentlich schneller als im NLQ oder LQ Modus.

Diese Modis ist für Schönausdrücke vorgesehen.

Beachten Sie bitte, daß im Draft-Modus auch die Grafikausgabe in niedriger Auflösung erfolgt.

Drucker

In dieser Auswahlbox können Sie den Typ Ihres Druckers festlegen.

MT-82
MT-91 (Tintenstrahl)
MT-130/24
MT-131/24
MT-222
MT-230/24
MT-330

Fontmodul

Wenn Ihr Drucker in der Lage ist, Fontkassetten zu benutzen, so können Sie diese hier auswählen.

Die Drucker unterstützen folgende Fontkassetten:

MT-91	Orator Gothic Gothic Outline
MT-130	Fraktur, Orator Roman, Mini-Modern
MT-131	Fraktur, Orator Roman, Mini-Modern
MT-230	Kaufmann Quadrato Modern LQ Modern HQ
MT-330	Fraktur, Kaufmann, Orator Kaufmann, Quadrato, Gothic Quadrato, Gothic

Achtung : Beachten Sie bitte, daß Sie niemals zwei gleiche Kassetten im Fenster 1 und Fenster 2 ausgewählt haben.

Papiermaße

In dieser Auswahlbox können Sie die Papiergröße festlegen. Es stehen fast alle international gängigen Papiergrößen vordefiniert zur Verfügung.

Sie haben allerdings auch die Möglichkeit die Größe variabel einzugeben.

Seiten Dialogbox

Neben den vordefinierten Papiergrößen können Sie selbstverständlich auch eine variable Papierlänge bestimmen. Sie müssen hierzu die Papiermaße angeben, der Schalter für die Papiergröße springt dann automatisch auf "Variabel".

Ränder Dialogbox

Hier können Sie die Ränder festlegen.

Zoll, Cm, Punkt

Für die verschiedenen Maße stehen drei Maßeinheiten zur Verfügung:

$$1 \text{ Zoll} = 2.54 \text{ cm}$$

$$1 \text{ cm} = 0.394 \text{ Zoll}$$