

Dit vakje selecteren om uitvoer naar een TV in te schakelen.

Dit vakje selecteren om de uitvoer naar een analoge monitor uit te schakelen, aangenomen dat de TV-uitvoer momenteel actief is.

Dit vakje selecteren om uw TV-signaaltype tussen NTSC en PAL te schakelen.

Kies het instellingstype dat moet worden veranderd, pas het dan aan met de onderstaande schuifbalk.

TV-kenmerken aanpassen.

TV-beeld omhoog verplaatsen.

TV-beeld omlaag verplaatsen.

TV-beeld naar links verplaatsen.



TV-beeld naar rechts verplaatsen.

Klik op dit aankruisvakje om een selectie van de beschikbare uitvoerconnectors weer te geven.



