

Zeigt die verfügbaren Bildwiederholfrequenzen an. Klicken Sie auf einen der Listeneinträge, um die aktuelle Bildwiederholfrequenz zu ändern. Diese Auswahl ist nur im CRT-Modus verfügbar.

Gibt den derzeit ausgewählten Bildschirm an. Einen Eintrag anklicken, um den aktuellen Bildschirm festzulegen.

CRT bedeutet, daß die Anzeige nur auf dem CRT-Bildschirm ausgegeben wird.

LCD bedeutet, daß die Anzeige nur auf dem Flachbildschirm ausgegeben wird.

BEIDE bedeutet, daß die Anzeige gleichzeitig auf dem CRT- und dem Flachbildschirm ausgegeben wird.

Zeigt Informationen zu den derzeit geladenen Treiberdateien an.

Zeigt Informationen zu Auflösung, Farbtiefe und die Nummer des aktuellen Bildschirmmodus an.

Zeigt Informationen zum derzeit ausgewählten Bildschirm an.

Bei Aktivierung dieser Option wird die Windows-Standardbildwiederholfrequenz verwendet. Diese Einstellung wird empfohlen, weil Windows bei Auswahl eines anderen Modus mit Hilfe der aktuellen Bildschirmsteuereinheit automatisch die optimale Bildwiederholfrequenz festlegt.

Wird diese Option nicht aktiviert, bleibt die Bildwiederholfrequenz fixiert. Bei Wechsel in einen anderen Modus funktioniert möglicherweise der Bildschirm nicht ordnungsgemäß.

