



stornovat a vrátit se do systému, nebo vytvořit a přijít o neuložená data, a aniž bych cokoliv udělal, počítač se vypne spontánně. Nepředchází-li záloha na externí disk, počítač se vypíná bez potíží, ale po takto komplikovaném vypnutí je následující start bez problémů. Ovladač na USB disk pochází z příloženého CD. Jinak jakékoliv konflikty nejsou, vše funguje bezproblémově.

USB disky (nebo operační systém) se chovají poněkud nelogicky, když na ně něco kopírujete. OS vám sdělí, že už je to hotové, ale na pozadí teprve kopírování probíhá (aniž je to někde vidět). Když disk vytáhnete bez jeho předchozího ukončení, nemusí na něm být vše. Myslím si, že něco podobného se děje při vypnutí systému u vás. Pravděpodobně Explorer vyťuhne na tom, že čeká až se data opravdu na USB přelijí, ale jak padá všechno ostatní, je konec. Zkuste nejprve USB softwarově odebrat ze systému, a pak teprve vypnout počítač.

■ **Při pokusu o vytvoření nového připojení k internetu se mi po kliknutí na Dokončit zobrazilo toto: „Nelze zapsat telefonní seznam. Chyba 624: Nelze zapsat do souboru s telefonním seznamem.“ Stávající připojení jsem vytvářel asi před rokem a tyhle problémy jsem neměl. Používám Windows XP a modem Well.**

Příčiny tohoto stavu mohou být dvě. Buď nemáte potřebná práva k tomu, abyste vytvořil nové dial-up připojení, tj. omezuje vás systém, nebo používáte nějaký program třetí strany, který chrání nastavení připojení proti přesměrování hovoru do zahraničí. V prvním případě zkontrolujte svá práva v systému, ve druhém pak prověřte, zda používáte program chránící změny v dial-up připojení. V jeho nápovědě se dozvíte, jak odblokovat ochranný režim, a po provedení úprav v nastavení dial-up jej zase zapnout.

■ **Rád bych se zeptal na možnost spuštění vlastního obrázku (třeba animovaného) při startování CD. Používám program Autorun Lab. Chci, aby se mi ukázala třeba nějaká**

animace a potom mi naskočilo to, co je vytvořené v Autorun Labu. Je to stejné jako když spustím vaše CD a naběhne mi: Načítají se data, počkejte, prosím.

Aby se CD rozběhlo samo, resp. spustil se patřičný program, musí být tento přítomen na CD, a hlavně v rootu CD musí být soubor autorun.inf, ve kterém je specifikováno, jaký soubor se má spustit. Jelikož lze specifikovat pouze jediný soubor, je nasnadě, že tímto způsobem nelze spustit dva programy za sebou. Lze spustit pouze program jeden, který může následně spustit program další. Realizaci spuštění tedy musíte řešit v programu prvním, tj. ve vaší animaci. Systém vám v tomto nepomůže. Hlášení „Načítají se data, počkejte, prosím.“ je generováno již spuštěným programem, specifikovaným v autorun.inf.

■ **Mám Windows XP Professional a externí modem Planet ME-560R. Modem nemám stále zapnutý. Když se chci připojit, zapnu jej, ale spojení se nepodaří. Windows modem nenajdou. U Windows 98 bylo vše v pořádku. Vždy musím „osahat“ systém „Přidat nový hardware“ nebo restartovat se zapnutým modemem. Nevíte, jak toto odstranit?**

Windows XP jsou operační systém, který při startu osahá hardware a k němu spustí příslušné ovladače. Vypnutý nebo nepřipojený hardware ignoruje. Výjimku tvoří pouze hardware připojený přes USB port, který je určen pro mobilní zařízení (flash disky, fotoaparáty, mobilní telefony apod.). Tento hardware je detekován a identifikován okamžitě po připojení. Pokud chcete používat modem, musíte jej před spuštěním počítače zapnout, nebo jej zapnout podle potřeby, ale pak musíte provést „Vyhledat změny v hardwaru“ ve Správci zařízení. Řešením by bylo použít modem USB, který by po zapnutí v systému naskočil.

■ **Obracím se na vás s prosbou o pomoc s CD-RW mechanikou. Při kontrole HW profilů/vlastností vypisuje kód chyby 22 a nejde spustit. Samozřejmě není zobrazena ani jako nainstalované zařízení, a přitom fungovala! Nemohl jsem smazat něco v registru?**

V registru ne, ale pravděpodobně na disku. Patrně nechtěně, nebo spíše při nějakém nesprávném vypnutí došlo k poškození souborů ovladačů. Doporučuji odebrat CD-RW mechaniku ze Správce zařízení a počítač restartovat. Systém by ji sám měl najít a nainstalovat ovladače. Pokud se tak nestane, je třeba ovladače najít na internetu a doinstalovat. Někdy si systém CD-RW zařadí správně, ale mechanika přesto nefunguje (je u ní žlutý vykřičník). V takovém případě je možné podívat se do složky ovladačů a zjistit, jaké soubory jsou třeba. Ty lze sehnat buď z instalačního CD, nebo z jiného počítače se stejným systémem a nahradit jimi poškozené soubory na svém počítači.

■ **Ráda bych se zeptala ohledně programu Microsoft Access. Dělán databázi, ve které chci používat e-maily. Zjistila jsem, že je budu moci používat pomocí MS Outlooku, ale nevím, jak můžu tyto dvě věci propojit.**

Microsoft Access má ve svém jazyku zabudovanou podporu pro export e-mailů do MS Outlooku. Nemusíte nic programovat ve Visual Basicu, stačí vám nastavit patřičné makro. Vlastní příkaz se jmenuje SendObject, a kromě textu můžete poslat i formulář, report apod. Jednotlivá políčka zde komentovat nebudu, protože nápověda MS Accessu je na velmi dobré úrovni.

■ **Prosím o informaci. Při nákupu notebooků veřejnou soutěží neumožnil dodavatel výměnu operačního systému Windows XP Home za Windows XP Professional. Zajímá mne, zda je možné přihlásit Windows XP Home do lokální domény tak, aby počítač převzal všechna přidělená práva, případně omezení. Je toto možné pomocí systémových konzol, případně jednoúčelového programu?**

Asi vás zklamá, ale Windows XP Home principiálně neumožňují přihlášení do domény.

■ **Koupil jsem si DVD mechaniku Toshiba ODD-DVD SD-M1802 a obraz a zvuk jsou škubané. Kamarádovi se stejnou konfigurací pomohlo zatrhnout v Nastavení, ve Vlastnostech mechaniky volbu DMA. Ale když tuto volbu zaškrtnu, počítač restartuji, tak volba zůstane stejně prázdná. Nevím, co s tím. PC mám 366 MHz, RAM 256 MB, ATI 16 MB AGP, Windows 98 SE.**

Doporučil bych vám, abyste mechaniku připojil jako Secondary Master. Jestliže je DMA vaší základní deskou podporován, neměl by pak být problém s jeho nastavením. S největší pravděpodobností by se tím měl váš problém vyřešit.

■ **Při startu mi počítač vypisuje „no 80-pin conductor connected/installed“. Mám základní desku MSI KT3 Ultra 2, 2 HDD 40 GB a 80 GB Maxtor a 2 optické mechaniky (DVD a CD-RW) a dva dobré 80žilové kabely (jeden jsem dostal k desce). Zkoušel jsem to mnohými způsoby zapojit. Buď jsem dal jeden HDD na jeden kabel a druhý na sekundární, nebo jsem dal oba na jeden, ale vždy se měnilo jen nějaké UDMA. Co to znamená? Zkoušel jsem i různá nastavení na hard discích a mechanikách, ale stále nic. Disky a mechaniky PC najde, ale fungují pomalu. Asi tak na 50 %.**

Po zapojení následujícím způsobem by mělo vše běžet bez problémů. Na první kabel připojte oba disky. Disk, z něhož se bootuje, zapojte jako Primary Master, druhý jako Slave. Na druhý kabel připojte vypalovačku jako Master, DVD-ROM jako Slave. Je velice důležité, aby zařízení, které je nastaveno jako Master, bylo zapojeno na konci datového kabelu.

4 0025/BAM; 4 0026/BAM □

## Jak zasílat dotazy do rubriky FAQ

Při tvorbě rubriky FAQ se často setkáváme s tím, že dotazy čtenářů neobsahují dostatečné informace o konfiguraci počítače, které jsou zásadní pro správné rozpoznání problému. Chápeme, že vypisování všech systémových informací je složité a zdlouhavé, proto na našem CD pravidelně uveřejňujeme program, s jehož pomocí lze snadno a rychle zjistit všechny potřebné údaje a navíc je uložit do jediného textového souboru. Program SiSoft Sandra, stejně jako přehledný obrázkový návod, jak s ním pracovat a odesílat hlášení k nám do redakce, najdete na našem CD v adresáři Topware.